

1.1.	项	〔目开发流程 	1
1.2.	使	可用软件	2
1.2	.1.	菜单	2
1.2	.2.	工具栏	14
1.2	.3.	项目管理员	22
1.2	.4.	画面管理员	30
1.2	.5.	弹出式菜单	32

1.1. 项目开发流程



1.2.1. 菜单

主选单包含了以下的 11 个菜单项目: 文件、编辑、查看、画面、绘图、物件、项目、人机应用、工具、窗口和帮助。

1.2.1.1. 文件菜单

图示	菜单项目	快捷键	说明
D	新建	Ctrl+N	新建项目。
2	打开	Ctrl+O	打开现有的项目。
	关闭		关闭当前的项目。
	保存	Ctrl+S	保存当前的项目。
	另存为		以新文件名保存当前项目。
	<最近打开的文件名称>		打开指定的项目。
	退出		结束本软件。

1.2.1.2. 编辑菜单

图示	菜单项目	弾出菜单项目	快捷键	说明
3	撤消		Ctrl+Z	复原上一个动作。
2	重作		Ctrl+Y	重做前一个复原的动作。
Ж	剪切		Ctrl+X	剪切选取的部分,并暂时存放于剪贴板。
8	复制		Ctrl+C	复制选取的部分,并暂时存放于剪贴板。
	粘贴		Ctrl+V	在当前画面,粘贴剪贴板的内容。
	删除		Del	删除选取的部份。
	多重复制			多重复制选取的对象。
	查找与替换	查找		搜寻指定的文字。
		替换		以其它文字替换指定的文字。
	显示网格			设定是否显示网格。
	靠齐网格			设定对象是否靠齐网格排列。
	网格设置			打开网格设置对话框。
	全选		Ctrl+A	选择当前画面中,所有的对象。
<u>Б</u>	集群			将选取的物件集群。
互	解散			解散选取的集群物件。

接下页

图示	菜单项目	弹出菜单项目	说明
S)	钉住		钉住选取的对象,使对象无法被移动。
(j.)	放开		放开选取的物件,使钉住的物件可移动。
	自动调整文字 大小		设定是否自动调整文字大小。
믝	对齐	左	使选取对象的左边对齐参考对象的左边排列。所有对象水平地移动, 与参考对象的左边界对齐。
옥		垂直中	使选取对象的垂直中线对齐参考对象的中线排列。所有对象水平地移 动,与参考对象的垂直中线对齐。
믝		右	使选取对象的右边对齐参考对象的右边排列。所有对象水平地移动, 与参考对象的右边界对齐。
100		上	使选取对象的上方对齐参考对象的上方排列。所有对象垂直地移动, 与参考对象的上边界对齐。
아		水平中	使选取对象的水平中线对齐参考对象的中线排列。所有对象垂直地移 动,与参考对象的水平中线对齐。
<u>001</u>		下	使选取对象的下方对齐参考对象的下方排列。所有对象垂直地移动, 与参考对象的下边界对齐。
4		网格	设定对象是否对齐网格排列。
+++	使同尺寸	宽	使选取对象与参考对象同宽。
•		高	使选取对象与参考对象同高。
Ei3		宽与高	使选取对象与参考对象同宽与同高。
草	微移	左	使选取物件向左微移。当未勾选『靠齐网格』,所有选取的对象向左 移动一像素;当勾选『靠齐网格』,选取物件向左微移至最靠近物件 左上角的网格。
4		右	使选取物件向右微移。当未勾选『靠齐网格』,所有选取的对象向右 移动一像素;当勾选『靠齐网格』,选取物件向右微移至最靠近物件 左上角的网格。
1		上	使选取对象向上微移。当未勾选『靠齐网格』,所有选取的对象向上 移动一像素;当勾选『靠齐网格』,选取对象向上微移至最靠近对象 左上角的网格。
中		下	使选取物件向下微移。当未勾选『靠齐网格』,所有选取的对象向下 移动一像素;当勾选『靠齐网格』,选取物件向下微移至最靠近物件 左上角的网格。

图示	菜单项目	弹出菜单项目	说明
G	层次 拿到最上层		将选取的对象移到最上层。
đ		拿到上一层	将选取物件上移一层。
đ		放到下一层	将选取物件下移一层。
8		放到最下层	将选取的对象移到最下层。
	设置顺序		设定当前画面上的物件顺序。
	物件属性		打开选取物件的属性对话框。
	存为默认值		保存选取对象为此种类对象的默认值,默认对象保存在对象库的对象 (Objects)目录下。
	存到物件库		保存选取对象到对象库。
	存为全局物件		保存选取对象为全局对象,保存在对象库的全局目录下。全局对象可被全局对象副本使用。

注**:**

1. 使用快捷键[Ctrl+Click],可在选取的物件中选择参考物件。

2. 使用快捷键[Shift+Click],可新增选取物件。

1.2.1.3. 査看菜单

图示	菜单项目	弹出菜单项目	说明
	地址	写入/监视	显示全部画面中,每一个对象的写入地址和监视地址。
		写入	显示全部画面中,每一个对象的写入地址。
		监视	显示全部画面中,每一个对象的监视地址。
		读取	显示全部画面中,每一个对象的读取地址。
		通知	显示全部画面中,每一个对象的通知地址。
		触控使能	显示全部画面中,每一个对象的触控使能地址。
		显现使能	显示全部画面中,每一个对象的显现使能地址。
	显示提示		设定是否于工具栏图标或对象,光标停留的位置上显示提示。
	业小证小		以止定百丁工共仁凶你以内豕,儿你厅笛的位直上並小旋小。

接下页

1	
2	

图示	菜单项目	弾出菜单项目	说明
	缩放	25%	以正常尺寸的 25%,显示画面。
		50%	以正常尺寸的 50%,显示画面。
		70%	以正常尺寸的 70%,显示画面。
		80%	以正常尺寸的80%,显示画面。
		90%	以正常尺寸的 90%,显示画面。
		100%	以正常尺寸显示画面。
		150%	以正常尺寸的 150%,显示画面。
		200%	以正常尺寸的 200%,显示画面。
		300%	以正常尺寸的 300%,显示画面。
9	正常尺寸		以正常尺寸显示画面。
	项目管理员		设定是否显示『项目管理员』窗口。
	画面管理员		设定是否显示『画面管理员』窗口。
	画面全览		设定是否显示『画面全览』窗口。
	连接全览		设定是否显示『连接全览』窗口。
	物件库		设定是否显示『对象库』窗口。
	宏指令属性		设定是否显示『宏指令属性』窗口。
	物件表		设定是否显示『对象表』窗口。
	输出入表		设定是否显示『输出入表』窗口。
	标准工具栏		设定是否显示标准工具栏。
	对象工具栏		设定是否显示对象工具栏。
	绘图工具栏		设定是否显示绘图工具栏。
	文字工具栏		设定是否显示文字工具栏。
	编辑工具栏		设定是否显示编辑工具栏。
	地址工具栏		设定是否显示地址工具栏。
	图片工具栏		设定是否显示图片工具栏。
	状态栏		设定是否显示状态栏。
	半透明显示对象对话框		设定是否以半透明方式显示对象属性对话框。此选项可使用 户看见属性对话框底下的物件。
	<语言名称>		显示选取对象所使用的语言。

1.2.1.4. 画面菜单

图示	菜单项目	说明	
E.	新画面	在当前人机应用新建画面。	
	打开画面	打开当前人机应用中现有的画面。	
	关闭画面	关闭当前画面。	
	关闭全部画面	关闭所有打开的画面。	
	剪切画面	剪切当前画面,并暂时存放于剪贴板。	
	复制画面	复制当前画面,并暂时存放于剪贴板。	
	粘贴画面	于当前人机应用,插入剪贴板中的画面。	
	删除画面	删除当前画面。	
	缩放画面	缩放当前画面。	
	导出画面	导出当前画面到文件。	
	导入画面	从文件导入画面至当前人机应用。	
	存当前画面为图片文件	保存当前画面为图片文件。	
	存画面为图片文件	打开存画面为图片文件对话框。用户可在对话框中,保存每个选 取的画面为图片文件。	
	画面属性	打开当前画面的属性对话框。	

1.2.1.5. 绘图菜单

图示	菜单项目	说明
•	符号	在画面上放置默认符号。
/	线	在画面上放置默认的线。
	水平线	在画面上放置默认的水平线。
	垂直线	在画面上放置默认的垂直线。
M	连接线	在画面上放置默认的连接线。
	矩形	在画面上放置默认的矩形。
0	圆角矩形	在画面上放置默认的圆角矩形。
0	截角矩形	在画面上放置默认的截角矩形。
0	凤	在画面上放置默认的圆。
0	椭圆	在画面上放置默认的椭圆。
1	弧	在画面上放置默认的弧。
	扇形	在画面上放置默认的扇形。
	多边形	在画面上放置默认的多边形。
T	文字	在画面上放置默认文字对象。
2	图片	在画面上放置默认图片对象。
Line	刻度	在画面上放置默认的刻度。
	表格	在画面上放置默认表格。

1.2.1.6. 物件菜单

图示	菜单项目	弹出菜单项目	说明
В	位按钮		在画面上放置默认的位按钮。
OFF	切换开关		在画面上放置默认的切换开关。
G	画面按钮		在画面上放置默认的画面按钮。
Fl	功能按钮		在画面上放置默认的功能按钮。
أ	滑动模拟量开关		在画面上放置默认的滑动模拟量开关。
W	更多按钮	字按钮	在画面上放置默认的字按钮。
		多态按钮	在画面上放置默认的多态按钮。
C		单选按钮	在画面上放置默认的单选按钮。
		键盘按钮	在画面上放置默认的键盘按钮。
4 Þ		滚动按钮	在画面上放置默认的滚动按钮。
I		滚动条	在画面上放置默认的滚动条。
\$		步进按钮	在画面上放置默认的步进按钮。
		选页器	在画面上放置默认的选页器。
1	数值输入器		在画面上放置默认的数值输入器。
[23]	数值显示器		在画面上放置默认的数值显示器。
B	进阶数值显示器		在画面上放置默认的进阶数值显示器。
ab	字符输入器		在画面上放置默认的字符输入器。
ab	字符显示器		在画面上放置默认的字符显示器。
Ş	位指示灯		在画面上放置默认的位指示灯。
	多态指示灯		在画面上放置默认的多态指示灯。
	消息显示器		在画面上放置默认的消息显示器。
\$	仪表		在画面上放置默认的仪表。

接下页

图示	菜单项目	弹出菜单项目	说明
Ö	时间/日期	时间显示器	在画面上放置默认的时间显示器。
		日期显示器	在画面上放置默认的日期显示器。
SUN		周日显示器	在画面上放置默认的周日显示器。
*	动态图	动态圆	在画面上放置默认的动态圆。
		动态方块	在画面上放置默认的动态方块。
*		GIF 图	在画面上放置默认的 GIF 图。
		图片显示器	在画面上放置默认的图片显示器。
		动画	在画面上放置默认的动画。
the second se	管线		在画面上放置默认的管线。
	图表	柱状图	在画面上放置默认的柱状图。
50		曲线图	在画面上放置默认的曲线图。
Ô		扇形图	在画面上放置默认的扇形图。
		二维分布图	在画面上放置默认的二维分布图。
*	警报显示器		在画面上放置默认的警报显示器。
	历史显示	历史数据显示器	在画面上放置默认的历史数据显示器。
4		历史消息显示器	在画面上放置默认的历史消息显示器。
		历史趋势图	在画面上放置默认的历史趋势图。
E		单笔记录曲线图	在画面上放置默认的单笔记录曲线图。
4		操作记录显示器	在画面上放置默认的操作记录显示器。
	配方选择器		在画面上放置默认的配方选择器。
	配方表		在画面上放置默认的配方表。
日朝	次连接表		在画面上放置默认的次连接表。
R	排程设置表		在画面上放置默认的排程设置表。
	画面窗口		在画面上放置默认的画面窗口。
	全局物件副本		在画面上放置默认的全局对象副本。
	USB 相机显示器		在画面上放置默认的 USB 相机显示器。

1.2.1.7. 项目菜单

图示	菜单项目	弹出菜单项目	说明
	信息与保护		打开项目信息与保护对话框。此对话框显示项目的基本 信息和项目保护的属性设定。
0	语言		打开语言对话框,对话框最多可设定10组项目默认语言。
Ð	字体模板		打开字体模板对话框。每一个语言可设定 20 个常用的字体模板。
	图片数据库		打开图片数据库对话框。用户可以在此对话框导入图片, 并设定所导入的图片。
ê	声音库		打开声音库对话框。用户可以在此对话框,导入所需的 声音文件。
T	文字库		打开文字库(停靠式窗口)。用户可以在此对话框导入文 字、导出文字和编辑文字。
	全局标签		打开全局标签窗口。用户可以在全局标签窗口,定义全 局标签。
	全局宏	新增	新增全局宏。
		编辑	编辑全局宏。
		删除	删除全局宏。
	新增人机应用		新增人机应用。
	导入人机应用		从 PLF 文件导入人机应用。
	删除人机应用		删除选取的人机应用。

1.2.1.8. 人机应用菜单

图示	菜单项目	弹出式菜单	说明
	当前人机应用	<人机应用名称>	选择一人机应用为当前人机应用。
	连接	新增	在当前人机应用,新增通讯连接。
		属性	选取连接,并打开此连接的属性对话框。
		删除	选取欲删除的连接。
		通讯驱动程序一览表	打开通讯驱动程序一览表对话框,显示人机所支持的所有通讯 驱动。用户可使用此对话框,导出通讯驱动一览表为 CSV 文 件。
	标签		打开当前人机应用的标签窗口,用户可在此窗口中设定当前人 机应用的标签。
	声音表		打开声音表对话框,用户可以在此对话框中,设定当前人机应 用的声音表。
	一般设置		打开一般设置对话框,用户可以在此对话框中,设定当前人机 应用的一般设置。
	命令与状态		打开命令与状态对话框。用户可以在此对话框中,设定当前人 机应用的命令区与状态字。
	时钟		打开时钟对话框,用户可以在此对话框中,设定当前人机应用 的时钟属性。
	密码		打开密码对话框。用户可以在此对话框中,设定当前人机应用 的密码。
	数位警报区	新增	在当前人机应用,新增数位警报区。
		属性	选择一数位警报区,打开其属性对话框。
		删除	删除数位警报区。
	类比警报区	新增	在当前人机应用,新增类比警报区。
		属性	选择一类比警报区,打开其属性对话框。
		删除	删除类比警报区。
	配方区	新增	在当前人机应用,新增配方区。
		属性	选择一配方区,并打开其属性对话框。
		删除	删除配方区。
	数据收集器	新增	在当前人机应用,新增数据收集器。
		属性	选择一数据收集器,并打开其属性对话框。
		删除	删除数据收集器。
	操作记录		打开操作记录对话框。 用户可以在此对话框设定当前人机应用的操作记录。
	排程		打开排程对话框。 用户可以在此对话框设定当前人机应用的排程。
	宏	新增	在当前人机应用,新增宏。
		编辑	在当前人机应用,选择欲编辑的宏。
		删除	在当前人机应用,选择欲删除的宏。

接下页

图示	选单项目	弹出式选单	说明
	产生人机运行包文件		产生当前人机应用的人机运行包文件, PRP 文件包含运行数据和系统程序。用户不需项目文件,藉由下载 PRP 文件至人机,即可更新人机。人机亦可从 U 盘读取 PRP 文件更新。
1	下载数据至触控屏		下载数据到人机。
	上载数据至计算机		从人机上载数据至计算机。
	导出人机应用		导出当前人机应用至 PLF 文件。
3	编译		编译当前人机应用,建立运行时的数据。用户可以下载此数据 到人机,人机将会依用户编写的程序运行。

1.2.1.9. 工具菜单

图示	菜单项目	弹出菜单项目	说明	
	语言选择	自动	当选择此选项:	
			Windows 操作系统默认 语言	本软件用户接口所使用的语言
			中文(简体)	中文(简体)
			中文(繁体)	中文(繁体)
			其它	英文
		英文	选择英文为本软件用户接口	的默认语言。
		中文(简体)	选择中文(简体)为本软件用。	户接口的默认语言。
		中文(繁体)	选择中文(繁体)为本软件用	户接口的默认语言。
	模拟运行(离线)		在未连接状态下,模拟运行	当前人机应用。
	模拟运行(连接)		在连接状态下,模拟运行当	前人机应用。
	设置穿透通讯		打开设置穿透通讯对话框。	
	开始穿透通讯		开始穿透通讯。	
	结束穿透通讯		结束穿透通讯。	
	透过 BIOS 更新 OSO		透过 BIOS 更新人机系统程 可使用此向操作更新。	序 OSO。当人机的系统程序毁损时,
	导出文字		导出当前人机应用的文字为	PTX 文件。
	导入文字		导入 PTX 文件于选取的人材	几应用中。
	PM TextEditor		使用 PM TextEditor 程序编	辑 PTX 文件的文字。

图示	菜单项目	说明	
	层叠	安排窗口层叠显示。	
	直铺	安排窗口在不层叠下,垂直并排显示。	
	平铺	安排窗口在不层叠下,水平并排显示。	
	安排图标	安排图标于窗口底部。	
	恢复	将窗口回复至原始的大小与位置。	
	最大化	窗口最大化显示。	
	打开窗口列表	显示已打开的窗口抬头列表。用户可以点选窗口的抬头,则该窗口会显示于最上方。	
	Windows	打开 Windows 对话框,从对话框中可选择启动、保存或结束窗口。	

1.2.1.11. 帮助菜单

图示	菜单项目	说明
?	关于触控大师	打开关于触控大师对话框,显示软件的版本。

1.2.2. 工具栏

1.2.2.1. 标准工具栏

🗅 😅 🖬	1 🖻 💼 🗠 🖂	[뜻] 🖫 🕮 역 역 역 🔐 占 1 🛛 😴 🕒 😢 💋 🚊 🤗 🤋
图示	工具提示	说明
	新建	新建项目。
B	打开	打开现有的项目。
	保存	保存当前项目。
¥	剪切	剪切选取的内容,并暂时存放于剪贴板。
	复制	复制选取的内容,并暂时存放于剪贴板。
	粘贴	将剪贴板的内容置于当前画面。
2	撤消	复原上一个动作。
2	重做	重做前一个复原的动作。
E	添加画面	在当前人机应用,新建一个新画面。
H	画面属性	打开当前画面的画面属性对话框。
	前一画面	使当前画面的前一个画面(以画面编号计算),为当前画面。
	下一画面	使当前画面的下一个画面(以画面编号计算),为当前画面。
€	放大	使画面放大。
Q	缩小	使画面缩小。
٩	正常大小	使画面回复至正常大小。
Off	状态 0	显示当前画面中,全部对象的状态0设定。
1 On	状态 1	显示当前画面中,全部对象的状态1设定。
1 🗸	状态	选择选取物件欲显示的状态。
B	编译	编译当前人机应用,建立运行时的数据。用户可以下载此数据到人机,人机将会按用户编写的程序运行。
	下载	下载数据至人机。
1	立即下载	使用当前设定,立即下载数据至人机。
	模拟运行 (离线)	在未连接状态下,模拟运行当前人机应用。
?	关于触控大师	打开关于触控大师对话框。

1.2.2.2. 对象工具栏



图示	工具提示	说明
В	位按钮	在画面上放置默认位按钮。
W	字按钮	在画面上放置默认字按钮。
	画面按钮	在画面上放置默认画面按钮。
	选页器	在画面上放置默认的选页器。
Fl	功能按钮	在画面上放置默认功能按钮。
\blacksquare	键盘按钮	在画面上放置默认键盘按钮。
	滚动按钮	在画面上放置默认滚动按钮。
	滚动条	在画面上放置默认的滚动条。
C	单选按钮	在画面上放置默认单选按钮。
\$	步进按钮	在画面上放置默认步进按钮。
ON	切换开关	在画面上放置默认的切换开关。
1	多态按钮	在画面上放置默认多态按钮。
Ŷ	滑动模拟量开关	在画面上放置默认的滑动模拟量开关。
E	数值输入器	在画面上放置默认的数值输入器。
t.	字符输入器	在画面上放置默认的字符输入器。
P	进阶数值显示器	在画面上放置默认的进阶数值显示器。
0	位指示灯	在画面上放置默认的位指示灯。
P	多态指示灯	在画面上放置默认的多态指示灯。
[23]	数值显示器	在画面上放置默认的数值显示器。
ab	字符显示器	在画面上放置默认的字符显示器。
	消息显示器	在画面上放置默认消息显示器。
ţ,	仪表	在画面上放置默认的仪表。

图示	工具提示	说明
Ö	时间显示器	在画面上放置默认的时间显示器。
	日期显示器	在画面上放置默认的日期显示器。
SUN	周日显示器	在画面上放置默认的周日显示器。
ở	动态圆	在画面上放置默认动态圆。
	动态方块	在画面上放置默认动态方块。
-	GIF 显示器	在画面上放置默认的 GIF 显示器。
*	图片显示器	在画面上放置默认图片显示器。
Ħ	动画	在画面上放置默认的动画。
幅	管线	在画面上放置默认的管线。
	柱状图	在画面上放置默认的柱状图。
X	曲线图	在画面上放置默认曲线图。
0	扇形图	在画面上放置默认的扇形图。
Ŗ	二维分布图	在画面上放置默认的二维分布图。
I	警报显示器	在画面上放置默认的警报显示器。
b	历史数据显示器	在画面上放置默认历史数据显示器。
B	历史消息显示器	在画面上放置默认历史消息显示器。
B	历史趋势图	在画面上放置默认的历史趋势图。
(b)	单笔记录曲线图	在画面上放置默认的单笔记录曲线图。
嗉	操作记录显示器	在画面上放置默认操作记录显示器。
M.	配方选择器	在画面上放置默认的配方选择器。
K	配方表	在画面上放置默认的配方表。
翩	次连接表	在画面上放置默认的次连接表。
8	排程设置表	在画面上放置默认的排程设置表。
	画面窗口	在画面上放置默认的画面窗口。
8	USB 相机显示器	在画面上放置默认的 USB 相机显示器。



图示	工具提示	说明
•	符号	在画面上放置默认的符号。
	线	在画面上放置默认的线。
	水平线	在画面上放置默认的水平线。
	垂直线	在画面上放置默认的垂直线。
×	连接线	在画面上放置默认的连接线。
	矩形	在画面上放置默认的矩形。
0	圆角矩形	在画面上放置默认的圆角矩形。
	截角矩形	在画面上放置默认的截角矩形。
	多边形	在画面上放置默认的多边形。
0	凤	在画面上放置默认的圆。
0	椭圆	在画面上放置默认的椭圆。
ſ.	弧	在画面上放置默认的弧。
Δ	扇形	在画面上放置默认的扇形。
	表格	在画面上放置默认的表格。
шш	刻度	在画面上放置默认的刻度。
T	文字	在画面上放置默认的文字。
2	图片	在画面上放置默认的图片。
\$	符号样式	设定所选取的符号样式。
V	线样式	设定所选取的线样式。
	边缘色	设定选取几何图的边缘色。
2	背景色	设定选取几何图的背景色。
2	图样	设定选取几何图的图样。
6	前景/图样色	设定选取几何图的图样色。

1.2.2.4. 文字工具栏

Inner Text 🔽 Language	1 🔽 Arial	▼ 9 ▼ START 🗒 T 🗆 🗭 🕈 🗧 🗄 📥			
网二					
图小 Inner Teut	上共淀小 立字和米	况 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	又丁竹天				
		内标示文字 文字显示于对象内			
		外标示文字 对象外标示的文字			
Language 1 🗸 🗸	语言	选择文字所使用的语言。			
Arial 🗸	字体	设定文字所使用的字体。			
9 🗸	大小	设定文字的大小。			
START 📑 T	文字	在此字段编辑文字内容。点击 T 从下拉文字库列表中选择文字内容。			
<ao001>STA 🔽 🆽</ao001>	文字	在此字段从下拉文字库列表中选择文字内容。点击 囲 编辑文字内容。			
	文字颜色	选择文字的颜色。			
	背景颜色	选择对象的背景颜色。			
	文字居中	调整文字位置至对象中央。			
4 •	文字水平位置	调整文字在对象的水平位置。			
\$	文字垂直位置	调整文字在对象的垂直位置。			
	文字对左	使文字往左对齐。			
H	文字对中	使文字往中央对齐。			
	文字对右	使文字往右对齐。			
	外标示位置	改变外标示的位置。			

1

1.2.2.5. 编辑工具栏

图示	工具提示	说明
101	对齐左边	使选取对象的左边对齐参考对象的左边排列。所有对象水平地移动,与参考对象的左边 界对齐。
\$	对齐垂直中线	使选取对象的垂直中线对齐参考对象的垂直中线排列。所有对象水平地移动,与参考对 象的垂直中线对齐。
마	对齐右边	使选取对象的右边对齐参考对象的右边排列。所有对象水平地移动,与参考对象的右边 界对齐。
T <u>D</u>	对齐上边	使选取对象的上边对齐参考对象的上边排列。所有对象垂直地移动,与参考对象的上边 界对齐。
아	对齐水平中线	使选取对象的水平中线对齐参考对象的水平中线排列。所有对象垂直地移动,与参考对 象的水平中线对齐。
<u>00</u>	对齐下边	使选取对象的下边对齐参考对象的下边排列。所有对象垂直地移动,与参考对象的下边 界对齐。
4	靠齐网格	设定对象是否靠齐网格排列。
++	使同宽	使选取对象与参考对象同宽。
ţ.	使同高	使选取对象与参考对象同高。
E‡3	使同大小	使选取对象与参考对象同宽与同高。
‡.	移左	使选取物件向左微移。当未勾选『靠齐网格』,所有选取的对象向左移动一像素;当勾选『靠齐网格』,选取物件向左微移至最靠近物件左上角的网格。
‡	移右	使选取物件向右微移。当未勾选『靠齐网格』,所有选取的对象向右移动一像素;当勾选『靠齐网格』,选取物件向右微移至最靠近物件左上角的网格。
中	移上	使选取对象向上微移。当未勾选『靠齐网格』,所有选取的对象向上移动一像素;当勾选『靠齐网格』,选取对象向上微移至最靠近对象左上角的网格。
中	移下	使选取物件向下微移。当未勾选『靠齐网格』,所有选取的对象向下移动一像素;当勾选『靠齐网格』,选取物件向下微移至最靠近物件左上角的网格。

接下页

图示	工具提示	说明
đ	拿到最上层	将选取物件移至最上层。
D	拿到上一层	将选取物件移至上一层。
G	放到下一层	将选取物件移至下一层。
5	放到最下层	将选取物件移至最下层。
. <mark>1</mark>	集群	将选取的物件集群。
眞	解散	解散选取的集群物件。
ð,	钉住	钉住选取的对象,使对象无法被移动。
Q.	放开	放开选取的物件,使钉住的物件可移动。
.	文字大小自动调整	设定文字大小是否自动调整。

1.2.2.6. 地址工具列

🖬 W100 📰 💼 💷 ^{W33}	■ 🙆 🛛 ₩100	III 🙆
-----------------------------	-------------------	--------------

图示	工具提示	说明
2 W100	写入地址	设定选取对象的写入地址。
🔯 ^{W33}	读取地址	设定选取对象的读取地址。
≥ ^{W100}	监视地址	设定选取对象的监视地址。

vortexblwr 🗸 🖓 👪 📝 📕 90° & X 🗸 🖌 📕 🗐 🔶 👐 🌲 🔲			
图示	工具提示	说明	
vortexblwr 🗸	图片名	用户可以从下拉式清单中,选择欲导入的图片。	
C ¹	从文件导入图片	选择图片文件导入图片。	
	选取/导入图库内 图片	从软件内建的图片库中,选择欲导入的图片。	
S	透明	设定图片的部分是否透明显示。图片颜色为透明色的部份会透明显示。	
	透明色	设定一种颜色为透明色。	
90° & X 🗸	旋转/翻转	选择旋转/翻转图片的方式。	
lin.	改变色调	选择是否改变图片的色调。	
	色调	选择改变色调后,选择一个颜色为图片的新色调。	
Í	配合对象大小	缩放图片使图片与物件同大小。	
	中心	调整图片位置至对象中央。	
4 +>	水平位置	调整图片在对象的水平位置。	
\$	垂直位置	调整图片在对象的垂直位置。	
	背景色	设定对象的背景色。	

1.2.2.7. 图片工具栏

1.2.2.8. 状态栏



1.2.3. 项目管理员

项目管理员为一停靠式窗口,将项目以树形图呈现。欲打开项目管理员,在主菜单『查看』中,选择项目管理员。以下为项目管理员的图例,在此范例中,项目『MyProject1』有两个人机应用: MyAP_1及 MyAP_2。



🔳 项目节点(👺)

项目节点的标签为项目的名称,用户可在项目节点上,进行以下的操作:

- 1) 双击鼠标左键, 打开项目信息与保护对话框。
- 2) 点击鼠标右键,弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
新增人机应用	新增人机应用。
导入人机应用	从 PLF 文件导入人机应用。
信息与保护	打开项目信息与保护对话框。
切换展开与收纳	收纳/展开全部已展开/收纳的子节点。

🔳 全局节点(望)

全局节点有七个子节点,用户可在全局节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键,可展开或收纳子节点。

🔳 语言节点(😔)

用户可在语言节点上,进行以下的操作:

- 1) 双击鼠标左键,打开语言对话框。
- 2) 点击鼠标右键,弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
属性	打开语言属性对话框。

🔳 字体模板节点(🖳)

用户可在字体模板节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键, 打开字体模板对话框。

2) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
属性	打开字体模板属性对话框。

🔳 图片数据库节点(🐴)

用户可在图片数据库节点上,进行以下的操作:

- 1) 双击鼠标左键, 打开图片数据库对话框。
- 2) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
属性	打开图片数据库属性对话框。

🔳 声音库节点(

用户可在声音库节点上,进行以下的操作:

- 1) 双击鼠标左键, 打开声音库对话框。
- 2) 点击鼠标右键,弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
属性	打开声音库属性对话框。

■ 文字库节点(1)

用户可在文字库节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键, 打开文字库对话框。

2) 点击鼠标右键,弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
打开	打开文字库窗口。

🔳 全局标签节点(🎒)

用户可在全局标签节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键, 打开全局标签窗口。

2) 点击鼠标右键,弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
打开	打开全局标签窗口。

■ 全局宏节点(🗐)

全局宏节点包含许多全局宏子节点。每一个全局宏节点对应项目中的全局宏,用户可在全局宏节点上,进行以下的操作: 1) 双击鼠标左键,可展开或收纳子节点。

2) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下选项:

菜单项目	说明
新增宏	新增全局宏。
导入宏	从 MCR 文件导入宏程序。

🔳 全局宏节点(🚞)

每一个全局宏节点对应项目中的全局宏,用户可在全局宏节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键,打开宏编辑窗口。

2) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下选项:

菜单项目	说明
打开	打开宏的编辑窗口。
关闭	关闭宏的编辑窗口。
更名	更改宏名称。
删除	删除宏。
导出宏	导出宏为 MCR 文件。

📕 人机应用节点(回)

人机应用节点的标签为关联人机应用的名称,用户可在人机应用节点上,进行以下的操作:

- 1) 双击鼠标左键, 打开人机应用一般设置窗口。
- 2) 点击鼠标右键,弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
更名	更改人机应用名称。
刪除	删除人机应用。
人机应用一般设置	打开人机应用一般设置对话框。
导出人机应用	导出人机应用为 PLF 文件。
切换展开与收纳	收纳/展开全部已展开/收纳的子节点。

■ 连接节点(💖)

连接节点支持1个内部记忆区子节点以及最多16个连接子节点。用户可在连接节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键,可展开或收纳子节点。

2) 点击鼠标右键,弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
新增连接	新增通讯连接。
通讯驱动程 序一览表	打开通讯驱动程序一览表对话框,显示人机所支持的所有通讯驱动。用户可使用此对话框,导出通讯驱动 一览表为 CSV 文件。

🔳 内部记忆区节点(🧼)

用户可在内部记忆区节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键, 打开内部记忆区对话框。

2) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下选项:

菜单项目	说明
属性	打开内部记忆区对话框。

🔳 连接节点(🛅)

连接节点对应人机应用的一个通讯连接,用户可在连接节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键, 打开关联连接的连接属性对话框。

2) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
更名	更改连接名称。
删除	删除连接。
属性	打开连接属性对话框。

🔳 标签节点(🎒)

用户可在标签节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键,打开标签窗口。

菜单项目	说明
打开	打开标签窗口。

■ 声音表节点(41)

用户可在声音表节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键, 打开声音表对话框。

2) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
属性	打开声音表对话框。

📕 设置节点(🏸)

设置节点共有四个子节点,用户可在设置节点上,进行以下的操作: 1) 双击鼠标左键,可展开或收纳子节点。

■ 人机应用一般设置节点(三)

用户可在人机应用一般设置节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键, 打开人机应用一般设置对话框。

2) 点击鼠标右键,弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
属性	打开人机应用一般设置属性对话框。

■ 命令与状态节点(🔭)

用户可在命令与状态节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键, 打开命令与状态对话框。

2) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
属性	打开命令与状态对话框。

🔳 时钟节点(💯)

用户可在时钟节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键,打开时钟对话框。

2) 点击鼠标右键,弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
属性	打开时钟对话框。

🔳 密码节点(巖)

用户可在密码节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键,打开密码对话框。

菜单项目	说明
属性	打开密码对话框。

🔳 画面节点(🗗)

画面节点包含多个画面子节点。每一个画面子节点对应人机应用的画面,用户可在画面节点上,进行以下的操作: 1) 双击鼠标左键,可展开或收纳子节点。

2) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下选项:

菜单项目	说明
新增画面	新增画面。
导入画面	从 SNF 文件导入画面。
按名称排序	按画面名称排序画面子节点清单。
按编号排序	按画面编号排序画面子节点清单。
关闭全部画面	关闭全部打开的画面。
保存画面成图片	打开『保存画面成图片』对话框。在对话框中,用户可以保存选取的画面为图片文件。

🔳 画面子节点(🏭)

每一个画面子节点对应人机应用的画面,用户可在画面子节点上,进行以下的操作:

- 1) 双击鼠标左键, 若画面尚未打开, 则打开此画面。
- 2) 双击鼠标左键, 若画面已打开, 则打开画面属性对话框。
- 3) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
打开	打开画面。
删除	删除画面。
属性	打开画面属性对话框。
导出画面	导出画面为 SNF 文件。

🔳 警报节点(🗳)

警报节点包含多个数位警报区和类比警报区子节点,用户可在警报节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键, 打开警报属性对话框。

菜单项目	说明
新增数位警报区	新增数位警报区
新增类比警报区	新增类比警报区
导入警报区	从 ALM 文件导入警报区。
属性	打开警报属性对话框。

■ 数位警报区节点(^B44)

每一个数位警报区节点对应一个人机应用中的数位警报区,用户可在数位警报区节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键, 打开关联数位警报区的属性对话框。

2) 点击鼠标右键,弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
删除	删除警报区。
属性	打开数位警报区属性对话框。
导出警报区	导出警报区为 ALM 文件。

■ 类比警报区节点(汕)

每一个类比警报区节点对应一个人机应用中的类比警报区,用户可在类比警报区节点上,进行以下的操作:

- 1) 双击鼠标左键, 打开关联类比警报区的属性对话框。
- 2) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
删除	删除警报区。
属性	打开类比警报区对话框。
导出警报区	导出警报区为 ALM 文件。

🔳 配方节点(🎒)

配方节点包含多个配方区子节点,每一个配方区子节点对应到人机应用的配方区,用户可在配方节点上,进行以下的操作: 1) 双击鼠标左键,可展开或收纳子节点。

2) 点击鼠标右键,弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
新增配方区	新增配方区。

🔳 配方区子节点(貖)

配方区子节点对应人机应用的配方区,用户可在配方区子节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键,打开关联配方区的属性对话框。

2) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
删除	删除配方区。
属性	打开配方区属性对话框。

🔳 数据收集器节点(🛄)

数据收集器节点包含多个数据收集器子节点。每一个数据收集器子节点对应到人机中的数据收集器,用户可在数据收集器节 点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键,可展开或收纳子节点。

菜单项目	说明
新增数据收集器	新增数据收集器。

🔳 数据收集器子节点(췧)

每一个数据收集器子节点对应到人机中的数据收集器,用户可在数据收集器子节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键, 打开数据收集器对话框。

2) 点击鼠标右键,弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
删除	删除数据收集器。
属性	打开数据收集器属性对话框。

📕 操作记录节点(🗳)

用户可在操作记录节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键, 打开操作记录属性对话框。

2) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
属性	打开操作记录属性对话框。

■ 排程节点(🎒

用户可在排程节点上,进行以下的操作:

- 1) 双击鼠标左键, 打开排程属性对话框。
- 2) 点击鼠标右键,弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
属性	打开排程属性对话框。

🔳 宏节点(🗐)

宏节点包含多个宏子节点。每一个宏子节点可对应到人机应用的宏,用户可在宏节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键,可展开或收纳子节点。

2) 点击鼠标右键, 弹出菜单中出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
新增宏	新增宏。
导出宏	导出宏为 MCR 文件。

🔳 宏子节点(🚞)

每一个宏子节点可对应到人机应用的宏,用户可在宏子节点上,进行以下的操作:

1) 双击鼠标左键, 打开宏编辑窗口。

菜单项目	说明
打开	打开宏编辑窗口。
关闭	关闭宏编辑窗口。
更名	更改宏名称。
删除	删除宏。
导出宏	导出宏到 MCR 文件。

1.2.4. 画面管理员

画面管理员为停靠式窗口,可使用户更有效率地管理项目画面。欲打开画面管理员,在主菜单『查看』中,选择画面管理员。 以下为人机应用"人机应用_3"的画面管理员图例,显示此人机应用的画面清单。



1

以下的范例为缩图显示的画面管理员。



用户可以在画面管理员上点击鼠标右键,所出现的弹出式菜单,将显示以下的菜单项目:

菜单项目	说明
新画面	在当前人机应用新增画面。
打开画面	打开选取的画面。
剪切画面	剪切选取的画面,并暂时存放于剪贴板。
复制画面	复制选取的画面并放置于剪贴板。
粘贴画面	于当前人机应用,插入剪贴板中的画面。
删除画面	删除选取的画面。
导出画面	导出选取的画面到文件。
导入画面	从文件导入画面到当前人机应用。
画面属性	打开选取画面的画面属性对话框。

1.2.5. 弹出式菜单

1.2.5.1. 物件弹出式菜单

■所有对象

图示	菜单项目	快捷键	说明	
₩	剪切	Ctrl+X	剪切选取的对象,并暂时存放于剪贴板。	
	复制	Ctrl+C	复制选取对象,并暂时存放于剪贴板。	
1	粘贴	Ctrl+V	将剪贴板上的内容粘贴当前画面。	
	删除	Del	删除选取的内容。	
da.	钉住		钉住选取的对象,使对象无法被移动。	
Ę,	放开		放开选取的物件,使钉住的物件可移动。	
	多重复制		多重复制选取的对象。	
ß	拿到最上层		将选取物件移至最上层。	
Ъ	拿到上一层		将选取物件移至上一层。	
G	放到下一层		将选取物件移至下一层。	
2	放到最下层		将选取物件移至最下层。	
	物件属性		打开选取物件的属性对话框。	
	存为默认值		保存选取对象的当前设定为相同对象的默认值。默认对象保存在对象库中。	
	存到物件库		保存选取对象到对象库中。	
	存为全局物件		保存选取对象为全局对象,保存在对象库的全局(Global)目录下。全局对象可被全局对象副本使用。	
	存当前画面为图片文 件		保存当前画面为图片文件。	
1	画面属性		打开当前画面的画面属性对话框。	

■ 连接线与多边形

菜单项目	说明
插入点	在指定位置插入点。
删除点	删除选取的点。

■ 管线

菜单项目	说明
插入接头	在指定的位置插入接头。如果指定的位置在垂直管在线,则可新增左、右或十字接头;如果指 定的位置在水平管在线,则可新增上、下或十字接头。
删除接头	删除接头与管线。

1.2.5.2. 画面弹出式菜单

图示	菜单画面	说明
	关闭画面	关闭当前画面。
	剪切画面	剪切当前画面,并暂时存放于剪贴板。
	复制画面	复制当前画面,并放置于剪贴板。
	粘贴画面	于当前人机应用,插入剪贴板中的画面。
	删除画面	删除当前画面。
	存当前画面为图片文件	保存当前画面为图片文件。
E	画面属性	打开当前画面的画面属性对话框。

第二章

9

创建项目

M

2.1.	项目信息与保护	
2.2.	全局设定	
2.2.1	.1. 语言	4
2.2.2	2. 字体模板	5
2.2.3	3. 图片数据库	6
2.2.4	.4. 声音库	10
2.2.5	.5. 文字库	
2.3.	使用标签	
2.3. 2.3.	使用标签 1. 标签种类	15
2.3. 2.3. 2.3.2	使用标签	15
2.3. 2.3. 2.3. 2.3.	使用标签	15 15 15
2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3.	使用标签	
2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3.	使用标签	

2.1. 项目信息与保护

用户可使用项目信息与保护对话框取得项目信息,并设定密码,保护项目、密码表和全局宏。欲打开对话框,方法如下: 1) 在项目管理员窗口中,在项目节点(等)上,双击鼠标左键。

2) 在主菜单上点击"项目",从弹出的子菜单选项中,点击"信息与保护..."。

下图为项目信息与保护对话框的范例。

项目信息与保护		? 🛛
项目名称: My Project 初始创建时间: 10: 7 26/ 5/2011	开发者: Chris Chiang	确定
上次修改时间: 10:7 26/5/2011 开发者密码: 编辑密码	版本: 1.2.91	-113
项目文件保护 ●保护 使用开发者密码 编辑密码 全局宏保护 ●保护 ●开发者密码 编辑密码	 密码表保护 ✓保护 ✓使用开发者密码 编辑密码 	
这是范例程序。		
2

下表为说明如何读取和使用项目信息与保护对话框中的项目。

属性		说明
项目名称		显示项目名称,就是项目的文件名。
开发者		项目的开发者。
初始建立时间		项目初始建立的时间。
上次修改时间		项目最后修改保存的时间。
版本		本软件最后保存项目时的版本。
开发者密码	编辑密码	点击此按钮,将出现编辑开发者密码对话框,可设定开发者密码。 开发者密码须为正整数,最多可输入 9 位数字。新的项目和人机,其默认的开发 者密码为 00000000(9 个 0)。当用户下载运行数据到人机中,人机将比较其本身 的开发者密码与人机应用的开发者密码,如果两者密码相同,则人机将立即进行下 载;若两者密码不同,则人机将要求输入人机应用的开发者密码,这是为了确保用 户有权利使用运行数据。在输入人机应用的开发者密码后,人机开始下载运行数据, 并以人机应用的开发者密码为人机的开发者密码。
项目文件保 护	保护	勾选是否使项目文件受密码保护。当勾选此选项,用户必须输入密码,才能打开项 目文件。
	使用开发者密码	当勾选"保护"字段,此选项才会出现。勾选是否以开发者密码为项目文件的保护密码。
	编辑密码	当未勾选"使用开发者密码",此按钮才会出现。点击此按钮,出现编辑密码对话框,即可设定密码。
密码表保护	保护	勾选是否使密码表受密码保护。当勾选此选项,用户必须输入密码,才能查看此项 目中人机应用的密码表。
	使用开发者密码	当勾选"保护"字段,此选项才会出现。勾选是否以开发者密码为密码表的保护密码。
	编辑密码	当未勾选"使用开发者密码",此按钮才会出现。点击此按钮,出现编辑密码对话框,即可设定密码。
全局宏保护	保护	勾选是否使全局宏受密码保护。当勾选此选项,用户必须输入密码,才能查看此项 目中的全局宏。
	使用开发者密码	当勾选"保护"字段,此选项才会出现。勾选是否以开发者密码为全局宏的保护密码。
	编辑密码	当未勾选"使用开发者密码",此按钮才会出现。点击此按钮,出现编辑密码对话框,即可设定密码。
注		可输入项目说明文字。
确定		点击此按钮,关闭对话框,并接受所有改变的设定。
取消		点击此按钮,关闭对话框,并放弃所有改变的设定。
?		点击此处,打开说明文件,提供更多关于此对话框的信息与使用的方法。
×		点击此按钮,关闭对话框,并放弃所有改变的设定。

2.2. 全局设定

在相同项目的人机应用中,均适用的设定即为全局设定。在项目主菜单中即可进行全局设定。全局设定可使开发者建立一个 具有弹性且容易更新的项目,开发者只需修改全局设定即可更新项目中所有人机应用的设定。

用户可以在关联的对话框中完成所有的全局设定。欲打开对话框,用户可在项目管理员窗口的全局节点,各项关联全局节点 上,双击鼠标左键;或点击"项目"主菜单,从弹出的次选单中,点击相关的指令。

全局设定包含以下项目。

■ 语言 详见 <u>第 2.2.1 节</u>。 字体模板 详见<u>第 2.2.2节</u>。 图片数据库 详见 <u>第 2.2.3 节</u>。 声音库 详见<u>第 2.2.4 节</u>。 文字库 详见<u>第 2.2.5节</u>。 全局标签 详见<u>第 2.3 节</u>。 全局宏 详见第14章。

2.2.1. 语言

本章节说明如何在语言对话框中,设定项目的语言。项目中的每个人机应用最多可包含 10 种语言。下图为语言对话框的范例。

语言		? 🛛
语言总数:	3 🗸	
语言	名称	字集
1	English	English (United States) (💙
2	繁體中文	Chinese (Taiwan) (0x404) 💌
3	简体中文	Chinese (PRC) (0x804) 💌
		福完 即消
47	<u></u> -4π	NHL 4X113

下表为语言对话框中,各项属性的说明。

属性	说明
语言总数	设定项目可使用的语言总数。
语言	语言的编号。
名称	设定语言的名称,项目中的语言名称不能重复。
字集	设定语言的字集,以决定文字的字符类型。
导入	点击此按钮,从 LNG 文件导入语言设定。
导出	点击此按钮,导出语言设定为 LNG 文件。
确定	点击此按钮,关闭对话框,并保存所有变更的设定。
取消	点击此按钮,关闭对话框,并放弃所有变更的设定。
?	点击此处,打开说明文件,提供更多关于此对话框的信息与使用的方法。
×	点击此按钮,关闭对话框,并放弃所有改变的设定。

2.2.2. 字体模板

下图为字体模板对话框的范例。

字体模板	<u> </u>
语言: 简体中文 🗸	
	当前模板
模板列表:	
用户字体 窗口字体	窗口字体 (2): 字体样式 (2): 大小 (2):
	宋体 ① 指体_GB2312 ② 隶书 ① 家书 ① 家様・方正超大字符 ① 新宋体 ② 幼園 ② 気様・方正超大字符 ① 新宗体 ② 幼園 ③ 気 】 ① 第一個本 二日 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
米体_188 米体: 18; 租44 宋体_288 宋体: 28; 租4 宋体_388 宋体: 36; 淮体 宋体_488 宋体: 48; 租本 宋体_1728 宋体: 48; 租本 宋体_121 宋体: 12; 斜体 宋体_181 宋体: 18; 斜体 宋体_281 宋体: 28; 斜体 宋体_361 宋体: 36; 斜体	AaBbYyZz
春火 春田	確定 取消

下表为对话框中,各项属性读取及使用的说明。

项目		说明	
语言		设定欲使用的语言。	
模板清单		显示所选取语言的字体模板列表。用户可点选一模板为当前模板。	
当前模板	名称	当前字体模板名称。	
	窗口字体	设定当前字体模板的窗口字体。	
	字体样式	设定当前字体模板的字体样式。	
	大小	设定当前字体模板的大小。	
	下划线	勾选当前字体模版是否增加下划线。	
	删除线	勾选当前字体模版是否增加删除线。	
	更新	点击此按钮,使用新设定更新选取的字体模板。	
导入		点击此按钮,从 FTF 文件导入字体模板设定。	
导出		点击此按钮,导出字体模板为 FTF 文件。	
确定		点击此按钮,关闭对话框,并保存所有变更的设定。	
取消		点击此按钮,关闭对话框,并放弃所有变更的设定。	
?		点击此处,打开说明文件,提供更多关于此对话框的信息与使用的方法。	
X		点击此按钮,关闭对话框,并放弃所有改变的设定。	

2.2.3. 图片数据库

图片数据库包含项目中使用的所有图片,项目新建时的图片数据库为空白。

2.2.3.1. 导入和导出图片

■ 导入图片

用户需先导入图片,才可在项目中使用此图片,导入图片的方法如下:

- 1) 使用图片数据库对话框,一次可导入一个图片文件。可导入的图片文件格式包含: BMP、JPG、GIF 和 WMF。
- 2) 使用图片数据库对话框,从 PDB 文件一次导入多张图片。
- 3) 使用图片数据库对话框,从资源管理器中拖拉图片至图片数据库列表,导入一张或多张图片。
- 4) 当用户已在对话框或属性表中设定图片,点击 图图标,可选择并导入此图片文件。
- 5) 当用户已在对话框或属性表中设定图片,点击3000万人。 图标,可从图片数据库,选择并导入此图片文件。

■ 导出图片

用户可导出项目中的图片,使其它的项目可导入图片使用,导出图片的方法如下:

- 1) 使用图片数据库对话框,一次导出一张图片。
- 2) 使用图片数据库对话框,一次导出多张图片为 PDB 文件。

2.2.3.2. 图片群

图片数据库可包含多个图片群。

图片群为多张图片的集合。图片群中的每一张图片代表一种状态,当图片群作为物件的图片外型,将显示作为当前物件状态 的图片。使用图片群最大的好处在于,可用图片显示物件的状态。

当按钮或切换开关使用图片群作为外型,若用户想使按钮按压时的外观改变,每一个状态需有两张图片,一张图片为正常(释 放键时)状态;另一张图片为触摸状态。

例如,包含3状态的多态按钮,若需显示触摸状态,图片群需6张图片作为图片外型。

下表为支持3状态的图片群组和触摸状态的范例。

图片群	状态	图片
 □ 2 3-state Switch □ 1 btn000 (S0; Not pressed) □ 1 btn000p (S0; Pressed) □ 1 btn001 (S1; Not pressed) 	0(正常/释放)	
btn001p (S1; Pressed) btn002 (S2; Not pressed) btn002p (S2; Pressed)	0(触摸)	
	1(正常/释放)	0
	1(触摸)	
	2(正常/释放)	
	2(触摸)	

2.2.3.3. 图片数据库对话框

下图为图片数据库对话框的范例。

图片资料库		
Shippon Ipons ArrowGroup Image: ArrowGroup Image: ArrowGroup Image: ArrowGroup Image: ArrowGroup Image: Distance of the second seco	<u>Φ</u> 着	 确定 取消 导入 以图库导入 导出 导出到图库
< <u>></u> >	BITMAP 199(W) x 199(H) 256 colors	
加群 加项 从图库加项 复制 煎下 际 际	运行颜色转换: 递色处理 更名	
	☑ 透明色: □	

下表为图片数据库对话框中,各项属性读取及使用的说明。

项目	说明
?	点击此处,打开说明文件,提供更多关于此对话框的信息与使用的方法。
	点击此按钮,关闭对话框,并放弃所有改变的设定。
图片	列出项目的图片和图片群。用户可选择一图片/图片群为当前图片/图片群,也可同时选择多个图片/图 片群。
查看	显示当前图片/图片群。若选择图片群,将显示图片群的第一张图片。
确定	点击此按钮,关闭对话框,并保存所有改变的设定。
取消	点击此按钮,关闭对话框,并放弃所有改变的设定。
导入	从图片文件导入图片,可导入的图片文件格式包含: BMP、JPG、GIF 和 WMF。
从图片导入	从 PDB 文件导入图片。
导出	将当前图片导出为图片文件。
导出到图库	导出当前图片/图片群为 PDB 文件。
加群	新增一图片群到图片数据库。
加项	从图片文件导入图片并将此图片新增到当前图片群。

接下页

		25日日	
		□	
人的 上移	从 FDD 又行 悠迭取的図	+ → 八图万开将这些图万利增到当时图万针。 	
	将处取的图		
	何起取的图。	// 图/ 研仁列农干干侈。 	
	加际 加 见 取	.时图月7图月4	
运行颜色转换	出挥递已处。 当图片的颜 生过度的扭	理或近似颜色为颜色转换的方式。 i色分辨率与人机不一致,人机将使用设定的转换方式,使运行时所人机显示的颜色不会产 l曲。	
含触摸状态	当已勾选图 态,每个状	片群,此属性才会出现。勾选此项目,当前图片群组包含触摸状态。当图片群组含触摸状 态需两张图片,一张图片为正常(释放键时)状态;另一张图片为触摸状态。	
透明	勾选所选取 取图片群组; 的图片外型 一般常利用;	的图片/图片群是否显示透明外型。若选取图片,图片与透明色相同的部分将为透明;若选,图片群组中所有图片与透明色相同的部分将为透明。注意,只有当图片/图片群作为对象 时,此属性才有效。 透明属性,显示图片为非矩形的外型,范例如下:	
	原始图片	透明色 显示图片	
	C		
	C		
透明色	当勾选"透明	月",此选项才会出现。从色盘选择一种颜色为透明色。	
更名	点击此按钮,	, 更改当前图片/图片群名称。	
旋转/翻转	旋转/翻转当 旋转/翻转的	当前图片并将翻转后的图片另存新文件。 约方式如下:	
	方式	说明	
	90°	图片顺时针旋转 90 度。	
	180°	图片顺时针旋转 180 度。	
	270°	图片顺时针旋转 270 度。	
	X	图片沿 X 轴翻转。	
	90° & X	图片顺时针旋转 90 度并沿 X 轴翻转。	
	Y	图片沿 Y 轴翻转。	
	90° & Y	图片顺时针旋转 90 度并沿 Y 轴翻转。	
	1		

2.2.4. 声音库

声音库包含项目中所使用的所有声音,项目新建时的声音库为空白。

用户可使用功能按钮播放/停止声音,详细说明,请参考功能按钮第 5.4.1 节 基本功能。

用户可使用执行通用命令(\$C2.f)播放声音,详细说明,请参考<u>第 3.6.7节 使用通用命令</u>。

2.2.4.1. 导入/导出声音

■ 导入声音

用户欲在项目中使用声音,须先将声音导入,方法如下:

1) 使用声音库对话框,从声音文件一次导入一个声音。可导入的声音格式为: WAV。

2) 使用声音库对话框从 SDB 文件一次导入多个声音。

■ 导出声音

用户可将项目中的声音导出,将声音导入其它项目中使用:

1) 使用声音库对话框,导出声音为声音文件。

2) 使用声音库对话框,导出多个声音为 SDB 文件。

2.2.4.2. 声音库对话框

下图为声音库对话框的范例。

声音库		? 🛛
声音: Sound Database ding ringin ringout start notify Alarn Song for Idle	格式: ¥AV 长度: 00:05	 确定 取消 导入 与入 与出 与出 与出 引声音库
复制 更名 粘帖 删除	<u>上移</u> 下移	

下表为对话框中,各项属性读取及使用的说明。

项目	说明
?	点击此处,打开说明文件,提供更多关于此对话框的信息与使用的方法。
	点击此按钮,关闭对话框,并放弃所有改变的设定。
声音	显示项目中声音的列表。用户可以选择一声音为当前声音,也可同时选择多个声音。
声音信息	显示当前声音的长度与格式等信息。用户可点击 图示,播放声音;点击 图示,暂停播放声音;
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
确定	点击此按钮,关闭对话框,并保存所有改变的设定。
取消	点击此按钮,关闭对话框,并放弃所有改变的设定。
导入	从声音文件导入声音,可导入的声音文件包含:WAV。
从声音库导入	从 SDB 文件导入声音。
导出	导出当前声音到声音文件。
导出到声音库	导出当前声音到 SDB 文件。
更名	点击此按钮,更改当前声音名称。
删除	删除选取的声音。
上移	将所选声音上移。
下移	将所选声音下移。

2.2.5. 文字库

文字库为可停靠式窗口。使用文字库,用户即可轻松地管理项目中多种语言的文字。欲打开对话框,可在项目主菜单中,勾 选文字库选项或在项目管理员窗口中,双击文字库节点。

下图为文字库的范例,列出项目中所有语言的文字。



用户可点击以下图标,从弹出的对话框中导入/导出文字。



图示	说明
	現明 从选取表格导入文字到相同项目的人机应用文字
T ⊌ ⊞	从人机应用导出文字到选取的表格。 导出人机应用文字 从/人机应用: 156 到/文字表: 表格 A 点击此处,开启说明文件,提供更多关于 此对话框的信息与使用的方法。 导出 取消

用户可在文字库上点击鼠标右键,弹出的菜单将包含以下项目:

菜单项目	说明
剪切	剪切选取文字并暂存于剪贴板。
复制	复制选取的文字并暂存于剪贴板。
粘贴	插入剪贴板上的文字于当前表格。
删除	删除选取的文字。
<语言名称>	勾选语言名称,对象的文字将以该语言显示。

2.3. 使用标签

标签代表一个由系统监视或控制的输入/输出变量。只要更改标签,用户即可使用任何 PLC 或控制器,无须重新编辑人机应用。本章节将说明如何使用标签编辑器。

在标签编辑器中建立标签后,用户可以在选取标签对话框中使用标签。详细说明,请参考<u>第 4.4.3.3 节 选取标签</u>。或者,用 户可自己设定标签,标签的格式为连接编号\标签群\标签名。

范例:

标签	说明	
1\MONITOR\CORE DISPLAY	表示连接 1,标签群 MONITOR 中的标签 CORE DISPLAY。	
0\BOT\DECLARE	表示内部记忆区,标签群 BOT 中的标签 DECLARE。	
0_ALARM SHOW	表示内部记忆区,全局标签_ALARM SHOW。	

注意,标签/标签群组的名称,最长为48字符。用户可定义连接的标签及标签群。

2.3.1. 标签种类

在软件中,有两种标签:全局标签和本地标签。

■ 全局标签

全局标签是指可以被项目中所有人机应用使用的标签。使用全局标签,项目中的人机应用即可共享标签地址,无须在个别人 机应用的标签中设定地址。

注意,全局标签只可与内部变量链接。

■ 本地标签

本地标签为只可被标签所在人机应用所使用。

2.3.2. 打开/关闭标签编辑器

■ 打开标签编辑器

欲打开全局标签编辑器,在项目主菜单中,点击"全局标签..."指令,或在项目管理员窗口,全局 > 全局标签上点击鼠标右键, 从弹出窗口中,点击打开。

欲打开本地标签编辑器,在人机应用主菜单中,点击"标签..."指令,或在项目管理员窗口,人机应用 >标签上点击鼠标右键, 从弹出窗口中,点击打开。

■ 关闭标签编辑器

欲关闭卷标编辑器,选择窗口并点击关闭按钮,或在窗口主菜单中,选择窗口...,从对话框中,选择欲关闭的窗口。用户可 以在项目管理员窗口中,在全局 > 全局标签(人机应用 >标签)项目,点击鼠标右键,从弹出的菜单中,选择关闭指令,关闭 全局/本地标签编辑器。

2.3.3. 使用标签编辑器创建标签

用户可使用标签编辑器建立及管理标签。标签编辑器可分成两个部分: 左半部为标签群浏览器(Tag Group Explorer), 右半部为标签列表窗口。两部份可个别水平/垂直滚动内容,用户可将鼠标移至窗口中间的垂直分隔线,拖拉调整两部分的相对 大小。

下图为窗口编辑器的范例。



2.3.3.1. 标签群浏览器

标签群浏览器显示连接、配方、数据收集器和标签群。标签浏览器可进行以下操作:

- 点击连接节点,可打开并编辑一个连接(Link)的标签群。
- 在连接(Link)中,导入及导出标签。 详细说明,请参考<u>第 2.3.4 节</u>。
- 在连接(Link)中,添加标签群;删除或更名现有的标签群。 详细说明,请参考<u>第 2.3.5 节</u>。
- 查看配方和数据收集器的标签(数据项)。

若人机应用中包含配方或数据收集器,标签编辑器会显示其数据项为标签。所有配方或数据收集器的数据项(标签)在标签编 辑器中只能读取,若要编辑数据项,须在关联的对话框中编辑。



2.3.3.2. 标签列表窗口

标签列表窗口显示选取标签群的所有标签,在标签列表窗口中可进行以下操作:

- 点击窗口标签可切换标签群。
- 点击标题栏可排序。
- 设定标签名称,添加标签;然后,点击其它格子,可设定此标签内容。

下表说明标签的属性。

项目 说明		说明		
名称		设定标签的名称。		
		标签群中标签名称不能重复。		
		名称最多可输入 48 字符,支持中文输入。		
		名称开头不能为数字,也不能与宏指令相同。		
		全局标签开头需为底线(_),本地标签开头则不能使用底线(_)。		
数据类别		从下拉式列表中选择标签的数据类别。支持的数据类别如下: 16 位正整数、32 位正整数、16 位整数、32 位整数、16 位 BCD 正整数、32 位 BCD 正整数、32 位浮点数、ASCII 字符串、位。		
地址	<编辑框>	地址		
	¥			
长度		当数据类别为 ASCII 字符串时,设定字符串长度;否则,显示 n/a。		
扫描速率		从下拉式列表中,选择标签扫描速率,可选择一般或快速。		
说明		输入标签的说明文字。		

■ 使用菜单指令或组合键,可剪切、复制、粘贴和删除选取标签。

用户可在编号字段上点击右键,弹出编辑指令窗口,出现的编辑指令将决定于光标所指的位置。

下表显示支持的编辑指令。

菜单指令	组合键	说明
剪切	CTRL+X	将选取的标签从窗口移除,并暂存于剪贴板。
复制	CTRL+C	复制当前窗口中的标签。
粘贴	CTRL+V	将剪切或复制的标签粘贴当前窗口。
删除	DELETE	删除标签,且不暂存于剪贴板。

注意,所有编辑指令需要先选取标签,欲选取标签,可点击标签的编号栏; 欲同时选取多个标签, 可按住 Ctrl 键, 再点击标 签的编号栏。

2.3.4. 导入和导出标签

■ 导入标签

- 1) 在标签群浏览器的内部记忆区、连接或标签群上,点击鼠标右键,从弹出窗口中,选择"导入标签..."指令。
- 2) 点击欲导入的 csv 文件,若欲打开的标签在不同的文件夹,须先点选至该文件夹所在路径。
- 3) 点击打开。
- 注: 若格式不正确, 导入标签的操作将会取消。
- 注:导入的文件只可包含标签或标签群。
- 注:若导入的标签,若其名称与标签群中的标签相同,用户须再确认是否取代现有的标签。
 若选择是,标签群中的标签将由文件中的标签取代。
 若选择否,只有名称不重复的标签,才能导入。
 若选择取消,导入的操作将会取消。
 注:若欲导入的标签群,若其名称与连接中的标签群相同,用户须再确认是否取代现有的标签群。
- 若选择是,现有标签群的标签将会被移除,并由文件中的标签取代。 若选择否,只有名称不重复的标签群,才能导入。 若选择取消,导入的操作将会取消。

■ 导出标签

若欲将标签导出在其它的人机应用中使用,用户可导出选取标签群的标签为 csv 文件,做法如下:

- 1) 选择欲导出的标签群。
- 2) 在标签群上点击鼠标右键,从弹出菜单中,点击第二项"导出标签..."。
- 3) 若欲保存标签在不同的文件夹,先指定路径,再点击保存。

用户可在内部记忆区或连接上,点击鼠标右键,从弹出的菜单中,点击"导出标签及标签群",即可导出内部记忆区或连接的 所有标签为 csv 文件。

2.3.5. 添加/删除/重新命名标签群

■ 添加标签群

- 1) 点击欲添加标签群的连接或内部记忆区。
- 2) 点击鼠标右键,从弹出菜单中,点击添加标签群。
- 3) 添加的标签群会增加到连接的末端,且默认的标签群名称将选取,可做更改。

■ 删除标签群:

- 1) 移动光标至欲删除的标签群。
- 2) 在标签群上点击鼠标右键,从弹出菜单中,点击删除标签群。
- 注: 一次只能删除一个标签群。

■ 重新命名标签群:

- 1) 移动光标至欲更名的标签群。
- 2) 在标签群上点击鼠标右键,从弹出菜单中,点击重新命名标签群。
- 3) 标签群名称将被选取,只要输入新名称,按下 ENTER 键或点击编辑字段以外区域即可。

第三章

ß

建立人机应用

9

3.1. 诸	£定人机应用1
3.1.1.	一般设定2
3.1.2.	客制设定5
3.1.3.	一次触摸启动多个重叠按钮7
3.1.4.	预设文件夹8
3.2. 传	 电用按键10
3.2.1.	人机应用的默认设定 11
3.2.2.	画面设定12
3.2.3.	按键用途表设定13
3.2.4.	按键用途设定14
3.3. ⋫	o部记忆区
3.3.1.	内部记忆区种类17
3.3.2.	索引寄存器17
3.3.3.	系统记忆区18
3.3.4.	设定内部记忆区
3.4.	通讯连接
3.4.1.	通讯连接种类21
3.4.2.	一般设定25
3.4.3.	参数设定(串行端口)
3.4.4.	参数设定(以太网路)
3.4.5.	次连接设定
3.4.6.	人机数据分享
3.4.7.	使用宏指令建立通讯连接32
3.4.8.	使用目标人机网关服务
3.5. 声	章音表
	- i -

3.6. 命	9令区与状态字	41
3.6.1.	命令区与状态字的种类	41
3.6.2.	一般设定	46
3.6.3.	命令区设定(种类 A)	47
3.6.4.	状态字设定 (种类 A)	50
3.6.5.	命令区设定 (种类 H)	51
3.6.6.	状态字设定(种类 H)	53
3.6.7.	使用通用命令	54
37 记	计学时钟	56
J./. 1X		
3.8. 设	定时以	59
3.8. 设 3.9. 画	t定略码 b定密码 面面	59 60
3.8. 设 3.9. 画 3.9.1.	之中177 达定密码	50 59 60
3.8. 设 3.9. 团 3.9.1. 3.9.2.	达定密码	59 59 60 61
3.8. 设 3.9. 通 3.9.1. 3.9.2. 3.9.3.	达定密码	60 60 61 62
3.8. 设 3.9. 通 3.9.1. 3.9.2. 3.9.3. 3.9.4.	达定密码	60 60 61 62 67
3.8. 设 3.9. 通 3.9.1. 3.9.2. 3.9.3. 3.9.4. 3.9.5.	达定密码	60 60 61 62 67 67

3.1. 设定人机应用

用户可在人机应用一般设置对话框中,设定人机应用的各项属性。打开对话框的方式如下:

- 1) 在软件的项目管理员窗口中,双击人机应用节点(🔘)。
- 2) 在软件的项目管理员窗口中,在人机应用节点(🔤)上点击鼠标右键,从弹出菜单中,选择"人机应用一般设置"。
- 3) 在软件的项目管理员窗口中,在人机应用 > 设置,双击人机应用一般设置节点(🔲)。
- 4) 在软件的项目管理员窗口中,在人机应用 > 设置,人机应用一般设置节点(□)上点击鼠标右键,从弹出菜单中,选择 属性。
- 5) 在软件主菜单中,点击人机应用,从次菜单中,选择一般设置...。

人机应用一般设置对话框包含以下四个页面,有些页面在需要设定时才会显现。

● 一般页
 详见 第 3.1.1 节.。
 ● 客制页
 详见 第 3.1.2 节。
 ● 按键页
 ● 第 3.2 节。
 ● 自始宏页 / 主宏页 / 事件宏页 / 时间宏页
 ● 详见 第 14.2.6 节。

3.1.1. 一般设定

本章节说明在人机应用一般设置对话框的一般页中,各项属性的设定。下图为一般页的范例。

人机应用一般设置	
一般 客制 启始宏 主宏 事件宏 #1 事件宏 #2 事件	件宏 #3 时间宏 #1 时间宏 #2 时间宏 #3 时间宏 #4
人机应用名称: PVO84 Alarm Demo	
型号: PVD84-TNT (Ethernet)	电池保护内存: 128 KB 🗸
白色的	
画面· 1 V Start-up	
	☑ 主宏 延迟时间: 250 💟 毫秒
	✓ 亊件宏 #1 : 触发位: (无)
语言: English 💙 🗘	✓ 亊件宏 #2: 触发位: (无)
🗌 需要密码登入 新认用户等级: 8 💙 🗘	✓ 亊件宏 #3 : 触发位: (元)
闲置处理	□ 事件宏 #4 :
▼显示闲置画面 闲置时间: 2 🛟 分	✔时间宏 #1 : 时间间隔: 0.5 ✔ 秒
闲置画面: 4 💙 Operations 💙	✔ 时间宏 #2 : 时间间隔: 15 🛛 🕶 秒
☑ 改变用户等级 闲置用户等级: 0 ⊻	✔️时间宏 #3 : 时间间隔: 10 ✔️分
屏幕保护器时间: 8 <table-cell-rows> 分</table-cell-rows>	☑ 时间宏 #4 : 时间间隔: 8 💽 小时
蜂鸣声长度: 0.5 💙 🗢 秒	打印机: Siupo SP Series (COM; 9600,8,E,1) 🔽
	接口: COM1 💙 设定
□→次触摸户动名全面系控钮	
这是范例。	
	「商会」「町当」「野井」
	「明正」「秋伯」「形別」

下表为一般页中, 各项属性的说明。

项目		说明		
人机应用名称		人机应用的名称。		
型号		设定人机的型号。		
		点击出现人机型号对话框,可依显示器尺寸、分辨率和方向选择型号,下图为人 机型号对话框的范例。		
		人机型号 ?区		
		显示器尺寸: 10.0~10.4寸 💙		
		显示器方向: 水平 💌		
		型号: PT104 (800×600) ♥		
		显示器分辨率: 800 x 600		
		确定取消		
电池保护内存		设定人机中电池保护内存大小。图控软件的电池保护内存大小为 OMB。		
内仔		设定安装在人机内的闪存大小。		
使用全套按键		右人机文持全套按键,将出现此选坝。勾选此选坝,将可使用各制的全套按键。		
启始	画面			
	延迟时间	设定延迟运行人机应用的时间。		
	显示倒数	勾选是否显示延迟时间的倒数。		
	语言	设定人机开机后,显示文字所使用的语言。		
	需要密码登入	勾选此选项,在人机显示第一个画面之前,操作员须先输入有效的密码。		
	默认用户等级	当未勾选"需要密码登入",此选项才会出现。设定人机应用的初始用户等级。当人 机启始人机应用时,当前用户等级即为初始用户等级。		
闲置处理	显示闲置画面	勾选此选项,当操作员在一段指定的时间(闲置时间)内未进行操作时,人机将显示闲置画面。		
	闲置时间	用来决定闲置画面是否显现的时间。		
	闲置画面	设定作为闲置画面的画面。		
	改变用户等级	勾选此选项,当显示闲置画面时,改变当前用户等级。		
闲置用户等级 当勾选"改变用户等级",此选项才会出现。当显示闲置画面 即为当前用户等级。		当勾选"改变用户等级",此选项才会出现。当显示闲置画面时,所设定的用户等级即为当前用户等级。		
	屏幕保护器时间 设定屏幕保护器时间。当操作员在一段指定的时间内未进行操作时,人机将 背灯。			

接下页

	项目		说明	
蜂鸣声长	:度	设定执行触控操	作时,蜂鸣器的哔声长度。	
一次触摸	启动多个重叠按钮	勾选此选项,一次触摸即可依序启动多个重迭按钮。此项属性使操作员一次触摸可使人机发送多个指令或数据设定。然而,使用此项功能有些限制,详细说明,请参考 <u>第 3.1.3 节</u> 。		按钮。此项属性使操作员一次触摸可 此项功能有些限制,详细说明,请参
注		可加入对象的说明文字。		
宏	启始宏	勾选人机应用是否包含启始宏。 当触控屏运行时,第一次启动触控屏画面工作程序应用时(通常指断电后第一次重新 送电执行应用画面程序),只执行一次启始宏内的全部程序指令,然后才显示第一个 画面。所以,如果启始宏内的程序太长则第一次显示画面会需要较长开机时间。一 般而言,启始宏是用来执行初始化动作,可使用启始宏来初始化人机应用的数据和 设定。		
	主宏	勾选人机应用是否包含主宏。 当触控屏运行时,就会不断地循环执行主宏内的程序指令,但每次将只执行最多 30 行的宏指令。而且不论触控屏当前所在画面为何,此主宏均时时刻刻会被执行。只 是主宏的执行周期时间是无法非常精准的确定时间值,通常大约为每 100-1000 毫 秒(msec)会执行一次。(宏程序执行时间依程序长短而定)。也就是说当人机应用执 行时,主宏会循环不断地执行,人机应用会在主宏执行完毕或执行到 END 指令时, 延迟指定的时间后,再回到第一个指令重复执行。		
	事件宏 #1~#4	当触控屏运行时,当触发位(bit)信号有效(由关状态=0切为开状态=1)时,触控屏将 立刻执行事件触发宏内的全部指令一次。一个人机应用最多可设定四个事件宏。若 人机应用需要使用事件宏,选择所需事件,再选择事件的关联触发位。		
	时间宏 #1~#4	当触控屏运行时,触控屏将固定以所设时间周期循环执行时间宏内的全部指令次。所以为了使触控屏的动作能合理运行,请尽量简短时间宏的指令数量。时间的执行是周期性地重复执行。一个人机应用最多可设定四个时间宏。每个时间; 设定不同的间隔时间(间隔时间 0.5 或 1 秒或每整点分钟或每整点小时),如一所示。		周期循环执行时间宏内的全部指令一 尽量简短时间宏的指令数量。时间宏 多可设定四个时间宏。每个时间宏可 或每整点分钟或每整点小时),如下表
		时间宏	时间间隔范围	说明
		#1	0.5 和 1 秒	
		#2	1、2、3和 59 秒	
		#3	1、2、3和 59 分	在0秒时执行宏程序。
		#4	1、2、3和 24 时	在整点时执行宏程序。
		若人机应用需使	, 用时间宏,勾选适当的时间宏	并指定时间宏的间隔时间。
打印	打印机	设定人机应用使	用的打印机种类。	
		设定人机与打印机的连接端口。		
	设定	若打印机为单色打印机,用户可以点击此按钮,在弹出的打印设定对话框中,设定 颜色为黑色。下图为打印设定对话框的范例。 新印设定 ● (#00000F) ● (#0000F) ● (#0000F) ● (#0000F) ● (#0000F) ● (#0000F) ● (#000FF) ● (#00FF) ● (#00FF) ● (#00FF) ● (#00FF) ● (#00FF) <td< td=""></td<>		

3

3

本章节说明人机应用的客制设定。下图为人机应用一般设置对话框中,客制页的范例。

人机应用一般设置	
一般客制 按键功能	
☐ 十进制数值键盘	触控无效标示
☑ 使用客制键盘	☑ 使用客制标示
窗口画面: 21 💙 My Numeric Keypad 💙	图片: stop_g 🔽 🎦 🗒
一十六进制數值键盘	☑透明
□ 使用客制键盘	透明色: ■▲
一人进制数值键盘	
● 使用客制键盘	
	日期格式: YY-MM-DD 🗸
字符键盘	时间格式: HH:MM:SS 🗸
☑ 使用客制键盘	分隔符: Tab ▼
窗口画面: 22 💙 My Character Keypad 💙	Panel Setup 使用者等级设定
密码键盘	Set Time/Date: 无限制 🗸
☑ 使用客制键盘	
窗口画面: 24 💙 PSW Keypad 💙	□ 禁止上传及复制保存在人机内的应用运 行数据
	保存扩展的应用运行数据到:
	内置快闪碟 (C:)
	无数据标示
	数值物件: (保持原状) ❤
	字符物件: (保持原状) 🗸
	□降低CPU频率
	确定 取消 帮助

下表为客制页中, 各项属性的说明。

项目		说明
十进制数值键盘	使用客制键盘	勾选此选项,使用客制键盘替代内建键盘,输入十进制数值。
	窗口画面	设定十进制数值键盘的窗口画面。
十六进制数值键盘	使用客制键盘	勾选此选项,使用客制键盘替代内建键盘,输入十六进制数值。
	窗口画面	设定十六进制数值键盘的窗口画面。
八进制数值键盘	使用客制键盘	勾选此选项,使用客制键盘替代内建键盘,输入八进制数值。
	窗口画面	设定八进制数值键盘的窗口画面。
字符键盘	使用客制键盘	勾选此选项,使用客制键盘替代内建键盘,输入字符。
	窗口画面	设定字符键盘的窗口画面。

项目		说明		
密码键盘	使用客制键盘	勾选此选项,	使用客制键盘替代内建键盘,输入密码。	
	窗口画面	设定密码键盘的窗口画面。		
预设文件夹		当人机为 wir 用文件、预先	当人机为 windows-based,此选项才会出现。预设的文件夹共有四种:同应用文件、预先指定、每日一新夹和每月一新夹。详细说明,请参考 <u>第3.1.4节</u> 。	
触控无效标示	使用客制标示	勾选此选项,当对象的触控操作无效时,使用客制标示替代内建的标示,显示 触控无效。		
	图片	设定取代内廷	建标示的图片。	
	透明	勾选此选项,	客制标示与透明色相同的部份将透明显示。	
	透明色	设定透明色。		
CSV/文本 文件	日期格式	设定人机输出	日期信息到文字文件的的格式。	
	时间格式	设定人机输出	时间信息到文字文件的的格式。	
	分隔符	选择Tab,分	计号或者逗号为 CSV/文本文件的分隔符。	
Panel Setup 使用者 等级设定	Set Time/Date	可设定人机时间和日期的最低用户等级。		
禁止上传及复制储存在人机的应用运行数据		勾选是否禁止上传及复制储存在人机的应用运行数据。		
保存扩展的应用运行数据到		对有提供 Micro SD 的机型让您可以选择将更大数据量的应用程序可以储存到 内置的 128MByte 内存或是 MicroSD 卡的内存或外接 U 盘的内存。		
无数据(通讯错误)标示		设置当 HMI 与控制器通讯未能正确有效读取数据时要如何显示数值对象(包含数值输入器和数值显示器)和字符对象(包含字符输入器和字符显示器)内容。可选择的标示记号如下:		
		标示	说明	
		(保持原状)	不显示通讯错误的标示,对象显示将保持原状。	
		(清空)	清除对象的显示。	
			显示字符串 '?'。	
		#	显示字符串 '#'。	

3.1.3. 一次触摸启动多个重叠按钮

欲启动"一次触摸启动多个重叠按钮"功能,打开人机应用一般设置对话框,勾选一般页中"一次触摸启动多个重叠按钮"选项。 启动此功能后,按压最上方的按钮即可启动位于底下的重迭按钮。以下为此项功能的一些限制。

- 1. 支持此项功能的按钮种类包含: 位按钮、切换开关、画面按钮、功能按钮、字按钮、多态按钮和键盘按钮。
- 第一个按钮(最上方的按钮)须为位按钮、切换开关、字按钮、多态按钮和键盘按钮,且不能勾选按钮的"最少按压时间" 和"操作员确认"属性。如果按钮为位按钮、切换开关或键盘按钮,则按钮不能包含宏。如果按钮为字按钮,则其功能不 能设置为"输入数值"或"输入密码"。如果按钮为多态按钮,则按钮方式不能设置为"清单"或"下拉式清单"。
- 3. 若位于重叠按钮底下的按钮有"最少按压时间"与"操作员确认"属性,将无法启动按钮功能。
- 4. 位于重叠按钮底下的位按钮,若功能设置"保持 1"或"保持 0",将无法启动按钮功能。但是,若位按钮为第二个按钮,且 第一个按钮为键盘按钮,则可启动此位按钮。位于重迭按钮底下的位按钮,若包含宏,将无法启动按钮功能。
- 5. 位于重叠按钮底下的切换开关,若包含宏将无法启动按钮功能。
- 位于重叠按钮底下的多态按钮,若按钮方式设置为"清单"或"下拉式清单",则无法启动按钮功能。
- 7. 功能按钮只可以作为最后一个按钮(最下方的按钮),所有在功能按钮下方的按钮将无法启动按钮功能。
- 8. 画面按钮只可作为最后一个按钮,所有在画面按钮下方的按钮将无法启动按钮功能。
- 9. 若字按钮的功能设置为"输入数值"和"数入密码",则此字按钮只可作为最后一个按钮。在此设置的字按钮,其下方的按钮 将无法启动按钮功能。
- 10. 可经由一次触摸间接启动的按钮最大个数为 10 个按钮。

3.1.4. 预设文件夹

当以下两种情况之一存在,文件输出/入将使用预设的文件夹:

- 1) 文件操作的指令中,并不需要设定文件名。
- 2) 文件操作的指令中,需要设定文件名,但设定的文件名不包含路径。

欲设定预设文件夹,须先打开人机应用一般设置对话框中的客制页。欲打开对话框,点选人机应用主菜单下的一般设置,将 出现人机应用一般设置对话框,再点选对话框中的客制页;另一种打开对话框的方式为,在项目管理员窗口中,双击"人机应 用一般设置"节点。

在"客制"页,用户可根据以下的规则,在"预设文件夹"属性,设定所需的预设文件夹:

1) 欲使用人机应用文件(.pe2 or .pl2 file)的文件夹为预设的文件夹,在选项字段,选择"同应用文件"。

一预设文	2件夹
选项:	同应用文件 💙

若人机应用在人机上运行,由于人机应用并未储存于文件或目录下,U盘的根目录将作为预设的文件夹。

2) 欲使用指定的文件夹为预设的文件夹,在选项字段选择"预先指定",并在文件夹字段设定文件夹路径。

选项: 预先指定	*
文件夹: C:\	

注意,在运行时,预设的文件夹必须存在,否则文件输出/输入操作将会失败。

- A) 文件夹路径:新文件夹的路径,系统将每天在预设的路径下,新增文件夹。
- B) 取名格式:新增文件夹的名称格式。

C)	<前缀>:	新建文件夹名称的前置代号。	注意,	只可输入 ASCII 字符。
	A REAL PROPERTY AND ADDRESS OF			

- 现役又作来	
选项: 每日一新夹	×
文件夹路径: C:\	
取名格式: 〈前缀〉yymmdd	✓ 〈前缀〉:
例: C:\\081231	

范例:

文件夹名称格式	路径	<前缀>	日期	文件夹名称
<prefix>yymmdd</prefix>	C:	ABC	December 19, 2008	C:\ABC081219
<prefix>yyyymmdd</prefix>	D:\NEO	ABC_	December 19, 2008	D:\NEO\ABC_20081219
<prefix>yyMMMdd</prefix>	C:	XYZ	January 10, 2009	C:\XYZ09JAN10
<prefix>yyyyMMMdd</prefix>	D:\123	XYZ_	January 10, 2009	D:\123\XYZ_2009JAN10

4) 欲每月使用新的预设文件夹,在选项字段选择"每月一新夹",并设定以下的项目:

A) 文件夹路径:新文件夹的路径,系统将每月在预设的路径下,新建文件夹。

B) 取名格式:新建文件夹的名称格式。

C) <前缀>: 新建文件夹名称的前置代号。注意,只可输入 ASCII 字符。

一预设文件夹

选项: 每月一新夹	~
又件夹路径: 0.1	
取名格式: 〈前缀〉yymm 🔽	〈前缀〉:
例: C:\\0812	

范例:

文件夹名称格式	路径	<前缀>	日期	文件夹名称
<prefix>yymm</prefix>	C:	ABC	December 19, 2008	C:\ABC0812
<prefix>yyyymm</prefix>	D:\NEO	ABC_	December 19, 2008	D:\NEO\ABC_200812
<prefix>yyMMM</prefix>	C:	XYZ	January 10, 2009	C:\XYZ09JAN
<prefix>yyyyMMM</prefix>	D:\123	XYZ_	January 10, 2009	D:\123\XYZ_2009JAN

3.2. 使用按键

有些人机为按键式机型,用户可自定义这些按键式机型外部按键的操作功能。

欲设定或改变按键的操作,方法如下:

- **人机应用的默认设定** 详见 <u>第 3.2.1 节</u>。
- **画面的设定** 详见 <u>第 3.2.2 节</u>。

3.2.1. 人机应用的默认设定

默认设定为可被人机应用中所有的画面所使用的设定。若使用按键的默认设定,则人机应用的所有画面可使用此设定,而不 需每个画面再做设定。

用户可以在人机应用一般设置对话框中,进行按键的默认设定。欲打开人机应用一般设置属性对话框,请参考<u>第 3.1 节 设</u> 定人机应用。人机应用一般设置对话框的按键页,可设定按键的默认设定。

下图为人机应用一般设置对话框中,按键页及用途设定对话框的范例。

机应用一	般设置			×	
一般客	制按键功能	启始宏			
键	用途	用	<u>≩(Esc +)</u>		
UP	无	无			
DOWN	无	无		-1	
F1	无	无	一 按键用运衣 用速设定刈话栏		
F2	无	无			
F3	无	无	K22	X	
F4	无	无			
F5	无	无	用途: 位枝钮		
F6	无	无			
K20	无	无	功能		
K21	无	无	○设1 ○设0 ○保持1 ○保持0 ⊙ <u>反相</u>		→ 若全部画面使用按键 K22 的
K22	位按钮	无	写入地址: 1\M238		默认设定,当按压 K22 按键
K23	无	无			时,将执行位按钮的功能。
K24	无	无			这表示任一画面,在运行时,
K25	无	无			
K26	无	无			位的状态将会反相以变。
K27	无	无	山田位使能		
K30	无	无			
			 □ 由用户等级使能 □ 操作员确认 □ 通知 		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	

上面的图例包含两个部份:按键用途表和用途设定对话框。

■ 按键用途表

按键用途表显示人机所有按键的默认用途。当新建人机应用,按键用途表为空白(按键用途和组合均为"无")。详细说明,请参考<u>第 3.2.3 节</u>。

■ 用途设定对话框

用途设定对话框可设定按键及按键组合的用途。用户可在按键用途表的格子上点击鼠标左键,即会出现对话框,用途设定 对话框的详细说明,请参考<u>第 3.2.4 节</u>。

3.2.2. 画面设定

每个画面可定义其按键用途。若欲使按键在指定的画面执行特定的功能,用户可在画面属性对话框中,设定按键的用途。欲 打开画面属性对话框,请参考<u>第 3.9.3 节 设定画面</u>。画面属性对话框的按键页,可设定按键在画面的用途。

下图为画面属性对话框,按键页和用途设定对话框的范例。

面属性				
一般 客	制按键功能			
键	用途	用調	<u>≰(Esc +)</u>	
UP	无	无		
DOWN	无	无	◆ 按键用途表 用途设定对话框	
F1	无	无		
F2	无	无	P5 X	
F3	无	无	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
F4	无	无	用途: 画面按钮	
F5	画面按钮	无	画面按钮	
F6	无	无	◎打开画面 ○打开前一画面 ○关闭和打开画面 ○关闭画面	
K20	无	无		
K21	无	无	🗐 🏦 : 253 💌 Technical Support 💌	→ 当按压按键 F5 时, 将执行画
K22	位按钮	无	□改变用户等级为:	面按钮的功能。也就是说,
K23	无	无	□ 确认警报	在运行时,在指定的画面,
K24	无	无	高级	按压 F5 返打开画面 253
K25	无	无	□ 由位使能	顶压1 3 利11 / 圖圖 233 。
K26	无	无		
K27	无	无		
K30	无	无	□由用户等级使能	
			□ 通矢u	
			确定 取消 帮助	

上面的图例有两个部份:按键用途表和用途设定对话框。

■ 按键用途表(Key Usage Table)

按键用途表显示人机所有按键的预设用途。当新建人机应用,按键用途表为空白(按键用途和组合均为"无")。详细说明,请参考<u>第 3.2.3 节</u>。

■ 用途设定对话框(Usage Setup Dialog)

用途设定对话框可设定指定按键及按键组合的用途。用户可在按键用途的格子上点击鼠标左键,即会出现对话框。在对话框中,"使用默认值"为预设选项。用户可取消"使用默认值",并设定所选择按键,在指定画面的用途。有关对话框的详细说明,请参考<u>第 3.2.4 节</u>。

3.2.3. 按键用途表设定

按键用途表在人机应用一般设置对话框或画面属性对话框的按键页中,它显示人机所有的按键及按键的预设用途。只有当人机为按键机型时,才会出现按键页。

下图为按键页中,按键用途表的范例。

	按键功能		
键	用途	用途(Esc +)	~
UP	无	无	
DOWN	无	无	
F1	位按钮	无	
F2	画面按钮	无	
F3	位按钮	无	
F4	位按钮	无	≣
F5	画面按钮	无	
F6	无	无	
K20	无	无	
K21	无	无	
K22	位按钮	无	
K23	无	无	
K24	无	无	
K25	无	无	
K26	无	无	
K27	无	无	
K30	无	无	~

按键用途表有三个字段,说

字段	说明			
键	人机可使用的按键。			
用途	显示按键按压后的用途。			
用途(Esc+)	显示按键组合(ESC+按键)按压后的用 途。人机必须支持组合键的功能,此字 段才会出现。			

注: 在格子上点击鼠标左键,打开用途设定对话框,即可 设定选取格子的用途。详细说明,请参考<u>第 3.2.4 节</u>。

3.2.4. 按键用途设定

用户可在用途设定对话框,设定或改变按键和组合按键用途。用途设定对话框为浮动对话框,可在画面上任意移动。 欲打开用途设定对话框,用户可在格子上点击鼠标左键。若改变按键用途表的选取项目,对话框会显示选取格子的相关设定。 下图为用途设定对话框的范例。`

按键或组合按键的 名称	F5 X X A A A A A A A A A A A A A A A A A	若要关闭对话 框,点击此关闭 按钮。
	画面按钮 功能 ●打开画面 ○打开前一画面 ○关闭和打开画面 ○关闭画面 画面: 253 ▼ Technical Support	
	□ 改变用户等级为: □ 确认警报	
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
	 □ 由用户等级使能 □ 通知 	

属性	说明						
使用默认值	勾选按键是否使用人机应用一般设置按键页的默认值。此字段只在画面属性对话框按键页中出现。						
用途	选择按键或按键组合的用途。有以下 7 个选项:无、位按钮、功能按钮、键盘按钮、多态按钮、画面 按钮和字按钮。						
位按钮	若按键用途为位按钮,需设定以下属性:						
	属性						
	功能	选择位按钮的功能。有5个选项:设1、设0、保持1、保持0和反相。					
		详细说明,请参考 <u>第 5.1.1 节 基本功能</u> 。					
	写入地址	设定位变量的地址。					
	点击 翩 输入地址。点击 👜 选取标签。						
	壹宏	勾选位按钮是否包含壹宏。从下拉式清单中选择宏,当位按钮功能为设1、保					
		持1或保持0时,此选项才会出现。					
	零宏	勾选位按钮是否包含零宏。从下拉式清单中选择宏。当位按钮功能为设 0、保持 1 和保持 0 时,此选项才会出现。					

接下页

属性	说明					
功能按钮	若按键用途为功能按钮,需设定以下属性:					
	属性	说明				
	功能	设定功能按钮所要执行的功能,详细说明,请参考 <u>第 5.4.1 节 基本功能</u> 。				
键盘按钮	若按键用途为银					
	属性	说明				
	输入字母	勾选此选项,输入指定字母于键盘寄存。				
	字母					
	输入指令	勾选此选项,输入指定指令于键盘寄存。				
	指令	勾选"输入指令"后,出现此属性。设定欲输入到键盘寄存的指令。指令如下表所示:				
		指令				
		输入 完成数据输入并发送输入的字符串到关联的对象或系统。				
		离开 取消数据输入的操作。				
		清除 清除键盘寄存。				
		后退 移除键盘寄存最后的字母。				
夕大拉印	土 拉 神田 冷 为 么					
多心女钮	石按键用述内多	● ② 按钮, 而 反 足 以 下 周 性:				
	周注	<u>远</u> 为 设定收如亦昰的状态米别 方 2 个选项, 粉店和晶低台, 送细说明, 违会老笠 4 4 4 4				
	小 念矢加	反正监视交重的状态关别,有 2 个远坝: 数值和取低位。详细说明,闲参考 <u>弟 4.4.1.1</u> <u>节 状态种类。</u>				
	数据类别	变量的数据类别。				
	写入地址	设定控制变量的地址。 点击 · 输入地址。点击 · 选取标签。				
	总状态数	设定监视变量的有效状态个数。				
		注: 当总状态数为 N,则最后状态为 N-1。				
	次一状态	设定按钮计算次一状态的方式。若当前状态不是最后状态,+1表示次一状态为当前 状态加1;若当前状态为最后状态,次一状态为0。若当前状态不是状态0,-1表示 次一状态为当前状态减1;若当前状态为0,则次一状态为最后状态。				
画面按钮	若按键用途为正	画面按钮,需设定以下属性:				
	属性	说明				
	功能	设定画面按钮的功能,有四个功能选项:打开画面、打开前一画面、关闭和打开画面、 关闭画面。详细说明,请参考 <u>第 5.3.1 节 基本功能</u> 。				
	画面	设定欲打开的画面。				
	改变用户等 级	勾选此选项,按压画面按钮可改变当前用户等级,同时设定新用户等级取代当前用户 等级。				
	确认警报	勾选是否设置画面按钮确认警报。				

属性	说明							
字按钮	若按键用途为字按钮,需设定以下属性:							
	属性	说明						
	功能	设定字按钮的功能。详细说明,请参考 <u>第 5.6.1 节 基本功能</u> 。						
	数据类别	变量的数据类别。						
	写入地址	设定变量的地址。						
		点击 氟 输入地址。点击	🎒 选取标签。					
	常数	设定字按钮功能(设常数	设定字按钮功能(设常数、加、减)的常数值。					
	最小值	设定字按钮功能(输入数	值、输入密码、	减)的最小值。)			
	最大值	设定字按钮功能(输入数值、输入密码、加)的最大值。						
	总位数 数值输入键盘上最大值和最小值的总位数。							
	小数位数	当数据类别是 32 位浮点	数,则此属性)	为设定最大值;	和最小值的小	、数字数。		
		当数据类别不是 32 位得	² 点数,则此选:	项除了为最大· 使可 <u></u> 在换出空	值和最小值的 占数 光小	的小数位数, ************	也是	
		最少有效位数的个数。因此,输入的数值可转换为定点数。当小数字数为一个非0 的数 N ↔ \ 的数值在输出前收存出下的公式转换为数数						
		输出值=输入值*(10的N次方)						
		显示类别	总位数	小数位数	输入值	输出值]	
		32 位浮点数	4	2	12.34	12.34		
		32 位浮点数	4	2	123.4	Error!		
		16 位整数	5	2	123.45	12345		
		16 位整数	5	2	-0.05	-5		
		16 位整数	5	2	3	300		
	启动功能	选择"按下键时",当触摸 启动按键功能。	译"按下键时",当触摸按键时,启动按键功能;选择"释放键时",当释放按键时, 动按键功能。					
高级	下表说明各对象中	下表说明各对象中进阶选项的属性,有些属性在需要设定时才会出现。						
	属性	说明						
	受位控制	勾选此选项,对象操作的有效与否,由指定的			位控制。			
	位	设定触控操作的致能位。						
		点击 印 输入地址。点击 创 选取标签。						
	有效状态	设定使触控操作有效的状态。						
	受用户等级控制	勾选此选项,对象排	勾选此选项,对象操作的有效与否,由当前用户等级控制。					
	最低有效用户等约	级 设定使触控操作有效	设定使触控操作有效的最低用户等级。					
	操作员确认	勾选此选项,操作员须确认操作。当对象进行操作,显示确认操作的对		人操作的对词	瘧。若			
		操作员选择"确定", 时间)内未响应,则	操作员选择"确定",则进行操作;若操作员选择"取消"或在指定的时间(最长等待时间)内未响应,则取消操作。					
	等待时间	设定对象等待操作员确认的最长时间。若操作员未在时间内响应,则取消山			此操作。			
	通知	勾选此选项,在完成	勾选此选项,在完成操作后,对象发送通知至指定的位。					
	通知位	设定接收通知的位地	z定接收通知的位地址。					
	状态	设定通知的位状态。	设定通知的位状态。					

3
3.3. 内部记忆区

本章节说明人机内部记忆区的设定和应用。

3.3.1. 内部记忆区种类

下表说明可存在于或总是存在于内部记忆区的记忆区种类。

种类	地址格式	说明
一般内部记忆区	字: \$Un	用户可设定此记忆区大小。
	位 :\$Un.b; b: 0~f	
电池保护内部记	字: \$Nn	当人机有电池保护内存,才可使用此记忆区。用户可设定此记忆区大小。
忆区	位 :\$Nn.b; b: 0~f	
系统记忆区	字: \$Sn	此记忆区保存系统所需数据与信息。详细说明,请参考 <u>第 3.3.3 节</u> 。
	位 :\$Sn. b; b: 0~f	
索引寄存器	字: \$In	索引寄存器提供间接寻址的功能。欲使用索引寄存器设定间接寻址,请参考
	位 :\$ln. b; b: 0~f	<u>第 3.3.2 节</u> 。
命令区	字: \$CBn	此记忆区储存指定命令区所读取的数据。
	位: \$CBn.b: b: 0~f	

3.3.2. 索引寄存器

若人机有电池保护记忆区,则索引寄存器为电池备份。当人机应用更新后,索引寄存器清为零。

用户可以使用索引寄存器设定间接寻址。使用间接寻址,在运行时,对象或宏可指定存取不同的数据。

范例:

- 1) 字地址 W[\$I30]相当于 W2000, 当\$I30 为 2000。
- 2) 字地址\$U[\$I0+123]相当于\$U223,当\$I0为100。
- 3) 位地址\$U[\$I2].a 相当于\$U0.a,当\$I2为0。
- 4) 字地址[\$12]:W100相当于 3:W100,当\$12为3。
- 5) 位地址[\$10]: W[\$11+10].f 相当于 5:W20.f, 当\$10 和\$11 分别为 5 和 10。

注:

- 1) 用户须确认,在运行时,索引寄存器的数值是否寻址于有效的地址。本软件无法确认使用索引寄存器的地址有效与否。
- 2) 偏移值须为正数,最大值为65535。
- 3) 只有\$I0~\$I15 可作为站号(PLC 地址),且没有偏移值。
- 4) 请先确认 PLC 的驱动程序是否支持间接地址的功能。

3.3.3.系统记忆区

下表列出目标人机的系统记忆区中,保存系统数据及信息的内容。 注意,请勿修改系统记忆区,否则,可能导致系统失灵或损坏。

地址	长度	内容
\$S0~\$S25	26	键盘输入寄存。
		\$S0: 键盘显示的命令码。
		\$\$1~\$\$24: 空白终止 ASCII 字符串,最多 48 字母。
\$S42	1	当前时间的秒与分,BCD 格式。
		位 0~7: 杪(0x00~0x59)
		位 8~15: 分(0x00~0x59)
\$S43	1	当前时间的时,BCD 格式。RTC 调整参数。
		位 0~7: 时(0x00~0x23) 住 9.45. DTC 调整数位
\$544	1	当前日期的日和月,BCD 俗式。 位 0.7:日(0x01_0x21)
		位 8~15 目(0x01~0x31)
\$\$45	1	
Ψ0-0		白泉山 中和尚山 , DOD 相共。 位 0~7: 年(0x00~0x99)
		位 8~15: 周日 (0x00~0x06); 0 代表星期日
\$S46	1	当前时间的秒,二进制格式(0~59)。
\$S47	1	当前时间的分,二进制格式(0~59)。
\$S48	1	当前时间的时,二进制格式(0~23)。
\$S49	1	当前时间的十分之一秒,二进制格式(0~9)。
		9代表 0.9 秒。
\$S50	1	当前日期的日,二进制格式(0~30)。
		0代表当月的第一天。
\$S51	1	当前日期的月,二进制格式(0~11)。
		0代表一月。
\$S52	1	当前日期的年,二进制格式(0~99)。
\$S53	1	当前日期的周日,二进制格式(0~6)。
		0代表星期日。
\$S219	1	当前用户等级(0~9),9代表用户以开发者密码登入。
\$S230~\$S241	12	ASCII 字符串,最多 24 个字母,显示数值键盘的输入范围。
\$S297	1	当前键盘密码所能接受的最低用户等级。当数值为 0,可接受任何用户等级;当数值为 9, 仅接受开发者密码。
\$S300~\$S301	2	500 毫秒(ms)定时器
\$S302~\$S303	2	1 秒定时器
\$S304	1	20 Hz 正弦(Sine)波(-1000~1000)
\$S305	1	20 Hz 余弦(Cosine)波(-1000~1000)
\$S306	1	20 Hz 三角(Triangle)波(0 ~ 1000)

接下页

3

地址	长度			内容		
\$S307	1	系统讯号				
		\$\$307.0: 总是 0。				
#004 5	4	\$S307.1: 总是 1。				
\$5315 	I	系统认态 \$S315.0: 1	1代表电池保护记忆区中数据正常	岩。		
\$S317	1	当前语言编	扁号 (0~9),0 代表语言#1。			
\$S319	1	USB内存的	约状态 位			
		\$S319.0:	磁盘C (1:正常; 0:无)			
		\$S319.1:	磁盘D (1:止常;0:尢)			
\$\$654	1	→>>19.2. 连接 1~16	<u> </u>			
\$600		\$S654.0 Ĥ	代表连接 1; 0: 无效; 1: 有效			
		\$S654.1 什	代表连接 2;			
\$\$662, \$\$677	32	\$\$654.f 代 连接 116	表连接 16 的通讯状太空			
\$0002~\$0077	52	生候 1~10 \$S662 代表	表连接 1			
		\$S663 代表	表连接 2			
		\$S677 代表	表连接 16			
		通讯状态				
		进讯状态 数估 音义 数估 音义				
		ᄴᄪ	「「「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」	数阻	「「「「」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」	
			正 常	<u> </u>	无效的请求	
		0 1	运入 正常 溢出错误		上效的请求 设备繁忙	
		0 1 2	运文 正常 溢出错误 中断错误	致值 13 14 15	无效的请求 设备繁忙 未知错误	
		0 1 2 3	広义 正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误	数值 13 14 15 16	无效的请求 设备繁忙 未知错误 连接失效	
		0 1 2 3 4	运义 正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误 组帧错误	致恒 13 14 15 16 17	无效的请求 没备繁忙 未知错误 连接失效 初始化失败	
		0 1 2 3 4 5	运义 正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误 组帧错误 无响应	致恒 13 14 15 16 17 18	无效的请求 设备繁忙 未知错误 连接失效 初始化失败 发送数据失败	
		0 1 2 3 4 5 6	运义 正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误 组帧错误 无响应 未知的响应	WIL 13 14 15 16 17 18 19	无效的请求 设备繁忙 未知错误 连接失效 初始化失败 发送数据失败 读取数据失败	
		0 1 2 3 4 5 6 7	应义 正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误 组帧错误 无响应 未知的响应 超时	WIL 13 14 15 16 17 18 19 20	无效的请求 没备繁忙 未知错误 连接失效 初始化失败 发送数据失败 读取数据失败 打开连接失败	
		x x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8	正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误 组帧错误 无响应 未知的响应 超时 失效的 CTS	WIL 13 14 15 16 17 18 19 20 21	无效的请求 没备繁忙 未知错误 连接失效 初始化失败 发送数据失败 读取数据失败 打开连接失败 连接没有准备好	
		x x	正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误 组帧错误 无响应 未知的响应 超时 失效的 CTS 和校验错误	WIL 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	无效的请求 没备繁忙 未知错误 连接失效 初始化失败 发送数据失败 读取数据失败 打开连接失败 连接没有准备好 无效的次连接	
		x x	正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误 组帧错误 无响应 未知的响应 超时 失效的 CTS 和校验错误 命令被拒绝	WIL 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	无效的请求 没备繁忙 未知错误 连接失效 初始化失败 发送数据失败 读取数据失败 打开连接失败 连接没有准备好 无效的次连接 无效的 COM 口	
		x x	正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误 组帧错误 无响应 未知的响应 超时 失效的 CTS 和校验错误 命令被拒绝 无效的地址	WIL 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	无效的请求 没备繁忙 未知错误 连接失效 初始化失败 发送数据失败 读取数据失败 打开连接失败 连接没有准备好 无效的次连接 无效的 COM 口 出错	
		x/line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误 组帧错误 无响应 未知的响应 超时 失效的 CTS 和校验错误 贡令被拒绝 无效的范围	WIL 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 255	无效的请求 没备繁忙 未知错误 连接失效 初始化失败 发送数据失败 读取数据失败 打开连接失败 连接没有准备好 无效的次连接 无效的 COM 口 出错 无法确定状态	
\$\$838	1	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 当前配方区	正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误 组帧错误 无响应 未知的响应 超时 失效的 CTS 和校验错误 奇令被拒绝 无效的地址 无效的范围	WIL 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 255	无效的请求 没备繁忙 未知错误 连接失效 初始化失败 发送数据失败 读取数据失败 打开连接失败 连接没有准备好 无效的次连接 无效的 COM 口 出错 无法确定状态	
\$\$838 \$\$839~\$\$854	<u>1</u> 16	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 当前配方区 0~7	正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误 组帧错误 无响应 未知的响应 超时 失效的 CTS 和校验错误 奇令被拒绝 无效的地址 无效的范围 至编号(0~15) 15 的当前配方总数	WIL 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 255	无效的请求 没备繁忙 未知错误 连接失效 初始化失败 发送数据失败 读取数据失败 打开连接失败 连接没有准备好 无效的次连接 无效的 COM 口 出错 无法确定状态	
\$S838 \$S839~\$S854	1 16	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 当前配方区 S839 9	正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误 组帧错误 五响应 未知的响应 超时 失效的 CTS 和校验错误 命令被拒绝 无效的地址 无效的范围 区编号(0~15) 15 的当前配方总数 配方区 0	WIL 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 255	无效的请求 没备繁忙 未知错误 连接失效 初始化失败 发送数据失败 读取数据失败 打开连接失败 连接没有准备好 无效的次连接 无效的 COM 口 出错 无法确定状态	
\$S838 \$S839~\$S854	1 16	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 当前配方区 0~7 \$\$839 为前 \$\$840 为前	正常 溢出错误 中断错误 奇偶校验错误 组帧错误 方面应 北前時 東京回应 未知的响应 超时 失效的 CTS 和校验错误 命令被拒绝 无效的地址 无效的范围 紅場号(0~15) 15 的当前配方总数 配方区 0 配方区 1	WIL 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 255	无效的请求 没备繁忙 未知错误 连接失效 初始化失败 发送数据失败 读取数据失败 打开连接失败 连接没有准备好 无效的次连接 无效的 COM 口 出错 无法确定状态	

3.3.4. 设定内部记忆区

用户可使用内部记忆区对话框,设定一般用户记忆区和电池备份记忆区大小。欲打开内部记忆区对话框,方法如下:

- 1) 在项目管理员窗口中,人机应用 > 连接,双击内部记忆区节点(🛹)。
- 2) 在项目管理员窗口中,人机应用 > 连接,在内部记忆区节点(🗼),点击鼠标右键,从弹出菜单中,选择属性。

下图为内部记忆区对话框的范例。



3

3.4. 通讯连接

3

本章节说明通讯连接的设定,使人机与外部装置连接并存取数据。

3.4.1. 通讯连接种类

下表说明人机应用支持的三种通讯连接方式。





连接种类		说明
通讯服务	当一装置与目标人机直接连接, 下表说明可行的通讯服务。	若其它人机欲与此装置连接,用户必须新增一适当的通讯服务连接,
	通讯服务	说明
	2 对 1 服务器(串口)	用户须指定此通讯服务的数据连接(关联的直接连接)。此通讯服务 允许两个人机与一个装置通讯,此装置只需一个通讯端口。
	2对1通透服务器(串口)	此通讯服务使目标人机成为另一计算装置(如 PC、另一台目标人机 或他牌人机)的网关,用来存取关联控制器。可行的应用方式如下图:
		PMINMI Z-to-1 I fansparent Server
		HMI 2-to-1 Transparent Server
		2 对 1 通透服务器
		PC 2-to-1 Transparent Server
		2 对 1 通透服务器
		此通讯服务支持的控制器,其通讯协议种类须为请求-回复 (Request-Reply)。请向当地的销售代理商询问该控制器是否支持此 通讯协议。注意,计算装置的通讯参数(速率、数据位数、结束位数、 校验)以及2对1穿透服务器的通讯参数设定必须一致。 *当前支持的通讯协议: PanelMaster ModBus Device/Slave (RTU)。
	N 对 1 主机(串口)	用户须指定此通讯服务的数据连接(关联的直接连接)。此通讯服务 最多支持16台人机与一个装置通讯,此装置只需一个通讯端口。
	N 对 1 主机(以太网)	用户须指定此通讯服务的数据连接(关联的直接连接)。此通讯服务 最多支持16台人机与一个装置通讯,此装置只需一个通讯端口。



3.4.2. 一般设定

本章说明连接属性对话框中一般页中的通讯连接设定。下图为直接连接一般页的范例。

连接属性	
一般参数 次连接	
连接编号: 1	
连接名称: Link 1	
连接种类: 直接连接(串口)	v
装置/服务器: PanelMaster	~
连接口: COM1 (Link 1) 🔽 🔽 次连接	
☑ 记载通讯状态于操作记录中	
□检查字	
通讯异常讯息的显示时间长度: 5 🔽 秒	
确定	取消 帮助

 一般 参数 连接编号: 2 连接名称: Server 连接种类: 通讯服务 (串口) 梁置/服务器: PanelMaster 2-to-1 Server (COM) 案置/服务器: COM2 (Server) 数据连接: Link 1 ● 	连接属性		×
注接編号: 2 注接名称: Server 注接种类: 通讯服务(申□) ♥ 装置/服务器: PanelMaster ♥ 2-to-1 Server (COM) ♥ 注接□: COM2 (Server) ♥ 数据注接: Link 1 ♥ 	一般参数]	
连接名称: Server 连接种类: 通讯服务(申口) ▼ 按置/服务器: PanelMaster ▼ 2-to-1 Server (COM) ▼ 连接口: COM2 (Server) ▼ 数据连接: Link 1 ▼	连接编号:	2	
连接种类: 通讯服务(串口) 装置/服务器: PanelMaster 梁君/服务器: PanelMaster ② (2 (Server)) 数据连接: Link 1 Uink 1 通讯异常讯息的显示时间长度: 5 ♥ 秒	连接名称:	Server	
装置/服务器: PanelMaster ♥ 2-to-1 Server (COM) ♥ 注接口: COM2 (Server) ♥ 数据注接: Link 1 ♥	连接种类:	通讯服务(串口)	~
连接口: COM2 (Server) 数据连接: Link 1 ♥ 通讯异常讯息的显示时间长度: 5 ♥ 秒	装置/服务器:	PanelMaster 💙 2-to-1 Server (COM)	✓
数据连接: Link 1 ♥ 通讯异常讯息的显示时间长度: 5 ♥ 秒	连接口:	COM2 (Server)	
通讯异常讯息的显示时间长度: 5 ▼ 秒	数据连接:	Link 1	×
「一」「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「	通讯异常讯息	的显示时间长度: 5 💌 秒 确	定取消不帮助

下图为通讯服务连接一般页的范例。

下表说明连接对话框一般页中,各项属性的说明。

属性		说明
连接编号	显示通讯连接的编号, 定连接编号。	当连接建立时由系统指定。当相同人机应用的其它连接移除时,重新指
连接名称	设定通讯连接的名称。	
连接种类	下表为通讯连接的种类	×
	连接种类	说明
	直接连接(串口)	此连接透过串行端口(串口),直接连接人机到指定装置。
	直接连接(以太网)	此连接透过以太网络接口,直接连接人机到指定装置。
	通讯服务(串口)	此连接可透过串行端口(串口)连接至一个或多个目标人机,并且在 装置/服务器字段设定连接到目标人机的通讯服务。关于可行的通讯 服务,请参考装置/连接字段说明。
	通讯服务 (以太网)	此通讯透过指定的以太网络连接至一个或多个目标人机,并且在装置/服务器字段设定连接到目标人机的通讯服务。关于可行的通讯服务,请参考装置/连接字段说明。
	间接连接经由2对 1连接(串口)	此连接透过指定的串行端口(串口),连接人机到另一台做为通讯服 务2对1服务器的目标人机。此连接可使人机可透过此目标人机与 关联装置间接通讯。
	间接连接经由N对 1连接(串口)	此连接透过指定的串行端口(串口),连接人机到另一台做为通讯服 务 N 对 1 服务器的目标人机。此连接可使人机可透过此目标人机与 关联装置间接通讯。
	间接连接经由N对 1连接 (以太网)	此连接透过指定的以太网络,连接人机到另一台做为通讯服务 N 对 1 服务器的目标人机。此连接可使人机可透过此目标人机与关联装 置间接通讯。

1)
5	۱
$\mathbf{\nabla}$	

属性		说明			
装置/服务器		当连接种类为直接连接,指定此连接的连接装置。			
		当连接种类为通识	积服务(串口)时,选择以下的服务器。		
		服务器	说明		
		2 对 1 服务器	用户需选择一个人机应用中的直接连接,为数据连接字段中的数据连接。 2 对 1 服务器连接到人机,使此人机与装置间接连接。人机必须设定为 间接连接。		
		2 对 1 通透服 务器	用户需选择一个人机应用中的直接连接,为数据连接字段中的数据连接。 2 对 1 穿透服务器连接到计算装置,使此计算装置与装置间接连接。计 算设备可能为目标人机、其它品牌的人机或 PC。若为目标人机,必须设 定为直接连接。		
		N 对 1 主机	用户需选择一个人机应用中的直接连接,为数据连接字段中的数据连接。 此连接最多可连接 8 台人机,使人机与装置间接连接。人机必须设定为 间接连接。		
		当连接种类为通讯服务(以太网络),选择以下的服务器。			
		服务器	说明		
		N对1主机 用户需选择一个人机应用中的直接连接,为数据连接字段中的数据 连接。此连接最多可连接8台目标人机,使目标人机与装置间接 接。目标人机必须使用间接连接设定。			
		当连接种类为间接	妾连接,且间接连接服务器位置已指定,间接连接的装置在此显示。		
连接口		选择此连接的连接口。			
次连接		当一个 RS485 通讯线连接多个装置,其中,与目标人机连接的装置即为次连接。当连接种类为直接连接(串口),此选项才会出现。若连接与多个装置连接,而用户欲分辨、监视或控制每个装置的通讯,可使用此选项。			
数据连接		当连接种类为通讯服务时,选择人机应用中的直接连接,为数据连接字段中的数据连接。			
间接连接服	人机应用	选择间接连接服务器上提供通讯服务的人机应用。			
务器位置 连接		选择间接连接服务器上提供通讯服务的连接。			
记载通讯状态于操作记 录中		勾选此选项,连接或次连接的通讯状态将记载于操作记录中。可记录的状态种类包含:使能 (Enabled)、无效(Disabled)、失败(Failed)和恢复(Recovered)。			
检查字		人机读取指定的字以检查连接是否正常。			
通讯异常的显示时间长度		通讯错误信息对话框将依据指定的时间长度显示或隐藏,如果时间长度为 0,将不会显示错误信息对话框。			

3.4.3. 参数设定(串行端口)

本章说明在连接属性对话框中参数页,设定序列通讯连接的通讯参数。

下图为直接连接参数页的范例。	下图为N对1主机(N-to-1 master)参数页的范例。
─般 参数	一般 参数 广播区 传输 波特率: 57600 ♥ 数据位数: 8 ♥ 奇偶校验: 個 ♥ 停止位数: 1 ♥ 多对一连接 指定多对一连接从屏

下表为参数页中, 各项属性的说明。

属性	说明
波特率	连接所使用的波特率。
数据位数	连接所使用数据位数的编号。
奇偶校验	连接所使用的奇偶校验位。
停止位数	连接所使用的停止位数编号。
触控屏地址	人机的地址。
PLC 地址	连接装置的地址。
超时时间	设定通讯驱动等待连接装置响应的时间,当时间超过超时时间,通讯驱动将认定此连接通讯 失败。
命令延迟	如果命令延迟为 0, 表示在通讯驱动接收到最后发送讯号的响应后, 会立即发送下一个讯号至 连接的装置。如果命令延迟不为 0, 通讯驱动延迟指定的时间后, 才会发送下一个讯号至连接 装置。
重试次数	通讯驱动重试的次数,通讯驱动在每次发送讯号后,会以指定次数重试直到连接装置成功地 响应。如果将重试次数设为0,则通讯驱动会使用预设的重试次数。
指定N对1连接从屏	当连接为 N 对 1 主机(N-to-1 Master),此按钮才会出现。点击此按钮,出现 N 对 1 连接从屏 对话框。用户在此对话框中,设定 N 对 1 连接的从屏。
指定数据分享连接从屏	当连接为直接连接,连接装置为 Data Sharer(RS485)。点击此按钮,出现数据分享连接从屏 对话框。用户可以在此对话框中,定义其它数据分享触控屏。

3

3.4.4. 参数设定(以太网路)

本章节说明在连接属性对话框参数页,设定以太网路连接的通讯参数。下图为以太网路直接连接的参数页范例。

一般参数
IP地址: 195 .168 .10 .33
📃 使用默认口
□: 502
节点地址: 1
超时时间: 1 📚 (x 0.1 秒)
命令延迟: 1 📚 (x 0.1 秒)
重试次数: 3 🗢

下表为以太网路连接的连接属性对话框,参数页的各项属性说明。

属性	说明
IP 地址	连接装置的 IP 地址。
使用默认口	勾选是否使用默认 IP 口。
	设定使用的 IP 口。
节点地址	设定连接装置的站号。
超时时间	允许通讯驱动等待连接装置响应的时间,当时间超过超时时间,通讯驱动将认定连接通讯失败。
命令延迟	如果命令延迟为 0,表示在通讯驱动接收到最后发送讯号的回复后,会立即发送下一个讯号至连接的装置。如果命令延迟不为 0,通讯驱动延迟指定的时间后,才会发送下一个讯号至连接装置。
重试次数	通讯驱动重试的次数,通讯驱动在每次发送讯号后,会以指定次数重试直到连接装置成功地响应。 如果将重试次数设为0,则通讯驱动会使用预设的重试次数。

3.4.5. 次连接设定

一条 RS485 连接线,可连接多个从装置(slave devices)。人机使用相同的通讯协议与这些装置通讯。人机与这些从装置的连接即为次连接。使用次连接表,操作员可在任何时刻打开或关闭次连接。

本章节说明如何在连接属性对话框次连接页,设定直接连接中次连接的属性。下图为次连接页的范例。

扁	名称	站号	状态	显示	() () () () () () () () () () () () () (
)	TC1	1	开启	是	English
1	ТС2	2	开启	是	~次连接
2	тсз	3	开启	是	站名: TC6
3	TC4	4	开启	是	站号: 6 💙
4	ТС5	5	开启	是	初始通讯状态: 开启
5	TC6	6	开启	是	▼ 显示错误信息

下表为直接连接的连接属性对话框,次连接页的各项属性的说明。

属性	说明
次连接总数	设定次连接的装置总数。
语言	设定名称字段的当前语言。
站名	所选取的次连接名称,使用语言栏设定的语言。
站号	选取次连接的地址,每一个次连接的地址不能重复。
初始通讯状态	所选取次连接的初始通讯状态。如果初始状态为"打开",在人机启动运行后,将与次连接通讯; 如果初使状态为"关闭",在次连接表的通讯状态变为"打开"之前,人机将不会与次连接通讯。
显示错误信息	勾选此选项,当选取次连接发生通讯连接错误时,显示通讯错误信息。未勾选此选项,发生通 讯错误时,将不显示任何信息。

3.4.6. 人机数据分享

数据分享(Data Sharer)为一重要装置,最多可使 16 台目标人机透过以太网络或 RS485 分享数据。每一台目标人机可分享数据的最大值为 256 字。



欲设定数据分享的通讯连接,请先建立直接连接,选择 Data Sharer (UDP)或 Data Sharer(RS485)。人机地址可在连接属性参数页中设定,不同的人机需对应不同的地址,因为此地址是用来认定数据分享连接从屏的。

连接到数据分享连接的通讯驱动主要是用来将人机的分享数据发布到网络上。例如,某个人机的地址为 10,与数据分享连接的连接个数为 2,以下的宏指令可使通讯驱动发布关联的数据至网络。

2\P10.0 = MOV(\$u300, 30)

通讯驱动将会自动接收网络上发布的分享数据,并将数据储存于记忆区中。欲存取字,可使用以下地址。其中 m 为人机地址, n 为此人机分享数据的字编号。

Pm.n m=1~16; n=0-255

欲存取位(Bit),使用以下地址,其中 b 为 16 位数,代表指定的字的位编号。

Pm.n.b m=1~16; n=0-255; b=0~f

UDP 为以太网络的数据分享。

3.4.7. 使用宏指令建立通讯连接

用户可以编写宏程序,让人机透过串行端口与计算器装置通讯。为简化说明,以下将用装置来代表目标计算器装置。

1. 新建一通讯连接,连接人机和装置。



2. 设定连接的一般属性。装置/服务器需选择 PanelMaster - General Device (COM)作为连接装置。

连接属性		
一般参数		
连接编号:	3	
连接名称:	连接3	
连接种类:	直接连接(串口)	~
装置/服务器:	PanelMaster 🛛 🖌 General Device (COM)	<
连接口:	COM3 (连接3) 🔽 🔽	

3. 设定通讯参数。

连接属性								
一般参数								
传输 波特率: 9600 ✓ 数据位数: 8 ✓	其他 触控屏地址: 0 ◆ PLC 地址: 0 ◆							
奇偶校验: 无 💙 停止位数: 1 💙	超时时间: 0							

4. 了解通讯连接宏程序可使用的关键词。

关键词	种类	读取/写入	功能							
ТХ	字	只可写入	将字写入 TX, 再将低字节的字传送到装置。当传送开始或结束时, 才会停止写入。							
			范例:							
			\$U10 = "ABC"							
			\$U20 = B2W(\$U10, 3) // 将字节数组转换为字数组							
			TX = MOV(\$U20, 3) // 传送 "ABC" 到装置							
			<i>元作和同心</i>							
			1) 在前一次传送尚未结束时,于注再讲行传送。							
			2) 当传送开始时,字 TXT STS 会被设为 1。							
			3) 当硬件流量控制启用(位 EN HS 设为 1),在装置允许触控屏传送数据后							
			(CTS 信号确定有效),传送才会启动。							
			4) 当 RTS/CTS 流量控制启动(位 EN_HS 设为 1),当传送开始时,在串行端口的 RTS 信号将为无效,当传送结束后,信号才会有效。							
			5) 若传送在一段时间(由字 TO_TIME 设定)后不能开始,则传送会被取消。 当超时条件发生时,字 TX_STS 将被设为 2。							
TX_W	字	只可写入	TX_W 提供了与 TX 相同的功能,不同的地方在于,TX_W 在所有的字节传送完毕 (F_{A}) 的动作大会停止,建议使用 TX W 传送数据。因为不需消费时间在等待							
			后,与八的动作力云停止。建议使用「A_W 很达数据,因为不需很负的间往等待 宏程序完成,另外,触控屏的 CPU 可运行的更有效率。							
TX_STS	字	只可读取	读取这个字可取得最后传送的状态。							
			数值 状态							
			1 成功							
			2 超时							
			255 进行中							
RX	字	只可读取	读取这个字,可从接收缓存中复制指定个数,字的数值。接收缓存为字数组,从							
			装置中接收的字节储存在缓存的低字节中,缓存的高字节必为0。接收的数据一经 复制,即会从接收缓存中移除。不论缓存的字节是否足够,读取的动作均会执行。							
			र्जन रहा।							
			\$U10 = MOV(RX, 3) // 从缓存中接收 3 个字							
			// \$U10 取得接收的第一个字节的数值							
			// \$U11 取得接收的第二个字节的数值							
			// \$U12 取得接收的第三个字节的数值							
			运作规则:							
			假设从缓存读取字的数量为 n,在缓存中的字为 m							
			1) 如果缓存中接收的数据足够,读取的动作将会执行以下 4 件事:复制缓存							
			的前 n 个字, 设 RX_CNT 为 n, 设 RXB_CNT 为 m-n, 设 RX_STS 为 1。							
			2) 如果缓存中接收的数据不足,读取的动作将会执行以下 4 件事:复制缓存的所有字,设 RX_CNT 为 m,设 RXB_CNT 为 0,设 RX_STS 为 1。							
RXB_CNT	字	只可读取	读取这个字,取得在接收缓存,字的个数。注意,接收缓存一个字包含一个接收 的字节。							
RX CNT	字	日可读取	读取这个字,取得最后接的操作中,所取出的字的个数,注音,接断绎左一个字。							
	1	八門趺松	[

关键词	种类	读取/写入	功能
RX_STS	字	只可读取	读取这个字,取得最后接收操作的状态。
			字的数值 说明
			1 成功
			2 超时
			其它失败
RX_W	字	只可读取	读取这个字,可从接收缓存中复制指定个数,字的数值。接收缓存为字数组,从 装置中接收的字节储存在缓存的低字节中,缓存的高字节必为0。接收的数据一 经复制,即会从接收缓存中移除。如果缓存接收的数据不足,读取的操作的等待 时间将由 TO_TIME 所决定。除非所有的数据都已接收或超时,读取的操作才会 完成。
			范例: \$U10 = MOV(RX_W, 3) //从缓存中接收3个字 // 等待未从装置接收的数据 // \$U10 取得接收的第一个字节的数值 // \$U11 取得接收的第二个字节的数值 // \$U12 取得接收的第三个字节的数值
			 运作规则: 假设从缓存读取字的数量为 n,在缓存中的字为 m 1)如果缓存中接收的数据足够,读取的动作将会执行以下 4 件事:复制缓存的前 n 个字,设 RX_CNT 为 n,设 RXB_CNT 为 m-n,设 RX_STS 为 1。 2)如果缓存中接收的数据不足,读取的动作将会等待 TO_TIME 的时间。当接收到足够的数据,读取的操作将执行上面的 1.若超时发生,读取操作取消,RX_STS 设为 2。
FLUSH	位	只可写入	将1 写到这个位,清除接收缓存,缓存是用来接收装置的数据。
RESET	位	只可写入	将1 写到这个位,重置 UART, UART 用来作为触控屏和装置间的通讯。
TO_TIME	字	读取/写入	写入超时时间到这个字,设定通讯超时的时间。单位为 0.1 秒。 <i>范例:</i> TO_TIME = 20 (U) // 设定超时时间为 2 秒。
EN_HS	位	读取/写入	写入 1 到这个位,使 RTS/CTS 可流量控制。 位的数值 功能 0 使硬件不能流量控制。 1 使软件不能流量控制。 范例: EN_HS = 1 (B) // 使能流量控制

接下页

3

关键词	种类	读取/写入	功能						
CTS_STS	位	只可读取	读取这个位,	取这个位,从装置取得 CTS 信号的状态。					
			位的数值	CTS 信号	说明				
			0	有效	人机允许发送数据到装置				
			1	无效 人机不允许发送数据到装置					
RTS	位	读取/写入	<i>范例:</i> IF !CTS_\$ TX = ENDIF 写 0 到这个位	<i>范例:</i> IF !CTS_STS (B) // 当 CTS 确定有效时,执行以下动作 TX = MOV(\$U100, 10) // 发送 10 字节到装置 ENDIF					
			位的数值	功能					
			0	确认 RTS 信号	有效。装置允许发送数据至触控屏				
			1	1 确认 RTS 信号无效。装置不允许发送数据至触控屏					
			<i>范例:</i> RTS = 1 (<i>笆例:</i> RTS = 1 (B) // 不允许发送数据至触控屏					

- 5. 了解通讯协议。
- 6. 编写宏程序。下图为范例:

🗎 Macro - General Device			Properti	es		₽X
0 \$U10 = "ABCDE" // \$U10 = 4241H, 1 \$U20 = B2W(\$U10, 5) // \$U20 = 0041H,	\$U11 = 4443H, \$U12 = 4500H \$U21 = 0042H, \$U22 = 0043H	^	TX_W =	MOV(\$U2	20, 5) // Send 5 words("ABCI	DE'')
2	\$U24 = 0045H ABCDE") in \$U20 to TX		Commar	nd: 🏼 🎙 🖛	: MOV (P2, P3)	⊡
4 // and wait until 5	all datum are sent		Data Ty Par. P1:	pe: (U) 1 TX 1	16-bit Unsigned	
6 \$U25 = ODH // ODH is ASCII c 7 TX_W = MOV(\$U20, 6) // Send 6 words("	ode for return charater ABCDE <cr>") in \$U20 to TX</cr>		Par. P2:	\$U2	0	
8 // and wait until	all datum are sent	=	Par. P3:	5		
10 TX = MOV(\$U20, 5) // Send 5 words i	n ŞU2O to TX					
12 \$U100 = MOV(RX,5) // Read 5 words f	rom RX to \$U100		Oper	ation:		^
14 // and wait until	all datum are received		Сори	es P3 wo	ords of P2 to P1.	
15 16 RESET = 1 (B) $//$ Reset TX UART and	clear RX buffer		Para	meters:		
17 FLUSH = 1 (B) // Clear RX buffer				Туре	Description	
18		≥ .::	P1	I/E	The starting location of the memory to receive the copy.	
					The starting location	

3.4.8. 使用目标人机网关服务

人机中的网关服务器设置,可使人机应用程序在任何的计算器装置(如计算机),存取与人机连结的控制器数据。此设置让HMI 作为 Modbus 装置。人机应用程序可使用 Modbus protocol,存取网关服务器的传输记忆区。

人机应用中可以选择两种类型网关服务。串口网关服务用于串口连接,TCP/IP 网关服务用于网口连接。

网关服务	通信协议	连接类型
TCP/IP 网关服务	Modbus TCP/IP	以太网
串口 网关服务	Modbus RTU	RS-232/422/485



图示中的蓝色虚线表示计算机通过人机网关服务功能来读写控制器中的数据。

3.4.8.1. 设定网关服务

假设人机应用中有两个连接:一个直接连接联机,透过 COM1 连接目标人机与 PanelMaster -> Null PLC 装置;另一个直接 连接,透过 COM2 连接目标人机与 Siemens AG -> Simatic S7-300(MPI Port) 装置。欲使用网关服务,可依以下步骤进行:

1. 创建一个新的连接后在连接属性对话框中选择"网关服务(以太网路)",作为连接类型和"PanelMaster->TCP/IP Gateway Server"作为装置/服务器。

连接属性			×
一般参数	地址对应表		
连接编号:	3	网关服务不是必须为第一个连接。此处案例应用	目中为第三个连接。
连接名称:	Gateway		
连接种类:	网关服务(乙太网路)	×	
装置/服务器:	PanelMaster 💌	TCP/IP Gateway Server 💌	
连接口:	以太网1 🛛 🗸		

- 2. 你需要为网关服务定义地址对应表。原因:
 - 当应用程序写一数据块到网关服务的转换存储器,网关服务知道应用程序的目标数据块和写入的目标数据。
 - 当应用程序读取网关服务中的转换存储器的种类数据,网关服务知道应用程序的读取操作数据源和从相应数据源得 到数据。

定义地址对应表,点击连接属性对话框中的地址对应表。下面是一个地址对应表页面的例子。

连接属	性										
一般		参数	地切	止对应表							
用	序号	种类	ŧ	Modbus 地址		数	(据长度)	*) 对,	应地址	预读随即	収 更新速率
	1	位	*	10001		٦	1	\$N100.1		=	一般 🔽 🔼
	2	位	*	10100			2	1\\20.0		🖬 🙆 🖂	快速 🖌
	3	位	*	10350			2	2\Q10.0		🖩 🖪 🔽	一般 💌 📄
	4	字	*	40001			20	\$V300	样地方	(学界地址范围·	4九)亩 44
	5	字	*	40100			40	¥250	存获行 这 县	间奋地址视团. Modbu 抛扑	<u> </u>
	6	字	*	40200			30	2\ MW7 0	1	10001 ~ 10016	N100.0 ~ N100.f
	7	位	~				1		2	10100 ~ 10131	1\W20.0 ~ 1\W21.f
	8	112 //>	~				1		3	10350 ~ 10381	2\Q10.0 ~ 2\Q13.7
	9	152	×				1		4	40001 ~ 40020	\$U300 ~ \$U319
	10	112 755					1		5	40100 ~ 40139	W250 ~ W289
	11	位					1		6	40200 ~ 40229	2\MW70 ~ 2\MW99
	12										
*注	*注:字区的长度单位是一个字(Word),位区的长度单位是十六个位(Bit) 整体更新速率(区/秒): 5 💌										
											秋月 千期

下面表格说明了针对网关服务(以太网)连接下的连接属性对话框中的网关地址对应表页面中的每一个特性。

连接属性	说明			
用	想要使用对应块#n 勾选此选项。			
序号	对应块序号。			
种类	选择对应块种类. 位	表示一个位块,字	表示一个字块。	
Modbus 地址	计算设备的起始地址	上是使用 Modbus 协	议。地址范围和转换存储器的种类在	下表中显示。
	地址范围	类型	最大读写长度	注意
	1~9999	位	256 位	只读
	10001~19999	位	256 位	
	30001~39999	字	128 字	只读
	40001~49999	字	128 字	
数据长度	块的长度.如果种类是字,单元就为一个字。如果种类是位,单元为 16 个位。例:对应位块 3 的长度为 2 个字和 32 位。			
对应地址	在网关服务中相对应的控制器或目标人机的起始地址。			
预读随取	想要把快速获取响应数据保存到内存中,勾选此选项。			
更新速率	只有预读随取被选中后,选择快速实现每秒刷新存储器中的数据,或者选择一般实现每 3 秒刷 新存储器中的数据。			

注意:

- 1. 最多能定义 32 个对应块。
- 2. 最多能预读 12 个对应块。
- 3. 最多只能有4个高速预读对应块。
- 4. 当要读某个块的中字或位时,这些字或位必须是在这单块中,否则将读取失败。

3.5. 声音表

声音表包含人机应用中所使用的声音。在人机应用新建时,声音表是空白的。

在人机应用中,用户可使用功能按钮,播放指定的声音。

在使用声音之前,需将声音导入或新增至声音表中。

欲打开声音表对话框,方法如下:

- 1) 在项目管理员窗口中,双击人机应用的声音表节点(籠)。
- 2) 在项目管理员窗口中,在声音表节点(🌇)上点击鼠标右键,从弹出窗口中,点选属性。
- 3) 在人机应用菜单中,点选声音表...。

声音表 ?× 确定 编号 名称 种类 0 chimes wav 取消 1 ding wav 导入... 2 chord wav 3 ringout wav 新増... 4 recycle wav 插入 刪除 往上移 往下移 < >

下图为声音表对话框的范例。

3

下表说明如何读取和使用声音表对话框中的项目。

项目		说明	
声音	列出人机应用所使用的声音,可以选择一个或多个声音。欲选择声音,点击该声音所在的标题列;欲同时选取多个声音,按住 Ctrl,再点选标题列。		
	下表为声音表中,每	每个字段的说明。	
	字段	说明	
	编号	声音在声音表中的编号,编号为正整数,从0开始,编号不会重复,点击格子可 编辑编号。	
	名称	声音的名称。点击格子从下拉式清单,选择声音库中,预设的声音。有关预设声 音表中的声音,请参考 <u>第 2.2.4 节</u> 。	
	种类	显示声音的种类。	
	关闭对话框并接受对声音表所做的改变。		
取消	关闭对话框并取消对声音表所做的改变。		
导入	从声音文件导入声音。导入的格式仅支持 WAV 文件。		
新增	从声音库新增声音到声音表。声音库的使用,请参考 <u>第 2.2.4 节</u> 。		
插入	从声音库插入声音。声音库的使用,请参考 <u>第 2.2.4 节</u> 。当选取声音后,可选择此按钮。		
删除	删除所选取的项目,当选取声音后,可选择此按钮。		
往上移	将选取的项目在清单中上移。当选取声音后,可选择此按钮。		
往下移	将选取的项目在清单中下移。当选取声音后,可选择此按钮。		

3.6. 命令区与状态字

用户可使用命令区指示人机执行多项功能。命令区为控制器或内部记忆区中的字区块,人机定期扫瞄控制区和根据控制区的内容,并执行指定的功能。用户可决定命令区大小、命令字、命令区的扫描时间,使读取命令区的时间减少。

人机借由写入状态数值至状态字,提供状态的信息。状态字在控制器或内部记忆区中。用户可以决定人机应用所需的状态字,减少输出无用的状态数值的机会。

3.6.1. 命令区与状态字的种类

在人机应用中,有三种命令区和状态字的种类。

3.6.1.1. 种类 A

■ 种类 A 命令区

用户可使用以下在人机应用中的命令字,命令字在命令区中的位置可调整。

画面切换寄存器

用户可以在此字变量设定所需的画面编号,使人机改变主画面或显示窗口画面。

命令位字(命令位#0~#15)

下表说明命令位字中,每一个命令位的功能。

位	功能	说明
0	(保留位)	
1	切换语言	改变人机显示的语言。
		参数一寄存器:设定所需语言的编号。
2	设当前配方编号	改变指定配方区的当前配方编号。
		参数一寄存器:设定配方编号
		参数二寄存器:设定配方区
		注: 若人机应用只有一个配方区,则不用设定配方区。
3	从 PLC 读取配方	从配方区对话框定义的指定地址读取配方,使用此配方取代指定配方区的配方。
		参数一寄存器:设定配方编号
		参数二寄存器:设定配方区
		注: 若人机应用只有一个配方区,则不用设定配方区。
4	写出配方到 PLC	写出指定配方区的指定配方,至配方区对话框中所指定的地址。
		参数一寄存器:设定配方编号
		参数二寄存器:设定配方区
		注: 若人机应用只有一个配方区,则不用设定配方区。
5	清除警报历史	清除警报历史。

位	功能		说明
6	清除警报计数	清除警报计数。	
7	使蜂鸣器发声	使蜂鸣器发声。	
		参数一寄存器: 设定声音种类	0
		声音种类的数值	说明
		0	连续哔声。
		1	间隔 500 毫秒(ms)哔声。
		2	间隔 200 毫秒(ms)哔声。
		3	间隔 100 毫秒(ms)哔声。
		4	间隔 50 毫秒(ms)哔声。
8	打印画面		
		参数一暂存区	功能
		(未定)	打印最上层画面。
		0	打印最上层画面。
		欲打印的画面编号	打印指定的画面。
			注: PL035/037/057/058 不支持此项功能。
9	开背灯	打开背灯。	
10	关背灯	关闭背灯。	
11	设当前用户等级	设定当前用户等级。	
		参数一寄存器:用户等级。	
12	关闭所有窗口画面	关闭所有窗口画面。	
13	(保留位)		
14	(保留位)		
15	执行通用命令	详细说明,请参考 <u>第 3.6.7 节</u>	使用通用命令。

注: 欲启动上述功能,用户必须将关联命令位状态,从0变为1。人机并不会自动重置命令位,因此,用户必须在执行相同 的功能之前,重置命令位。此外,命令位状态的改变需维持,使人机可侦测到此状态的改变。因此,最好的方式是使用关联 状态字的响应位。当人机侦测到状态的改变,将打开响应位。而当看到响应位打开,就表示需重置命令位。当命令位状态变 为0,关闭响应位。

低触发字(触发位#0~#15),高触发字(触发位#16~#31)

用户可使用触发位启动以下功能:

- 1) 使关联数据收集器收集数据。
- 2) 使关联数据收集器清除寄存。
- 3) 执行事件宏。
- 4) 将时间增加一小时。
- 5) 将时间减少一小时。
- 6) 登入
- 7) 注销
- 8) 使关联曲线图读取和绘制新的数据。
- 9) 使关联曲线图清除内容。
- 10) 使关联二维散布图读取和绘制新的数据。
- 11) 使关联二维散布图清除内容。

致能字(致能位#0~#15)

用户可以使用致能位启动以下功能:

1) 数据收集器收集数据。

参数一寄存器

此字设定参数#1的功能。

参数二寄存器

此字设定参数#2的功能。

参数三寄存器

此字设定参数#3的功能。

参数四寄存器

此字设定参数#4 的功能。

■ 种类 A 状态字

人机应用中有以下状态字。

状态字	说明
命令状态字	储存命令响应位#0~#15。
(命令响应位#0~-#15)	
低触发响应字	储存触发响应位#0~#15。
(触发响应位 #0~#15)	
高触发响应字	储存触发响应位#16~#31。
(触发响应位#16~#31)	
当前画面编号	储存当前主画面编号。
当前配方区编号	储存当前配方区编号。
当前配方编号	储存当前配方编号。
当前用户等级	储存当前用户等级。
当前语言	储存当前语言。

3.6.1.2. 种类 H (Binary)

■ 种类 H (Binary)命令区

人机应用支持以下的命令字。

画面编号寄存器

用户可以在此字变量设定所需的画面编号,使人机改变主画面或显示窗口画面。另外,也可借由此字变量的设定 1)改变语言 2)打开背灯 3)关闭背灯。下表说明此字变量的设定。

位	说明
0~9	设定显示的画面。
11~13	设定人机显示的语言。
	000: 人机不执行任何操作。
	001: 人机变更语言为语言 1。
	010: 人机变更语言为语言 2。
	111: 人机变更语言为语言 7。
14	当此位状态为1,人机关闭背灯显示。
15	当此位状态为1,人机打开背灯显示。

命令位

下表说明命令位中,每一个命令位的功能。

位	功能
0	清除警报历史。
1	清除警报计数。
2	(保留)
3	(保留)
4	写配方区#0的当前配方,到配方区对话框中配方区#0所指定的地址。
5	设定配方区#0的当前配方编号,为配方编号寄存器中所指定的编号。
6	从配方区对话框中配方区#0的地址,读取配方,并取代配方区#0的当前配方。
7	使蜂鸣器发声
8	触发位#4
9	触发位#5
10	触发位#6
11	触发位#7
12	触发位#0
13	触发位#1
14	触发位#2
15	触发位#3

注: 欲启动上述功能,用户必须将关联命令位状态,从0变为1。人机并不会自动重置命令位,因此,用户必须在执行相同 的功能之前,重置命令位。此外,命令位状态的改变需维持,使人机可侦测到此状态的改变。因此,最好的方式是使用关联 状态字的响应位。当人机侦测到状态的改变,将打开响应位。而当看到响应位打开,就表示需重置命令位。当命令位状态变 为0,关闭响应位。

配方编号寄存器

当命令位的位5的状态由0变为1,则此字变量作为命令区#0的当前配方编号。

■ 种类 H (Binary) 状态字

人机应用中可支持以下的状态字。

状态字	说明
画面状态	每当画面切换为主画面,设定此字变量为当前主画面编号。
一般状态	包含命令位的响应位。
当前配方编号	储存配方区#0的当前配方编号。

3.6.1.3. 种类 H (BCD)

人机应用支持的命令字和状态字与种类 H(Binary)相同。然而,相关命令控制的字变数的数值需为 BCD 格式:画面编号寄存器、配方编号寄存器、画面状态和当前配方编号等等。

3

3.6.2. 一般设定

本章节说明在命令与状态对话框一般页中,命令字和状态字的一般设定。下图为一般页的范例。

命令与状态	×
一般命令区状态字	_
种类: ▲ ✓	
✓ 使用命令区	
读取地址: \\100	
大小:9 字	
扫描时间: 1 💙 秒	
位地址范围: \$CO.0 ~ \$C8.f	
字地址范围: \$C0 ~ \$C8	
导入 导出 确定 取消 帮助	

下表为一般页中,各项属性的说明。

属性		说明	
种类		选择人机应用命令区和状态字的种类:	
		A, H (Binary), H (BCD)	
使用命令区		勾选此选项,人机可使用命令字。	
读取地址		设定命令区地址。	
大小		设定命令区大小。	
扫描时间		设定人机扫瞄命令区的间隔时间,选项如下:	
		1 秒、0.5 秒和 0.25 秒。	
命令区映象	位地址范围	显示命令区有效的位地址范围。注意,人机仅能读取位变量。	
	字地址范围	显示命令区有效的字地址范围。注意,人机仅能读取字变量。	

3.6.3. 命令区设定(种类 A)

本章节说明在命令与状态对话框的命令区页,种类 A 命令区的属性设定。下图为命令区页的范例。

命令字	┌爺令位
位置安排:默认 🔽 💙	□保留位 (\$C2.0)
 □ 重女排: 款认 ○ 画面切換寄存器 ◇ 自动清零 ◇ 参数一寄存器 ◇ 命令位 #0 - #15 ◇ 命令位 #0 - #15 ◇ 金数二寄存器 ◇ 参数二寄存器 ◇ 致能位 #16 - #31 ◇ 致能位 #0 - #15 ◇ S数三寄存器 ◇ 参数三寄存器 	 ○ 切換语言(\$C2.1) ○ 设当前配方编号(\$C2.2) ○ 从PLC读取配方(\$C2.3) ○ 写出配方到PLC(\$C2.4) ○ 清除警报历史(\$C2.5) ○ 清除警报历史(\$C2.6) ○ 使蜂鸣器发声(\$C2.7) ○ 打印画面(\$C2.8) ○ 开背灯(\$C2.9) ○ 关背灯(\$C2.9) ○ 关背灯(\$C2.a) ○ 设当前用户等级(\$C2.b) ○ 关闭所有窗口画面(\$C2.c) ○ 保留位(\$C2.d)
	 □ 保留位 (\$C2. e) □ 执行通用命令 (\$C2. f)

下表为命令区页中,各项属性的说明。

属性		说明
命令字	位置安排	选择"默认",则命令字将为命令区中的预设次序。选择"订制",则命令字将由 用户设定。
	画面切换寄存器	勾选此选项,用户可以在此字变量设定所需的画面编号,使人机改变主画面 或显示窗口画面。
	自动清零	当勾选此选项,当侦测到字变量中有非 0 的数值,人机重置画面切换寄存器 为 0;当未勾选此选项,只有当画面有效且未显示时,人机重置画面切换寄存 器为 0。
	参数一寄存器	勾选此选项,可使用此字变量,设定参数一寄存器的功能。
	命令位#0~#15	勾选此选项,使用命令位控制人机执行指定的功能。
	触发位#0~#15	勾选此选项,可使用此字变量中的触发位。
	参数二寄存器	勾选此选项,可使用此字变量,设定参数二寄存器的功能。
	触发位#16~#31	勾选此选项,可使用此字变量中的触发位。

属性		说明
命令字	致能位#0~#15	勾选此选项,可使用此字变量中的致能位。
	参数三寄存器	勾选此选项,可使用此字变量,设定参数三寄存器的功能。
	参数四寄存器	勾选此选项,可使用此字变量,设定参数四寄存器的功能。
命令位	切换语言(#1)	勾选是否使用命令位#1,使人机显示指定的语言。需设定的部份如下:
		1) 参数一暂存区:所需语言的编号。
	设当前配方编号(#2)	勾选是否使用命令位#2,使人机设定当前配方编号。需设定的部份如下:
		1)参数一寄存器: 配方编号
		2)参数二寄存器: 配方区
		注 :
	从 PLC 读取配方(#3)	勾选是否使用命令位 #3 ,使人机从配方区对话框中指定的地址读取配方,并 使用此配方取代配方区对话框中所指定配方。需设定的部份如下:
		1)参数一寄存器: 配方编号
		2)参数二寄存器: 配方区
		注 : 若人机应用中只包含一个配方区,则不需设定配方区。
	写出配方到 PLC(#4)	勾选是否使用命令位#4,写出配方到配方区对话框中指定的地址。需设定的 部份如下:
		1)参数一寄存器: 配方编号
		2)参数二寄存器: 配方区
		注 :若人机应用中只包含一个配方区,则不需设定配方区。
	清除警报历史(#5)	勾选是否使用命令位#5,使人机清除警报历史。
	清除警报计数(#6)	勾选是否使用命令位#6,使人机清除警报计数。
	使蜂鸣器发声(#7)	勾选是否使用命令位#7,使蜂鸣器发出设定的声响。
		需设定的项目如下:
		1)参数一寄存器:声音种类。
		下表说明蜂鸣器可发出的声音种类。
		声音种类数值 说明
		0 连续哗声。
		1 间隔 500 毫秒(ms)哔声。
		2 间隔 200 毫秒(ms)哔声。
		3 间隔 100 毫秒(ms)哔声。
		4 间隔 50 毫秒(ms)哔声。

属性		说明
命令位	打印画面(#8)	勾选是否使用命令位#8,使人机打印指定画面。
		需设定的项目如下:
		1)参数一寄存器: 欲打印的画面编号。
		注 1: 若无参数一寄存器或画面编号为 0,则打印最上方的画面。
		注 2: 以下型号未支持打印画面的功能: PL035/037/057/058
	开背灯 (#9)	勾选是否使用命令位#9,使人机打开背灯。
	关背灯(#10)	勾选是否使用命令位#10,使人机关闭背灯。
	设当前用户等级(#11)	勾选是否使用命令位#11,使人机设定当前用户等级。
		需设定的项目如下:
		1)参数一寄存器:用户等级
	关闭所有窗口画面(#12)	勾选是否使用命令位#12,使人机关闭所有窗口画面。
	执行通用命令 (#15)	勾选是否使用命令位#15,使人机执行指定的功能,详细说明,请参考 <u>第 3.6.7</u> 节 使用通用命令。

3.6.4. 状态字设定 (种类 A)

本章节说明在命令与状态对话框的状态字页,种类 A 状态字的属性设定。下图为状态字页的范例。

一般 命令区 状态字		
☑命令响应位 #0 - #15	R100	
☑ 触发响应位 #0 - #15	R101	=
☑ 当前画面编号	R102	=
──当前配方区编号:		
□当前配方编号		
✓当前用户等级	R103	m (
✓当前语言	R104	m (

在状态字页,勾选人机应用所需的状态字。所选取的状态字,需设定接收状态数值的字变量。 下表说明人机写入状态字的内容与时机。

状态字	说明
命令响应位#0~#15	当有效命令位的状态改变时,人机写入有效命令位的状态到字变量。
触发响应位#0~#15	当触发位#0~#15的状态改变时,人机写入有效触发位#0~#15的状态到字变量。
触发响应位#16~#31	当触发位#16~#31的状态改变时,人机写入有效触发位#16~#31的状态到字变量。
当前画面编号	当主画面改变时,人机写入当前主画面编号至此字变数。
当前配方区编号	当不同的配方区变为当前配方区,人机写入当前配方区编号至此字变数。
当前配方编号	当不同的配方变为当前配方,人机写入当前配方至此字变数。
当前用户等级	当当前用户等级改变时,人机写入当前用户等级至此字变量。
当前语言	当当前语言改变时,人机写入当前语言至此字变量。

3.6.5. 命令区设定 (种类 H)

本章节说明在命令与状态对话框的命令区页,种类 H 命令区的属性设定。下图为命令区页的范例。

一般 命令区 状态字	
_命令字	
☑ 画面编号寄存器 (\$C0)	□ 清除警报历史 (\$C1.0)
✓ 自动清零	□ 清除警抱计数 (\$C1.1)
✔ 命令位 #0 [~] #15 (\$C1)	(保留) (\$C1.2)
✓ (保留) (\$C2)	(米留) (\$C1.3) ▼ 定配合到ptc (\$C1.4)
☑ (保留) (\$C3)	□ 设定当前配方编号 (配方区0) (\$C1.5)
(保留)(\$(4)	✓ 从PLC读取配方 (\$C1.6)
	□ 使蜂鸣器发生 (\$C1.7)
	✓ 触发位 #4 (\$C1.8)
	✓ 触发位 #5 (\$C1.9)
	■ 融設位 #1 (\$C1. c)
	✓ 触发位 #1 (\$C1. d)
	──触发位 #2 (\$C1.e)
	□ 触发位 #3 (\$C1.f)

下表为命令区页中,各项属性的说明。

属性			说明
命令区	画面编号寄存器	用户可以借由在此字变量设定所需的画面编号,使人机改变主画面或显示窗 口画面。此外,也可进行如下的操作: 1)改变语言 2)开背灯 3)关背灯。 下表说明位的安排。	
		位	说明
		0~9	设定欲显示的画面。
		11~13	 设定人机显示的语言。 000: 人机进行任何操作。 001: 人机改变语言为语言 1。 010: 人机改变语言为语言 2。 111: 人机改变语言为语言 7。
		14	若未状态为 On,则关闭背灯显示。
		15	若未状态为 On,则打开背灯显示。

属性		说明
命令区	自动清零	当勾选此选项,当侦测到此字变量中有非0的数值,人机重置画面切换寄存器为0;当未勾选此选项,只有当画面有效且未显示,人机重置画面切换寄存器为0。
	命令位	用户可使用命令位,使人机执行指定的功能。
	配方编号寄存器	当使用命令位#5,设定配方区#0的当前配方编号,用户须在此字变量中设定配方编号。
命令位	清除警报历史(#0)	勾选是否使用命令位#0,使人机清除警报历史。
	清除警报计数(#1)	勾选是否使用命令位#1,使人机清除警报计数。
	写配方到 PLC(#4)	勾选是否使用命令位#4,使人机写入配方区#0的当前配方到配方区对话框 中所指定的地址。
	设定当前配方编号(#5)	勾选是否使用命令位#5,设定配方区#0的当前配方编号。 用户需设定的项目包含: 1)配方编号寄存器:配方编号
	从 PLC 读取配方(#6)	勾选是否使用命令位#6,从配方区对话框中所指定的地址读取配方,并使用 此配方取代配方区#0的当前配方。
	使蜂鸣器发声(#7)	勾选是否使用命令位#7,使蜂鸣器发声。
	触发位#4(#8)	勾选是否使命令位#8,作为触发位#4。
	触发位#5(#9)	勾选是否使命令位#9,作为触发位#5。
	触发位#6(#10)	勾选是否使命令位#10,作为触发位#6。
	触发位#7(#11)	勾选是否使命令位#11,作为触发位#7。
	触发位#0(#12)	勾选是否使命令位#12,作为触发位#0。
	触发位#1(#13)	勾选是否使命令位#13,作为触发位#1。
	触发位#2(#14)	勾选是否使命令位#14,作为触发位#2。
	触发位#3(#15)	勾选是否使命令位#15,作为触发位#3。
3.6.6. 状态字设定(种类 H)

本章节说明在命令与状态对话框的状态字页,种类 H 状态字的属性设定。下图为状态字页的范例。

一般 命令区 状态字		
 ✓ 画面状态 ✓ 一般状态 	R100 R101	
🗌 当前配方编号 (配方区0)		

在状态字页,勾选人机应用所需的状态字。所选取的状态字,需设定接收状态数值的字变量。

下表说明人机写入状态字的内容与时机。

状态字	说明
画面状态	当主画面改变时,人机写入当前画面到此字变数。
一般状态	当有效命令位上的状态改变时,人机写入有效命令位状态到此字变量。
当前配方编号(配方区 0)	当配方区 0 的当前配方被另一配方取代,人机写入配方区 0 的当前配方编号到此 字变数。

3.6.7. 使用通用命令

本章节说明如何使用种类 A 命令区的通用命令。欲使用通用命令,在参数寄存器设定所需的参数,并打开命令位字的#15 命令位。

用户可以使用通用命令和预设文件名,使人机执行以下的功能:

功能	参数一寄存器 (功能码)	参数二寄存 器 (数据编号)	预设文件名格式
保存历史数据到 TXT 文件	1	数据收集器编号(0~15)	DL <id>_<date>_<time>.txt</time></date></id>
保存历史数据到 CSV 文件	14	数据收集器编号(0~15)	DL <id>_<date>_<time>.csv</time></date></id>
保存警报历史到 TXT 文件	2	(不需要)	AL_ <date>_<time>.txt</time></date>
保存警报历史到 CSV 文件	15	(不需要)	AL_ <date>_<time>.csv</time></date>
保存警报计数到 TXT 文件	3	(不需要)	AC_ <date>_<time>.txt</time></date>
保存警报计数到 CSV 文件	16	(不需要)	AC_ <date>_<time>.csv</time></date>
保存配方数据到 TXT 文件	4	配方区编号(0~15)	RB <id>.txt</id>
保存配方数据到 CSV 文件	17	配方区编号(0~15)	RB <id>.csv</id>
保存配方数据到 DAT 文件	5	配方区编号(0~15)	RB <id>.dat</id>
打印画面到 BMP 文件(256K 色) 若人机为 PE,则分辨率依据 PC 的设定	6	画面编号	S <id>_<date>_<time>.bmp</time></date></id>
打印画面到 BMP 文件(64K 色) 若人机为 PE,则打印画面到 JPG 文件	7	画面编号	S <id>_<date>_<time>.bmp</time></date></id>
保存操作记录到 TXT 文件	9	(不需要)	OL_ <date>_<time>.txt</time></date>
保存操作记录到 CSV 文件	18	(不需要)	OL_ <date>_<time>.csv</time></date>
保存操作记录到 LDF 文件	10	数据收集器编号(0~15)	DL <id>_<date>_<time>.ldf</time></date></id>
拍照并保存到 BMP 文件	12	USB 相机编号(0~3)	CAM <id>_<date>_<time>.bmp</time></date></id>
拍照并保存到 JPG 文件	13	USB 相机编号(0~3)	CAM <id>_<date>_<time>.jpg</time></date></id>

预设文件名格式:

<ID>: 数据收集器编号、配方区编号、USB 相机编号或画面编号。<Date>: 数据保存的日期;格式为 YYMMDD。<Time>: 数据保存的时间,格式为 bbmmea

<Time>:数据保存的时间;格式为hhmmss。

用户利用通用命令和指定的文件名,使人机执行以下的文件操作:

功能	参数一暂存区 (功能码)	参数二暂存区 (数据编号)	参数三寄存器 (设定文件名)
保存历史数据到 TXT 文件	31	数据收集器编号 (0~15)	设定内部记忆区\$U 的地址,此地址保存 指定的文件名或完整路径。文件名需包含 有效的路径和 ASCII 字的文件名。字符 串需为空白中止,每个字符占一个位空 间。最大长度为 127 位。路径所指定的 文件夹必须存在,否则文件的操作将失 败。例如,保存在编号 400 的寄存器, 表示文件名保存的地址为\$400。
保存警报历史到 TXT 文件	32	(不需要)	同上
保存警报计数到 TXT 文件	33	(不需要)	同上
保存配方数据到 TXT 文件	34	配方区编号(0~15)	同上
保存配方数据到 DAT 文件	35	配方区编号(0~15)	同上
保存操作纪录到 TXT 文件	39	(不需要)	同上
保存历史数据到 LDF 文件	40	数据收集器编号 (0~15)	同上
拍照并存为 BMP 文件	42	USB 相机编号 (0~3)	同上
拍照并存为 JPG 文件	43	USB 相机编号 (0~3)	同上

3.7. 设定时钟

21		
✓写时间至	PLC	确定
数据种类:	6 BCD 位元 💙	取消
写入地址:	¥870 📾 🛤	TROL
~写启动方:	式	市町
④计时	间隔: 60 🐟 分钟	
○触发		
▼ 与PLC时间	同步	
数据种类:	6 BCD 位元 💙	
读取地址:	¥900 📰 🛤	
□ 启动后首	省次自动同步必须成功才可运行人机应用	
	式	
⊙计时	间隔: 60 🛟 分钟	
○触发		
☑ 域时 ・	触发位: #2 💌	

本章节说明在时钟对话框中如何设定时钟的各项属性。下图为时钟对话框的范例。

下表为时钟对话框中,各项属性的说明。

	属性	说明			
写入	写时间/日期到 PLC	选择此选项,人机可写入时间和日期的信息至指定的变量。			
	数据种类	选择时间和日期输出的数据种类,如下表:			
		数据种类 说明			
		6 BCD 字节	下表显示数据	结构。	
			字节编号	内容	
			0	分; 0~59	
			1	时; 0~23	
			2	日; 1~31	
			3	月; 1~12	
			4	年; 00~99	
			5	周日; 0(星期天)~6(星期六)	
			注: 所有数值	皆为 BCD 格式。	

接下页

	属性				说明	
写入	数据种类					
				说明		
			8 BCD 字节	下表显示数据	结构。	
				字节编号	内容	
				0	分; 0~59	
				1	时; 0~23	
				2	日; 1~31	
				3	月;1~12	
				4	年;00~99	
				5	周日; 0(星期天)~6(星期六)	
				6	秒; 0~59	
				7		
				注: 所有数值	皆为 BCD 格式。	
			7 BCD 字	卜表显示数据	结构。	
				│ 子编号		
				0	秒; 0~59	
				1	分; 0~59	
				2	时; 0~23	
				3	日; 1~31	
				4	月; 1~12	
				5	年; 00~99	
				6	周日; 0(星期大)~6(星期六)	
				注: 所有数值	皆为 BCD 格式。	
			7 二进制字 	卜表显示数据	结构。	
				字编号	内容	
				0	秒; 0~59	
				1	分; 0~59	
				2	时; 0~23	
				3	日; 1~31	
				4	月; 1~12	
				5	年; 00~99	
				6	周日; 0(星期天)~6(星期六)	
	(日本) 나타니		ルウ拉根をいいつ		±1.	
	与人地址	24.n-4	反定按收制出的间与口别发重的地址。			
	与后动万式	计时	当勾选此坝日, 在间隔子段选择间隔时间, 人机将定时与入时间和日期到指定的变量。时间的间隔范围从 1 到 255 分钟。			
		触发	当勾选此项目,当 指定的变量。	触发指定的位,	使位状态从 0 到 1 时,人机将写入时间和日期到	
L	1	1			接下页	

	属性		说明
读取	与 PLC 时间	同步	勾选此选项,可从指定的变数读取时间和日期,并依此调整时钟。
	数据种类		设定输入时间和日期的数据种类。详细说明,请参考"写入"部分,数据种类的说明。
	读取地址		设定人机读取时间和日期的变量地址。
	启动后首次自动同步必 须成功才可运行人机应 用		当勾选此选项,启动后,自动同步须成功,才可运行人机应用。
	读启动方式	计时	当勾选此项目,在间隔字段选择间隔时间,人机将定时读取时间和日期到指定的变量。时间的间隔范围从1到255分钟。
		触发	当勾选此项目,当触发指定的位,使位状态从0到1时,人机将读取时间和日期到 指定的变量。
增时	•	•	勾选此选项,用户可借由改变触发位状态,使位状态从0到1,将人机时钟增时一 小时。
减时			勾选此选项,用户可借由改变触发位状态,使位状态从0到1,将人机时钟减时一小时。

3.8. 设定密码

1 1 操作 王 2 22	<u></u> ②消
2 22 3 333 4 4444 5 55555 6 6666666 7 7777777 8 888888888	
3 333 4 4444 5 55555 6 6666666 7 77777777 8 888888888	
4 4444 5 55555 6 6666666 7 77777777 8 888888888	
5 55555 6 6666666 7 77777777 8 888888888	
6 6666666 7 77777777 8 888888888	
7 77777777 维护 8 888888888 管理	
8 888888888 管理	
▼用户等级不足时自动要求高等级者登入	
登入触发位: #7 💙	
登出触发位: #8 💙	

本章节说明如何使用密码对话框,设定人机应用的密码。下图为密码对话框的范例。

下表为密码对话框中,各项属性的说明。

属性	说明
密码	密码栏包含8个字段,用户可在各字段设定关联用户等级的密码。密码为最多8位的正整数。相同人机应用中的密码不能重复。
说明	说明字段为8个可编辑的字段。用户可以输入密码或用户等级关联字段的说明。
9	勾选是否设定开发者密码为最高等级的密码。
用户等级不足时自动要求 高等级者登入	当人机操作员触摸对象,需要更高用户等级才能执行对象操作时,密码键盘显示需要输入 更高用户等级密码信息。
登入触发位	当指定触发位状态从 0 变为 1, 密码键盘显示输入密码信息。操作员需输入有效密码或取 消密码键盘。
登出触发位	当指定的触发位状态从0变为1,当前用户等级重置为0。
登入超时时间	当操作员超过一段时间未输入,密码键盘自动关闭。

3

3.9. 画面

3.9.1. 画面种类

共有以下三种画面: 普通画面、窗口画面、菜单画面。 欲新建画面,步骤如下:

- 1) 新建画面,预设画面为普通画面。欲了解如何新建画面,详细说明,请参考<u>第 3.9.2 节</u>。
- 2) 打开画面属性对话框。欲了解如何打开画面属性对话框,详细说明,请参考<u>第 3.9.3 节</u>。
- 3) 在对话框中,选择所需的画面种类。

下表说明各种类画面打开、关闭和显示的方式。

种类	说明
普通画面	当画面被选择作为起始画面,或按压画面按钮,执行打开画面/前一画面,显示此画面。
	通常在打开其它普通画面之前,无法关闭普通画面。
	当人机应用只有一个画面时,普通画面亦称为主画面。画面大小依据人机机型所决定。
窗口画面	 窗口画面在以下几种情形出现: 按压画面按钮,执行打开画面操作。 作为起始画面。 使用宏指令 OPEN_WS 若勾选在数字/模拟警报区的"显示窗口画面"选项,当警报启动或清除时。 使用选页器对象。 制作客制键盘。 通常窗口画面停留在普通画面上,直到点击标题栏的关闭按钮或使用画面按钮或使用宏指令 CLOSE_WS,结束窗口画面,窗口画面才会关闭。
	人机可同时显示多个窗口画面。 在运行时,窗口画面将显示于预设的位置。若窗口画面有标题栏,用户可点击并按住鼠标不放,即 可移动窗口画面。
菜单画面	当画面被选择作为起始画面,或按压画面按钮,执行打开画面,显示此画面。 通常菜单画面停留在普通画面或窗口画面上,直到点击菜单画面以外区域或使用画面按钮关闭画面, 结束菜单画面,菜单画面才会关闭。 人机一次仅可显示一个菜单画面。 菜单画面可从画面左或右方水平地滑进画面中,亦可以在功能按钮左方或右方,向上或向下进入画
	面。有关功能按钮设定菜单画面位置的方法,请参考 <u>第 5.3.4 节</u> 。

3.9.2. 新建及打开画面

■ 新建画面

欲新建画面,步骤如下:

- 1) 以下方法可择一进行:
 - 在画面菜单,点击新画面...
 - · 在项目管理员窗口,人机应用 > 画面节点上,点击鼠标右键,从弹出菜单中,点击新画面...

2) 在新画面对话框中,输入画面名称及编号,按下 Enter 键或点击确认按钮,即可新建画面。以下为新画面对话框的范例。



注: 在人机应用中, 画面名称与编号不能重复出现。

■ 打开画面

欲打开画面,方法如下:

- 1) 在项目管理员窗口中,双击所欲打开的画面。
- 2) 在画面菜单中,点击打开画面...,在打开画面对话框中,选取一个或多个画面,点击打开,即可打开所选取的画面。 下图为打开画面对话框的范例。

打开画面		2 🛛		
人机应用	: AP_1			
编号	名称	打开	欲选择一个画面,点击;	画面清单
1	Main	TRANK	中,回回川仁的子权。	
2	Produzione	取消		
3	Diagnostica		欲同时选取多个画面,	按住 Ctrl
4	Command	-	键 并占去所需的画面	
5	ModelliDX		健, 月点山/月面的画面	0
6	Impostazioni 🚽 🛶			
7	Utility		欲洗取一个范围内所有	画面,先
8	Help			
9	StatoCassoni		点 击一 画面, 然后, 扬	て注 Shint
10	Avviso1		键,再点击范围内最周	后一个画
11	Modelli		面。	
12	ModelliSX		ш	
13	ParametriCassoni			
14	Impostazioni2			
20	MenGen			

3

3

■ 在打开后,启动画面

欲打开部分或全部被其它画面挡住的画面,方法如下:

- 1) 在项目管理员窗口中,双击所需画面。
- 2) 在窗口菜单中,点击欲启动的画面。或点击窗口...,从弹出的窗口对话框中,选择所需的画面并点击启动按钮。
- 3) 点击画面上任何一处。若画面已经最大化,点击画面上的抬头列。

3.9.3. 设定画面

用户可在画面属性对话框中,设定画面的各项属性。 欲设定画面,在项目管理员窗口 > 人机应用 > 画面上,点击鼠标右键,从弹出菜单中,选择属性。

欲设定当前画面(即所打开画面中,于最上方的画面),方法如下:

- 1) 在项目管理员窗口中,双击当前画面。
- 2) 在当前画面空白处点击鼠标右键,从弹出菜单中,点选画面属性...。
- 3) 在画面菜单中,点击画面属性...。

画面属性对话框包含以下四个页面。某些页面在需要设定时才会出现。

■ 一般页
 详见 <u>第 3.9.3.1 节</u>。
 ■ 背景页
 详见 <u>第 3.9.3.2 节</u>。
 ■ 按键页
 详见 <u>第 3.2.2 节</u>。
 ■ 开宏页/ 关宏页/ 循环宏页
 详见 <u>第 14.2.6 节</u>。

3.9.3.1. 一般页

本章节说明画面属性对话框一般页的设定。下图为对话框一般页的范例。

首面属性	X
一般 背景 按键功能 开宏 关宏 循环宏	
AK 雨煮 按键切能 开返 天返 1個外返 画面编号: 2 画面名称: 画面(窗口画面) ♥ 使用本画面 类型 ● 曾通画面 ● 窗口画面 ● 菜单画面 宽度: 600 高度: 450 ◆ ● 显示于 ✓ 抬头列 二 关闭按钮	打印区域 整个画面 左上角 右下角 X1:0 Y1:0 X2:200 纸上位置(毫米:mm) X:0 Y:0
 语言:简体中文 ◆ 抬头: 警报 	数据扫描时间中分配给快速扫描的百分比: 50% ▼ (注:使用标签就可指定快速扫描)
 ✓ 基底画面 20 ▼ 背景 	在物件数据还未能扫描到之前如何显示物件内容?○空白●上一次扫描数据或空白
● 开宏 ● 关宏	○上一次扫描数据或零
▲ 循环宏延迟时间: 500 ▼ 毫秒 注:	□数字键盘保持开启供连续数据输入
	确定 取消 帮助

下表为一般页中, 各项属性的说明。

属性	说明
画面编号	设定画面的编号,范围从1到7999。
画面名称	设定画面的名称。
使用本画面	勾选是否使用此画面。
类型	设定画面的种类。有三个种类:普通画面、窗口画面和菜单画面。详细说明,请参考 <u>第 3.9.1 节</u> 。

接下页

	属性	说明				
宽度		设定画面宽度(单位为像素)。当画面种类为窗口画面或菜单画面时,可设定此属性。				
高度		设定画面高度(单位为像素)。当画面种类为窗口画面或菜单画面时,可设定此属性。				
显示于屏幕	正中	勾选此选项,画面将显示于屏幕中央。当画面种类为窗口画面,可设定此属性。				
显示于		勾选此选项,可设定画面显示于指定的位置。当画面种类为窗口画面,可设定此属性。				
	Х	设定窗口画面左上角,在普通画面中,X轴的坐标位置。				
	Y	设定窗口画面左上角,在普通画面中,Y轴的坐标位置。				
抬头列		勾选此选项,当画面种类为窗口画面时,画面显示抬头列。				
关闭按钮		勾选此选项,当画面种类为窗口画面时,且勾选抬头列,画面显示关闭按钮。				
语言		选择检视与编辑抬头列设定使用的语言。当画面种类为窗口画面,且勾选抬头列,此字段才会出现。				
抬头		设定抬头列显示的抬头。当画面种类为窗口画面,且勾选抬头列,此字段才会出现。				
基底画面	<勾选框>	勾选当前画面是否支持基底画面。				
	<复合框>	设定画面为基底画面。勾选基底画面后,此选项才会出现。				
开宏		勾选画面是否支持开宏。				
		当画面打开时,会先执行此宏内所有程序一次。等画面开宏执行完毕后,画面才会出现。用户可使用开宏指令,将全局数据和设定初使化。				
关宏		勾选画面是否支持关宏。				
		当画面要被关闭时,会执行此宏内所有全部程序一次,当关宏执行完毕后,然后画面 才会结束。				
循环宏	<勾选框>	勾选画面是否支持循环宏。				
		当画面打开后,循环宏会循环不断地执行。也就是说,循环宏从第一个指令开始,直 到宏结束或执行到 END 指令时,再从第一个指令开始循环,当画面关闭时循环宏也会 立刻结束。				
	循环聚集延迟时间	设定循环宏延迟时间: 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000毫秒。				
打印	整个画面	勾选此选项,当使用命令位、功能按钮或宏指令打印画面时,打印全画面。				
	左上角	设定画面打印区域左上角 X 和 Y 坐标位置(单位为像素)。当未勾选全画面时,设定此项属性。				
	右下角	设定画面打印区域右下角 X 和 Y 坐标位置(单位为像素)。当未勾选全画面时,设定此项属性。				
	纸上位置	设定画面上指定的区域,欲打印在纸上的 X 和 Y 坐标位置(单位为毫米)。				

接下页

属	性	说明		
数据扫描时间中分配约	合快速扫瞄的百分比	选择数据扫描时间中分配予快速扫瞄的百分比: 50%, 66%, 75%, 80%, 86% 和 90%。		
		注:百分比愈大,数据扫描中,标签快速扫描速率愈快,而标签一般扫瞄的 速率愈慢。		
在对象数据还未能	空白	点选此项目,在对象数据未扫描到之前,对象内容显示空白。		
扫描到之前如何显 示对象内容?	上一次扫描数据或 空白	点选此项目,在对象数据未扫描到之前,对象内容显示上一次扫描数据或空 白。		
	上一次扫描数据或 零	点选此项目,在对象数据未扫描到之前,对象内容显示上一次扫描数据或零。		
在窗口画面下仍可操作	乍	勾选此选项, 使画面在窗口画面下仍可操作。当画面种类为普通画面, 此选 项才会出现。		
数字键盘保持打开供i	连续数据输入	勾选此选项,使数字键盘保持打开,供连续数据输入。		
注		可输入画面的说明文字。		

3.9.3.2. 背景页

本章节说明在画面属性对话框背景页中,各项属性的设定。下图为对话框背景页的范例。

画面属性			
一般背景	も 开宏	关宏 循环宏	
○単色			
● 图样	图样:		
	图样色:		
	背景色:		
○图片			

下表为背景页中, 各项属性的说明。

属	性	说明
单色		勾选是否以单色填充画面背景。
	<单色>	点击颜色按钮,选择填充画面背景的颜色。当选择单色后,设定此项属性。
图样		勾选是否以图样填充画面背景。
	图样	设定填充背景的图样。点击图样的标示,从图样盘选择所需的图样。当选择图样后, 设定此项属性。
	图样色	设定填充图样黑色部份的颜色。当选择全白图样时,不会使用此颜色。当选择图样后, 设定此项属性。
	背景色	设定填充图样白色部份的颜色。当选择图样后,设定此项属性。
图片		勾选是否使用图片为画面背景。
	<名称>	图片的名称,可使用下拉式清单,从图片数据库中,选择图片。
		点击 ¹¹⁰ ,从文件选择图片。在选择图片后,将导入所选取的图片,并保存于图片数据库中。
		点击 ¹⁰⁰ ,弹出选取/导入图库内图片对话框。从图片数据库中,选取所需图片。所选 取的图片将导入并保存于图片数据库中。
	延展	勾选此选项,图片将依画面大小,调整图片大小。

3

3.9.4. 导入/导出画面

本章节说明无论人机机型和画面大小,如何将画面导入或导出。

■ 导入画面

- 1) 在项目管理员窗口 > 人机应用 > 画面上,点击鼠标右键,从弹出菜单中,选择导入画面...。
- 2) 选择欲导入的*.snf 文件, 若文件于其它文件夹, 先点选至该文件夹。
- 3) 选择打开。

■ 导出画面

若想将画面在其它人机应用中使用,可将画面导出为.snf 文件,方法如下:

- 1) 在项目管理员窗口中,点选欲导出的画面。
- 2) 在画面上,点击鼠标右键,从弹出菜单中,点击导出画面...。
- 3) 若欲将画面保存于其它文件夹,先点选至该数据夹,然后选择保存。

3.9.5. 剪切/复制/粘贴/删除画面

■ 复制/剪切/粘贴画面

欲复制或剪切打开的画面,在画面空白处点击鼠标右键,从弹出菜单中,选择复制或剪切,或在画面菜单中,选择复制/剪切 画面。

在复制或剪切后,在画面空白处,点击鼠标右键,从弹出菜单中,选择粘贴画面,或在画面菜单中,选择粘贴画面。

■ 删除画面

欲删除打开的画面,在画面空白处点击鼠标右键,从弹出菜单中,选择删除,或在画面菜单中,选择删除画面。

欲从项目管理员窗口中删除画面,将鼠标置于欲删除的画面节点上,点击鼠标右键,从弹出菜单中,选择删除。删除前,须 要确认删除功能的执行。

3.9.6. 保存当前画面为图片文件

本章节说明如何保存当前画面为图片文件。

■ 保存当前画面为图片文件

欲保存当前画面为 bmp 或 jpg 文件,方法如下:

- 1) 打开并启动画面为当前画面。
- 2) 在当前画面任一处,点击鼠标右键,从弹出菜单中,选择保存当前画面为图片文件...。
 - 或 -

在画面菜单中,点击保存当前画面为图片文件...。

■ 保存多个画面为图片文件

用户可使用存画面为图片对话框,存一个或多个画面为 bmp 或 jpg 文件。欲打开对话框,在画面菜单中,点击存画面为图片 文件...。

下图为存画面为图片文件对话框的范例。

存画面为图	片档			? 🔀
人机应用: 画面:	AP_1	~	选择 语言: English	保存
●面:	名称 Main Avviso1 Modelli ModelliSX ParametriCassoni Impostazioni2 Produzione MenGen Diagnostica Command	文件名 (默认值) (默认值) (默认值) (默认值) (默认值) (默认值) (默认值) (默认值) (默认值) (默认值)	物件状态: 0 図档类别: BMP图片文件(*.bmp) 存入文件夹: D:\PanelMaster\hlp\PMJ_4_HLP\ScreenPicti ✓ 显示画面名称和大小	关闭
 5 6 7 8 9 	ModelliDX Impostazioni Utility Help StatoCassoni 逃 之	 (默认值) (默认值) (默认值) (默认值) (默认值) 	Image: Constrained of the constrai	

下表为对话框中,各项属性的说明。

属性		说明				
人机应用		显示人机应用的名称。				
画面		画面清单显示人机, 下表为画面清单中;	画面清单显示人机应用中所有的画面。 下表为画面清单中 冬字段的说明			
		字段	说明			
		编号	画面的编号。欲保存画面为图片文件,勾选画面编号前的勾 选框。			
		名称	画面名称。			
		文件名	文件名称。预设的文件名为画面名称+语言名称+S+状态编 号。 注:若画面名称出现符号如Λ:*?"<> ,人机将转换为底线(_)。			
全选		点击此按钮可全选所有画面。				
全不选		点击此按钮可全不选所有画面。				
选择	语言	显示对象文字所使用的语言。				
	物件状态	显示对象状态。				
	图片类别	选择图片类别,可选择 bmp 文件或 jpg 文件。				
	存入文件夹	设定放置文件的文件夹,若指定的文件夹已存在,则旧有的文件夹将由新的取代。				
	显示画面名称 和大小	勾选是否显示一般画面信息为批注。批注格式为画面名称(#画面编号); 画面宽 X 画面高。				
进展 <画面检视>		显示选取的画面或保存中的画面。欲选取画面,在画面清单中,点击所需的画面。				
<进展条>		在按下保存按钮后,显示保存进展。				
保存		点击此按钮,保存对话框中的设定。				
关闭		点击此按钮,结束	对话框。			

第四章



4.	1.	绘	制基本几何图型1
	4.1.	1.	符号2
	4.1.	2.	线、水平线、垂直线
	4.1.	3.	连接线
	4.1.	4.	矩形、圆角矩形、截角矩形
	4.1.	5.	圆11
	4.1.	6.	椭圆13
	4.1.	7.	弧
	4.1.	8.	扇形16
	4.1.	9.	多边形18
	4.1.	10.	文字
	4.1.	11.	图片
	4.1.	12.	刻度
	4.1.	13.	表格
4.	2.	编	辑物件
	4.2.	1.	选择对象和取消选择对象
	4.2.	2.	在选取区域内的基本操作方式
	4.2.	3.	多重复制
	4.2.	4.	对齐工具
	4.2.	5.	使同尺寸工具
	4.2.	6.	调整显示层次
4.	3.	规	划物件外观
	4.3.	1.	颜色设定
	4.3.	2.	图样设定
	4.3.	3.	外型设定
	4.3.	4.	设定物件外型45
	4.3.	5.	标示设定
	4.3.	6.	文字设定
	4.3.	7.	图片设定
			- i -

4.3.	8.	外标示设定	
4.	物	四件设定	
4.4.	1.	物件状态	
4.4.	2.	对象的功能选项	
4.4.	3.	地址设定	
4.4.	4.	刻度设定	
4.4.	5.	高级设定	
4.4.	6.	显现设定	
	4.3. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4.	4. 3. 8. 4. 4. 1. 4. 4. 2. 4. 4. 3. 4. 4. 5. 4. 4. 6.	 4.3.8.外标示设定 4.4.1.物件状态 4.4.2.对象的功能选项 4.4.3.地址设定 4.4.4.刻度设定 4.4.5.高级设定 4.4.6.显现设定

4.1. 绘制基本几何图型

本软件提供一组绘几何图工具(详见<u>第 1.4.2.3 节</u> 和<u>第 1.4.1.5 节</u>的相关操作说明),例如线条、矩形、圆形、圆弧等,可让用户建立所需要的图形对象。当绘图对象被选择时,使用光标将图形正确的放置于所需画面位置。点击该物件后其属性对话窗口将会出现。绘图属性包含了线段/框架的颜色及宽度、区域填充颜色、花纹的样式及颜色等,皆可通过对话窗口来设定。

注意:如果窗口左下方并未出现如下的绘图工具栏时,请勾选查看菜单中的绘图工具栏。在绘图下拉菜单或绘图工具栏中有些项目的文字灰显时表示当时不能操作使用。



4.1.1. 符号

- 1. 首先从绘图下拉菜单或绘图工具栏点击**符号**图标.
- 2. 将光标移至画面中欲绘制符号的位置后,系统默认的符号将会出现在光标所指的位置。
- 3. 在画面中欲放置符号的位置点击鼠标左键,将可在点击处绘出符号,且就以该点击处为符号的中心。
- 4. 画完符号后可双击鼠标左键,会出现对话窗口,就可以设置该符号的属性。

下图为符号属性对话窗口的范例。

8	符号	? 🔀
	样式: 図 ▲ 颜色: ■▲ 位置 X: 151 ♀ Y: 137 ♀	确定 取消

下表为符号对话窗口中,各种属性的说明。

属性		说明								
样式 提供有多种样						、的行	守号	可じ	【选	其一来使用。
			•	•	•	•				
		•	+	+	+	*	*	ж	Ж	
		•	+	×	×	×	×	*	⊠	
		*	*	1	0		o	8	*	
		•	•	F	•	Φ	Û	÷	Ŷ	
		۵	æ	न	-1-2	88	*	8	0	
		*	8	۵	88	۲	۲	۵	×	
		Ħ	8	ø	R	~	:	?	8	
颜色		设定符号的颜色								
位署	Х	设知	官符	号左	上角	与国	画面	左边	2界	的水平距离
14.11.	Y	设定符号左上角与画面上边界的垂直距离								的垂直距离

5. 点击下列绘图工具栏中的图标,以修改符号的属性。

图标	功用
\$	选择符号样式
6	选择符号的颜色

4.1.2. 线、水平线、垂直线

- 1. 首先从绘图下拉菜单或绘图工具栏点击**线**图标,即可画出直线;点击**水平线**图标,即可画出水平线;点击**垂直线**图标,即可画出垂直线。
- 2. 将光标移至画面中欲绘制线的位置后,系统默认的线将会出现在光标所指的位置。
- 3. 在画面中欲放置线的位置点击鼠标左键,将可在点击处绘出线。
- 4. 拖曳起始点/结束点的四方格可以改变起始点/结束点的位置。



左边的图片显示线的两个四方格。将鼠标光标移动至四方格上,当鼠标光标变成双 箭头✔,拖曳光标,使线显示所需的长度与位置。

- 6. 点一下此直线,选择线后,双击鼠标左键会出现对话窗口,可调整线的属性设定。下图为线对话框的范例。

٩	线		? 🛛
	 种类 ● 一般 ○ 水平 ● 垂直 	样式:	确定 取消
	 ● 静态 ● 由位控制 ● 闭烁(由位控制) 秋态: 1 ● 颜色: ● ■ 	 ✓ 起始点 种类: ↓ 	 ✓ 结束点 种类: → ✓ 填充 大小: 1
	 ✓ 显示受位控制 控制位: \$11.0 显示状态: ●1 ●0 	端点 X1: 28 🗢 Y1: 6 🗢	X2: 88 🗢 Y2: 66 🗢

画面设计

4

下表为线对话窗口中,各种属性的说明。

属性		说明		
种类		设定线的种类:一般、水平线、垂直线。		
样式		从右边的下拉式选单中点选线的样式:		
颜色	静态	勾选线的颜色不变。		
	由位控制	勾选线的颜色是否由位变量控制。		
	闪烁	勾选线是否闪烁。需要设定状态 0n/0ff 的颜色,状态颜色切换形成闪烁效果。		
	闪烁(由位控制)	勾选由位变量控制线是否闪烁。		
	状态	选择状态 0n/0ff 及状态的颜色。		
	颜色	设定每一状态的线的颜色。		
	控制位	设定状态颜色或是否闪烁的控制位。		
		点击→输入地址。点击→选取标签。		
起始点/	己始点/ 起始点/结束点 勾选是否改变线的起始点/结束点的形状。			
结束点	种类	点击下拉式选单,选择起始点/结束点的形状种类: 起始点种类: → → → → → → → → → → → → → → → → → → →		
	填充	选择是否将起始点/结束点填充颜色。		
	大小	设定形状大小。		
显现控制	显现受位控制	勾选线的显现是否受位控制。		
	控制位	设定是否显现的控制位。		
		点击 🎟 输入地址。点击 ៉ 选取标签。		
	显现状态	设定线的显现状态(1显示或0显示)		
端点	X1	设定起始点与画面左边界的水平距离。		
	Y1	设定起始点与画面上边界的水平距离。		
	X2	设定结束点与画面左边界的垂直距离。		
	Y2	设定结束点与画面上边界的垂直距离。		

7. 点击下列绘图工具栏中的图标,以修改线的属性。

图标	说明
	选择线样式。
	选择线的颜色。

4.1.3. 连接线

- 1. 首先从绘图下拉菜单或绘图工具栏单击连接线图标 2,即可画出连接线。
- 2. 单击连接线快捷按钮后,将光标移至画面中欲绘制连接线的位置后,点击鼠标左键后出现连接线的起始点。
- 3. 在画面上继续点击鼠标左键,将出现连接线的第一节点。将鼠标移到欲规划连接线的第三个点的位置单击鼠标左 键依此类推。
- 4. 画完连接线后可单击鼠标右键,来完成此连接线的规划。
- 5. 拖曳连接线中任一蓝色四方格可调整连接线大小。
- 6. 拖曳连接线中任一黑色四方格可调整连接线的节点位置。



左边的图片显示连接线的蓝色和黑色四方格。将鼠标光标移动至任一四方格上,当鼠标光标变成双箭头↓ ↓ ↓ ↓ 和↔。拖曳光标,使多边型显示所需的外型与大小。

7. 设计完成后,想要在连接在线增加一个节点或者减少一个节点,来改变物件的形状,先点选该连接线或节点,然 后点击鼠标的右键,会跳出选单,可增加/删除节点。



8.

选择目标连接线,再双击此线,可打开此物件的属性对话框来进行相关的操作。下图为连接线对话框的范例。



下表为连接线对话窗口中,各种属性的说明。

属性		说明
样式		设定连接线的样式。
颜色	静态	勾选连接线的颜色不变。
	由位控制	勾选连接线的颜色是否由位控制。
	闪烁	勾选连接线是否闪烁。需要设定状态 0n/0ff 的颜色,状态颜色切换形成闪烁效果。
	闪烁(由位控 制)	勾选由位变量控制连接线是否闪烁。
	状态	选择状态及状态的颜色。
	颜色	设定特定状态下连接线的颜色。
	控制位	设定状态颜色或是否闪烁的控制位。
		点击 🖩 输入地址。点击 🙆 选取标签。
启始点	起始点	勾选是否改变连接线的起始点的形状。
	种类	设定起始点的种类。
	填充	选择是否将起始点/结束点填充颜色。
	大小	设定形状大小。
		接下页

	属性	说明
结束点 结束点		勾选是否改变连接线的结束点的形状。
	种类	设定结束点的种类。
	填充	选择是否将起始点/结束点填充颜色。
	大小	设定形状大小。
显现控制	显现受位控制	勾选连接线是否显现受位控制。
	控制位	设定是否显现的控制位。
		点击 氟 输入地址。点击 🚇 选取标签。
	显现状态	设定连接线的显现状态。
外缘	左边	设定连接线左上角蓝色四方格与画面左边界的水平距离。
	上边	设定连接线左上角蓝色四方格与画面上边界的垂直距离。
	宽度	设定连接线宽度。
	高度	设定连接线高度。

9. 点击下列绘图工具栏中的图标,以修改连接线的属性。

图标	说明
	选择线样式。
	选择边缘色。

4.1.4. 矩形、圆角矩形、截角矩形

- 1. 先从绘图下拉菜单或绘图工具栏点击**矩形**图标 →,即可画出直角矩形;点击**圆角矩形**图标 →,即可画出圆角 矩形;点击**截角矩形**图标 →,即可画出截角矩形。
- 2. 再将鼠标箭头移动到工作区内欲绘制矩形的位置后,系统默认的矩形将会出现在光标所指的位置。
- 在所预定放置位置点一下鼠标左键,就可画出一个矩形。欲移动矩形的位置,请将鼠标箭头置于矩形上面,点一 下鼠标左键,鼠标箭头变成十字交叉形 ↔。按住鼠标左键不动,就可将该矩形拖放到工作区的新位置。
- 如欲改变矩形各顶点的位置或矩形大小,请先点选目标矩形,此时矩形四个顶点及四边的中点会出现空心方格, 将鼠标箭头放在任意一方格上,等到鼠标箭头变成双箭头✔。按住鼠标左键不放,并移动鼠标将其拖曳到工作区 内任意位置即可调整矩形大小。拖曳矩形中任一四方格可调整矩形大小。下面的图片显示矩形八个四方格的位置。



5. 先点选该矩形,再双击鼠标左键,打开它的属性对话框窗口如下图,可调整矩形的属性设定。

矩形 种类: 截角 マ 立体效果 ④ 平	点数: 6 🗢		? 确定 取消
 颜色控制 ● 静态 ● 由位控制 控制位: \$00.0 	 ○ 闪烁 ○ 闪烁 (由位控制) 		
状态: 10 ✓ 边框 厚度: 3 ♥ ♥ 颜色: ■■▲	样式:	外錄 左边: 282 ◆ 上边: 8 ◆	宽度:117 🔷 高度:53 💠
 ✓ 实心 图样: 图样色: 	背景色:	 ✓ 显示受位控制 控制位: \$100.1 显示状态: ○1 	0

下表为矩形对话窗口中,各种属性的说明。



	属性	说明
颜色控制	静态	勾选矩形的颜色不变。
	由位控制	勾选矩形颜色是否由位控制。
	闪烁	勾选矩形是否闪烁。需要设定状态 0n/0ff 的边框和颜色,状态间切换形成闪烁效果。
	闪烁(由位控 制)	勾选由位变量控制矩形是否闪烁。
	控制位	设定边框和颜色或是否闪烁的控制位。
		点击 📾 输入地址。点击 🚇 选取标签。
状态		选择状态及状态的颜色。
边框	边框	勾选矩形是否有边框。
	厚度	设定边框的厚度。
	颜色	设定边框的颜色。
	样式	设定边框的样式。
实心	实心	当选择三维效果为"平"时,如果不勾选边框就不能选填充实心选项,但可以选择颜色及背景色和填入图样。 勾选矩形是否为实心。实心的矩形将填充指定的图样与颜色。
	图样	设定填充的图样。
	图样色	设定填充图样的颜色,图样色填充图样中黑色的部份。
	背景色	设定填充背景的颜色,背景色填充图样中白色的部份。
外缘	左边	设定矩形左缘与工作区左边界之距离,数字愈小离工作区左边界愈近,反之愈远。
	上边	设定矩形上缘与工作区上边界之距离,数字愈小离工作区上边界愈远,反之愈远。
	宽度	设定矩形宽度,固定矩形左缘位置,依照输入之数字往右横伸展。设定矩形宽度。
	高度	设定矩形高度,固定矩形上缘位置,依照输入之数字往下伸展。设定矩形高度。
显现控制	显现受位控制	勾选矩形是否显现由位控制。
	控制位	设定是否显现的控制位。
		点击 输入地址。点击 的选取标签。
	显现状态	设定矩形的显现状态(1或0)

6. 点击下列绘图工具栏中的图标,以修改矩形的属性。

图标	说明
Ŋ	选择线样式。
	选择边缘色。
-	选择背景色。
A	选择图样。
6	选择前景/图样色。

4

4.1.5. 圆

- 1. 先从绘图下拉菜单或绘图工具栏点击此圆图标,即可画出圆。
- 2. 单击此按钮,将光标移至画面中欲绘制圆的位置后,系统默认的圆将会出现在光标所指的位置。
- 3. 在画面中欲放置圆的位置点击鼠标左键,将可在点击处绘出圆。
- 4. 欲改变圆的大小,需将鼠标箭头置于圆周的方格上,直到鼠标箭头变成双箭头之或,拖曳方格至所需的大小。



左边的图片显示圆的两个四方格。

- 6. 选择圆后,双击鼠标左键会出现属性对话窗口,可调整圆的属性设定。

下图为圆属性对话窗口的范例。

	2		? 🔀
Ĵ	颜色控制		确定
	○静态	○闪烁	取消
	⊙ 由位控制	◯ 闪烁 (由位控制)	
	控制位: \$VO.0		
	状态: 10		
	── 描边 ────		
	颜色: 🗾 🖌		
	─────────		
	图样: [::::]⊿		
	图样色: 🗾 🖌	背景色: 🗾 🖌	
	~圆心与半径———		
	X: 44 🜲	半径: 35 📚	
	- ┃ 显示受位控制		
	控制位: \$V0.1	(iii) (iii)	
	显示状态: 💿 1	0	

下表为圆对话窗口中,各种属性的说明。

	属性	说明
颜色控	静态	勾选圆的颜色不变。
制	受位控制	勾选圆的颜色是否由位控制。
	闪烁	勾选圆是否闪烁。需要设定状态 0n/0ff 的描边和颜色,状态间切换形成闪烁效果。
	闪烁(由位控制)	勾选由位变量控制圆是否闪烁。
	控制位	设定描边和颜色或是否闪烁的控制位。
		点击 输入地址。点击 的选取标签。
状态		选择状态和状态的描边及颜色。
描边	描边	勾选圆是否描边。
	颜色	设定描边的颜色。
实心	实心	勾选圆是否为实心。实心的圆将填充指定的图样和颜色。
	图样	设定填充的图样。
	图样色	设定填充图样的颜色,图样色填充图样中黑色的部份。
	背景色	设定填充背景的颜色,背景色填充图样中白色的部份。
圆心与	Х	设定圆心与画面左边界的水平距离。
半径	Y	设定圆心与画面上边界的垂直距离。
	半径	设定圆的半径。
显现控	显现受位控制	勾选圆是否显现受位控制。
制	控制位	设定是否显现的控制位。
		点击国输入地址。点击国选取标签。
	显现状态	设定圆的显现状态(1或0)

7. 点击下列绘图工具栏中的图标,以修改圆的属性。

图标	说明
L	选择边缘色。
1 100	选择背景色。
Bo	选择图样。
89	选择前景/图样色。

4

4.1.6. 椭圆

- 1. 先从绘图下拉菜单或绘图工具栏点击**椭圆**图标,即可画出椭圆。
- 2. 单击此按钮,再将光标移至画面工作区中欲绘制椭圆的位置后,系统默认的椭圆将会出现在光标所指的位置。
- 3. 在画面中欲放置椭圆的位置点击鼠标左键,将可在点击处绘出椭圆。
- 4. 拖曳椭圆中任一四方格可调整椭圆大小。



左图显示椭圆八个四方格的位置。将光标箭头移至其中一个四方格 上,当鼠标光标变成双箭头✔️或┫或◀↓或◀→,拖动四方格至所需的形 状及大小。

5. 选择椭圆后,双击鼠标左键会出现对话窗口,可调整椭圆的属性设定。下图为椭圆属性对话窗口的范例。



◯闪烁(由位控制)	取消
背景色:	
宽度: 100 📚	
高度: 51 🛟	
	背景色: ▲ 宽度: 100 ◆ 高度: 51 ◆

下表为椭圆对话窗口中,各种属性的说明。

属性		说明
颜色控	静态	勾选椭圆的颜色不变。
制	受位控制	勾选椭圆的颜色是否由位控制。
	闪烁	勾选椭圆是否闪烁。需要设定状态 On/Off 的边框和颜色,状态间切换形成闪烁效果。
	闪烁(由位控制)	勾选由位变量控制椭圆是否闪烁。
	控制位	设定描边和颜色或是否闪烁的控制位。
		点击99001111111111111111111111111111111111
状态		选择状态和状态的描边及颜色。
描边	描边	勾选椭圆是否描边。
	颜色	设定描边的颜色。
实心 实心 勾选椭圆是否为实心。实心的椭圆将填充指定的图样和颜色。		勾选椭圆是否为实心。实心的椭圆将填充指定的图样和颜色。
	图样	设定填充的图样。
	图样色	设定填充图样的颜色,图样色填充图样中黑色的部份。
	背景色	设定填充背景的颜色,背景色填充图样中白色的部份。
外缘	左边	设定椭圆左上角与画面左边界的距离。
	上边	设定椭圆左上角与画面上边界的距离。
	宽度	设定椭圆宽度。
	高度	设定椭圆高度。
显现控显现受位控制。 勾选椭圆是否显现受位控制。		勾选椭圆是否显现受位控制。
制	控制位	设定是否显现的控制位。
		点击 🖩 输入地址。点击 🙆 选取标签。
	显现状态	设定椭圆的显现状态(1或0)

6. 点击下列绘图工具栏中的图标,以修改椭圆的属性。

图标	说明
	选择边缘色。
1 100	选择背景色。
(Je	选择图样。
	选择前景/图样色。

4.1.7. 弧

- 1. 先从绘图下拉菜单或绘图工具栏点击弧图标,即可画出弧。
- 2. 将光标移至画面中欲绘制弧的位置后,系统默认的弧将会出现在光标所指的位置。
- 3. 在画面中欲放置弧的位置点击鼠标左键,将可在点击处绘出弧。
- 4. 拖曳弧中任一四方格可调整弧的形状。如欲改变弧的位置,请将鼠标箭头放在弧线上后按住鼠标,等到鼠标箭头
 变成十字箭头
 变成十字箭头
 金柱鼠标左键不放,就可以将其拖曳到工作区内任意位置。



5. 选择弧后,双击鼠标左键会出现对话窗口,可调整弧的属性设定,在此选择弧颜色、位置。下图为弧属性对话窗口的范例。



下表为弧对话窗口中,各种属性的说明。

属性		说明
颜色		设定弧的颜色。
外缘	左边	设定弧左上角蓝色四方格与画面左边界的距离。
	上边	设定弧左上角蓝色四方格与画面上边界的距离。
	宽度	设定弧宽度。
	高度	设定弧高度。

6. 点击下列绘图工具栏中的图标,以修改弧的属性。

图标	说明
	选择边缘色。

4.1.8. 扇形

- 1. 先从绘图下拉菜单或绘图工具栏点击**扇形**图标 ,即可画出扇形。
- 2. 将光标移至画面中欲绘制扇形的位置后,系统默认的扇形将会出现在光标所指的位置。
- 3. 在画面中欲放置扇形的位置点击鼠标左键,将可在点击处绘出扇形。
- 拖曳扇形中任一蓝色四方格可调整扇形的形状。欲改变扇形的位置,需将鼠标箭头置于扇形上,直到鼠标箭头变 成十字交叉形
 →,再将其移到工作区的任意位置。



- 左边的图片显示扇形的蓝色/黑色四方格。其中,蓝色四方格可调整形状;扇形两端 的黑色四方格可调整扇形角度;扇形中间的黑色四方格可调整扇形弧度。
- 将鼠标箭头放在弧线上,直到鼠标光标变成双箭头✔️或╋或♥」或↔,拖曳游标至所 需的扇形及大小。
- 5. 选择扇形后,双击鼠标左键会出现对话窗口,可调整扇形的属性设定。



•	扇形	? 🛛
	☑ 实心	确定
•	☑ 描边 颜色: ■■▲	
	「埴充	取消
	图样: 2000 4	
	图样色:	
	背景色:	
	左边: 68 🤤 宽度: 309 🤤	
	上边: 332 🔹 高度: 153 📚	

下表为扇形对话窗口中,各种属性的说明。

属性		说明
描边	描边	勾选扇形是否描边。
	颜色	设定描边的颜色。
实心	实心	勾选扇形是否为实心。实心的扇形将填充指定的图样和颜色。
	图样	设定填充的图样。
	图样色	设定填充图样的颜色,图样色填充图样中黑色的部份。
	图样色	设定填充背景的颜色,背景色填充图样中白色的部份。
外缘	左边	设定扇形左上角蓝色四方格与画面左边界的距离。
	上边	设定扇形左上角蓝色四方格与画面上边界的距离。
	宽度	设定扇形宽度。
	高度	设定扇形高度。

6. 点击下列绘图工具栏中的图标,以修改扇形的属性。

图标	说明
	选择边缘色。
\$	选择背景色。
£	选择图样。
69	选择前景/图样色。
4.1.9. 多边形

- 1. 首先,从绘图下拉目录或绘图工具列中,点击**多边形**图标,即可画出多边形。
- 将光标移至画面中欲绘制多边形的位置后,点击鼠标左键后出现多边形的第一个顶点,将鼠标移到欲规划多边形 的第二个点的位置单击鼠标左键,依此类推。
- 3. 在画面上继续点击鼠标左键,将出现多边形的新顶点。
- 4. 画完多边形后可单击鼠标右键,来完成此多边形的绘制。
- 5. 拖曳多边形中任一蓝色四方格可调整多边形大小。
- 6. 拖曳其黑色四方格,即可调整多边形顶点的位置。



左边的图片显示多边形的蓝色/黑色四方格。其中,蓝色四 方格可调整形状;黑色四方格可调整顶点位置。 将鼠标箭头放在方格上,直到光标变成双箭头✔~或↓或▲」或 ↔,拖曳游标至所需的形状及大小。

 设计完成后,想要在对象边在线增加一个节点或者减少一个节点,来改变对象的形状,您可以在多边形边在线点 击鼠标的右键,从弹出选单选择增加或删除节点到该位置上。



8. 点取目标多边形,再双击此多边形,可打开此物件的属性对话框可进行相关的操作。在此选择多边形的样式、填充图样、外缘位置。



多边形		? 🔀
颜色控制 ○ 静态 ④ 由位控制 控制位: \$\00.0	 ○ 闪烁 ○ 闪烁 (由位控制) 	确定 取消
状态: 10 ✓ 描边 线宽: □▲	颜色:	
 ✓ 实心 图样: 图样色: ● ● 外缘 	背景色: 🗾 🖌	
左边: 559 📚	宽度: 151 🛟 高度: 143 🛟	
 ✓ 显示受位控制 控制位: \$100.1 显示状态: ③1 	0	

下表为多边形对话窗口中,各种属性的说明。

	属性	说明			
颜色控	静态	勾选多边形的颜色不变。			
制	由位控制	勾选多边形的颜色是否由位控制。			
	闪烁	勾选多边形是否闪烁。需要设定状态 0n/0ff 的描边和颜色,状态间切换形成闪烁效果。			
	闪烁(由位控制)	勾选由位变量控制多边形是否闪烁。			
	4-3- 4-1 1-2-	设定描边和颜色或是否闪烁的控制位。			
	控制位	点击 📾 输入地址。点击 🙆 选取标签。			
状态		选择状态及状态的描边和颜色。			
描边 描边		勾选多边形是否描边。			
	厚度	设定描边的厚度。			
	颜色	设定描边的颜色。			
实心	实心	勾选多边形是否为实心。实心的多边形将填充指定的图样和颜色。			
	图样	设定填充的图样。			
	图样色	设定填充图样的颜色,图样色填充图样中黑色的部份。			
	背景色	设定填充背景的颜色,背景色填充图样中白色的部份。			

接下页

 Δ

	属性	说明
外缘	左边	设定多边形左上角蓝色四方格与画面左边界的距离。
	上边	设定多边形左上角蓝色四方格与画面上边界的距离。
	宽度	设定多边形宽度。
	高度	设定多边形高度。
显现控	显现受位控制	勾选多边形是否显现受位控制。
制	控制位	设定是否显现的控制位。
		点击 📾 输入地址。点击 🚇 选取标签。
	显现状态	设定多边形的显现状态(1或0)

9. 点击下列绘图工具栏中的图标,以修改多边形的属性。

图标	说明
Ŋ	选择线样式。
	选择边缘色。
-	选择背景色。
A	选择图样。
6	选择前景/图样色。

4.1.10. 文字

- 1. 要在画面中插入文字,您可以按下绘图工具列上的文字快捷图标 ,或是从绘图栏中选择"文字"。
- 2. 将光标移至画面中欲输入文字的位置后,系统预设的文字对象将会出现在光标所指的位置。
- 3. 在画面中欲输入文字的位置点击鼠标左键,将在点击处出现文字对象。
- 4. 选择文字后,双击鼠标左键会出现对话窗口,可调整文字的属性设定。对话框包含下列三个页面:
 - 一般 详见 <u>第 4.1.10.1 节</u>。
 ■ 外框 详见 第 4.3.4 节。
 - **显现** 详见<u>第</u>4.4.6节。
- 注一:可使用文字工具栏,快速修改文字对象中文字的属性。
- **注二:** 可使用绘图工具栏立即修改文字对象中外框的属性。文字对象可做剪切、复制、粘贴、编辑等,前景和背景颜色可修改,对象大小也可调整。
- **小秘诀:** 系统已默认文字自动调整的功能,编辑选单中的选项显示已勾选;工具栏中的图标显示下沉效果。因此,当调整对象大小时,如不调整文字大小时,须点选取消选单中的文字自动调整,或点选工具栏中下沉图示,使文字大小固定。

4.1.10.1. 一般设定



这个章节说明文字对象的一般页设定。

上图是文字对象对话框中,一般页的范例。

4

下表为一般设定页面中,各种属性的说明。

屌	属性	说明					
设定语言		设定文字所使用的语言。多语言必须在全局语言设定项先设定语言种类后即可在文本属性对话 框中选择欲设定之语言,最多可设定达10种语言。					
外框		当勾选"外框' 的页面将会出3	当勾选"外框"就会增加此一外框设置页。勾选文字对象是否需要框架。勾选此选项后,框架的页面将会出现在对话窗口。				
所有语言者 语言的文2	部使用第一种 国	勾选后无论现在	勾选后无论现在使用何种语言,都将显示第一种语言的文本。				
字体		可利用下拉式 不喜欢目前的"	列表选择字体。点击 字体,可先变更字体	日 初 出现字体模板的 本模板然后才选择。	」对话窗口,可选择所	所须要的字体。如果	
〈文字〉		设定当前所选 文字,或点击	吾言的文字。点击 T 图标,从下拉文:	图标,用户可以在 字库列表中选择文字	E文字编辑框中,查和 , 可在选择文字前改	看与编辑所选语言的 女变文字库的内容。	
颜色		点击相对应颜(色的图标,设定文字	z的颜色。			
透明		勾选后文字的	背景将会变成透明。				
背景色		设定文字的背景	景色。当文字背景非	‡透明时才出现这个i	选项。		
文字方向		选择下列文字的	的方向。				
		方向	从左到右	从右到左	从上到下	从下到上	
		输入文字: An example			A n	e I p	
	An example elpmaxe nA x a m e p I N An example elpmaxe nA x m e A						
位置 〇 〇 〇 〇 〇 〇	000	设定文字在文字对象中的位置。 居中摆设,指文字段落设置在整个对象框的中心点。 对齐左上角,指文字段落靠齐对象框的左上角开始摆设。					
		设定多行文字对齐的方向。					
间距	边缘	设定文字与文字对象边框的间距(单位为像素)。 如果设10点,指文字段落在文字框之左边及上边预留10个像素点后靠齐文字框的左上角。					
	行	设定文字行与行	行之间距。文字行与	后行之间距,在此设	定为0。		
	字	设定字与字之间距。字与字之间距,在此设定为0。					

4.1.11. 图片

- 1. 要加入一自绘的图案,你可以按下绘图工具栏上的 快捷图标按钮,或是从绘图下拉菜单中选择**图片**,即可插入图片。
- 2. 将光标移至画面中欲插入图片的位置后,系统默认的图片对象将会出现在光标所指的位置。
- 3. 在画面中欲插入图片的位置点击鼠标左键,将在点击处出现图片物件。
- 选择图片后,双击鼠标左键会出现对话窗口,可调整图片的属性设定。可使用绘图工具栏立即修改图片对象的属 性。以下是图片物件对话窗口的一个范例。

图片		? 🔀
名称: fltotlizer 查看:		6 一 确定 1 取消
	 配合物件大小 逐明 透明色: □_ 旋转/翻转: 0° 改变色调 新色调: □_ 	
□ 显示受位控制		
外缘 左辺: 206 � 宽度: 70 � 上辺: 39 � 高度: 70 ♥	重绘	

下表为图片物件对话窗口中,各种属性的说明。

属性	说明
名称	可从下拉式列表的数据库中选取图片文件名。
	单击名称旁的导入图形按钮 I 可从档案夹中导入自制/其它图片,选取档案并单击"导入"即可将欲选择之图片文件导入软件中使用。导入后的图片将自动保存在图片数据库中。
	单击图片对话框中的选取/导入3 接钮,可以从系统图库中导入图片,在此可选择欲使用的图片,并应用在程序中。导入后的图片将保存在数据库中。
查看	查看图片设定后的结果。

接下页

	属性		说明			
配合对	才 象大小	勾选图片是召	是否依据对象自动调整大小。			
透明		勾选是否使图	图片的某些部份透明,图片颜色与透明色相同的部份将会变成透明。			
透明色	1	设定图片中的	的透明色。图片非黑白图片才会出现这个选项。			
前景色	J	设定黑白图片	十中,黑色部分的颜色。图片为黑白图片才会出现这个选项。			
背景色	i.	设定黑白图片	十中,白色部分的颜色。图片为黑白图片才会出现这个选项。			
翻转/	旋转	设定图片翻转	专/旋转的方式,有八个选项:			
		方式	说明			
		0°	维持原状。			
		90°	图片顺时针旋转 90 度。			
		180°	图片顺时针旋转 180 度。			
		270°	图片顺时针旋转 270 度。			
		Х	图片沿 X 轴翻转(镜射)。			
		90° & X	图片顺时针旋转 90 度后,再沿 X 轴翻转。			
		Y	图片沿 Y 轴翻转(镜射)。			
90°		90° & Y	图片顺时针旋转 90 度后,再沿 y 轴翻转。			
改变色	T变色调 勾选是否改变图片的色调。		逐图片的色调。			
新色调	LI LI	设定图片的新	近色调。			
显现	显现受	勾选图片显示	示是否受位控制。			
控制	位控制					
	控制位	设定是否显示	示的控制位。 ————————————————————————————————————			
点击■输入地址。点击■选取标签。		地址。点击选取标签。				
	显示状 设定图片显示的状态(1或0)。					
	念					
外缘	上辺	│				
	上辺	议定图片物性 九一回止止//	发定图片物件左上角蓝色四方格与画面左边界的距离。			
		议定图片物性	十的宽度。 4.4. 克克			
	尚皮 毛公	び 定 圏 片 物 作	勿件的高度。			
	重绘	点击后重绘画	:画面上的物件。			

4.1.12. 刻度

- 1. 先从绘图下拉菜单或绘图工具栏点击此刻度图标 ,即可插入刻度。
- 2. 将光标移至画面中欲插入刻度的位置后,系统默认的刻度将会出现在光标所指的位置。
- 3. 在画面中欲插入刻度的位置点击鼠标左键,将在点击处出现刻度。
- 选择刻度后,双击鼠标左键会出现对话窗口,可调整图片的属性设定。以下是刻度对话窗口的一个范例,对话框 右边为对应的刻度。

90 o	🤜 刻度 🛛 🔹 💽 🔀
9.0	方向 ○水平 ◎垂直 ○左 ◎右 取消
6.0	
4.0	颜色: 🔲 🖌
2.0	主刻度数: 11 ◆ 次分隔数: 5 ◆
┣━━₽.0	次刻度长: 13 ◆ ▼ 釉
	✓ 记号 字体: ○ 6x8 ● 8x12 ○ 12x16
	最小值: 0
	小数位数: 1 🗢

下表为刻度对话窗口中,各种属性的说明。

	属性	说明					
方向和位置		根据下表选择刻度的方向和位置:					
		方向 水平 垂直					
		位置 上 下 位置 上					
		范例 0 50 100 100 50 50 50 0 50 100 0 50					
动态	动态范围	勾选此选项,刻度个数和刻度记号范围为动态,也就是在运行时,可由指定变量控制。					
范围	参数区	设定控制刻度个数和刻度记号范围的变量。变量为连续4个双字(8个字),编号如下表:					
		字 # 数据类别 说明					
		0,1 32位正整数 主刻度数,范围从2到101。					
		2,3 32 位正整数 两主刻度间,分隔数个数,范围从1到100。					
		4,5 32 位整数 刻度记号最小值。 6,7 32 位整数 刘庶记只是十位					
		0, / 32 位登级 刻度 吃亏取入阻。 荒例					
		假设刻度的动态范围控制区为\$1100,以下的宏指定,可使刻度对象的如左图,					
		\$U100 = 3 (UD) // 主刻度数 \$U102 = 5 (UD) // 次分隔数 \$U102 = 5 (UD) // 次分隔数 \$U104 = 0 (SD) //刻度记号最小值 \$U106 = 100 (SD) //刻度记号最大值					
颜色		设定刻度的颜色。					
主刻度数	<u>,</u>	设定主刻度数,最小值为2。					
次分隔数	•	设定两个连续主刻度数中间的次分隔数。最小值为1。					
次刻度长		设定次刻度的长度。					
轴		勾选刻度是否显示轴。					
记号	记号	勾选刻度是否显示记号。					
	字体	设定记号的字体。					
	最小值	设定记号的最小值。最小值为 32 位的整数。					
	最大值	设定记号的最大值。最小值为 32 位的整数。					
	总位数 设定记号的总位数。						
	小数位数 设定记号小数字数。例如,当最大值是 5000,总位数是 4,小数字数是 2,记号的最 是 50.00。						
	反向	勾选刻度的记号是否反向显示。当刻度反向显示,刻度的最大值在最左边/下面。					

4.1.13. 表格

- 1. 先从绘图下拉菜单或绘图工具栏点击此表格图标 🗰 ,即可插入表格。
- 2. 将光标移至画面中欲插入表格的位置后,系统默认的表格将会出现在光标所指的位置。
- 3. 在画面中欲插入表格的位置点击鼠标左键,将在点击处出现表格。
- 拖放现有的物件到空白的格子中。如果该对象可置于格子中,将会出现确认的信息对话框。下图是插入物件时, 出现确认对话框的范例。



注: 只有以下 23 种对象可以插入表格的格子中,图片、符号、文字、位按钮、切换开关、字按钮、多态按钮、画面按钮、功能按钮、键盘按钮、数值显示器、ASCII 字显示器、ASCII 字输入器、位指示灯、多态指示灯、时间显示器、日期显示器、周日显示器、信息显示器、柱状图、图片显示器、GIF 图、进阶数值显示器。

5. 点击表格中的格子。如果格子内有对象, 🕐 图标会出现在格子的左上角。下图说明如何编辑表格中的对象。

	🎬 酉面1 (#1)			>	点击图标并按着鼠
		表格 Demo			标左键,当光标变
这是一个空白的	bit 7 bit 6 bit	t5 bit4 bit3 bit	2 bit 1 bit 0		成 ◆ 的,可将初件 从表格移出。
III III III III IIII IIII IIII IIII I				>	双击图标后,出现 物件的属性对话
					框,可调整储存格
		接点/物件	值		内物件的属性设
	1秒_接点	\$U100.0	<u>(</u> m) 9		化。
	2秒_接点	\$U101.0	9		
	日期	日期显示器	12-31-08		
	时间	时间显示器	23:59:59		
	星期	周日显示器	Friday		

6. 将光标箭头放置在网格线上,当游标变成 ↓ 或 ↔,拖动网格线至所需的宽/高度。

名称	接点/物件	值	拖动网格线可改变宽度。
1秒_接点	\$U100.0 🔶 🔶 🔶	9	
2秒_接点	\$U101.0	9	
日期	日期显示器	12-31-08	 拖动网格线可改变高度。
时间	时间显示器	23:59:59	
星期	周日显示器	Friday	

注: 当并未勾选表格对话框一般页中的格子同宽时,可调整格子的宽度; 当并未勾选表格对话框一般页中的格子 同高时,可调整格子的高度。

- 7. 选择表格后,避开图标¹,在表格区域内双击鼠标左键会出现表格对话窗口,可调整表格的属性设定。此对话框 包含以下二个页面。
 - 一般页 详见 <u>第 4.1.13.1 节</u>。
 - **格子页** 详见 <u>第 4.1.13.2 节</u>。

4.1.13.1. 表格属性_一般页

表格	
一般格子	
编号: TBL0000 注:	
GF_0011	<u>外框</u> 边框色: ■■ ▲ 背景色: □ ■▲
格子	·
4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
✓格子同高✓格子同宽	☑ 拖动及放下
格线 ✓ 垂直	
▼ 水平	** 4
(井式: []▲)	<u>ġ₩₩: [</u>]
	确定

本章节说明表格对象属性对话框中,一般页的设定。下图为一般页的范例。

下表为表格对话窗口中,各种属性的说明。

	属性	说明				
编号		安定表格的编号。当表格产生,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复, 扁号的格式为 TBLnnnn。				
注		可输入物件的注。				
外框设定	± =	需要更详细的 外框 。说明,详见 <u>第 4.3.4 节</u> 。				
格子	横向行数	设定表格的横向行数。				
	纵向列数	设定表格的纵向列数。				
	格子同高	勾选表格格子是否同高。如果欲调整个别格子的高度,请勿勾选此选项。				
	格子同宽	勾选表格格子是否同宽。如果欲调整个别格子的宽度,请勿勾选此选项。				
	拖动及放下	勾选是否拖动及放下对象于格子上。注意,并非所有对象均可行。				
网格	垂直	勾选表格是否显示垂直网格线。				
线	水平	勾选表格是否显示水平网格线。				
	样式	设定网格线的样式。				
	颜色	设定网格线的颜色。				

4.1.13.2. 表格属性_格子页

表	格					点击插入按钮,	出现选择对			
Ē	-般 格子					象对话框。				
	(撗,纵)	物件		边距 🔺						
	(0,0)	文本		0						
	(0,1)	文本		0	插入		选择物 <mark>件</mark>		?	×
	(0,2)			0			GIF显示器	:	~	
	(1,0)	文本		0			多态按钮 多态指示灯	Ţ		
	(1,1)	文本		0	移下		符号 功能按钮	-		
	(1,2)	数值显示		0			画面按钮 键盘按钮			
	(2,0)	文本		0			切換弁关			
	(2,1)	文本		0			时间显示			
	(2,2)	数值显示		0			数值显示			
	(3,0)	文本		0			図り 图片显示器	罟		
	(3,1)	文本		0			位指示灯			
	(3,2)	日期显示		0			濱島显示			
	(4,0)	· ☆本		n 🚩			周日显示			
	1	<u></u>					子 按钮 全 焠 輸 λ 및	Ф.	~	
							785	-	Huse	
		确定	È	取消	帮助			<u>د</u>	-4K/FI	

下图为表格对象对话框中格子页面的范例。当点击插入钮,出现选择物件对话框。

下表为表格对话窗口中,格子页的各种属性说明。欲使用右边的按钮来编辑格子,须先点击(横,纵),从清单中选取一列。

属性	说明
纵,横	以横向行数及纵向列数定义格子在表格中的位置。
物件	物件的种类。如果这一栏是空白,表示这个格子没有插入对象,为一空白格子。
	点击此处出现特定物件的属性对话框,可调整物件的属性设定。当物件栏不为空白,才会出现此按钮。
边距	物件边界与格子的距离,单位为像素,范围从0到10。
删除	点击此按钮清除所选格子的内容。当物件栏不为空白,才会出现此按钮。
插入	点击此按钮出现如上图的选择物件对话框。从选择物件对话框的列表中,选择新增一个物件。当物件 栏为空白,才会出现此按钮。 注:无法插入不在选择对象列表中的对象。
移上	点击此按钮将所选格子向上移一行。当同时选择多行或没有选择任何一行或选择第一行时,此按钮不 会出现。
移下	点击此按钮将所选格子向下移一行。当同时选择多行或没有选择任何一行或选择最后一行时,此按钮 不会出现。

4

4.2. 编辑物件

本章节将说明在选择对象后,如何移动、复制或编辑对象,而不影响到整个画面。

4.2.1. 选择对象和取消选择对象

■ 选择物件

欲选择物件时,移动鼠标光标至欲选择的物件上,点击鼠标左键。

欲增加选择的对象时,逐一移动鼠标光标至欲增加选择的对象上,按住 Shift 再点击鼠标左键。

要全选画面上所有的对象时,按 Ctrl + A 或利用编辑选单中全选指令。全选指令会选择在画面上所有的对象,这使得要剪切、复制、粘贴一群对象时较容易。

■ 鼠标圈住一个区域内的所有对象全都被选定

在画面上空白处点击鼠标左键并按住不放。点击的地方为矩形区域的左上角,然后任意移动鼠标,选定你所需要的矩形区域 后放开鼠标左键,即可形成一矩形区域可一次复选矩形区域内的所有对象。

在矩形区域内被选入的物件周围会有蓝色的四方格, 有实心四方格的对象是参照对象。

■ 取消选择的物件

欲取消选择的对象,可点击空白处或重新选择新的对象。

4.2.2. 在选取区域内的基本操作方式

■ 移动物件

在所选择的物件上,点击鼠标左键并按住不放,当游标变成♥♥就能拖曳鼠标来移动物件。被选择的对象在移动时会在画面 的最上层,所以你可以在画面上任意移动。最后,放开鼠标左键即可放置对象于该处。

■ 集群或解散物件

点击在编辑工具栏的集群图示 · 或利用编辑选单中及鼠标右键选单中的集群指令将对象集合。点击在编辑工具栏的解散图示 · 或利用编辑选单中及跳出式选单中的解散指令,来解散对象。

集群:当一个区域内的某些物件(至少2个)已经先被选定后,您就可以将它们集群。可针对所选多个对象将它定义为一整个 组合,在操作时可方便搬移位置或复制。而且将多个对象集群后可以存为对象群,这对象群就可以在动画中作为移动 对象来使用。

解散:可将集群物件还原为多个单独物件。



■ 缩放物件

在物件周围的蓝色四方格可供缩放物件。鼠标左键点击蓝色四方格后按住✔ 或 ↓ 或 ↓ 或 ★→不放,拖曳鼠标即可调整对象大小。当达到你所需的对象大小,即可放开鼠标左键。除了缩放对象,你还可以调整长宽的比例,使对象有被压扁或拉长的效果。

小秘诀:如果要一次调整多个对象的大小,必须先集群欲调整的物件,然后再群体做调整。

■ 自动调整文字大小

编辑时可选自动调整文字大小 ,对象内文字将随对象大小自动成比例缩放。当选择自动调整文字大小 , 文体的大小将随物件的缩放,自动调整。

小秘诀: 系统已默认文字自动调整的功能。因此,当调整对象大小时,如不希望调整文字大小时,需取消勾选文字自动 调整,或再点选图标一次,以取消默认的文字自动调整。

■ 钉住/放开物件

点击在编辑工具栏的钉住图示 200 或利用编辑选单中及鼠标右键选单中的钉住指令,来钉住对象。

点击在编辑工具栏的放开图示 200 或利用编辑选单中及鼠标右键选单中的放开指令,来放开对象。

小秘诀:钉住的物件仍可调整大小。

钉住:将不需要移动或已编排好的对象固定(钉住)在画面上,有利于其它对象的操作,此时对象上会出现一个图钉的符号。 **放开:**将己钉住的对象还原可以移动,此时对象上的图钉符号会消失。

■ 复制、剪切、粘贴

欲从当前画面复制选取内容暂存至剪贴簿上,可利用快捷键 Ctrl+C,或点击标准工具列上的 图标,或使用编辑选单/对象弹出窗口中的复制指令。

在执行复制或剪下指令后,欲贴上选取内容,可利用快捷键 Ctrl+V,或点击标准工具列上的 图标,或使用编辑选单/对 象弹出窗口中的贴上指令。

小秘诀:剪下和贴上是使物件在同一画面或不同画面中移动的方法。

- 小秘诀:复制和贴上是使物件在同一画面或不同画面中复制对象的方法。
- 小秘诀: 重复贴上多个对象, 对象会有层迭效果。
- 小秘诀:当所复制的物件,是在其它画面才贴上时,其贴上的位置将会在原对象位置的相同位置。

■ 快速复制及粘贴

先选好一个或多个要复制的对象,然后按住 CTRL 键,再按住鼠标左键,出现 ↔符号并拖曳鼠标到所需位置,就可实现复制的快速操作。



■ 删除

按 De1 键或利用编辑菜单中及鼠标右键选单中的删除指令,来删除对象。当使用删除或剪切指令,所有选择的对象都会被删除。

■ 撤销

这个选项可让您回到上一个动作,回复到前一步骤执行前的设置状态。快捷键是 Ctrl+Z。

■ 重做

重做指令重新执行复原指令所取消的动作,也就是不执行上一次之重做的动作,回复到上一次执行撤销之前的设置状态。快捷键是Ctrl+Y。

■ 键盘快捷操作工具

快捷键	功能	快捷键	功能	快捷键	功能
[Ctrl+N]	新建	[Ctrl+X]	剪切	【Ctrl+D】	多重复制
[Ctrl+0]	打开	[Ctrl+C]	复制	【Ctrl+F】	查找
【Ctrl+S】	保存	[Ctrl+V]	粘贴	【Ctrl+R】	替换
【Ctrl+Z】	撤销	[Ctrl+Click+move]	复制及粘贴	【Ctrl+A】	全选
【Ctrl+Y】 重做 【Del】		删除	[Shift+Click]	点选多物件	
				[Ctrl+Click]	对齐操作中选定参照对象

 Δ_{i}

4.2.3. 多重复制

可针对所选之对象如数值设定、按钮等简便的快速多重复制,同时可自动修改其对应于控制器的变量指定位置,排列方式和相临对象间的间隔距离等。如下图所示。

利用编辑选单中及鼠标右键选单中的多重复制指令,来多重复制对象。当执行多重复制,会出现以下的对话窗口。



下表为多重复制对话窗口中,各种属性的说明。

属性		说明
复制总数 纵向列数		设定列数。
	横向行数	设定行数。
间隔	横向	设定两相邻物件横向的距离。
	纵向	设定两相邻物件纵向的距离。
递增地址		勾选是否对象的地址是否递增。
增量		设定对象的地址增量数。
复制方向	Z	每一行是由上至下排列。同一行中的对象,是由左至右排列。
	И	每一行是由上至下排列。同一行中的对象,是由右至左排列。
	И	每一行是由下至上排列。同一行中的对象,是由左至右排列。
	Z	每一行是由下至上排列。同一行中的对象,是由右至左排列。
	И	每一列是由左至右排列。同一列中的对象,是由上至下排列。
	\square	每一列是由右至左排列。同一列中的对象,是由上至下排列。
	М	每一列是由左至右排列。同一列中的对象,是由下至上排列。
		每一列是由右至左排列。同一列中的对象,是由下至上排列。

4

4.2.4. 对齐工具

水平中线 ••• 、对齐下边 ••• 、靠齐网格 •• 等对齐次目录选项。对齐工具栏可用于工作区内不同对象对象的水平排列和垂 直排列。按下编辑→对齐→对齐次目录里的选项或直接点击工具栏上的对齐快捷按钮来执行。当所有要对齐的对象都已选择, 就可以从编辑选单或工具栏中的对齐工具来执行。调整和进行对象对齐时,需要有一个参照对象,选好多个对象后,通常最 后点选的对象,将自动作为参照物件。要改变所选的参照对象您可以使用 Ctrl + Click 点一下该对象,该对象就会成为参 照物件。

图标	选项		说明				
<u>11</u>	对齐 对齐左边 将所选择的对象对齐最后选择的标的对象的左垂直线上。对齐所选对象的左边于标 对象的左边。所有对象水平移动至对齐为止。						
와	对齐垂直中 将所选择的对象对齐最后选择的标的对象的垂直中在线。对齐所选对象的垂直 线 标的对象的垂直中线。所有对象水平移动至对齐为止。						
마		对齐右边	将所选择的对象对齐最后选择的标的对象的右垂直线上。对齐所选对象的右边于标的物件的右边。所有对象水平移动至对齐为止。				
100	对齐上边 将所选择的对象对齐最后选择的标的对象上方的水平线。对齐所选物件的上边于 物件的上边。所有对象垂直移动至对齐为止。						
ቀ		对齐水平中 线	将所选择的对象对齐最后选择的标的对象置于同一垂直中心。对齐所选对象的水平中线于标的对象的水平中线。所有对象垂直移动至对齐为止。				
<u>001</u>		对齐下边	将所选择的对象对齐最后选择的标的对象下方的水平线。对齐所选物件的下边于标的物件的下边。所有对象垂直移动至对齐为止。				
ц.		靠齐网格	当执行靠齐网格时,所选择之对象移动、放大、缩小就会自动靠齐网格。				
₽	微移	向左	当未选取靠齐网格,所有的对象向左微移一像素。当选取靠齐网格,每一对象会左移使对象左上角对齐最近的网格。				
‡‡		向右	当未选取靠齐网格,所有的对象向右微移一像素。当选取靠齐网格,每一对象会右移使对象左上角对齐最近的网格。				
1 1		向上	当未选取靠齐网格,所有的对象向上微移一像素。当选取靠齐网格,每一对象会上移使对象左上角对齐最近的网格。				
苹		向下	当未选取靠齐网格,所有的对象向下微移一像素。当选取靠齐网格,每一对象会下移使对象左上角对齐最近的网格。				

4.2.5. 使同尺寸工具

使用**使同尺寸**可调整指定对象的对象大小,可使所选定的多个物件调为与参照物件同宽 , 同高 , 同宽同高 的同尺寸操作调整。点击编辑工具栏的使同尺寸图示或利用编辑选单中的使同尺寸指令,来调整对象尺寸与参照对象相同。按 Ctrl + Click 可改变参照物件。

图标	选项		说明
	使同尺寸 使同宽		使所选取的对象宽度与最后选择的参照对象的宽度相同。
‡]	使同高		使所选取的对象高度与后后选择的参照对象的高度相同。
臣	使同宽与高		使所选取的物件宽度与高度和后后选择的参照对象的大小尺寸相同。

4.2.6. 调整显示层次

可针对重迭物件的显示层次作前后调整。

图标	选项		说明
Ъ	层次	移到最上层	将所选定的对象置于其它对象的前面。
•	移上一层		将所选定的物件向前进一层次。
6	移下一层		将所选定的物件向后退一层次。
₽	移到最下层		将所选定的对象置于其它对象的后面。
	设定顺序		设定画面上物件的顺序。详见 <u>第 4.2.6.1 节</u> 。

4.2.6.1. 设定物件顺序

物件顺序是指在画面中,光标在物件之间移动的顺序。通常顺序是由左至右、从上到下。在按键的机型,如037-LSK,是由 箭头键来设定数据输入物件的顺序。在触控人机中,可使用功能按钮选择在目前对象顺序前后的数据输入物件。 每个画面中当所设定的对象增加后,软件系统会自动给定顺序编号,从1开始,这些物件内定编号对设计者并没有太大用 途,此内定编号主要是特别针对按键机型提供之设计,可以让按键操作选项依据所设定的顺序来进行规划。

物件的顺序同时也是数据显示的顺序。如果画面中的对象重迭,改变顺序将改变物件显示的顺序。在重迭物件中,顺序在后的物件会显示在上层。

■ 査看顺序

点选编辑选单中的设定顺序,查看现在画面中对象的顺序。

■ 改变顺序

依照以下步骤,改变画面中对象的顺序:

- 1) 点选编辑选单中的设定顺序。物件的左上角显示现在的顺序。
- 2) 依所需的顺序点选对象,即可设定对象的顺序。顺序从1开始。
- 3) 点击画面中空白处,离开设定顺序模式。

下图是物件顺序的范例。

АААААААААААААААААААААААААА			28 AAAAAAAAA	AAAAAAA	AAAAAAAAA
Communications:	Disabled		1 Communications:	2 sabled	22 24
Port:	COM1		3 Port:	4 M1	
Baud Rate:	4800		5 Baud Rate:	600	23 25
Data Bits:	7 bits	+ -	7 Data Bits:	8 its	
Parity:	None		9 Parity:	10 e	
Stop Bit:	1 bit		11 Stop Bit:	12	_
Command Delay:	99		13 ommand Delay:	14	
Retry Times:	99	ок	15 Retry Times:	16	26 OK
Timeout Time:	99		17 Timeout Time:	18	
Panel Address:	999	Concol	19 Panel Address:	20	27 Tennel
PLC Address:	99999	Cancer	21 PLC Address:	29 99	Cancer

如果在 037-LSK 执行,按下或右箭头键,将会依 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-29 的顺序移动物件。如果在触控人机中执行, 按功能钮 → 以相同的顺序移动。顺序 1,3,5…的文字对象非数据输入对象,因此,无法选取亦不做排序。

4.3. 规划物件外观

对象外观由以下四个部份组成,如下表所示:

外观组成部分		说明							
外型	物件的外型可分为图以下为图形外型的花]形外型(graphical shapes)及图片外型(picture shapes)。 [例。							
	以下为图片外型的范例。								
	本软件提供许多外型可供选择。详细说明,请参考 <u>第 4.3.3 节 外型设定</u> 。图形外 及图样与关联对象的状态相关,因此,用户必须设定关联对象在不同状态下的颜色 详细说明,请参考 <u>第 4.3.1 节 颜色设定</u> 和 <u>第 4.3.2 节 图样设定</u> 。								
	欲使用图片外型,勾选对象属性对话框一般页中图片外型项目。用户可从图片数据导入图片,图片档案支持 BMP、JPG 及 WMF 等格式。若使用图片作为对象外型,则此状态变化无关,也就是说,对象外型不会随状态而改变。因此,若欲使图片外型显示态或触摸视效,可使用图片群为对象外型,详细说明,请参考 <u>第 2.2.3.2 节 图片</u>								
	 欲了解如何设定对象	2.外型,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件外型</u> 。							
内标示	内标示为物件内的标示,内标示个数与对象状态个数相同。用户需设定对象每个状态的文字 和图片。内标示为语言相关,用户需设定内标示文字使用的语言。注意,并非所有对象均可 显示内标示,某些对象仅可显示文字或图片内标示。								
VFTA (触摸视效)	在操作员触摸按钮或	开关时,可设定以下的触摸视效:							
	触摸视效	说明							
	下沉	将内标示向右下角移动1到2像素。							
	换底色	以图样色填充对象外型边框内部区域。							
	画边框	以图样色画物件边框。							
外标示	外标示为附加在对象外的标示。与内标示不同的是,外标示与物件状态无关,外标示将不会 随物件状态变化而变化。外标示为语言相关,用户需设定外标示文字所使用的语言。外标示 无触控反应,触控外标示无法启动物件。注意,并非所有对象均有外标示。 欲了解如何设定外标示,请参考第 4.3.8 节 外标示设定。								

4

下表显示不同对象包含的一般外观组成部分:

樹州甜米	外	型	内核	示示	触摸	圣祚中
初件件失	图形外型	文字	文字	图片	视效	クトルハノハ
位按钮、切换开关、画面按钮、字按钮、多态按钮、						
单选按钮			-	-	•	•
功能按钮、键盘按钮、选页器						
步进按钮	\bullet		\bullet		\bullet	
位指示灯、多态指示灯						
讯息显示器						
图片显示器						
周日显示器						
仪表						
滑动模拟开关、数值输入器、数值显示器、进阶数						
值显示器、字符输入器、字符显示器,柱状图						
时间显示器、日期显示器、扇形图、曲线图、二维						
分布图、警报显示器、历史记录显示器、历史趋势						
图、单笔记录曲线图、操作记录显示器、配方选择	•					
器、配方表、次连接表、静态文字、表格						
动画						

下表为依序设定对象一般外观组成的范例:

步骤	设定	范例 1	范例 2	说明
1	外型			在 <u>第 4.3.4 节</u> 说明。
		支持触摸视效的图片群	外型 SW_0023	
2	图片内标示	٨	(无)	在 <u>第 4.3.5.2 节</u> 说明。
3	文字内标示	HELP	START	在 <u>第 4.3.5.1 节</u> 说明。
4	触摸视效	(无)	换底色(图样色为	
5	外标示	(无)	Motor No. 1	在 <u>第 4.3.8 节</u> 说明。
最后外观 (未触摸时)		HELP	Motor No. 1 START	
最后外观 (触摸时)		e HELP	Motor No. 1	

4.3.1. 颜色设定

■ 颜色图标

在对话窗口中,颜色图标是用来调整物件的颜色。图标显示现在所选择的颜色,点选后会出现色盘。你可以从色盘中选取所 需的颜色。下面的颜色图标显示现在选择的颜色是黄色。



■ 颜色盘

你可以利用色盘(1)系统默认的颜色中,选取颜色。(2)自定义颜色。(3)从自定义颜色中,选取颜色。

点选颜色图标后出现色盘,下面是系统中四个页面的色盘:



在第一页中,黄色的区块外围的蓝色外框表示现在选择的颜色。点选所需的颜色区块,来选择颜色。要切换不同的页面,点 选上方的数字卷标。点选颜色区块和数字卷标以外的区域,即可取消颜色设定的操作。页面 1、2 和 3 包含预设的颜色。要





4.3.2. 图样设定

■ 图样图标

在对话窗口中,图样图标是用来调整物件的图样。图标显示现在所选择的图样,点选后会出现图样盘。你可以从图样盘中选取所需的图样。下面的图样图标显示现在选择的图样是粗直纹(big dashes)。

■ 图样盘

你可以从图样盘中,选取所需的图样。点选图样图标后,即会出现如下的图样盘。



粗直纹图标外围的蓝色外框表示现在所选的图样。点选所需的颜色区块,来选择颜色。点选图样区块以外的区域,即可取消 图样设定的操作。

4.3.3. 外型设定

■ 外型按钮

在物件的对话窗口中,点击外型按钮图标 外型,出现外型盘,可选择所需的外型。

■ 外型盘

你可以从外型盘中,选取所需的外型。点选外型按钮图标 外型 后,即会出现外型盘。外型盘中包含数页预设的外型,点 选选取所需的外型。要切换不同的页面,点选上方的数字卷标。点选结束图标 X ,即可取消外型设定的操作。

一共有四组外型可供选择。每一组外型有其对应的物件。外型盘的物件显示其对应的物件种类。四组外型盘如下所示:

按钮及开关的外型











数据输入物件的外型







数据显示物件的外型







指示灯的外型











4.3.4. 设定物件外型

这个章节说明如何设定对象的外型。

为了让用户在执行触控操作有视觉上反馈。大多数可触控操作的外型,在触控时会产生变化。变化效果有触控后让外型看起来像是被按住的,或是外型的外观颜色产生变化的。

以下是如何设定对象外型的范例。

范例一	范例二
选择外型 SW_0031	选择图片外型
图片外型 外标示 外型 触摸视效: 下沉 水芯: 10 放框色: ▲ SW_0031 図样:	✓ 图片外型 ●外标示 外型 触摸视效: 画边框 状态: 10 触压 图样色: ▲

下表为设定外型时,可能需要设定的属性的说明。

属性	说明			
图片外型	勾选是否选用图片外型。当对象可使用图片外型时,此选项才会出现。			
外型	点击后可设定外型。当勾选图片外型时,会出现选取/导入图库内数据。反之,会出现外型盘。			
触摸视效	触摸视效的种类。			
触摸视效测试	点击此按钮可预览所选的触摸视效。			
边框色	设定外型的边框,点选颜色图标来设定颜色。			
图样	图样会填满外型内的区域。要设定图样,点选图样图标后,从图样盘中选择图样。当外型内区域可填 充时,才会显示此选项。			
图样色	图样色填充图样中黑色的部份。当选择全白色的图样时,图样色是无作用的。当勾选图片外型时,图 样色是触摸视效中画边框选项的颜色。			
	范例一			
	邊框色:	送框色: ▲ 圖樣色: ▲ 圖樣: ▲ 背景色: ▲		
	点选图样色图标后从色盘中选取颜色,即可设定图 会出现。	洋色。当外型内的区域需填充图样色时,此选项才		
 背景色	背景色填充图样中白色的部份。点选背景色图标后/ 区域需填充背景色时,此选项才会出现。	从色盘中选取颜色,即可设定背景色。当外型内的		

4

4.3.5. 标示设定

这个章节说明如何设定以下对象的内标示: 位按钮、切换开关、画面按钮、功能按钮、字按钮、键盘按钮和位指示灯。

上述对象的属性如果对象只有一种状态,则会有文字次页面和图片次页面可供设定内标示的文字和图片。如果对象有两种状态,标示页面会出现以下四种次页面:

次页面	设定项
状态0文字	设定状态 0 的文字
状态0图片	设定状态0的图片
状态1文字	设定状态1的文字
状态1图片	设定状态1的图片

标示页面可设定对象的内标示,对象大多数只有两种状态,部份对象才有四种状态。 以下是标示页面的范例。

一般标示高级显现	下表仅说明在标示 的属性将另外个别	示页面中,通用的属性。个别物件特殊]说明:
语言: 简体中文 💙 🗘 边距: 0 📚	属性	说明
■所有语言都使用第一种语言的文本	语言	设定文字所使用的语言。
文本 图片	边距	物件外型的文字或图片与边界间的 距离。
	所有语言都使 用第一种语言 的文本	勾选后无论现在使用何种语言,都 将显示第一种语言的文本。
由注内容抄来	文字卷标	点选出现文字次页面。
	图片卷标	点选出现图片次页面。
字体: 木坪_10	状态0文字卷标	点选出现状态 0 文字次页面。
颜色: ■⊿ □ 闪烁	状态1文字卷标	点选出现状态1文字次页面。
☑ 逐明	状态0图片卷标	点选出现状态 0 图片次页面。
字距: 0 🗢 行距: 0 🗢	状态1图片卷标	点选出现状态1图片次页面。
È IIII 常景色: □▲ 位置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		

第4章 画面设计 4-46

4.3.5.1. 文字次页面设定

利用文字、状态 0 文字、状态 1 文字的次页面设定内标示的文字。 语言的设定可藉由标示页面中的语言选项来完成。 以下是标示页面的文字实例:

文字次页面	状态1文字次页面
一般标示高级显现	一般标示高级显现
语言:简体中文 💙 🗘 边距: 0 📚	语言: 简体中文 💙 🗘 边距: 0 📚
□ 所有语言都使用第一种语言的文本	□所有语言都使用第一种语言的文本
文本 图片	状态0文本 状态1文本 状态0图片 状态1图片
开始	开始
由注内容抄来	由注内容抄来 复制到状态0
字体: 宋体_10 ✔	字体: 宋体_10
颜色: ■▲ □闪烁	颜色: 🔳 🗌 闪烁
☑透明	☑ 透明
字距: 0 🔹 行距: 0 📚	字距: 0 🗢 行距: 0 🜩
背景色: □▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	背景色: □

下表为文字、状态0文字、状态1文字,对话窗口中各种属性的说明。

属性	说明		
由注抄来	点击此处,一般页面中"注"的文字将取代现在页面中的文字。		
复制到状态 1	点击此处,现在页面中的文字将取代状态1中的文字。		
复制到状态 0	点击此处,现在页面中的文字将取代状态0中的文字。		
字体	可利用下拉式列表选择字体。		
	点击 出现字体模板的对话窗口,可选择字体。在选择字体前,可先选择字体模板。		
颜色	点击颜色图标后,可从色盘中选取颜色,设定文字颜色。		
闪烁	勾选文字是否闪烁。可以选文字与底色的颜色切换的闪烁效果或是使用文字显示和隐藏的闪烁效		
	果。		
透明	勾选文字的背景是否透明。		
背景色	设定文字的背景色。		
行距	设定相邻两行间的距离。		

接下页

属性	说明
字距	设定相邻两字间的距离。
	设定文字对齐方式。
位置	设定文字的位置。
0 0 0	
$\odot \odot \odot$	
0 0 0	
背景色	设定对象外型的背景色。
复制属性到状态1	点击此按钮,使用当前属性取代状态1的文字。
复制属性到状态 0	点击此按钮,使用当前属性取代状态0的文字。

4.3.5.2. 图片次页面设定

利用图片、状态0图片、状态1图片的次页面设定内标示的图片。

以下是图片页面的范例:

图片次页面	状态1图片次页面
位按钮	包按钮
一般标示高级显现	一般标示高级显现
语言:简体中文 💙 🗢 边距: 🛛 🗢	语言: 简体中文 😪 文 边距: 0 🔿
□ 所有语言都使用第一种语言的文本	□ 所有语言都使用第一种语言的文本
文本 图片	状态0文本 状态1文本 状态0图片 状态1图片
名称: BlankBtnGrp 💙 🗗 🗃	名称: BlankBtnGrp 💙 🗂 🔡
透明色: 🗖	透明色: □▲
旋转/翻转:0" 💌	旋转/翻转: 0° 💌
□改变色调	
	新色调: □
	复制到状态0 0 0 0
0 0 0	$\circ \circ \circ$
背景色: □▲ ○ ○ ○	背景色: 🔲 🖌 🔷 🔿 🔿
	确定 取消 帮助
文本 图片 名称: B1 ankB tnGrp 查看: > 透明 透明色: 透明色: @ 않麥色调 ● 配合物件大小 位置 ● ● ● ● 背景色: 確定 取消 帮助	状态0支本 状态1支本 状态0图片 状态1图片 名称: B1 ankB tnGrp ● ● 查看: ● 透明色: ● 使特/翻转: 0° ● ● 使特/翻转: 0° ● ● 夏制到状态0 ● ● ● ● 背景色: ● ● ● ● ● ● 确定 取消 帮助

属性	说明		
名称	设定图片的名称。可从下拉式列表选取数据库中的图片。		
	点击暨可从档案夹中导入图片,导入后的图片将保存在数据库中。		
	点击500开启选取/导入图库内图片对话框,从图片库档案中选择图片,导入后的图片将保存在		
复制到状态1	5.1 点击此处,现在页面中的图片将取代状态1中的图片。		
复制到状态 0	点击此处, 玛	见在页面中的图片将取代状态 0 中的图片。	
透明	勾选是否使图 图片非黑白图	3片的某些部份透明,图片颜色与透明色相同的部份将会变成透明。设定图片中的透明色。 3片才会出现这个选项。	
透明色	设定透明色。		
图样色	设定黑白图片	r中,黑色部分的颜色。图片为黑白图片才会出现这个选项。	
背景色	设定黑白图片	r中, 白色部分的颜色。图片为黑白图片才会出现这个选项。	
旋转/翻转	设定图片翻转	专/旋转的方式,有八个选项:	
	方式	说明	
	0°	维持原状。	
	90°	图片顺时针旋转 90 度。	
	180°	图片顺时针旋转 180 度。	
	270°	图片顺时针旋转 270 度。	
	Х	图片沿 X 轴翻转。	
	90° & X	图片顺时针旋转 90 度后,再沿 X 轴翻转。	
	Y	图片沿 Y 轴翻转。	
	90° & Y	图片顺时针旋转 90 度后,再沿 Y 轴翻转。	
改变色调	勾选是否改变	逐图片的色调。	
新色调	设定图片的新	近色调。	
配合对象大小	勾选图片是召	5依据对象框自动调整大小。	
位置 设定图片的位置。			
0 0 0			
$\circ \circ \circ$			
0 0 0			
背景色	设定对象外型	2的背景色。	

4.3.6. 文字设定

这个章节说明如何设定以下对象内标示的文字:多态按钮、单选按键、步进按钮、选页器、多态指示灯、讯息显示器和周日显示器。

上述对象的文字页面可供修改对象的文字设定。以下是文字页面的范例:

消息显示		X
→般 文字 显现		
语言:简体中文 🛛 🗸 🗘	边距: 0 😋	
□ 所有语言都使用第一种语言的:	文本	
S# 文本	属性	
 0 正在打印画面, 请稍等 1 打印画面失败. 	复制状态0的设置	
2 文件名无效 3 打开文件失败.	字体:字体_1 🗸 🔽	在此可有到所有状态又子和图片的名称, 同时可从清单中选择一个状态。所选择的
 4 删除文件失败. 5 文件重命名失败. 	颜色: 🔳 🖌	文字则为当前状态的文字。
	☑透明	
	EEE	
	0 0 0	
2	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	お日色:	
打开文件失败.		当前状态的文字内容和语言,用户可在此
	~	-
行距: 0 🗢	字距: 0 🔹	
ā	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

下表为文字页面对话窗口中,各种属性的说明。

属性	说明
语言	设定文字所使用的语言。
边距	对象外型的文字或图片与边界间的距离。
所有语言都使用第一 种语言的文本	勾选后无论现在使用何种语言,都将显示第一种语言的文本。
移上	点击此处将现在文字(图片)在列表中上移,同时状态编号减1。
移下	点击此处将现在文字(图片)在列表中下移,同时状态编号加1。

接下页

雇性	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
有出公会现出太		
夏 前年王祁 小 心	点击此处,状态 0 的义于将取代所有共已状态的义子。	
复制状态 0 的设置	点击此处,状态 0 的文字将取代现在的文字。	
字体	可利用下拉式列表选择字体。点击出现字体模板对话框,可选择字体。在选择字体前,可先选择字体模板。	
颜色	点击颜色图标后,可从色盘中选取颜色,设定文字颜色。	
透明	勾选文字的背景是否透明。	
背景色	设定文字的背景色。	
	设定文字对齐方式。	
位置	设定文字的位置。	
0 0 0		
0 0 0		
0 0 0		
闪烁 	勾选文字是否闪烁。可以选文字与底色的颜色切换的闪烁效果或是使用文字显示和隐藏的闪烁 效果。	
背景色	设定对象外型的背景色。	
〈文字〉	设定当前所选语言的文字。点击3000万元,用户可以在文字编辑框中,查看与编辑所选语言的文	
	字;或点击] 图标,从下拉文字库列表中选择文字,可在选择文字前改变文字库的内容。	
行距	设定相邻两行间的距离。	
字距	设定相邻两字间的距离。	

4.3.7. 图片设定

这个章节说明如何设定以下对象内部标示的图片:多态按钮、单选按键、步进按钮、选页器、多态指示灯、图片显示器和动画。

上述对象的图片页面可供修改对象的图片设定。以下是图片页面的范例:



下表为图片页面对话窗口中,各种属性的说明。

属性	说明		
图名	可从下拉式列表的数据库中选取图片。		
	点击20可从档案夹中导入图片,导入后的图片将保存在数据库中。		
	点击300开启选取/导入图库内图片对话框,从图片库档案中选择图片,导入后的图片将保存在数据库中。		

接下页

属性	说明			
透明	勾选是否使图片的某些部份透明,图片颜色与透明色相同的部份将会变成透明。设定图片中的透明色。 图片非黑白图片才会出现这个选项。			
透明色	设定透明色。	设定透明色。		
图样色	设定黑白图片中,黑色部分的颜色。图片为黑白图片才会出现这个选项。			
背景色	设定黑白图片中,白色部分的颜色。图片为黑白图片才会出现这个选项。			
旋转/翻转	设定图片翻转/旋转的方式,有八个选项:			
	方式	说明		
	0°	维持原状。		
	90°	图片顺时针旋转 90 度。		
	180°	图片顺时针旋转 180 度。		
	270°	图片顺时针旋转 270 度。		
	Х	图片沿 X 轴翻转。		
	90° & X	图片顺时针旋转 90 度后,再沿 X 轴翻转。		
	Y	图片沿 Y 轴翻转。		
	90° & Y	图片顺时针旋转 90 度后,再沿 Y 轴翻转。		
改变色调	勾选是省改变图片的色调。			
新色调	设定图片的颜色。			
配合对象大小	勾选图片是否依据对象自动调整大小。			
位置	设定图片的位置。			
0 0 0				
$\circ \circ \circ$				
000				
背景色	设定对象外型的背景色。			

4
4.3.8. 外标示设定

这个章节说明如何设定以下对象的外标示: 位按钮、切换开关、画面按钮、滑动模拟开关、字按钮、多态按钮、单选按钮、 步进按钮、数值输入器、数值显示器、进阶数值显示器、字符输入器、字符显示器、位指示灯、多态指示灯、讯息显示器、 图片显示器和柱状图。

可以从外标示页面设定对象的外标示。以下是外标示页面的范例:

教值输入 🛛 🗙
一般 高级 显现 外标识
一般 高級 显现 外体球状 标识样式: 描边: ● 位置 ● ● □ 位置 ● 上 ○ 立 ○ 古 ○ □ ○ 下 □ □ □ ○ 下 □ ○ □ · ○ 下 ○ ○ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
边缘: 0 ♀ 行: 0 ♀ 字: 0 ♀
确定 取消 帮助

下表为外标示页面对话窗口中,各项属性的说明。

属性	说明		
标示样式	设定外标示的标示样式。共有以下四种标示样式:		
	标示样式	范例	
	透明	箱体 #1 温度 999.9	
	平	箱体 #1 温度 999.9	
	描边	箱体 #1 温度 999.9	
	Д	箱体 #1 温度 999.9	

	属性	说明		
位置		设定外标示相对于对象的位置。共有以下四种位置:		
		位置	范例	
		Ŀ	箱体 #1 温度 999.9	
		左	箱体 #1 温度 999.9	
		右	999.9 角体 #1 温度	
		۲	999.9 箱体 #1 温度	
	I			
颜色	边框	点击颜色图标后,可从色盘中选取颜色,设定边框颜色。		
	底板	点击颜色图标后,	,可从色盘中选取颜色,设定底板颜色。	
	文字	点击颜色图标后,	,可从色盘中选取颜色,设定文字颜色。	
语言		设定文字使用的i	语言。	
字体	〈下拉式清单〉	设定文字的字体。	0	
		点击□出现字体模板对话框,可选择字体。在选择字体前,可先选择字体模板。		
〈文字〉		设定当前所选语言的文字。点击 图标,用户可以在文字编辑框中,查看与编辑所选语言的文字;或点击 图标,从下拉文字库列表中选择文字,可在选择文字前改变文字库的内容。		
		设定文字对齐方式。		
间距	边缘	设定文字与外标示边缘的距离。		
	行	设定相邻两行间的	的距离。	
	字	设定相邻两字的	距离。	

4.4. 物件设定

4.4.1. 物件状态

当一对象有多个状态,物件的外观个数将与状态个数相同,用户须设定每个状态的外型及内标示。通常,对象的状态是由监视变量的数值所决定。若物件的监视变量种类为位(Bit),则有状态 0(off)及状态 1(on);若物件的监视变量为字(word)或 双字(double-word),最多可有 256 个状态。

4.4.1.1. 状态种类

用户须指定对象的状态类别,然后,才能决定对象的状态。下表说明四种状态类别的决定方式。

状态类别	监视变量类别	状态决定方式
位	位变数	状态为变量的数值。
		范例:
		1) 当\$U1.3为0,则\$U1.3的状态为0(off)。
		2) 当 WX3.f 为 1,则 WX3.f 的状态为 1 (on)。
数值	字变量、双字变量	状态为变量的数值,有效状态从0到255。
		范例:
		1) 当\$U200 为 123, 则\$U200 的状态为 123。
		2) 当 WX20 为 0, 则 WX20 状态为 0。
		3) 当\$N300 为 999, 则\$N300 状态为无效设定。
最低位	字变量、双字变量	状态为最低位变量数值为 1(on)的个数。若变量类别为字变量,有效状态从 0 到
		16,16表示所有位均为0;若变量类别为双字变量,有效状态从0到32,32表示
		所有位均为 0。
		1) 当30200 为 240日,则30200 为 1。 2) 当 WV2 为 800000 回 WV 状态为 10
		2) 当 "A2 为 800001,则 "A 状态为 19。 3) 当\$N300 为 0. 则\$N300 状态为 16。
自定义状态	字变量、双字变量	当物件状态类别设定自定义状态值,用户需为每一个有效状态设定一个独有的数
值		字,此数字即为状态值。状态值用来决定物件的状态。当变量数值与状态值相同,
		则此状态值所对应的状态即为物件状态。若变量数值与状态值不相同,则对象状
		态为无效设定。
		范例:
		物件监视\$U100,其状态类别为自定义状态值。有三种有效状态,分别指定 300、
		200 及 100 为状态 0、1、2,当\$U100 为 100,则物件状态为 2;当\$U100 为 300,
		则物件状态为 0。

4.4.1.2. 设定物件自定义状态值

在对象属性对话框一般页中,选择自定义状态值,再点击 定义状态值... 按钮,将出现自定义状态值对话框,如下图 所示。

多态按钮 🛛 📉 🔀	X	
一般 文字 高级 显现		
编号: MS0000 注:	自定状	态值
外型 触描初述 下词 🔍	S#	值
	0	100
状态: □ 🔹 触压	1	150
	2	200
NO_BDR 图样: 背景色: □ ▲	3	250
	4	300
	5	400
 ○ 百可 ○ 10 可 	6	600
》据米别。 (a)	7	800
	8	1000
与人地址: \$V900 圖圖		
总状态数: 9 💠 定义状态值	→	

在自定义状态值对话框中,用户可以为每个状态设定一正整数数值。欲编辑此数值,可直接点击该状态的数值字段。

用户可使用往上移或往下移按钮调整状态值的位置。欲将状态值往上移或往下移按钮,用户须先选取状态; 欲选取状态,可 点击该状态的标题栏位置; 欲同时选择多个状态,按住 Ctrl 并同时用鼠标左键点选状态的标题栏。

4.4.2. 对象的功能选项

下表为对象的功能选项,可使对象显示更多讯息,使用上更有效率、更安全。

功能选项	定义
触控有效与触控无效	触控操作是否有效可由指定的位或当前用户等级所控制。用户可选择当触控无效时,在 按钮上显示触控无效标示。
	如果由位控制触控操作是否有效,用户需设定控制位地址及触控有效的状态值。
	如果由当前用户等级控制触控操作是否有效,用户需设定可使触控有效的最低用户等级。
	在位按钮属性对话框的进阶页中,选择和设定此项属性。
最少按压时间	按钮需持续按压超过最小按压时间,才会执行触控操作。
	在位按钮属性对话框的进阶页中,选择和设定此项属性。
操作员确认	当按压按钮,会出现确认对话框。当操作员选择"Yes"确认操作后,按钮将信号写入指定的 PLC 位地址;如果操作员选择"No"或在最大等待时间内未响应,则取消操作。
	以下的操作可设定此属性:
	设1、设0、设1脉冲、设0脉冲和反相。
	在位按钮属性对话框的进阶页中,选择和设定此项属性。
触控操作通知	在触控操作执行后,通知指定的位。用户需设定通知位地址和通知的状态值。
	在位按钮属性对话框的进阶页中,选择和设定此项属性。
操作记录	将触控操作执行时的时间、日期、写入 PLC 的数值和文字记录在人机应用的操作记录器中。
	在位按钮属性对话框的进阶页中,选择和设定此项属性。
显现与隐藏物件	对象的显现与否,可由指定的位或当前用户等级所控制,也就是说,对象可以用这两种 方式,动态设定对象的显现或隐藏。
	如果由位控制对象显现与否,用户需设定位地址与对象显示状态值。
	如果由当前用户等及控制对象显现与否,用户需设定可使物件显现的最低用户等级。
	注 1: 当对象隐藏,触控操作将自动无效。
	注 2: 透过设定,亦可使对象隐藏,但触控操作仍有效。
	在物件属性对话框的显现页中,选择和设定此项属性。

4.4.3. 地址设定

本章节说明地址设定的方式。

4.4.3.1. 数据存取用语

下表说明变量、地址和标签。

用语	定义
内部记忆区	在人机中,可由人机应用存取的记忆空间。例如,一般用户记忆区\$U、电池保护记忆区\$N、
	系统记忆区\$S、配方记忆区\$R,均为内部记忆区。
内部变数	内部变量为一地址或卷标,指示内部记忆区中,变量的地址。
内部位变数	内部位变量为内部记忆区中,变量种类为位(Bit)的内部变数。
	为方便阅读,在不会产生混淆的情形下,一般使用"内部变量"代表"内部位变量"。
内部字变数	内部位变量为内部记忆区中,变量种类为字(Word)的内部变数。
	此变量亦可为双字、位块(位数组)、字区块(字数组)和双字区块(双字数组)。
	为方便阅读,任不会产生混淆的情形下,一般使用"内部变重"代表"内部子变重"。
外部记忆区	外部记忆区为控制器中的记忆区空间或可寻址装置,人机应用可透过通讯联机存取。
外部变数	外部变量为一地址或卷标,指示外部记忆区中,变量的地址。
外部位变数	外部位变量为外部记忆区中,变量种类为位(Bit)的内部变数。
	为方便阅读,在不会产生混淆的情形下,一般使用"外部变量"代表"外部位变量"。
外部字变数	外部位变量为外部记忆区中,变量种类为字(Word)的内部变数。
	此变量亦可为双字,位块(位数组)、字区块(字数组)和双字区块(双字数组)。如果存取单位
	为双字,用尸仪可使用 4 位倍数的双字或记忆区空间。
	业子便闷法 左子人立中泪泽的桂形子
रोर भूम	<u>为</u> 万 使 网络小云广生 花 消 的 情 形 下 , 一 放 使 用 一 外 部 受 里 一 代 衣 一 外 部 子 受 里 。
	内部受重或外部受重。 古初位本見式は初位本見
位受致	闪部位变重或外部位变重。
子受数	闪 部子 受 重 或 外 部 子 受 重 。
双字变数	双字的内部变量或外部变量。
位数组变量	位数组的内部变量或外部变量。
字数组变量	字数组的内部变量或外部变量。
双字数组变量	双字数组的内部变量或外部变量。
标签	代表内部记忆区或外部记忆区一个地址的名称。同时,用户需设定卷标的数据类别与扫描速
	率等属性。

4.4.3.2. 地址输入键盘

用户可利用地址输入键盘输入地址,点击 图标后,出现地址输入键盘,如下所示:



4.4.3.3. 选取标签

点击图标,从选取标签对话框中,选择所需标签。



注:选取卷标对话框中所列的标签及标签群,均需要先在卷标窗口中建立。欲建立标签,请参考<u>第 2.3 节 使用标签</u>。

4.4.4. 刻度设定

这个章节说明如何设定以下对象的刻度:滑动模拟开关、柱状图、扇形图和仪表。



下面是刻度使用在不同对象的范例。

物件属性对话窗口中的刻度页面,可设定刻度。下面是刻度页面的范例。

一般	刻度	前进标记 后	退标记	进阶	显现	
☑ 显え	Ť.					
0 0	Z置)上	オ〇				
颜色	≞: 🔳⊿)				
主刻	刻度数: 5	\$				
次	分隔数: 2	\$				
	轴					
	刻度记号					
:	字体: 💿	3x8 🔘 8x12				
:	最小值: 0		最大的	直: 100		
	总位数:3	\$				
	小数位数:	0 😂				

厦	【性	说明				
显示		勾选是否显示刻度。				
位置		设定对象刻度的位置。位置是监视变量相对于对象的位置。共有以下六种位置:				
		位置	范例	位置	范例	
		Ŀ		下	0 25 50 75 100	
		左	100 75 50 25 0	右	- 100 - 75 - 50 - 25 - 0	
		内	40 60 20 80 0 100	外	40 60 20- 0 100	
颜色	颜色 占击颜色图标后,可从色盘中洗取颜色,设定刻度颜色。					
主刻度数		设定主刻度数	牧,最小值是2。			
次分隔数		设定两个连续	卖主刻度数中间的次分隔数。最少	小值为1。		
轴						
刻度记号	刻度记号	勾选刻度是否显示记号。				
	字体	刻度记号的字体。				
	动态范围 勾选刻度记号的最小及最大值是否在执行时是否被动态范围参数区块控制。			参数区块控制。		
最小值 设定刻度记号的最小值。		号的最小值。最小值为 32 位的整	数。			
最大值 设定刻度记号的最大值。最小值为 32 位的整数。						
	总位数	设定刻度记号	号的总位数。			
	小数位数	设定刻度记号小数字数。例如,当最大值是 5000,总位数是 4,小数字数是 2,记号的最大值 就是 50.00。				

4.4.5. 高级设定

这个章节说明以下物件的高级设定: 位按钮、切换开关、画面按钮、功能按钮、滑动模拟开关、字按钮、多态按钮、单选按 钮、步进按钮、进阶数值显示器、字符输入器和配方选择器。 可以从高级设定页面调整对象的高级设定。

下面是不同物件高级设定的范例。

针对数值显示/输入物件 针对按钮物件
一般 范围 高级 显现 输出宏 ●般 花園 高级 显现 输出宏 ●般花園 高级 显现 输出宏 ● 般 花示 高级 显现 ● 般 花示 高级 显现 ● 般 花示 高级 显现 ● 没位控制 ● 愛位控制 ● 愛伯控制 ● 愛伯控制 ● 愛伯控制 ● 愛伯教 ● 優先 <

下表为高级设定页面对话窗口中,各种属性的说明。

	属性	说明
触控有效 受位控制		勾选触控操作数值输入是否受位控制。
	控制位	设定触控是否有效的控制位。点击 翩 输入地址。点击 圆 选取标签。
	有效状态	设定触控操作状态(1或0)
受用户等级控 制 最低有效用户 等级		勾选触控操作数值输入是否受用户等级控制。
		设定最低有效用户等级。
	显示触控无效 标示	勾选当触控操作无效时是否显示不可操作的图样在该按钮上面。

属性		说明			
超时取消	超时取消	勾选是否当停止输入超过特定时间时,取消数据输入。			
	超时时间	设定系统等待数 入的数据将会被	收据输入的最长时间。如果超过设定的时间,数字键将无法再输入且输 皮取消。		
通知	通知	勾选完成数值输	俞入后,是否通知特定位。		
	信号	两种信号可供进	5择:		
		信号	说明		
		位阶	设定特定位特定的状态。		
		脉冲 传送特定位正脉冲。			
	通知位	设定通知位。			
	状态	设定通知位状态(1或0)			
操作员确认	操作员确认	勾选操作员是否须自己确认所输入的数字。当输入数值时,会出现确认窗口。如果操作员点选是,则数值就会输入指定的变量;如果操作员点选否或操作员在设定的时间 (等待时间)内没有响应,将会取消数值输入。			
	等待时间	设定等待操作员	〕 确认最长的时间。		
操作纪录	操作纪录	勾选以下三个项目是否要储存在操作纪录中。 (1)开始操作的时间。 (2)输入的值。 (3)默认的操作信息。			
	信息	输入第一种语言的操作信息。			
		点击此处,出现操作纪录信息,可用所有的语言编辑操作信息。			
最少按压时间		当物件是按钮或开关时,会出现此选项。按钮的操作必须要持续按压按钮超过一段指定的时间(最少按压时间)后,操作才算有效。			

画面设计

4.4.6. 显现设定

在物件的属性设定中,显现设定页面是让用户设定物件的显现和隐藏。同时,对象的位置和大小也可在显现设定页面中调整。

/ // // // // // // // // // // // // /	勿诛受田白笙死 妨劁
勾远文位任时	勾远文用广守级控制
显现 □ 不显现 ☑ 受位控制 控制位: M10.0 显示状态: ①1 □ 0	显现 □ 不显现 □ 受位控制
	 ✓ 受用户等级控制 最低显现用户等级: 5
外缘 左辺:160 � 宽度:31 ♥ 上辺:158 ♥ 高度:34 ♥ 重画	外缘 左边:160 � 宽度: 31 ♥ 上边:158 ♥ 高度: 34 ♥

下面是显现设定的范例:

下表为显现设定页面对话窗口中,各种属性的说明。

	属性	说明
不显现		勾选后物件将永不显现。
		注:不显现设定后触控操作仍然有效。
受位控制	受位控制	勾选对象是否显现受位控制。
	控制位	设定是否显现的控制位。
		点击 📾 输入地址。点击 🚨 选取标签。
	显现状态	设定显现的状态(1或0)
受用户等	受用户等级控制	勾选对象是否显现受用户等级控制。
级控制	最低显现用户等级	设定最低显现用户等级。
外缘	左边	设定物件左上角与画面左边界的距离。
	上边	设定物件左上角与画面上边界的距离
	宽度	设定物件的宽度。
	高度	设定物件的高度。
	重画	点选此处以新设定重绘物件。

第	五	章

按钮和开关

Ø

G

5.1.	位招	安钮1
5.	1.1.	基本功能1
5.	1.2.	功能选项
5.	1.3.	设定4
5.	1.4.	一般设定5
5.2.	切掛	换开关
5.2	2.1.	设定8
5.2	2.2.	一般设定9
5.3.	画面	面按钮11
5.3	3.1.	基本功能
5.3	3.2.	功能选项11
5.3	3.3.	设定12
5.3	3.4.	一般设定13
5.4.	功食	步按钮15
5.4	4.1.	基本功能
5.4	4.2.	功能选项
5.4	4.3.	设定19
5.4	4.4.	一般设定
5.5.	滑动	力模拟量开关
5.5	5.1.	基本功能
5.5	5.2.	功能选项
5.5	5.3.	设定
5.5	5.4.	一般设定
5.6.	字授	安钮
5.0	6.1.	基本功能
5.0	6.2.	功能选项
5.0	6.3.	设定
		- i -

5.0	6.4.	一般设定	27
5.7.	多な	5按钮	29
5.′	7.1.	基本功能	29
5.	7.2.		30
5.′	7.3.	设定	31
5.	7.4.	一般设定	32
5.8.	单讫	也按钮	34
5.	8.1.	基本功能	34
5.8	8.2.		34
5.	8.3.	设定	35
5.8	8.4.	一般设定	35
5.9.	键盘	建按钮	37
5.9	9.1.	基本功能	37
5.9	9.2.	立 · 2 · 2 · 2 · · · · · · · · · · · · ·	37
5.9	9.3.	设定	38
5.9	9.4.	一般设定	38
5.9	9.5.	建立客制键盘	40
5.10.	. 滚式	力按钮	42
5.	10.1.	基本功能	42
5.	10.2.		43
5.	10.3.	设定	43
5.	10.4.	一般设定	43
5.11.	滚动	力条	45
5.	11.1.	基本功能	45
5.	11.2.		46
5.	11.3.	设定	46
5.	11.4.	一般设定	47
5.12	.步边	性按钮	48
5.	12.1.	基本操作	48
5.	12.2.	操作选项	48
5.	12.3.	设定	49
5.	12.4.	一般设定	49
5.13	.选页	〔器	52
5	13.1.	基本功能	52
5.	13.2.	设定	53
5.	13.3.	一般设定	53

5.1. 位按钮

按钮对象,可让触控屏的使用者利用触控屏与控制器产生互动,它可以将一个位开关启动或关闭,触压位按钮可改变位的状态。它是一个触控按钮,当按钮启动时可控制 PLC 上的一个位 On 或 Off,且可借由 PLC 的读取位状态来控制画面对象所显示的图形状态的改变。这些按钮仿真机械的开关,0逻辑数值代表断开,1逻辑数值代表导通。本软件中包含多个按钮选项,而各按钮功能请参考如下说明。

5.1.1. 基本功能

一个位按钮可以被规划有以下几种动作模式:

功能	说明			
设 1	当触压按钮时,设位为1。表示触摸此按钮时会将写入地址的位设为 on,放开按钮时还是 on。			
设 0	当触压按钮时,设位为0。表示触摸此按钮时会将写入地址的位设为 off,放开按钮时还是 off。			
设1脉冲	当触压按钮时,设位为 1。然后,设位为 0,同时产生指定脉冲宽的正脉冲。表示触摸按钮时会将 写入地址的位设为一个脉冲 On 输出,可设置最小脉冲 On 的时间为 50ms 到 500ms。			
设0脉冲	当触压按钮时,设位为 0。然后,设位为 1,同时产生指定脉冲宽的负脉冲。表示触摸按钮时会将 写入地址的位设为一个脉冲 Off 输出,可设置最小脉冲 Off 的时间为 50ms 到 500ms。			
保持 1	当触压按钮,设位为1;放开按钮后,设位为0。表示触摸按钮时会将写入地址的位设为On,放开按钮时就设为Off。 说明:设最小脉冲宽,主要是按压时会产生的最小脉冲宽度,以利 PLC 控制器接收信号,最小为0.05 秒,但如果时间设太短可能 PLC 因为通讯或本身扫描时间太长,将导致 PLC 无法侦测到脉冲而无 法正确接收时,为避免这个问题,可设定适当长度的脉冲宽,位0会延迟,以确保 PLC 能接收所有 的脉冲。 说明:如果按钮的按压和释放太快可能导致所产生的脉冲太短而无法被检测到。为了避免这个问题, 可以设定一个最小脉冲宽,使得位变回 Off 的时间被延时,以保证这个脉冲一定能被检测到。			
保持 0	当触压按钮,设位为 0;放开按钮后,设位为 1。表示触摸按钮时会将写入地址的位设为 off,放开 按钮时就设为 on。 说明:请参考保持 1 的说明。			
反相	当触压按钮,反转位的状态。表示触摸此按钮时会将写入地址的位设为反相,例如原本该地址的位为 On 状态时,则触摸此按钮时会将写入地址的位设为 Off (放开按钮时还是 Off),反之如果原按压前该地址的位为 Off 状态时,则触摸此按钮时会将写入地址的位设为 On (放开按钮时还是 On)。			

注: 位按钮可设置位的变量种类, 除了位以外, 也支持字的位和双字的位。这两种变量的种类需设定位编号。

5

5.1.2. 功能选项

下表是位按钮的功能选项,可使位按钮的使用更有效率、更安全。功能选项的设定可在位按钮的属性对话框中完成。

选项	说明		
监视	位按钮可设置来监视位。当勾选此选项时,按钮的状态由被监视的位控制。颜色和按钮的标示可由监视位控制。		
壹宏/零宏	壹宏: 表示触摸此按钮时会执行的 On 宏程序。 零宏: 表示触摸此按钮时会执行的 Off 宏程序。当触 压按钮,启动设位为 1 的功能时,执行壹宏的程序。反之,当触压按钮,启动设位为 0 的功能时,执 行零宏的程序。勾选宏选项时,就会新增 壹宏 零宏 窗口,表示可以建立并执行宏功能。 下表显示位按钮功能支持宏种类。		
	功能 壹宏 零宏		
	设1 ●		
	设0 ●		
位按钮的一般页中可勾选壹宏或零宏。勾选后,可在壹宏页面中编辑壹宏程序;在零 宏程序。 注:当已设定壹宏或零宏,在宏执行结束前,位按钮的功能不会执行。所以,壹宏或 可能缩短,使设定的功能顺利执行。		零	
		尽	
	注:如果您使用"设1位按钮",当有写了一个"1"宏\$U0=\$U0+1时是否应该当此按钮有变化时才会 行?还是每次按压此按钮都会执行? 答案是触控屏每次按压此按钮都会执行。但是实际按钮状态只 第一次会变化。	₹执 ₹有	
		下五	

选项	说明		
触控有效	触控有效或触控无效可由指定的位或当前用户等级控制。在高级页中,可进行此选项的设定。可勾选		
	□ 受位控制 洗项,表示当该指定位的状态条件达成时,此触控动作才能有效写入控制器。或勾选		
	受用户等级控制 选项,表示操作者的用户等级须不低于所设之最低有效用户使用级别以上的使用		
	者,才能启动该触控键操作控制。		
	显示触控无效标示: 勾选本项表示当此对象被禁止触摸操作时,触控无效图标将显示在该物件上。		
	_ 触控有效		
	▶ 受位控制		
	控制位: \$VO.0 📰 🔝		
	有效状态: 💿 1 💿 0		
	● 受用户等级控制		
最少按压时间	按钮的触控操作必须持续按压一段时间(最少按压时间)后,触控屏才将该按钮信号写至 PLC。在高		
	级页中,可进行此选项的设定。		
操作员确认	此选项在以下位按钮功能出现:设1、设0、设1脉冲、设0脉冲和反相。当触压此按钮时,触控屏		
	会自动要求"确认",须等操作员按"YES"后,触控屏才会执行位按钮的操作并将该按钮信号写至 PLC		
	在高级页中,可进行此选项的设定。		
通知	当场众人中,我们就是你们没是。 当婚你这一按钮时,勧按屏可以发送位 On/Off 信号通知星一个指定的位。在真极而中,可进行此选		
地州	「当床下之」按钮时,融任所可以及这世 OH/OH 后 9 通知力 「相定的世。任同级贝干,可近有此选 「项的设定。		
	□ 勾选 □ 雪馬區發 透坝,表示该按钮的历史操作事件会被触控屏系统记录在操作记录器内存盘。在高 - 奶面由 □ 可进行此选项的设定		
不見知			
小亚坑	为远此远坝,农小此按钮云隐藏,但触江採作仍有效。任业境贝中,可近行此远坝的改定。 		
显现控制	▲ 按钮的显现与省,可田设定的位或当則用尸等级控制。在显现贝甲,可进行此选坝的设定。		
	受位控制: 勾选 □ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		
	熙 定		
	受用户等级控制: 勾选 ···································		
	用户使用级别以上的权限时,才能显示和操作该对象功能。		

5.1.3. 设定

位按钮所有的设定都可在属性对话框中完成。按钮对象属性对话框上会出现以下几个标签页,有些页面在需要设定时才会显现。

■ 一般页
详见 <u>第 5.1.4 节</u> 。
■ 标示页
详见 <u>第 4.3.5 节</u> 。
■ 高级页
详见 <u>第 4.4.5 节</u> 。
■ 显现页
详见 <u>第 4.4.6 节</u> 。
■ 外标示页
详见 <u>第 4.3.8 节</u> 。
■ 壹宏页
详见 <u>第 14.2.6.节</u>
■ 零宏页
详见 <u>第 14.2.6 节</u> 。

5.1.4. 一般设定

本章节说明位按钮一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

位按钮	×
一般 标示 高级 显现 外标识 壹宏	
编号: BB0001 注: 位按钮范例	
外型 触摸视效: 下沉 🗸	
秋态: 10 触压	
过框色: □_ 图样色: ■_	
SW_0021 图样: □_ 背景色: □_	
功能 ○ 设 1 ○ 设 0 ○ 设 1 脉冲 ○ 设 0 脉冲 ● 保持 1 ○ 保持 0 ○ 反相	
地址种类: 字	
写入地址: \$U0 📰 🙆	
位编号: 10 ▼ 最小脉冲宽: 0.05 ▼ 秒	
监视地址: \$U0	
监视位编号: 2 🗸	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OK Cancel Help	

下表为一般页中,各项属性的说明。

属性	说明
ID 编号	设定位按钮的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 BBnnnn。
注	可加上本对象的说明文字。
外型设置	选定按钮的外框样式。当勾选图片外型时,可以指定选择一图片当作按钮对象的外框样式。图片 外型、 外型、 触摸视效、 触压、边框色、图样、图样色、背景色的详细说明,参考 <u>第 4.3.4</u> <u>节</u> 。
外标示	如勾选 外标示 选项时,就会新增外标示页,可直接加上本对象的外部文字说明,及其相关设置参数。

属性			说明
1		点击此处位按钮的状态为1,可观看和设定状态1物件的外观。	
0		点击此处位按银	H的状态为 0, 可观看和设定状态 0 物件的外观。
		选择位按钮的巧 不同的按钮代表 相关说明,参考	b能共有 7 个选项:设 1、设 0、设 1 脉冲、设 0 脉冲、保持 1、保持 0、反相。 受了按钮按下时会出现的功能特性也不同。 考 <u>第 5.1.1 节</u> 。
写入地址	地址种 类	设定写入地址档 支持字的位和X	送变量的种类。位按钮支持以下三个种类的变量: 位、字和双字。除了位以外, 也 又字的位。
		变量种类	说明
		位	设定变量为位变量。
		字	设定变量为字变量。字变量需要设定位编号,位编号范围从0到15。
		双字	设定变量为双字变量。双字变量需要设定位编号,位编号范围从0到31。
	写入地 设定写入的位地址,送给控制器或 PLC 相对应之接点。 址 当地址种类为位,设定位变量的地址。 当地址种类为字,设定字变量的地址。 当地址种类为字,设定字变量的地址。		也址,送给控制器或 PLC 相对应之接点。 立,设定位变量的地址。 产,设定字变量的地址。 双字,设定双字变量的地址。
		按下 图标,会出现地址输入键盘对话框,在此您可选择您希望写入的记忆位置或轴 变量地址。	
		点击此图标,出	出现选取标签对话框。选取所需的标签。
位编号 设定位编号。当地址种类是字和双字时,此设定有效。		当地址种类是字和双字时,此设定有效。	
最小脉冲宽 只有保持1和保持0可设最小脉冲宽,主要是按压时会产生的最小脉冲宽度,以 接收信号,最小为0.05秒,如果时间设太短可能PLC因为通讯或本身扫描时间; 接收到时,脉冲宽要增加到能接收的时间。共有六个选项:0.05、0.1、0.2、0.3		保持 0 可设最小脉冲宽,主要是按压时会产生的最小脉冲宽度,以利 PLC 控制器 \为 0.05 秒,如果时间设太短可能 PLC 因为通讯或本身扫描时间太长,无法可靠 中宽要增加到能接收的时间。共有六个选项: 0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 秒。	
脉冲宽 只有设1脉冲,设0脉冲可设脉冲宽,主要是 接收信号,最小为0.05秒,如果时间设太短可 接收到时,脉冲宽要增加到能接收的时间。当 脉冲宽。共有六个选项:0.05、0.1、0.2、0.3		只有设1脉冲, 接收信号,最小 接收到时,脉冲 脉冲宽。共有方	设 0 脉冲可设脉冲宽,主要是按压时会产生设定的脉冲宽度,以利 PLC 控制器 >为 0.05 秒,如果时间设太短可能 PLC 因为通讯或本身扫描时间太长,无法可靠 + 宽要增加到能接收的时间。当位按钮的功能为设 1 脉冲或设 0 脉冲时,需设定 + 个选项: 0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 秒。
监视		如勾选 □ 监视 发光按钮的功能 光按钮的内容□	选项,表示此对象的显示状态将依监视地址的位的状态值来变化显示内容。如同 b效果一般,用来将触控按钮建立为发光按钮。发光按钮与按钮的唯一区别是在发 f反馈出对应 PLC 的位状态。

接下页

属性		说明
监视地址与写入地址 相同		如勾选 监视地址与写入地址相同 监视地址相同于写入地址,表示和"写入地址"同一读取位置。当 不勾选时亦可设不同位置。勾选此选项,不必重复输入监视地址。当勾选监视后,即会出现此选 项。
监视地址	监视地 址	读取 PLC 监视接点。 当地址种类为位,设定被监视的位地址。 当地址种类为字,设定字所包含的位的地址。 当地址种类为双字,设定双字所包含的位的地址。 点击此图标,出现地址输入键盘,输入所需的地址。
		点击此图标,出现选取标签对话框,选取所需的标签。
	监视位 编号	设定位编号。当地址种类是字和双字时,此设定有效。
壹宏		勾选位按钮是否需要壹宏。在壹宏页可编辑宏程序,当位按钮的功能为设 1、设 1 脉冲、保持 1 和保持 0,才会出现此选项。
零宏		勾选位按钮是否需要零宏。在零集页可编辑宏程序,当位按钮的功能为设 0、设 0 脉冲、保持 1 和保持 0,才会出现此选项。
按键		操作位按钮的按键。当人机有机械式按键时,才会出现此选项。

5.2. 切换开关

触压切换开关可改变位的状态。

表示触摸此按钮时会将写入地址的位设为反相,例如原按压前该地址的位为 on 状态时,则触摸此按钮时会将写入地址的位 设为 off (放开按钮时还是 off),反之如果原按压前该地址的位为 off 状态时,则触摸此按钮时会将写入地址的位设为 on (放开 按钮时还是 on)。

切换开关和反相按钮的功能差异点说明:

- 切换开关:工作方式是操作该对象时触控屏先读出该控制器信号位状态,如为关状态(Off)则切换该信号位为开状态(就是写入 On),反之如果该信号位状态,如为开状态(On)则切换该信号位为关状态(就是写入 Off)。切换开关执行切换操作, 是依监视位状态,写入反相的状态。
- 反相按钮:工作方式是操作该对象时触控屏先读出触控屏自己内部该信号位状态,如为关状态(Off)则切换该信号位为开状态 (就是写入 On),反之如果该信号位状态,如为开状态(On)则切换该信号位为关状态(就是写入 Off)。反相按钮执 行反相操作,是依目的位状态直接转换,与监视位无关。

反相按钮指令没有提供壹宏与零宏,如果您要使用宏请改用切换开关。

5.2.1. 设定

所有切换开关的设定都可在属性对话框中完成。切换开关的属性对话框包含以下七个页面,某些页面在需要设定时才会出现。

■ 一**般页** 详见 <u>第 5.2.2 节</u>。

■ 标示页

详见 <u>第 4.3.5 节</u>。

■ 高级页

详见 <u>第 4.4.5 节</u>。

■ 显现页

详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

■ **外标示页** 详见 第 4.3.8 节。

■ 壹宏页

详见<u>第14.2.6节</u>。

■ 零宏页

详见 <u>第 14.2.6 节</u>。

5.2.2. 一般设定

本章节说明切换开关一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

切换开关 🛛 🔀
一般 标示 高级 显现 外标识 壹宏
编号: TS0000 注:
■ 图片外型 ● 外标示
● 外型 触摸视效: (元) ▼
状态: 1 0 触压
过框色: □ ▲ 图样色: ■ ▲
写入地址: \$100.0 🔤 📾
☑ 监视地址与写入地址相同
▼ 壹宏
确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明	
ID 编号	设定切换开关的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会 重复。编号的格式为 TSnnnn。	
注	可加入对象的说明文字。	
外型设置	图片外型、 外型 、触摸视效、 触压 、边框色、图样、图样色、背景色的详细说明, 参考 <u>第 4.3.1.4 节</u> 。	
外标示	勾选切换开关是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。	
	接下页	

	属性	说明		
1		点击此处切换开关的状态为 1,可观看和设定状态 1 物件的外观。		
0		点击此处切换开关的状态为 0, 可观看和设定状态 0 物件的外观。		
写入地址	写入地址	设定位变量的地址。		
		点选此图标,出现地址输入键盘,输入所需地址。		
		点选此图标,出现选择标签,选择所需标签。		
监视地址与	写入地址相同	勾选此选项,不必重复输入监视地址。当勾选监视后,即会出现此选项。		
监视地址	监视地址	设定被监视的位地址。		
		点击此图标,出现地址输入键盘,输入所需的地址。		
		点选此图标,出现选择标签,选择所需标签。		
壹宏		勾选切换开关是否需要壹宏。在壹宏页可编辑宏程序。		
零宏		勾选切换开关是否需要零宏。在零宏页可编辑宏程序。		
按键		操作切换开关的按键。当人机有机械式按键时,才会出现此选项。		

5.3. 画面按钮

触压画面按钮可打开或关闭画面。

5.3.1. 基本功能

画面按钮可设置以下四种画面切换的功能:

功能	说明			
打开画面	打开指定的画面。按一次该按钮,触控屏直接切换到指定画面。当所要切换的指定画面为一个菜 单画面时,下面须选择显示此菜单画面的显示位置。参考下图说明:			
	功能 ●打开画面 ●打开前一画面 ●关闭和打开画面 ●关闭画面			
	画面: 2 ▼ 画面2_菜单画面 ▼			
	☑ 改变用户等级			
	新用戶等級: 0 🔽 🗘			
	□ 确认警报 □ 改变按钮颜色 (交换背景与文字 □ 前金) 表示指定画面已开启			
	菜单视窗位置:屏幕左侧			
	打开功能: ④ 按下键时			
	菜单窗口位置: 当您打开的画面是菜单画面时,才会显示下拉式列表可供选择菜单窗口位置,菜 单画面要显示的方式及位置。如果打开的画面不是菜单画面,就不会显示菜单窗口位置下拉选项。			
打开前一画面	按一次该按钮,触控屏会切换回屏幕前一次显示的画面。			
	注: 人机可显示多个画面,但只有一个为主画面。人机最多可记住 32 个之前打开的主画面。			
关闭和打开画面	按一次该按钮,关掉当前窗口画面并且打开指定画面。			
关闭画面	按一次该按钮,触控屏将关闭当前窗口画面。			

5.3.2. 功能选项

下表是画面按钮的功能选项,可使画面按钮的使用更安全、有效率。功能选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
改变用户等级	触摸此画面按钮可以同时改变目前用户的等级(0~8)。勾选是否改变用户等级。
确认警报画面按钮可以同时反馈收到警报告知。"确认警报"→表示触控屏已经收到目前所发生的警报信息。	
改变按钮颜色(交换 背景与文字颜色),表 示指定画面已经打开	当触控屏当前显示的画面就是此换画面按钮所指定要换的画面时,将会自动改变按钮颜色来对 应。改变按钮颜色,表示所要切换的画面已经打开,就会将按钮背景色与文字颜色对换,表示换 画面动作已经完成了。

属性	说明			
宏	用户可在一般页中设定当触压画面按钮,同时执行宏。宏页中编辑宏程序。 注:在宏程序执行完毕之前,画面切换不会执行。所以,尽可能缩短宏长度,使画面切换顺利执 行。			
触控有效	触控有效或触控无效可由指定的位或当前用户等级控制。在高级页中,可进行此选项的设定。可 勾选 受位控制 选项,表示当该指定位的状态条件达成时,此触控动作才能有效写入控制器。 或勾选 受用户等级控制 选项,表示操作者的用户等级须高于所设之最低有效用户使用级别以上 的使用者,才能启动该触控键操作控制。			
最少按压时间	按钮的触控操作必须持续按压一段时间(最少按压时间),才会执行操作。在高级页中,可进行此选项的设定。操作者必须持续最少按住一段时间后,触控屏才将该按钮信号写至 PLC。			
通知	换画面的同时,当画面切换完成后,可发送位 on/off 信号通知另一个指定的位。在高级页中,可进行此选项的设定。			
操作记录	可勾选 □ 操作记录 选项,表示该操作事件会被触控屏记录在操作记录器内存盘。在高级页中,可进行此选项的设定。			
不显现	此画面按钮会隐藏显示,但触控操作仍有效。在显现页中,可进行此选项的设定。			
显现	按钮的显现与否可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。在这里可以设置是否控制本对象在画面上的显示与否,触控对象可以有 3 种选项。受位控制:当\$U100.2 条件成立时,此画面按钮才会显示。受用户等级控制:当前登入的用户等级高于或等于所设置的等级 条件成立时,此画面按钮才会显示。			

5.3.3. 设定

所有画面按钮的设定都可在属性对话框中完成。画面按钮的属性对话框包含以下六个页面,某些页面在需要设定时才会出现。

■ 一般页

详见 <u>第 5.3.4 节</u>。

■ 标示页

详见 <u>第 4.3.5 节</u>。

■ 高级页

详见 <u>第 4.4.5 节</u>。

■ 显现页

详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

■ 外标示页

详见 <u>第 4.3.8 节</u>。

■ 宏页

详见 <u>第 14.2.6 节</u>。

5.3.4. 一般设定

本章节说明画面按钮一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

画面按钮	×
一般标示高级	显现
编号: SB0001 注	:
SW_0131	 图片外型 外型 触摸视效: 下沉 ● ●
功能 ・打开画面 关闭和打开画面 	○ 打开前一画面○ 关闭画面
画面: 15 🔽 菜单	~
 ✓ 改变用户等级 新用戶等级: 0 ● 确认警报 □ 宏 	▶ □ 改变按钮颜色 (交换背景与文字 颜色),表示指定画面已开启
打开功能: 🔿 按下键时	●释放键时
	确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
ID 编号	设定画面按钮的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 SBnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
外型设置	图片外型、 外型、触摸视效、 触压、边框色、图样、图样色、背景色的详细说明, 参考 <u>第 4.3.4 节</u> 。
外标示	勾选画面按钮是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。
功能	设定触压画面按钮时,所执行的功能。共有四种功能:打开画面、打开前一个画面、关闭和 打开画面和关闭画面。参考 <u>第 5.3.1 节</u> 。
画面	设定打开的画面。

属性			说明		
改变用户	勾选框	勾选后表示此画面按钮可以同时改变当前用户等级(0~8)。			
等级	新用户等 级	新用户等级取	等级取代旧用户等级。		
确认收到警	报	勾选是否画面	按钮确认收到警报。		
改变按钮颜	色	勾选画面按钮	是否显示指定画面已打开。(交换背景与文字颜色),表示指定画面已打开。		
宏		勾选画面按钮	是否含有宏。在宏页中可编辑宏程序。		
启动功能	按下键时	当触压画面按	钮时,立刻进行切换画面操作。		
	释放键时	当触摸此按钮,必需放掉按钮后,人机画面才能换页。 注意!!:实机操作时操作人员手按压后,如果将手移出对象框后才放手,表示取消该操作。			
按键		操作画面按钮	的按键。当人机有机械式按键时,才会出现此选项。		
选单画面位	置	共有以下六种	选单画面位置。		
		位置	说明		
		从画面左 方移入	选单水平地从画面左边移动 进入画面中。 Screen Meru		
		从画面右 方移入	选单水平地从画面右边移动 进入画面中。		
		从按钮左 方向下移 动	选单在按钮左方,并向下移 动进入画面中。 Menu Button		
		从按钮左 方向上移 动	选单在按钮左方,并向上移 动进入画面中。 Button		
		从按钮右 方向下移 动	选单在按钮右方,并向下移 动进入画面中。 Button		
		从按钮右 方向上移 动	选单在按钮右方,并向上移 动进入画面中。 Button Menu		

5.4. 功能按钮

触压功能按钮,可执行指定的功能。例如功能按钮可用来将触控屏幕建立为登入键、写出配方命令或是确认警报等。

5.4.1. 基本功能

类别	功能	说明	
人机系统设 定	增加显示亮度	按此按钮,触控屏液晶屏幕的亮度或对比会增加。但是,并非所有的机型都支 持此项操作,请参考人机的硬件手册。	
	减少显示亮度	按此按钮,触控屏液晶屏幕的亮度或对比会减少。但是,并非所有的机型都支 持此项操作,请参考人机的硬件手册。	
	储存显示亮度	按此按钮,储存亮度或对比的设定。但是,并非所有的机型都支持此项操作, 请参考人机的硬件手册。	
	进入触控屏设置模式	结束人机应用,进入触控屏设置模式。	
	结束通透通讯	结束通透通讯。	
	设置时间与日期	显示时间与日期的设定。	
	关背灯	触压按钮关掉背灯,再触压屏幕则可打开背灯。但是,并非所有的机型都支持 此项操作,请参考人机的硬件手册。	
人机操作设 登入 定		按一次该按钮,触控屏就显示输入密码的窗口,让你登入用户等级。在此输入 有效密码登入后,可改变用户等级。	
	注销	按一次该按钮, 触控屏就注销密码用户。触控屏系统注销后就切换为密码最低等级 LEVEL=0, 用户等级变为 0。	
	显示密码表	按一次该按钮,触控屏就会显示密码表窗口,并且可以修改密码。显示密码表,可用来改变用户密码。密码表只显示低于或等于当前用户等级的密码。	
		注:等级较低者无法看见等级高的密码,例如等级3的用户,无法看见等级4~8 的密码。	
	确认警报	确认画面的警报。按一次该按钮,表示触控屏已经响应当前所发生的警报要求 确认信息,只有当触控屏已经确认警报后才能继续对象的正常操作。	
	改变语言	改变当前的语言。	

尖 別	功能		说明	
人机操作设定	选择文件	显示选择文件的功能	^能 选项,共有以下六个:	
		功能	说明	
		打开(读取数据)	打开指定的文件读取数据。该文件必须存在。(注)	
		打开(写入数据)	打开指定的文件读取数据。当该文件不存在时,会建	
			立一个新文件。当该文件存在时,将写入数据将覆盖	
			上去。(注)	
		打开(添加数据)	打开指定的文件添加数据。当该文件不存在时,会建	
			立一个新义针。(注) 则险华宁的立伊	
			则际相足的文件。 再改指完立 <u>此</u> 的立 <u>此</u> 夕	
		<u>里叩石</u> 输入 立 供 扩 屈 夕 可 [
		一 捆八叉件17 成石可5	次细小远拜又针所列击的又针泡围。又针扩展石须为 ASU 之	
		文丁, 取夕 5] 文二 注, 田户必须配置立	丁。 7.	
		品: 而产还须能重义 量. 可接收文件打开	开操作的结果。田户可设定当指定的文件开启时,执行宏程	
		室, 当关闭文件时, 序。当关闭文件时,	须先执行 CLOSE FILE 指令,否则文件内的数据将会遗	
		失。		
储存数据到	复制配方数据到.txt 文	储存指定的配方数排	居为.txt 文件。该文件可被任何 txt 文件编辑器、Excel 和人	
文件	件	机读取。		
	复制配方数据到.prd	储存指定的配方数据	居为.prd 文件。该文件可被配方编辑器和人机读取。	
	文件			
	复制历史数据到.txt 文	储存指定的历史数据	居为.txt 文件。该文件可被任何 txt 文件编辑器、Excel 和人	
	件	机读取。		
	储存历史取样数据	将历史取样数据复制	制到 USB 存盘,储存指定的历史数据数据格式为.ldf 文件。	
	到.ldf 文件	该文件只可被人机道	卖取。	
	复制警报记录到.txt 文	储存警报记录为.txt	文件。该文件可被任何 txt 文件编辑器、Excel 和人机读取。	
	件			
	复制警报计数到.txt 文	储存警报计数为.txt	文件。该文件可被任何 txt 文件编辑器、Excel 和人机读取。	
	件			
	储存操作记录至.txt 文	储存操作记录为.txt	文件。该文件可被任何 txt 文件编辑器、Excel 和人机读取。	
	件			
	储存曲线图数据到.txt	将一维曲线分布图象	夏制到 USB 存盘,储存曲线图数据为.txt 文件。该文件可	
	又件	被任何 txt 文件编辑	器、Excel 和人机读取。	
	储存二维曲线分布图	将二维曲线分布图象	夏制到 USB 存益,储存二维曲线分布图数据为.txt 文件。	
	致据到.tXt 又件	该又件り被任何 tXt		
	夏前八机应用规划级	储存入机 <u>巡</u> 用规划第	数据文件为.plf 文件。该文件可被本软件打开重新规划入机	
	167到又什	回 <u>即</u> 。	能 雪更百生人机应用规制粉提立件司从下裁到人机 十年	
		11忌·女孫1F此一切 抽行	m,而女际九八加些用观划致循入计L经下致封八机才能	
			行数据为 prp 文件。该文件只可被人机读取。	
	数据到文件	阿日本列注/日及巴	- 2014/1-1-1-1 2011/1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	
储存数据到 文件	 复制配方数据到.txt 文 件 复制配方数据到.prd 文件 复制而史数据到.prd 文件 复制历史数据到.txt 文 件 储存历史取样数据 到.ldf 文件 复制警报记录到.txt 文 件 复制警报记录到.txt 文 件 储存操作记录至.txt 文 件 储存曲线图数据到.txt 文件 储存二维曲线分布图 数据到.txt 文件 复制人机应用规划数 据到文件 复制系统程序及运行 数据到文件 	打开(添加数据) 删除 重命名 输入文件扩展名可以 文字,最多3个文字 注:用户必须配置文量,可接收文件打开 序。当关闭文件时,失。 储存指定的配方数据 储存指定的配方数据 机读取。 储存指定的无力数据复制 该文件只可被人机证 储存警报记录为.txt 储存警报记录为.txt 储存警报记录为.txt 储存不警报计数为.txt 储存不量化可被任何txt 将一维曲线分布图系 该文件可被任何txt 储存系统程序及运行 储存系统程序及运行	打开指定的文件添加数据。当该文件不存在时,会 立一个新文件。(注) 删除指定的文件。 更改指定文件的文件名。 又缩小选择文件所列出的文件范围。文件扩展名须为 A 字。 文件案读写控制块地址,文件读写控制块地址是一个内 F操作的结果。用户可设定当指定的文件开启时,执行 须先执行 CLOSE_FILE 指令,否则文件内的数据将 屠为.txt 文件。该文件可被任何 txt 文件编辑器、Excel 服为.prd 文件。该文件可被任何 txt 文件编辑器、Excel 图到 USB 存盘,储存指定的历史数据数据格式为.ldf 3 实取。 文件。该文件可被任何 txt 文件编辑器、Excel 和人机读 文件。该文件可被任何 txt 文件编辑器、Excel 和人机读	

类别	功能	说明
从文件更新 数据	使用.txt 文件更新配方 数据	从.txt 文件更新配方数据。
	使用.prd 文件更新配方 数据	从.prd 文件更新配方数据。
	从.LDF 文件加载历史 数据	从 USB 读取.ldf 文件数据,并可以绘成历史曲线图。
	从文件读取曲线图数据	从 USB 读取一维曲线图数据,并绘成曲线图。
	从文件读取二维曲线分 布图数据	从 USB 读取二维分布图数据,并绘成二维曲线图。
数据转移	写出配方到 PLC	写出当前配方(当前配方由配方区号和配方组号指定),到指定的 PLC。PLC 和写出地址在配方区中设定。
	从 PLC 读取配方	从 PLC 读取配方,来更新当前配方(当前配方由配方区号和配方组号指定)。 PLC 和读取地址在配方区中设定。
	储存整区配方数据到闪 存	储存整区配方数据至人机的闪存。 注意:要操作此一功能,需要先必须勾选配方区中"须要闪存空间储存数据备 份"的选项,此功能才有效。
	从闪存读取整区配方数 据	从人机的闪存中,读取整区配方数据。 注意:要操作此一功能,需要先必须勾选配方区中"需要在闪存空间中保存数据 备份"的选项,此功能才有效。
打印画面	打印画面	触压功能按钮后打印画面到打印机。打印的区域为画面属性中所设定的区域 (HARDCOPY 方式)。
	打印画面到文件(256 色)	触压功能按钮后打印画面为 256 色的 bmp 文件。打印的区域为画面属性中所 设定的区域。
	打印画面到文件(64k 色)	触压功能按钮后打印画面为 64k 色的 bmp 文件。打印的区域为画面属性中所 设定的区域。
	打印画面到文件(全彩)	触压功能按钮后打印画面为 bmp 文件。分辨率与人机的显示器相同。打印的 区域为画面属性中所设定的区域。
	打印画面到.ipg 文件	触压功能按钮后打印画面为 jpg 文件。打印的区域为画面属性中所设定的区域。
清除数据	清除历史数据	清除指定的历史数据区。
	清除全部历史数据	清除全部的历史数据。
	清除警报历史	清除警报历史。
	清除警报计数	清除警报计数。重置警报计数为0。
	清除操作记录	清除操作记录。

类别	功能	说明
人机操纵	重新运行人机应用	重新运行人机应用。
	使用.prp 文件更新操 作系统及应用	从.prp 文件更新操作系统及应用,原始的程序和人机运行数据将会被新的资料 取代。从 USB 的文件,永久更新并且更新后执行新的触控屏应用程序,执行 如下图所示。
	加载并执行文件内的 操作系统及应用	从.prp 文件加载和执行系统和人机应用程序。原始的数据和程序不会更新,加载的数据和程序在关机后消失。
多媒体	播放音效	播放指定的声音文件。
	停止播放音效	停止当前的声音文件播放。
	照相	从指定的 USB 镜头拍摄照片。
调整观看范	放大	缩小关联对象的观看范围为原来的一半,放大对象的内容。
围	缩小	放大关联对象的观看范围为原来的两倍,缩小物件的内容。
	恢复原状	恢复关联物件为原来的大小。
滚动内容	滚动向左	向左滚动关联物件的内容。
	滚动向右	向右滚动关联物件的内容。
	滚动向上	向上滚动关联对象的内容。
	滚动向下	向下滚动关联物件的内容。
	页滚动向左	向左滚动一页关联物件的内容。
	页滚动向右	向右滚动一页关联物件的内容。
	页滚动向上	向上滚动一页关联对象的内容。
	页滚动向下	向下滚动一页关联物件的内容。
	水平滚动到头(开头)	水平滚动关联对象的内容到开头。
	水平滚动到底(结尾)	水平滚动关联对象的内容到结尾。
	垂直滚动到底(结尾)	垂直滚动关联对象的内容到结尾。
	垂直滚动到头(开头)	垂直滚动关联对象的内容到开头。
改变数据	选择下一数据输入物 件	触压功能按钮后,选择下一数据输入物件。
	选择前一数据输入物 件	触压功能按钮后,选择前一数据输入物件。
	现值加一	启动选定的数值对象,触压功能键会增加现值一,以此调整数值至所需大小。 多态按钮需将启动选项设定为间接,数值输入需将数据输入设为常驻式键盘或 功能键。
	现值减一	启动选定的数值对象,触压功能键会减少现值一,以此调整数值至所需大小。 多态按钮需将启动选项设定为间接,数值输入需将数据输入设为常驻式键盘或 功能键。

5.4.2. 功能选项

下表是功能按钮的功能选项,可使功能按钮的使用更安全、有效率。功能选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
宏	当文件打开时,执行指定宏程序,在一般页选择此选项,在宏页中可编辑宏程序。
触控有效	触控有效或触控无效可由指定的位或当前用户等级控制。在高级页中,可进行此选项的设定。
最少按压时间	触控操作在按钮持续按压一段时间(最少按压时间),才会启动。在高级页中选择和设定此选项。
操作员确认	当触压此按钮时,会出现确认窗口。当操作员选是,则会执行功能按钮的操作;当操作员选 否,或在最大等待时间内没有响应,则停止功能按钮操作。在高级页中,可进行此选项的设 定。
通知	当触压此按钮时,功能按钮操作完成后,可发送信号通知一个指定的位。在高级页中,可进 行此选项的设定。
操作记录	勾选此选项,按钮的操作将会被记录在操作记录中。在高级页中,可进行此选项的设定。
不显现	按钮会隐藏显示,但触控操作仍有效。在显现页中,可进行此选项的设定。
显现控制	按钮的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

5.4.3. 设定

所有功能按钮的设定都可在属性对话框中完成。功能按钮的属性对话框包含以下五个页面,某些页面在需要设定时才会出现。

■ 一般页

详见 <u>第 5.4.4 节</u>。

■ 标示页

详见 <u>第 4.3.5 节</u>。

■ 高级页

详见 <u>第 4.4.5 节</u>。

■ 显现页

详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

■ 宏页

详见<u>第 14.2.6节</u>。

5.4.4. 一般设定

本章节说明功能按钮一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

功能按钮
一般标示高级显现宏
编号: FB0004 注:
 图片外型 外型 触摸视效:下沉 ♥ ● 触压 ● 放框色: ● 都長色: ● ▲ ● 数样: ● 常景色: ● ▲
切能: 远择又件 目的: 打开(写入数据) 文件扩展名:
txt 文件读写控制块地址: \$V1000
▼宏

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
ID 编号	设定功能按钮的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的 编号不会重复。编号的格式为 FBnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
外型设置	图片外型、 外型、触摸视效、 触压、边框色、图样、图样色、背景色的详细说明,参考 <u>第 4.3.4 节</u> 。

属性		说明			
外标示		勾选功能按钮是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。			
功能		设定功能按钮要执行的功能。参考 <u>第 5.4.1 节</u> 。			
编号、目的 或语言	关联物件编号	与选择功能关联对象的 ID 编号。			
	数据收集器	与选择功能相关联对象的 ID 编号。			
	曲线图	与选择功能关联曲线图的 ID 编号。			
	配方区	与选择功能关联配方区的 ID 编号。			
	二维曲线图	与选择功能关联二维曲线图的 ID 编号。			
	目的	储存文件功能的目的选项。			
	语言	改变语言功能的语言选项。			
	音效	播放音效功能音效的 ID 编号。			
	镜头编号和照片种类	照相功能镜头编号和照片的种类。			
预设文件 名、文件扩 国 名 載 立	预设文件名	设定功能的默认文件名。文件名须为 ASCII 文字,最多 80 个文字。			
	文件扩展名	设定功能的文件扩展名,文件名须为 ASCII 文字,最多 3 个文字。			
成石或刀式	方式 播放音效功能的方式。				
可另选文件名		当触压功能按钮时,出现选择文件窗口。选择的文件将用在指定的功能。			
文件读写 控制块地 址	<地址输入区>	设定内部	变量,接收文件打开操作的结果。记忆区块需要 44 个字。		
		字	说明		
		0,1	设定打开文件的 Handle, 32 位字变量。		
		2,3	设定打开文件的大小(单位为 byte), 32 位字变数。		
		4~43	设定已打开文件的文件名和延伸文件名的字节数组(byte array); 檔名和延伸文件名的长度,最大值为80字符。		
		点击此图标,出现地址输入键盘,输入所需的地址。			
		点选此图标,出现选择标签,选择所需标签。			
宏		勾选功能按钮是否含有宏。在宏页中可编辑宏程序。			
按键		操作功能按钮的按键。当人机有机械式按键时,才会出现此选项。			
5.5. 滑动模拟量开关

触摸且持续压住此按钮之鼠标箭头区域,然后操作者就可以在该对象范围区域内左右或上下移动箭头指针到另一位置然后放 开,触控屏就会依据操作者放开时手所在之位置所相对的数值,将其数值写入 PLC 对应变量,其功能如同一种仿真模拟量 输入开关,对于调整马达速度、转速、计时时间、对象颜色等的调机操作是十分好用的。当实际在触控屏操作滑动开关时, 当前值会自动显示在物件上方,这贴心好用的小显示效果十分方便操作人员操控。

5.5.1. 基本功能



上图是两个滑动模拟量开关的范例。右边是滑动模拟量开关的指标被触压的图例。

用户可设定滑动模拟量开关所控制的变量、变量的最大值和最小值。变量的数值、最大值和最小值决定指针的位置。移动指标选择所需的数值,当按住指标时,当前选择的数值会显示在上方。当放开指标,数值将会写入指定的变量。

设定滑动模拟量开关指标滑动的方向。

方向	说明
向上	指标垂直移动。当变量数值大于等于最大值,指标会停在最上端。当变量数值小于等于最小值,指标会停 在最底端。当变量数值介于最大值和最小值之间,指标会在顶端和底端之间,符合比例的位置。
向下	指标垂直移动。当变量数值大于等于最大值,指标会停在最下端。当变量数值小于等于最小值,指标会停 在最顶端。当变量数值介于最大值和最小值之间,指标会在顶端和底端之间,符合比例的位置。
向左	指标水平移动。当变量数值大于等于最大值,指标会停在最左端。当变量数值小于等于最小值,指标会停 在最右端。当变量数值介于最大值和最小值之间,指标会在左端和右端之间,符合比例的位置。
向右	指标水平移动。当变量数值大于等于最大值,指标会停在最右端。当变量数值小于等于最小值,指标会停 在最左端。当变量数值介于最大值和最小值之间,指标会在左端和右端之间,符合比例的位置。

5.5.2. 功能选项

下表是滑动模拟量开关中可增加的功能选项,可使滑动模拟量开关的使用更安全、有效率。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
刻度	刻度栏可设计滑动开关操作时的相关数值刻度标示。设定滑动模拟量开关是否显示刻度。刻度 页中可进行此选项的设定。
触控有效	触控有效或触控无效可由指定的位或当前用户等级控制。在高级页中,可进行此选项的设定。
通知	当触压此按钮时,滑动模拟量开关操作完成后,可发送信号通知一个指定的位。在高级页中,可进行此选项的设定。
操作记录	勾选此选项,指定变量的改变将会被记录在操作记录中。在高级页中,可进行此选项的设定。
显现控制	按钮的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

5.5.3. 设定

所有滑动模拟量开关的设定都可在属性对话框中完成。属性对话框包含以下五个页面,某些页面在需要设定时才会出现。

■ 一般页 详见 <u>第 5.5.4 节</u>。

N 70 <u>217 0.0.1</u>

■ 刻度页

详见 <u>第 4.4.4 节</u>。

■ 高级页 详见 <u>第 4.4.5 节</u>。

■ 显现页

详见<u>第 4.4.6节</u>。

■ 外标示页

详见 <u>第 4.3.8 节</u>。

5.5.4. 一般设定

本章节说明滑动模拟量开关一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

滑动模拟量开关	×
一般刻度高级显现	
编号: SW0000 注:	
● 外型 ● 外标示	
过框色: □	
背景色: □□	
GF_0022	
数据类别: 16位正整数	
写入地址: \$10100 📟 🛄	
□动态范围	
最小值: 0 最大值: 100	
确定 取消 帮助	

下表为一般页中各项属性的说明。

属性		说明
ID 编号		设定滑动模拟量开关的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号 不会重复。编号的格式为 SWnnnn。
注		可加入对象的说明文字。
外型设置		基本外型 外型 、边框色、背景色的详细说明,参考 <u>第 4.3.4 节</u> 。
外标示		勾选滑动模拟量开关是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。
方向		设定滑动模拟量开关数值递增的方向。参考 <u>第 5.5.1 节</u> ,有更详细的说明。
数据类别		由对象所控制变量的数据类别。
写入地 写入地址 设定由对象所控制变量的地址。		设定由对象所控制变量的地址。
址 点击此图标,出现地址输入键盘,输入所需的地址。		点击此图标,出现地址输入键盘,输入所需的地址。
		点选此图标,出现选择标签,选择所需标签。

接下页

属性		说明
动态范围	动态范围	勾选在运行时,是否可更改变量的最大值和最小值。当勾选此选项,刻度记号的最大值 和最小值在执行时也可改变。在动态范围参数区中,必须正确地设定最大最小值范围的 数据。动态范围参数区栏中需设定动态范围参数区的地址。
	动态范围参数区	勾选动态范围后,设定动态范围参数区。点击 输入地址,点击 选取标签。 下表显示当数据类别是 16 位数据,滑动模拟量开关的刻度不是动态的,参数区的数据 设置。
		字参数
		0 变量的最小值。
		1 变量的最大值。
		下表显示当数据类别是 16 位数据,滑动模拟量开关的刻度是动态的,参数区的数据设置。
		字 参数
		0 变量的最小值。
		1 变量的最大值。
		2 ,3 刻度记号的最小值;16位整数。
		4 ,5 刻度记号的最大值;16位整数。
		下表显示当数据类别是 32 位数据,滑动模拟量开关的刻度不是动态的,参数区的数据 设置。
		字 参数
		0,1 变量的最小值。
		2,3 变量的最大值。
		下表显示当数据类别是 32 位数据,滑动模拟量开关的刻度是动态的,参数区的数据设置。
		字 参数
		0,1 变量的最小值。
		2,3 变量的最大值。
		4,5 刻度记号的最小值;32位整数。
		6 ,7 刻度记号的取入值;32 位整敛。
─────────────────────────────────────		变量的最小值。
最大值		变量的最大值。
指标	边框色	在此指定滑动按钮指针的边框的颜色。
	背景色	在此指定滑动按钮指针的背景色。

5.6. 字按钮

触压字按钮设定指定变量的数值。

5.6.1. 基本功能

下表为字按钮可以设置的功能选项。功能:有5个选项。

功能	说明
设常数	触摸激活此按钮,触控屏马上就送出指定的常数值给 PLC 相对应变量。在指定的变量,写入指定的常数。
输入数值	触压按钮后,可输入数值改变指定变量。当触压按键,触控屏就先显示系统内建 TEN-KEY 在屏幕上,您可输入数值。在输入数值之后,系统会检查数值是否介于最大值和最小值之间。如果输入数值是有效的,触控屏就送出数值给 PLC 相对应变量。如果输入数值是无效的,则必须重新输入数值或停止操作。
输入密码	触摸此按钮,触控屏就显示输入密码的窗口。可输入数值写入指定变量,输入的数值会以星号表示,其 它人无法知道输入的数值。
加	触摸此按钮,触控屏先从 P.L.C 读取缓存器的内容值并加上所设数值,再将运算结果写至 P.L.C 相对应 之缓存器。增加指定变量的数值。如果增加后数值超过最大值,则变量的数值设为最大值。
减	触摸此按钮,触控屏先从 P.L.C 读取缓存器的内容值并减去所设数值,再将运算结果写至 P.L.C 相对应 之缓存器。减少指定变量的常数值。如果减少后数值少于最小值,则变量的数值设为最小值。

5.6.2. 功能选项

下表是字按钮中可增加的功能选项,可使字按钮的使用更安全、有效率。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
触控有效	触控有效或触控无效可由指定的位或当前用户等级控制。在高级页中,可进行此选项的设定。
最少按压时间	按钮的触控操作必须持续按压一段时间(最少按压时间),才会执行操作。在高级页中,可进行 此选项的设定。
操作员确认	当触压此按钮时,会出现确认窗口。当操作员选是,则会执行字按钮的操作;当操作员选否, 或在最大等待时间内没有响应,则停止字按钮操作。在高级页中,可进行此选项的设定。 注:此选项在输入密码功能不会出现。
通知	当触压此按钮时,字按钮操作完成后,可发送信号通知一个指定的位。在高级页中,可进行此 选项的设定。
操作记录	勾选此选项,按钮的操作将会被记录在操作记录中。在高级页中,可进行此选项的设定。
不显现	按钮会隐藏显示,但触控操作仍有效。在显现页中,可进行此选项的设定。
显现控制	按钮的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

5.6.3. 设定

所有字按钮的设定都可在属性对话框中完成。字按钮的属性表包含以下五个页面,某些页面在需要设定时才会出现。

一般页
 详见 <u>第 5.6.4 节</u>。
 标示页
 详见 <u>第 4.3.5 节</u>。
 高级页
 详见 <u>第 4.4.5 节</u>。
 显现页
 详见 <u>第 4.4.6 节</u>。
 外标示页
 详见 <u>第 4.3.8 节</u>。

5.6.4. 一般设定

本章节说明字按钮一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

字按钮	×
一般标示高级显现	
编号: 〒2000 注:	
外型 触摸视效:下沉 🖌	
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
边框色: □	
SW_0021 图样: □ ▲ 背景色: □ ▲	
- <mark>功能</mark> ● 设常数 ● 输入数值 ● 输入密码 ● 加 ● 减	
数据类别: 32位正整数	
写入地址: \$0800 圖圖	
最小值: 0 最大值: 4294967295	
总位数: 10 🗢 小数位数: 0 🗢	
启动功能: 〇 按下键时 💿 释放键时	
确定 取消 帮助	

5

下表为一般页中各项属性的说明。

属性				说明			
ID 编号		设定字按钮的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会 重复。编号的格式为 WBnnnn。					
注		可加入对象的说明文字。					
外型设置		图片外型、 外型 、触摸视效、 触压 、边框色、图样、图样色、背景色的详细说明, 参考第 4.3.4 节。					
外标示		勾选字按钮是否需要外标	示。外标示页	可设定各项属	性。		
功能		设定字按钮的功能。参考	<u>第 5.6.1 节</u> 。				
数据类别		由对象所控制变量的数据类别。					
写入地址	写入地址	设定由对象所控制变量的	1地址。				
		点击此图标,出现地址输	ì入键盘, 输入	所需的地址。			
		点选此图标,出现选择标	签,选择所需	标签。			
常数		指定功能的常数。					
最小值/最大	、値	指定功能的最小值/最大值。					
总位数		数字输入键盘上最大值和最小值的总位数。					
小数位数		当数据类别是 32 位浮点 当数据类别不是 32 位浮, 效位数的个数。因此,输 入的数值在输出前将依以 范例:	数,则此选项5 点数,则此选巧 〕入的数值可转 【下的公式转换	为设定最大值 ^表 页除了为最大住 换为定点数。 为整数。输出	印最小值的小 直和最小值的 当小数字数 值=输入值*(丶数字数。 □小数位数,t 为一个非 0 印 10 的 N 次方	也是最少有 勺数 N,输)
		数据类别	总位数	小数位数	输入值	输出值	
		32 位浮点数	4	2	12.34	12.34	
		32 位浮点数	4	2	123.4	Error!	
		16 位整数	5	2	123.45	12345	
		16 位整数	5	2	-0.05	-5	
16 位整数 5 2 3 300							
启动功能 按下键时 选择此选项,当按下按钮时,启动设定的功能;当选按下有效时表示当按压该字接 会马上执行写入动作。注意:使用加/减_字按钮,当选择按下键时,如果按压此按钮 时,则数值会一直会做累加/累减,直到释放此按钮,数值才会停止运算。			亥字按钮就 比按钮不放				
	释放键时	当选弹起有效时表示当接 就不会执行。使用加/减_	安压该字按钮后 字按钮,选择	如果将手移出 释放键时,则	出开关区域后 每按压一次打	手才弹起则词 执行一次加/调	亥按压动作 载数值。
按键		操作字按钮的按键。当人	机有机械式按	键时,才会出	现此选项。		

5.7. 多态按钮

5

多态选择式按钮可用来将触控方格建立为2、3或4以上多个位置选择式按钮,可用来改变指定变量的状态。

5.7.1. 基本功能

分成按钮、列表、下拉式列表等三种控制选择方式:

控制方式	说明
按钮	按钮控制方式的多态按钮。触摸此按钮,触控屏马上先从 P.L.C 读取缓存器的内容值并加/减数值 1 或 左/右移转 1 位(bit),再将运算结果写至 P.L.C 相对应之缓存器,改变指定变量的状态至次一状态。次一 状态未必是当前状态加一。
清单	列表控制方式的多态按钮。列出所有状态的清单,每一行为一种状态,从状态 0 开始,如右图所示: 当前状态以反白显示。如果未看到所需状态,可利用右边的滚动条。选择所需状态后,选定的状态将写入指定的变量中。
下拉式清单	 下拉式列表控制方式的多态按钮。显示当前状态和向下的箭头符号,如下图所示: 蜜瓜 当触压按钮,此按钮切换成下拉列表显示,如下图所示: 蜜瓜 聋集 香蕉 葡萄 奇异果 秋 列出所有状态的清单,每一行为一种状态,从状态 0 开始。当前状态以反白表示。如果未看到所需状态,可利用右边的滚动条。选定所需状态后,选定的状态将写入指定的变量中,同时关闭列表。
	接下页



5.7.2. 功能选项

下表是多态按钮中可增加的功能选项,可使多态按钮的使用更安全、有效率。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
触控有效	触控有效或触控无效可由指定的位或当前用户等级控制。在高级页中,可进行此选项的设定。
最少按压时间	按钮的触控操作必须持续按压一段时间(最少按压时间),才会执行操作。在高级页中,可进行 此选项的设定。
通知	当触压此按钮时,多态按钮操作完成后,可发送信号通知一个指定的位。在高级页中,可进行 此选项的设定。
操作记录	勾选此选项,按钮的操作将会被记录在操作记录中。在高级页中,可进行此选项的设定。
不显现	按钮会隐藏显示,但触控操作仍有效。在显现页中,可进行此选项的设定。
显现控制	按钮的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

5.7.3. 设定

所有多态按钮的设定都可在属性对话框中完成。属性对话框包含以下六个页面,某些页面在需要设定时才会出现。

一般页
详见 <u>第 5.7.4 节</u>。
文字页
详见 <u>第 4.3.6 节</u>。
图片页
详见 <u>第 4.3.7 节</u>。
高级页
详见 <u>第 4.4.5 节</u>。
显现页
详见 <u>第 4.4.6 节</u>。
外标示页
详见 <u>第 4.3.8 节</u>。

5.7.4. 一般设定

本章节说明多态按钮一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

多态按钮
一般 文字 高级 显现
编号: MS0000 注:
小型 触摸视效: 下沉 状态: 4 ● 近框色: ▲ Ø样色: ● Ø样: ▲ 背景色: ▲
状态类别 控制方式 ・数値 ・日 最低位 ・日 目 订状态值 ・ 按钮 ・ で 拉式 清单 ・ 活 ・ 百 上 拉式 清 ・ 注 ・ 注 ・ 注 ・ 二 ・ ・ ・ ・ ・
数据类别: 16位正整数 写入地址: \$V900
☑ 监视地址与写入地址相同 监视地址: \$0900
确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
ID 编号	设定多态按钮的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。 编号的格式为 MSnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
外型设置	图片外型、 外型、触摸视效、 触压、边框色、图样、图样色、背景色的详细说明,参考 <u>第 4.3.4 节</u> 。
外标示	勾选多态按钮是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。
	接下页

属性		说明		
状态		设定多态按钮的当前状态。		
状态类别		监视变量的状态种类。有两个选项:数值和最低位(LSB)。详细说明,请参考 <u>第 4.4.1.1 节 状</u> <u>态种类</u> 。		
控制方式		设定多态按钮的控制方式。有四个选项:按钮、列表、下拉式列表和上拉式清单。详细说明, 请参考章节 <u>第 5.7.1 节 基本功能</u> 。		
数据类别		设定变量的数据类别。		
写入地址	写入地址	设定由对象所控制变量的地址。		
		点击此图标,出现地址输入键盘,输入所需的地址。		
		点选此图标,出现选择标签,选择所需标签。		
总状态数		设定总状态数。注:当总状态数是 N 则其最后的状态是 N-1。 状态类别设为数值时,总状态数最大值为 255。状态类别设为最低位时,16 位正整数之总状态 数最大值为 16。状态类别设为最低位时,32 位正整数之总状态数最大值为 32。		
次一状态		当控制方式为按钮时,设定计算次一状态的方式。可设定多态按钮下一状态之顺序为 "+" 或 "-"。		
	+1 (绕回)	若当前状态为最后一个状态,次一状态为 0。若不为最后一个状态,则次一状态为当前状态加一。		
	-1 (绕回)	若当前状态为状态 0,则次一状态为最后一个状态。若不是状态 0,则次一状态为当前状态减 一。		
	+1/-1 (退回)	多态按钮次一状态的顺序可能递增或递减。默认为递增的模式。 假设总状态数是 N。当多态按钮是递增模式,若当前状态非状态 N-1,则次一状态为当前状态 加一。如果当前状态为状态 N-1,则多态按钮转换模式为递减模式。 当多态按钮是递减模式,若当前状态非状态 0,则次一状态为当前状态减一。如果当前状态为 状态 0,则多态按钮转换模式为递增模式。		
启动		当控制方式为按钮时,设定多态按钮如何启动,分为直接启动与间接启动2种。。		
	直接	当触压按钮后,启动多态按钮。		
	间接	间接功能是透过同一画面中的功能按钮的"现值加 1"及"现值减 1"的功能来操控此多态按钮。		
监视地址与写入地址 相同		勾选监视地址是否与写入地址相同。勾选此选项,不必重复输入监视地址。当勾选监视后,即 会出现此选项。		
监视地址	监视地址	设定被监视位的地址。		
		点击此图标,出现地址输入键盘,输入所需的地址。		
		点选此图标,出现选择标签,选择所需标签。		
按键		操作多态按钮的按键。当人机有机械式按键时,才会出现此选项。		

5.8. 单选按钮

一个单选按钮物件有多个按钮状态,但每次只能选其中一个状态对象操作,并将数据写入 PLC 的对应值或对应位(Bit)。选 LSB 格式的状态数最多可达 16 或 32 个。选数值格式的状态数最多可达 256 个。当选 LSB 格式时每次只有其按压的操作对 应位会被设为开(On),其余非对应的位将会被设为关(Off)。允许自定义状态值表示每一个状态的写入对应值可以各别单独指 定,不需要连续值。

5.8.1. 基本功能

单选按钮为多个按钮分别代表不同的状态。一个按钮对应一个状态,当触压单选按钮,相对应状态的数值就会写入控制变量。 单选按钮的状态由控制变量的状态所决定。当前状态的按钮会反色强调。



5.8.2. 功能选项

下表是单选按钮中可增加的功能选项,可使单选按钮的使用更安全、有效率。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
触控有效	触控有效或触控无效可由指定的位或当前用户等级控制。在高级页中,可进行此选项的设定。
最少按压时间	按钮的触控操作必须持续按压一段时间(最少按压时间),才会执行操作。在高级页中,可进行 此选项的设定。
操作记录	勾选此选项,按钮的操作将会被记录在操作记录中。在高级页中,可进行此选项的设定。
显现控制	按钮的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

5.8.3. 设定

所有单选按钮的设定都可在属性对话框中完成。属性对话框包含以下六个页面,某些页面在需要设定时才会出现。

一般页
 详见<u>第5.8.4</u>节。
 文字页
 详见<u>第4.3.6</u>节。
 图片页
 详见<u>第4.3.7</u>节。
 高级页
 详见<u>第4.4.5</u>节。
 显现页
 详见<u>第4.4.6</u>节。
 外标示页
 详见<u>第4.3.8</u>节。

5.8.4. 一般设定

本章节说明单选按钮一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

单选按钮
一般 文字 图片 高级 显现 ————————————————————————————————————
· MB0000 · 社· · 图片外型 · 外标示 · 外型 触摸视效:下沉 ▼ · 状态: 4 ◆ 触压 · 过框色: ▲ 背景色: ▲
数据关机. 16位正整数
标示当前状态 方式: 用不同颜色显示文字
按钮间隔: 3 🔹
<u>确定</u> 取消 帮助

5

下表为一般页中各项属性的说明。

	属性	说明		
ID 编号		设定单选按钮的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。 编号的格式为 RBnnnn。		
注		可加入对象的说明文与	Ž。	
外型设置	문 크.	图片外型、 外型 、触摸视效、 触压 、边框色、图样、图样色、背景色的详细说明,参考 <u>第 4.3.4 节</u> 。		
外标示		勾选单选按钮是否需要	要外标示。外标示页可设定各项属性。	
状态		设定单选按钮的当前状	状态并调整状态的外观。	
		注: 虽然可以设定状态的外观,但无法立即看到外观随设定改变。因为,按钮强调当前状态背景 色和文字颜色。所以,改变当前状态后,设定的外观就会显现。		
状态类别	5J	状态类别分为数值、量	员低位(LSB)、及允许自定义状态值等 3 种型态。	
		变量的状态类别,有三种类别:数值、最低位和自订状态值。		
		详细说明,请参考 <u>第</u>		
状态序		□ 设定甲选按钮排序的则	顺序与万问,有以卜四种排序万式可供选择:	
		大念序		
		从左到右	状态 0 的按钮从最左边的位直开始,具余状态的按钮依序回石排序。	
		从石到左	状态0的按钮从最右辺的位置升始,具余状态的按钮依序问左排序。	
		从上到下	状态 0 的按钮从最上面的位置开始,具余状态的按钮依序向下排序。	
		从下到上	状念 0 的按钮从最下面的位置开始,具余状态的按钮依序问上排序。	
数据类别	IJ	变量的数据类别。		
写入	写入地址	设定变量的地址。		
地址		点击此图标,出现地均	上输入键盘,输入所需的地址。	
		点选此图标,出现选择标签,选择所需标签。		
状态总数 设定状态总数。状态类别设为数值时,状态总数最大值为255。状态类别设为最低 整数之状态总数最大值为16。状态类别设为最低位时,32位正整数之状态总数最		送别设为数值时,状态总数最大值为 255。状态类别设为最低位时,16 位正 直为 16。状态类别设为最低位时,32 位正整数之状态总数最大值为 32。		
标示 当前	方式	选择标示当前选中状态按钮的方式。可选择用不同颜色显示文字或使用圆形\方形标志来标示状态。		
状态	背景色	当前状态的背景色。		
	文字/标志 颜色	当前状态的文字或标志	志颜色。	
按钮间隔		相邻2状态按钮的间隔距离。		
定义状态值 点选此按钮自定义每一个状态的状态值。每一按钮相对一个值i s0=23, s0=11, s2=234, s4=09, s5=400等,而非只能依据状态(明,请参考第 4.4.1.2 节 设定物件自定义状态值。		一个状态的状态值。每一按钮相对一个值让设计者可以自由给值,例如 4, s4=09, s5=400等,而非只能依据状态 0-n 强迫对应给值 0-n。详细说 节 设定物件自定义状态值。		

5.9. 键盘按钮

用户可使用键盘按钮自定义所需的键盘。键盘按钮可设为触控的键盘键。键盘键可代表功能键、数字键、箭头键、逃脱键、 清除键、输入键、+/-键、小数点键、还有求助键(Help)。

5.9.1. 基本功能

触摸此键盘按钮,触控屏就依输入字母或传送指令到键盘缓冲区,使用如同 TEN-KEY 方式让使用者输入数值,当按输入命 令键(Enter)时就写入数值给控制器对应之写入缓存器。用户可以自定义人机专用的键盘,可以依自己的喜好美化键盘。下图 是一个自定义密码键盘范例。



5.9.2. 功能选项

下表是键盘按钮中可增加的功能选项,可使键盘按钮的使用更安全、有效率。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明		
宏	所有键盘按钮也可以提供一宏程序		
显现控制	按钮的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。		

5.9.3. 设定

所有键盘按钮的设定都可在属性对话框中完成。属性对话框包含以下四个页面,某些页面在需要设定时才会出现。

一般页
 详见 <u>第 5.9.4 节</u>。
 ■ 标示页
 详见 <u>第 4.3.5 节</u>。
 ■ 显现页
 详见 <u>第 4.4.6 节</u>。
 ■ 宏页
 详见 <u>第 14.2.6 节</u>。

5.9.4. 一般设定

本章节说明键盘按钮一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

罐盘按钮
一般 标示 显现 编号: KB0009 注:
Image: Imag
 ● 輸入字母 字母: 9 ● 輸入指令
□宏
<u>确定</u> 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性		说明	
ID 编号	设定键盘按钮的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 KBnnnn。		
注	可加入对象的	说明文字。	
外型设置	图片外型、 外型、触摸视效、 触压、边框色、图样、图样色、背景色的详细说明,参考 <u>第 4.3.4 节</u> 。		
输入字母	勾选此选项,按压按钮后,输入指定的字母到键盘缓冲区。		
字母	勾选输入字母后,出现此选项,设定输入键盘缓冲区的字母。		
输入指令	依照内定的命令功能执行命令动作。勾选此选项,按压按钮后,发送指定的指令到键盘缓冲区。		
指令	勾选输入指令后出现此选项,设定发送到键盘缓冲区的指令。有以下四种指令:		
	指令		
	输入	完成数据输入,发送输入的字符串到关联物件或系统。	
离开 取消数据输入操作。		取消数据输入操作。	
	清除	清除键盘缓冲区。	
	退后	移除键盘缓冲区最后一个字母。	
键盘	操作键盘按钮的按键。当人机有机械式按键时,才会出现此选项。		
宏	键盘按钮可以支持宏使用。勾选键盘按钮是否包含宏,在宏页中设定和编辑宏程序。		

5.9.5. 建立客制键盘

用户可使用键盘按钮建立客制键盘,下图为客制数值键盘的范例。



欲建立客制键盘,请依以下步骤:

- 1. 建立窗口画面,详细说明,请参考<u>第 3.9.2 节 新建及打开画面</u>。
- 2. 使用以下设定,建立字符显示器,当按压键盘按钮,显示关联字符。



字符显示器
一般显现
编号: TD0000 注:
□ 背景透明
▲ 外型 □外标示
边框色: □
GF_0032 背景色:
字符集: ASCII (美国)
☑作为按键输入显示 □以星号(*)取代字符显示
监视地址: \$\$0
总字数: 8 🗢
字体: Times New Roman 🖌 🛄 文字色: 📕 🖌
「排列」 字码大小
● 居左 ● 居中 ● 居右 ● 字节 ○ 字
□ 颠倒高低字节顺序

3. 使用以下设定,建立字符显示器,显示可输入范围。

ААААААААА	AAAAAAAAA
注:	
监视地址:	\$S230
总字数:	24 (或更少)
字体:	任意字体
排列:	任意(建议居中)
字符集:	ASCII 码(7 位)
字码大小:	字节

字符显示器
一般显现
编号: TD0000 注:
□背景透明
▶ 外型 ● 外标示
边框色: □
GF_0032 背景色:
字符集: ASCII (美国)
□ 作为按键输入显示
监视地址: \$\$230 📰 🚨
总字数: 20 🗘
字体: 宋体_10 🗸 🔽 文字色: 💶 🖌
#列 字码大小
●居左 ○居中 ○居右 ●字节 ○字
颠倒高低字节顺序

4. 使用键盘按钮,建立客制键盘。

5. 从人机应用一般设置客制页中,设定使用客制键盘取代内建的键盘。详细说明,请参考<u>第 3.1.2 节 客制设定</u>。

5.10. 滚动按钮

触压滚动按钮滚动关联物件的显示内容。对于有些数据库显示对象可设计此滚动按钮组,此按钮物件可针对历史数据库进行 浏览滚动或暂停的操作,当触控屏具有停电记忆内存时更可以回顾到停电前的记录数据。

5.10.1.基本功能

横向按钮排列的滚动按钮, 会有以下几种按钮:

按钮	范例	说明
到尾		滚动物件的内容到最右端。
右一页		向右滚动物件内容一页。
向右		向右滚动物件内容。
向左		向左滚动物件内容。
左一页		向左滚动物件内容一页。
到头		滚动物件的内容到最左端。
暂停		暂停按钮是一个切换开关,当触压此按钮,会暂停滚动操作,当再触压按钮一次, 回复滚动操作。

直向按钮排列的滚动按钮, 会有以下几种按钮:

按钮	范例	说明
到头		滚动物件的内容到最上端。
上一页		向上滚动对象内容一页。
向上		向上滚动对象内容。
向下		向下滚动物件内容。
下一页	¥	向下滚动物件内容一页。
到尾	T	滚动物件的内容到最下端。
暂停		暂停按钮是一个切换开关,当触压此按钮,会暂停滚动操作,当再触压按钮一次, 回复滚动操作。

5.10.2.功能选项

下表是滚动按钮中可增加的功能选项,可使滚动按钮的使用更安全、有效率。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
显现控制	按钮的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

5.10.3. 设定

所有滚动按钮的设定都可在属性对话框中完成。属性对话框包含以下二个页面。

■ 一般页
 详见 <u>第 5.10.4 节</u>
 ■ 显现
 详见 <u>第 4.4.6 节</u>

5.10.4. 一般设定

本章节说明滚动按钮一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

液动按钮 🛛 📉
一般显现
编号: SBN0000 注:
外型 边框色: 背景色: 背景色: び桜号颜色:
按钮排列: ● 横向 ● 直向 关联物件編号: HTD0000 ♥ ▼ 到头/到尾 ▼ 上一页/下一页 或 左一页/右一页 ▼ 暂停
按钮间隔: 4 😂
确定 取消 帮助

5

下表为一般页中各项属性的说明。

J	属性	说明
ID 编号		设定滚动按钮的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会 重复。编号的格式为 SBNnnnn。
注		可加入对象的说明文字。
外型设置		外型 、边框色、背景色的详细说明,详见 <u>第 4.3.4 节</u> 。
符号颜色		设定滚动按钮的符号颜色。
按钮排列	横向	设定滚动按钮为横向排列。
	直向	设定滚动按钮为直向排列。
关联物件编号	- T	设定滚动按钮所滚动的物件的编号。可以从下拉式选单中选择对象编号。
到头/到尾		勾选滚动按钮是否包含到头/到尾按钮。 < < > < > < > < > < > < > < > < > < >
上一页/下一 右一页	页 或 左一页/	勾选滚动按钮是否包含上一页/下一页或左一页/右一页的控制按钮
暂停		勾选滚动按钮是否包含暂停按钮。暂停选项如被设定,在滚动按钮中将多一个暂停滚动的 按钮功能。
		注意 :如果要清空或停止历史数据之记录,可以使用功能键中有支持"清除"目前历史数据 之记录的控制按钮,也可以使用控制区的触发信号或致能信号来执行这些功能。
按钮间隔		设定两相邻按钮间的间隔距离(单位为像素)。

5.11. 滚动条

使用滚动条可以滚动关联对象的显示内容。对于有些数据库显示对象可设计此滚动条,此滚动按钮物件可针对历史数据库进 行浏览滚动的操作,滚动条可对对象内容提供平滑的滚动效果,也能显示滚动范围。下列对象可以使用滚动条:历史数据显 示器、历史消息显示器、历史趋势图、操作记录显示器、警报显示器、配方表和次连接表。

注意: 滚动条是滚动按钮之外的另一选择,能提供较平滑的滚动效果,也能知道滚动的范围,但无暂停的操作功能,滚动按钮则可以。



5.11.1.基本功能

水平滚动条会有以下几种按钮:

按钮	说明
向右	向右滚动物件的显示内容。
右一页	向右滚动物件的显示内容一页。
滑杆	移动滑杆,对象的显示随着滑杆移动的方向移动。滚动的幅度是依滚动条移动的比例。对象内容的 位置决定滚动条的位置。物件内容的多寡决定滚动条的高度。
左一页	向左滚动物件的显示内容一页。
向左	向左滚动物件的显示内容。

5

垂直滚动条会有以下几种按钮:

按钮	说明
向上	向上滚动对象的显示内容。
上一页	向上滚动对象的显示内容一页。
滑杆	移动滑杆,对象的显示随着滑杆移动的方向移动。滚动的幅度是依滚动条移动的比例。对象内容的位置决定滚动条的位置。物件内容的多寡决定滚动条的宽度。
下一页	向下滚动物件的显示内容一页。
向下	向下滚动物件的显示内容。

5.11.2.功能选项

下表是滚动条中可增加的功能选项,可使滚动条的使用更安全、有效率。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
显现控制	按钮的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

5.11.3. 设定

所有滚动条的设定都可在属性对话框中完成。属性对话框包含以下二个页面。

■ 一般页

详见 <u>第 5.11.4 节</u>。

■ 显现页

详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

5.11.4. 一般设定

本章节说明滚动条一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

滚动条	×
一般显现	_
编号: SBR0000 注:	
种类: ⊙水平 ○垂直	
关连物件编号: HTD0000 🛛 🔽	
本体颜色:	
符号颜色:	
确定 取消 帮助	

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
ID 编号	设定滚动条的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 SBRnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
种类	滚动条的种类。共有两种:水平和垂直。
关联物件 ID 编号	滚动条所滚动的物件的 ID 编号。可以从下拉式选单中选择对象编号。
本体颜色	滚动条的本体颜色。
符号颜色	滚动条的符号颜色。

5.12. 步进按钮

触压步进按钮,写入次一状态的值到指定的变量。与大部分的按键不同,步进按钮同时显示所有的状态,包含当前状态。步 进按钮可让用户知道所有状态,和触压后的次一状态。

5.12.1.基本操作

触摸此按钮,触控屏马上先从 PLC 读取缓存器的内容值并加/减所设数值,再将运算结果写至 P.L.C 相对应之缓存器。允许自定义状态值表示每一个状态的写入对应值可以个别单独指定,不需要连续值。



步进按钮的状态是由指定变量的值和状态类别所决定,当触压按钮,它会计算下个状态的值并写入指定的变量。若当前状态 不是最后一个状态,则次一状态为当前状态加一。若当前状态是最后一个状态,则次一状态回到状态 0。

5.12.2.操作选项

下表是步进按钮中可增加的操作选项,可使步进按钮的使用更安全、有效率。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
触控有效	触控有效或触控无效可由指定的位或当前用户等级控制。在高级页中,可进行此选项的设定。
最少按压时间	按钮的触控操作必须持续按压一段时间(最少按压时间),才会执行操作。在高级页中,可进行 此选项的设定。
操作记录	勾选此选项,按钮的操作将会被记录在操作记录中。在高级页中,可进行此选项的设定。
显现控制	按钮的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

5.12.3. 设定

所有步进按钮的设定都可在属性对话框中完成。属性对话框包含以下六个页面。

一般页
 详见<u>第 5.12.4 节</u>。
 文字页
 详见<u>第 4.3.6 节</u>。
 图片页
 详见<u>第 4.3.7 节</u>。
 高级页
 详见<u>第 4.4.5 节</u>。
 显现页
 详见<u>第 4.4.6 节</u>。
 外标示页
 详见<u>第 4.3.8 节</u>。

5.12.4. 一般设定

本章节说明步进按钮一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

步进按钮
一般 文字 图片 高级 显现
编号: STB0000 注:
▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
过框色: □□▲ 背景色: □□▲
NO_BDR
状态类别 状态序 ・数値 ・量低位 ・し、人方到左 ・自订状态値 ・し、人方到上
数据类别: 16位正整数
写入地址: \$010 📾 🔝
状态总数: 3 🜍
「标示当前状态
方式: 用不同颜色显示文字 ▼
背景色: □□▲ 文字/标志颜色: ■■▲
分隔线颜色: 🔲 🖌
确定 取消 帮助

5

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
ID 编号	设定步进按钮的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。 编号的格式为 STBnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
外型设置	外型 、触摸视效、 触压、边框色、背景色的详细说明,参考 <u>第 4.3.4 节</u> 。
外标示	勾选步进按钮是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。
状态	选定一个状态为当前状态并选择背景色。同时可设定及浏览各个状态的背景色。 注:状态的显示以当前状态的设定为优先。当改变状态的背景色时,若该状态为当前状态,则必须先设定其它状态为当前状态后,背景色的改变才会显现。
状态类别	设定步进按钮的状态类别,共有三种状态:数值、最低位(LSB)和允许自定义状态值。详细说明,参考 <u>第 4.4.1.1 节 状态种类</u> 。
状态序	设定步进按钮排列状态之顺序与方向。有4种方向顺序可以选:
	状态序 范例
	从左到右
	S0 S1 S2 S3 S4
	从右到左 S4 S3 S2 S1 S0
	从上到下 状态0 状态1 状态2 状态3 状态4
	状下到上 状态4 状态3 状态2 状态1 状态0
数据类别	写入地址栏所输入的数据类别。支持的种类有: 16 位正整数、16 位 BCD 正整数、32 位正整数 和 32 位 BCD 正整数。

接下页

	1
\mathcal{I}	

属性		说明	
写入地	写入地址	设定由步进按钮所控制变量的地址。变量也决定步进按钮的状态。	
址		点击此图标,出现地址输入键盘,输入所需的地址。	
	•	点选此图标,出现选择标签,选择所需标签。	
状态总数 设定状态总数。		设定状态总数。	
分隔线颜色		设定两状态间分隔线的颜色。	
标示当 前状态	方式	选择标示当前选中状态按钮的方式。可选择用不同颜色显示文字或使用圆形\方形标志来标示当前状态。	
	背景色	设定当前状态的背景色。	
	文 字 / 标 志颜色	当前状态的文字或标志颜色。	
定义状态值		当状态类别为自定义时,设定个别状态的状态值。详细说明,参考 <u>第 4.4.1.2 节 设定物件自</u> 定义状态值。	

5.13. 选页器

在选页器中,按压标签可检视关联页面(窗口画面)。选页器包含一组水平排列的按钮和一个页面显示区块。每一个按钮对应 一个指定的窗口画面作为对应的页面。在运行时,每次只会显示一个页面在页显示区内,要看某特定页面只要触摸相应的按 钮即可切换所需的画面。同一个画面可含多个选页器。

5.13.1.基本功能

选页器最多可设置8个窗口画面。每个窗口画面为一页,每一页有一对应的标签。用户可设定每一个标签对应的文字及图片。 在运行时,选页器只显示其中一个画面,按压相对应的标签,选择所需的页面。



Select Page C by pressing its tab

Initial page - Page A

5.13.2.设定

所有选页器的设定都可在属性对话框中完成。属性对话框包含以下三个页面。

■ 一般页
 详见 <u>第 5.13.3 节</u>。
 ■ 文字页
 详见 <u>第 4.3.6 节</u>。
 ■ 图片页
 详见 <u>第 4.3.7 节</u>。

5.13.3.一般设定

本章节说明选页器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

选页器	×
一般文字图片	_
编号: PS0000 注:	
□ 图片外型 外型 按压视效: 下沉 ▼ 提标: 0 ◆ 触压 U框色: 丁景色: □	
<mark>提标位置</mark> ● 上方 ○ 下方 ○ 左侧 ○ 右侧	
总页数: 💶 🤹 指定页面	
背景色:	
按钮高度: 24 🔹	
确定 取消 帮助	

下表为一般页中各项属性的说明。

属性		说明
ID 编号		设定选页器的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。 编号的格式为 PSnnn。
注		可加入对象的说明文字。
外型设置		图片外型、 外型、触摸视效、 触压、边框色、背景色的详细说明,参考 <u>第 4.3.4 节</u> 。
提标		选定一个提标为当前选择并选择背景色。同时可设定及浏览各个提标的背景色。 注:提标的显示以当前选择的设定为优先。当改变提标的背景色时,若该提标为当前选择, 则必须设定其它提标为当前选择后,背景色的改变才会显现。
页面		设定页面在提标上或在提标下。在运行时,选择的画面在此显现。
总页数		设定选页器的总页数。
指定页面		点击此按钮,指定每个页面的画面。
当前选择	当前选择 设定当前选择的背景色及文字颜色。	
	背景色	设定当前选择的背景色。
	文字颜色	设定当前选择的文字颜色。
按钮高度		设定提标按钮的高度。

5

第六章



6.1.	位指示灯	1
	6.1.1. 基本功能	1
	6.1.2. 功能选项	1
	6.1.3. 设定	1
	6.1.4. 一般设定	2
6.2.	多态指示灯	4
	6.2.1. 基本功能	4
	6.2.2. 功能选项	5
	6.2.3. 设定	5
	6.2.4. 一般设定	6
6.3.	消息显示器	7
	6.3.1. 基本功能	7
	6.3.2. 功能选项	7
	6.3.3. 设定	8
	6.3.4. 一般设定	8
	 6.3.2. 功能选项 6.3.3. 设定 6.3.4. 一般设定 	

6.1. 位指示灯

6.1.1. 基本功能

可以用一个位来控制指示灯的显示内容和状态值。位指示灯 💡 是用来指示对象的状态。

位指示灯有两种状态,状态 0 和状态 1。用户可分别设定两种状态的外观,在运行时,位指示灯依监视位的状态切换不同状态下的外观设定。



6.1.2. 功能选项

下表是位指示灯中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明		
显现控制	对象的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。		

6.1.3. 设定

所有位指示灯的设定都可在属性对话框中完成。属性对话框包含以下四个页面,某些页面在需要设定时才会出现。



6.1.4. 一般设定

本章节说明位指示灯一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

位指示灯	
一般标示显现	
编号: BLOOOO 注:	
GF_0042	图片外型
地址种类: <u></u> 双字 监视地址: \$₩100 位编号: 12 ¥	
确定	ここの 取消 一部助 一

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
ID 编号	设定位指示灯的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不 会重复。编号的格式为 BLnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
外型设置	图片外型、 外型 、边框色、图样、图样色、背景色的详细说明,详见 <u>第 4.3.4 节</u> 。
外标示	勾选位指示灯是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。

接下页
属性		说明		
1		点击此按钮,设定物件为状态1。可浏览和设定状态为1时物件的外观。		
0		点击此按钮,设定物件为状态0。可浏览和设定状态为0时物件的外观。		
监视地址	地址种类	设定监视地址栏中地址的种类:		
		地址种类	说明	
		位	设定变量为位变量。触控屏读取 PLC 之接点状态值,自动显示所 指定地址的 PLC 位的 On、Off 两种状态。依其对应状态的设置 内容直接显示在触控屏幕上。	
		字	设定变量为字变量。字变量需要设定位编号,位编号范围从0到 15。触控屏读取 PLC 之 字的位 状态值,自动显示所指定地址的 PLC 位的 On、Off 两种状态。依其对应状态的设置内容直接显示 在触控屏幕上。	
		双字	设定变量为双字变量。双字变量需要设定位编号,位编号范围从 0 到 31。触控屏读取 PLC 之 双字的位 状态值,自动显示所指定 地址的 PLC 位的 On、Off 两种状态。依其对应状态的设置内容 直接显示在触控屏幕上。	
监视地址 当变量种类为位,设定监视位的地址。 当变量种类为字,设定字所包含的位的地址。 当变量种类为双字,设定双字所包含的位的地址。		设定监视位的地址。 设定字所包含的位的地址。 ,设定双字所包含的位的地址。		
		点击此图标,出现	地址输入键盘,输入所需的地址。	
		点击此图标,出现选取标签对话框。选取所需的标签。		
位编号		当地址种类为字或者双字时,需设定位编号。		

6.2. 多态指示灯

触控屏读取 PLC 寄存器的数值,自动依各对应值直接显示其对应状态的内容在触控屏幕上。状态数最多可达 256 个(数 值)或 16 个(最低位 LSB)。

6.2.1. 基本功能

可以用一个变量来控制多态指示灯的显示内容和状态值。

多态指示灯最多可有 256 个状态,多态指示灯状态数的最大值是由状态类别和监视变量的数据种类决定。下表列出不同的状况下状态数的最大值。

		16 位变量	32 位变量
状态	位	2	2
种类	数值	256	256
	最低位	16	33

用户需设定多态按钮的状态数,但状态数不能超过最大值。每一种状态都可分别设定状态的外观。运行时,多态指示灯 依监视位改变状态,监视变量的状态由状态种类和变量的数值所决定。





状态种类 = 最低位

6

6.2.2. 功能选项

下表是多态指示灯中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明		
显现控制	对象的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。		

6.2.3. 设定

所有多态指示灯的设定都可在属性对话框中完成。属性对话框包含以下五个页面,某些页面在需要设定时才会出现。

■ 一般页
 详见 <u>第 6.2.4 节</u>。
 ■ 文字页
 详见 <u>第 4.3.6 节</u>。
 ■ 图片页
 详见 <u>第 4.3.7 节</u>。
 ■ 显现页
 详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

■ 外标示页

详见<u>第 4.3.8 节</u>。

6.2.4. 一般设定

本章节说明多态指示灯一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

多态指示灯	×
一般 文字 图片 显现	_
编号: MLD005 注:	
● 图片外型 ● 外标示 小型 小型 状态: 1 び框色: □ GF_0042 图样: □	
数据类别: 16位正整数 监视地址: \$U201 意状态数: 4 ◆ ^{状态类別} ◆ 数值 ● 最低位	
确定 取消 帮助	

下表为一般页中,各项属性的说明。

属性		说明		
ID 编号		设定多态指示灯的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号		
		不会重复。编号的格式为 MLnnnn。		
注		可加入对象的说明文字。		
外型设置		图片外型、 外型、边框色、图样、图样色、背景色的详细说明,参考 <u>第 4.3.4 节</u> 。		
外标示		勾选多态指示灯是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。		
状态		选定一个状态为多态指示灯的当前状态。同时可设定及浏览各个状态的外观。		
数据类别		监视变量的数据类别,共有四种: 16 位正整数、16 位 BCD 正整数、32 位正整数和 32		
		位BCD正整数。		
监视地	监视地址	设定变量的监视地址。		
业 🔒		点击此图标,出现地址输入键盘,输入所需的地址。		
		点击此图标,出现选择标签,选择所需标签。		
总状态数		设定多态指示灯总状态数。		
状态类别		设定状态类别,有数值和最低位(LSB)两种。详细说明,请参考 <u>第 4.4.1.1 节 状态种类</u> 。		

6.3. 消息显示器

可以用一个变量来控制消息显示的预定内容。

提示:消息显示和指示灯的主要差别处是,消息显示 的内容只有文字,不能用图档,而指示灯内容可用文字和图文件。

6.3.1. 基本功能

消息显示器最多可有 256 个状态。每个状态可默认消息。消息显示器状态数的最大值是由状态类别和监视变量的数据种 类决定。下表列出不同的状况下状态数的最大值。

		数据类别	最大值
状态	位	位	2
类别	数值	16 位	256
		32 位	256
	最低位	16 位	17
	(LSB)	32 位	33

用户需设定状态数,状态数需小于等于最大值。每个状态可设定不同的消息。在运行时,显示相对应状态的消息,监视 变量的状态由状态的类别和变量的值决定。

消息显示有二种:

- 1. 触控屏读取 PLC 之接点状态或寄存器值,自动依据各对应状态设置对象内容直接显示在触控屏幕上。状态数最多可达 256 个(数值)或 16 个(最低位 LSB)或 2 个(位)。
- 2. 触控屏读取 PLC 之接点状态或缓存器值,自动依据各对应状态设置物件内容逐一显示在触控屏幕上,文字显示效果 为文字依序由右至左移动显示,设计时可控制每次移动的字数与速度。

6.3.2. 功能选项

下表是消息显示器中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
走马灯	消息会自动往指定的方向滚动。当消息无法涵盖所有的显示区域,消息会自动复制填满整个区域。 向上滚动跑马灯 向上滚动跑马灯 向上滚动跑马灯 向上滚动跑马灯 向上滚动跑马灯
显现控制	对象的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

6.3.3. 设定

所有消息显示器的设定都可在属性对话框中完成。属性对话框包含以下四个页面,某些页面在需要设定时才会出现。

■ 一般页
 详见 <u>第 6.3.4 节</u>。
 ■ 文字页
 详见 <u>第 4.3.6 节</u>。
 ■ 显现页
 详见 <u>第 4.4.6 节</u>。
 ■ 外标示页
 详见 <u>第 4.3.8 节</u>。

6.3.4. 一般设定

本章节说明消息显示器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。



下表为一般页中,各项属性的说明。

属性		说明		
ID 编号		设定消息显示器的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 MDnnnn。		
注		可加入对象的说明文字。		
外型设置		外型 、边框色、图样、图样色、背景色的详细说明,参考 <u>第 4.3.4 节</u> 。		
外标示		勾选消息显示器是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。		
状态		选定一个状态为消息显示器的当前状态。同时可设定及浏览各个状态的外观。		
状态类别		设定消息显示器的状态类别,有以下三种: 位、数值和最低位。详细说明,请 参考 <u>第 4.4.1.1 节 状态种类</u> 。		
数据类别		变量的数据类别,有以下四种: 16 位正整数、16 位 BCD 正整数、32 位正整数 和 32 位 BCD 正整数。		
监视地址		设定变量的监视地址。		
		点击此图标 🖬 ,输入所需的地址。点击此图标 🚇 ,选择所需标签。		
总状态数		设定消息显示器的总状态数。		
走马灯 走马灯		勾选消息是否自动滚动显示。当设定走马灯时,文字消息会依照设定速度和方 向依序移动。		
	速度	设定滚动速度设定值由 1~10;速度 1 为最慢速,速度 10 为最快速。		
移动方向		消息移动的方向。有向左、向右和向上三种方向。		
文字可以用滚动条或滚动按钮作 上下滚动		选择此选项,可使用滚动条或滚动按钮上下滚动文字消息。		

第七章

μ

G

数值显示和输入

7.1.	数值轴	俞入器 🗒	. 1
	7.1.1.	功能选项	1
	7.1.2.	设定	2
	7.1.3.	一般设定	2
	7.1.4.	高级设定	6
7.2.	数值	显示器 🕮	. 9
	7.2.1.	功能选项	9
	7.2.2.	设定	9
	7.2.3.	一般设定	10
	7.2.4.	高级设定	13
7.3.	进阶数	牧值显示器 喝	15
	7.3.1.	特色	15
	7.3.2.	功能选项	15
	7.3.3.	设定	16
	7.3.4.	一般设定	17
	7.3.5.	范围设定	20
7.4.	字符轴	俞入器 🗒	22
7.4.	字符第 7.4.1.	俞入器 III	22 22
7.4.	字符 第 7.4.1. 7.4.2.	俞入器 ^[1]] 功能选项 设定	22 22 22
7.4.	字符# 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3.	俞入器 凹	 22 22 22 23
7.4.	字符第 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4.	俞入器 □□	 22 22 22 23 25
7.4.7.5.	字符 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 字符	 入器 □ 功能选项	 22 22 23 25 27
7.4.	字符 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 字符 5.5.1.	 入器 [□] 功能选项 设定 一般设定 高级设定 忍示器 小能选项 	 22 22 23 25 27 27
7.4.	字符 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 字符5 7.5.1. 7.5.2.	 ▲入器 □ 功能选项	 22 22 23 25 27 27 27
7.4. 7.5.	字符 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 字符 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3.	 ▲入器 □ 功能选项	 22 22 23 25 27 27 28
7.4.7.5.7.6.	字符 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 字符 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 时间	 ▲入器 □ 功能选项	 22 22 22 23 25 27 27 27 28 29
7.4.7.5.7.6.	字符 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 字符 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 时间显 7.6.1.	 角入器 □□ 功能选项	 22 22 23 25 27 27 27 28 29
7.4.7.5.7.6.7.7.	字符 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 字符 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 时间 7.6.1. 日期	 介器 功能选项	 22 22 23 25 27 27 28 29 30
 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 	字符 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 字符 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 时 7.6.1. 日期 7.7.1.	 介器 ¹ ① ①	 22 22 23 25 27 27 27 28 29 29 30 30
7.4.7.5.7.6.7.7.7.8.	字符 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 字7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 时 7.6.1. 月 7.7.1. 周 7.7.1. 月 7.7.1. 月 7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.5 7	 ▲入器 □□ 功能选项 一般设定 高级设定 表示器 □ 一般设定 一般设定 支示器 设定 表示器 设定 表示器 	 22 22 23 25 27 27 27 28 29 30 30 31
 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 	字符 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 字符 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 时 7.6.1. 月 7.7.1. 周 7.8.1.	 ▲入器 □□ 功能选项	 22 22 23 25 27 27 28 29 30 31 31

7.1. 数值输入器 🗾

用户可以使用数值输入器,输入数值更改变量的数值。触摸此数值输入按钮,触控屏会弹出内建 TEN-KEY 让您可输入数值,按 ENTER 时就将数值写到控制器对应之写入缓存器。

7.1.1. 功能选项

7

下表是数值输入对象中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明		
缩放	监视变量的数值以缩放的方式显现。以下是数值缩放的公式。		
	显示数值 = 监视数值 * 增益 + 偏移量		
	当勾选此选项后,输入的数值,会依以下的公式缩放后输出。		
	输出数值 = (输入数值 – 偏移量) / 增益		
	缩放的选择和设定可在高级页中完成。		
	注: 当增益和偏移量为 32 位浮点数,最多为 6 位有效位数。因此,可能会产生四舍五入或无条件舍去造成的误差。		
范围检查	数值输入对象会检验所输入的数值是否符合最大最小值的范围。如果所输入的数值超过范围,数值将为无效的输出。		
	注一: 当勾选缩放选项,则将检验输出数值的大小,而非输入数值的大小。		
	输出数值 = (输入数值 – 偏移量) / 增益		
	注二: 当勾选缩放对象, 数值键盘上的最大值最小值范围为缩放后的最大值和最小值。		
	缩放后的最大值 = 最大值 * 增益 + 偏移量		
	缩放后的最小值 = 最小值 * 增益 + 偏移量		
触控有效	触控有效或触控无效可由指定的位或当前用户等级控制。在高级页中,可进行此选项的设定。		
超时取消	当一段时间未输入任何数据,数据输入的操作将会取消。		
通知	当数值成功输入后,对象会发送信号通知指定的位。在高级页中,可进行此选项的设定。		
操作员确认	当操作员输入数值,会出现确认窗口。当操作员选是,则会执行数值输入器的操作;当操作员 选否,或在最长等待时间内没有响应,则停止数值输入器操作。 在高级页中,可进行此选项的设定。		
操作记录	勾选此选项,输入的数值和时间将会被记录在操作记录中。在高级页中,可进行此选项的设定。		
显现控制	对象的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。		

7.1.2. 设定

所有数值输入器的设定都可在属性对话框中完成。数值输入器的属性对话框包含以下四个页面,某些页面在需要设定时才会 出现。

	-)	骰页	
详见	<u>第</u>	7.1.3	<u>节</u> 。
	高纲	级页	
详见	第	7.1.4	节。
	显	见页	
详见	第	4.4.6	节。
	外	际示页	
详见	第	4.3.8	节。

7.1.3. 一般设定

本章节说明数值输入器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

数值输入					
一般 高级	显现				
编号: NE000	0 注:				
		□ 背景速	5明		
	1	外型	〕 □外标示		
		边框色:			
DE_	0021	背景色:			
数据类别: 3	2位正整数		¥		
显示类别: 3	2位十进制正数	整数	×		
写入地址: W	90				
🗌 监视地址-4	钙入地址相同	司			
监视地址: ٣	100				
字体: Font	_3	 ✓ 	. 文本颜色: 💻 🖌		
总位数: 6	\$	小数位数:	3		
● 展左	→ 调整 (③ 前头去:		数据输入 		
● 居中	 ○ 耐久公 ○ 雪须头 		学社学研究学社		
○居右 ○空格领头 常班式键盘或功		○市驻入键盈以切 能键			
	D	腚 [取消 帮助		

7-2

下表为一般页中各项属性的说明。

7

属性	说明						
ID 编号	设定数值输入器的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 NEnnnn。						
注	可加入对象的说明文字。	可加入对象的说明文字。					
背景透明	勾选此选项后,对象的背景色; 的底图搭配。如果勾选了"背景	为透明。数值输入/显示时,背景色能透明,这样可以方便数值对象下面 :透明",那么字体背景颜色就不能更改。					
外型设置	外型 、边框色、背景色的	详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。					
外标示	勾选数值输入器是否需要外标志	示。外标示页可设定各项属性。					
数据类别	指所对应的数据的格式定义分类 32位BCD正整数、32位浮点数 示为负数)、32位BCD整数(LM 个bit为F时该数据表示为负数)、	为,16位正整数、32位正整数、16位整数、32位整数、16位BCD正整数、 、16位BCD整数(LMB; left_most_bit:1, 指当最左一位bit为1时该数据表 lB; left_most_bit:1)、16位BCD整数(LMD; left_most_digit:F, 指当最左4 、32位BCD整数(LMD; left_most_digit:F)。					
显示类别	变量的显示类别,下表为不同	数据类别下的显示类别。					
	数据类别	显示类别					
	16 位正整数	16 位十进制正整数、16 位十六进制数、16 位八进制数					
	32 位正整数	32 位十进制正整数、32 位十六进制数、32 位八进制数、密码					
	16 位整数	16 位十进制整数					
	32 位整数	32 位十进制整数					
	16 位 BCD 正整数	16 位十进制正整数					
	32 位 BCD 正整数	32 位十进制正整数					
	32 位浮点数	32 位浮点数					
	16 位 BCD 正整数(LMB)	16 位十进制整数					
	32 位 BCD 正整数(LMB)	32 位十进制整数					
	16 位 BCD 正整数(LMD)	16 位十进制整数					
	32 位 BCD 正整数(LMD)	32 位十进制整数					
	指所对应的数据的显示格式对 (0-FFFF)、16 位八进制数(0-7 (0-FFFFFFF)、32 位八进制数 码格式,显示时会以星号字符F 数据类别: 32位正整数 显示类别: 32位十进制正整数 32位十进制正整数 32位十六进制数 32位八进制数 密码	16 位正整数分为,16 位十进制正整数(0-65535)、16 位十六进制数 '7777)。对 32 位正整数分为,32 位十进制正整数、32 位十六进制数 数、密码。当所选数据类别为 32 位正整数时,可以指定其显示类别为:密 取代数字,只有 32 位正整数支持"密码"显示方式。					
	注: 设定数据的格式; 这部分的	的设定会随着控制器改变。					

接下页

属性	说明								
写入地址									
	点击 🖬 图标,输入所需的地址。点选 🚇 图标,选择所需标签。								
监视地址与写 入地址相同	勾选监视地址是否与写入地址相同。勾选此选项,不必重复输入监视地址。								
监视地址	设定监视变量的地址。								
	点击 🖬 图标,输入所需的	勺地 址。点:	选🙆 图标,选排	泽所需标签。					
字体	设定数值显示的字体。								
文字颜色	设定文字显示的颜色。								
总位数	设定数值显示的总位数。	注: 这项属	属性适用于初始	值、键盘输入的	的最大值和最小值				
	当数据类别不是 32 位浮点数,则此选项除了为最大值和最小值的小数子数。 当数据类别不是 32 位浮点数,则此选项除了为最大值和最小值的小数位数,也是最少有效位数的个数。 因此,输入的数值可转换为定点数。当小数字数为一个非 0 的数 N,输入的数值在输出前将依以下的公 式转换为整数。 输出值=输入值*(10 的 N 次方)								
	显示类别	总位数	小数位数	调整	监视数值	显示数值			
	32 位浮点数 4 2 前头去零 12.34 12.34								
	32 位浮点数	4	2	前头去零	123.4	23.40			
	16 位十进制整数	5	2	前头去零	12345	123.45			
	16 位十进制整数	5	2	前头去零	-5	-0.05			
	范例二:								
	显示类别	总位数	(小数位数	输入数值	输出数值				
	32 位浮点数	4	2	12.34	12.34				
	32 位浮点数 4 2 123.4 Error!								
	16 位十进制整数 5 2 123.45 12345								
	16 位十进制整数 5 2 -0.05 -5								
	16 位十进制整数	5	2	3	300				
	注: 这项属性适用于初始值、键盘输入的最大值和最小值。								
排列	设定数值显示的排列方式。有三种排列方式: 居左、居中和居右。								

接下页

7

属性		说明			
调整	设定数值显示的调整方式,有以下三种调整方式:				
	选项	说明			
	前头去零	当前头位数为0时,不显示数字。			
	零领头	显示所有位数的数字。			
	空格领头	前头的位数数字为0时,显示空格符。			
		始之子,去亚人业范,说山书牌奥和贾府子牌奥子社化牌	-		
致 掂 制八	反正任运行时,	的方式。有两个远坝: 弹出式键盘和吊驻式键盘或功能键。	1		
	选项	说明			
	弹出式键盘	触压数值输入器,画面上会出现触控屏内建的 Ten-Key。注意:为方便 触控屏的使用,每当用户触摸一数字输入按钮时,会在屏幕上自动弹出 键盘,有助于供用户输入数据。			
	常驻式键盘或功能键	在画面上自行制作一个键盘。移动光标,点击功能按钮中,选择下一数 据输入物件或选择前一数据输入物件。如果画面上有键盘,则可输入数 值。或者,利用功能键中的现值加一和现值减一调整写入的数值。			
	常驻式固定键盘。 当使用常驻式固定键盘时 输入是无效的,也就是说 户须要先单击该输入物件	,在未按到想要输入的组件时候是不能输入的,此时如果直接输入数值则 刚一进入这画面时,触控屏系统并不会马上将第一个数值输入物件启用的 后才启用固定键盘按钮,也才能使用键盘,否则键盘是无效的。	键盘。客		

7.1.4. 高级设定

本章节说明数值输入器高级页各项属性的设定。下图是高级页的图例。

教值输入	×
一般高级显现	
 ✓ 缩放 ✓ 范围检查 增益: 1.08 范围可变 	
偏移量: 0 最小值: 0	
最大值: 2500	
	ר
有效状态: ◎1 ◎0	
□受用户等级控制	
☑超时取消	
超时时间: 20 🖌 秒	
☑ 通知 信号: ④ 位阶 ● 脉冲	
通知位: ₩8.0 🔚 🔝 状态: ⊙1 🔵 0	
 ✓ 操作员确认 等待时间: 5 ✓ 秒 	
☑ 操作记录	
信息:1号箱体高限值	
确定 取消 帮助	,

下表为高级页中各项属性的说明。

属性		说明				
缩放	缩放	监视变量的数值以缩放的方式显现。以下是数值缩放的公式。				
		显示数值 = 监视数值 * 增益 + 偏移量				
		当勾选此选项后,输入的数值,会依以下的公式缩放后输出。				
		输出数值 =(输入数值 – 偏移量)/ 增益				
		缩放比例公式 Y=aX+b。				
		Y=触控屏输入/显示值,X=PLC 实际写入值,a=增益值,b=偏移值。				
		例如: AO 模块 4-20mA PLC 对应值 0-4000 触控屏显示 4000-20000。				
		此时设定 a=4, b=4000 当触控屏输入 12000(Y=12000)时,				
		PLC 将会写入(12000-4000)/4=2000(X=2000)。				
		触控屏会显示 4*2000+4000=12000。				
		注: 增益和偏移量为 32 位浮点数, 最多为 6 位有效位数。因此, 可能会产生四舍五入或				
		无条件舍去造成的误差。				
		注: 只有数值格式是二进制才提供此功能。				
		注: 当 X=(Y-b)/a 无法整除时,会导致触控屏显示值将不会是整数,例如输入 200 触控屏				
		却显示 199。				
	增益	缩放公式中的增益参数值。				
	偏移量	缩放公式中的偏移量参数值。				
范围检查	范围检查	勾选范围可变时,最小值/最大值会变更为缓存器地址。				
		勾选此选项,数值输入器会检验所输入的数值是否符合最大最小值的范围。如果所输入的				
		数值超过范围,数值将为无效的输出。				
		注一: 当勾选缩放选项,则将检验输出数值的大小,而非输入数值的大小。				
		输出数值 =(输入数值 – 偏移量)/ 增益				
		注二: 当勾选缩放对象, 数值键盘上的最大值最小值范围为缩放后的最大值和最小值。				
		缩放后的最大值 = 最大值 * 增益 + 偏移量				
		缩放后的最小值 = 最小值 * 增益 + 偏移量				
	范围可变	勾选在运行时,最大值和最小值的范围是否可变。				
	最小值	当未勾洗范围可变,设定最小值。当勾洗范围可变,在运行时,最小值依指定的变量决定。				
		$\Delta = 1$ 图标, 输入所需的地址。占击 图 图标, 选取所需的标答。 默认的最小值地址为写入				
		加出一百八分前, 如何有些是。加出一百八分之后, 他们有些是是一次不能是是一个人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人				
	最大值	当未勾洗范围可变,设定最大值。当勾洗范围可变,在运行时,最大值依指定的变量决定。				
		占击 ■ 图标, 输入所需的地址。占击 ■ 图标, 选取所需的标签。 默认的最大值地址为写入				
		地址缓存器地址加二。				
触控有效	受位控制	为进业公司 $m c d m c m c m c m c m c m c m c m c m $				
	又回到工	马远艇往来下有双马百,定百文世往间。马远当往时世的 MO 按点 $ON(有双代芯 1)时,为可以分许数值输入 - 武当控制位的 VO 接占 OFE(右効状太 0)时 - 才可以分许数值输入$				
\bigcirc						
	拉出合					
	121刊111	设定触控操作是否有效的位。点击Ѿ到图标,输入所需的地址。点击Ѿ图标,选取所需的				
		标签。				
	有效状态	设定触控操作的有效状态。				
	受用户等级	勾选触控有效是否受当前用户等级控制。				
	控制					
	最低有效用	设定触控有效的最低用户等级。当用户的等级(8:最高, 0:最低)必须大于最低有效用户等级				
	户等级	时,才可以允许数值输入。例如,当操作人员的等级不够时,将无法输入数值。				
	显示触控无	勾选是否当触控操作无效时,显示触控无效标示。				
	效标示					

属性		说明					
超时取消	超时取消	触控屏运行中当数值输入键盘出现后,若超过一段指定的时间,操作人员并未进行数字输入动作,此一勾选的设置值表示多久时间后将自动取消该操作状态,主动关闭输入键盘,如此可以避免触控屏系统停留,造成其它后台取样工作的延误。					
	超时时间	设定数值输入间隔的最大等待时间。如果在时间内没有输入,数值输入键盘会关闭且输入取消。					
通知	通知	勾选在输入数值后,是否发送信号通知指定的位。					
	信号	选择信号通知方式:					
		信号	说明				
		位阶	设定通知位的状态用位阶形式。当数值输入完成按 Enter 时,数值写入 后通知接点设为 1(on)或设为 0(off),注意该接点须由 PLC 程序清为 0(off),这样下次再一次操作时此通知接点才会正确动作。 ☑ 通知 信号: ◎ 位阶 ◎ 脉冲 通知位: ₩8.0				
		脉冲	设定通知位的状态用正脉冲形式。当数值输入完成按 Enter 时,数值写 入控制器后同时通知一个接点设为 1(on)然后自动设为 0(off)的一次脉 冲。一般当客户要用到很多通知位,是因为在 PLC 程序里面他要进行 庞大数据运算,一旦人机的数值输入进入寄存器后,通知位发脉冲 1, PLC 马上对这组数据运算,大概就是一个 PLC 的扫描周期时间后,就 要依靠通知位自动设为 0(off)的一次脉冲来控制停止运算。所以脉冲对 他们来使用是最合适的。(此功能 PM 1.2.22 后才提供) ☑ 通知 信号: ◎ 位阶 ◎ 脉冲 通知位: ₩8.0				
	位	设定接收通知的]位。				
	状态	设定需要发送通	间知的状态。				
操作员确认	操作员确认	 勾选当输入数值后,是否需要确认所输入的数值。当触压此按钮时,会出现确认窗口。当操作员选是,则会执行数值输入器的操作;当操作员选否,或在最长等待时间内没有响应,则停止数值输入器操作。 在高级页中,可进行此选项的设定。 					
	等待时间	设定操作员确认的最长等待时间。如果超过等待时间,数值输入器的操作将会取消。					
操作记录	操作记录	 勾选以下三个项目是否会写入在操作记录中。 (1)操作的时间。 (2)输入的数值。 (3)默认的操作消息。 					
	消息	输入第一种语言	的操作消息。				
		点击此处,出现操作记录消息,可用所有的语言编辑操作消息。					

7-8

7.2. 数值显示器 😐

用户可使用数值显示器,显示指定变量的数值。

7.2.1. 功能选项

下表是数值显示器中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
缩放	监视变量的数值以缩放的方式显现。以下是数值缩放的公式。
	显示数值 = 监视数值 * 增益 + 偏移量
	当勾选此选项后,输入的数值,会依以下的公式缩放后输出。
	输出数值 = (输入数值 – 偏移量) / 增益
	缩放的选择和设定可在高级页中完成。
	注: 增益和偏移量为 32 位浮点数, 最多为 6 位有效位数。因此, 可能会产生四舍五入或无条件舍去造成的误差。
范围显示	用户可设定数值显示的低限值和高限值,限值可为常数或变数。在运行时,当监视变量的数值 低于低限值,数值的文字和背景色会以设定的低位色显示。当监视变量的数值高于高限值,数 值的文字和背景色会以设定的高位色显示。
显现控制	设定数值显示与否,由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

7.2.2. 设定

所有数值显示器的设定都可在属性对话框中完成。数值显示器的属性对话框包含以下四个页面,某些页面在需要设定时才会 出现。

一般页
 一般页
 第 7.2.3 节。
 高级页
 第 7.2.4 节。
 第 4.4.6 节。
 第 4.4.6 节。
 外标示页
 第 4.3.8 节。

7.2.3. 一般设定

本章节说明数值显示器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的范例。

教值显示 🛛 🔀
一般 高级 显现 外标识
编号: 100000 注:
□ 背景透明 外型 外型 GF_0041 过框色: □ 背景色: □
数据类别: 32位整数
显示类别: 32位十进制整数 🔹
监视地址: W6 📰 🛄
字体: Font_3
文本颜色: ▲ 排列 调整 总位数: 3 ○ 居左 ○ 前头去零 小数位数: 0 ○ 居右 ○ 零领头
确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
ID 编号	设定数值显示器的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。 编号的格式为 NDnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
背景透明	勾选此选项后,对象的背景色为透明。数值输入/显示时,背景色能透明,这样可以方便数值对象 下面的底图搭配。如果勾选了"背景透明",那么字体背景颜色就不能更改。
外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。
外标示	勾选是否数值显示器需要外标示。外标示页可设定各项属性。

属性		说明				
数据类别	指所对应的变量的数据类别分为,16位正整数、32位正整数、16位整数、32位整数、16位BCD 正整数、32位BCD正整数、32位浮点数、16位BCD整数(LMB)、32位BCD整数(LMB)、16位BCD 整数(LMD)、32位BCD整数(LMD)。 设定数据的格式;这部分的设定会随着控制器改变。 数据类别/显示类别的格式;这部分的设定会随着控制器的兼容性而改变。					
显示类别	监视变量的显示类别,下表为每	母种数据类别下的显示类别。				
	数据类别	显示类别				
	16 位正整数	16 位十进制正整数、16 位十六进制数、16 位八进制数;指所 对应的数据的显示格式可选择使用 16 位十进制正整数 (0-65535)、16 位十六进制数(0-FFFF)、16 位八进制数 (0-77777)。				
	32 位正整数	32 位十进制正整数、32 位十六进制数、32 位八进制数、密码; 指所对应的数据的显示格式可选择使用 32 位十进制正整数 (0-65535)、32 位十六进制数(0-FFFFFFF)、32 位八进制数 (0-77777)。				
	16 位整数	16 位十进制整数				
	32 位整数	32 位十进制整数				
	16 位 BCD 正整数	16 位十进制正整数				
	32 位 BCD 正整数	32 位十进制正整数				
	32 位浮点数	32 位浮点数				
	16 位 BCD 正整数(LMB)	16 位十进制整数				
	32 位 BCD 正整数(LMB)	32 位十进制整数				
	16 位 BCD 正整数(LMD)	16 位十进制整数				
	32 位 BCD 正整数(LMD)	32 位十进制整数				
	可选择整数包含负数/不包含负数 变量会转译成一范围介于 0~2 ^N 一整数的二阶补码,范围介于- 选择必须在所设定控制器支持的 这种正整数格式。	数两种形式。假设变量的数值有 N 个位,如果您选择不包含负数,-1(2 的 N 次方减一)的整数。如果您选择包含负数,变量会转译成 2 ^{N-1} ~2 ^{N-1} - 1(负 2 的 N-1 次方~正 2 的 N-1 次方再减一)。这两种 的情况下才可使用,所以当此选项为灰色时表示该控制器没有支持				
监视地址	设定欲读取 PLC 的缓存器地址	或内部记忆区地址。				
	点击 🖬 图标,输入所需的地址	。点击🚇图标,选取所需的标签。				

接下页

~ /	

属性	说明						
字体	数值显示的字体。						
文字颜色	数值显示的文字颜色。						
总位数	设定数值显示的位数。 注意:记住十进制的小数点并不占一位显示位数(例如:显示字数设4及1位小数则其所能显示的 最大值为 999.9)						
小数位数	当数据种类是 32 位浮点数,则此选项为设定最大值和最小值的小数字数。 当数据种类不是 32 位浮点数,则此选项除了为最大值和最小值的小数位数,也是最少有效位数的 个数。因此,输入的数值可转换为定点数。当小数字数为一个非 0 的数 N,输入的数值在输出前 将依以下的公式转换为整数。 输出值=输入值*(10 的 N 次方)。 范例 :						
	显示类别	总位数	小数位数	调整	监视数值	显示数值	
	32 位浮点数	4	2	前头去零	12.34	12.34	
	32 位浮点数	4	2	前头去零	123.4	23.40	
	16 位十进制整数	5	2	前头去零	12345	123.45	
	16 位十进制整数	5	2	前头去零	-5	-0.05	
	此选项可让您决定是否使用小数以及要使用几位小数。此项特性不影响缩放公式(scaling)。在"小数 位数"后方空格输入您欲指定的小数字数。						
排列	设定数值显示的排列方式	こ 。有三种排	季列方式:居 之	左、居中和居右。			
调整	前头去零 零领头 空格领头 999 00999 999						
	选项 说明						
	前头去零	前头去零	。当前头位数	汝为0时 ,不显示	、 数字。		
	零领头	前导 零(高 字零领头	哥位数补上零) 表示显示 7 个	也就是显示所有 为学时如果其值	百位数的数字。例 为2734则显示将	如十进制的数 5为0002734。	
	空格领头	前头的位	数数字为0时	寸,显示空格符。	高位数补上空格	0	

7-12

7.2.4. 高级设定

本章节说明数值显示器高级页中各项属性的设定。下图是高级页的图例。

教值显示 🔀
一般 高级 显现 外标识
 ✓ 缩放 增益: 1.14 偏移量: 0
 ✓ 范围显示 □ 范围可变 低限值: -300 高限值: 500 高位色 文本颜色: ▲ 背景色: ▲ 背景色: ▲
 确定取消帮助

下表为高级页中各项属性的说明。

	属性	说明
缩放	勾选框	 缩放功能可让用户依特定的规律改变出现在触控屏上的数据。举例来说,如果控制器回报的数值单位为摄氏温标但操作者熟悉的是华氏温标,那么这时便可以使用算式来转换数据,也就是让结果以华氏温标作为单位。在这个部分,任何的控制器传来的数据都可以乘上一您希望的数值算式。 勾选此选项,监视变量的数值以缩放的方式显现。以下是数值缩放的公式。 显示数值 = 监视数值 * 增益 + 偏移量 当勾选此选项后,输入的数值,会依以下的公式缩放后输出。 输出数值 = (输入数值 - 偏移量) / 增益 注:增益和偏移量为 32 位浮点数,最多为 6 位有效位数。因此,可能会产生四舍五入或无条件舍去造成的误差。
	增益	缩放公式中的增益参数值。
	偏移量	缩放公式中的偏移量参数值。

接下页

- 4	/

	属性		说明
范围显	勾选框		勾选当数值低于最低限或高于最高限时,是否显示不同的颜色。
示	范围可望	变	勾选在运行时,最大值和最小值的范围是否可变。
	低限值		当未勾选范围可变,设定低限值。当勾选范围可变,在运行时,低限值依指定位的变量
			决定。点击 🖩 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。
	高限值		当未勾选范围可变,设定高限值。当勾选范围可变,在运行时,高限值依指定位的变量
			决定。点击 🖩 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。
	高位色文字颜色背景色低位色文字颜色		设定高限值的文字颜色。
			设定高限值外型的背景色。
			设定低限值的文字颜色。
		背景色	设定低限值外型的背景色。

7.3. 进阶数值显示器 喝

7.3.1. 特色

除了具有数值输入和数值显示两种控件的所有特色之外,这个功能强大的控件还提供如下的特色:

1) 能显示算术运算式(显示表达式)或显示宏所计算得出的结果。

2) 能将算术运算式(输出表达式)的结果或宏(输出宏)所计算得出的数值写出,作业员所输入的数值可参加运算。

3) 支持多达十个数值范围可以设置。

7.3.2. 功能选项

下表是进阶数值显示器中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
范围显示	进阶数值显示器最多可 10 组固定范围或 3 组可变范围。用户可设定每组范围的文字颜色、背 景色和低限值。在运行时,依数值大小决定范围组及颜色。
范围检查	进阶数值显示器会检验所输入的数值是否符合最大最小值的范围。如果所输入的数值超过范 围,数值将为无效的输出。在范围页中进行此选项的设定。
	注:如果已定义输出算式或输出宏,将检查储存在变量\$W的数值的范围,而非输入数值的范围。
触控有效	触控有效或触控无效可由指定的位或当前用户等级控制。在高级页中,可进行此选项的设定。
超时取消	当一段时间未输入任何数据,进阶数值显示器的键盘将会消失,且数值输入的操作将会取消。
通知	当数值成功输入后,对象会发送信号通知指定的位。在高级页中,可进行此选项的设定。
操作员确认	当操作员输入数值,会出现确认窗口。当操作员选是,则会执行进阶数值显示器的操作;当操作员选否,或在最长等待时间内没有响应,则停止进阶数值显示器的操作。 在高级页中,可进行此选项的设定。
操作记录	勾选此选项,时间、输入的数值和默认的消息将会被记录在操作记录中。在高级页中,可进行 此选项的设定。
显现控制	进阶数值显示器的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项 的设定。

7.3.3. 设定

所有进阶数值显示器的设定都可在属性对话框中完成。进阶数值显示器的属性对话框包含以下七个页面,某些页面在需要设 定时才会出现。

■	一般页
详见	第 734 节。
」 「二」 「二」 「二」 「二」 「二」	<u>花围页</u> 第 7.3.5 节。
■	高级页
详见	<u>第 4.4.5 节</u> 。
■	显现页
详见	<u>第 4.4.6 节</u> 。
■	外标示页
详见	<u>第 4.3.8 节</u> 。
■	显示宏页
详见	<u>第 14.2.6 节</u> 。
■	输出宏页
详见	<u>第 14.2.6 节</u> 。

7.3.4. 一般设定

本章节说明进阶数值显示器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

进阶數值显示器	X
一般范围高级显现输出宏	
编号: AND0000 注:	
□ 背景透明 小型 小标示 边框色: □ 水0_BDR 背景色: 数据类别: 16位正整数 显示类别: 16位十进制正整数	字体: Font_3 文字颜色: ▲ 总位数: 4 ◆ 小数位数: 0 ◆ 排列 居左 ●居中 ●居右
显示值取得方式 ○ 监视地址: ● 显示算式: \$D = (\\\81+\\82+\\83)/4-20	 调整 ● 前头去零 ● 以零开头 ● 以空格开头
 ✓ 允许操作员输入 写入地址 (\$\\): 输出值取得方式 ① 直接: \$\\ = \$K (\$K 代表键盘输入值) ① 输出算式: ③ 输出宏 (* 输出值必须指定给 \$\\) 	
	() 确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明					
ID 编号	设定进阶数值显示器的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号 不会重复。编号的格式为 ANDnnnn。					
注	可加入对象的说明文字。					
背景透明	勾选此选项后,对象的背景色为透明。					
外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。					
外标示	勾选进阶数值显示器是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。					

接下页

	属性	显示						
数据类别		变量、算式和宏的数据类别,有以下的几种: 16 位正整数、32 位正整数、16 位整数、32 位 整数、16 位 BCD 正整数、32 位 BCD 正整数、32 位浮点数、16 位 BCD 整数(LMB)、32 位 BCD 整数(LMB)、16 位 BCD 整数(LMD)、32 位 BCD 整数(LMD)。						
显示类别	[设定进阶数值显示器的显示类别,下表显示每种数据类别下的显示类别。						
		数据类别	显示类别					
		16 位正整数	16 位十进制正整数、16 位十六进制数、16 位八进制数; 指所对应的数据的显示格式可选择使用 16 位十进制 正整数(0-65535)、16 位十六进制数(0-FFFF)、16 位 八进制数(0-77777)。	数; 注制 位				
		32 位正整数	32 位十进制正整数、32 位十六进制数、32 位八进制数、 密码,指所对应的数据的显示格式可选择使用 32 位 十进制正整数(0-65535)、32 位十六进制数 (0-FFFFFFF)、32 位八进制数(0-77777)。					
		16 位整数	16 位十进制整数					
		16 位整数 32 位十进制整数						
		16 位 BCD 正整数	16 位十进制正整数					
		32 位 BCD 正整数	32 位十进制正整数					
		32 位浮点数	32 位浮点数					
		16 位 BCD 整数(LMB)	16 位十进制整数					
		32 位 BCD 整数(LMB)	32 位十进制整数					
		16 位 BCD 整数(LMD)	16 位十进制整数					
		32 位 BCD 整数(LMD)	32 位十进制整数					
显示值	监视地址							
取得方 式		点击 🖩 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。						
Ц	显示算式	选择是否显示算式运算结果。选择此选项,用户需设定算式显示的地址。						
		点击 🖩 图标,输入所需的地址。点击 🙆 图标,选取所需的标签。						
	显示宏	勾选此选项,进阶数值显示器会在显示内部变量 \$D 的数值前,先执行宏页中定义的宏程序。 宏程序藉由储存在内部变量 \$D 的数值,决定显示的数值。						
允许操作	操作员输入 勾选是否允许操作员数入数值。							
写入地址 当选择允许操作员输入,设定数值写入的地址。								
点击 🖩 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。								

接下页

7

-	

属性		说明										
	直接	勾选进阶数值显示器是否	直接显	示输入	的数值。							
得方式	输出算式	 □ 勾选进阶数值显示器是否显示算式结果的数值。此选项勾选后,用户须设定算式,设定内部 变量\$K 为输入的数值,所输入的数值为操作数。点击 □ 图标,输入所需的地址。点击 □ 图 图 标, 端取所需的标答 										
	输出宏	勾选此选项,进阶数值显示器在写入内部变量\$W前,会执行在输出宏中所定义的宏程序。宏储存所需的值在内部变量\$W,以决定输出的数值。使用在宏指令中的键盘输入数值当参数,设定内部键盘输入值为\$K。										
字体		数值显示的字体。										
文字颜色		数值显示的文字颜色。										
总位数		设定显示的总位数。 注:这项属性适用于初始	谊、最	大值和	最小值。							
小致位致 当数据种类定 32 位浮点数,则此选项为设定最大值和最小值的小数字数。 当数据种类不是 32 位浮点数,则此选项除了为最大值和最小值的小数位数,也分数的个数。因此,输入的数值可转换为定点数。当小数字数为一个非 0 的数 N, 在输出前将依以下的公式转换为整数。 输出值=输入值*(10 的 N 次方)					也是最 N,输	:少有效位 ì入的数值						
		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□					见数值 显示数值		₹数值			
		32 位浮点数	4	2	<u>前</u> シ		去零	12.3	34	12.3	34	
		32 位浮点数	4	2		前乡	去零	123	.4	23.4	3.40	
		16 位十进制整数	5	2		前シ	去零	123	45	123	.45	
		16 位十进制整数	5	2		前头	去零	-5		-0.0	5	
		范例二:										
		显示类别	总	位数	小数位	数	输入数值		输出数	值		
		32 位浮点数	4		2		12.34		12.34			
		32 位浮点数	4		2		123.4		Error!			
		16 位十进制整数	5		2		123.45		12345			
		16 位十进制整数	5		2		-0.05		-5			
		16 位十进制整数	5 2 3 300				300					
		注: 这项属性适用于初始	于初始值、最大值和最小值。									

接下页

属性	说明						
排列	设定显示数值的排列方式	设定显示数值的排列方式。有三种排列方式:居左、居中和居右。					
调整	设定显示值调整的方式。	设定显示值调整的方式。有三种调整方式:前头去零、零领头和空格领头。					
	选项 说明						
	前头去零	当前头位数为0时,不显示数字。					
	零领头	显示所有位数的数字。					
	空格领头	前头的位数数字为0时,显示空格符。					

7.3.5. 范围设定

本章节说明进阶数值显示器范围页中各项属性的设定。下图是范围页的图例。

进阶数值显示器					X
一般 范围	高级 显现 輸出宏				
 ✓ 范围显示 □ 范围低限(值可变 (3 <u>组</u> 范围)			 ✓ 范围检查 ✓ 范围可变 	
范围组数: 7	~			最小值: W64	
范围组编号	低限值	数值色	背景色 闪烁	最大值: W65	
1 (最高)	9000			ι	
2	8000				
3	7000				
4	6000				
5	5000				
6	4000				
7(最低)					
				确定 取消	帮助

7-20

7

下表为范围页中各项属性的说明。

属性			说明
范围显示	范围显示		勾选进阶数值显示器是否支持范围显示。进阶数值显示器支持最多 10 组固定范围 或 3 组可变范围。用户可设定每组范围的文字颜色、背景色和低限值。在运行时, 依数值大小决定范围及颜色。
	范围低限	值可变	勾选此选项,状态1和2的低限值在运行时,由指定的变量决定。 当勾选范围低限值可变,进阶数值显示器支持3组范围。当未勾选范围低限值可变, 进阶数值显示器最多可支持10组范围。用户需设定除了最低范围外,每一组范围 的低限值。
	范围组数		设定进阶数值显示器的范围组数。
	范围 1 (最高)	低限值	当未勾选范围低限值可变时,设定范围1的低限值。当勾选范围低限值可变,这选 项设定在运行时,数值在范围1最低限内的变量。
			点击 📾 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。
		文字颜色	设定范围1的文字颜色。
		背景色	设定范围1的背景色。
		闪烁	勾选范围1的数值,显示时是否闪烁。
	范围2 低限值		当未勾选范围低限值可变时,设定范围2的低限值。当勾选范围低限值可变,这选项设定在运行时,数值在范围2最低限内的变量。
			点击 🖩 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。
		文字颜色	设定范围2的文字颜色。
	背景色		设定范围2的背景色。
		闪烁	勾选范围2的数值,显示时是否闪烁。
	范围 3	低限值	当范围非最低范围时,设定该范围的低限值。
	到泡围 10	文字颜色	设定范围的文字颜色。
		背景色	设定范围的背景色。
	闪烁 勾选范围的数值,显示时是否闪烁。		勾选范围的数值,显示时是否闪烁。
范围检查	查 范围检查		进阶数值显示器会检验所输入的数值是否符合最大最小值的范围。如果所输入的数 值超过范围,数值将为无效的输出。在范围页中进行此选项的设定。 注:如果定义了输出算式与输出宏,将检查储存在变量\$W 的数值的范围,而非输 入数值的范围。
	范围可变		勾选在运行时,最大值和最小值的范围是否可变。
	最小值		当未勾选范围可变,设定最小值。当勾选范围可变,则设定变量数值最小者为最小
			值。点击 🖩 图标,输入所需的地址。点击 🙆 图标,选取所需的标签。
	最大值		当未勾选范围可变,设定最大值。当勾选范围可变,则设定变量数值最大者为最大
			值。点击 🗰 图标,输入所需的地址。点击 🙆 图标,选取所需的标签。

7.4. 字符输入器 🗎

使用字符输入器输入字符,如果连接的人机是个人计算机,利用此对象可输入 Unicode 文字。触摸此文字输入按钮,触控屏显示系统内建 ASCII 文字键盘在屏幕上,您可以输入文字(字符串长度最多可达 48 个字母),当按 ENTER 时触控屏就送出文字的 ASCII 内码给控制器相对应之缓存器。

7.4.1. 功能选项

下表是字符输入器中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
触控有效	触控有效或触控无效可由指定的位或当前用户等级控制。在高级页中,可进行此选项的设定。
超时取消	当一段时间未输入任何数据,数据输入的操作将会取消。
通知	当数据成功输入后,对象会发送信号通知指定的位。在高级页中,可进行此选项的设定。
操作员确认	当操作员输入数值,会出现确认窗口。当操作员选是,则会执行字符输入器的操作;当操作员 选否,或在最长等待时间内没有响应,则停止字符输入器操作。 在高级页中,可进行此选项的设定。
操作记录	勾选此选项,输入的文字和时间将会被记录在操作记录中。在高级页中,可进行此选项的设定。
显现控制	对象的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

7.4.2. 设定

所有字符输入器的设定都可在属性对话框中完成。字符输入器的属性对话框包含以下四个页面,某些页面在需要设定时才会 出现。

一般页
 第 7.4.3 节。
 第 7.4.3 节。
 高级页
 第 7.4.4 节。
 第 7.4.4 节。
 第 4.4.6 节。
 外标示页
 详见 第 4.3.8 节。

7.4.3. 一般设定

本章节说明字符输入器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

字符输入器
一般 高级 显现 外标识
编号: TE0000 注:
1 背景透明
● 外型 ● 外标示
过框色: □
DE_0021 背景色:
字符集: ASCII (美国)
写入地址: ₩500 扁鳥
总字数: 8 🔹 🗌 附加一个空字符
☑ 监视地址与写入地址相同
监视地址: w500
字体: Times New Roman 🖌 🗔 文字色: 💻 🖌
排列 字码大小
数据输入
●吊驻式键盈联切能键
(确定) [取消] [那助]
明正 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
ID 编号	设定字符输入器的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 TEnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。
外标示	勾选字符输入器是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。

接下页

属性	说明		
字符集	从以下三个字符集,选择文字编码方式。		
	字符集	说明	
	ASCII (美国)	定义 128 个字符,每个字符使用 8 或 16 位。	
	ISO-8859-1 (西欧)	涵盖大部分西欧语言,每个字符使用8或16位。	
	Unicode	当人机为 PC 时,此选项才会出现。每个字符使用一个字。	
写入地址	设定文字写入的变量地址	。点击團图标,输入所需的地址。点选團图标,选择所需标签。	
总字数	设定字符输入之最大字数	(2 个 ASCII 文字占 1 个 Word)。	
附加一个空字符	勾选此选项,字符输入器	附加一个空字符号到输入的字符串之后。	
监视地址与写入地址 相同	勾选监视地址是否与写入 会出现此选项。	地址相同。勾选此选项,不必重复输入监视地址。当勾选监视后,即	
监视地址	设定监视变量的地址。点	击 🖩 图标,输入所需的地址。点选 🙆 图标,选择所需标签。	
字体	设定显示字符串的字体。		
文字颜色	设定显示字符串的文字颜	色。	
排列	指定字符输入后, 文字之	显示位置。有三种排列方式: 居左、居中和居右。	
字码大小	有三种字码可供选择:		
	种类	说明	
	字节 每一个字	节为一个字符。	
	字 每一个字	为一个字符。	
	当字符集为 ASCII (美国)和 ISO-8859-1 (西欧)时,此选项才会出现。		
数据输入	设定在运行时,数值输入的方式。有两个选项:弹出式键盘和常驻式键盘或功能键。		
	选项		
	弹出式键盘	触压字符输入器, 画面上会出现键盘。	
	常驻式键盘或功能键	移动光标,点击功能按钮中,选择下一数据输入物件或选择前一数 据输入物件。如果画面上有键盘,则可输入数值。或者,利用功能 键中的现值加一和现值减一调整写入的数值。	
	注: 当勾选"常驻式键盘或功能键", 字符输入器仅可在有输入框的对象输入字符串。欲使对象出现输入框,可点击该对象。		
颠倒高低字节顺序	勾选此项,显示字符时颠倒高低字节顺序。		

7.4.4. 高级设定

本章节说明字符输入器高级页中各项属性的设定。下图是高级页的图例。

一般范围高级	显现 输出宏
→触控有效	☑ 显示触控无效标示
✓受用户等级控制 最低有效用户等级:	5 🗸
✓ 超时取消 超时时间: 20 ▼ 秒	,
 ✓ 通知 信号: ④ 位附 通知位: \$109.0 	û ● 脉冲 ■ 🗐 状态: ● 1 💿 0
✓ 操作员确认 等待时间: 5 ▼ 秒)
✓ 操作记录 信息:	

下表为高级页中各项属性的说明。

雇	對性	说明
触控有效	受位控制	勾选触控有效,是否受位控制。
	控制位	设定触控有效的控制位。
		点击 🗰 图标,输入所需的地址。点选 🚇 图标,选择所需标签。
	有效状态	设定有效状态为1或0。
	受用户等级 控制	勾选触控操作字符输入是否受用户等级控制。
	最低有效等 级	设定触控操作有效的最低用户等级。
	显示触控无 效标示	勾选是否当触控操作无效时,显示触控无效标示。
超时取消	超时取消	若超过一段指定的时间,未输入任何数值,则将会取消字符输入的操作。
	超时时间	设定字符输入间隔的最大等待时间。如果在时间内没有输入,数值输入键盘会关闭且输 入取消。

属性		说明			
通知	通知	当字符成功输入后,对象会发送信号通知指定的位。在高级页中,可进行此选项的设 定。			
	讯号	通知的讯号有以	以下两种:		
		讯号	说明		
		位阶	设定特定位的状态。		
		脉冲	传送正脉冲给指定的位。		
	通知位	设定通知位。			
	状态	设定通知位状态	S		
操作员确认	操作员确认	当操作员输入字符,会出现确认窗口。当操作员选是,则会执行字符输入的操作;当操作员选否,或在最长等待时间内没有响应,则停止字符输入的操作。在高级页中,可进行此选项的设定。			
	最长等待时间	设定操作员确认	人的最长等待时间。如果超过等待时间,字符输入的操作将会取消。		
操作记录	操作记录	勾选以下三个项 (1) 操作的时间 (2) 输入的字符 (3) 默认的操作	〔目是否会写入在操作记录中。 。 。 消息。		
	消息	输入第一种语言的操作消息。			
		点击此处,出现操作记录消息,可用所有的语言编辑操作消息。			

7.5. 字符显示器 🔤

字符显示器可显示字符。如果连接的人机为个人计算机,此对象可以显示 Unicode 文字。

注: 字符显示器和文字对象的差异为:

字符显示器可显示文字、请求文字(request text)或两者同时执行。字符显示器无法在规划画面时设定文字,只允许在运行时 设定。欲改变显示的文字,用户可更改关联变量的定义。

文字对象可在规划画面时,用来标示控制器或对象的用途。无法在运行时作修改。

7.5.1. 功能选项

下表是字符显示器中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
显现控制	字符显示器的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设 定。

7.5.2. 设定

所有字符显示器的设定都可在属性对话框中完成。字符显示器的属性对话框包含以下三个页面,某些页面在需要设定时才会 出现。

	一般页
详见	<u>第 7.5.3 节</u> 。
	显现页
详见	<u>第 4.4.6 节</u> 。
	外标示页
详见	<u>第 4.3.8 节</u> 。

7.5.3. 一般设定

本章节说明字符显示器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

字符显示器
一般 显现 外标识
编号: TD0000 注:
□□背景透明
外型 ● 外标示
边框色: □□_
NO_BDR 背景色: □□□▲
字符集: ISO-8859-1 (西欧) 🔽
□ 作为按键输入显示
监视地址: W70 📰 🔝
总字数: 4 📚
字体: Times New Roman 🗸 🗔 文字 💻 🗖
● 居左 ○ 居中 ○ 居右 ● 字节 ○ 字
□ 颠倒高低字节顺序

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
ID 编号	设定字符显示器的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编 号的格式为 TDnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。
外标示	勾选字符显示器是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。
作为键盘输入显 示用	这是指当画面中设计使用固定式键盘给相关的数值输入组件作为 Ten-key 键盘时此一选项表示这显示 对象将特定对应为键盘输入显示用,可以是 ASCII 也可以是 0-9。
监视地址	设定监视变量的地址。点击国图标,输入所需的地址。点选图图标,选择所需标签。
总字数	设定字符显示器,显示的总字数。注意:字符显示器之文字数为2个ASCII文字占1个Word。
字体	设定显示的字体。
文字颜色	设定显示的文字颜色。
排列	指定字符显示的排列方式。有三种排列方式: 居左、居中和居右。
字码大小	设定字码的大小,可选择字节或字。
颠倒高低字节顺 序	勾选此项,显示字符时颠倒高低字节顺序。

7

时间显示器可在人机上显示时间。这个部分可让使用者在项目上加入一时间对象,形式如 HH:MM:SS(时:分:秒)。触控屏 直接读取内部 REAL TIME CLOCK 时间的值,显示其内容在触控屏幕上。



7.6.1. 设定

所有时间显示器的设定都可在属性对话框中完成。下图是属性对话框的图例。

时间显示
一般
编号: ID0000 注:
□ 背景透明
外型
过框色: □□
NO_BDR 背景色:
格式: HH:MM:SS 💙
字体: Arial_8
文本色:
#列 ○居左 ○居中 ◎居右
确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明					
ID 编号	设定时间显示器的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 TDnnn。					
注	可加入对象的说明文字。					
背景透明	勾选此选项后,对象的背景色为透明。数值输入/显示时,背景色能透明,这样可以方便数值对象下面的底 图搭配。如果勾选了"背景透明",那么字体背景颜色就不能更改。					
外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。					
格式	设定时间显示的格式,有两种格式可选择。					
	格式	说明				
	HH:MM HH: 00~23 (时); MM: 00~59 (分)					
HH:MM:SS HH: 00~23 (时); MM: 00~59 (分); SS: 00~59 (秒)						
字体	设定文字的字体。					
文字色	设定文字的颜色。					
排列	设定文字显示的	的排列方式。有三种排列方式: 居左、居中和居右。				

7.7. 日期显示器

日期显示器可在人机上显示日期。这个部分可让使用者在项目上加入一日期对象,形式如 yy:mm:dd 或 dd:mm:yy(日:月:年)。触控屏直接读取内部 REAL TIME CLOCK 日期的值,显示其内容在触控屏幕上。



7.7.1. 设定

所有日期显示器的设定都可在属性对话框中完成。下图是属性对话框的图例。

日期显示
一般
编号: DD0000 注:
□背景透明
外型
过框色:
GF_0011 背景色: □□▲
格式: yy.mm.dd 💙
字体: Arial_8
文本色:
- 排列 ○ 居左 ● 居中 ○ 居右
确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明			
ID 编号	设定日期显示器的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 DDnnnn。			
注	可加入对象的说明文字。			
背景透明	勾选此选项后,对象的背景色为透明。数值输入/显示时,背景色能透明,这样可以方便数值对 象下面的底图搭配。如果勾选了"背景透明",那么字体背景颜色就不能更改。			
外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。			
格式	如果您希望改变日期的形式,选取格式,可下拉选择所需要格式。选单中可选择年月日的排频顺序。			
	设定日期显示的格式。有十三种格式可选择: dd/mm/yy, mm/dd/yy, yy/mm/dd, dd.mm.yy, mm.dd.yy, yy.mm.dd, dd-mm-yy, mm-dd-yy, yy-mm-dd, dd-MMM-yy, MMM-dd-yy, yy-MMM-dd, yyyy/mm/dd。			
	注:dd: 01~31 (日); mm: 01~12 (月); yy: 00~99 (年); MMM: JAN~DEC (月)			
字体	设定文字的字体。			
文字色	设定文字的颜色。			
排列	设定文字显示的排列方式。有三种排列方式: 居左、居中和居右。			

7.8. 周日显示器

周日显示器可在人机上显示星期。触控屏直接读取内部 REAL TIME CLOCK 星期的对应值,显示其内容在触控屏幕上。



7.8.1. 设定

所有周日显示器的设定都可在属性对话框中完成。周日显示器的属性对话框包含以下二个页面。



注:当在文字页中设定个别日期的文字时,状态0为星期日,状态1为星期一,以此类推。

7.8.2. 一般设定

本章节说明一周显示器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

周日显	示			×
一般	文字			_
编号:	DW0000	注:		
			□ 背景透明	
			外框	
			状态: 0 🔷	
			过框色:	
	NO_BDR		图样:	
			确定 取消 帮助	

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
ID 编号	设定一周显示器的编号。当物件产生时, 系统自动给予一组编号。同一个画面中的 编号不会重复。编号的格式为 DWnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
背景透明	勾选此选项后,对象的背景色为透明。数 值输入/显示时,背景色能透明,这样可以 方便数值对象下面的底图搭配。如果勾选 了"背景透明",那么字体背景颜色就不能更 改。
外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明, 请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。
状态	选择状态 0 到 6,可设定各个状态的图样、 图样色和背景色。状态 0 对应星期日,状态 1 对应星期一,以此类推。

第八章

 \bigcap

G

图表

8.1. 柱》	伏图1
8.1.1.	基本功能1
8.1.2.	功能选项2
8.1.3.	设定
8.1.4.	一般设定4
8.1.5.	前进和后退标记设定
8.1.6.	进阶设定7
8.2. 仪表	表8
8.2.1.	基本功能
8.2.2.	立 · / / / / / / / / / / / / / / / / / /
8.2.3.	设定
8.2.4.	一般设定10
8.2.5.	范围设定
8.3. 扇列	形图14
831	基本功能 14
832	至牛勿能 功能洗项 15
833	为能延续
8.3.4.	一般设定
8.4. 曲丝	线图18
8/11	基本功能 18
842	至千分記 功能洗项 19
8.4.3	设定
8.4.4.	一般设定 20
8.4.5.	笔设定 25
8.4.6.	轴设定
8.54	维分布图
0 5 1	
8.3.1. 8 5 0	至平功能
0.J.2. 8 5 2	- 功化処坝
0.J.J. 8 5 1	以尺
8.5.5.	笔设定

8.1. 柱状图

8.1.1. 基本功能

柱状图物件借由柱状图长度的变化,显示监视变量的数值。柱状图的长度随变量数值而变化。柱状图支持刻度显示,用户可 从刻度查看柱状图的长度和监视变数的数值。

共有两种类型的柱状图可供选择:单极柱(Polar Bar)和两极柱(Bipolar Bar)。单极柱只可往单一方向移动,而两极柱可往两个方向移动。柱状图数值递增的方向有以下四种:



柱状图可显示刻度、前进标记、后退标记和百分比。



注:

- 两极柱的柱状图不显示前进标记和后退标记。
- 若柱状图显示方向为往上或往下,刻度和前进/后退标记将会显示左边或右边。
- 若柱状图显示方向为往左或往右,刻度和前进/后退标记将会显示顶部或底部。

8.1.2. 功能选项

下表是柱状图中可增加的功能选项,可使柱状图显示的消息更丰富。选项的设定可在属性对话框中完成。





选项	说明						
百分比显示	柱状图可以设定	2显示当前柱状图长度与总长度的百分比比例。					
	类型		百分比				
	单极柱	0 20 40 60 80 100 67% ← D → Value = 67 ← L →	D / L x 100%				
	两极柱	数值 < 中点 200 250 300 350 400 450 -75% -75% Value = 225 → Middle Point = 300	– D / L x 100%				
		数值 > 中点 200 250 300 350 400 450 39% Middle Point = 300 ← L → CH 在此地 西的沿台	D / L x 100%				
日田校山	<u> </u>		进行电光适的讯应				
亚现拴利	反正性状图的量	2小与省,定省田指疋的包或当即用户等级拴利。	进行匹选坝的反正。				

8.1.3. 设定

所有柱状图的设定都可在属性对话框中完成。柱状图的属性对话框包含以下六个页面。

■ 一般页(General)

详见<u>第 8.1.4 节</u>。

■ 刻度页(Scale)

详见<u>第 4.4.4 节</u>。

■ 前进标记页(F. Marker) 详见 <u>第 8.1.5 节</u>。

■ **后退标记页(B. Marker)** 详见 <u>第 8.1.5 节</u>。

■ **进阶页(Advanced)** 详见 <u>第 8.1.6 节</u>。

■ 显现页(Visibility)

详见<u>第 4.4.6 节</u>。

8.1.4. 一般设定

本章节说明柱状图一般页中各项属性的设定。

柱状图 🛛 🔀
一般刻度前进标记后退标记进阶显现
编号: BG0000 注:
● 外型 ● 外标示
过框色: □
● 背景色: □ ▲
◎ 向上 ○ 向下 ○ 往左 ○ 往右
数据类别: 16位正整数 🛛 🗸
监视地址: \$10 篇()
□动态范围
是小店·0 是十店·100
或小值. 0 或火值. 100
柱图样色:
确定 取消 帮助

上图是柱状图属性对话框中一般页的图例。 下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
编号	设定柱状图的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 BGnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
外型设置	外型、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。
外标示	勾选柱状图是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。
方向	设定柱状图数值递增的方向,提供往上/往下/往左/往右四种模式。
数据类型	设定监视变量的数据类型,支持的数据类型如下:16位正整数、32位正整数、16位整数、32位整数、16 位BCD正整数、32位BCD正整数、32位浮点数、16位BCD整数(LMB)、32位BCD整数(LMB)、16位BCD 整数(LMD)、32位BCD整数(LMD)。

属性	说明					
监视地址	设定监视变量的地址。					
	点击 🖩 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。					
动态范围	勾选在运行时,是否可更改监视变量的最大值和最小值。当勾选此选项,刻度记号的最大值和最小值在 执行时可进行改变。在动态范围参数区中,必须正确地设定最大最小值范围的数据。动态范围参数区字 段中需设定动态范围参数区的地址。					
动态范围参 数区	勾选动态范围后,设定动态范围参数区。点击 输入地址,点击 通选取标签。 下表显示当数据类型是 16 位数,柱状图的刻度不是动态的,参数区的数据排列方式。					
	字 参数					
	0 监视变数的最小值。					
	1 监视变数的最大值。					
	下表显示当数据类型是 16 位数,柱状图的刻度是动态的,参数区的数据排列方式。					
	字 参数					
	0 监视变数的最小值。					
	1 监视变数的最大值。					
	2 , 3 刻度记号的最小值; 32 位整数。					
	4 , 5 刻度记号的最大值; 32 位整数。					
	下表显示当数据类型是 32 位数,柱状图的刻度不是动态的,参数区的数据排列方式。					
	字 参数					
	0,1 监视变数的最小值。					
	2,3 监视变数的最大值。					
	下表显示当数据类型是 32 位数,柱状图的刻度是动态的,参数区的数据排列方式。					
	字 参数					
	0,1 监视变数的最小值。					
	2,3 监视变数的最大值。					
	4 , 5 刻度记号的最小值; 32 位整数。					
	6 ,7 刻度记号的最大值;32位整数。					
最小值	当未勾选动态范围时,设定监视变量的最小值。					
最大值	当未勾选动态范围时,设定监视变量的最大值。					
两极柱	勾选此选项,柱状图将显示监视变量数值与中点数值的差,中点字段中可设定中点数值。					
中点	设定两极柱与监视数值比对的基准值。					
柱图样	设定柱状图的图样,柱图样将填充柱状图对象。柱图样色填充柱图样中黑色的部份;柱背景色填充柱图 样中白色的部份。					
柱图样色	设定柱图样中,黑色部份的颜色。					
柱背景色	设定柱图样中,白色部份的颜色。					

8.1.5. 前进和后退标记设定

本章节说明柱状图前进/后退标记页中各项属性的设定。下图是前进标记页的图例。

一般 刻度 前进标记 后退标记 进阶 显现							
记号总数	记号总数: 8 🔽 位置: 上 💌						
前进标记	控制区: 🖇	V100			=		
记号编号	样式	外缘色	小于色	等于色	大于色		
1							
2	\diamond						
3	∇						
4	∇						
5	$\nabla \blacksquare$						
6	∇						
7							
8							

下表为前进/后退标记页中各项属性的说明。

属性	÷	说明			
记号总数	总数 设定柱状图支持的记号总数。				
位置		当柱状图方向很	主左或往右,设定标记位置为上或下;当柱状图方向往上或往下,设定标记位置		
		为左或右。			
前进/后退标记	己控制区	设定前进/后退	设定前进/后退标记控制区的变量地址,点击 图标,输入所需的地址。点击 图标,选取所		
		市的标金。标 动应标准图 · 例	记		
		下表为当数据	小位直成有文化。 类型为 16 位数,标记控制区的数据排列方式。		
		字	说明		
		0	记号总数		
		1	记号 #1 的位置参数		
		2	记号 #2 的位置参数		
		N	N 记号 #N 的位置参数		
		下表为当数据	类型为 32 位数,标记控制区的数据排列方式。		
		字	说明		
		0,1	记号总数		
		2,3	记号 #1 的位置参数		
		4,5	记号 #2 的位置参数		
		2N,2N+1	□ 记号 #N 的位置参数		
注:		注:标记数值	的格式与监视变数的格式相同。		
记号编号 1~ 记号编号 12	样式	设定记号的样式,有四种选择的样式:			
	外缘色	设定标记的外缘色。			
	小于色	当监视变量的值小于标记的值,设定填充标记的颜色。			
	等于色	当监视变量的值等于标记的值,设定填充标记的颜色。			
	大于色	当监视变量的值	当监视变量的值大于标记的值,设定填充标记的颜色。		

8.1.6. 进阶设定

本章节说明柱状图进阶页中各项属性的设定。下图是进阶页的图例。

一般 刻度 前进标记 后退标记 进阶 显现
☑ 显示
□ 范围可变
低限值: 20
高限值: 80
低位色 图样色:
▼百分比显示 文字颜色:
字型: 〇 6x8 ④ 8x12 〇 12x16

下表为进阶页中各项属性的说明。

属性			说明		
范围显示	之示 范围显示		勾选当数值低于低限值或高于高限值时,是否显示不同的颜色。		
	范围可变		勾选在运行时,最大值和最小值的范围是否可变。		
	低限值		当未勾选范围可变,设定低限值。当勾选范围可变,在运行时,低限值依指定的		
			位变量决定。点击 🖩 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。		
	高限值		当未勾选范围可变,设定高限值。当勾选范围可变,在运行时,高限值依指定的		
			位变量决定。点击 🖩 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。		
	高位色	图样色	设定高限值的柱图样色。		
		背景色	设定高限值的柱背景色。		
	低位色	图样色	设定低限值的柱图样色。		
		背景色	设定低限值的柱背景色。		
百分比显示示		⊼	 勾选此选项,柱状图显示由以下公式所计算出来的百分比: <i>百分比</i> = (数值 - 最小值)/(最大值 - 最小值) * 100% 若使用双极柱,当数值 > 中点时的公式为: <i>百分比</i> = (数值 - 中点)/(最大值 - 中点) * 100% 当数值 < 中点时的公式为: <i>百分比</i> = -(中点 - 数值)/(中点 - 最小值) * 100% 数值是监视变数的当前数值。最大值和最小值为数值值域的范围,在属性对话框的一般页中可进行设定。 		
	文字颜色 字型		设定百分比显示的文字颜色。		
			设定百分比显示的字型。		

8.2. 仪表

8.2.1. 基本功能

仪表利用指针转动至适当的位置,显示监视变量的数值。指针转动的角度随数值大小而变化。仪表有圆/弧的刻度,用户可从 刻度观察指针转动的角度和监视变量的数值。仪表的样式有以下几种:

仪表装置为一简单的装置,如同表一般,在一附有标示的圆轮上,以移动指针位置来表达数字。仪表装置的外观可根据您的 需要做改变。您也可以使用仪表图片,做出很有特色的仪表。在一个画面上最多可以插入 **32** 个仪表装置。

范围和起点	360° & 90°	360° & 0°	360° & 270°	360° & 180°
范例	315 45 270 90 225 135 180	225 ²⁷⁸ 315 180 135 45 90	135 ¹⁸⁰ 225 90 270 45 315	45 90 135 9 180 315 225 270
范围和起点	270° & 45°	270° & 315°	270° & 225°	270° & 135°
范例	270 225 180 90 135	135 90 45	90 ¹³⁵ 180 45 ²²⁵ 270	45 90 135 270 180 225
范围和起点	180° & 90°	180° & 0°	180° & 270°	180° & 180°
范例	0 45 135 180 L	135 45 90	135 ¹⁸⁰ 99	45 99 135 0 180
范围和起点	90° & 90°	90° & 0°	90° & 270°	90° & 180°
范例	8 38 68 98	90 60 L	F 98 60 30 8	68 98 38
范围和起点	90° & 45°	90° & 315°	90° & 225°	90° & 135°
范例	30 60 90	98 68 38	98 68 38	30 60 90

8.2.2. 功能选项

下表是仪表中可增加的功能选项,可使仪表显示的消息更丰富。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
范围显示	「一 ³⁰ 」
	[1] 我表往指针幼伴路径上,可显示低池固称记和高池固称记。在运行时,池固称记的限值可田指定的变量控制。在范围页中,可进行此选项的设定。
刻度	刻度 秋 表支持刻度显示。在刻度页中,可进行此选项的设定。
	设定仪表的显示与否 是否由指定的位或当前用户等级控制 在显现面中 可进行世界顶的设定
アトンにしていい	或是认我的亚尔当日,是日田相是的世场当前用/ 寻级江南。任亚优灭于,可进行此选项的权是。

8.2.3. 设定

所有仪表的设定都可在属性对话框中完成。仪表的属性对话框包含以下四个页面。

■ 一般页
 详见 <u>第 8.2.4 节</u>。
 ■ 花围页
 详见 <u>第 8.2.5 节</u>。
 ■ 刻度页
 详见 <u>第 4.4.4 节</u>。
 ■ 显现页
 详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

8.2.4. 一般设定

本章节说明仪表一般页中各项属性的设定。

仪表 🗙
一般 范围 刻度 显现
编号: M0000 注:
☑ 使用仪表图片
MeterPanel 💌 🕅 🔠
MU_UM
数据突别: 16位正整数
最小值:0 最大值:100
半径: 0 🗢 角度: 0 🗢
中心点 X: 0 🗢 中心点 Y: 0 🗢
(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

上图是一般页的图例。

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
编号	设定仪表的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不会重复。 编号的格式为 Mnnnn。
注	可加入对象的说明文字。

属性		说明			
使用仪表	使用仪表图	勾选是否使用图片,作为仪表外型。用户可以自定义位图作为仪表的背景。如下图:			
图片 片		 			
	下拉式清单	显示图片的名称。用户可从下拉式列表中选择数据库的图片。位图可从外部文件或是图片文件库中选择。			
	D	点击此图标,可从文件夹中导入图片,选取所需的文件将图片文件导入。导入后的图片将自动保存在图片数据库中。选择文件位置,点选欲使用的位图,按下"导入"按钮。			
	88	点击此图标后,出现选取/导入图库内图片对话框,可以从系统图库中导入图片,在此可选择 欲使用的图片,并应用在程序中。导入后的图片将保存在数据库中。			
外型		外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。			
样式		设定仪表的样式。详细说明,请参考 <u>第 8.2.1 节 基本功能</u> 。			
		左边的样式可比其它样色有更宽广的显示空间,因为其可藉由改变中心X和Y的位置,使指针置于仪表之外。			
方向		设定指针移动的方向。有分顺时针以及逆时针2种,但目前只有顺时针方向一种选择。			
数据类型		监视变量的数据类型,支持的数据类型如下:16位正整数、32位正整数、16位整数、32位 整数、16位BCD正整数、32位BCD正整数、32位浮点数、16位BCD整数(LMB)、32位BCD 整数(LMB)、16位BCD整数(LMD)、32位BCD整数(LMD)。			
监视地址		设定监视变量的地址。			
		点击 · 图标,输入所需的地址。点击 · 图标,选取所需的标签。 仪表图会读取指定的缓存器数值并以仪表的方式显示出来。			
动态范围	动态范围	勾选在运行时,是否可更改变量的最大值和最小值。当勾选此选项,刻度记号的最大值和最 小值在执行时也可改变。在动态范围参数区中,必须正确地设定最大最小值范围的数据。动 态范围参数区字段中需设定动态范围参数区的地址。 动态范围参数区是一块连续的字位置,储存着这个对象需要的全部动态范围参数。当物件显 示数据时,会依据动态范围参数区内当时的设定来绘制内容。考虑通讯的效能,动态范围参 数区尽量不要使用外部字位置。在一般情况下,由于动态范围无须时时更新,若需要从外部 取得,利用宏取得后放入内部位置会是较好的方式。动态范围参数区内的数据排列方式有两 种,分别针对 16 位数据和 32 位数据。动态范围参数区内的未使用数据项可以忽略不计。			

属性		说明				
动态范围	动态范围 参数区	勾选动态范围后,设定动态范围参数区。点击 输入地址,点击 选取标签。 下表显示当数据类型是 16 位数,仪表的刻度不是动态的,参数区的数据排列方式,总共 2 个字。				
		字 参数				
		0 数据最小值; 16 位整数或 16 位正整数				
		1 数据最大值; 同上				
	下表显示当数据类型是 16 位数, 仪表的刻度是动态的,参数区的数据排列方式, 总共 6 个字。					
		字 参数				
		0 数据最小值; 16 位整数或 16 位正整数				
		1 数据最大值;同上				
		2,3 刻度标示最小值; 32 位整数				
		4 , 5 刻度标示最大值; 32 位整数				
		下表显示当数据类型是 32 位正整数, 仪表的刻度不是动态的,参数区的数据排列方式, 总共4个字。				
		0,1 数据最小值; 32 位整数、32 位止整数或 32 位浮点数				
		2,3 数据最大值; 同上				
下表显示 8 个字。		下表显示当数据类型是 32 位正整数, 仪表的刻度是动态的,参数区的数据排列方式, 总共 8 个字。				
		字 参数				
		0,1 数据最小值; 32 位整数、32 位正整数或 32 位浮点数				
		2,3 数据最大值;同上				
		4 , 5 刻度标示最小值; 32 位整数				
		6 , 7 刻度标示最大值; 32 位整数				
最小值		当未勾选动态范围时,设定监视变量的最小值。				
最大值		当未勾选动态范围时,设定监视变量的最大值。				
指针颜色		指定仪表上之指针的颜色。				
回旋调整	半径	用户可利用此选项调整指针的半径,以默认的半径为基准做调整。此选项主要是在设定仪表 基座的半径。				
	角度	用户可利用此选项调整指针回旋的角度,以默认的角度为基准做调整。此选项主要是在设定 仪表基座的角度。				
	中心点X	目户可利用此选项调整仪表中心点的水平位置,以默认的水平位置为基准做调整。设定仪表 基座的中心 X 位置。				
	中心点 Y	用户可利用此选项调整仪表中心点的垂直位置,以默认的垂直位置为基准做调整。设定仪表 基座的中心Y位置。				

8.2.5. 范围设定

本章节说明仪表范围页中各项属性的设定。下图是范围页的图例。

一般	范围	刻度	显现		
🔽 显示	ħ				
~	范围可变				
低腳	限值: W2	1			
高	限值: ₩2	2			
低(立色: 📃 立色: 📕				

下表为范围页中各项属性的说明。

属性	说明				
范围显示	勾选仪表指针回旋区域是否显示范围标记。				
范围可变	勾选在运行时,范围标记的高限值和低限值是否由指定的变量决定。				
低限值	当未勾选范围可变,设定低限值。当勾选范围可变,在运行时,低限值依指定位的变量决定。点击 图 图标,输入所需的地址。点击 图 图标,选取所需的标签。				
高限值	当未勾选范围可变,设定高限值。当勾选范围可变,在运行时,高限值依指定位的变量决定。点击 图 杨,输入所需的地址。点击 图 图标,选取所需的标签。				
低位色	设定低范围标记的颜色。				
高位色	设定高范围标记的颜色。				

8.3. 扇形图

8.3.1. 基本功能

扇形图利用扇形圆弧的长度变化,显示监视变量的数值。扇形的长度随数值大小而变化。扇形图有圆/弧的刻度,用户可从刻 度观察指针转动的角度和监视变量的数值。扇形图的样式有以下几种: 扇形图支持百分比显示。

范围和起点	360° & 90°	360° & 0°	360° & 270°	360° & 180°
范例	270 1225 180 180 180 180 180 180 180 180	278 225 315 1 180 0 135 45 1 90	180 180 135 225 1 90 270 5 45 315 1 45 0 15 1 1	45 ⁹⁰ 135 0 180 315 225 1 270 1
范围和起点	270° & 45°	270° & 315°	270° & 225°	270° & 135°
范例	270 0 225 45 180 90 135	225 180 270 135 90 45 45	45 225- 0 270 1	45 90 135 270 180 1 225
范围和起点	180° & 90°	180° & 0°	180° & 270°	180° & 180°
范例	90- 130 135	135 98 45 7 135 90 15 7 1 15 90 15 90 15 7 1 15 90 15 9	45 8	45 ⁹⁰ 135 0 180
范围和起点	90° & 90°	90° & 0°	90° & 270°	90° & 180°
范例	0 30 60 90	90 60	90 60 30 0	60 90 30 0
范围和起点	90° & 45°	90° & 315°	90° & 225°	90° & 135°
范例	0 30 60 90	98 68 38	90 60 30 0	a 30 60 90

8.3.2. 功能选项

下表是扇形图中可增加的功能选项,可使扇形图显示的消息更丰富。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
范围显示	用户可设定扇形图显示的低限值和高限值,限值可为常数或变数。在运行时,当监视变数的数值低 于低限值,扇形图的图样色和背景色会显示低位色的设定;当监视变数的数值高于高限值,扇形图 的图样色和背景色会显示高位色的设定。
百分比显示	扇形图可以显示当前扇形图长度与总长度的百分比比例。 90 0 10 90 0 10 50 83× 20 70 83× 30 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
刻度	扇形图可支持刻度显示。在刻度页中,可进行此选项的设定。
日田按山	
显 · 见 控 制	

8.3.3. 设定

所有扇形图的设定都可在属性对话框中完成。扇形图的属性对话框包含以下四个页面。

■ 一般页(General)
 详见 <u>第 8.3.4 节</u>。
 ■ 刻度页(Scale)

详见<u>第 4.4.4 节</u>。

■ 进阶页(Advanced)

详见 <u>第 4.4.5 节</u>。

■ 显现页(Visibility)

详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

8.3.4. 一般设定

本章节说明扇形图一般页中各项属性的设定。

扇形图
一般刻度进阶显现
编号: PG0000 注:
外型 样式
过框色: □□
背景色: □□▲
方向: ⊙ 顺时针
数据类别: 16位正整数
监视地址: \$V80 📰 🛄
□动态范围
最小值: 0 最大值: 100
扇形图样: □□
扇形背景
确定 取消 帮助

上图是一般页的图例。下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
编号	设定扇形图的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 PGnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
外型设置	外型、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。
样式	设定扇形图的样式,详细说明,请参考 <u>第 8.3.1 节 基本功能</u> 。
方向	设定扇形图指针移动的方向。目前只有顺时针方向一种选择。
数据类型	监视变量的数据类型,支持的数据类型如下:16位正整数、32位正整数、16位整数、32位整数、 16位 BCD 正整数、32位 BCD 正整数、32位浮点数。

属性	说明					
监视地址	设定监视变量的地址。点击 📾 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。					
动态范围	勾选在运行时,是否可更改监视变量的最大值和最小值。当勾选此选项,刻度记号的最大值和最小值 在执行时也可改变。在动态范围参数区中,必须正确地设定最大最小值范围的数据。动态范围参数区 字段中需设定动态范围参数区的地址。					
动态范围参数 区	勾选动态范围后,设定动态范围参数区。点击 i 输入地址,点击					
	字 参数					
	0 监视变数的最小值。					
	1 监视变数的最大值。					
	下表显示当数据类型是 16 位数,扇形图的刻度是动态的,参数区的数据排列方式。					
	字 参数					
	0 监视变数的最小值。					
	1 监视变数的最大值。					
	2 ,3 刻度记号的最小值; 32 位整数。					
	4 , 5 刻度记号的最大值; 32 位整数。					
	下表显示当数据类型是 32 位数,扇形图的刻度不是动态的,参数区的数据排列方式。					
	字					
	0,1 监视变数的最小值。					
	2,3 监视变数的最大值。					
	下表显示当数据类型是 32 位数,扇形图的刻度是动态的,参数区的数据排列方式。					
	字 参数					
	0,1 监视变数的最小值。					
	2,3 监视变数的最大值。					
	4 ,5 刻度记号的最小值; 32 位整数。					
	6 ,7 刻度记号的最大值; 32 位整数。					
最小值	当未勾选择动态范围时,设定监视变量的最小值。					
最大值	当未勾选择动态范围时,设定监视变量的最大值。					
扇形图样	设定扇形图图样,图样将填充扇形图的圆/弧范围。当图样填入后,扇形图样色填充图样的黑色部份; 扇形背景色填充图样的白色部份。					
扇形图样色	设定填充扇形图样黑色部份的颜色。					
扇形背景色	设定填充扇形图样白色部份的颜色。					
底色	设定扇形圆/弧范围的底色。					

8.4. 曲线图

触控屏读取 PLC 相对应之缓存器的一连串数值总表,转换为单轴曲线显示在触控屏屏幕上,一个曲线图最多可有 8 条曲线。 每组数据之点数是指曲线图之宽度范围,横坐标的数据最大显示点数。

8.4.1. 基本功能

曲线图借由在坐标图上画出数据点的位置,并将每个点依序连接,显示数据的特性。数据点的垂直位置是由数据的数值所决定;数据点的水平位置是由数据的次序所决定。



曲线图最多可显示8组数据,下图是3组数据的范例。

数据点数	5			100
数据设置	1	2	3	80
数据点 0	40	20	70	60
教据点 1	60	25	80	40
教据点 2	50	40	60	20
教据点 3	35	60	70	0
数据点 4	70	90	80	0 1 2 3 4

用户可利用光标选择所需的数据点。曲线图的光标为一垂直的线段,用户可以水平的移动光标至所需的数据点。所选择数据 点的数值会显示在屏幕上并输出到内部变量"光标数据接收区"。



8.4.2. 功能选项

下表是曲线图中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明	
显现控制	设定曲线图的显现与否,是否由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。	

8.4.3. 设定

所有曲线图的设定都可在属性对话框中完成。曲线图的属性对话框包含以下四个页面。

■ 一般页(General)

详见 <u>第 8.4.4 节</u>。

■ 笔页(Pen) 详见 <u>第 8.4.5 节</u>。

■ 轴页(XY Axis)

详见<u>第 8.4.6节</u>。

■ **显现页(Visibility)** 详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

8.4.4. 一般设定

本章节说明曲线图一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

曲线图	
一般笔轴显现	
编号: LC0000 注: 外框 过框色: ■▲ 背景色: ■▲ 图底色:	
GF_0011 数据类别: 16位正整数 ❤	
读取之触发位: W100.0 III (M)	游标色:
数据组数: 8 🗢 毎组数据的可能最多点数: 5 📚	
数据点水平位置 方向 ○按可能最多点数平均分布 ⊙从左到右 ○按实际点数平均分布	 ✓ 动态范围 动态范围参数区: ₩300
 ✓ 画点标记 ✓ 画连接线 渚除的触发位: ₩100.1 	
	确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
编号	设定曲线图的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为LCnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。
图底色	设定图表的底色。
数据类型	曲线图显示的数据类型,支持的数据类型如下:16位正整数、32位正整数、16位整数、32位整数、 16位BCD正整数、32位BCD正整数、32位浮点数、16位BCD整数(LMB)、32位BCD整数(LMB)、16 位BCD整数(LMD)、32位BCD整数(LMD)。

属性		说明
读取之触发位	设定触发	曲线图读取和显示数据的触发位。当位变量的状态由0变成1时,触发曲线图读取数
	据。点击	翩 图标,输入所需的地址。点击 <mark></mark> 图标,选取所需的标签。
读取地址	欲读取变	量的地址。点击 🖬 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。
	下表显示	变量的数据排列方式。
	数据类型	:16 位; 数据组数:1 组
	字	说明
	0	实际数据点数
	1	数据点 0
	2	数据点 1
	n+1	数据点 n+1
	数据类型	: 16 位; 数据组数: 2 组
	字	说明
	0	实际数据点数
	1	数据点 0;数据组 1
	2	数据点 0;数据组 2
	3	数据点 1;数据组 1
	4	数据点 1;数据组 2
	2n+1	数据点 n; 数据组 1
	2n+2	数据点 n; 数据组 2
	数据类型	: 16 位; 数据组数: 8 组
	字	说明
	0	实际数据点数
	1	数据点 0;数据组 1
	2	数据点 0;数据组 2
	3	数据点 0;数据组 3
	4	数据点 0;数据组 4
	5	数据点 0;数据组 5
	6	
	/	
	8	
	9	
	10	
	 0 n : 7	… *** 世上 p ** 世 4 7
	8n+7	— 数据只 D; 数据组 /
	8n+8	数据点 Π;

属性		说明	
读取地址	数据类型: 32 位;	数据组数:1组	
	字	说明	
	0,1	实际数据点数	
	2,3	数据点 0	
	4,5	数据点 1	
	2n+2, 2n+3	数据点 n	
	数据类型: 32 位;	数据组数:2组	-
	字	说明	
	0,1	实际数据点数	
	2,3	数据点 0;数据组 1	
	4,5	数据点 0;数据组 2	
	6,7	数据点 1;数据组 1	
	8,9	数据点 1;数据组 2	
	4n+2, 4n+3	数据点n;数据组1	
	4n+4, 4n+5	数据点n;数据组2	
	数据类型: 32 位;	数据组数:2组	-
	字	说明	
	0,1	实际数据点数	
	2,3	数据点 0;数据组 1	
	4,5	数据点 0;数据组 2	
	6,7	数据点 0;数据组 3	
	8,9	数据点 0;数据组 4	
	10,11	数据点 0;数据组 5	
	12,13	数据点 0;数据组 6	
	14,15	数据点 0;数据组 7	
	16,17	数据点 0;数据组 8	
	18,19	数据点 1;数据组 1	
	20,21	数据点 1;数据组 2	
	16n+14, 16n+15	数据点n;数据组7	
	16n+16, 16n+17	数据点 n;数据组 8	1
数据组数	设定曲线图的粉握4	日数 每组数据可经制一久曲建	
<u>9</u> 从」/自≈□.3X	以化叫我自时就加到	山外。 马坦 秋 泊 引 坛 凹 赤 田 线,	- ☆ショ並小 ○ 示叫え。 - 控下

厦	属性	说明				
毎组数据え	之可能最多	设定每组数	牧据可显示	的最大数据点数。曲线图最多可显示 255 个数据点。		
点数		取样规则如下,如设读取位置 D100,2条曲线,则 D100=实际取样点数,				
		D101=第一	-条曲线第			
		D102=第□ D103-第-	_杀曲线第 ′ -冬曲线第 ′	↓ 点 ▶ 占		
		D103=第 D104=第□	- 示画线第 2 二条曲线第 2	- 点 2 点		
		当触发标志	志=ON 时,	触控屏会把这一连串数值转换为曲线后显示在触控屏幕上。		
		注 : 在运行	 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 	E每组数据的实际数据点数。实际数据点数不能大于最大数据点数。		
数据点水平	平位置	设定数据点	京水平分布位	立置,有以下二种:	_	
		方	式	说明		
		按可能最 均分布	多点数平	每组数据的数据点,按可能最多数据点数,平均的分布在曲线图的 水平线上。因此,相邻两数据点的距离是固定的。		
		按实际点 布	数平均分	每组数据的数据点,按实据数据点数,平均的分布在曲线图的水平 线上。当实际数据点数减少,相邻两数据点的距离将增加。		
方向		设定数据点	国联机的方向	Ĵ.		
画点标记		勾选是否在	E数据点上显	显示方形标记。		
画连接线		勾选是否正	画连接线连接	转每个数据点。		
清除之触发	 	当位变量的	的状态由 0 3	を成1, 触发曲线图清除内容。		
		点击 📾 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。				
光标	显示光标	勾选是否显	显示光标。利	多动光标可选择所需的数据点。		
	游标色	设定光标的	り颜色。			
	数值显示 字型	设定数据点数值显示字型。				
	光标数据 接收区	设定接收数据点数值的变量。点击 国 图标,输入所需的地址。点击 国 图标,选取所需的相 下表显示物据类型为 16 位数 接收区的数据排列方式			示签。	
		字		说明		
		0	在数据组	中光标选择的数据点的序号。		
		1	数据组1	中,光标所选择数据点的数值。		
		2	数据组 2	中,光标所选择数据点的数值。		
		8	数据组8	中,光标所选择数据点的数值。		
		下表显示数据类型为 32 位,接收区的数据排列方式。		32位,接收区的数据排列方式。		
		字		说明		
		0,1	在数据组	中光标选择的数据点的序号。		
		2,3	数据组1	中,光标所选择数据点的数值。		
		4,5	数据组2	中,光标所选择数据点的数值。		
		16,17	数据组 8	中,光标所选择数据点的数值。		
					妾下页	

屌	属性		说明	
动态范 围	动态范围	勾选在运行时,是否可更改笔的最大值和最小值。当勾选此选项,X轴和Y轴标记的最大值差最小值在执行时也可改变。在动态范围参数区中,必须正确地设定最大最小值范围的数据。ž 态范围参数区栏中需设定动态范围参数区的地址。		
	动态范围 参数区	勾选动态范围后,设定动态范围参数区。点击 输入地址,点击 创选取标签。 下表显示当数据类型是 16 位数,参数区的数据排列方式。		
		字 订	兑明	
		0,1 X	(轴刻度标示的最小值; 32 位整数。	
		2,3 X	(轴刻度标示的最大值。 32 位整数。	
		4,5 Y	Y轴刻度标示的最小值。32 位整数。	
		6,7 Y	Y轴刻度标示的最大值。32 位整数。	
		8	ẽ#1 的最小值; 16 位整数或 16 位正整数。	
		9	ἕ#1 的最大值;同上。	
		10 筆	ẽ#2 的最小值;同上。	
		11 年	ẽ#2 的最大值;同上。	
		22 刍	ἕ#8 的最小值;同上。	
		23 筆	ẽ#8的最大值;同上。	
		下表显示当数据类型是 32 位数,参数区的数据排列方式。		
		字	说明	
		0,1	X 轴刻度标示的最小值; 32 位整数。	
		2,3	X 轴刻度标示的最大值; 32 位整数。	
		4,5	Y 轴刻度标示的最小值; 32 位整数。	
		6,7	Y 轴刻度标示的最大值; 32 位整数。	
		8,9	笔#1 的最小值; 32 位整数、32 位正整数或 32 位浮点数。	
		10,11	笔#1 的最大值;同上	
		12,13	笔#2 的最小值; 同上	
		14,15	笔#2 的最大值; 同上	
		36,37	笔#8 的最小值;同上	
		38,39	笔#8 的最大值;同上	

8.4.5. 笔设定

本章节说明曲线图的笔页中各项属性的设定。下图是笔页的图例。

一般笔轴显	现		
笔 #1	笔 #2	笔 #3	笔 #4
	动态范围	☑ 动态范围	▶ 动态范围
最小值: 0	最小值: 0		
最大值: 100	最大值: 100		
标记大小: 4 📚	标记大小: 4 🔹	标记大小: 2 🛟	标记大小: 2 📚
线样式: 🔙 🖌	线样式: 📃 🖌	线样式: 📃 🖌	线样式: 🔙 🖌
颜色: 💶 🖌	颜色: 💶 🖌	颜色: 💶 🖌	颜色: 📕 🖌
显示数值:原始值 🖌	显示数值:原始值 💙	显示数值: 刻度值 ⊻	显示数值: 刻度值 ⊻
笔 #5	笔 #6	笔 #7	笔 #8
动态范围	□ 动态范围	动态范围	动态范围
最小值: 0	最小值: 0	最小值: 0	最小值: 0
最大值: 100	最大值: 100	最大值: 100	最大值: 100
标记大小: 2 📚	标记大小: 2 📚	标记大小: 2 🔹	标记大小: 2 🔹
线样式:	线样式:】	线样式: 드 🖌	线样式: 🖃┛
颜色: 💶 🖌	颜色: 💶 🖌	颜色: 🔲 🖌	颜色: 🛄 🖌
显示数值: (无) 🔽	显示数值: (无) 🔽	显示数值: (无) 🔽	显示数值: (无) 🔽

下表为笔页中各项属性的说明。注意,笔#1 对应数据组 1;笔#2 对应数据组 2,以此类推。

属性			说明		
笔#1 ~ 笔#8	动态范围	勾选在运行时, 选项才会出现。	是否可更改关联数据组的最大值和最小值。当勾选一般页中的动态范围,此		
	最小值	设定关联数据组	设定关联数据组的最小值。当未勾选动态范围时,此选项才会出现。		
	最大值	设定关联数据组	的最大值。当未勾选动态范围时,此选项才会出现。		
	标记大小	设定数据点标记	的大小。当勾选一般页中的画点标记,此项设定才有效。		
	线样式	设定连接线的样	式。当勾选一般页中的画连接线,此项设定才有效。		
	颜色	设定连接线的颜	色。		
	显示数值	设定数据点数值的显示方式,有以下三种选择:			
		显示数值	说明		
		(无)	不显示数据点的数值。		
		原始值	显示未经调整的数据点数值。		
		刻度值	显示数据点对应到Y轴的数值。		
		勾选在一般页中	中的显示光标,此项设定才有效。		

8.4.6. 轴设定

本章节说明曲线图的轴页中各项属性的设定。



下表为轴页中各项属性的说明。

	属性	说明
X 轴	显示刻度	勾选 X 轴是否显示刻度。
	显示Y轴网格线	勾选 X 轴上是否显示垂直网格线。
	轴/刻度颜色	设定 X 轴轴线和刻度的颜色。
	网格线颜色	设定垂直网格线颜色。
	主分隔数	设定 X 轴主分隔线的个数,最小值为 1。
	次分隔数	设定两相邻主分隔线间的分隔线个数,最小值为1。
标示	显示刻度标示	勾选是否显示刻度标示。
	字体	设定刻度标示的字体。
	动态范围	勾选在运行时,标示的最大值和最小值是否由动态范围参数区的关联对象所控制。
	最小值	设定刻度标示的最小值。最小值为 32 位整数。
	最大值	设定刻度标示的最大值。最大值为 32 位整数。
	总位数	设定刻度标示显示的总位数。
	小数位数	设定刻度标示的小数位数。当最大值为 5000,总位数为 4,小数位数为 2,刻度标示显示为 50.00。
Y 轴	显示刻度	勾选 Y 轴是否显示刻度。
	显示X轴网格线	勾选 Y 轴上是否显示水平网格线。
	轴/刻度颜色	设定 Y 轴轴线和刻度的颜色。
	网格线颜色	设定水平网格线颜色。
	主分隔数	设定Y轴主分隔线的个数,最小值为1。
	次分隔数	设定两相邻主分隔线间的分隔线个数,最小值为1。
标示	显示刻度标示	勾选是否显示刻度标示。
	字体	设定刻度标示的字体。
	动态范围	勾选在运行时,标示的最大值和最小值是否由动态范围参数区的关联对象所控制。
	最小值	设定刻度标示的最小值。最小值为 32 位整数。
	最大值	设定刻度标示的最大值。最大值为 32 位整数。
	总位数	设定刻度标示显示的总位数。
	小数位数	设定刻度标示的小数位数。当最大值为 5000,总位数为 4,小数位数为 2,刻度标示显示为 50.00。

8.5. 二维分布图

触控屏读取 PLC 相对应之缓存器的一连串数值总表,转换为双轴曲线显示在触控屏屏幕上如图,一个曲线图最多可有 8 条曲线。

8.5.1. 基本功能

二维分布图借由在坐标图上点出数据点的位置,并将每个点依序连接,显示数据的特性。每个数据点包含 X 轴坐标和 Y 轴坐标。X 轴坐标决定数据点的垂直位置; Y 轴坐标决定数据的水平位置。



二维分布图最多可显示8组数据。下图为3组数据的二维分布图。

						100 -						_
数据点数	5					- 80	-	-		X		
	数据设置1	数据访	と置 2	数据 ì	2612 3 −							
	XY	х	Y	х	Y	69 -						
数据点 0	0 80	10	90	20	70	- 00					\geq	
数据 点 1	50 100	60	90	70	100	40						
敖据 点 2	90 40	100	50	90	60	20						
数据 点 3	50 30	60	40	70	50	- 20			<u></u>			
<u>教据</u> 点 4	30 10	20	10	30	30	0 -						
							0	20	40	60	80	100

8.5.2. 功能选项

下表是二维分布图中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
显现控制	设定二维分布图的显示与否,是否由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

8.5.3. 设定

所有二维分布图的设定都可在属性对话框中完成。二维分布图的属性对话框包含以下四个页面。

■ 一般页(General)
 详见<u>第 8.5.4 节</u>.。
 ■ 笔页(Pen)
 详见<u>第 8.5.5 节</u>。
 ■ 轴页(XY Axis)
 详见<u>第 8.4.6 节</u>。

■ 显现页(Visibility)

详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

8.5.4. 一般设定

本章节说明二维分布图一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

二维分布图	
一般 笔 轴 显现	
编号: SC0000 注:	
外框	
边框色:	
背景色:	
NO_BDR	
数据类别: 32位正整数 ▼	
读取触发位: 〒100.0	
读取地址: WO 翩翩	
数据组数: 5 🗢	
每组数据的点数: 5 💠	
☑ 画点标记	
☑ 画连接线	
✓游标 游标色:	
清除之触发位: ₩100.1	
动态范围参数区: 180	
	(444)

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
编号	设定二维分布图的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不会重复。 编号的格式为 SCnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
外型设置	外框 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。
图底色	设定二维分布图的底色。
数据类型	设定二维分布图显示的数据类型,支持的数据类型如下:16位正整数、32位正整数、16位整数、32 位整数、16位BCD正整数、32位BCD正整数、32位浮点数、16位BCD整数(LMB)、32位BCD整数 (LMB)、16位BCD整数(LMD)、32位BCD整数(LMD)。
读取之触发位	设定触发二维分布图读取和显示数据的触发位。当位变量的状态由0变成1时,二维分布图读取数
	据。点击 🖩 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。

~
-
X
\mathbf{O}

属性			明
读取地址	设定被读取	和显示变量的地址。点击国图标,输入	所需的地址。点击 图标,选取所需的标签。
	取样规则如	卜,如设读取位置 D100,2 条曲线,则	D100=实际取样点数 n
	D101=弗一 D102-第一	☆ 田 线 弗 1 点 的 X 牰 坐 标 • 条 曲 线 第 1 占 的 V 轴 坐 标	
	D102=泉 D103=第二	条曲线第 1 点的 X 轴坐标	
	D104=第二	条曲线第1点的Y轴坐标	
	D105=第一	条曲线第 2 点的 X 轴坐标	
	D106=弗一 D107=第一	'余田线弗∠ 只的 Y 抽坐标 冬曲线第2 占的 X 轴坐标	
	D108=第二	条曲线第2点的Y轴坐标	
	:		
	当触发标志	=ON 时,触控屏会把这一连串数值转换	为曲线后显示在触控屏幕上。
	下衣並不受 粉捉米刑	二重的数据排列方式。 16 位、数据组数、1 组	
	· 实加天主:		
		实际取样占数 n	
	1	为据占0的X轴坐标	
	2	数据占0的又轴坐标。	
	3	数据点1的X轴坐标。	
	4	数据点1的Y轴坐标。	
	2n+1	数据点 n 的 X 轴坐标。	
	2n+2	数据点 n 的 Y 轴坐标。	
	数据类型:	16 位;数据组数:2组	
	字	说明	
	0	实际数据点数。	
	1	数据点0的X轴坐标;数据组1	
	2	数据点0的Y轴坐标;数据组1	
	3	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 2	
	4	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 2	
	5	数据点1的X轴坐标;数据组1	
	6	数据点1的Y轴坐标;数据组1	
	7	数据点1的X轴坐标;数据组2	
	8	数据点1的Y轴坐标;数据组2	
	4n+3	数据点 n 的 X 轴坐标;数据组 2	
	4n+4	数据点 n 的 Y 轴坐标;数据组 2	
	l		接下而

取地址			况明					
	数据类型:16位;数据组数:8组							
	字	说明	字	说明				
	0	实际数据点数	11	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 6				
	1	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 1	12	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 6				
	2	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 1	13	数据点0的X轴坐标;数据组7				
	3	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 2	14	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 7				
	4	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 2	15	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 8				
	5	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 3	16	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 8				
	6	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 3	17	数据点1的X轴坐标;数据组1				
	7	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 4	18	数据点1的Y轴坐标;数据组1				
	8	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 4						
	9	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 5	16n+15	数据点 n 的 X 轴坐标;数据组 8				
	10	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 5	16n+16	数据点 n 的 Y 轴坐标;数据组 8				
			1					
	数据类型	!: 32 位; 数据组数: 1 组	1					
	字	说明	字	说明				
	0,1	实际数据点数	8,9	数据点1的Y轴坐标				
	2,3	数据点 0 的 X 轴坐标						
	4,5	数据点0的Y轴坐标	4n+2, 4n+3	数据点 n 的 X 轴坐标				
	6,7	数据点1的X轴坐标	4n+4, 4n+5	数据点 n 的 Y 轴坐标				
	数据类型	· 32 位;数据组数:2 组						
	字	说明	字	说明				
	0,1	实际数据点数	12,13	数据点1的Y轴坐标;数据组1				
	2,3	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 1	14,15	数据点1的X轴坐标;数据组2				
	4,5	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 1	16,17	数据点1的Y轴坐标;数据组2				
	6,7	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 2						
	8,9	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 2	8n+6, 8n+7	数据点 n 的 X 轴坐标;数据组 2				
	10,11	数据点1的X轴坐标;数据组1	8n+8, 8n+9	数据点 n 的 Y 轴坐标;数据组 2				
		•	•					
属性			说明					
-------------	--	---------------------------	-------------------	-------------------------				
读取地址	数据类型	: 32 位; 数据组数: 8 组						
	字	说明	字	说明				
	0,1	实际数据点数	22,23	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 6				
	2,3	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 1	24,25	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 6				
	4,5	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 1	26,27	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 7				
	6,7	数据点0的X轴坐标;数据组2	28,29	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 7				
	8,9	数据点0的Y轴坐标;数据组2	30,31	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 8				
	10,11	数据点0的X轴坐标;数据组3	32,33	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 8				
	12,13	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 3	34,35	数据点1的X轴坐标;数据组1				
	14,15	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 4	36,37	数据点1的Y轴坐标;数据组1				
	16,17	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 4						
	18,19	数据点 0 的 X 轴坐标;数据组 5	32n+30, 32n+31	数据点 n 的 X 轴坐标;数据组 8				
	20,21	数据点 0 的 Y 轴坐标;数据组 5	32n+32, 32n+33	数据点 n 的 Y 轴坐标;数据组 8				
数据组数								
每组数据之点 数	设定二维分布图每组数据的数据点最大值,最多可显示 255 数据点。 注:在运行时,需设定每组数据的实际数据点数。实际数据点数不能大于数据点数的最大值。							
画点标记	勾选是否在数据点上显示方形标记。							
画连接线	勾选是否画连接线连接每个数据点。							
清除之触发位	当位变量 选取所需	的状态由 0 变成 1, 触发二维分布图清的标签。	f除内容。 点i	击 國 杨, 输入所需的地址。点击 图 图标,				
				接下页				

属性			
游标	显示光标	勾选是否	显示光标。移动光标可选择所需的数据点。
	游标色	设定光标	的颜色。
动态范围	动态范围	勾选在运 度记号的 最小值范	行时,是否可更改 X 轴和 Y 轴的最大值和最小值。当勾选此选项, X 轴和 Y 轴刻 最大值和最小值在执行时也可改变。在动态范围参数区中,必须正确地设定最大 围的数据。动态范围参数区字段中需设定动态范围参数区的地址。
	动态范围参	勾选动态	范围后,设定动态范围参数区。点击6副输入地址,点击🚇选取标签。
	数区	16 位数排	弱的排列方式
		字	说明
		0,1	X 轴刻度标示最小值; 32 位整数
		2,3	X 轴刻度标示最大值; 32 位整数
		4,5	Y 轴刻度标示最小值; 32 位整数
		6,7	Y 轴刻度标示最大值; 32 位整数
		8	笔#1 X 最小值; 16 位整数或 16 位正整数
		9	笔#1 X 最大值; 同上
		10	笔#1 Y 最小值; 同上
		11	笔#1 Y 最大值; 同上
		12	笔#2 X 最小值; 同上
		13	笔#2 X 最大值; 同上
		36	笔#8 X 最小值; 同上
		37	笔#8 X 最大值; 同上
		38	笔#8 Y 最小值; 同上
		39	笔#8 Y 最大值; 同上
29		星的排列方式	
		字	说明
		0,1	X 轴刻度标示最小值; 32 位整数
		2,3	X 轴刻度标示最大值; 32 位整数
		4,5	Y 轴刻度标示最小值; 32 位整数
		6,7	Y 轴刻度标示最大值; 32 位整数
		8,9	笔#1 对应的 X 最小值; 32 位整数, 32 位正整数, 或 32 位浮点数
		10,11	笔#1 对应的 X 最大值; 同上
		12,13	笔#1 对应的 Y 最小值; 同上
		14,15	笔#1 对应的 Y 最大值; 同上
		16,17	笔#2 对应的 X 最小值; 同上
		18,19	笔#2 对应的 X 最大值; 同上
		64,65	笔#8 对应的 X 最小值; 同上
		66,67	笔#8 对应的 X 最大值; 同上
		68,69	笔#8 对应的 Y 最小值;同上
		70,71	笔#8 对应的 Y 最大值; 同上

8

8.5.5. 笔设定

本章节说明二维分布图的笔页中各项属性的设定。下图是笔页的图例。

一般 笔 轴 显现			
_ 笔 #1	笔 #2	笔 #3	笔 #4
	动态范围	☑ 动态范围	☑ 动态范围
最小X: 0	最小X: 0		
最大X: 1000	最大X: 1000		
最小Y: 0	最小Y: 0		
最大Y: 1000	最大Y: 1000		
标记大小: 2 文	标记大小: 2 📚	标记大小: 2 💲	标记大小: 2 📚
线形: 📃 🖌	线形: 📃 🖌	线形:】	线形:
颜色: 🗾 🖌	颜色: 💶 🖌	颜色: 📃 🖌	颜色: 📕
笔 #5	笔 #6	笔 #7	笔 #8
□动态范围	动态范围	🗌 动态范围	□动态范围
最小X: 0	最小X: 0	最小X: 0	最小X: 0
最大X: 1000	最大X: 1000	最大X: 1000	最大X: 1000
最小Y: 0	最小ĭ: 0	最小ĭ: 0	最小Y: 0
最大Y: 1000	最大Y: 1000	最大Y: 1000	最大Y: 1000
标记大小: 2 📚	标记大小: 2 📚	标记大小: 2 📚	标记大小: 2 📚
线形:】	线形: 📃 🖌	线形: 📃 🖌	线形: 📃 🖌
颜色:	颜色: 🛄 🖌	颜色: 🗾 🖌	颜色: 🔲 🖌

下表为笔页中各项属性的说明。注意, 笔#1 是对应数据组 1; 笔#2 是对应数据组 2, 以此类推。

属性		说明
笔#1~ 笔#8	动态范围	勾选在运行时,是否可更改数据点的最大值和最小值。当勾选一般页中的动态范围,此选项 才会出现。
	最小 X	设定关联数据组的最小X。当未勾选动态范围时,此选项才会出现。
	最大 X	设定关联数据组的最大X。当未勾选动态范围时,此选项才会出现。
	最小 Y	设定关联数据组的最小Y。当未勾选动态范围时,此选项才会出现。
	最大 Y	设定关联数据组的最大Y。当未勾选动态范围时,此选项才会出现。
	标记大小	设定数据点标记的大小。当勾选一般页中的画点标记,此项设定才有效。
	线形	设定连接线的样式。当勾选一般页中的画连接线,此项设定才有效。
	颜色	设定连接线的颜色。

第九章

M

G

动	国
---	---

9.1.	管线	1
9.1.1	. 基本功能	1
9.1.2	. 功能选项	3
9.1.3	. 设定	3
9.1.4	. 一般设定	4
9.1.5	. 管子设定	7
9.2.	动态圆	8
9.2.1		8
9.2.2	设定	8
9.2.3	. 一般设定	9
9.2.4	. 设定动态方块和动态圆的颜色	11
03	动态方地	13
931	功能洗项	13
9.3.2	设定	13
9.3.3		14
0.4		17
9.4.	GIF 图	17
9.4. 9.4.1	GIF 图	 17 17
9.4. 9.4.1 9.4.2	GIF 图	 17 17 17
9.4. 9.4.1 9.4.2 9.4.3	GIF 图	 17 17 17 18
9.4. 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.5.	GIF 图	17 17 17 18 20
9.4. 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.5. 9.5.1	 GIF 图	 17 17 17 18 20 20
9.4. 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.5. 9.5.1 9.5.2	GIF 图	 17 17 17 18 20 20 20
9.4. 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.5. 9.5.1 9.5.2 9.5.3	GIF 图	17 17 17 18 20 20 20 20
9.4. 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.5. 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4	GIF 图 功能选项 设定 一般设定 图片显示器 基本功能 功能选项 设定 一般设定	17 17 17 18 20 20 20 20 21
9.4. 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.5. 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.6.	GIF 图 . 功能选项 . 设定 . 一般设定 . 一般设定 . 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	17 17 17 18 20 20 20 20 21 22
9.4. 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.5. 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.6. 9.6.1	GIF 图	17 17 17 18 20 20 20 20 21 22 22
9.4. 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.5. 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.6. 9.6.1 9.6.2	GIF 图	17 17 17 18 20 20 20 21 22 22 22
9.4. 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.5. 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.6. 9.6.1 9.6.2 9.6.3	GIF 图	17 17 17 18 20 20 20 20 21 22 22 22 22
9.4. 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.5. 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.6. 9.6.1 9.6.2 9.6.3 9.6.4	GIF 图	17 17 17 18 20 20 20 20 21 22 22 22 23 30

9.1. 管线

9.1.1. 基本功能

管线为数个 L 型/T 型/十字型的接头和管子所组成。利用本软件,用户可以轻松且快速地建立所需的管线。在运行时,用户可以控制管线的颜色、闪烁及流动效果。

下图为管线流动效果的范例:



欲绘制管线,可依以下步骤进行:

- 1. 在对象选单或对象工具列中,点击管线图示.,绘制管线。
- 2. 移动光标至画面上欲绘制管线的位置,点击鼠标左键开始绘制管线。
- 3. 在画面上继续点击鼠标左键,可建立所需的L接头。
- 4. 点击右键完成管线规划。
- 5. 拖动管线边界的蓝色四方格可调整管线大小。
- 6. 拖动管在线蓝色或黑色的四方格,可调整管子的长度与位置。选取的管子或接头会显示黑色的四方格。



左边的图片显示管线的四方格。管线边界的蓝色的四方格 可调整管线大小。管在线蓝色或黑色的四方格,可移动选 取管子的顶点。

将鼠标光标移至其中一个四方格上,当光标变为 ✔ 或 ↓ 或 √ 或 ↓ 或 ↓ 或 ↓ → ,拖动光标,调整管线至所需的外型和大小。

选取管子

9

弹出选单 说明 在水平的管子上新增一上/下 T 或十字接头。 插入接头 上 ۲ 下 十字 插入接头 上 ۲ 下 十字 插入接头 上 ۲ 下 十字 插入接头 在垂直的管子上新增一左/右 T 或十字接头。 插入接头 左 ۲ 右 十字 插入接头 左 ۲ 右 十字 插入接头 左 ۶ 右 十字 删除选取的管子及连接的部份。 插入接头 ۲ 删除接头 删除接头

7. 在管线上任一处点击鼠标右键,然后,从弹出的物件选单中,点击"插入接头"(T 或十字);或在现有的接头或管子上按 右键,从弹出的物件选单,选择"删除接头",即可删除接头及连接的管子。

9.1.2. 功能选项

下表是管线中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明	
显现控制	设定管线的显现与否,是否由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的	设定。

9.1.3. 设定

所有管线的设定都可在属性对话框中完成。管线的属性对话框包含以下三个页面。

■ 一般页
 详见 <u>第 9.1.4 节</u>。
 ■ 管子页

详见 <u>第 9.1.5 节</u>。

■ 显现页 详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

9.1.4. 一般设定

本章节说明管线一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

管线
一般 管子 显现
编号: PL0000 注:
样式: 三维 样式 2 😪
渐层:
直径: 24 💌
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
管壁/内容:
□ 答時 (中次分 可亦 杏若颜色 ・ 料 ▼
✓ 音壁/内容色和变 单有颜色
管壁/内容色#3: □ ▲ (控制字第1位)
□ 闪烁控制 (控制字第2位)
□ 流动效果控制 (控制字第3位)
~流动效果
预设种类: ●●●●● ▲ 全部使用预设种类
预设颜色: □□▲ 全部使用预设颜色
预设长度比例 (%): 100 😂 全部使用预设长度
·····································

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
编号	设定管线的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不会 重复。编号的格式为 PLnnnn。
注	加入对象的说明文字。

接下页

属性			说明	
样式		管线的种类。有	以下五种样式:	_
		种类	范例	
		二维样式一		
		二维样式二		
		二维样式三		
		三维样式一		
		三维样式二		
渐层		当管线种类为"三	三维样式一"或"三维样式二",设定 ⁴	管线的渐层模式。共有三种模式:
直径		设定管线的直径	0	
边缘		设定管线边缘的	颜色。	
管壁/内容		设定管壁/内容的	的颜色。	
管壁/内容色可 变	<勾选框>	勾选在运行时, 址栏中设定。	是否控制管壁/内容的颜色。控制	管线的变量为控制字,控制字在地
	查看颜色	选择查看管线显	示的颜色。	
		查看颜色	管壁/内容色	
		0	管壁/内容色	
		1	管壁/内容色 #2	
		2	管壁/内容色#3	
	管壁/内容色 #2	设定管壁/内容色	白#2的颜色。当控制字位 0 状态为	on 时,管线显示管壁/内容色 #2 。
	管壁/内容色#3	设定管壁/内容色	色#3的颜色。当控制字位1状态为	on 时,管线显示管壁/内容色#3。
	闪烁控制	勾选在运行时,	管线是否闪烁。当控制字位 2 状态	S为 on 时,管线闪烁。

接下页

属性		说明		
流动效果控制		勾选在运行时,是否控制管线的流动效果。当控制字位 3 状态为 on 时,显示管线流动效果。		
控制字	大小	设定控制字的大小为字或双字。		
	地址	设定控制字的地址。		
		点击 📾 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。 下表显示控制字位与所控制的属性:		
		位 属性		
		0 当控制字位状态为 on,显示管壁/内容色 2。		
		1 当控制字位状态为 on,显示管壁/内容色 3。		
		2 当控制字位状态为 on,管线闪烁。		
		3 当控制字位状态为 on,显示流动效果。		
流动效果	默认种类	设定流动效果的默认种类。共有 14 种: 中 中 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 中 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 中 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 中 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ● ⊕ ⊕ ● ⊕ ⊕		
		点击 全部使用预设种类 ,使默认的流动效果种类应用到整个管线。		
	默认颜色	选择一种颜色为流动效果的默认颜色。		
		点击 全部使用预设种类 ,使默认的流动效果颜色应用到整个管线。		
	预设长度比例	设定流动长度比例为流动效果的默认长度比例。		
	(%)	点击 全部使用预设长度 , 使默认的流动区长度比例应用到整个管线。		

9.1.5. 管子设定

本章节说明管线物件,管子页中各项属性的设定。下图是管子页的图例。



下表为管子页中各项属性的说明。

	属性	说明
管子	种类	设定所选择的管子种类。
	X1	设定管子水平坐标左上角的位置。
	Y1	设定管子垂直坐标左上角的位置。
	X2	设定管子水平坐标右下角的位置。
	Y2	设定管子垂直坐标右下角的位置。
流动	<勾选框>	勾选是否显示流动效果。
效果	种类	设定流动效果的种类。
	颜色	设定流动效果的颜色。
	长度比例 (%)	设定流动区的长度比例。

9.2. 动态圆

用户可由 PLC 控制一个动态圆显示在触控屏幕的任何位置,且能改变此圆形的中心点位置或半径大小及颜色。

9.2.1. 功能选项

下表是动态圆中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明		
显现控制	设定动态圆的显现与否,是否由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。	- 亏否,是否由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定	<u>,</u> 0

9.2.2. 设定

所有动态圆的设定都可在属性对话框中完成。动态圆的属性对话框包含以下二个页面。

■ 一般页 详见 <u>第 9.2.3 节</u>。

■ 显现页

详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

9.2.3. 一般设定

本章节说明动态圆一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

动态图
一般显现
编号: DC0000 注:
数据类别: 16位正整数 💙
监视地址: \$090 扁魚
▶ 単谷 图样: ● 图样:
▶ 图样色: ■ 图样色:
背景色:
☑ 描边
过框色:
(福定) [取消] (報助]
确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
编号	设定动态圆的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号 不会重复。编号的格式为 DCnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
数据类别	变量的数据类别,支持数据类别如下:16位正整数、32位正整数、16位整数、32 位整数、16位BCD正整数、32位BCD正整数。

接下页

	属	生		Ŭ	·····································		
监视地址			设定控制动态圆的监 的地址。点击 <mark></mark> 图标	视变量地址(举例: 上	监视地址\$U90)。点击 📾 图标, 输入所需。下表显示变量的数据设置。		
			数据类别 控制	16 位正整数 16 位整数 16 位 BCD 正整数	32 位正整数 32 位整数 32 位 BCD 正整数		
			 □ 圆心 □ 半径 ☑ 图样色 	W0 图样色	W0,1 图样色		
			 □ 圆心 ✓ 半径 □ 图样色 	W0 半径			
			 □ 圆心 ✓ 半径 ✓ 图样色 	W0 半径 W1 图样色	W0,1 半径 W2,3 图样色		
			 ✓ 圆心 □ 半径 □ 图样色 	W0 X W1 Y	W0,1 X W2,3 Y		
			 ☑ 圆心 □ 半径 ☑ 图样色 	W0 X W1 Y W2 图样色	W0,1 X W2,3 Y W4,5 图样色		
			 ✓ 圆心 ✓ 半径 □ 图样色 	W0 X W1 Y W2 半径	W0,1 X W2,3 Y W4,5 半径		
			 ✓ 圆心 ✓ 半径 ✓ 图样色 	W0 X W1 Y W2 半径 W3 图样色	W0,1 X W2,3 Y W4,5 半径 W6,7 图样色		
			注: 关于颜色数值,	请参考 <u>第 9.2.4 节</u> 。	,		
控制 圆心			勾选是否控制圆心位	置(\$U90X 轴圆心	∿位置; \$U91Y 轴圆心位置)。		
半径			勾选是否控制半径大小(\$U92动态圆半径)。				
图样色			口远是否控制图样色(\$U93动态圆图样色)。当动态圆为实心且图样非全白,此项 设定才有效。				
圆	实心	<勾选框>	勾选动态圆是否填充	指定的图样。			
图样			设定填充动态圆的图样。				
		图样色					
		背景色	设定图样白色部分的	颜色。			
	描边	<勾选框>	勾选动态圆是否描边	0			
		边框色	设定动态圆边框色。				

第九章 动画 9-10

9.2.4. 设定动态方块和动态圆的颜色

9.2.4.1. 64K 色机型

64K 色的 HMI 机型,使用一个字控制颜色。控制颜色的字变量包含三种颜色:红、绿和蓝,储存这三种颜色组成的格式如下。

位 0~4:5 位储存蓝色组成。

位 5~10:6 位储存绿色组成。

位 11~15:5 位储存红色组成。

范例

颜色	红	绿	蓝	十六进制数值	十进制数值
黑	0	0	0	0000H	0
蓝	0	0	16	0010H	16
绿	0	32	0	0400H	1024
青	0	32	16	0410H	1040
红	16	0	0	8000H	32768
紫红	16	0	16	8010H	32784
棕	16	32	0	8400H	33792
深灰	16	32	16	8410H	33808
灰	24	48	24	C618H	50712
淡蓝	0	0	31	001FH	31
淡绿	0	63	0	07E0H	2016
淡青	0	63	31	07FFH	2047
淡红	31	0	0	F800H	63488
淡紫红	31	0	31	F81FH	63519
黄	31	63	0	FFE0H	65504
白	31	63	31	FFFFH	65535

9

9.2.4.2. 256 色机型

下表列出 256 色 HMI 机型颜色索引数值。用户可依照下表设定人机应用所需的颜色。

颜色索 引数值	颜色	颜色索引 数值	颜色	颜色索 引数值	颜色
0	黑	84	秋橘	159	白蝁
1	蓝; 53% 蓝	85	淡橘	166	深河
2	红; 53% 红	88	深海蓝	172	深海
3	绿; 53% 绿	91	草绿	174	曙光蓝
4	洋红; 53% 洋红	94	深紫	177	土耳其绿
5	青; 53% 青	96	苔藓绿	178	柴
6	棕; 53% 黄	97	肯塔基绿	179	尊贵紫
7	淡蓝	103	迷彩绿	180	曙光紫
8	灰; 50% 黑	107	深红色	182	淡蓝绿
9	淡红	109	卡其	186	紫罗兰
10	淡绿	110	沉绿	187	淡紫
11	淡洋红	113	豪华红	189	鬼绿
12	淡灰; 20% 黑	117	月光绿	193	粉红
13	淡青	118	霓虹红	194	弱粉红
14	黄	120	热带粉红	195	白黄
15	白	121	桃	200	天空蓝
23	暗绿	123	淡黄	209	深天空蓝
29	胡桃	125	海蓝	210	电子蓝
34	红宝石	130	暴风蓝	211	婴儿蓝
39	黄绿	132	沙漠蓝	214	蓝紫
41	砖红	134	海洋绿	216	蓝紫罗兰
48	橘	137	葡萄柚	217	蜡笔蓝
50	深黄	139	深海绿	219	冰蓝
54	森林绿	142	深紫罗兰	221	霓虹紫
62	春绿	144	土梅	222	淡紫
65	暗棕	146	弱绿	223	复活节紫
66	浅橄榄	147	薄荷绿	224	浅蓝紫
67	酪梨绿	149	深玫瑰	229	淡紫罗兰
73	橄榄	150	土玫瑰		
74	火星绿	155	强粉红		
78	红棕	156	深粉红		
79	金	157	浅粉红		
80	香蕉黄	158	沙黄		

9.3. 动态方块

用户可由 PLC 控制一个动态方块显示在触控屏幕的任何位置,且能改变此矩形的高、宽和颜色。藉由改变其位置、大小和颜色,可创造更多变化的显示效果。

9.3.1. 功能选项

下表是动态方块中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明				
显现控制	设定动态方块的显现与否,是否由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。				

9.3.2. 设定

所有动态方块的设定都可在属性对话框中完成。动态方块的属性对话框包含以下二个页面。

■ 一般页
 详见 <u>第 9.3.3 节</u>。
 ■ 显现页
 详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

9.3.3. 一般设定

本章节说明动态方块一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

动态方块
一般显现
编号: DR0000 注:
数据类別: 16位正整数 🛛 🗸
监视地址: \$U80 📰 🛄
□ 位置
○ () () 石下
NEAC AXTH ST.99

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
编号	设定动态方块的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 DRnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
数据类别	变量的数据类别,支持数据类别如下:16位正整数、32位正整数、16位整数、32位整数、16位BCD 正整数和32位BCD正整数。

接下页

Bh		번 127	
周性		况明	
监视地址	设定控制动态万块的	监视变量地址(举例:监视地	也址\$U80)。
	点击 💷 图标,输入所	「需的地址。点击៉ 图标,注	选取所需的标签。
	下表显示变量的数据	排列方式。	
	数据种类	16 位正整数	32 位正整数
	控制	16 位 整 致 16 位 PCD 正 較 粉	32 位整数
		TO 位 BCD 止 歪 奴	JZ 位 DCD 正奎奴
		WO 团长在	10.1 团长在
		₩0 图件色	₩0,1 图件也
	▶ 图样巴		
	□位置	W0 宽	W0,1 宬
	│ └── 大小	W1 高	W2.3 高
	□ 图样色		
		W/0	W/0 1
		WU <u>见</u> W/1 古	W0,1 <u>见</u> W/2.2 古
	▶ 入小		WZ,5 向 W/ <i>A F</i> 网兴在
	└ 图样巴	WZ 图样色	₩4,5 图件包
	☑ 位置		
	□大小	W0 X	W0,1 X
	□ 图样色	W1 Y	W2,3 Y
	☑位置	W0 X	W0,1 X
		W1 Y	W2,3 Y
	☑ 图样色	W2 图样色	W4,5 图样色
	☑ 位置	W0 X	W0,1 X
	☑ 大小	W1 Y	W2,3 Y
	□图样色	W2 宽	W4,5 宽
		W3 高	W6,7 高
		W0 X	W0,1 X
	☑ 位置	W1 Y	W2,3 Y
	🗹 大小	W2 宽	W4,5 宽
	┃ 🗹 图样色	W3 高	W6,7 高
		W4 图样色	W8,9 图样色
	注: 关于颜色数值,	请参考 <u>第 9.2.4 节</u> 。	 در ا

属性			说明		
控制 位置		位置	勾选是否控制动态方块位置(\$U80X 轴位置; \$U81Y 轴位置)。		
		大小	勾选是否控制动态方块大小(\$U82动态矩形宽; \$U83动态矩形高)。		
图样色		图样色	勾选是否控制图样色(\$U84图样色)。当动态方块为实心且图样非全白,此项设定才有效。		
固定点			当调整方块大小时,选择固定方块的四个角落之一:左上、右上、左下及右下。 当大小是可控制,位置是不可控制时,此选项才会出现。		
框	实心	实心	勾选动态方块是否填充图样。		
图样 图样色		图样	设定填充动态方块的图样。		
		图样色	设定图样黑色部份的颜色。当图样非全白时,此选项才会出现。		
		背景色	设定图样白色部份的颜色。		
	描边	描边	勾选动态方块是否描边。		
		边框色	设定动态方块的边框色。		

9.4. GIF 图

GIF 图能显示 GIF 图形于触控屏幕的固定位置,并自动执行 GIF 动画显示。

9.4.1. 功能选项

下表是 GIF 图中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明				
显现控制	设定 GIF 图的显现与否,是否由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。				

9.4.2. 设定

所有 GIF 图的设定都可在属性对话框中完成。GIF 图的属性对话框包含以下二个页面。

■ 一般页 详见 <u>第 9.4.3 节</u>。

■ 显现页

详见<u>第 4.4.6 节</u>。

9.4.3. 一般设定

本章节说明 GIF 图一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

GIF显示器			
一般显现			
编号: GD0000 注:			
□ □ 保持原大小			
动画			
✓ 启动位: ^{2\B52}			
速度: 6 🔹			
查看:			
meloovel			
运行测试			
 确定 取消 帮助			

下表为一般页中各项属性的说明。

编号 设定(式为C 注 可加入 图 选择欲	EGIF图的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格GDnnnn。
注 可加入 图 选择欲	入对象的说明文字。
图 选择欲	
取 GIF 图将导	欲显示的 GIF 图。用户可点击下拉式列表,从图片数据库中选取 GIF 图。点击 2 图标,从文件中选 GIF 图;点击 3 图标,从图片数据库中选取 GIF 图。如果所选择的 GIF 图不在图片数据库中,则 GIF 导入并储存于图片数据库中。

接下页

		1	
属性		说明	
保持原大小		勾选此选项,选取图片大小将不随物件大小调整而调整。	
		当所选定的图设置如为"未勾选 配合物件大小 "时,当进行人机机型改型时,软件所提供的自动比例调整所有对象大小时,就不会自动延展调整本图片。	
		▲号改变 X	
		② 画面尺寸将因型号改变而重设. 是否要触控大师替您自动按比例调整所有物件大小?	
		是(I) 否(I) 取消	
动画	启动位	勾选此选项,动画的启动可由指定的位控制。GIF 图可由位控制停止和启动,可由字控制动画速度。	
		设定启动动画的位变量地址。点击 📾 图标, 输入所需的地址。点击 🚇 图标, 选取所需的标签。 当变量状态为 on, 启动动画。	
	速度控制	勾选此选项,动画的播放速度由指定的字变量控制。	
	字	设定控制动画速度的字变量的地址。点击 图标,输入所需的地址。点击 图标,选取所需的标签。变量数值的范围从 0 到 10,最低速为 1,最高速为 10,选择 0 则不启动动画。	
	速度	设定动画播放速度,最低速为1,最高速为10。	
运行测试		点击此按钮可查看当前动画的运行测试。	

9.5. 图片显示器

图片显示器能由 PLC 控制多个静态图形显示在触控屏幕的固定位置,并可控制它的状态来显示不同的图文件。本对象可将 一对象群当作图片来显示。此外,对象群中的对象仍可动态地更新其显示。

9.5.1. 基本功能

用户可以利用一个变量,选择并显示默认的图片。

图片显示器最多支持 256 状态,每一个状态可以设定其对应的图片。图片显示器的最大状态数是由状态类别和监视变量的数 据类别决定。下表显示不同情形下的最大值。

状态类别	数据类别	状态数的最大值
位	位	2
数值	16 位	256
	32 位	256
最低位	16 位	17
	32 位	33
位(停止/启动 自动变换)	位	256 注:此状态类别仅出现在图片显示器物件。位变量控制动画的启动与否。当状态 为 on,动画启动;当状态为 off,动画不启动。图片显示器以指定的速度依序显 示图片来播放动画。

用户可以设定图片显示器的状态个数,但须在最大值范围内。每个状态的图片都可设定其属性。在运行时,图片显示器依据 监视变量的状态显示图片,监视变量的状态是由状态类别和变量的数值所决定。

9.5.2. 功能选项

下表是图片显示器中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
显现控制	设定图片显示器的显现与否,是否由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

9.5.3. 设定

所有图片显示器的设定都可在属性对话框中完成。图片显示器的属性对话框包含以下三个页面。

■ 一般页
 详见 <u>第 9.5.4 节</u>。
 ■ 图片页
 详见 <u>第 4.3.7 节</u>。
 ■ 显现页

详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

9.5.4. 一般设定

本章节说明图片显示器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

图片显示器 🛛 🔀
一般图片显现测试
编号: PD0000 注:
 ✓外框 小标示 外框 水态: 3 沙框 沙框 沈框 迎框 ご ご 四样 回 四 四 ((
数据类别: 位 监视地址: 21836 急状态数: 16 ♀ 自动变换频率(Hz): 10 ♥ ♀
确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性		说明		
编号		设定图片显示器的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不会重复。 编号的格式为 PDnnnn。		
注		可加入对象的说明文字。		
外框	外框	勾选图片显示器是否显示外框。		
	外框设置	外框 、边框色、图样、图样色及背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。		
外标示		勾选图片显示器是否需要外标示。外标示页可设定各项属性。		
状态		选择一个状态为图片显示器的当前状态,可查看和设定该状态的图样、图样色、背景色。		
状态类别		控制图片显示的状态类别,共有四种状态类别: 位、数值、最低位及位(停止/启动 自动变换)。详 细说明,请参考 <u>第 9.5.1 节 基本功能</u> 。		
数据类别		变量的数据类别,支持数据类别如下:位、16位正整数、16位 BCD 正整数、32位正整数、32 位 BCD 正整数。		
监视地址		设定控制图片显示器变量的地址。点击 📾 图标, 输入所需的地址。点击 🚇 图标, 选取所需的标签。		
状态总数		设定图片显示器的状态总数。		
自动变换频率(Hz)		设定图片变换的速率。		



动画对象可以自动或由 PLC 与 HMI 所提供的缓存器来控制图型的变化与移动。在运行时,动画对象的位置和图片可由指定的位控制。可以在触控屏上显示各种位移及变化效果,支持 BMP/JPG/GIF 图文件及支持对象群(Object group supported)。

9.6.1. 功能选项

下表是动画可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明	
显现控制	设定动画显现与否,是否由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。	

9.6.2. 设定

所有动画的设定都可在属性对话框中完成。动画的属性对话框包含以下五个页面,某些页面在需要设定时才会出现。

一般页
 一般页
 第 9.6.3 节。
 第 4.3.7 节。
 第 4.3.7 节。
 第 9.6.4 节。
 第 9.6.5 节。
 第 9.6.5 节。
 第 4.4.6 节。

9.6.3. 一般设定

本章节说明动画一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

动画 🛛 🗙
一般 图片 路径 显现
编号: AG0000 注:
图种类: 💿 BMP图/JPEG图/物件群 🔘 GIF 图
图状态
控制方式: 耐态
10-L
路径种类: 水平
速率 (像素/秒): 280 🔽
▼來回
特效
▼走马灯 ▼复制图片
复制数: 3
控图地址: \$080
数据类别: 16位正整数
确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明		
编号	设定动画的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编 号的格式为 AGnnnn。		
注	可加入对象的说明文字。		

	属性	说明			
图 图种类		选择动画显示的图种类:			
		种类	说明		
		BMP 图/JPG 图/物件 群	动画物件最多可设置 256 张图片。图片可为 BMP 图、 JPG 图和物件群。在图片页,可进行各项属性的设定。 详细说明,请参考 <u>第 4.3.7 节 图片设定</u> 。		
		GIF 图	动画物件可设定一个 GIF 图。在 GIF 图页,可进行各项属性的设定。GIF 图的拨放速度可在改变速率栏中设定。		
	状态数	设定图的状态数。用户可设定每个状态对应的图片,动画显示当前状态的关联图片。 控制的图片最多 256 张。			
	控制方式	选择动画对象的控制方式。			
		控制方式	说明		
		自动 根据 速度 则2	居图片总数循环变换。动画从状态 0 依序变换状态,变换 复为改变速率选项所设定。若当前状态为最后一个状态, 次状态会回到状态 0。		
		位置 生 ぞ 近 で の 第 の	PLC 或 HMI 缓存器控制图型的显示位置(须搭配路径种 动态功能)。状态由动画对象所在的路径位置决定。在路 〔,可设定每一个路径点的关联状态。详细说明,请参考 9.6.5 节 路径设定。		
		动态 由组	爰存器控制图型变换。在运行时,状态由指定的变量决定。		
		动画显示当前状态的关联	关图片。		
	改变速率 (Hz)	在自动的状态下由 HMI 系统根据改变速率的快慢变换图片。设定当控制方式为自动或图种类为 GIF 图时,图片变换的速率。			

接下页

9

属性		说明
移动 路径和	中类 动作路径种类有	6种模式,静止/水平/垂直/联结线段/动态/动态;默认位置:
	路径种类	说明
	静止	图片不位移。图片只会在原地做显示及变化。 →
	水平	图片根据水平路径移动。移动速率可提供 10~1600 像素/秒,定时向水平路径单向移动或来回移动。 ○ <
		径单向移动或上下移动。

属性 说明 移动 路径种类 路径种类 说明 连结线段 图片根据所规划的结点移动。移动速率提供 10~1600 像素/秒, 定时依据已 定义的路径移动。联结线段,可以利用鼠标的右键来"插入点/删除点"改变移 动的路径。 存为默认值 存到物件库... 存为全局控件... Ð 插入点 刪除点 存当前画面为图片文件... 📇 画面属性... 操作技巧:可简单使用鼠标移动定位点就可以重新指定新的坐标。 动态 在运行时,动画的位置是由变量决定,监视地址选项中可设定变量地址。变 量数据设定X轴和Y轴坐标位置。 动画 一般 图片 显现 编号: AG0005 注: | 图种类: ③ BMP图/JPEG图/物件群 〕 GIF 图 动态:可由 PLC 控制图形 图狀态 显示在触控屏的位置,并 狀态数: 2 💲 可以控制 X / Y 轴方向且 控制方式: 动态 ~ 能显示不同的图形文件。 移动 \$U100: 图档的状态 路径种类: 动态 ~ **\$U101**: X 轴坐标 \$U102: Y轴坐标 控图地址: \$U100 数据类别: 16位正整数 ~ 动态;默认位 在运行时,动画的位置是由变量决定,监视地址选项中可设定变量地址。变 置 量数据设定数据点的位置。 图形控制方式:动态的固定预定点。由 PLC 或 HMI 缓存器控制图型变换与 位移预定点。这种路径种类允许你为动画在画面上订出一连续位置。如果订 了N个位置,第一点编号为O而最后一点编号为N-1。在执行时,移动控制 字的值决定了当前位置的编号,此动画将根据指定编号移到指定位置。

接下页

9

属性		说明			
移动	速率 (像素/秒)	设定当路径种类为水平、垂直及连接线,动画移动的速率。			
	来回	根据所定义的方向来回移动。勾选: 或连接线,此选项才会出现。	动画是否沿设定的路径来	回移动。当路径种类为水平、垂直	
特效	走马灯	勾选当前图片是否卷入路径两端。当路径种类为水平或垂直,此选项才会出现。			
	复制图片	勾选是否复制当前图片。复制的图	片将一起显示和移动,勾	选走马灯后,此选项才会出现。	
	复制数	设定欲复制的图片数量。			
控图地址		设定控制动画的变量地址。点击 I 图标, 输入所需的地址。点击 图 图标, 选取所需的标签。下表显示变量的数据设置。			
		数据类别 设定	16 位正整数 16 位整数 16 位 BCD 正整数	32 位正整数 32 位整数 32 位 BCD 正整数	
		控制方式 = 动态	W0 状态	W0,1 状态	
		路径种类 = 动态	W0 X W1 Y	W0,1 X W2,2 Y	
		路径种类 = 动态; 默认位置	W0 路径点	W0,1 路径点	
		控制方式 = 动态 路径种类 = 动态	W0 状态 W1 X W2 Y	W0,1 状态 W2,3 X W4,5 Y	
		控制方式 = 动态 路径种类 = 动态; 默认位置	W0 状态 W1 路径点	W0,1 状态 W2,3 路径点	
数据类别	jı]	●	下: 16 位正整数、32 位正 发。	E整数、16 位整数、32 位整数、16	

9.6.3.1. 在动画中使用对象群

用户可以在动画对象中使用对象群。

欲建立对象群,首先,将所需的对象集群,然后储存集群对象于对象库。

欲使用对象群,可点击图片页中的题按钮,弹出的"复制对象库中的对象"对话框。在对话框中,可选取现有的对象群于动画 对象中使用。

当对物件群进行调整时,如移动、调整大小、删除...,所有调整将会同时适用到对象全中所有对象。然而,对象群中的对象可个别设定其属性。用户可点击的图标,打开关联物件的属性对话框,然后,设定该物件的属性。

下图说明如何编辑动画中的对象群。对象群包含数值输入器、数值显示器和图片物件。物件将沿着一组连接线移动,数值输入/显示器的数值将随着物件移动而变化。

1. 设定对象群为动画对象的图。



2. 设定图片物件。

	图片		?
9999	名称: ^{Platform truck} 查看:		确定 取消
		□配合物件大小	
		旋转/翻转: 0° 🗸	
		□改变色调	
	□ 显示受位控制		
	外缘 左辺: 161 ◆ 宽度: 70 ◆ 上辺: 82 ◆ 高度: 70 ◆	重绘	

3. 设定数值输入物件。

	数值输入 💽
9999 9599	 一般 高級 显现 編号: 100000 注: □背景透明 外型 □外标示
	辺框色: NO_BDR 背景色:
	数据类别: 16位止整数
	显示类别: 16位十进制正整数 🛛 💟
	写入地址: \$u22 📰 🔝
	☑ 监视地址与写入地址相同
	监视地址: \$\u22

9.6.4. GIF 图设定

本章节说明动画物件 GIF 图页中各项属性的设定。以下为 GIF 图页的图例。当动画所设定图种类: 1.BMP 图/JPG 图/物件群 2. GIF 图不同时;其对应的图片对话框会不同。

动画	
一般 GIF 图 路径 显现	一般 GIF 图 路径 显现
 ●般 GIF 图 路径 显现 編号: AG0001 注: [图种类: ● BMP图/JPEG图/物件群 ● GIF 图 图状态 砂变速率 (Hz): 0.5 ▼ 移动 路径种类: 垂直 速率 (像素/秒): 80 ▼ ▼ 來回 特效 ② 求回 「 大雪灯 「 复制图片 复制数: 1 	●般 GIF 图 路径 显现 图片: ●

下表为 GIF 图页中各项属性的说明。

属性	说明
图片	选择欲显示的 GIF 图。点击下拉式列表中可从图片数据库中选取 GIF 图。点击 图 标,从文件中选取 GIF 图;点击 图 图标,从图片数据库中选取 GIF 图。如果所选择的 GIF 图不在图片数据库中,则 GIF 图将导入并储存于图片数据库中。
保持原图大小	勾选此选项,GIF图大小将不随物件大小调整而调整。

9.6.5. 路径设定

本章节说明动画路径页中各项属性的设定。在编辑窗口中可设定动画的路径。欲编辑动画的路径,可点击路径,如下图所示。



调整路径可用拖动的方式调整。在欲插入路径点的位置上点击右键,并从弹出式选单中点选插入点,即可插入路径点;在路径点上点击右键,并从弹出式选单中点选删除点,即可删除路径点。在路径页中可设定各项属性。

动首 图片 路径 显现 一般 Pic(F) S#(B) Pic(B) P# X Y S#(F) 250 鱼 670 0 0 1 0 鱼鱼鱼鱼鱼 鱼2 鱼2 鱼2 468 399 262 2 3 4 5 6 0 0 0 0 348 392 401 348 250 409 261 <u>鱼</u>2 鱼2 路径点 X: 568 Υ_: 321 去程图片 回程图片 状态: 0 状态: 1 ¥ ~ 名称: 鱼 ~ 名称: 鱼2 * 帮助 确定 取消

下图是路径页的范例。

下表为路径页中各项属性的说明。

属性		说明	
Х		设定路径点在坐标上的水平位置。	
Υ		设定路径点在坐标上的垂直位置。	
去程图片	状态	所选择路径点,去程的状态。	
	名称	所选择状态的图片名称,也是所选择路径点去程的图片名称。	
回程图片	状态	所选择路径点,回程的状态。	
	名称	所选择状态的图片名称,也是所选择路径点回程的图片名称。	
第十章

G

配方

ſ

10.1. 配方
10.2. 配方数据传输和记忆区配置2
10.3. 使用配方
10.4. 传输配方
10.4.1. PC 和 HMI
10.5. 配方区
10.5.1. 一般设定
10.6. 配方选择器11
10.6.1. 基本功能 11 10.6.2. 功能选项 12 10.6.3. 设定 12 10.6.4. 一般设定 12
10.7. 配方表
10.7.1. 基本功能 14 10.7.2. 功能选项 15 10.7.3. 设定 15 10.7.4. 一般设定 15 10.7.5. 数据项设定 17

在本章中,将说明如何设定、储存和传输配方。另外,也将说明配方的基本功能设定以及配方对象的使用(配方选择器和配 方表)。

10.1. 配方

■ 配方区

配方区为一个记忆区,将配方数据以二维数组方式储存于人机中。配方区的记忆区大小为配方长度 * 配方总数。一个人机应用最多可建立16个配方区。每个配方区最多可包含65535个配方,每一个配方最多可包含4096个字。

■ 配方

配方为一群数据项的组合。用户可使用配方编号或配方名称,作为配方的索引。

配方编号为一组数列,范围从0到配方总数,相同配方区的配方编号不会重复。配方区m的当前配方编号储存在当前配方编号缓存器\$RNm(m:配方区编号)。

其中一个数据项代表配方名称,可支持 ASCII 字符串或 Unicode 字符串显示。欲设定以 ASCII 字符串或 Unicode 字符串为数 据项的配方名称,必须先打开配方区对话框。然后,在数据项页面中,设定数据项的数据类别为 ASCII 或 Unicode 字符串。 详细说明,请参考 <u>第 10.5.2 节</u>中的说明。

■ 配方数据项

数据项为一组数据,用来代表在过程及生产控制中,人机应用的相关数据或机器设定参数。用户可以在配方区属性对话框中, 设定数据项的名称、数据类别、大小、缩放和范围检查等属性。

下面的配方区图例包含3个配方,每个配方包含8个数据项。

/		━ 配方▷	<u> </u>		\mathbf{r}		配方编号
[_		0	1	2			
	Name	Mayonnaise Cake	Cheese Cake	Chocolate Cake		 ;	表示配方名称的数据
	Dates & Walnuts	2	2	1			项
	Water	1.00	2.00	2.00		L	
	Butter	0.5	1.5	0.0		_	王] 之
	Sugar	1.00	2.25	2.50			陷力
	Flour	2.00	3.00	2.75			
	Egg	1	2	4]-	├── ▶	数据项
	Extra	1 mayonnaise	2t baking soda	2t baking soda	\Box	L L	

■ 配方数据

有两种配方数据: TXT 数据和 PRD 数据。配方可在 PC 和 HMI 或 HMI 和 U 盘/SD 卡之间传输。

配方数据	说明
TXT 数据	• 可由 Excel 或文字编辑软件 (如记事本) 建立。
PRD 数据	● 在软件中建立的二进制数据。
	● 可在 RecipeEditor 中编辑。

10.2. 配方数据传输和记忆区配置

假设人机应用有两个配方区(配方区0和配方区9)。 配方区0有3个配方,每个配方有4数据项A、B、C和D。 配方区9有2个配方,每个配方有3数据项E、F和G。

以下图表说明配方数据传输和记忆区配置的关系。



第十章 配方与配方物件 10-2

10.3. 使用配方

用户可依照以下步骤来使用配方:

■ 建立一个配方区

用户可由以下两种方法择一,建立配方区:

1) 于项目管理员窗口中,在配方上点击鼠标右键,然后选择新增配方区。

2) 于选单栏中,点选人机应用,再从人机应用的次选单中选择配方区。最后,再选择新增。

详细说明,请参考<u>第 10.5 节</u>。

■ 在 PC 上查看及编辑配方数据

在 PC 上,用户可使用 RecipeEditor 查看或编辑扩展名为 prd 的配方数据。以下为 RecipeEditor 的图例:

8	🖀 RecipeEditor = C:\Recipe\DateHutCake. prd 📃 🗖 🕻									
<u> </u>										▶欲执行 RecipeEdiotr,选择开始 >
	-									EcipeEditor .
	<u>È</u> R	ecipe Data								▶欲在格子中直接编辑配方数据,在格
	No.	原料	海枣e核桃	水	黄油	毬	面粉	鸡蛋	其它	子上占去鼠标右键后 键入所需的数
	0	Mayonnaise Cake	2	1.00	0.5	1.00	2.00	1	1 mayonnaise	f 注意当所键λ的数值与默认的格
	1	Cheese Cake	2	2.00	1.5	2.25	3.00	2	2t baking soda	式不符,运行时将产生错误。
	2	Chocolate Cake	1	2.00	0.0	2.50	2.75	4	2t baking soda	
Ľ										
	Rea	dy							NUM	

■ 在 PM (HMI)上查看及编辑配方数据

在 PM (HMI)上,用户可使用配方表来查看及编辑配方数据。详细说明,请参考<u>第 10.7 节</u>。

■ 在 PM (HMI)上选取配方

在 PM (HMI)上,用户可以使用配方选择器选取配方。详细说明,请参考<u>第 10.6 节</u>。

■ 传输配方

在 <u>第 10.4 节</u>中说明。

10.4. 传输配方

10.4.1. PC 和 HMI

Data Transfer Helper (DTH) (¹¹/₁)

用户可使用 DTH 从 PC 下载配方数据到人机;也可以从人机将配方数据传送到 PC 上。下图为使用 DTH 下载或上传配方的范例。

教報传输結灵 (DTH) V1.2	
欢迎使用数据传输精灵 (DTH)	
操作类别	
○ 获取数据收集器中的数据(.txt) ○ 获取操作记录 (.txt)	
○ 获取警报计数(txt) ○ 获取历史警报(txt)	
○ 获取配方数据 (txt) ● 更新配方数据 (txt)	在 DIH 上具软件中与配力
○ 获取配方数据 (prd) ○ 更新配方数据 (prd)	有天的探作坝目。
○ 秋耿 OS & AP (.prp) ○ 更新 OS & AP (.prp)	
请问您希望如何连接触控屏?	
○ 串口 (COM) ○ 以太网	
端口: │通讯端口 (COM1)	
波特率: 115200 👤	
请问您的密码是什么?	
암响:	
请按【下一步(01) >】按钮 继续。	
< 上一步 (B) 下一步 (D) > 完成 取消	
	1

欲执行 DTH,选择开始 > 所有程序 > "本软件" > ╘╸ Data Transfer Helper (DTH)。

10.4.2. HMI 和 U 盘/ 微型 SD 卡

■ 功能按钮(🗉)

用户可使用功能按钮,复制配方数据到.txt/.prd文件;或使用.txt/.prd文件更新配方数据。详细说明,请参考功能按钮 <u>第 5.4.1 节 基本功能</u>的说明。

10.4.3. 电池保护内存和闪存

■ 宏指令

用户可使用宏指令 RB2R0M 储存配方区数据到闪存;使用宏指令 R0M2RB 从闪存读取配方数据。详细说明,请参考宏指令的使用<u>第 14.4.11 节 配方操作</u>。

■ 功能按钮(11)

用户可使用功能按钮,储存配方数据到闪存和从闪存读取配方数据。详细说明,请参考功能按钮第 5.4.1 节 基本功能。

10.4.4. HMI 和 PLC

■ 使用命令区与状态字(***)

用户可以设定命令区的命令位,使人机进行以下操作:设定当前配方编号、从 PLC 读取配方或写出配方到 PLC。用户也可勾选相关的状态字或设定字变量,接收当前配方区编号或当前配方编号。详细设定,请参考<u>第3.6.节命令与状态</u>的说明。

欲改变当前配方编号,PLC先在参数二缓存器设定配方区,在参数一缓存器设定配方编号。然后,勾选命令位中设当前配方编号。PLC也可改变\$RNm(当前配方编号缓存器,m:配方区编号)。

欲更新人机中的配方,PLC 先在参数二缓存器设定配方区,在参数一缓存器设定配方编号。然后,勾选命令位中从 PLC 读取 配方。人机读取配方区中的数据,更新指定的配方。

欲接收配方,PLC 先在参数二缓存器设定配方区,在参数一缓存器设定配方编号。然后,勾选命令位中写出配方到 PLC。人机送出指定的配方数据到 PLC 的配方区。

注一: 当人机应用只有一个配方区,则不须指定配方区。

注二:要使上述的操作有效,所指定的配方区必须存在,否则人机不会执行此项操作。另外,在参数一缓存器所设定的 指令配方编号必须介于0与最大配方数-1之间,如果大于或等于最大配方数,则人机不会执行此项操作。

■ 使用功能按钮 (🛄)

用户可以使用功能按钮来写出当前配方到 PLC,或从 PLC 读取配方来更新当前配方。详细说明,请参考<u>第 5.4.1 节 基本功</u> 能。

10.5. 配方区

用户可在配方区属性对话框中进行配方区属性的设定,有两种打开配方区属性对话框的方式:

1) 于项目管理员窗口中,在欲打开的配方区上点击鼠标右键,然后选择属性。

2)于选单栏中,点选人机应用。然后,点选次选单中的配方区。最后,选择属性,会出现当前人机应用的所有配方区,再 从中选取所需的配方区。

配方区属性对话框包含以下二个页面:

■ 一般页
 详见 <u>第 10.5.1 节</u>。
 ■ 数据项页
 详见 <u>第 10.5.2 节</u>。

10.5.1. 一般设定

本章节说明配方区一般页中各项属性的设定,以下是一般页的图例。

配方区
一般数据项
名称: Data Nut Cake 区号: 1 💌
配方长度: 26 🗢 字 配方总数: 3 🔷
存储区需求量: 78 字
▼ 写出配方到PLC
写出地址: W100 📾 📾
☑ 通知 位:\$100.0 扁匾篇
✓从PLC读取配方 √读取地址与写出地址相同
读取地址: 〒100
☑ 通知 位:\$00.1 圖圖圖
读/写长度: (默认值) 💙 字
☑ 颠倒32位数据的高低字顺序
── 配方存储区 ──
位地址范围: \$R1:0.0 - \$R1:77.f
字地址范围: \$R1:0 - \$R1:77
位地址范围: \$CR1:0.0 - \$CR1:25.f
字地址范围: \$CR1:0 - \$CR1:25
当前配方编号寄存器: \$RM1
□需要在闪存空间中保存数据备份 □不使用电池保护RAM
确定 取消 帮助

10-6

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
名称	设定配方区的名称,长度不可超过 48 字符。
区号	配方区的编号,范围从0到15。在相同人机应用中此编号不会重复。
配方长度	设定配方数据的长度,单位为字。
配方总数	设定配方总数的最大值。
记忆区需求量	设定配方记忆区的大小,单位为字。计算公式为:记忆区需求量 = 配方长度 * 配方总数。
写出配方到 PLC	勾选是否写出配方到 PLC。
写出地址	当勾选写出配方到 PLC 后,出现此选项。设定 PLC 的配方区的起始地址。
	点击 🔜 图标,输入所需的地址;点击 🚇 图标,选取所需的标签。读/写长度栏可设定 写出配方的长度。
通知	勾选此选项,设定通知位的地址。当停止写出配方到 PLC,通知位状态会变为 On。
位	当勾选通知栏后,设定通知位的地址。点击 图标,输入所需的地址。点击 图标,选取所需的标签。
从 PLC 读取配方	勾选是否从 PLC 读取配方。
读取地址与写出地址相同	勾选读取地址是否与写出地址相同。当勾选此选项,则不需设定读取地址。另外,当勾选从 PLC 读取配方,此选项才会出现。
读取地址	当勾选从 PLC 读取配方,设定 PLC 配方区的起始地址。
	点击 · 图标,输入所需的地址。点击 · 图标,选取所需的标签。读/写长度栏可设定 读取配方的长度。
通知	勾选此选项,设定通知位的地址,当停止读取配方到 PLC,通知位状态会变为 On。
位	当勾选『通知』栏后,设定通知位的地址。点击 — 图标,输入所需的地址。点击 — 图 标,选取所需的标签。
读/写长度	设定写出和读取的配方长度。
颠倒 32 位数据的高低字顺序	勾选此选项,当数据项的数据类别为 32 位(如 32 位整数或 32 位浮点数), PLC 的写出 和读取地址以 Big-endian 字节顺序储存数据。

属性		说明					
配方记忆区	设定配方区在人机内部记忆区的地址范围。						
	范围类别	地址格式	说明				
	位地址范围	\$Rm:n.b b: 0~f	在范围内的每个位地址,为配方字 的位地址。				
	字地址范围	\$Rm:n	在范围内的每个字地址,为配方字 地址。				
	说明: m = 配方区编号;	n = 配方字个数;	b = 位编号				
当前配方	设定当前配方在人机内部记忆区的地址范围。						
	范围类别	地址格式	说明				
	位地址范围	\$CRm:n.b b: 0 [~] f	在范围内的每个位地址,为当前配 方字的位地址。				
	字地址范围	\$CRm:n	在范围内的每个字地址,为当前配 方字地址。				
	当前配方编号缓存器	\$RNm	人机的内部缓存器,设定指定配方 区的当前配方编号。				
	说明: m = 配方区编号;	n = 配方字个数;	b = 位编号				
需要闪存空间储存数据备份	勾选是否需要闪存空间储石	存数据备份。					
不使用电池保护 RAM 勾选此选项,配方记忆区将于储存于 RAM 中,每当人机启动时,配方内 当未勾选此选项,配方内存将储存于电池保护 RAM,在人机关闭后,配7 失。							

10.5.2. 数据项设定

本章节说明配方区数据项页中各项属性的设定。下图是数据项页的图例。

× * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
数据项属性
地址: CR1:0
名称: 原料
语言: 简体中文 🗸 🗸
数据类别: ASCII字符串
显示类别: ASCII字符串
总字数: 16 🜲

数据项页包含两部分。左半部是数据项列表,显示数据项的地址和名称。右半部显示选择的数据项及其属性。点击左半部的 数据项列表可选取数据项。下表为数据项各项属性的说明。

属性	说明
地址	显示数据项的地址。
名称	使用语言栏所设定的语言,设定数据项的名称。
语言	设定数据项名称所使用的语言。
数据类别	数据项的数据类别,支持以下几种:16位正整数、32位正整数、16位整数、32位整数、16 位 BCD 正整数、32位 BCD 正整数、32位浮点数、ASCII 字符串和 Unicode 字符串。

属性			说明						
显示类别	设定数据项数值的显示类别。	。下表为不同数据类别下的显示类别。							
	数据类别			显示类别					
	16 位正整数	16 位十进	制正整数、16	位八进制数、	16 位十六进制	」数			
	32 位正整数	32 位十进	制正整数、32	位八进制数、	32 位十六进制	」数			
	16 位整数	16 位十进	制整数						
	32 位整数	32 位十进制整数							
	16 位 BCD 正整数	16 位十进	制正整数						
	32 位 BCD 正整数	32 位十进	制正整数						
	32 位浮点数	32 位浮点	〔数						
	ASCII 字符串	ASCII 字谷	符串						
	Unicode 字符串	Unicode '	字符串						
总位数	设定数据项数值显示的位数。								
字数。当数据类别不是 32 位浮点数,则此选项除了为显示的小数字数, 数。因此,输入的数值可转换为定点数。 范例:				数,也是最少有	效位数的个				
	显示类别	总位数	小数位数	取样数值	显示数值				
	32 位浮点数	4	2	12.34	12.34				
	32 位浮点数	4	2	123.4	23.40				
	16 位十进制整数	5	2	12345	123.45	1			
	16 位十进制整数	5	2	-5	-0.05	1			
						-			
缩放	勾选此选项,数据项的数值以 显示数值 = 监视数值 * 增益 注:增益和偏移量为 32 位浮, 舍去造成的误差。	、縮放的方式 査 + 偏移量 点数,最多	式显现。以下是 为6位有效位数	"数值缩放的2 改。因此,可能	、式。 能会产生四舍五	入或无条件			
增益	当勾选缩放选项后,此选项才	一会出现。说	设定缩放公式中	的增益参数值	i o				
偏移量	当勾选缩放选项后,此选项才	一会出现。说	设定缩放公式中	的偏移量参数	女值。				
范围检查	勾选此选项,数据项检验所输入的数值是否符合最大最小值的范围。如果所输入的数值超过范 围,数值将为无效的输出。								
最小值	设定最小值的数值。								
最大值	设定最大值的数值。								

10.6. 配方选择器

10.6.1. 基本功能

配方选择器可设置以下两种控制方式:

种类	说明
菜单	配方选择器为一列表框,显示配方区的配方索引菜单。索引字 符串的格式为配方名称(配方编号),每一行显示一个配方索引 字符串。 当前配方的索引字符串会反色强调,如果所需的配方不在菜单 中、可利用菜单方方的卷动条卷动索引菜单、当选择所需配方
	后,配方选择器会写入配方编号到当前配方编号暂存区。
下拉式菜单	配方选择器是一个下拉式菜单,显示当前配方的索引字符串和向下箭头符号,如下图所示:
	Chocolate Cake (2)
	当触压按钮,在配方选择器下方显示列表框,如下图所示:
	Chocolate Cake (2)
	Cheese Cake (1) Chocolate Cake (2) Mayonnaise Cake (0) V
	菜单框显示所有配方的索引字符串。每一行一个配方索引字符串。当前配方的索引字符串反色强调。如 果所需的配方不在列表中,可利用列表右方的滚动条滚动索引菜单。当选择所需配方后,配方选择器会 写入配方编号到当前配方编号暂存区并结束列表框。
	Mayonnaise Cake (0) Cheese Cake (1) Chocolate Cake (2) Mayonnaise Cake (0)
	如果要取消方块列表的显示。点选方块菜单以外的区域即可。

10.6.2. 功能选项

下表是配方选择器中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项		说明		
显现控制	设定配方选择器的显现与否, 的设定。	可由指定的位或当前用户等级控制。	在显现页中,	可进行此选项

10.6.3. 设定

所有配方选择器的设定都可在属性对话框中完成。配方选择器的属性对话框包含以下三个页面。

■ 一般页
 详见 <u>第 10.6.4 节</u>。
 ■ 高级页
 详见 <u>第 4.4.5 节</u>。
 ■ 显现页
 详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

10.6.4. 一般设定

本章节说明配方选择器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

配方选择器 × →般 高级 显现
編号: RS0000 注: ↓ 小型 沙框色: □▲ 背景色: ■▲ 神类: ● 清单 ● 下拉式清单 配方区: Date Mut Cake (1) ♥ 配方名: Name (CR1:0) ♥
字型: Font_4
确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性		说明				
编号	设定配方选择器的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为RSnnnn。					
注	可加入对象的说明文字。					
外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。					
种类	设定配方选择器的种类:					
	种类	说明				
	菜单	持续显示菜单。				
	下拉式菜单	当点选向下箭头符号,才会显示菜单。				
配方区	设定欲选取配方所在的西	己方区。				
配方名	从列表中选择一数据项作为配方名。用户可从下拉式列表中,选择数据种类为 ASCII 字符串的数据项作为配方名。					
排序	勾选列表框中的配方是否依配方名自动排序。					
字体	设定配方选择器显示的气	字体。				
文字颜色	设定配方选择器显示的意	页色。				

10.7. 配方表

10.7.1. 基本功能

配方表共有三种显示方式。

种类							说明	仴					
水平总览	逐列	显示配方,	逐行显示数	女据项。									
	原料			海枣&核桃		水	黄润	由	榶	面粉	鸡蛋	其它	
	0 Mayonnaise		e Cake	2		1.00	0.5	;	1.00	2.00	1	1 mayonnaise	
	1 Cheese Ca		ke	2		2.00	1.5	i	2.25	3.00	2	2t baking soda	
	2	Chocolate	Cake	1		2.00	0.0	l –	2.50	2.75	4	2t baking soda	
	上图) 用户	为水平总览 可以使用卷	配方表的范 动按钮和卷	5例。第一 6动条对象	行为数 .来卷动	(据项的]配方表	页的名称,其余每一行显示一个配方,第一列显示配方编号。 方表内容。					配方编号。	
垂直总览	逐行	显示配方,	逐列显示数	女据项。									
			0		1			2					
	原料	ļ	Mayonnai	ise Cake	Chees	e Cake	C	Choc	olate C	ake			
	海枣	&核桃	2		2			1					
	水		1.00		2.00			2.00					
	黄油		0.5	1.5			0.0						
	糖		1.00		2.25	2.25		2.50					
	面粉	1	2.00		3.00		2.75						
	鸡蛋	i ,	1		2			4					
	共日		1 mayonr	laise	2т рак	ing soa	da 2t baking soda			da			
	上图) 用户	为垂直总览 可以使用卷	配方表的范 动按钮和卷	5例。第一 会动条对象	列为数 .来卷动	[据项的]配方表	名称 内容	序, 手 系。	€余毎-	→列显示	一个副	配方。第一行显示	、配方编号。
当前配方	逐列	显示当前配力	方的数据项	0									
	原料		Mayonnais	se Cake									
	海枣	&核桃	2										
	水		1.00										
	黄油		0.5										
	榶		1.00										
	面粉		2.00										
	鸡蛋		1										
	其它		1 mayonna	aise									
	上图; 对象;	为当前配方 来滚动配方	表的范例。 表内容。	第一列为	数据项	〔的名称	,옷	3一歹	<u>利</u> 为当前	 行配方。	用户	可以使用滚动按钮	1和滚动条

10.7.2. 功能选项

下表是配方表中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
显现控制	设定配方表的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

10.7.3. 设定

所有配方表的设定都可在属性对话框中完成。配方表的属性对话框包含以下三个页面。

	一般页(General)
详见	<u>第 10.7.4 节</u> 。
■ 详见	数据项页(Data Item) <u>第 10.7.5 节</u> 。
	显现页(Visibility)
详见	<u>第 4.4.6 节</u> 。

10.7.4. 一般设定

本章节说明配方表一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

原料	ААААААААААААААА
海枣&核桃	9999
水	-99.99
黄油	-999.9
榶	-99.99
面粉	-99.99
鸡蛋	9999
其它	ААААААААААААА

配方表	X
一般 数据项 显现	
编号: RT0000 注:	
外型	
过框色:	
おしていた。 「新景色: 「二」 NO BDR	
	*
	ac./
▼ JLiTIst F-A 1%LX 配方区、 Date Wut Cake (1)	
出分达. Date Mit Cake (1)	
语言 简体中文 ◆ ♠	字体: Font 2
字体: Font 1	预设颜色: ■■▲
颜色:	采用预设颜色
背景色: □□	
Recipe	颜色:
☑水平 554 □□ 1	行距: 2 📚
☑ 垂直	项距: 2 🔹
	确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

	属性	说明				
编号		设定配方表的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号 不合重复。编号的格式为 RTnnnn				
注		「小云里友。 姍 与 的 倍 可 加 入 对 免 的 诒 明 立	· 之			
		可加八利家的优势文				
外型设置		、边框色、	背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。			
种类		选择配方表的种类:				
		种类	说明			
		水平总览	逐列显示配方,逐行显示数据项。			
		垂直总览	逐行显示配方, 逐列显示数据项。			
		当前配方	逐列显示当前配方的数据项。			
允许操作者	修改	勾选是否允许操作者更新数据项的数值。				
配方区		设定配方表欲显示的配方区。				
抬头	语言	设定查看和编辑抬头所使用的语言。				
	字体	设定抬头文字的字体。				
	颜色	设定抬头文字的颜色。				
	背景色	设定抬头列的背景色。				
	配方编号	设定抬头的配方编号	•			
格线	垂直	勾选配方表是否显示	垂直网格线。			
	水平	勾选配方表是否显示	水平网格线。			
	颜色	设定网格线颜色。				
数据	字体	设定数据显示的字体。				
	默认颜色	设定数据显示的默认	颜色。			
	采用默认颜色	点击此按钮,设定所有的数据项颜色为默认颜色。				
配方编号	颜色	设定配方编号的颜色。				
行距	•	设定配方表每一行的间隔距离。				
项距		设定配方表每一列的间隔距离。				

10.7.5. 数据项设定

本章节说明配方表数据项页中各项属性的设定。下图是数据项页的图例。

12	方表					×
[-	-般 数据项	1 显现	1			
	海南 简休山	יייב. ולי	~ ^			
		-× □ = →	*5.4	바지	*##	<u>段</u>
	<u>名称</u>	量不	観日	排列 尼士	明楚	
				店口		移下
	海索&核桃			居石	前头云零	
	水			居中	前头去零	
	黄油		🔊 AAA	居中	前头去零	
	糖		💽 AAA	居中	前头去零	
	面粉	•	💽 AAA	居中	前头去零	
	鸡蛋		🔉 AAA	居中	前头去零	
	其它		🔊 AAA	居中	前头去零	
			1			
		<		1111	>	
					wingstein The Solid	
					開定 取消	一帮助

下表为数据项页中各项属性的说明。

屌]性		说明			
语言		设定查看及编辑对象设定所使用的语言。				
属性表的	名称	数据项 #n 的名称。数	女据项的名称可在数据收集器的数据项页中进行设定。			
第n列	显示	勾选是否显示数据项	#n。			
	颜色	设定数据项 #n 的显示颜色。				
	排列	设定显示数据项 #n 的	り排列。有三种排列方式: 居左、居中和居右。			
	调整	设定显示数据项 #n 的	句调整。有三种调整方式,如下表所示:			
		选项	说明			
		前头去零	当前头位数为0时,不显示数字。			
		零领头	显示所有位数的数字。			
		空格领头	前头的位数数字为0时,显示空格符。			
段上		上于此校知效税准教提商点上较一位一致上校知去电工系站批列教提商的日三顺序 坐回				
19上		选择多行或没有选择任何一行或选择第一行时,此按钮不会出现。				
移下		点击此按钮将所选数据项向下移一行。移下按钮有助于重新排列数据项的显示顺序,当同时 选择多行或没有选择任何一行或选择最后一行时,此按钮不会出现。				

第十一章

9

警报与警报显示器

G

11.1.	警报.		. 1
11.2.	设定警	答报	. 2
11.3.	警报团	<u>ح</u>	. 4
	11.3.1.	新增警报区	4
	11.3.2.	导入和导出警报区	4
	11.3.3.	删除警报区	4
	11.3.4.	记录指定的记录数据	5
11.4.	数位誓	锋报区	. 7
	11.4.1.	设定	7
11.5.	类比響	肇报区	10
	11.5.1.	设定	10
11.6.	警报』	显示器	14
	11.6.1.	基本功能	14
	11.6.2.	功能选项	16
	11.6.3.	设定	16
	11.6.4.	一般设定	17
	11.6.5.	查询设定	20

欲在人机应用中使用警报显示器,首先,须先设定警报属性;然后,新增一个警报区。本章将说明如何设定警报和警报区。 同时,也将说明如何设定不同种类的警报显示器,包含警报历史、警报计数、当前警报和警报走马灯。

11.1. 警报

欲在人机应用中使用警报,请按以下步骤操作:

- 设定警报 详见 <u>第 11.2 节</u>。
- 新增并设定数字警报区或类比警报区 详见 <u>第 11.4 节</u> 和 <u>第 11.5 节</u>。
- 建立并设定警报显示器 详见 <u>第 11.6 节</u>。

用户可使用命令区中的命令位设定或功能按钮,清除警报历史或清除警报计数。

关于命令区的命令位设定,请参考<u>第 3.5.1 节 命令与状态</u>的说明;关于功能按钮的设定,请参考功能按钮<u>第 5.4.1 节 基</u> <u>本功能</u>的说明。

11.2. 设定警报

用户可在警报属性对话框中设定警报属性。在属性对话框中,用户可设定警报记录记忆区所需的内存大小、警报消息默认颜 色及字体、储存历史警报的方式及全局警报跑马灯。双击项目管理员窗口中的警报,即出现警报属性对话框。下图为警报属 性对话框的图例。

警报处理	? 🗙
 警报记录记忆区 大小: 100 ♀ 笔记录 每笔警报最多要附带记录的数据个数: 0 电池保护内存需求量: 1616 字节 	确定 取消
 导出警报历史 ✓ 自动保存至文件 文件名称: AlarmHistory.txt 保存时间: 每小时整点 ✔ ● 毎笔记录加上序号 	
 警报消息默认颜色 等级1: ● 4级2: ● 4级3: ● 4级3: ● 4级4: ● 4级4: ● 4级5: ● 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
语言: 简体中文 ▼存: 宋体_10 ↓. 全局警报跑马灯 ✓ ↓ ↓ ↓ ↓ 位任一警报发生时就显示 属性 属性	

下表为警报属性对话框中各项属性的说明。

属性		说明
警报记录记忆区	大小	设定警报记录记忆区可暂存的最大记录个数。假设,当大小设定为100,则当第101 个警报发生,将会覆盖第1个警报记录。
	电池保护内 存需求量	设定警报记录记忆区大小,单位为字节。计算公式为: 电池保护内存需求量 = 记录笔数 * 16 + 数据个数 * 4 + 16。

属性			说明			
导出警报历史	自动保存至 文件	勾选此选项, 有尚未储存	,最近的警报记录将定期地写入指定的文件 到文件的警报记录,才会被写入到文件中。	牛中。每当执行此项操作时,只		
	文件名	设定储存历史警报的文件名。警报记录以文本文件的格式储存且扩展名须为".txt"或者".csv"。用户可用任何的文本编辑器和 Microsoft Excel 直接查看警报记录。当勾选自动保存至文件后,此选项才会出现。				
	保存时间	 词 设定储存警报历史记录的间隔时间。当勾选自动保存至文件后,此述有 14 个选项:每小时整点、每八小时(00:00,08:00,16:00)、每 12 小每天(00:00)、每天(08:00)、每天(12:00)、每周日(00:00)、每周一(00:00)、每分钟、每 5 分钟、每 10 分钟、每 15 分钟、每 30 分钟 				
	每笔记录加 上序号					
警报消息默认颜 色	等级 1、 等级 2… 等级 8	设定警报等级 1、28 的默认颜色。警报显示器将按照默认的颜色,显示警报消息。				
警报消息默认字 体	语言	选择默认语言。用户可用默认语言,查看及编辑语言相关的文本属性设定。语言相关的文本属性包括字体和大小。				
	字体	设定警报消息正文的默认字体。				
全局警报跑马灯	任一警报发 生时就显示	勾选此选项,当有任一警报发生,即在当前画面显示全局警报跑马灯。				
	位置	设定全局警报跑马灯显示的位置,如下所示。				
		位置	说明			
		上	全局警报跑马灯显示于画面的最上	警报跑马灯		
				画面		
		中	全局警报跑马灯显示于画面的中	而而		
				火。	警报跑马灯	
		下	全局警报跑马灯显示于画面的最下 方。	画面		
	属性	点击此按钮, 请参考 <u>第 1</u>	,弹出警报显示器属性对话框,可设定全局 1.6.节。	警报跑马灯的属性。详细说明,		

11.3. 警报区

11.3.1. 新增警报区

新增数字警报区,可按以下方法择一操作:

- 1) 于项目管理员窗口中,在警报上点击鼠标右键,点选新增数位警报区。
- 2) 于选单栏中,点选人机应用,从弹出的次选单中,点选数位警报区。最后,选择新增。

欲新增类比警报区,可按以下方法择一操作:

- 1) 于项目管理员窗口中,在警报上点击鼠标右键,点选新增类比警报区。
- 2) 于选单栏中,点选人机应用,从弹出的次选单中,点选类比警报区。最后,选择新增。

11.3.2. 导入和导出警报区

欲导入警报区。首先,于项目管理员窗口中,在警报上点击鼠标右键,选择导入警报区...。然后,在查找文件对话框中选择 *.alm 文件,点击打开文件按钮。

欲导出数位警报区。于项目管理员窗口中,在数字警报区上点击鼠标右键,选择导出警报区...。

欲导出类比警报区。于项目管理员窗口中,在类比警报区上点击鼠标右键,选择导出警报区...。

11.3.3. 删除警报区

欲删除数字警报区,可按以下方法择一操作:

- 1) 于项目管理员窗口中,在数字警报区上点击鼠标右键,选择删除。
- 2) 于选单栏中,点选人机应用;然后,从弹出的次选单中,点选数位警报区。然后,选择删除,最后从当前人机应用的数字警报区列表中,选择欲删除的警报区。

欲删除类比警报区,以下方法可择一操作:

- 1) 于项目管理员窗口中,在类比警报区上点击鼠标右键,选择删除。
- 2) 于选单栏中,点选人机应用;然后,从弹出的次选单中,点选类比警报区。然后,选择删除,最后从当前人机应用的类比警报区列表中,选择欲删除的警报区。

11.3.4. 记录指定的记录数据

用户最多可以记录和显示8个数据值于警报显示器中。数据的数值将会以下面的格式附加于警报消息之后:

(名称:特定格式地址的数值)

例如,记录的数值#2 将显示为 32 位浮点数,储存地址为 W10,其格式为总位数 4,小数字数 1。

如果 W10 的值为 123.456, 当警报发生时,以下的文字将会附加在警报消息之后: (温度: 123.4)

欲指定数值,可使用指定要记录的数据对话框。以下为对话框的范例:

撌	定记录	数据			
[值	名称	地址		关闭
	#1	Voltage	W8	名称: Voltage	取消
	#2	Temper	W10	语言: 简体中文 💙 🗢	
	#3	Pressure	W12	地址: ₩8	
	#4	Input nnn	\$U100	数据类别: 16位正整数 ❤	
	#5	Motor S	\$U102	显示类别: 16位十进制正整数 🖌 🖌	
	#6	Operati	\$U104	总位数: 4 🗢	
	#7	Gear No	\$U106	小数位数: 0 😂	
	#8	Motor	\$U108		
Å	lt+Մթ։	移动项目往	上 Alt+Down:移动项目往下	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

指定要记录的数据对话框包含两个部份。左半部列出地址、名称和值。右半部显示选择数值的属性。欲选取数值,点击清单 中值所在的字段。下表为数值属性的说明。

属性	说明			
名称	设定数据项名称,使用语言为语言字段所设定的语言。			
语言	设定指定和编辑数据所使用的语言。			
地址	数值的读取地址。地址可为任何有效的字地址。			
数据类别	指所对应数值的数据类别分为,16 位正整数、32 位正整数、16 位整数、32 位整数、16 位 BCD 正整数、32 位 BCD 正整数、32 位浮点数。			

属性	说明					
显示类别	数据项数值的显示类别,下表为每种数据类别下的显示类别。					
	数据类别	显示类别				
	16 位正整数	16 位十进	制正整数、16	位十六进制数	数、 16 位八进制	刊数
	32 位正整数	32 位十进制正整数、32 位十六进制数、32 位八进制数				
	16 位整数	16 位十进制整数				
	32 位整数	32 位十进制整数				
	16 位 BCD 正整数 16 位十进制正整数					
32 位 BCD 正整数 32 位十进制正整数						
	32 位浮点数	32 位浮点数				
总位数						
	及定数据数值显示的小数子数。当显示尖别定 32 位存点数,则此远项为反定显示数值的小数子数。当显示类别不是 32 位浮点数,则此选项除了为显示数值的小数字数,也是最少有效位数的个数。因此,输入的数值可转换为定点数。 范例:					
	显示类别	总位数	小数位数	监视数值	显示数值	
	32 位浮点数	4	2	12.34	12.34	
	32 位浮点数	4	2	123.4	23.40	
	16 位十进制整数	5	2	12345	123.45	
	16 位十进制整数	5	2	-5	-0.05	
缩放	 勾选此选项,监视变量的数值以缩放的方式显现。以下是数值缩放的公式。 显示数值 = 监视数值 * 增益 + 偏移量 当勾选此选项后,输入的数值,会依以下的公式缩放后输出。 输出数值 = (输入数值 - 偏移量) / 增益 注:增益和偏移量为 32 位浮点数,最多为 6 位有效位数。因此,可能会产生四舍五入或无条件 舍去造成的误差。 					
增益	当缩放选项勾选后出现。设定	 宇缩放公式中	中的增益参数值	. 0		
偏移量	当缩放选项勾选后出现。设定	E 缩放公式中	中的偏移量参数	值。		

11.4. 数位警报区

用户可在数字警报区的属性对话框中,进行数字警报区的属性设定,有两种打开对话框的方式:

- 1) 于项目管理员窗口中,移动鼠标到所需的数字警报区,双击或单击鼠标右键后选择属性。
- 2) 于选单栏中,点选人机应用;然后,从弹出的次选单中,点选数位警报区。最后,选择属性,再从当前人机应用的数字 警报区列表中,选择欲设定的警报区。

11.4.1. 设定

数字警报区属性对话框可进行数字警报区属性的设定,下图为数字警报区属性对话框的图例。

数位警	报区			2 🛛
区名称	n:数位警报区		区号: 0 💌	☑ 记录指定的数据值 确定 确定
种类:	任意位	~		数据个数: 8 ▼ 指定 取消
大小:	10 🔽 位		扫描间隔: 1 😍 秒	数位警报
No.	地址	使用	消息	地址: \$1400.0 翩篇
1	\$U400.0	•	Invalid input number	警报状态: 1 (0n, 💙 级別: 1 💌 编号:
2	\$U400.1	•	No. 1 motor error	讯息
3	\$U400.2	•	Unstable voltage	语言: 簡體中文 文 导入全部 导出全部
4	\$U400.3		Temperature too high	文字: Invalid input number T
5	\$U400.4		Improper operation	見一过录数据店. ↓#1 ▼#2 ↓#3 ↓#4
6	\$U400.5	•	Sense invalid operation	⊻ /\\U3/-3/26/18 ▼ #5
7	\$U400.6		Program running error	マンジャンション
8	\$U400.7		Pressure too low	
9	\$U400.8		Gear broken	
10	\$U400.9	•	Emergency stop	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
				☑ 记录
				☑ 通知 位: \$1/20.0 圖圖
 Alt+10			Alt+Down 移动印	● 播放次数: 1 ● 播放间隔时间: 0 ● 秒
ALC: 0	P. 18482-X H LLL		ALCODONIC (SPACE)	

下表为属性对话框中各项属性的说明。

属性	说明			
区名称	设定数字警报区的名称,最多20个字符。			
区号	设定数字警报区的编号,范围从0到15。在相同人机应用中,此编号不会重复。			

属性			说明		
种类	设定数字警报区	定数字警报区的内存种类,有以下四种:			
种类			说明		
	连续位	选择利	中类为连续位,从位地址 M 起连续 N 个位,建立数字警报区。		
	连续字的位	选择和 区。	中类为连续字的位,从字地址 Μ位 0 起连续 №个位,建立数字警报		
	字的值	选择利时,发	中类为字的值,在字地址 M建立数字警报区。当 M的值介于 O 到 N 定生警报。		
	任意位	选择利	中类为任意位,从任意的位地址建立数字警报区,有 №个任意的位。		
	· 说明: M: 读 □	取地址栏所设定的:	地址 N: 在大小/最大值字段中所设定的值。		
读取地址	设定警报区监视	监视变量的起始地址。			
	点击🔜图标,转	,输入所需的地址。点选 🚇 图标,选择所需标签。			
大小/最大值	设定警报区大小	、・単位为位。区ナ	大小的最大值与警报区种类相关。下表列出不同种类的大小限制。		
	利	神类	大小/最大值		
	连续位		256		
	连续字的位		256		
	字的值		0-511		
	任意位		64		
扫瞄间隔	设定人机读取警报区及检查警报区位状态的间隔时间,范围从 1 到 3600 秒。当扫瞄间隔愈短,警报显示器就会更新的愈快,但其它对象的更新速度将变慢。				
记录指定的数	<勾选框> 勾	7选此选项,即可计	己录并显示指定的数据值于警报消息。		
据值	数据个数 谷	次记录的数据个数。	最多可记录8个。		
	指定 点	点击此按钮,指定记录的数据值。详细说明,请参考 <u>第 11.3.4 节 指定记录的数据值</u> 。			

欲设定所有的数字警报,需要设定数字警报列表和数字警报属性栏。数字警报列表在位于属性对话框的左下角,显示警报 区中所有的数字警报。数字警报属性字段于警报列表右侧,显示所有数字警报的属性。

下表为数字警报列表中字段的说明。

字段	说明
No.	数位警报在警报区的编号。
地址/位号/值	如果种类为连续位或任意位,则此字段为数字警报的地址;如果种类为连续字的位,则 此字段为数字警报的位号;如果种类为字的值,则此字段为数字警报的值。
使用	勾选是否使用 #n 数字警报。
信息	显示设置的警报信息。

先选择欲编辑的数字警报,再进行编辑。欲选择数字警报,从警报列表中点选,欲同时选择多个警报,先点选标题栏再按 住 Ctrl 键点选欲增加的警报。当选择了多个警报,任何警报属性的修改,如级别、记录、发警报蜂鸣声、显示警报信息、 显示窗口画面、告知收到警报、记录、通知、说明画面等,会适用到所有选择的警报。 下表说明数字警报各项属性的设定。

属性				说明	
地址/位号//	值	指示警报的状态。	on 状态指示警	报发生; off 状态指示警报清除。字段的定义由种类决	定。
		域名	种类	说明	
		地址	连续位	显示所选数字警报的地址。	
		位号	连续字的位	显示所选数字警报的位号。	
		值	字的值	显示所选数字警报的值。	
		地址	任意位	设定所选数字警报的位地址。点击国图标,输入	
				所需的地址。点选 图标,选择所需标签。	
级别		设定警报的级别	,范围从1到8。		
编号		设定警报的编号	,长度的最大值为	为6个字符。	
信息	语言	设定信息显示的	语言。		
	导入全部	点击此按钮,导,	入 csv 文本文件,	以当前语言储存文字为警报信息。	
	导出全部	点击此按钮,以,	所选语言导出信息	息为 csv 文件。	
	文字	以当前语言设定	文字。当警报发生	主时,显示设置的文字。	
显示记录 勾选欲在警报消息中,记录和显示的数据值。注意,只有勾选的数据值会被记录 数据值			示的数据值。注意,只有勾选的数据值会被记录。		
记录		勾选是否在警报显示器记录警报。			
发警报蜂鸣声		勾选此选项,当	警报发生或清除时	时,将发警报蜂鸣声。	
显示警报信息		勾选此选项,人机在警报发生或清除时,自动显示警报信息。当未勾选显示窗口画面,才能 选择此选项。			
显示窗口 <勾选框> 勾选 画面 选择		勾选此选项,人; 选择此选项。	勾选此选项,人机在警报发生或清除时,自动显示窗口画面。当未勾选显示警报信息,才能 选择此选项。		
		选择当警报发生或清除时所显示的窗口画面。当勾选显示窗口画面,此字段才会出现。注意,			
		只有窗口画面可	画面可供选择。欲建立窗口画面,请参考 <u>第 3.9.2 节</u> 。		
告知收到 警报	<勾选框>	勾选操作员是否 息或窗口画面及 面。当勾选显示:	告知收到警报信! ACK 按钮。操作 警报信息或显示管	息。若勾选告知收到警报,当警报发生时,人机显示警 5员应按压 ACK 按钮告知收到警报信息,使人机更新当 窗口画面,出现此选项。	皆报信 当前画
	记录	勾选此选项,在警报显示器记录 ACK 信息。			
	通知	勾选当触压 ACK 按钮,是否通知指定的位。			
位 设定接收通知的位地址。					
说明画面 <勾选框> 勾选此选项,当在警报显示器选择警报		译警报时,显示此警报的说明画面。			
		设定一个窗口画	面为说明画面。		
播放声音	<勾选框>	勾选此选项,当	警报发生或解除时	时,人机播放指定的声音。	
	声音	从当前人机应用	的声音表选择声音	音文件。	
	播放次数	设定声音播放次	数。		
拨放间隔 时间		设定播放的间隔 3秒、4秒、5秒	时间。可选择的i 》。	先项有:0秒、0.2秒、0.4秒、0.6秒、0.8秒、1秒、	2秒、

11.5. 类比警报区

用户可在类比警报区的属性对话框中,进行类比警报区的属性设定,有两种打开属性对话框的方式:

- 1) 于项目管理员窗口中,移动鼠标到所需的类比警报区,双击或单击鼠标右键后选择属性。
- 2) 于选单栏中,点选人机应用;然后,从弹出的次选单中,点选类比警报区。最后,选择属性,再从当前人机应用的类比警报区清单中,选择欲设定的警报区。

11.5.1. 设定

类比警报区属性对话框可进行类比警报区属性的设定,下图为类比警报区对话框的图例。

类比響	报区			? 🛛
区名和	你: 类比警报区	区号: 6-	4 💌	── ✓ 记录指定的数据值
种类:	连续字	✓ 读取地址	: \$1/500	数据个数: 8 ▼ 指定 取消
区大:	ト: 12 🛛 🖌 字	扫描间隔	: 1 🔹 秒	
No	46-14	佐田	()()()	交比警报 和悉・任任 数据类别・18位正数数 ▼
1	92-91	BC/HI		
2	\$1,500	I™ I®I® I▼ (f€		
3	\$11500	区高		
4	\$11500	□ □		级別: 1 <u>▶</u> 編号:
5	\$11501			
6	\$11501	I⊂ isis I⊽ i€		
7	\$U501	区高		
8	\$U501	▼ 高高		显示记录数据值: □ #1 □ #2 □ #3 □ #4
9	\$U502	▼ 低低		
10	\$U502	▼低		☑ 记录
11	\$U502	▼高		
12	\$U502	▼ 高高		✓ 显示视窗画面 23 警报
13	\$U503	▼ 低低		
14	\$U503	▼低		
15	\$U503	▼高		☑ 说明画面
16	<	- · ·	×	☑播放声音 声音: ☑ ☑
∣ Alt+l	▶		Alt+Down: 移动项目往下	播放次数: 1 💉 播放间隔时间: 0 🕶 秒
	-			

下表为对话框中各项属性的说明。

属性	说明						
区名称	设定类比警报区的名称,最多20个字符。						
区号	设定类比警报	设定类比警报区的编号,范围从 64 到 79。在相同人机应用中,此编号不会重复。					
种类	设定类比警报	区的内存种类,有以	以下二种:				
	种	类	Ť	说明			
	连续字	选择利	选择种类为连续字,从字地址 M 起连续 N 个字,建立类比警报区				
	任意字	选择利	中类为任意字,从任意的字地:	址建立数字警报区,有 № 个任意的字。			
	说明 M: 读取地址栏的地址 N: 警报区大小						
读取地址	设定警报区监视变量的起始地址。						
	点击 🖩 图标,	a.击 翩 图标,输入所需的地址。点选 <mark>ঞ</mark> 图标,选择所需标签。					
区大小	设定警报区大小的最大值,单位为字。最大值将依种类而有所不同。						
	种类 最大值						
	连续字		16				
	任意字		64				
扫瞄间隔	设定人机读取警报区及检查警报区位状态的间隔时间,从1到3600秒。当扫瞄间隔越短,警报显示对象就会更新的越快,但其它对象的更新速度变慢。						
记录指定的数	<勾选框>	勾选此选项,即可	「记录并显示指定的数据值于警	警报消息。			
据值	数据个数	欲记录的数据个数。最多可记录 8 个。					
	指定	点击此按钮, 指定	记录的数据值。详细说明,试	青参考 <u>第 11.3.4 节 指定记录的数据值</u> 。			

欲设定所有的类比警报,需要设定类比警报列表和类比警报属性栏。类比警报列表在位于对话框的左下角,显示警报区中 所有的类比警报。类比警报属性字段于警报列表右侧,显示所有的类比警报属性。

下表为类比警报清单中字段的说明。

字段	说明
No.	类比警报在警报区的编号。
地址	显示类比警报的地址。
使用	勾选是否使用 #n 类比警报。
信息	显示指定的警报信息。

先选择欲编辑的类比警报,再进行编辑。欲选择类比警报,从警报清单中点选,欲同时选择多个警报,先点选标题栏再按 住 Ctrl 键点选欲增加的警报。当选择了多个警报,任何警报属性的修改,如级别、记录、发警报蜂鸣声、显示警报消息、 显示窗口画面、告知收到警报、记录、通知、说明画面等,会适用到所有选择的警报。

属性		说明				
警报种类		共有四种类比警报:				
		种类	说明			
		低低	设定低低限的警报值,当监测的控制器该地址的数据值低于所 设的低低限值就触发该警报。			
		低	设定低限的警报值,当监测的控制器该地址的数据值低于所设的低限值就触发该警报。			
		声 同	设定高限的警报值,当监测的控制器该地址的数据值高于所设的高限值就触发该警报。			
		高高	设定高高限的警报值,当监测的控制器该地址的数据值高于所 设的高高限值就触发该警报。			
数据类别		变量的数据类别, 32 位整数、16 位	 变量的数据类别,支持以下几种数据类别:16位正整数、32位正整数、16位整数、 32位整数、16位 BCD 正整数、32位 BCD 正整数、32位浮点数。 			
地址		指示警报状态的地	址。			
		种类	说明			
		连续字	显示所选择类比警报的地址。			
		任意字	设定所选择类比警报的字变量地址。点击 🖬 图标, 输入所			
			需的地址。点选 图标,选择所需标签。			
界限		设定警报值的极限值。当监测的控制器该地址的数据值高于或低于所设的极限值, 就不取该值来记录,而是直接记录该极限值。				
迟滞区		设定警报由 ON 转为 OFF 和由 OFF 转为 ON 的数值差。 若警报类别为低低或低,则迟滞区的范围为界限 + 界限 * 迟滞区/100;若警报类 别为高高或高,则迟滞区的范围为界限 - 界限 * 迟滞区/100。				
级别		设定警报级别,范围从1到8。				
编号		设定警报编号,最多6个字符。				
信息	语言	设定信息显示的语言。				
	导入全部	点击此按钮,导入	csv 文本文件,以当前语言储存文字为警报信息。			
	导出全部	点击此按钮,以所选语言导出信息为 csv 文件。				
	文字	以当前语言设定欲	显示的文字,当警报发生时,显示所设定的文字。			
显示记录数据 值		勾选欲在警报消息中,记录和显示的数据值。注意,只有勾选的数据值会被记录。				
记录		勾选是否在警报显示器记录警报。				
发警报蜂鸣声		勾选此选项,当警报发生或清除时,将发警报蜂鸣声。				
显示警报消息		勾选此选项,人机在警报发生或清除时,自动显示警报信息。当未勾选显示窗口画 面,才能选择此选项。				
显示窗口画面	<勾选框>	勾选此选项,人机在警报发生或清除时,自动显示窗口画面。当未勾选显示警报信息,才能选择此选项。				
		选择当警报发生或 现。注意只有窗口	清除时所显示的窗口画面。当勾选显示窗口画面,此字段才会出 画面可供选择。欲建立窗口画面,请参考 <u>第 3.9.2 节</u> 。			

接下页

11

ļ	属性	说明
告知收到警报	<勾选框>	勾选操作员是否告知收到警报信息。若勾选告知收到警报,当警报发生,人机显示警报信息或窗口画面及 ACK 按钮。操作员应该按压 ACK 按钮告知收到警报信息,人机开始更新当前画面。当勾选显示警报信息或显示窗口画面,此选项都会出现。
	记录	勾选此选项,在警报显示器记录 ACK 信息。
	通知	勾选当触压 ACK 按钮,是否通知指定的位。
	位	设定接收通知的位地址。
说明画面	<勾选框>	勾选此选项,当在警报显示器选择警报时,显示此警报的说明画面。
		设定一个窗口画面为说明画面。当勾选说明画面,此字段才会出现。注意只有窗口画 面可供选择。欲建立窗口画面,请参考 <u>第 3.9.2 节</u> 。
播放声音	<勾选框>	勾选此选项,当警报发生或解除时,人机播放指定的声音。
	声音	从当前人机应用的声音表选择声音文件。
	播放次数	设定声音播放次数。
	拨放间隔时间	设定播放的间隔时间。可选择的选项有:0秒、0.2秒、0.4秒、0.6秒、0.8秒、1秒、 2秒、3秒、4秒、5秒。

11.6. 警报显示器

11.6.1. 基本功能

警报显示器共有以下四种显示方式。

种类	说明								
警报历史	警报显示器	民可显示警	报历史的	列表画	面。				
	日期	时间	<mark>区编号</mark>	级别	<mark>警报编号</mark>	状态	警报信息		
	03-04-09	08:53:50	0	4	L002	С	1号箱体液位太高		
	03-04-09	08:53:44	0	4	L002	Α	1号箱体液位太高		
	03-04-09	08:53:39	0	3	T001	С	1号箱体温度太高		
	03-04-09	08:53:35	0	3	T001	ACK	1号箱体温度太高		
	03-04-09	08:53:34	0	3	T001	Α	1号箱体温度太高		
	上图为警报历史的警报显示器画面。第一行为抬头行,显示每一列的抬头。其余每一行显示一笔警报记 录。用户可用滚动按钮或滚动条,滚动表格内容。警报历史显示最多支持七个字段,下表说明每一个字 段的内容。								
	字段	Ł	说明						
	日期		警报记录建立的日期,此字段为选择性的。						
	时间			警报记录建立的时间,此字段为选择性的。					
	警报区编	号	警报区的编号,此字段为选择性的。						
	警报级别		警报的级别,此字段为选择性的。						
	警报编号	:	警报的编号,此字段为选择性的。						
	警报状态		警报记录的种类,有以下三种。						
			种类				说明		
			发生	当	警报发生时	†,建立)	发生记录。		
			收到告知	31 当	告知收到警	舒报时, <u>3</u>	建立收到告知记录。		
			清除	当	警报清除时	†,建立注	青除记录。		
	警报讯息		警报的信息,此字段为选择性的。						
	每一行的颜色是由警报记录的种类所决定。								

种类	说明							
警报计数	用户可使	B发生的次数。						
	级别	<mark>警报编号</mark>	计数	警报信息				
	3	L001	4	1号箱体液位太高				
	4	L002	1	1号箱体液位太低				
	3	T001	5	1号箱体温度太高				
	4	T002	3	1号箱体温度太低				
	上图为警 用滚动按	报计数显示 钮或滚动	示的范例。 条,滚动表	第一行为抬头行,显示每一列的抬头。其余每一行显示一笔警报。用户可 長格内容。警报历史显示最多支持五个字段,下表说明每一个字段的内容。				
	字	段		说明				
	警报区约	扁号	警报区的	编号,此字段为选择性的。				
	警报级别	ij	警报的级别,此字段为选择性的。					
	警报编号		警报的编号,此字段为选择性的。					
	警报计数	 牧	警报发生的次数。					
	警报讯题	Ĩ	警报的信	息,此字段为选择性的。				
	每一行的颜色是由警报的级别所决定。							
当前警报	当前警报可显示当前发生的警报列表。							
日期 时间 警报编号 警报信息								
	03-05-0	9 04:39:5	i4 LOO2	1号箱体液位太低				
	03-05-0	9 04:39:5	i1 TOO1	1号箱体温度太高				
	上图为当前警报的范例。第一行为抬头行,显示每一列的抬头。其余每一行显示一笔警报。用户可用滚 动按钮或滚动条,滚动表格内容。警报历史显示最多支持五个字段,下表说明每一个字段的内容。							
	字	段		说明				
	日期		警报发生	的日期。				
	时间		警报发生的时间。					
	警报区编号		警报区的编号,此字段为选择性的。					
	警报级别	別	警报的级	报的级别,此字段为选择性的。				
	警报编号	<u>コ</u> ナ	警报的编	号,此字段为选择性的。				
	警报讯题	·····························						
	每一行的颜色是由警报的级别所决定。							

种类	说明						
警报走马灯	警报走马灯可显示并滚动当前警报的信息。						
	4 L002 1号箱体液位太高 3 T001 1号箱体温度太高						
	一 上图为警报走马灯的范例。以下文字可置于警报信息之前。						
	文字	说明					
	警报区编号	警报区的编号。					
	警报级别	警报的级别。					
	警报编号	警报的编号。					
	每一列的颜色是由	警报的级别所决定。					

注: 在运行时,触压每一列的抬头可将警报显示的内容排序,再触压同一抬头可改变排序从升序到降序,或从降序到升序。可排序的字段包含: 日期、时间、警报区编号、警报级别、警报编号、警报状态及警报计数。

11.6.2. 功能选项

下表是警报显示器中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
显现控制	设定警报显示器的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

11.6.3. 设定

所有警报显示器的设定都可在属性对话框中完成。警报显示器的属性对话框包含以下三个页面。

- 一般页
- 详见 <u>第 11.6.4 节</u>。
- 查询页
- 详见 <u>第 11.6.5 节</u>。
- 显现页
- 详见 <u>第 4.3.4 节</u>。

11

11.6.4. 一般设定

本章节说明警报显示器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

警报显示器	X
一般 查询 显现	
 一般 查询 显现 编号: AD0000 注: ④ 型 这框色: ● 常景色: ● * *<	文字 排序: 时间/日期(降序) 语言: 简体中文 学体: Font_1 > - > 日期: MM-DD-YY > > 时间: 別: MM-DD-YY > 时间: 別: MM-DD-YY > 时间: 別: MM-DD-YY > P时间: 別: MM-DD-YY > P时间: 別: MM-DD-YY > P时间: 別: MM-DD-YY > P时间: 別: MM-DD-YY > 警报級公場号 > 警报状态缩写: 次生: </td
颜色:	发生: 📕 🖌 清除: 📕 🖌 收到告知: 📕 🖌
	确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明				
编号	设定警报显示器的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编 号的格式为 AD####。				
注	可加入对象的说明文字。				
外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。				
属性		说明			
------	-------	---	--	--	--
种类		设定警报显示的种类,有以下四种:			
		种类	说明		
		警报历史 警报历史显示发生的警报列表。			
		警报计数	警报计数显示发生的警报次数。		
		当前警报	当前警报显示当前发生的警报。		
		警报走马灯	警报走马灯水平滚动当前警报的消息。		
滚动速度		当警报显示器种类为	9警报走马灯时,设定警报消息显示的滚动速度。		
移动方向		当警报显示器种类为	1警报走马灯时,设定消息显示的移动方向为向左或向右。		
网格线	垂直	勾选此选项,警报显	之示器将显示垂直网格线。		
	水平	勾选此选项,警报显	之示器将显示水平网格线。		
	颜色	设定网格线的颜色。			
警报区		设定警报显示器所显示的警报区。设定『所有警报区』,可使警报显示器显示所有警报。			
抬头	<勾选框>	勾选此选项,当种类	药警报历史、警报计数或当前警报时显示抬头行。		
	语言	设定查看及编辑抬头	行所使用的语言。		
	字体	设定抬头文字的字体	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
	颜色	设定抬头文字的颜色。			
	背景色	设定抬头行的背景色。			
	日期	设定日期字段的抬头名称。当种类为警报历史及当前警报时,此选项才会出现。			
	时间	设定时间字段的抬头	名称。当种类为警报历史及当前警报时,此选项才会出现。		
	警报区编号	设定警报区编号字段	的抬头名称。		
	警报级别	设定警报级别字段的	1抬头名称。		
	警报编号	设定警报编号字段的	1抬头名称。		
	警报状态	设定警报状态区位的	1抬头名称。当种类为警报历史时,此选项才会出现。		
	警报计数	设定警报计数字段的	1抬头名称。当种类为警报计数时,此选项才会出现。		
	警报讯息	设定警报消息字段的	的抬头名称。		

接下页

	_	
1	1	
Т	\mathbf{L}	

属性			说明	
文字	排序	排序		设定警报显示器的排序方式。当种类不是警报走马灯时,此选项才会出现。
				注: 若欲在运行时, 排序警报显示器内容, 只需触压该字段的抬头即可。
	语言			设定查看及编辑语言相关的文本属性设定所使用的语言。语言相关的文本属性包 含字体和警报状态缩写。
	字体			设定文字的字体。
	日期	<勾选机	≣ >	勾选警报显示器是否显示日期字段。当种类为警报历史时,此选项才会出现。
		<下拉式	€清单>	设定日期显示格式。
	时间	<勾选机	Ē >	勾选警报显示器是否显示时间字段。当种类为警报历史时,此选项才会出现。
		<下拉式	【清单>	设定时间显示格式。
	警报区	编号		勾选警报显示器是否显示警报区编号字段。
	警报级	を 别		勾选警报显示器是否显示警报级别字段。
	警报编	号		勾选警报显示器是否显示警报编号字段。
	警报消	梎		勾选警报显示器是否显示警报消息字段。
	警报清	除		勾选警报显示器是否显示警报清除字段。当种类为警报历史时,此选项才会出现。
	警报收到告知			勾选警报显示器是否显示警报收到告知字段。当种类为警报历史时,此选项才会 出现。
	序号			勾选警报显示器是否显示序号字段。当种类为警报历史时,此选项才会出现。
	警报状态缩 发生 写 清除		发生	当警报发生时,警报状态区位所显示的警报记录,最多可输入3个字符。当种类 为警报历史时,此选项才会出现。
			清除	当警报清除时,警报状态区位所显示的警报记录,最多可输入3个字符。当种类 为警报历史时,此选项才会出现。
			收到告知	当警报收到告知时,警报状态区位所显示的警报记录,最多可输入3个字符。当 种类为警报历史时,此选项才会出现。
	行距			设定警报显示器相邻两行间的距离(单位为像素)。当种类不是警报走马灯时,此 选项才会出现。
	项距			设定警报显示器相邻两列间的距离(单位为像素)。当种类不是警报走马灯时,此选项才会出现。
警报消息 颜色	警报消息 颜色			点选此按钮,将级别1到级别8的警报消息颜色设定设为默认颜色。当种类不 是警报历史时,此选项才会出现。
	级别 1	、级别 2	…级别 8	设定警报级别1到级别8的颜色。警报显示器将以所设定的颜色显示级别1到级别8的警报消息。
	发生			设定警报发生的警报记录颜色。当种类为警报历史时,此选项才会出现。
	清除			设定警报清除的警报纪录颜色。当种类为警报历史时,此选项才会出现。
	收到告	; 知		设定警报收到告知的警报记录颜色。当种类为警报历史时,此选项才会出现。

11.6.5. 查询设定

本章节说明如何查询警报。下图为警报显示器对话框中,查询页的范例。

一般	查询	显现	
▼ 支≯	寺动态查 询]	
查	询触发位:	\$U0.0	
查ì	甸参数区:	\$U200	
参	牧区大小(4	字): 8	
✓	日期范围	□时间范围	

下表为查询页中各项属性的说明。

属性	说明		
支持动态查询	当勾选此选项,物件可显示按查询参数区中设定查询后的警报记录。		
查询触发位	当触发参数字中所设定触发位被触发,将查询和显示指定的警报。		
	点击🔳 🛛	图标,输入)	所需的地址。点选👜图标,选择所需标签。
查询参数区	当勾选支	持动态查询	1,设定保存查询参数区的变量。
	点击🔳	图标,输入)	所需的地址。点选 🚇 图标,选择所需标签。
	下表说明参数区的数据配置。		
	字		说明
	0	查询操作	标志
		位	说明
		0	如果第0位值为1,则按指定警报编号查询警报记录。
			警报编号应在字1中设定。
		1	如果第1位值为1,则按时间范围查询警报记录。日期范围在字2、3、 4、5、6、7中设定;时间范围在字8、9、10、11、12、13中设定。
		注: 如果	位 0 和位 1 都是 1,同时按两个查询条件查询警报记录。
	1 警报编号		
	2,3,4 开始日期 年/月/日		年/月/日
年(字 2): 00~99; 月(字 3): 00~12; 日(字 4): 00~31		00~99; 月(字 3): 00~12; 日(字 4): 00~31	
5,6,7 结束日期 年/月/日		年/月/日	
		年(字 5):	00~99; 月(字 6): 00~12; 日(字 7): 00~31
	8,9,10	开始时间	时/分/秒
		时(字 8):	00~23; 分(字 9): 00~59; 秒(字 10): 00~59
	11,12,	结束时间	时/分/秒
会 坐 匠 上 ()			
参数区大小 (子)	① ① ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	区的子大小	
日期范围	勾选此选项,物件将显示在指定日期范围内所发生的警报。		
时间范围	勾选此选项,物件将显示在指定时间范围内所发生的警报。		

第十二章

(

Ð

数据收集器与历史显示物件

12.1.	数据收集器	1
	12.1.1. 设定 12.1.2. 一般设定 12.1.3. 数据项设定 12.1.4. 保存历史数据为 LDF 文件	1 2 5 7
12.2.	历史数据显示器	8
	12.2.1. 基本功能 12.2.2. 功能选项 12.2.3. 设定 12.2.4. 一般设定	8 8 9 1
12.3.	历史趋势图1	2
12.4.	12.3.1. 基本功能 1 12.3.2. 功能选项 1 12.3.3. 设定 1 12.3.4. 一般设定 1 12.3.5. 曲线设定 1 12.3.6. 轴设定 1 12.3.6. 轴设定 1 12.4.1. 基本功能 1 12.4.2. 功能选项 1 12.4.3. 设定 1 12.4.4. 一般设定 2 12.4.5. 消息设定 2	2 2 3 5 6 8 8 8 9 20 22
12.5.	历史曲线图2	3
	12.5.1. 基本功能 2 12.5.2. 功能选项 2 12.5.3. 设定 2 12.5.4. 一般设定 2 12.5.5. 笔设定 2 12.5.6. 轴设定 2	3 3 4 5 7

本章说明数据收集器的设定方式,使人机收集所需数据;另外,也将说明历史显示对象的设定方式,用以显示所收集的数据。

12.1. 数据收集器

数据收集器可收集并保存数据区的数值。用户可设定欲收集数据的数据区、取样的频率、内存类别以及保存数据到文件的方式。

相同人机应用最多可建立 16 个数据收集器,最大的取样长度为 128 字。

用户可使用功能按钮,清除或保存所收集的数据(.ldf/.txt 文件)。功能按钮的设定,请参考功能按钮<u>第 5.4.1 节 基本功能</u>。

欲新增数据收集器,可依以下方法择一操作:

- 1) 在项目管理员窗口中,在数据收集器上点击鼠标右键,选择新增。
- 2) 在菜单栏中,点击人机应用;然后,从弹出的次菜单中,点选数据收集器;最后,选择新增。

12.1.1. 设定

用户可在数据收集器的属性对话框中,进行数据收集器的属性设定,有两种打开属性对话框的方式:

- 1) 在项目管理员窗口中,移动鼠标到所需的数据收集器,点击鼠标右键后选择属性。
- 2) 在菜单栏中,点选人机应用;然后,从弹出的次菜单中,点选数据收集器。最后,选择属性,再从当前人机应用的数据收集器列表中,选择欲设定的数据收集器。

数据收集器的属性对话框包含以下两个页面:

□ 一般页
 详见 <u>第 12.1.2 节</u>。
 □ 数据项页
 详见 <u>第 12.1.3 节</u>。

12.1.2. 一般设定

本章节说明数据收集器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

数据收集器	
一般数据项	
名称: Data Logger #2 编号: 2 🐱	
☑ 使用电池保护内存	取满处理
取祥长度: 10 文 字 取祥总数: 100 🛟	
内存容量需求: 1500 字	
当前取样值内存 字地址范围: \$L2:0 · \$L2:9	满界限: 90 🛟 %
读取地址: ₩1000 📰 🛅	☑ 清空内存 触发位: #4
 取样方式 ● 计时 时距: 5 ◆ 秒 	✓ 使能取样 使能位: #1
	✔ 保存数据到文件
○整点	文件种类: ○.CSV ○.TXT ④.LDF
○ 计时/短于→秒)	又件处理方式: ●新建 ○ 附加或新建 (月末时间: 每干(00:00)
○从LDF文件载入	☆供名称· dl2 ldf
	文件名后缀: _YY/MMDD_hh
	确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明		
名称	设定数据收集器的名称,长度的最大值为48字符。		
编号	设定数据收集器的编号,范围从1到16。在相同人机应用中的数据收集器,其编号不 会重复。		
使用电池保护内存	勾选此选项,数据收集器的记忆区将保存于电池保护内存中,在人机关闭后,所收集的 数据将不会消失。当未勾选此选项,数据收集器的记忆区将保存于一般内存中,在人机 打开后,记忆区将会被清除。		
取样长度	设定数据的取样长度,单位为字。		
取样总数	设定数据收集器记忆区可支持的取样总数最大值。		
内存容量需求	设定记忆区容量大小,单位为字。计算公式为: 记忆区容量 = 取样总数 * (取样长度 +5)		

属性			说明		
当前取样值内存 字地址范 围		若欲设定画面 值。	面对象及编辑宏时,用户可使用此字地址范围,指示数据收集器的当前取样		
读取地址			设定取样数据区的变量地址。		
			点击 翩 图标,输入所需的地址。点选 ^圆 图标,选择所需标签。数据区长度在『取样长 度』栏中设定。		
取样方式 计时			数据收集器依 『时距』 栏所设定的秒数,定期取样。时距的范围从 1 到 65535 秒。例如, 当用户欲使数据收集器每 5 秒取样 1 次,于时距栏设定 5 秒即可。		
	触发		当触发指定的	的位,使位状态由 Off 变为 On,则数据收集器开始取样。	
	整点		数据收集器依 间可选择。	依『于』字段所设定的时间,于固定时间取样。『于』字段共有6组固定时	
			于	固定时间	
			1x	每分钟 0 秒	
			5x	每小时的固定时间,时间如下: 00:00、05:00、10:00、15:00、20:00、 25:00、30:00、35:00、40:00、45:00、50:00、55:00。	
			10x	每小时的固定时间,时间如下: 00:00、10:00、20:00、30:00、40:00、 50:00。	
			15x	每小时的固定时间,时间如下: 00:00、15:00、30:00、45:00。	
			30x	每小时的固定时间,时间如下: 00:00、30:00。	
			60x	每小时整点。	
	计时 (短于	1 秒)	数据收集器 (当用户欲使数 短于 1 秒的)	太『时距』栏所设定的秒数,定期取样。时距的范围从 0.1 到 0.9 秒。例如, 数据收集器每 0.5 秒取样 1 次,于时距栏设定 0.5 秒即可。 取样要求较高的取样效率。由于,有许多因素会影响取样效率,因此,无法	
从.LDF 文件载 入		NE 立件裁	休证一 上 肥 ±		
		纵 1伯収未始力	T小软杆,间走, LDF 又 TT加救奴站。		
取满处理	停止	取样	勾选此选项,	当记忆区已满时,则停止取样。	
	通知		勾选此选项,当取样总数大于『满界限』字段的设定时,所指定的通知位状态变为		
位当		当勾选『通知	□」栏,此选项才会出现。设定取满通知的位地址。点击 <mark>→</mark> 图标,输入所需		
			的地址。点边	±■图标,选择所需标签。	
满界限 当勾选『通知』栏,此选项才会出现。 取样总数的比例超过满界限栏所设定的		当勾选『通知 取样总数的比	n』栏,此选项才会出现。选择一个百分比为满界限的标准。当已取样数与 L例超过满界限栏所设定的比例时,通知位的状态变为 On。		
控制 清空内存 勾选此选项,数据收集器可设定制		勾选此选项,	数据收集器可设定触发位,控制清空内存。		
	触发	<u>Ď</u>	当勾选清空内 位状态由 Off	內存,此选项才会出现。数据收集器可依触发位,控制清除记忆区。当触发 「变为 On 时,触发数据收集器清空记忆区。	
	使能	取样	勾选此选项,	可设定由使能位控制数据收集器取样与否。	
	使能	<u>Ŭ</u>	当勾选使能耳 使能位状态为	2样,此选项才会出现。设定使能位地址,控制数据收集器的取样与否,当 为 On 时,数据收集器执行取样操作。	

	属性			说明		
保存数据 到文件	保存数据到文 件	勾选此选项,最近收集的数据将定期地写入指定的文件中。每当执行此项操作时,只不尚未保存到文件的数据,才会被写入到文件中。			件中。每当执行此项操作时,只有	
	文件种类	保存数据的文件种类。				
		文件种类		说明		
		.CSV/.TXT 数据L 数据,	以 CSV 或 TXT 的格 另外,用户也可将	式保存。用 文本文件导	户可使用任何文字编辑软件查看 入 Excel 中查看。	
		.LDF 数据以 文件音	以二进制格式保存, 查看和编辑历史数据	只可导入数 ¦。	据收集器使用。用户可使用 LDF	
	文件处理方式	设定保存数据至文件的	的方式。			
		处理方式		й	も明	
		新建	建立新文件保存数	据。		
		附加或新建	若指定的文件存在 数据。	,附加数据	至文件; 否则, 建立新文件保存	
	保存时间	设定保存数据的周期。	。有 14 种周期可供	选择:		
		周期		周期		
		每小时整点		每周一(00	:00)	
		每8小时(00:00,08	每 8 小时(00:00, 08:00, 16:00)		每月一号(00:00)	
		每12小时(00:00,12	2:00)	每分钟		
		每天(00:00)		每5分钟		
		每天(08:00)		每 10 分钟	I	
		每天(12:00)		每 15 分钟	ſ	
		每周日(00:00)		每 30 分钟	I	
保存数据 到文件	文件名	保存数据的文件名,第 ".LDF"文件,则扩展名	若文件为种类为". T> 名须为 ldf。	(T "文件,则	扩展名须为 txt;若文件为种类为	
	文件名后缀	当文件处理方式为新 不会被覆盖掉。有四 ⁵	建时,此选项才会出 种文件名后缀可选,	出现。此属性 如下表所示	使新建文件的文件名为唯一,文件 。	
		文件名后缀	说明	归	范例	
		_YYMMDD_hhmms	ss YY: 年(00~9 MM: 月(01~ DD: 日(01~3 hh: 时(00~2 mm: 分(00~ ss: 秒(00~5	99) 12) 31) 33) 59) 9)	Log_090423_102358 (假设文 件名设为"Log",当前日期为 2009 年 4 月 23 日,当前时间 为 10:23:58)	
		_YYMMDD_hhmm	如上		Log_090423_1023	
		_YYMMDD_hh	如上		Log_090423_10	
		_YYMMDD	如上		Log_090423	

12.1.3. 数据项设定

本章节说明数据收集器数据项页中各项属性的设定。下图是数据项页的图例。

数据收集器		×
一般数	据项	
t-th-t-l-	夕政	数据项属性
L2:0	名称	地址: L2:9
L2:5	T1	名称: P1
L2:6	T2	语言: 简体中文 🔷 🗢
L2:7	L1	数据类别: 16位正整数
L2:8	L2	显示类别: 16位十进制正整数
L2:9	P1	总位数: 5 🔹
		小数位数: 2 🗘
		博益・ 0.32
		信該母· 0
Alt+Up:移	动项目往上 Alt+Down:移动项目往下	
		确定 取消 帮助

数据项页包含两部份。左半部为数据项列表,显示每个数据项的地址以及名称。右半部显示所选数据项的属性。点选数据项 列表可直接选取所需的数据项。下表为数据项页各项属性的说明。

属性	说明			
地址	显示最近取样的数据项地址。			
名称	以语言栏所设定的语言,设定数据项的名称。			
语言	设定查看及编辑数据项名称所使用的语言。			
数据类别	设定数据项的数据类别,支持以下几种:16位正整数、32位正整数、16位整数、32位整数、 16位 BCD 正整数、32位 BCD 正整数、32位浮点数、ASCII字符串及 Unicode 字符串。			

属性		说明					
显示类别	数据项数值的显示类别。刊	数据项数值的显示类别。下表显示不同数据类别下的显示类别。					
	数据类别			显示类别			
	16 位正整数	16 位十进	挂制正整数、 16	6位八进制数、	16 位十六进制	间数	
	32 位正整数	32 位十进	挂制正整数、 3 2	2 位八进制数、	32 位十六进制	间数	
	16 位整数	16位十进制整数					
	32 位整数	32 位十进	32 位十进制整数				
	16 位 BCD 正整数	16 位十进	挂制正整数				
	32 位 BCD 正整数	32 位十进	挂制正整数				
	32 位浮点数	32 位浮点	〔数				
	ASCII 字符串	ASCII 字	符串				
	Unicode 字符串	Unicode	字符串				
总位数	设定数据项数值显示的总位						
小数位数	设定数据项数值的小数部份 数字数。当数据类别非 32 的个数。因此,输入的数值 范例:	设定数据项数值的小数部份的显示方式。当显示类别为 32 位浮点数,则此选项为设定显示的小数字数。当数据类别非 32 位浮点数,则此选项除了设定显示的小数字数,也设定最少有效位数的个数。因此,输入的数值可转换为定点数。 范例 :					
	显示类别	总位数	小数位数	取样数值	显示数值		
	32 位浮点数	4	2	12.34	12.34		
	32 位浮点数	4	2	123.4	23.40		
	16 位十进制整数	5	2	12345	123.45		
	16 位十进制整数	5	2	-5	-0.05		
缩放	勾选此选项,数据项的数值 显示数值 = 监视数值 * 增 注:增益和偏移量为 32 位 件舍去造成的误差。	勾选此选项,数据项的数值将以缩放的方式显现。以下是数值缩放的公式。 显示数值 = 监视数值 * 增益 + 偏移量 注:增益和偏移量为 32 位浮点数,最多为 6 位有效位数。因此,可能会产生四舍五入或无条件舍去造成的误差。					
增益	当勾选缩放选项后,此选项才会出现。设定缩放公式中的增益参数值。						
偏移量	当勾选缩放选项后,此选巧	当勾选缩放选项后,此选项才会出现。设定缩放公式中的偏移量参数值。					

12.1.4. 保存历史数据为 LDF 文件

用户可将收集的数据保存为 LDF 文件,并可之后再查看。因此,用户欲收集的历史数据大小将不受电池保护记忆区和数据 收集器缓冲区的大小的限制。

有三种将数据收集器所收集的数据写入 LDF 的方法,如下:

- 1) 使用功能按钮中"保存历史数据到文件"的功能,此功能将所有历史数据写入指定的 LDF 文件。
- 2) 使用命令区进行此操作。
- 3) 在数据收集器中进行设定,定时将历史数据写入 LDF 文件。

欲查看 LDF 文件,首先,需将 LDF 文件加载数据收集器内。在满足以下条件,数据收集器才可读取 LDF 文件:

- 1) LDF 文件数据项的设定与数据收集器相同。
- 2) LDF 文件取样的个数不能大于数据收集器取样的个数。

欲从 LDF 文件查看对象,在数据收集器的属性需设为从 LDF 文件载入。

教据收集器	
一般 数据项	
名称: 温度 编号: 1 💙	
□ 使用电池保护内存	~取满处理
取祥长度: 9 📀 字 取祥总数: 4000 📚	□ 停止取样
内存容量需求: 56000 字	□ 通知
┌ 当前取样值内存	
字地址范围: \$L1:0 - \$L1:8	
	を控制
即祥文과	□清空内存
	文件种类: ○.CSV ○.TXT ⊙.LDF
	文件处理方式: ⊙新建 ○附加或新建
	保存时间: 每小时整点
● 从.LDF文件载入	文件名称: temp_loger.ldf
	文件名后缀: _YYMMDD_hhmmss
L	
	确定 取消 帮助

12.2. 历史数据显示器

12.2.1. 基本功能

依以下步骤建立历史数据显示器:

1) 从对象工具栏中,点击历史数据显示器图标,或从菜单栏中,点选物件 > 历史显示 > 历史数据显示器。

2) 将光标移动到画面上, 欲新建历史数据显示器的位置。

3) 点击鼠标,历史数据显示器将置于鼠标点击处。

用户可以使用历史数据显示器,将数据收集器所收集的数据以数值列表方式呈现。

Date	Time	T1	T2	Т3	P1	P2	P3	V1	V2	V3
05/03/09	08:51:39	344.9	379.4	69.0	215.8	163.2	152.7	126.4	115.8	100.0
05/03/09	08:51:34	931.3	1000.3	931.3	236.9	221.1	200.0	184.2	163.2	173.7
05/03/09	08:51:29	931.3	1000.3	1414.2	336.9	310.5	284.2	284.2	289.5	305.3
05/03/09	08:51:24	1655.6	1931.6	1517.7	352.6	336.9	315.8	321.1	321.1	315.8
05/03/09	08:51:19	1414.2	1655.6	1241.7	321.1	247.4	242.1	231.6	231.6	242.1
05/03/09	08:51:14	1241.7	1241.7	1034.8	268.4	247.4	221.1	200.0	194.8	179.0
05/03/09	08:51:09	896.8	931.3	896.8	247.4	215.8	200.0	179.0	168.5	179.0
05/03/09	08:51:04	655.3	724.3	758.8	210.6	210.6	179.0	184.2	173.7	173.7

上图为历史数据显示列表的范例。第一行为抬头行,显示每一列的抬头,其余每一行显示一笔数据。用户可使用滚动按钮或 滚动条滚动物件内容。数据的抬头名称为在数据收集器属性对话框数据项页中所定义的数据项名称。

12.2.2. 功能选项

下表是历史数据显示器中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
显现控制	设定历史数据显示器的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的 设定。

12.2.3. 设定

用户可以在历史数据显示器的属性对话框中,进行各项属性的设定。有三种打开属性对话框的方式:

- 1) 在物件上双击鼠标左键。
- 2) 在物件上点击右键, 然后, 从弹出的窗口中选择属性。
- 3) 在物件列表窗口中,在欲设定的物件上,双击鼠标左键。

所有历史数据显示器的设定都可在属性对话框中完成,历史数据显示器的属性对话框包含以下三个页面。

■ 一般页
 详见 <u>第 12.2.4 节</u>。

■ 数据项页

- 详见<u>第 12.2.5 节</u>。
- 显现页
- 详见<u>第 4.4.6 节</u>。

12.2.4. 一般设定

本章节说明历史数据显示器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

历史数据显示器	
一般 数据项 显现	
编号:HDD0000 注:	
外框	
过框色:	
背景色:	
NO_BDR	
相应数据收集器: DL #O (0)	▼
数据来源: ⊙数据收集器 ○文件	
☑ 抬头	数据
语言: English 💙 💲	□ 显示数据由上至下从旧到新
字体:字体_2 🗸 🗸	
颜色: 🔲 🖌	字体:字体_3 🖌 💭
日期: 日期	默认颜色:
时间:时间	将所有数据项颜色设成默认颜色
背景颜色:	时间/日期显示
	✓ 日期: DD/MM/YY
- 格线	✔时间: Ю:MM 💙
✓ 水平	颜色: 📕 🖌
● 垂直 颜色: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	🗌 显示相对时间
行距: 2 🗢 项距: 2 📚	
	确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

编号 设定历史数据显示器的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画中的编号不会重复。编号的格式为 HDDnnnn。 注 可加入对象的说明文字。 外型设置 外型 …、边框色、背景色的详细说明,请参考第 4.3.4 节 设定物件的外型。	属性	说明
注 可加入对象的说明文字。 外型设置 外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考第 4.3.4 节 设定物件的外型。	编号	设定历史数据显示器的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面 中的编号不会重复。编号的格式为 HDDnnnn。
外型设置 外型… 、边框色、背景色的详细说明,请参考第 4.3.4 节 设定物件的外型。	注	可加入对象的说明文字。
	外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。

属性		说明		
相应数据收益	集器	选择数据收集器,历史数据显示器将显示其数据。		
数据来源		选择数据收集器或文件作为收集数据的来源。		
		这项新功能可显示保存在文件中的历史数据。		
		历史趋势图、历史数据显示器、单笔纪录曲线图,共有两种数据来源可供选择。		
		当选择"数据收集器"作为对象的数据来源,对象将显示保存在相应数据收集器缓冲区中的取样数据。		
		当选择"文件"作为对象的数据来源,对象将显示保存在文件缓冲区中的取样数据。		
		一台 HMI 最多可有 16 个文件缓冲区,每一个文件缓冲区都有专属的编号。		
		用户可建立功能按钮,读取文件中的取样数据。		
		1) 选择功能按钮的"读取历史数据文件"功能。		
		2) 选择扩展名的类别,目前可支持 CSV 和 TXT 文件。		
		3) 设定相应数据收集器。		
		4) 设定保存读取数据的文件缓冲区。		
	/ <u>></u>	5) 设定义件缓冲区大小。大小为义件缓冲区可取样的最大值。		
文件缓冲区:	编号	当数据来源为文件时,设定文件缓冲区的编号。欲设定文件缓冲区编号,可使用功能按钮中的读取历史数据文件功能。详细说明,请参考 <u>第5.4节功能按钮</u> 。		
抬头	抬头	设定历史数据显示器是否显示抬头行。		
	语言	设定查看与编辑抬头行所使用的语言。		
	字体	设定抬头文字使用的字体。		
	颜色	设定抬头文字使用的颜色。		
	日期	设定日期字段的抬头名称。		
	时间	设定时间字段的抬头名称。		
	背景颜色	设定抬头行的背景颜色。		
格线	垂直	勾选历史数据显示器是否显示垂直格线。		
	水平	勾选历史数据显示器是否显示水平格线。		
	颜色	设定格线颜色。		
数据	显示数据由上至下从 旧到新	勾选后,由上至下从旧到新显示数据。		
	显示序号	勾选后,在第一列显示序号。		
	字体	设定数据显示的字体。		
	默认颜色	设定数据显示的默认颜色。		
	将所有数据项颜色设 为默认颜色	点击此按钮,设定所有数据项的颜色为默认颜色。		
时间/日期	日期	勾选历史数据显示器是否显示日期字段。勾选此选项,需设定日期显示的格式。		
显示	时间	勾选历史数据显示器是否显示时间字段。勾选此选项,需设定时间显示的格式。		
	颜色	设定时间/日期显示的颜色。		
	显示相对时间	勾选此选项,显示相对时间。		
项距		设定历史数据显示器相邻两列的间隔距离。		

12.2.5. 数据项设定

本章节说明历史数据显示器数据项页中各项属性的设定。下图是数据项页的图例。

历史数据显示	番				X
一般数据	项 显现				
语言: 简体	中文	× ÷			
名称	显示	顏色	排列	调整	移上
T1	v	🔉 AAA	居左	前头去零	- Port
T2	•	💽 AAA	居左	前头去零	1321
Т3		💽 AAA	居左	前头去零	
P1	•	💽 AAA	居左	前头去零	
P2	•	💽 AAA	居左	前头去零	
P3	v	💽 AAA	居左	前头去零	
V1	•	💽 AAA	居左	前头去零	
V2	~	🔉 AAA	居左	前头去零	
V3	~	🔉 AAA	居左	前头去零	
S1	~	💽 AAA	居左	前头去零	
	<			>	
			福雪	E Dia	

下表为数据项页中各项属性的说明。

	属性		说明		
语言		设定查看及编辑对象记	没定所使用的语言。		
属性表	名称	数据项 #n 的名称。数	女据项的名称可在数据收集器的数据项页中进行设定。		
的第 n	显示	勾选是否显示数据项	#n。		
<i>9</i> 1	颜色	设定数据项 #n 的显示	示颜色。		
	排列	设定显示数据项 #n 的排列方式。有三种排列方式: 居左、居中和居右。			
	调整	设定显示数据项 #n 的	的调整方式。有三种调整方式,如下表所示:		
		选项	说明		
		前头去零	当前头位数为0时,不显示数字。		
		零领头	显示所有位数的数字。		
		空格领头	前头的位数数字为0时,显示空格符。		

12.3. 历史趋势图

12.3.1. 基本功能

按以下步骤建立历史趋势图:

- 1) 从对象工具栏中,点击历史趋势图图标,或从菜单栏中,点选物件 > 历史显示 > 历史趋势图。
- 2) 将光标移动到画面上, 欲新建历史趋势图的位置。
- 3) 点击鼠标,历史趋势图将置于鼠标点击处。

用户可以使用历史趋势图,将数据收集器所收集的数据以趋势图呈现。



历史趋势图最多可支持 16个曲线,上方为2个曲线的历史趋势图。用户可使用游标预测某个时间的数据估计值。

12.3.2. 功能选项

下表是历史趋势图中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
显现控制	设定历史趋势图的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

12.3.3. 设定

用户可以在历史趋势图的属性对话框中,进行各项属性的设定。有三种打开属性对话框的方式:

- 1) 在物件上双击鼠标左键。
- 2) 在物件上点击右键, 然后, 从弹出的窗口中选择属性。
- 3) 在物件列表窗口中,在欲设定的物件上,双击鼠标左键。

所有历史趋势图的设定都可在属性对话框中完成。历史趋势图的属性对话框包含以下四个页面。

	一般页
详见	<u>第 12.3.4 节</u> 。
	曲线页
详见	<u>第 12.3.5 节</u> 。
	轴页
详见	<u>第 12.3.6 节</u> 。
	显现页
详见	第 4.4.6 节。

12.3.4. 一般设定

本章节说明历史趋势图一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

历史趋势图	
一般曲线轴显现	
编号: HTD0000 注:	
● 外框 辺框色: ご框色: GF_0051 図底色:	
相应数据收集器: Temperature (1) 💙	
数据来源: 💿 数据收集器 🔘 文件	
曲线总数: 2 💌	
☑游标	
游标色: 数值显示字型: 6x8 💽	
 ✓ 日期: DD/MM/YY ✓ 时间: HH:MM ✓ 时间: HH:MM 	
游标数据接收区:	
 □ 动态范围 ☑ 支持放大缩小 □ 显示相对时间 	
	确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
编号	设定历史趋势图的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不 会重复。编号的格式为 HTDnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。
图底色	设定图的背景颜色。
相应数据收集器	设定历史趋势图显示的数据收集器。

属性 说明 数据来源 选择数据收集器或文件作为数据来源。 文件缓冲区编号 当数据来源为文件时,设定文件缓冲区的编号。欲设定文件缓冲区编号,可使用功能按 钮中的读取历史数据文件功能。详细说明,请参考第5.4节功能按钮。 曲线总数 设定曲线总数。 <勾选框> 勾选此选项,历史趋势图将显示光标。用户可以移动游标至所需的数据点。 游标 游标色 设定游标的颜色。 设定所选数据点的数值显示字型。 数值显示字型 勾选此选项,将在历史趋势图的左上角显示日期。勾选后,需选择显示日期的格式。 日期 共有 17 种日期显示的格式,如下: DD/MM/YY, MM/DD/YY, YY/MM/DD, DD.MM.YY, MM.DD.YY, YY.MM.DD, DD-MM-YY, MM-DD-YY, YY-MM-DD, MMMDD, DD/MM, MM/DD, DD.MM, MM.DD, DD-MM, MM-DD, YYYY/MM/DD. 注: DD: 01~31 (日); MM: 01~12 (月); YY: 00~99 (年); MMM: JAN~DEC (月) 勾选此选项,将在历史趋势图的左上角显示时间。勾选后,需选择显示时间的格式。 时间 日期/时间颜色 选择日期/时间显示的颜色。 设定游标数据读取和显示的变量地址。 游标数据接收区 点击 国际,输入所需的地址。点击 图标,选取所需的标签。 当勾选此选项,以下三个范围将在运行时设定: 动态范 动态范围 韦 曲线Y轴数值的最大值和最小值。 • X 轴时间范围的最大值。 曲线 Y 轴记号的最大值和最小值。 以上三组范围应该在动态范围参数区中被正确地设定。用户需在动态范围参数区中设定 动态范围参数区。 勾选动态范围后,设定动态范围参数区的变量地址。 动态范围参数 X 点击 ••• 输入地址,点击 ••• 选取标签。 下表为参数区的数据设置。 说明 字 0.1 时间轴(X轴)时间范围的最大值。 时间轴(X轴)主分隔数个数; 32 位整数,最小值为1。 2,3 时间轴(X轴)次分隔数个数; 32 位整数,最小值为1。 4.5 6,7 Y 轴记号的最小值。 Y 轴记号的最大值。 8.9 曲线 #1 的最小 Y 值。 10,11 12,13 曲线 #1 的最大 Y 值。 曲线 #2 的最小Y值。 14.15 16,17 曲线 #2 的最大Y值。 70.71 曲线 #16 的最小 Y 值。 曲线 #16 的最大 Y 值。 72.73 支持放大缩小 勾选此选项,在运行时,人机支持放大缩小选项。当未勾选动态范围,此选项才会出现。 显示相对时间 勾选此选项,对象将显示相对时间。

12.3.5. 曲线设定

本章节说明历史趋势图曲线页中各项属性的设定。下图是曲线页的图例。

历史	趋势	8							×
<u> </u>	Ŗ	曲线 轴 显现	n I						
1	No.	数据来源	数据范围	最小值	最大值	线样式	颜色	显示数值	
	1	PV 💌		0	1000			(元) 🔽	
	2	SV 💌		0	1000			(元) 🔽	

下表为曲线页中各项属性的说明。

属性	说明				
数据来源	设定曲线显示的数据收集器。				
数据范围	勾选此选项,可7	生运行时设定 Y 轴数值的最小和最大值。当勾选一般页中的动态范围,此选项才会出现。			
最小值	曲线Y轴数值的量	员 小值,当未勾选动态范围,此选项才会出现。			
最大值	曲线Y轴数值的量	是大值,当未勾选动态范围,此选项才会出现。			
线样式	设定曲线的样式。				
颜色	设定曲线的颜色。				
显示数值	设定数据点数值的显示方式。				
	显示数值				
	(无) 不显示数据点数值。				
	原始值 显示原始数据点数值。				
	刻度值	显示数据点在Y轴的刻度值。			

12.3.6. 轴设定

本章节说明历史趋势图时间轴(X轴)和 Y轴中,各项属性的设定。

历史趋势图	
一般曲线轴显现	
时间轴 (X轴) 时间范围 日: 0 ◆ 时: 0 ◆ 分: 5 ◆ 秒: 0 ◆ 主分隔数: 4 ◆	 X轴 主分隔数: 4 ◆ 次分隔数: 2 ◆ ✓ 显示刻度 ✓ 显示X轴格线 格线颜色: ●▲ ✓ 显示刻度记号 字体: ● 6x8 ● 8x12
 (人力P需数: 2 ▼ ○ 显示刻度 ○ 显示时间 □ 时间格式: Ht:MM ▼ □ 时间/日期字体: ● 6x8 ● 8x12 □ 时间/日期/刻度颜色: ■▲ 	最小值: 0 最大值: 1000 总位数: 4 ◆ 小数位数: 0 ◆ 位置: 左 ◆ 刻度/记号颜色: ▲
	确定 取消 帮助

下表为轴页中各项属性的说明。

	属性	说明
时间轴 (X 轴) –	动态范围	勾选此选项,在运行时,刻度记号的最小和最大值由对象的动态范围参数区所控制。 当勾选一般页中的动态范围,此选项才会出现。
时间范围	单位	设定动态范围的单位。当勾选动态范围,此选项才会出现。
	日/时/分/秒	若未勾选一般页和轴页中的动态范围,必须设定时间范围的最大值。

	属性		说明				
时间轴	主分隔数	设定 X 轴的主分隔数,最小值为 1。					
(X 轴)	次分隔数	设定两相邻主要刻度间的分隔数,最小值为1。					
	显示刻度	勾选 X 轴是否:	勾选X轴是否显示刻度。				
	显示Y轴网格线	设定是否显示垂直网格线。					
	网格线颜色	设定垂直网格线颜色。					
	显示时间	勾选是否显示时	勾选是否显示时间。当勾选此选项,需设定时间的显示格式。				
	时间格式						
		格式	说明				
		HH:MM	HH: 00~23 (时); MM: 00~59 (分)				
		HH:MM:SS	HH: 00~23 (时); MM: 00~59 (分); SS: 00~59 (秒)				
	时间/日期字体	设定时间/日期	设定时间/日期的字体。				
	时间/日期/刻度颜色	设定X轴和X	轴刻度的颜色。				
Y 轴	主分隔数	设定Y轴的主分隔数,最小值为1。					
	次分隔数	设定两相邻主要刻度间的分隔数,最小值为1。					
	显示刻度	勾选Y轴是否显示刻度。					
	显示X轴网格线	设定是否显示水平网格线。					
	网格线颜色	设定水平网格线颜色。					
刻度记号	显示刻度记号	勾选主刻度是否显示刻度记号。					
	字体	设定刻度记号的字体。					
	动态范围	勾选此选项,在运行时,刻度记号的最小和最大值由对象的动态范围参数区所控制。					
	最小值	设定刻度记号的最小值,可设定 32 位整数。					
	最大值	设定刻度记号的最大值,可设定 32 位整数。					
	总位数	设定刻度记号显示的总位数。					
	小数位数	设定刻度记号的小数字数。例如,当最大值为 5000,总位数为 4,小数字数为 2,则刻度记号的最大值为 50.00。					
	位置	设定刻度的位置。刻度可显示于物件的左边、右边或左右两边同时显示。					
	刻度/记号颜色	设定刻度/记号	的颜色。				

12.4. 历史消息显示器

12.4.1. 基本功能

按以下步骤建立历史消息显示器:

- 1) 从对象工具栏中,点击历史消息显示器图标,或从菜单栏中,点选物件 > 历史显示 > 历史消息显示器。
- 2) 将光标移动到画面上, 欲新建历史消息显示器的位置。
- 3) 点击鼠标,历史消息显示器将置于鼠标点击处。

用户可以将人机应用中的事件编号,在运行时,保存当前事件的编号于 PLC 或人机的字,并使数据收集器收集字的数值。 人机依此记录人机应用中的事件。用户可使用历史消息显示器显示历史消息。历史消息显示器的消息与消息编号有关联。



如上图所示,历史数据显示器和历史消息显示器以不同的方式显示相同的历史数据。

12.4.2. 功能选项

下表是历史消息显示器中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
显现控制	设定历史消息显示器的显现与否,由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的 设定。

12.4.3. 设定

用户可以在历史消息显示器的属性对话框中,进行各项属性的设定。有三种打开属性对话框的方式:

- 1) 在物件上双击鼠标左键。
- 2) 在物件上点击右键, 然后, 从弹出的窗口中选择属性。
- 3) 在物件列表窗口中,在欲设定的物件上,双击鼠标左键。

所有历史消息显示器的设定都可在属性对话框中完成。历史消息显示器的属性对话框包含以下三个页面。

■ 一般页
 详见 第 12.4.4 节。
 ■ 消息页
 详见 第 12.4.5 节。
 ■ 显现页
 详见 第 4.4.6 节。

12.4.4. 一般设定

伊昱, 제 10000 2半, [
新田子: MM100000 21: [±
211日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
NO_BDR	
数据收集器: DL #0 (0)	字: 🔽 🗸
消息总数: 1 ᅌ	
┌	
语言: English 💙 🗘	默认颜色:
字体: Font_1	▼ 格所有消息颜色设成默认颜色
颜色: 🔲 🖌	~日期/时间显示
日期:日期	✓ 日期: DD/MM/YY
时间:时间	🗹 होंगि : सिर: MM
消息: 消息	颜色:
背景颜色:▲	
~格线	行距:2
☑ 水平 颜色: 颜色:	

本章节说明历史消息显示器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明		
编号	设定历史消息显示器的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 HMDnnnn。		
注	可加入对象的说明文字。		
外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。		
数据收集器	设定关联的数据收集器。历史消息显示器将使用数据收集器中指定的字所收集的数据为事 件编号,并依编号显示消息。		
字	设定数据收集器中的字编号。		

屌	属性	说明		
消息总数		设定事件消息总数。		
抬头	抬头	勾选是否显示抬头行。		
	语言	设定查看与编辑抬头行所使用的语言。		
	字体			
	颜色	设定抬头文字的颜色。		
	日期	设定日期字段的抬头名称。		
	时间	设定时间字段的抬头名称。		
	消息	设定消息字段的抬头名称。		
	背景颜色	设定抬头列的背景颜色。		
网格线	垂直	勾选对象是否显示垂直网格线。		
	水平	勾选对象是否显示水平网格线。		
	颜色	设定网格线颜色。		
消息	字体	设定消息显示的字体。		
	默认颜色	设定消息的默认颜色。		
	将所有消息 颜色设为默 认颜色	点击此按钮将所有消息颜色设为默认颜色。		
日期/时间 显示	日期	勾选对象是否显示日期字段。当勾选此选项,需设定日期显示格式。		
	时间	勾选对象是否显示时间字段。当勾选此选项,需设定时间显示格式。		
行距		设定历史消息显示器相邻两行的间隔距离。		

12.4.5. 消息设定

本章节说明历史消息显示器消息页中各项属性的设定。下图是消息页的图例。



下表为消息页中各项属性的说明。

属性		说明	
语言 设定查看及编辑消息所使用的语言。		设定查看及编辑消息所使用的语言。	
字体		设定消息显示的字体。	
消息编号	颜色	设定消息显示的颜色。	
1~N	消息	设定关联事件的消息内容。	

12.5. 历史曲线图

12.5.1. 基本功能

12

按以下步骤建立历史曲线图:

1) 从对象工具栏中,历史曲线图图标,或从菜单栏中,点选物件 > 历史显示 > 历史曲线图。

2) 将光标移动到画面上欲新建历史曲线图的位置。

3) 点击鼠标,历史曲线图将置于鼠标点击处。

用户可使用历史曲线图,将数据收集器所收集的数据以曲线图呈现。



历史曲线图最多可显示 255 数据点,上方图例的显示 8 个数据点的历史曲线图。历史曲线图支持光标显示,可显示光标所在 点的数值。

12.5.2. 功能选项

下表是历史曲线图中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
显现控制	设定历史曲线图的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

12.5.3. 设定

用户可以在历史曲线图的属性对话框中,进行各项属性的设定。有三种打开属性对话框的方式:

- 1) 在物件上双击鼠标左键。
- 2) 在物件上点击右键, 然后, 从弹出的窗口中选择属性。
- 3) 在物件列表窗口中,在欲设定的物件上,双击鼠标左键。

历史曲线图的属性对话框包含以下四个页面。

一般页
 详见 <u>第 12.5.4 节</u>。
 ■ **笔页** 详见 <u>第 12.5.5 节</u>。
 ■ **轴页** 详见 <u>第 12.5.6 节</u>。
 ■ **显现页** 详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

12.5.4. 一般设定

历史曲线图
一般 笔 轴 显现
编号: HLC0000 注:
外框
过框色: □□□□
NO_BDR 背景色: ■▲ 图底色: ■▲
相应数据收集器: Temperature (1) 🔽
数据来源: ⊙ 数据收集器 🔿 文件
数据点数: 8 📚 数据类别: 16位正整数 🗸
☑ 画点标记
时间/日期显示
☑ 日期: DD/MM/YY 游标色:
✓时间: HH:MM ¥ 数值显示字型: 8x12 ▼
颜色: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
☑ 参考曲线
参考曲线数据区: 1 ^{\$U150} III III III III III III III III III I
亚尔/隐碱全制业: 1200.0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

下表为一般页中各项属性的说明。

属性	说明
编号	设定历史曲线图的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面中的编号不 会重复。编号的格式为 HLCnnnn。
注	可加入对象的说明文字。
外型设置	外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。
相应数据收集器	设定相应的数据收集器。

属性		说明				
数据来源		选择数据收集器或文件作为数据来源。				
文件缓冲区编号		当数据来源为文件时,设定文件缓冲区的编号。欲设定文件缓冲区编号,可使用功能按钮 中的读取历史数据文件功能。详细说明,请参考 <u>第5.4节功能按钮</u> 。				
数据类别		设定数据项的数据类别,支持以下几种:16位正整数、32位正整数、16位整数、32位整 数、16位 BCD 正整数、32位 BCD 正整数、32位浮点数、16位 BCD 整数(LMB)、32位 BCD 整数(LMB)、16位 BCD 整数(LMD)、32位 BCD 整数(LMD)。				
数据点数		设定数据点个数。				
画点记号		勾选数据点上方是否显示方型记号。				
画连接线		勾选历史曲线图是否在数据点间显示连接线。				
时间/日期	日期	勾选对象是否显示日期字段。勾选此选项,需设定日期的格式。				
显示	时间	勾选对象是否显示时间字段。勾选此选项,需设定时间的格式。				
	颜色	设定文字的颜色。				
	字型	设定文字的字型。				
	显示相对时 间	勾选此选项,对象将显示相对时间。				
显示游标	<勾选框>	勾选历史曲线图是否显示游标,用户可移动游标至所需的数据点。				
	游标色	设定游标的颜色。				
	数值显示字 型	设定所选数据点的显示字型。				
	游标数据接 收区	设定游标数据读取和显示的变量地址。				
		点击 📾 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。				
参考曲线	<勾选框>	勾选历史曲线图是否显示参考曲线。				
	参考曲线数	设定参考数据读取和显示的变量地址。				
	据区	点击 🖬 图标,输入所需的地址。点击 🚇 图标,选取所需的标签。				
	显示/隐藏由 位控制	勾选参考曲线的显示或隐藏是否由指定的位控制。				
	显示/隐藏控 制位	设定控制参考曲线是否显示的位地址。				
		点击 🖩 图标,输入所需的地址。点击 🞒 图标,选取所需的标签。				

12.5.5. 笔设定

本章节说明历史曲线图笔页中各项属性的设定。下图是笔页的图例。



下表为笔页中各项属性的说明。

属性		说明			
历史数据 最	最小值	设定关联数据组的最小值,当未勾选动态范围选项时,此选项才会出现。			
笔	最大值	设定关联数据组的最大值,当未勾选动态范围选项时,此选项才会出现。			
	标记大小	设定数据点标记大小,当勾选一般页中的画点记号选项,此项设定才有效。			
	线样式	设定连接线的样	年式,当勾选一般页中的画连接线选项,此项设定才有效。		
	颜色	设定连接线颜色			
	显示数值	设定数据点数值的显示方式。			
		显示数值	说明		
		(无)	不显示数据点数值。		
		原始值	显示原始数据点数值。		
		刻度值	显示数据点在Y轴的刻度值。		
		当勾选一般页中的显示光标,此选项才会出现。			
参考数据	最小值	设定关联数据组的最小值,当未勾选动态范围选项时,此选项才会出现。 设定关联数据组的最大值,当未勾选动态范围选项时,此选项才会出现。			
笔	最大值				
	标记大小	设定数据点标证	2大小,当勾选一般页中的画点记号选项,此项设定才有效。		
	线样式	年式,当勾选一般页中的画连接线选项,此项设定才有效。			
	颜色	设定连接线颜色。			
显示数值		设定数据点数值的显示方式。			
		显示数值	说明		
		(无)	不显示数据点数值。		
		原始值	显示原始数据点数值。		
		刻度值	显示数据点在Y轴的刻度值。		
		当勾选一般页中的显示光标,此选项才会出现。			
个别线段颜色可设		勾选此选项,可在下方的列表窗口中设定个别线段的颜色。列表窗口有三个字段,第一行 为线段编号,第二行为数据曲线的颜色设定,第三行为参考曲线的颜色设定。			

12.5.6. 轴设定

本章节说明历史曲线图轴页中各项属性的设定。下图是轴页的图例。

历史曲线图	
一般笔轴显现	
X轴	_Y轴
☑ 显示刻度	☑ 显示刻度
☑ 显示Y轴格线	✓ 显示X轴格线
轴/刻度颜色: ■▲	轴/刻度颜色: ■▲
格线颜色: 🔲 🖌	格线颜色: 🔲 🖌
主分隔数: 4 🗢	主分隔数: 4 🗢
次分隔数: 2 🛟	次分隔数: 2 📚
☑ 显示刻度标示	☑ 显示刻度标示
字体: ④6x8	字体: ④ 6x8
□动态范围	☑动态范围
最小值: 0	
总位数: 4 📚	总位数: 4 📚
小数位数: 0 💠	小数位数: 1 🗢
	确定 取消 帮助

下表为轴页中各项属性的说明。

	属性	说明
X 轴	显示刻度	勾选 X 轴是否显示刻度。
	显示Y轴网格线	勾选是否显示垂直网格线。
	轴/刻度颜色	设定 X 轴和 X 轴刻度的颜色。
	网格线颜色	设定垂直网格线的颜色。
	主分隔数	设定 X 轴的主分隔数,最小值为 1。
	次分隔数	设定两相邻主要刻度间的分隔数,最小值为1。
刻度标示	显示刻度标示	勾选是否显示刻度标示。
	字体	设定刻度标示的字体。
	动态范围	勾选此选项,在运行时,刻度标示的最小和最大值由对象的动态范围参数区所控制。
	最小值	设定刻度标示的最小值,为32位整数。
	最大值	设定刻度标示的最大值,为32位整数。
总位数 小数位数		设定刻度标示显示的总位数。
		设定刻度标示的小数字数。例如,当最大值为 5000,总位数为 4,小数位数为 2,则刻 度标示的最大值为 50.00。
Y 轴	显示刻度	勾选 Y 轴是否显示刻度。
	显示 X 轴网格线	勾选是否显示水平网格线。
	轴/刻度颜色	设定 Y 轴和 Y 轴刻度的颜色。
	网格线颜色	设定水平网格线的颜色。
主分隔数		设定 Y 轴的主分隔数,最小值为 1。
	次分隔数	设定两相邻主要刻度间的分隔数,最小值为1。
刻度标示 显示刻度标示 勾选是否		勾选是否显示刻度标示。
	字体	设定刻度标示的字体。
	动态范围	勾选此选项,在运行时,刻度标示的最小和最大值由对象的动态范围参数区所控制。
	最小值	设定刻度标示的最小值,为32位整数。
	最大值	设定刻度标示的最大值,为32位整数。
	总位数	设定刻度标示显示的总位数。
	小数位数	设定刻度标示的小数字数。例如,当最大值为 5000,总位数为 4,小数位数为 2,则刻 度标示的最大值为 50.00。

本章说明如何设定操作记录,以及使用操作记录显示器显示操作历史记录。

历史显示有1个选项为操作记录显示器,需要配合触控屏→启用操作记录的设定才能正确显示。

13.1. 使用操作记录

欲使用操作记录,请按以下步骤进行操作:

- 设定操作记录
 详见 <u>第 13.2 节</u>。
- 在关联对象的高级页中,设定操作记录信息 详见 <u>第 4.4.5 节</u>。

一般标示高级显现	
 触控有效 ✓ 受位控制 ✓ 显示触控无效标示 控制位: W90. A 雇 有效状态: 1 0 受用户等级控制 ● 1 	
最少按压时间: 3 ♥ 秒 ♥操作员确认 等待时间: 10 ♥ 秒 □通知	以第一语言输入操作信息
 ▶ 操作记录 信息: 启动3号泵 	点击此按钮, 在弹出的操作记录信息对话框中, 可 以所有语言编辑操作信息。

新增并设定操作记录显示器。
 详见 <u>第 13.3 节</u>。

在本软件中,可使用功能按钮清除操作记录。有关使用功能按钮清除操作记录的设定,请参考<u>第 5.4.1 节 基本功能</u>。
13.2. 设定操作记录

用户可在操作记录的属性对话框中,进行各项属性的设定。在属性对话框中,用户可决定记录记忆区大小、保存操作记录到 文件的方式。欲打开属性对话框,在项目管理员窗口中,双击鼠标左键;或点选选单栏中人机应用 > 操作记录...。下图为 操作记录属性对话框的范例。

操作记录	? 🛛
 ✓ 启用操作记录 记录内存大小: 6 ◆ 千字 预估可记录笔数: 192 	<u>确定</u> 取消
☑ 记录开始运行时间 信息: 人机应用开始运行	
☑ 记录停止运行时间 信息: 人机应用停止运行	
☑保存	
文件名称: apLog.txt	
保存时间: 毎8小时(00:00, 08:00, 16:00) 🔽	

下表为操作记录属性对话框中,各项属性的说明。

	属性	说明
启用操作	<勾选框>	勾选是否启用操作记录。
记录	记录记忆区大小	设定记录记忆区的大小,单位为千字,范围从1到512千字。
	预估可记录笔数	预估操作记录可记录的笔数,计算公式为:
		可记录笔数 = 记忆区大小 *1024 * 2 / 64
记录开始	<勾选框>	勾选此选项,启动操作记录。
运行时间	信息	输入当人机运用开始运行时的操作信息(第一种语言)。
		点击此按钮,打开操作记录信息对话框,可编辑所有语言的操作信息。详细说明,请参
		考 <u>第 13.2.1 节</u> 。
记录停止	<勾选框>	勾选此选项,启动操作记录。
运行时间	信息	输入当人机运用停止运行时的操作信息(第一种语言)。
		点击此按钮,打开操作记录信息对话框,可编辑所有语言的操作信息。详细说明,请参
		考 <u>第 13.2.1 节</u> 。
保存	<勾选框>	勾选此选项,最近的操作记录将定期地写入指定的文件中。每当执行此项操作时,只有
		尚未保存到文件的操作记录,才会被写入到文件中。
	文件名	设定保存操作记录的文件名。操作记录以文本文件的格式保存,扩展名须为 txt,用户可
		使用任何文本编辑器和 Excel 查看操作记录。当勾选保存,此选项才会出现。
	保存时间	设定保存操作记录的周期。当勾选保存,此选项才会出现。共有十四种周期时间:每小
		时整点、每8小时(00:00,08:00,16:00)、每12小时(00:00,12:00)、每天(00:00)、每天
		(08:00)、每天(12:00)、每周日(00:00)、每周一(00:00)、每月一号(00:00)、每分钟、每
		5分钟、每10分钟、每15分钟、每30分钟。

13.2.1. 操作记录信息

本章节将说明如何设定所有语言的操作记录信息。下图为操作记录信息对话框的范例。

操作记录	录信息		
□所有	ī语言都使用第一种语言的文字]文字库	确定 取消	
语言	文字		
1:	Application Stars running	输入操作记:	求信息,所有语言均
2:		<u> </u>	
3:	人機應用開始運行		
4:			
5:			
6:			
7:			
8:			
٩·			
э.			
10:			

下表为操作记录信息对话框中,各项属性的说明。

属性	说明
所有语言都使用第 一种语言的文字	勾选此选项,对象将显示第一种语言的操作记信息,不论当前语言为何。用户须在第一种语言的 编辑框中输入文字。
使用文字库	勾选此选项,可从文字库中选择文字。下图为从文字库选择和编辑文字的范例。 ✓ Use Text From Text Database (40007) Copy AP to HMI A0008 Link 3 A0009 Link 4 A0000 Boot from File A0011 Update from File A0012 Copy AP to File A0012 Copy AP to File A0013 FTP Site A0014 Clear Recorded Data A0015 LAN Printer Address A0015 Set Time/Date A0017 Check Battery: A0018 False A0017 Thee A0018 False A0019 True A0020 Screen Saver Time (minutes): A0021 Allow To Run Panel Setup: A0022 Run AP After Power On: A0023 LAN Printer Address A0022 Allow To Run Panel Setup: A0023 LAN Printer Address A0024 Increase A0024 Increase

13.3. 操作记录显示器

13.3.1. 基本功能

用户可使用操作记录显示器,显示操作记录列表。

操作记录显示器范例			
日期	时间	信息	
31/08/09	16:56:53	滑动模拟量开关 (637)	
31/08/09	16:56:49	输入新值 (896.7)	
31/08/09	16:56:33	按下按钮(关)	
31/08/09	16:56:32	滑动模拟量开关 (318)	
31/08/09	16:56:29	输入新值 (5.0)	
31/08/09	16:56:25	按下按钮。 (升)	
31/08/09	16:56:19	清除历史操作记录	▼
按钮 896.7 → →			

上图为操作记录显示器的范例。第一行为抬头行,显示每个字段的抬头。其余每一行显示一笔操作记录。用户可使用滚动 条或滚动按钮滚动物件内容。操作记录显示器可显示三个字段,下表说明每个字段的内容:

字段	说明
日期	显示操作记录建立的日期,此字段为可选择的。
时间	显示操作记录建立的时间。此字段为可选择的。
信息	显示关联操作的信息,此字段为可选择的。

文字的颜色和字体在属性对话框的一般页中设定。

13.3.2. 功能选项

下表是操作记录显示器中可增加的功能选项,选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
显现控制	设定操作记录显示器的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的 设定。

13.3.3. 设定

所有操作记录显示器的设定都可在属性对话框中完成,操作记录显示器的属性对话框包含以下二个页面。

- **一般页** 详见 <u>第 13.3.4 节</u>。
- 显现页
- 详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

13.3.4. 一般设定

本章节说明操作记录显示器一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

操作记录显示器	×
一般显现	
编号: HODOOOO 注:	
外框 沙框色:	
─────────────────────────────────────	信息
字体: Font_4 🗸 🗸	字体: Font_3 🗸 🗸
颜色: 🔲 🖌	颜色: 🔲 🖌
日期:日期	└────────────────────────────────────
时间:时间	✔日期: DD/MM/YY 🗸
信息: 消息	✔时间: HH:MM:SS 🔽
背景颜色:	颜色:
格线 ✓水平 ✓ 垂直	行距: 0 🔹 项距: 0 🜲
	确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

属性			说明
编号			设定操作记录显示器的编号。当物件产生时,系统自动分配一组编号。同一个画面 中的编号不会重复。编号的格式为 HODnnnn。
注			可加入对象的说明文字。
外型设置			外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。
语言			在抬头与信息属性之中,与语言有关的属性,以此语言查看与编辑。抬头属性包含 字体和信息,信息属性包含字体。
抬头	<勾选材	匡>	勾选操作记录显示器是否显示抬头行。
	字体		设定抬头文字的字体。
	颜色		设定抬头文字的颜色。
	日期		设定日期字段的抬头名称。
	时间		设定时间字段的抬头名称。
	信息		设定信息字段的抬头名称。
	背景颜	色	设定抬头列的背景颜色。
格线	水平		勾选操作记录显示器是否显示水平格线。
	垂直		勾选操作记录显示器是否显示垂直格线。
	颜色		设定格线颜色。
信息	字体		设定信息的字体。
	颜色		设定信息显示的颜色。
日期/时间	日期	<勾选框>	勾选操作记录显示器是否显示日期字段。
显示		<下拉式清单>	从下拉式列表选择日期显示格式。
	时间	<勾选框>	勾选操作记录显示器是否显示时间字段。
		<下拉式清单>	从下拉式列表选择时间显示格式。
	颜色		设定日期/时间颜色。
行距			设定操作记录显示器相邻两行的间隔距离。
项距			设定操作记录显示器相邻两列的间隔距离。

第十四章



14.1.	宏的种类1
14.2.	宏的使用4
14.2	2.1. 建立宏
14.2	2.2. 打开和关闭宏
14.2	2.3. 设定宏名称
14.2	2.4. 删除宏
14.2	2.5. 储存和导出宏
14.2	2.6. 宏对话框的设定
14.3.	宏的编辑8
14.3	8.1. 宏编辑器窗口
14.3	3.2. 宏指令属性工具窗口10
14.4.	宏指令和范例11
14.4	I.1. 宏的符号和专有名词11
14.4	I.2. 数据搬移和设值
14.4	I.3. 算术运算
14.4	1.4. 逻辑运算
14.4	18.5. 计算
14.4	I.6. 数据转换
14.4	1.7. 条件操作
14.4	I.8. 流程控制
14.4	I.9. 定时器操作
14.4	I.10. 键盘操作
14.4	I.11. 配方操作
14.4	h.12. 通讯操作

14.4.13.	系统服务	
14.4.14.	画面操作	
14.4.15.	文件操作	
14.4.16.	比较指令	46
14.4.17.	字符串操作	
14.4.18.	运行操作	
14.4.19.	打印操作	
14.4.20.	声音操作	60

本章节说明如何编写宏来操作目标人机(触控屏)。一个宏包含一系列的宏指令,当宏在人机上执行时,就如同执行简单的计算机程序,像流程控制、数据转换、条件操作、序列运算等基本对象不容易完成的工作,都可使用宏来轻松完成。

- 注意:请勿使用宏来控制系统 I/O 动作,这可能导致非常严重且威胁生命的伤害。
- 注意:人机(触控屏)运行时,其操作系统所要执行的工作非常多。所以宏内的程序应尽量减短,以免造成人机运作不正常。
- **注意:** 所有宏都是独立且个别执行。当各个宏之间共享一般功能时,人机可能会产生冲突。当循环宏在更新地址的值,而事件宏也同时在使用这个地址。此时,如果事件宏在循环宏使用前更改地址,则循环宏的结果会是不正确的。

14.1. 宏的种类

■ 全局宏

全局宏是指在同一个项目中,能被所有人机应用所使用的宏。在项目中的多个人机应用,使用全局宏即可共享同一宏功能,因此不需保留相同的本地宏。所以全局宏所规划的宏程序,可以在整个项目中,被全部的所有画面宏和对象宏所使用的称之 全局宏。所以顾名思议,另一种为本地宏就只能被该单独的人机所使用。

只有全局宏可设为保护模式,也就是须输入正确密码才能查看和编辑宏指令,所以说可以充分保护设计者的特殊程序或重要 程序的知识产权,例如将一段 PID 运算法则或通讯程序利用全局宏设计,然后就可以在各种对象中呼叫调用,但其内容非设 计者就无法修改。要设置全局宏的密码保护请在项目栏的信息和保护项目中设定。

注意: 全局宏只能使用内部变量。

■ 本地宏

本地宏只能使用于宏所在的人机应用。

■ 子宏

子宏是其它宏可以使用 CALL 指令,来执行的宏。当宏执行遇到 CALL 指令时,将停止目前宏的执行,并执行子宏。子宏最 后一个指令必须是 RET,RET 会结束子宏的执行并且回去执行原先的宏。RET 指令也可以放在任意的位置。当子宏结束并 回到原宏时,会接着 CALL 指令的下一行指令,继续执行之后的操作。

藉由执行子宏的一般功能,可使宏模块化、可共享、易于阅读和维护。

在该软件中我们已经提供有许多常用的宏操作,大约分为以下几类:

- 整个应用提供了四种系统宏: 启始宏, 主宏, 事件宏, 时间宏。
- 画面提供了三种宏:**开宏**,**关宏**,**循环宏**。
- 对象提供了三种宏: **壹宏、零宏、和物件宏**。

<u>14</u>

请在适当的时机和目的使用适当的宏,可以让您整个人机应用得到最好的运行效益。

执行时机	执行目的
开机,当人机应用打开时,只 执行一次(初始化用)。	启始宏 当触控屏运行时,第一次启动触控屏画面工作程序应用时(通常指断电后第一次重新送 电执行应用画面程序),只执行一次启始宏内的全部程序指令,然后才显示第一个画面。 所以如果启始宏内的程序太长则第一次显示画面会需要较长开机时间,一般而言启始宏 是用来执行初始化动作。可使用启始宏来初始化人机应用的资料和设定,启始宏可以在 人机应用一般设置的对话框中设定。
开机后,当人机应用开始执行 时,不断地执行。	主宏 当触控屏运行时,就会不断地循环执行主宏内的程序指令,但每次将只执行最多 30 行 的宏指令。而且不论触控屏当前所在画面为何,此主宏均时时刻刻会被执行。只是主宏 的执行周期时间是无法非常精准的确定时间值,通常大约为每 100-1000 毫秒(msec)会 执行一次。(宏程序运行时间依程序长短而定)。也就是说当人机应用执行时,主宏会循 环不断地执行,人机应用会在主宏执行完毕或执行到 END 指令时,回到第一个指令重 复执行。主宏可以在人机应用一般设置的对话框中设定。
当指定的触发位从0变到1时, 触发执行宏一次。	事件宏 当触控屏运行时,当触发位信号有效(由关状态=0 切为开状态=1)时,触控屏将立刻执 行事件触发宏内的全部指令一次。一个人机应用最多可设定四个事件宏。事件宏可以在 人机应用一般设置的对话框中设定。
依所设间隔时间循环执行宏程 序。	时间宏 当触控屏运行时,触控屏将固定以所设时间周期循环运行时间宏内的全部指令一次。所 以为了使触控屏的动作能合理运行,请尽量简短时间宏的指令数量。时间宏的执行是周 期性地重复执行。一个人机应用最多可设定四个时间宏。每个时间宏可设定不同的间隔 时间(间隔时间 0.5 或 1 秒或每准点分钟或每准点小时)。时间宏可以在人机应用一般设 置的对话框中设定。
打开此画面时,执行宏一次。	画面开宏 当画面打开时,会先执行此宏内所有程序一次。等画面开宏执行完毕后,画面才会出现。 开宏可以在画面属性的对话框中设定。
显示此画面时,依所设间隔时 间循环执行宏程序。	画面循环宏 当画面打开后,循环宏会循环不断地执行。也就是说,循环宏从第一个指令开始,直到 宏关闭或执行到 END 指令时,再从第一个指令开始循环,当画面关闭时循环宏也会立 刻关闭。循环宏可以在画面属性的对话框中设定。循环宏的程序指令间隔时间 0.1、0.2、 1.0 sec.区间可设。
当关闭此画面时,执行宏丨次。	画面关宏 当画面要被关闭时,会执行此宏内所有全部程序一次,当关宏执行完毕后,然后画面才 会关闭。关宏可以在画面属性的对话框中设定。

接下页

执行时机	执行目的
按钮为 1 时,执行宏一次。当 按压或放开按钮使控制接点为 1 时。	壹宏 当按压或放开按钮使控制接点为1时,会执行壹宏内所有程序一次。当壹宏结束,位的 设定才会执行。所以,壹宏的长度应该要尽可能缩短,才不会延迟位的执行。只有位按 钮及切换开关可设定壹宏。壹宏可以在按钮的对话框中设定。
按钮为 0 时,执行宏一次。当 按压或放开按钮使控制接点为 0 时。	零宏 当按压或放开按钮使控制接点为0时,会执行零宏内所有程序一次。当零宏结束,位的 设定才会执行。所以,零宏的长度应该要尽可能缩短,才不会延迟位的执行。只有位按 钮和切换开关可设定零宏。零宏可以在按钮的对话框中设定。
当对象执行操作时,执行特定 宏一次。	 物件宏 当对象执行特定操作时,会执行对象宏一次。在操作前或操作后执行宏,是依据该操作的种类。画面按钮、功能按钮和键盘按钮可设定物件宏。对象宏可以在对象的对话框中设定。 画面按钮宏:当执行换画面按钮时,执行该宏一次。 功能按钮宏:选择文件的功能按钮对象提供了一个宏。 键盘按钮宏:当执行键盘按钮时,执行宏。 进阶数值显示宏:当执行高级数值显示器时,可以执行显示宏。 进阶数值输出宏:当执行高级数值显示器输入操作时,可以执行输出宏。

14.2. 宏的使用

14.2.1. 建立宏

■ 建立一个新的宏

- 在项目 > 全局宏,点选新增...按钮即可建立全局宏。或是在项目管理员 > 全局 > 全局宏中,点击鼠标右键后,从弹出的菜单中点选新增宏。
 在人机应用 > 宏,点选新增...按钮即可建立本地宏。或在项目管理员 > 人机应用 > 宏中,点选鼠标右键后,从弹出的菜单中点选新增宏。
- 2) 在新增宏对话框中,输入宏名称,然后按下回车键或用鼠标点击确定键,然后完成建立宏。
- 导入宏
- 在项目管理员中 > 全局 > 全局宏中,点击鼠标右键后,从弹出的菜单中点选导入宏...,即可导入现有的宏为全局宏。
 在项目管理员中 > 人机应用 > 宏中,点击鼠标右键后,从弹出的菜单中点选导入宏...,即可导入现有的宏为本地宏。
- 2) 从所需的*.mcr 或*.txt 文件中,点选并建立新的宏。如果想要导入的宏在不同的文件夹,请先点选该文件夹。
- 3) 用鼠标点击打开旧文件。所建立的宏就是原始建立的宏。

14.2.2. 打开和关闭宏

■ 打开现有的宏

在项目 > 全局宏 > 编辑中,点选打开所需的全局宏,或在项目管理员>全局中,用鼠标双击全局宏,或从物件对话框的宏 设定中,选择下拉式清单中,在"------全局-------"后的全局宏。

■ 在宏编辑器窗口中,打开*.txt 或*.mcr 文件:

可利用拖放完成:

- 1) 点选现有的宏来打开宏编辑器窗口。
- 2) 拖曳.mcr 或.txt 文件至宏编辑器中后, 放开鼠标即可。

注意: 在宏编辑器窗口中的原宏将会被读入的宏所取代。

■ 关闭宏编辑器窗口:

要关闭单一窗口,选择该窗口并点击关闭钮。

要关闭所有窗口,选择窗口菜单中的 Windows...,在窗口对话框中,选择所有想要关闭的窗口,并按下关闭窗口钮。 注意: 当关闭宏编辑器窗口时,宏指令属性窗口会自动关闭。即使关闭宏编辑器窗口,宏的变更仍会储存,除非关闭该软件 软件时没有储存变更。

■ 关闭宏指令属性窗口:

点击在宏指令属性窗口的关闭钮或勾选/取消在查看菜单中的宏指令属性,来关闭宏指令属性窗口。

14.2.3. 设定宏名称

当新增全局或本地宏,必须在以下的窗口中输入宏的名称。



当导入文件为宏时,默认的宏名称就是该文件的名称。在每一个人机应用中,本地宏的名称必须是唯一的,但可与 全局宏的名称相同。

■ 从项目管理员中更改宏名称:

- 1) 点选欲更名的宏。
- 2) 点击鼠标右键后,弹出菜单,然后点选更名。
- 3) 输入新的宏名称后,按下回车键后完成。

14.2.4. 删除宏

■ 从项目管理员中删除宏:

- 1) 点选欲删除的宏。
- 2) 点击鼠标右键后,弹出菜单,然后点选删除。

■ 从菜单中删除宏

在项目菜单中,选取全局宏、删除的子菜单,点选欲删除的全局宏。在人机应用菜单中,选取本地宏、删除的子菜单, 点选欲删除的本地宏。

注意:一次只能删除一个宏。如果要删除的宏已经被人机应用或对象使用中,会出现确认删除窗口。

14.2.5. 储存和导出宏

如果想让宏在其它人机应用中使用,可将宏导出为.txt 或.mcr 文件,步骤如下:

- 1) 点选欲导出的宏。
- 2) 点击鼠标右键后,弹出菜单,然后点选导出宏。
- 3) 如果要将宏存储在其它的文件夹,点选要储存的文件夹,然后用鼠标点击存盘。

14.2.6. 宏对话框的设定

用户可以在有宏页面的对话框中,打开和编辑宏或建立一个新的宏。下面范例是位按钮的宏页面的范例。

位按钮 🔀	
一般标示高级显现 豆宏	
宏名称: Test ✔ 添加	
0 \$U5020=300-((\$I1-8)∕16) ▲	尾性
$\frac{1}{2} = \frac{\$12=(((\$11-8)/16)*16)+8}{\$12=((\$12-8)/16)*16)+8}$	\$V[\$I2+0]=MOV(\$V[\$I2+16],16)
3 \$U[\$I2+0]=MOV(\$U[\$I2+16],16)	指令: P1 = MOV(P2,P3) 💌
4 \$12=\$12+16	数据类别: (⑴正整数
6 END	参数P1: \$U[\$I2+0] III III
	参数P2: \$V[\$I2+16]
	参数P3: 16 📰 🛄
	从地址 FZ 起复制 F3 小于到地址 F1。
	参数:
	类型 描述
	P1 I/E 复制目标记忆区的首地址
	P2 I/E 复制源记忆区的首地址
	P3 I/C 复制数据的长度
	l: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数 🚽 🗸
确定	,

下表为一般页面各项属性的说明:

属性	说明
宏名称	从下拉式清单中选择现有的本地或全局宏。下面是范例: ▼est ■面0 ■面1 ■面2 ■面3 ★ ★ ★ 本地宏 → ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
新增	点选此处出现新增宏对话框,可建立新的宏。
	接下页



14.3. 宏的编辑

在该软件中,编写宏的地方包含两个部分:宏编辑器窗口和宏指令属性工具窗口。 当你从项目管理员中打开宏时,将会看见以下的范例:



14.3.1. 宏编辑器窗口

宏编辑器是一种文字的编辑器,有语法标色和给予行编号。窗口左边每一行的编号,使指定宏的特定位置容易。不同的语法标色使宏的架构清楚,利用不同的颜色区分不同的语法。如:关键词是黑色、批注是绿色、地址是蓝色、常数是红色。

■ 编辑宏

用户可以使用菜单的指令、组合键和拖放三种操作方式,将选取的文字剪切、复制或粘贴。你也可以撤销或重做。 点击鼠标右键弹出编辑指令菜单。出现的编辑指令依箭头所指的位置而定。

宏编辑器可进行以下的编辑动作:

- 剪切、复制、粘贴和删除选取单行、多行或文字。
- 撤销或重做。
- 在同一个窗口或两个不同的窗口中,使用拖放来移动、复制所选的文字。

下表为支持的编辑指令。

菜单指令	组合键	说明
剪切	CTRL+X	从宏编辑器窗口将选的文字移除。
复制	CTRL+C	从宏编辑器窗口复制选取的文字。
粘贴	CTRL+V	将复制或剪切的文字粘贴宏窗口中。
删除	DELETE	直接删除文字,不放到剪贴板中。
撤销	CTRL+Z	回到上一个编辑动作。
重做	CTRL+Y	重做被撤销的编辑动作。
全选	CTRL+A	选取宏编辑器中所有的文字。

注意:所有的编辑指令需要先选取才能进行编辑操作。一些指令可以在光标所在的位置选取。

■ 宏的批注

批注是宏在执行时并不会被执行的补助说明。宏支持单行批注或区块批注。单行批注以双斜线开始(//),到该行最后结束。下面是单行批注的范例: IF \$U0.0 (B) // 按下按键

区块批注以开始竖线(/*)开始,到结束竖线(*/)结束。下面是区块批注的范例:

/* \$N1001=WH2021

\$N1010=\$N1001 */

■ 设定宏的常数

设定十六进制数,使用 h 或 H 做字尾。例如: 12abH 和 3ABh 是有效的十六进制数。另外,也可使用 0x 或 0X 做前缀,例 如: 0x1278abc 和 0XFFFF0000 是有效的十六进制数。

设定二进制数,使用 b 或 B 做字尾,例如: 001100111b 和 11110000B 是有效的二进制数。

十进制则输入要设定常数的数字即可。然而,当常数与有效的外部变量相同时,会产生混淆。例如:如果人机应用连接到一个 Modicon ModBus 从设备,则无法区分 40001 是常数还是控制器的地址。为避免这样情形产生,用以下的方法表示数字为常数:

1) 使用 K、k、D 或 d 作为整数的字尾,例如: -123K 和-123d 是有效的常数-123。

2) 使用 F 或 f 作为有小数数字的字尾,例如: -12.3F 或-12.3f 是有效的常数-12.3。

14.3.2. 宏指令属性工具窗口

宏指令属性工具窗口可帮助你快速、简单地增加或修改宏指令。

打开项目管理员或是菜单,打开宏后,宏属性工具窗口打开后为停靠窗口。停靠工具窗口会自动地显示、隐藏、以卷标页型 式与其它工具窗口链接或停靠在窗口边缘或自由浮动。当宏编辑器打开时,你可以选择打开或关闭宏指令属性工具窗口,点 选查看菜单中的宏指令属性即可。

如果你从对象的对话框打开宏,宏属性工具窗口会漂浮在宏编辑器的旁边。宏属性工具窗口可以任意移动,但无法关闭。

项目,	属性	说明		
指令		点击下拉式清单,出现宏指令选择对话框。从卷标页中浏览宏指令的关键词,然后,点选 宏指令。指令的格式在对话框关闭后,将会出现在下拉式清单中。点选宏指令选择对话框 外的任何区域,即可取消操作。		
数据类别		从下拉式列表选择宏指令的数据类别。不同的宏指令支持不同的数据类别。数据类别如下: (S)整数,(U)正整数,(SD)32 位整数,(UD)32 位正整数,(F)浮点数,(B)位/接点。		
参数	输入栏	数据类别是 (B) 时,输入位变量。		
		数据类别是 (U)/(S) 时,输入字变量或常数。		
		数据类别是(UD)/(SD)/(F)时,输入双字变量或常数。		
		点击此图标,出现变量地址输入键盘,可设定地址。		
		点击此图标,出现选取标签对话框,可选取卷标变量。		
宏指令提示窗		显示宏指令的操作、参数类别。		

下表为宏属性工作窗口中,各种属性的说明。

注意: 在属性对话框中的任何修改都会改变在宏编辑器的宏指令。

14.4. 宏指令和范例

14.4.1. 宏的符号和专有名词

下面是宏指令和范例所使用的符号和专有名词。

■ 符号

1) P1, P2, P3, P4, P5: 宏指令的参数。

2)) I,	Ε,	C, A	, CS,	M, AE,	CE:	指示宏指令可	使用的参数种类
----	------	----	------	-------	--------	-----	--------	---------

缩写	参数种类
	内部变量
E	外部变量
С	常数
А	ASCII文字符串
CS	文字标记对应宏程序
Μ	子宏名称
AE	算术表达式
CE	比较表达式

3) U, S, UD, SD, F, B: 指出宏指令可支持的数据类别。

缩写	数据类别
U	16 位正整数
S	16 位正负整数
UD	32 位正整数
SD	32 位正负整数
F	32 位浮点数
В	位

■ 专有名词

专有名词	定义
内部记忆区	在 HMI 的系统记忆区中,可被人机应用所存取的部分。例如:用户记忆区\$U,非挥发性记忆
	区\$N(有停电保持),系统记忆区\$S和配方记忆区\$R(有停电保持),都是内部记忆区。另外\$D
	和\$W 是专门提供给"高阶数值运算宏"的暂时性运算内存。
内部变量	对应到内部记忆区的地址或卷标。
内部位变量	内部位变量指的是在内部记忆区的一个位。为了阅读方便,在不会产生混淆的前提下,文章
	中我们通常用"内部变量",而不用"内部位变量"。
内部字变量	内部字变量指的是在内部记忆区的一个字。这个变量同时还可代表双字、字节区块(字节数组)、
	字区块(字数组)和双字区块(双字数组)。
	为了阅读方便,在不会产生混淆的前提下,文章中我们通常用"内部变量",而不用"内部字变
	昰"。
外部记忆区	在控制器的记忆区或是设备的可寻址的数据地址,人机应用可经由通信链接来存取的部份。

接下页

专有名词		定义			
外部变量	在外部记忆区的	在外部记忆区的变量数据地址或卷标。			
外部位变量	外部位变量指的 们通常用外部 3	的是在外部记忆区的一个位。 逐量,而不用外部位变量。	为了阅读方便,在不会产生;	混淆的前提下, 文章中	
外部字变量	外部字变量指的是在外部记忆区的一个字。如果相关地址存取单位是字,这个变量同时还可代表 双字、字节区块(字节数组)、字区块(字数组)和双字区块(双字数组)。如果相关地址存取单位是双 字,这个变量只可代表双字或长度是4的倍数的记忆区块。为了阅读方便,在不会产生混淆的前 提下,文章中我们通常用外部变量,而不用外部字变量。				
表达式					
	种类	缩写	说明	1	
	算术表达式	AE	操作数和参数的顺序是用	用来计算参数的值。	
	比较表达式	CE	操作数和参数的顺序是周	用来比较参数的值。	
	本软件提供以下	下种类的操作数:			
	操作数	名称或意义	结合规律	使用表达式	
	()	括号	由左至右	AE/CE	
	*	乘法	由左至右	AE	
	/	除法	由左至右		
	%	取余数	由左至右		
	+	加法	由左至右		
	-	减法	由左至右		
	<<	左移	由左至右		
	>>	右移	由左至右		
	<	小于	由左至右	CE	
	>	大于	由左至右		
	<=	小于等于	由左至右		
	>=	大于等于	由左至右		
	==	等于	由左至右		
	!=	不等于	由左至右	7	
	&	相对位逻辑_与	由左至右	AE	
	٨	相对位逻辑_互斥	由左至右		
		相对位逻辑_或	由左至右		
	&&	位逻辑_与	由左至右	CE	
		位逻辑_或	由左至右		
	=	设值	由右至左	AE/CE	

14.4.2. 数据搬移和设值

Assignment (=) →设值

P1 = P2	数据类型	U/S/UD/SD/F/B	
将 P2 的值存储到 P1 中。			
目标值。			
原始值。			
\$U2 = 123.45 (F) /* 将浮点数 123.45 指派给\$U2(包括\$U3)。 */			
\$U100.f = 1 (B) /* 将 On 信号指派给指定地址位。 */			
W60 = (\$U30 + \$W50 - 1000) / 2 (SD) /* 算术表达式的	」运算结果指派给	à₩60。 */	
V0.0 = 2\M0 (B) /* 将连接 2 上的 M0 的值赋给连接 1 上的 V0.0。*/			
	P1 = P2 将 P2 的值存储到 P1 中。 目标值。 原始值。 \$U2 = 123.45 (F) /* 将浮点数 123.45 指派给\$U2(包括\$	P1 = P2 数据类型 将 P2 的值存储到 P1 中。 目标值。 原始值。 \$U2 = 123.45 (F) /* 将浮点数 123.45 指派给\$U2(包括\$U3)。*/ \$U100.f = 1 (B) /* 将 On 信号指派给指定地址位。*/ W60 = (\$U30 + \$W50 - 1000) / 2 (\$D) /* 算术表达式的运算结果指派结 V0.0 = 2\M0 (B) /* 将连接 2 上的 M0 的值赋给连接 1 上的 V0.0。*/	

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

Logical NOT (=!) →位逻辑反相

指令格式	P1 = ! P2	数据类型	В
功能	对 P2 取反,并将运行结果保存到 P1。		
P1 (I/E)	位逻辑运算结果。		
P2 (I/E)	运算位。		
例1	\$U2.3 = ! \$U3.4 (B) /* 当\$U3.4 为 1(On)时,则\$U2.3 为	0(Off)。 */	
例 2	V0.0 = ! 2\M0 (B) /*将连接 2 上的 M0 的值赋给连接 1 上的 V0.0。 */		

I: 内部变量; E: 外部变量

" " ASCII →设值

指令格式	P1 = "P2"
功能	将 P2 的文字符串转换为 ASCII 码复制到 P1 的目标位置。需要注意的是这个字符串是一个带空格中止符的字符串 00h,如果这个字符串的长度是 N,那么复制给 P1 的有 N+1 个字且最后一个字为 0。
<i>P1</i> (I)	运算结果。
P2 (A)	被复制的字符串
例1	\$U60 = "TEST" /* \$U60=7748 ("T"+"E")、\$U61=1587 ("S"+"T")、\$U62 的低字节值为 0 */
例 2	\$U20 = "ABCDE" /* 则 \$U20=4241 H (BA) , \$U21=4443 H (DC) , \$U22=0045 H (E) 。 \$U22 的 高字节为空格字符串 0x00。 */

I: 内部变量; A: ASCII 码字符串

MOV →区块搬移

指令格式	P1 = MOV(P2,P3)	数据类型	U	
功能	从地址 P2 起复制 P3 个字到地址 P1。			
P1 (I/E)	复制目标记忆区的首地址。			
P2 (I/E)	复制来源记忆区的首地址。	复制来源记忆区的首地址。		
P3 (I/C)	复制数据的长度。			
例1	\$U100 = MOV(\$U200, 16) /* 从 \$U200 起复制 16 个字缓	存器的数据给 \$ U	J100。*/	
例 2	W60 = MOV(\$U200, \$U2) /* 从\$U200 起复制一个数据组	1给 W60,数据约	且的长度由 \$U2 决定。*/	
例 3	\$U10 = MOV(2\D100, 16) /* 将 Link2 PLC 的 D100~D10 \$U10~19。*/	9 缓存器的值复	制到触控屏内部记忆区	

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

SETM →多笔设值

指令格式	<i>P1</i> = SETM <i>(P2,P3)</i>	数据类型	U
功能	将 P2 的值赋值给以 P1 为起始地址的 P3 个字中。		
P1 (I/E)	被赋值记忆区的起始地址。		
P2 (I/C)	被赋值的值或存储该值的地址。		
P3 (I/C)	被赋值记忆区的大小,单位:字。		
例1	\$U100 = SETM(0, 16) /* 将数值 0 设定给\$U100~\$U115	; */	
例 2	W60 = SETM(\$U200, \$U2) /* 将\$U200 的值赋给以W60 */	为起始地址,\$	U2 为大小的记忆区中。

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

14.4.3. 算术运算

Addition (+) → 加法

指令格式	P1 = P2 + P3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	将 P2 加上 P3 的运算结果保存到 P1。		
<i>P1</i> (I/E)	运算结果。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		
例1	\$U100 = \$U101 + \$U102 (U)		
例 2	W100 = 0.3*\$U0 + 0.1*\$U2 + 0.6*\$U4 (F)		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

14

Subtraction (-) →减法

指令格式	P1 = P2 - P3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	将 P2 减去以 P3 的运行结果保存到 P1。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		
例1	\$U100 = \$U101 - \$U102 (U)		
例 2	W100 = 0.3*\$U0 - 10.75 (F)		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

Multiplication(*) →乘法

P1 = P2 * P3	数据类型	U/S/UD/SD/F
将 P2 乘以 P3 的运算结果保存到 P1。		
运算结果,如果运算结果产生了溢出,溢出的高位将被释放,低位则保存到 P1。双字的乘法则 P1 是双字(double words), P2 单字(word)乘 P3 单字(word)的乘法则 P1 是单字(word)。		
操作数。		
\$U100 = \$U102 * 0x192		
W100 = (\$U0 + \$U2) * (\$U4 + \$U6) (F)		
	P1 = P2 * P3 将 P2 乘以 P3 的运算结果保存到 P1。 运算结果,如果运算结果产生了溢出,溢出的高位将被释放, 是双字(double words), P2 单字(word)乘 P3 单字(word)的刻操作数。 \$U100 = \$U102 * 0x192 W100 = (\$U0 + \$U2) * (\$U4 + \$U6) (F)	P1 = P2 * P3 数据类型 将 P2 乘以 P3 的运算结果保存到 P1。 运算结果,如果运算结果产生了溢出,溢出的高位将被释放,低位则保存到 是双字(double words), P2 单字(word)乘 P3 单字(word)的乘法则 P1 是单号 操作数。 \$U100 = \$U102 * 0x192 W100 = (\$U0 + \$U2) * (\$U4 + \$U6) (F)

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

Division (/) →`除法

P1 = P2 / P3	数据类型	U/S/UD/SD/F
将 P2 除以 P3 的运算结果保存到 P1。		
运算结果。		
操作数。		
\$U100 = \$U101 / \$U102 (U)		
W100 = (\$U0 + \$U2) / (\$U4 + \$U6) (F)		
	P1 = P2 / P3 将 P2 除以 P3 的运算结果保存到 P1。 运算结果。 操作数。 \$U100 = \$U101 / \$U102 (U) W100 = (\$U0 + \$U2) / (\$U4 + \$U6) (F)	P1 = P2 / P3 数据类型 将 P2 除以 P3 的运算结果保存到 P1。 运算结果。 操作数。 \$U100 = \$U101 / \$U102 (U) W100 = (\$U0 + \$U2) / (\$U4 + \$U6) (F)

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

Modulus(%) →取余数

指令格式	P1 = P2 % P3	数据类型	U/S/UD/SD
功能	将 P2 除以 P3 后的余数保存到 P1。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		
例1	\$U100 = \$U30 % 16(U)		
例 2	W100 = \$U200 % (\$U402 + \$U106) (SD)		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

14.4.4. 逻辑运算

Bitwise Inclusive OR (|) →相对位逻辑_或(OR)

指令格式	P1 = P2 P3	数据类型	U/UD/B
功能	将 P2 和 P3 按位进行或运算,并将运行结果保存到 P1。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2,P3 (I/E/C)	操作数。		
例 1	\$U100 = \$U101 W60 (U) /* 当\$U101 为000011110000111 时,则\$U100 为 111111100001111(B)。 */	1(B),而W60为	1111000000001111(B)
例 2	W200 = W100 0xffff0000 (UD)		
例 3	B15 = \$U1.2 B14 (B) /* 当\$U1.2为0(Off)且B14也为0(Off */)时,则B15为0(Off)其它情况为1(On)。

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

Bitwise AND (&) →相对位逻辑_与(AND)

指令格式	P1 = P2 & P3	数据类型	U/UD/B
功能	将 P2 和 P3 按位进行与运算,并将运行结果保存到 P1。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2,P3 (I/E/C)	操作数。		
例 1	\$U100 = \$U101 & W60 (U) /* 当\$U101 为 0000111100001111(B),而 W60 为 1111000000001111(B)时,则\$U100 为 000000000001111(B)。 */		
例 2	W200 = W100 & 0xffff0000 (UD)		
例 3	B15 = \$U1.2 & B14 (B) /* 当\$U1.2 为 1(On)且 B14 也为 1(0 0(Off)。 */	Dn)时,则 B15 ;	为 1(On)其它情况为

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

Bitwise Exclusive OR (^) →相对位逻辑_异或(XOR)

指令格式	P1 = P2 ^ P3	数据类型	U/UD/B
功能	将 P2 和 P3 按位异或,并将运行结果保存到 P1。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2,P3 (I/E/C)	操作数。		
例 1	\$U100 = \$U101 ^ W60 (U) /* 当\$U101 为 0000111100001111(B),而 W60 为 1111000000001111(B)时,则\$U100 为 111111100000000(B)。*/		
例 2	W200 = W100 ^ 0xffff0000 (UD)		
例 3	B15 = \$U1.2 ^ B14 (B) /* 当\$U1.2 为 1(On)且 B14 也为 1(C 1(On)而 B14 为 0(Off)时,则 B15 为 1(On)。*/	Dn)时,则 B15)	为 0(Off),当\$U1.2 为

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

Left Shift(<<)→左移

指令格式	P1 = P2 << P3	数据类型	U/UD
功能	将 P2 的值向左移动 P3 个位(bits),并将运算结果保存到 P1	。这个运算操作	三只支持逻辑移动。
P1 (I/E)	运算结果。		
P2 (I/E/C)	被移动的值。		
P3 (I/E/C)	被移动的位数(bits) 。		
例1	\$U100 = \$U101 << 8 (U)		
例 2	W200 = W100 << \$U10 (UD)		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

Right Shift (>>) →右移

指令格式	P1 = P2 >> P3	数据类型	U/UD
功能	将 P2 的值向右移动 P3 个位(bits),并将运算结果保存到 P1	。这个运算操作	三只支持逻辑移动。
P1 (I/E)	运算结果。		
P2 (I/E/C)	被移动的值。		
P3 (I/E/C)	被移动的位数(bits) 。		
例1	\$U100 = \$U101 >> 8 (U)		
例 2	W200 = W100 >> \$U10 (UD)		
I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数			

·····

Logical AND (&&) →位逻辑_与

指令格式	<i>P1</i> = <i>P</i> 2 && <i>P</i> 3	数据类型	В
功能	若位 P1 和位 P2 的值都为 1,那么将位 P3 置 1,否则清 0。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2,P3 (I/E/C)	操作数。		
例1	\$U100.0 = \$U101.0 && \$U101.1 (B)		
Ⅰ· 贞刻峦景· ⊑· 从刻道	5县. ℃. 労粉		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

Logical OR (||) →位逻辑_或

指令格式	P1 = P2 P3	数据类型	В
功能	若位 P1 和位 P2 之中至少有一个的状态值为 1,那么将位 P3 置 1,否则清 0。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2,P3 (I/E/C)	操作数。		
例1	\$U100.0 = \$U101.0 \$U101.1 (B)		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

14.4.5. 计算

MAX →两值比较取较大值

指令格式	P1 = MAX(P2,P3)	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	在 P2 和 P3 两个数据中取较大值,并将该值保存到 P1。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2,P3 (I/E/C)	操作数。		
例 1	\$U100 = MAX(100, 200) /*将常数 200 保存到 \$U100 。*/		
	\$U100 = MAX(\$U10, \$U11) /* 假设 \$U10=1、\$U11=5,	则 \$U100 =5。	*/

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

MIN →两值比较取较小值

指令格式	P1 = MIN(P2,P3)	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	在 P2 和 P3 两个数据中取较小值,并将该值保存到 P1。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2,P3 (I/E/C)	操作数。		
例 1	\$U100 = MIN(100, 200) /* \$U100=100。*/		
	\$U100 = MIN(\$U10, \$U11) /* 假设 \$U10=1、\$U11=5, 『	铡\$U100=1。 */	1

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

BMAX →数组取最大值

指令格式	<i>P1</i> = BMAX <i>(P2,P3)</i>	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	在以 P2 为起始地址,以 P3 为数据长度的一组数组数据中,	查找最大值,	并将该值保存到 P1 。
P1 (I)	运算结果。		
P2 (I)	数据组(数组)的起始地址。		
P3 (I/C)	数据组(数组)的长度。		
例 1	\$U100 = BMAX(\$U200, 16) (F) /* 以 \$U200 为起始地址, 该值保存到 \$U100 。*/	连续 16 个浮点	数,查找最大值,并将

I: 内部变量; C: 常数

BMIN →数组取最小值

指令格式	<i>P1</i> = BMIN(<i>P2</i> , <i>P3</i>)	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	在以 P2 为起始地址,以 P3 为数据长度的一组数组数据, 3	至找最小值,并料	将该值保存到 P1 。
P1 (I)	运算结果。		
P2 (I)	数据组(数组)的起始地址。		
P3 (I/C)	数据组(数组)的长度。		
例1	\$U100 = BMIN(\$U200, 60) (F) /* 以 \$U200 为起始地址的运 值保存到 \$U100 。*/	连续 60 个浮点数	(,查找最小值,并将该

I: 内部变量; C: 常数

SUM →数组加总

指令格式	P1 = SUM(P2,P3)	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	计算出以 P2 为起始地址,以 P3 为数据长度的一组数据的总和,并将运算结果保存到 P1。		
P1 (I)	运算结果。		
P2 (I)	数据组(数组)的起始地址。		
P3 (I/C)	数据组(数组)的长度。		
例 1	\$U100 = SUM(\$U200, 16) (F) /* 计算出以 \$U200 起始地址 结果保存到 \$U100。 */	:的连续 16 个浮	点数的总和,并将运算

I: 内部变量; C: 常数

XSUM →逻辑异或(XOR) 加总和

指令格式	P1 = XSUM(P2,P3)	数据类型	U/UD
功能	计算以 P2 为起始地址,以 P3 为数据长度的数组中所有数据的异或和,并将运行结果保存到 P1。		
P1 (I)	运算结果。		
P2 (I)	数据组(数组)的起始地址。		
P3 (I/C)	数据组(数组)的长度。		
例 1	\$U100 = XSUM(\$U200, 80) (UD) /* 计算从\$U200 开始的 80 个 32 位正整数的异或加总和,并 将运算结果保存到双字\$U100。它的另一种表达方式为 \$U100 = \$U200 ^ \$U202 ^ \$U204 ^ \$U206 ^ \$U208 (UD) */		
例 2	\$U100 =1001B \$U101 =1100B \$U102 =0110B \$U120 = XSUM(\$U100,3) /* \$U120=0011B。*/		

I: 内部变量; C: 常数

SWAP →字节交换

指令格式	SWAP <i>(P1,P2)</i>	数据类型	U
功能	以 P1 为起始地址,以 P2 为数据长度的整组数组数据中,每个字的高字节与低字节进行交换。		
<i>P1</i> (I)	数据组(数组)的起始地址。		
P2 (I)	数据组(数组)的长度。		
例1	SWAP(\$U200, 16)		
例 2	\$U120=11111110000000B \$U121=10000010000000B SWAP(\$U120, 2) /* \$U120 的值等于 0000000011111111E 0000000010000001B。*/	3, \$U121 的值等	等于

I: 内部变量; C: 常数

14.4.6. 数据转换

BCD →二进制代码转换为十进制 BCD 码

指令格式	<i>P1</i> = BCD(<i>P2</i>)	数据类型	U/UD
功能	将二进制数据 P2 转换成 BCD 码,并将转换结果保存到 P1)	
P1 (I/E)	运算结果。		
P2 (I/E/C)	被转换的二进制数。		
例1	\$U100 = BCD(0x1234) (U) /* \$U100 的值等于 1234。*/		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

BIN →十进制 BCD 码转换为二进制代码

指令格式	<i>P1</i> = BIN(<i>P2</i>)	数据类型	U/UD
功能	将 BCD 码 P2 转换成二进制数据,并将转换结果保存到 P1		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2 (I/E/C)	被转换的 BCD 码。		
例1	\$U100 = BIN(1234) (U) /* \$U100 的值等于 0x1234。*/		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

DW →字传送至双字

指令格式	<i>P1</i> = DW(<i>P2</i>)	数据类型	U/S
功能	将 16 位整数 P2 转换为 32 位整数,并将转换结果保存到 P1,高字节补零。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2 (I/E/C)	被转换的 16 位整数。		
例1	\$U100 = DW(12345) (S) /* \$U100 的值等于 12345, 而 \$U101 的值等于 0。 */		
例 2	\$U200 = DW(-12345) (S) /* \$U200 的值等于-12345,而 \$U201 的值等于 0xFFFF。 */		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

₩ →双字取低字

指令格式	P1 = W(P2)	数据类型	UD/SD	
功能	将 32 位 P2 转换成 16 位整数,并将转换结果保存到 P1。运行可能会产生溢出。			
P1 (I/E)	运算结果。			
P2 (I/E/C)	被转换的 32 位整数。			
例 1	\$U100 = W(0x12345678) (UD) /* \$U100 的值等于 0x5678。 */			
例 2	\$U200 = W(-12345) (SD) /* \$U200 的值等于 -12345。 */			

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

B2W →高低字节转换到连续字存放

指令格式	<i>P1</i> = B2W(<i>P2</i> ,P3)	数据类型	U
功能	以 P2 为起始地址, P3 为数据长度的字节数组,转换成 P3 个数据长度的字数组,并将转换结果保存到以 P1 为起始地址的数组数据中。所有字的高字节都补 0。		
P1 (I)	运算结果的起始地址。		
P2 (I)	被转换的字节数的起始地址。		
P3 (I/C)	数据组的长度。		
例 1	<pre>\$U200 = 0x45FA \$U201 = 0xEB29 \$U100 = B2W(\$U200, 3) /* 将以\$U200 为起始地址的连续 到以\$U100 为起始地址的连续 3 个字中。\$U100 = 0xFA, \$</pre>	3 个字节转换成 6U101 = 0x45,	3 个字,并将结果保存 \$U102 = 0x29。 */

I: 内部变量; C: 常数

W2B →取字的低字节转换至另一字存放

指令格式	<i>P1</i> = W2B(<i>P2</i> ,P3)	数据类型	U
功能	将 P2 为起始地址,以 P3 为数据长度的字数组,转换成以 F 存到以 P1 为起始地址的数组数据中。所有被转换的字数据 不能超过 256 个字。	23 为数据长度的 内的高字节都被	字节,并将转换结果保 释放。数据组数组最大
P1 (I)	运算结果存放的起始地址。		
P2 (I)	被转换的字数据组(数组)的起始地址。		
P3 (I/C)	数据组(数组)的长度。		
例 1	<pre>\$U200 = 0x45FA \$U201 = 0xEB29 \$U202 = 0xC781 \$U100 = W2B(\$U200, 3) /*将以\$U200 为起始地址的连续 3 保存到以\$U100 为起始地址的连续 3 个字节中。\$U100 的位 0x81,\$U101 的高字节等于 0x00。*/</pre>	个字转换成 3 个 直等于 0x29FA,	╰字节(Byte),并将结果 \$U101 的低字节等于

I: 内部变量; C: 常数

A2X →ASCII 码转换成 16 位正整数

指令格式	P1 = A2X(P2)	数据类型	U
功能	将 4 个以 P2 为起始地址的 ASCII 文字转换为一个二进制的数,并将转换结果保存到 P1。		
P1 (I)	转换结果。		
P2 (I)	被转换参数的起始地址。P2的 ASCII 文字需为 0-F 方为有效。		
例 1	\$U20 = 49 // '1' \$U21 = 50 // '2' \$U22 = 69 // 'E' \$U23 = 70 // 'F' \$U100 = A2X(\$U20) /* \$U100 的值等于 0x12EF。 */		

l: 内部变量

X2A →16 位正整数转换成 4 个 ASCII

指令格式	P1 = X2A(P2)	数据类型	U
功能	将一个 16 位整数 P2 转换成 4 个连续的 ASCII 文字码,并 组中,高字节补零。	将转换结果保存	至到 P1 为起始地址的数
P1 (I)	运算结果的起始字地址。		
P2 (I/C)	被转换的16位整数。		
例1	\$U10 = X2A(0x34AB) /* 从 \$U10 开始数据依次为: 51('3'),	52('4'), 65('A'), (66('B')。 */

I: 内部变量; C: 常数

14

W2F →字转换成浮点数

指令格式	<i>P1</i> = W2F(<i>P2</i>)	数据类型	U/S
功能	将 16 位整数 P2 转换成浮点数,并将转换结果保存到 P1。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2 (I/E/C)	被转换的16位整数。		
例1	\$U200 = W2F(\$U10) (S)		
」, 山如亦具, ┏, 세 如才	5月.0. 赏料		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

D2F →双字转换成浮点数

指令格式	<i>P1</i> = D2F(<i>P2</i>)	数据类型	UD/SD
功能	将 32 位整数 P2 转换成浮点数,并将转换结果保存到 P1。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2 (I/E/C)	被转换的 32 位整数。		
例1	\$U200 = D2F(\$U10) (SD)		
· 노광·소리 - 시생·소			

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

F2W →浮点数转换成字

指令格式	<i>P1</i> = F2W(<i>P2</i>)	数据类型	F
功能	将浮点数 P2 转换成 16 位整数,并将转换结果保存到 P1。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2 (I/E/C)	被转换的浮点数。		
例1	\$U200 = F2W(\$U10) (F)		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

F2D →浮点数转换成双字

指令格式	P1 = F2D(P2)	数据类型	F
功能	将浮点数 P2 转换成 32 位整数,并将转换结果保存到 P1。		
P1 (I/E)	运算结果。		
P2 (I/E/C)	被转换的浮点数。		
例1	\$U200 = F2D(\$U10) (F)		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数

EXTRACT_BIT →提取位状态

指令格式	<i>P1</i> = EXTRACT_BIT(<i>P</i> 2,P3)	数据类型	U/UD
功能	从 P2 中提取第 P3 位的状态,并将运算结果保存到 P1	0	
P1 (I)	运算结果。		
P2 (I)	提取位的所在字地址或双字地址。		
P3 (I/C)	提取的位地址, 0-31 可以接受, 设超过 32 等于回到位:	地址0开始算。	
例1	\$U2.0 = EXTRACT_BIT(\$U10, 31) (UD) /* 从双字 \$U10 中提取第 31 位的状态,并将运算结果保		
	存到 \$U2.0。 */		

I: 内部变量; C: 常数

14.4.7. 条件操作

IF == →等于时执行

指令格式	IF <i>P</i> 2 == <i>P</i> 3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 等于 P3 时,执行 IF 语句后的命令。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

IF != →不等于时执行

指令格式	IF <i>P</i> 2 != <i>P</i> 3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 不等于 P3 时,执行 IF 语句后的命令。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

IF > →大于时执行

指令格式	IF <i>P</i> 2 > <i>P</i> 3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 大于 P3 时,执行 IF 语句后的命令。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

IF >= →大于或等于时执行

指令格式	IF <i>P</i> 2 >= <i>P</i> 3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 大于或等于 P3 时,执行 IF 语句后的命令。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

14

IF < →小于时执行

指令格式	IF <i>P</i> 2 < <i>P</i> 3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 小于 P3 时,执行 IF 语句后的命令。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

IF <= →小于或等于时执行

指令格式	IF <i>P</i> 2 <= <i>P</i> 3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 小于或等于 P3 时,执行 IF 语句后的命令。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

IF & →与条件成立时执行

指令格式	IF <i>P</i> 2 & <i>P</i> 3	数据类型	U/UD	
功能	当 P2 和 P3 相对位做「与」(AND)逻辑运算结果为非 0 B	寸,执行 IF 后的↑	命令。	
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。			

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

IF !& →非与条件成立时执行

指令格式	IF !(P2 & P3)	数据类型	U/UD
功能	当 P2 和 P3 相对位做「与」(AND)逻辑运算结果为 0 时,	执行 IF 语句后日	的命令。
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

IF <bit> →条件成立时执行

指令格式	IF <i>P</i> 2	数据类型	В
功能	当判断条件 P2 成立(1/On)时,执行 IF 语句后的命令。		
P2 (I/E/CE)	判断条件。		

I: 内部变量; E: 外部变量; CE: 比较表达式

IF ! <bit> →条件不成立时执行

指令格式	IF <i>!P</i> 2	数据类型	В
功能	当判断条件 P2 不成立(0/Off)时,执行 IF 语句后的命令。		
P2 (I/E/CE)	判断条件。		

I: 内部变量; E: 外部变量; CE: 比较表达式

ELIF == →等于时执行

指令格式	ELIF $P2 == P3$	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 等于 P3 时,执行 ELIF 语句后的命令。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

ELIF != →不等于时执行

指令格式	ELIF <i>P2 != P3</i>	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 不等于 P3 时,执行 ELIF 语句后的命令。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

ELIF > →大于时执行

指令格式	ELIF <i>P</i> 2 > <i>P</i> 3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 大于 P3 时,执行 ELIF 语句后的命令。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

ELIF >= →大于或等于时执行

指令格式	ELIF <i>P</i> 2 >= <i>P</i> 3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 大于或等于 P3 时,执行 ELIF 语句后的命令。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

ELIF < →小于时执行

指令格式	ELIF <i>P</i> 2 < <i>P</i> 3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 小于 P3 时,执行 ELIF 语句后的命令。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

ELIF <= →小于或等于时执行

指令格式	ELIF <i>P</i> 2 <= <i>P</i> 3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 小于或等于 P3 时,执行 ELIF 语句后的命令。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

4



ELIF & →与条件成立时执行

指令格式	ELIF <i>P</i> 2 & <i>P</i> 3	数据类型	U/UD
功能	当 P2 和 P3 相对位做「与」(AND)逻辑运算结果为非	0 时,执行 ELIF	语句后的命令。
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

ELIF !& →非与条件成立时执行

指令格式	ELIF !(P2 & P3)	数据类型	U/UD
功能	当 P2 和 P3 相对位做「与」(AND)逻辑运算结果为 0 时,执行 ELIF 语句后的命令。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

ELIF <bit> →条件成立时执行

指令格式	ELIF P2	数据类型	В
功能	当判断条件 P2 成立(1/On)时,执行 ELIF 语句后的命令。	2	
P2 (I/E/CE)	判断条件。		

I: 内部变量; E: 外部变量; CE: 比较表达式

ELIF ! <bit> →条件不成立时执行

指令格式	ELIF <i>!P2</i>	数据类型	В
功能	当判断条件 P2 不成立(0/Off)时,执行 ELIF 语句后的命令。		
P2 (I/E/CE)	判断条件。		

I: 内部变量; E: 外部变量; CE: 比较表达式

ELSE →前条件不成立时执行

指令格式	ELSE
功能	这个命令所指定的命令语句,要在其前面所有 IF 和 ELIF 条件都不成立的情况下才能被执行。这个命令不可单独执行。

ENDIF →条件结束

指令格式	ENDIF			
功能	这个命令用来提示一段以 IF、ELIF、或者 ELSE 语句开始命令的结束。这个命令不可单独执行。			
例	IF 命令结构:			
	命令与结构	描述		
	IF <condition></condition>	当条件成立时,执行 IF 与 ENDIF 之间的命令,否则跳过这段命令。		
	ENDIF			
	IF <condition></condition>	当条件成立时,执行 IF 与 ELSE 乙间的命令, 否则执行 ELSE 与 ENDIF		
	ELSE	乙间的命令。		
	ENDIF			
	IF <condition_1></condition_1>	当条件 1 成立时,执行 IF 与第 1 个 ELIF 之间的命令,并跳过余下所有的		
		命令,否则检查条件 2。当条件 2 成立时,执行第 1 个 ELIF 与第 2 个 ELIF		
	ELIF <condition_2></condition_2>	之间的命令,并跳过余下所有的命令,否则检查条件3。依此类推。若所有		
	 FLIE - condition 3>	条件都不成立,不执行这段语句的所有命令。		
	LEII Condition_02			
	ELIF <condition_n></condition_n>			
	ENDIF			
	ELIF < condition 2>	证令,省则位宜余什 Z。 ヨ余什 Z 成立时,执行 弟 1 个 ELIF 与弟 Z 个 ELIF 之间的合本 并驶过会工所方的合本 不则检本发供 2 依此考维 若所方		
		之间的叩受,并述见示下所有的叩受,盲则位直余件 3。		
	ELIF <condition_3></condition_3>	亲什都个成立,我们 ELSE 马 ENDIF 之间的即录。		
	ELIE condition No.			
	ELSE			
	ENDIF			
	注意: 最多只能嵌套 20 个 IF-命令结构			

14.4.8. 流程控制

JMP →无条件跳转

指令格式	JMP <i>P1</i>
功能	程序无条件跳转到卷标记号 P1 的地方。
P1 (CS)	跳转点的程序卷标记号。
例 1	IF \$U10 == 0 JMP SKIP /* 跳过命令"\$U20 = \$U10 / 2" */ ENDIF \$U20 = \$U10 / 2 SKIP: \$U10 = 1

CS: 字符串

<label> →卷标记号字符串

指令格式	P1:
功能	P1 是标记程序跳转点位置的卷标记号。这个命令不可单独执行。
P1 (CS)	标记程序跳转点位置的卷标记号,后面必须加上符号":"。
例 1	IF \$U10 == 0 JMP SKIP /* 跳过命令"\$U20 = \$U10 / 2" */ ENDIF \$U20 = \$U10 / 2 SKIP: \$U10 = 1

CS: 字符串

JMP == →等于时跳转

指令格式	JMP(P1,P2 = P3)	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 等于 P3 时,程序跳转到卷标记号 P1 的地方。		
P1 (CS)	跳转点的程序卷标记号。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式; CS: 字符串

JMP != →不等于时跳转

指令格式	JMP(<i>P1,P2 != P3</i>)	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 不等于 P3 时,程序跳转到卷标记号 P1 的地方。		
P1 (CS)	跳转点的程序卷标记号。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		
I: 内郊恋景· E· 从郊恋景· C· 党粉· AE· 算术 表计式· CS· 之符史			

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式; CS: 字符串
JMP > →大于时跳转

指令格式	JMP(<i>P1,P2 > P3</i>)	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 大于 P3 时,程序跳转到卷标记号 P1 的地方。		
P1 (CS)	跳转点的程序卷标记号。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式; CS: 字符串

JMP >= →大于或等于时跳转

指令格式	JMP(<i>P1,P2</i> >= <i>P3</i>)	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 大于或等于 P3 时,程序跳转到卷标记号 P1 的地方	方。	
P1 (CS)	跳转点的程序卷标记号。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式; CS: 字符串

JMP < →小于时跳转

指令格式	JMP(<i>P1,P</i> 2 < <i>P3</i>)	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 小于 P3 时,程序跳转到卷标记号 P1 的地方。		
P1 (CS)	跳转点的程序卷标记号。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式; CS: 字符串

JMP <= →小于或等于时跳转

指令格式	JMP(<i>P1,P2</i> <= <i>P3</i>)	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 小于或等于 P3 时,程序跳转到卷标记号 P1 的地方	方。	
P1 (CS)	跳转点的程序卷标记号。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式; CS: 字符串

JMP & →与结果为非 0 时跳转

指令格式	JMP(<i>P1,P2 & P3</i>)	数据类型	U/UD
功能	当 P2 和 P3 相对位做「与」(AND)逻辑运算结果为非() 时,程序跳转到	间卷标记号 P1 的地方。
P1 (CS)	跳转点的程序卷标记号。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式; CS: 字符串

4

JMP !& →与结果为 0 时跳转

指令格式	JMP(<i>P1,!(P2 & P3</i>))	数据类型	U/UD
功能	当 P2 和 P3 相对位做「与」(AND)逻辑运算结果为 0 B	寸,程序跳转到卷	卷标记号 P1 的地方。
P1 (CS)	跳转点的程序卷标记号。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式; CS: 字符串

JMP <bit> →条件成立时跳转

指令格式	JMP(<i>P1,P2</i>)	数据类型	В
功能	当判断条件 P2 成立(1/On)时,程序跳转到卷标记号 P1	的地方。	
P1 (CS)	跳转点的程序卷标记号。		
P2,P3 (I/E/CE)	判断条件。		

I: 内部变量; E: 外部变量; AE: 算术表达式; CS: 字符串

JMP! <bit> →条件不成立时跳转

指令格式	JMP(<i>P1,!P</i> 2)	数据类型	В
功能	当判断条件 P2 不成立(0/Off)时,程序跳转到卷标记号 P	1的地方。	
P1 (CS)	跳转点的程序卷标记号。		
P2,P3 (I/E/CE)	判断条件。		

I: 内部变量; E: 外部变量; AE: 算术表达式; CS: 字符串

CALL →调用子宏

指令格式	CALL P1
功能	调用子宏 P1 。
P1	调用的子宏名。
例1	CALL CommonFunction_01 /* 调用名称为 CommonFuncation_01 的宏当作子宏(Sub-macro)。*/

RET →从子宏返回

指令格式	RET
功能	从当前子宏回到原先的宏中。这个命令只能用在子宏中。

FOR →循环

指令格式	FOR P2 数据类型 U
功能	执行 P1 次 FOR 循环的命令。一个 FOR 循环是从 FOR 命令开始, NEXT 命令结束。一共可以
	嵌入 20 个 FORNEXT 循环。
P1 (I/C)	FOR 循环的全部次数。
例1	FOR 10
	\$U100 = \$U100 + 1 /* 这个命令将总共被执行 10 次 */
	FOR 12
	\$U200 = \$U200 + 1 /* 这个命令将总共被执行 120 次 */
	NEXT
	NEXT

I: 内部变量; C: 常数

NEXT →循环结束

指令格式	NEXT
功能	这个命令用了表示一个 FOR 循环的结束。这个命令不可单独执行。
例1	\$U1 = 10
	\$U2 = 12
	FOR \$U1
	\$U100 = \$U100 + 1 /* 这个命令将总共被执行 10 次 */
	FOR \$U2
	\$U200 = \$U200 + 1 /* 这个命令将总共被执行 120 次 */
	NEXT
	NEXT

STOP →立即停止

指令格式	STOP
功能	立即停止运行当前宏。如果这个宏是在画面循环宏,那么它将会立即停止继续运行当前宏,这个
	宏只有在其关联的画面被再次重新打开的时后才会从头开始运行。
	如果这个宏是在主宏,那么它将会立即停止继续运行当前宏,这个宏只有在触控屏的应用程序被
	重新启动的时后才会从新从头开始运行。
	注意:这个命令不能使用在子宏中。

END →结束

指令格式	END
功能	表示宏或者当前循环的结束。它可以放在宏的任何位置,去终止当前宏的运行。如果这个宏是一个循环宏(例如主宏或是画面循环宏),它可以终止当前的循环程序,并从宏的第一个指令重新开始新的循环。 这个命令不能被使用在被调用的子宏中。

14.4.9. 定时器操作

SET_T →启动定时器

指令格式	SET_T(<i>P1,P2</i>)			数据类型	U
功能	根据计时控制区 P2 来启动定时器 P1。				
P1 (C)	定时器编号。总	总共有8个可用的定时器	导,它们的编号为 0 ~7	0	
P2 (I)	定时器所使用的计时控制区所占用的内存(字节数组)的起始地址。计时控制区的结构如下表所示:				
	地址	数据项	描述		
	0	运行模式	0: 一次计时; 1: 行	循环计时,标志位	0、1 交替
	1 当前值 计时器当前值,每 100ms 加 1。 当计时器当前值等于设定值时,计时器将根据运行模式完成下列操作:				
					将根据运行模式完成下
2 3 </th <th>次计时(0),将计时 计时。</th> <th>器标志位设为 1,当前</th>				次计时 (0) ,将计时 计时。	器标志位设为 1,当前
	2) 当运行模式为循环计时(1), 触发标志位, 当前值复位为 并重新开始计时。				志位,当前值复位为 0 ,
	3	标志位	当当前值等于设定值	[时,标志位被设置	为0或者1。
	定时器的运行需要单独使用定时器控制区,所以请不要使用控制区中的任何字作为他用,否则会误动作。 一个定时器控制区需要4个字的空间大小。				乍为他用,否则会误动作。
例1	\$U100 = 1 /* ≵	运行模式为循环计时。	*/		
	\$U101 = 0 /* 济	刃始化现在值为0。*/			
	\$U102 = 5 /* t	+时时间设定为 0.5 秒(5	5*100 毫秒)。 */		
	\$U103 = 0 / * 7	奶始化标志位 0。*/ 00) / 使田 2 日今时吧、	にたいすつつ つ 文 仕 すいこ 部	4→→\/+ * /	
	SET_T(3, \$U10	UU)/" (使用 3 亏定时 器1	止\$U1U3.U 产生 1HZ II	1万波。7	

I: 内部变量; C: 常数

STOP_T →停止定时器

指令格式	STOP_T(<i>P1</i>)	数据类型	U
功能	停止定时器 P1 的运行。		
P1 (C)	定时器编号。		
例 1	STOP_T(1) /* 停止 1 号定时器运行。*/		

C: 常数

WAIT_T →等待定时器

指令格式	WAIT_T(<i>P1</i>)	数据类型	U
功能	等待定时器 P1 计时完成。在计时完成之前这个宏指令之后的指令将不会执行。		
P1 (C)	定时器编号。		
例 1	<pre>\$U100 = 0 /* 运行模式为一次计时。 */ \$U101 = 0 /* 初始化现在值为 0。 */ \$U102 = 5 /* 计时时间设定为 0.5 秒(5*100 毫秒)。* \$U103 = 0 /* 初始化标志位 0。*/ SET_T(7, \$U100) /* 启动 7 号定时器进行一个 0.5 秒 WAIT_T(7) /* 等待 0.5 秒 */</pre>	*/ 少的计时。*/	

C: 常数

14.4.10. 键盘操作

KB_MCR →接收或忽略当前键盘输入

指令格式	KB_MCR(<i>P1</i>)	数据类型	U
功能	接收或忽略当前键盘输入的字符/指令。这个命令只自 按下时,执行该宏。你可以使用这个键盘按钮宏的指	€使用在键盘按钮的 ◆来选择或忽略这	的宏中。当指定键盘按钮被 个当前按钮的输入。
P1 (I/C)	用来决定是否接收当前输入的指示值或该指示值的地 则表示将忽略,不接受当前输入。	址。当这个值等于	0时,接收当前输入;非0
例1	KB_MCR(1) /* 忽略当前输入。*/		

I: 内部变量; C: 常数

KPD_TEXT →初始化键盘

指令格式	KPD_TEXT(<i>P1</i>)	数据类型	U
功能	初始化键盘显示器,并将字符串 P1 存入缓存。		
<i>P1</i> (I)	包含一个零终止符 ASCII 码字符串的记忆区(或字节数	数组),用来初始化	键盘显示器和缓存。
例 1	\$U100 = "initial text"		
	KPD_TEXT(\$U100) /* 初始化键盘显示器,并将字符	守串"initial text" 仔,	人缓仔。*/

l: 内部变量

14.4.11. 配方操作

RB2ROM →配方资料保存到闪存

指令格式	<i>P1</i> = RB2ROM(<i>P</i> 2)	数据类型	U
功能	将 P2 配方区的数据保存到闪存,并将完成代码保存到 P1。		
<i>P1</i> (I)	运行后产生的完成代码。如果这个代码等于 0,表示操作成功;否则操作失败。		
P2 (I/C)	要被保存配方区的编号。配方属性中的"需要在闪存空间中保存数据备份"选项必须要选中。		
例1	\$U10 = RB2ROM(3) /* 将 3 号配方区的资料保存到区]存。*/	

I: 内部变量; C: 常数

ROM2RB →闪存中的数据读到配方区

指令格式	<i>P1</i> = ROM2RB(<i>P</i> 2)	数据类型	U
功能	从闪存中读取数据到 P2 配方区,并将完成代码保存到 P1。		
<i>P1</i> (I)	运行后产生的完成代码。如果这个代码等于 0, 表示	喿作成功; 否则操	作失败。
P2 (I/C)	恢复闪存数据的配方区的编号。配方属性中的"需要在	闪存空间中保存数	数据备份"选项必须要选中。
例 1	\$U10 = ROM2RB(3) /* 将闪存内的资料回存到 3 号配方区的资料。*/		

I: 内部变量; C: 常数

REF_RCP_OBJ →更新配方对象

指令格式	REF_RCP_OBJ(<i>P1</i>)	数据类型	U
功能	刷新使用指定配方区的配方对象。被刷新的配方对象 改变了配方区数据后,使用该指令刷新相关配方对象	包括配方选择器和 象的显示。	P配方表。你可以在宏程序
P1 (I/C)	配方区号或是存储配方区号的地址。		
例1	REF_RCP_OBJ(3) /* 刷新使用 3 号配方区的配方对	象。*/	

14.4.12. 通讯操作

EN_LINK →打开或断开通讯联机

指令格式	EN_LINK(<i>P1,P2,P3</i>)	数据类型	U
功能	当 P3 等于 1 时,打开通讯联机编号 P1 或者是联机编号 P1 的次联机站号 P2。当 P3 等于 0 时,断开指定的通讯联机或者次联机。		
P1 (I/C)	被打开或断开的通讯联机编号。		
P2 (I/C)	被打开或断开的次联机站号。如果指定的通讯联机没不 讯联机有次联机,而你想让它经由画面的次连接对象来	有次联机,这个参 R控制其自动打开或	数将被忽略。如果指定的通 或断开,请将该参数设为0。
P3 (I/C)	当该参数为1时,打开指定的通讯联机或次联机;当该	《参数为 0 时,断开	于指定的通讯联机或次联机。
例1	ENABLE_LINK(1, 20, 0) /* 断开联机编号 1 的次联机	中站号 20 号的设	备的联机。*/

I: 内部变量; C: 常数

LINK_STS →通讯联机状态

指令格式	$P1 = LINK_STS(P2,P3)$			数据类型 U
功能	读取通讯联机编号 P2 或者通讯联机编号 P2 的站号 P3 的次联机的状态,并将读取结果保存到 P1。			
P1 (I/C)	所获取的指定联桥	几或次联机的状态值。所有料	犬态以一个 16	这的数值来表示其对应的意义如下表所示:
	状态值	含义	状态值	含义
	0	正常	14	设备繁忙
	1	溢出错误	15	未知错误
	2	中断错误	16	连接失效
	3	奇偶校验错误	17	初始化失败
	4	组帧错误	18	发送数据失败
	5	无响应	19	读取数据失败
	6	未知的响应	20	打开连接失败
	7	超时	21	连接没有准备好
	8	失效的 CTS	22	无效的次连接
	9	和校验错误	23	无效的 COM 口
	10	命令被拒绝	24	出错
	11	无效的地址	255	无法确定状态
	12	无效的范围	65535	获取状态失败
	13	无效的请求		
P2 (I/C)	₩ 被打开或断开的通讯联机编号。			
P3 (I/C)	被打开或断开的通讯次联机站号。如果指定的通讯联机没有次联机,这个参数将被忽略。			
例1	\$U100 = LINK_STS(2, 0) /* 获取联机编号 2 的状态,并将结果保存到\$U100。*/			
例2	\$U12 = LINK_STS(1, 128) /* 获取联机编号 1 的次联机站号 128 的设备的联机状态,并将结果保存到 \$U12。*/			

14.4.13. 系统服务

GET_RTC →读取万年历时间

指令格式	GET_RTC(P1)		数据类型	U		
功能	读取当前触控屏万年历时间(R	TC),并将所获取的时	间保存到 P1 。			
P1 (I)	将所读取的 RTC 万年历时间数据存入此记忆区起始地址。一个 RTC 数据块需要 8 个字的空间大小。RTC 数据块的结构如下表所示:					
	数据项	数据类型/长度		地址范围		
	秒	16 位无符号整数		0		
	分	16 位无符号整数 1				
	时	16 位无符号整数	2			
	RTC 调整	16 位有符号整数	3			
	日	16 位无符号整数 4				
	月	16 位无符号整数 5				
	年	16 位无符号整数 6				
	星期	16 位无符号整数 7				
	秒: 0~59; 分: 0~59; 时: 0~23; RTC 精度调整: -63~63; 日: 1~31; 月: 1~12; 年: 0(2000)~99(2099); 星期: 0(星期日)~6(星期六)					
例 1	GET_RTC(\$U100) /* 读取当前	前万年历时间。秒被保	存到 \$U100 ,而星	期被保存到 \$U107 。*/		

I: 内部变量

SET_RTC →设置万年历时间

指令格式	SET_RTC(P1)	数据类型	U
功能	将 P1 内的时间数据设置为触控屏的万年历时间(RT	C) 。	
P1 (I)	用来设置 RTC 万年历时间数据块的记忆区起始地址。	。RTC 数据块的结	构详见 <u>GET_RTC</u> 说明。
例1	\$U100 = 0 // 秒		
	\$U101 = 30 // 分		
	\$U102 = 8 // 时		
	\$U103 = 0 // 精度调整		
	\$U104 = 1 // 日		
	\$U105 = 7 // 七月		
	\$U106 = 10 // 年 2010		
	\$U107 = 4 // 星期四		
	SET_RTC(\$U100) /* 将 2010 年 7 月 1 日 8:30:00	星期四设置为当前	实时时间。*/

l: 内部变量

SYS →系统服务

指令格式	SYS(<i>P1,P2,P3</i>)	数据类型	U
功能	根据参数 P2 和 P3 请求系统服务 P1。这个指令是留	给系统使用的。	
P1 (I)	系统服务代码。		
P2,P3 (I/C)	系统服务参数。		

I: 内部变量; C: 常数

14.4.14. 画面操作

OPEN_WS →打开窗口画面

指令格式	OPEN_WS P1	数据类型	U		
功能	打开由 P1 指定的窗口画面。本指令只能用在画面的循环宏中。				
P1 (I/C)	需要被打开的窗口画面编号。如果指定的画面是普述的画面。只有在被打开的窗口画面关闭后,本指令之 宏正在等待关闭由本指令打开的窗口画面,这时该画	通画面或是菜单画 后的所有指令才会 面不能以任何方式	面, 该指令不会打开指定 被执行。如果画面的循环 关闭或切换。		

I: 内部变量; C: 常数

CLOSE_WS →关闭窗口画面

指令格式	CLOSE_WS
功能	关闭窗口画面并且中止正在执行的循环宏。本指令只能用在窗口画面的循环宏中。

14.4.15. 文件操作

FILE_IO →保存文件

指令格式	$P1 = FILE_IO(P2,P3)$				数据类型	U	l	
功能	根据 P2 和 P3 所指定的形式以默	状认文	件名	3保存文件,并将	完成代码保	存到 ₽ 1	1.	
P1 (I)	运行后产生的完成代码。如果这个	个代码	马等	于 0, 表示操作成	动;不等于	0 表示	操作失败。	
P2,P3 (I/C)	P2 指定操作类型。P3 指定数据源的编号。具体 P2 和 P3 设置如下表所示:							
	文件操作	F	P2	P3				
	保存历史数据 (.txt)		1	数据收集器编号	(0~15)			
	保存历史警报 (.txt)	2	2	0				
	保存警报计数(.txt)	3	3	0				
	保存配方数据 (.txt)	4	1	配方编号 (0~15	5)			
	保存配方数据 (.prd)	5	5	配方编号 (0~15	5)			
	保存画面为图片 (256-color .bmp	p) 6	6	画面编号 (1~79	999)			
	保存画面为图片 (64K-color .bm	p) 7	7	画面编号(1~799	99)			
	保存操作记录 (.txt)	g)	0				
	保存历史数据 (.ldf)	1	10	数据收集器编号	寻号 (0~15)			
	获取摄像头图像 (.bmp)	1	12	USB 摄像头编号	编号 (0~3)			
	获取摄像头图像(.jpg)	1	13	USB 摄像头编号	编号 (0~3)			
	默认文件名:							
	文件操作	文件名	名格王	式	-	说明		
	保存历史数据 (.txt)	DL <i< th=""><th>D>_<</th><th><date>_<time>.txt</time></date></th><th>t ·</th><th><id>: 娄</id></th><th>数据收集器编号</th><th></th></i<>	D>_<	<date>_<time>.txt</time></date>	t ·	<id>: 娄</id>	数据收集器编号	
	保存历史警报 (.txt)	AL_<	Date	e>_ <time>.txt</time>				
	保存警报计数(.txt)	AC_<	Date	e>_ <time>.txt</time>				
	保存配方数据 (.txt)	RB <ii< th=""><th>D>.t</th><th>xt</th><th></th><th><id>: 酉</id></th><th>配方编号</th><th></th></ii<>	D>.t	xt		<id>: 酉</id>	配方编号	
	保存配方数据 (.prd)	RB <ii< th=""><th>D>.p</th><th>ord</th><th>· · ·</th><th><id>: 酉</id></th><th>記方编号</th><th></th></ii<>	D>.p	ord	· · ·	<id>: 酉</id>	記方编号	
	保存画面为图片 (256-color .bmp)	S <id:< th=""><th>>_<[</th><th>Date>_<time>.bm</time></th><th>p ·</th><th><id>: 🗉</id></th><th>画面编号 三三位日</th><th></th></id:<>	>_<[Date>_ <time>.bm</time>	p ·	<id>: 🗉</id>	画面编号 三三位日	
	保存画面为图片 (64K-color .bmp)	S <id:< th=""><th>>_<[</th><th>Date>_<time>.bm</time></th><th>p ·</th><th><id>: ⊮</id></th><th>当面编号</th><th></th></id:<>	>_<[Date>_ <time>.bm</time>	p ·	<id>: ⊮</id>	当 面编号	
	保存操作记录 (.txt)	OL_<	Date	e>_ <time>.txt</time>				
	保存历史数据 (.ldf)	DL <i< th=""><th><u>D>_</u><</th><th><date>_<time>.ld</time></date></th><th>f ·</th><th><id>:</id></th><th>数据收集器编号</th><th></th></i<>	<u>D>_</u> <	<date>_<time>.ld</time></date>	f ·	<id>:</id>	数据收集器编号	
			<id></id>	- <date>_<time>.</time></date>	.bmp	JSB 损	【像头编号	
	<u></u>		<1D>	 _<uate>_<ume>.</ume></uate> 	Jpg	JSB 協	该大狮丂	
	│ 仁 局・ │ ∠Data s・粉提保友的日期 →Tia	no>.	粉垢	星星友的时间				
	你可以在 General Setun 对话框	no->. 内的"	- 32.72 '玄串	□⊼/〒□□□□□□□□ 百面"自完义 / Γ)ate> 和 ╭т	ime>邰	的格式。	

FILE_IO_N →另存为新文件

指令格式	<i>P1</i> = FILE_IO_N(<i>P2</i> , <i>P3</i> , <i>P4</i>)			数据类型	U	
功能	根据 P2 和 P3 所指定的形式保存文件,并以 P4 为文件名。执行后并将完成代码保存到 P1。			完成代码保存到 P1 。		
P1 (I)	运行后产生的完成代码。如果这个作	弋码等	等于 0,表示撴	操作成功;不等于()表示操作失败。	
P2,P3 (I/C)	P2 指定操作文件类型。P3 指定数据	居源自	约编号。 具体	P2 和 P3 设置如下	表所示:	
	文件操作	P2	P3			
	保存历史数据 (.txt)	31	数据收集器编	吊号 (0~15)		
	保存历史警报 (.txt)	32	0			
	保存警报计数(.txt)	33	0			
	保存配方数据 (.txt)	34	配方编号 (0 -	~15)		
	保存配方数据 (.prd)	35	5 配方编号 (0~15)			
	保存画面为图片 (256-color .bmp)	36	画面编号 (1~7999)			
	保存画面为图片 (64K-color .bmp)	37	画面编号(1~7999)			
	保存操作记录 (.txt)	39	9 0			
	保存历史数据 (.ldf)	40	数据收集器编	帚号 (0~15)		
	获取摄像头图像 (.bmp)	42	USB 摄像头	编号 (0~3)		
	获取摄像头图像(.jpg)	43	USB 摄像头	编号 (0~3)		
P4 (I)	用来存储自定义的文件名或完整的路径的字节数组。文件名及路径只能是由 ASCII 码组成的					
	Windows 有效路径。这个字符串必须	页包台 ₹左び	客零终止符,每 列加 II 舟 SD	手个字符占用一个与 主\	字节。它的最大长度为 127	
	个子节。所有又件的路佺必须已经仔仕(例如 U 蕰 SD 卞),省则探作将会失败。					

I: 内部变量; C: 常数

MKDIR →创建一个目录

指令格式	P1 = MKDIR(P2)
功能	根据 P2 所指定的名称创建一个目录。并将完成代码保存到 P1。
P1 (I)	运行后产生的完成代码。如果这个代码等于 0,表示操作成功;不等于 0表示操作失败。
P2 (I)	这个字节数组包含了新目录的名称。这个名称必须是一个有效的目录名,包不包含路径均可,它只能由 ASCII 码字符组成。

l: 内部变量

OPEN_FILE →新建或打开文件

指令格式	P1 = OPEN_FILE	(P2,P3)		数据类型	U		
功能	新建或打开一个文件。						
P1 (I)	用来存储接收到的 文件信息块的数据	J文件信息块的 结构如下表所	记忆区起始地址。 示 :				
	数据项		数据类型		地址范围		
	文件指挥代码		32 位无符号整数		0 和 1		
	文件大小		32 位无符号整数		2 和 3		
	文件名		81 个元素的字节数组		4 到 44		
	当执行失败时, 文 号整数。	件指挥代码等	于零。当执行成功时此任	代码由系统自动	协产生一组非0的32	位无符	
	一个新创建的文件大小等于零。						
	一个文件信息块一	·共需要 45 个"	字的内存空间。			くべい (日.。	
P2 (I)	这个字节数组包含 一个零终止符。	要被打开的文	件名,包不包含路径均过	可,它只能由	ASCII 码字符组成,并	并包含	
P3 (I/C)	指定文件打开方式						
	打开方式值值						
	读	0					
	写	1					
	添加 3						
	读 CSV 文件 5						
例 1	\$U10 = "test.txt"						
	\$U100 = OPEN_FILE(\$U10, 0) /* 以只读方式打开文件 "test.txt"。其中双字 \$100 存储文件句 柄,双字 \$102 存储文件大小,字节数组 \$104~\$109 存储文件名。*/						

READ_FILE →读文件的数据

指令格式	<i>P1</i> = READ_FILE(<i>P2,P3,P4</i>)	数据类型	U		
功能	从文件 P2 读取 P4 个字节到内存 P3,并将运行结果保存到 P1。				
P1 (I)	实际读取到的字节数。如果操作失败,这个数字是 65	535(0xFFFF) 。			
P2 (I)	被读文件的文件句柄。				
P3 (I)	存放从文件读取到的数据到此一内存首地址。				
P4 (I/C)	要读取文件的字节数。你可以设定的最大值是 32767(0)x7FFF)₀			
例 1	\$U200 = READ_FILE(\$U100,\$U150,20) /* 从 \$U100 并将所读取的数据保存到以 \$U150 为起始地址的内存中	所指定文件句柄的 Þ。 */	的文件中读取 20 个字节,		

I: 内部变量; C: 常数

WRITE_FILE →将数据写入文件

指令格式	<i>P1</i> = WRITE_FILE(<i>P2,P3,P4</i>)	数据类型	U		
功能	将数据地址 P3 开始一共 P4 个字节写入文件 P2 中,并将完成代码保存到 P1。				
P1 (I)	运行后产生的完成代码。如果这个代码等于 0,表示操作成功;不等于 0表示操作失败。				
P2 (I)	文件的文件句柄。				
P3 (I)	源数据存储器首地址,源数据是指要被写入文件的数据(或字节数组)。				
P4 (I/C)	要被写入文件的字节数。				
例 1	\$U200=WRITE_FILE(\$U100,\$U150,30) /* 将数据记忆 \$U100 所指定的文件中。*/	乙区 \$U150 开始的	30个字节的数据写入由		

l: 内部变量; C: 常数

CLOSE_FILE →关闭已打开的文件

指令格式	P1 = CLOSE_FILE(P2,P3)	数据类型	U
功能	关闭一个已打开的文件 P2 ,并将完成代码保存到 P1 。		
P1 (I)	运行后完成产生的代码。如果这个代码等于 0,表示操作成功;不等于 0表示操作失败。		
P2 (I)	被关闭文件的文件名。		
例1	\$U200=CLOSE_FILE(\$U100) /* 关闭由\$U100 指定文	件名的文件。*/	

l: 内部变量

DELETE_FILE →删除文件

指令格式	P1 = DELETE_FILE(P2)	数据类型	U
功能	删除一个文件名为 P2 的文件,并将完成代码保存到 P1。		
P1 (I)	运行后产生的完成代码。如果这个代码等于 0,表示操作成功;不等于 0表示操作失败。		
P2 (I)	要被删除的文件名或是含完整路径的字节文字数据(数组)。这个字节(数组)必须是 ASCII 字符串且包含零终止符。		
例 1	\$U10 = "test.txt" \$U200 = DELETE_FILE(\$U10) /* 删除文件 "test.txt" */		

l: 内部变量

RENAME_FILE →重新命名文件

指令格式	P1 = RENAME_FILE(P2,P3)	数据类型	U
功能	使用新名称 P3 来重新命名文件 P2,并将完成代码保存到 P1。		
<i>P1</i> (I)	运行后产生的完成代码。如果这个代码等于 0,表示操作成功;不等于 0表示操作失败。		
P2 (I)	这个字节数组包含了要被重新命名的原文件名,包不包含路径均可,它只能由 ASCII 码字符组成,并包含一个零终止符。		
P3 (I)	这个字节数组包含了新文件名。它只能由 ASCII 字符组成,并包含一个零终止符。		
例 1	\$U10 = "test.txt" \$U50 = "new.txt" \$U200 = RENAME_FILE(\$U10, \$U50) /* 将文件 "test.txt" 重新命名为 "new.txt"。 */		

l: 内部变量

GET_VOL_INFO →读取的标签信息

指令格式	P1 = GET_VOL_INFO(P	2,P3)	数据类型	U
功能	读取标签 P2 的信息,并将所获取的标签信息保存到 P3。而完成代码则保存到 P1。			保存到 P1 。
P1 (I)	运行后产生的完成代码。	如果这个代码等于 0, 表示操	作成功;不等于 C)表示操作失败。
P2 (I/C)	驱动器编号			
	编号	驱动器		
	0 当前驱动器			
	3	驱动器C		
	4	驱动器 D		
	5	驱动器 E		
P3 (I)	执行读取标签信息指令后将所得到的标签区块储存到这个起始地址。标签区块的结构如下所示:			
	数据项	数据类型/大小	ł	地址范围
	标签名	32个元素的字节数组	(0 到 15
	标签大小	32 位无符号整数		16 和 17
	可用空间	32 位无符号整数		18 和 19
	驱动器编号	16 位无符号整数		20
	标签名是一个包含零终止	符的字符串。它的最大允许范	围是 31 个字符。	
	标签大小和可用空间大小都是2个字。			
	一个卷标区块需要 21 个字的内存空间大小。			
例 1	\$U100 = GET_VOL_INFO	D(0, \$U0) /* 获取当前卷标信题	息。标签名储存到	\$U0~\$U15 中; 驱动器大
	小储存到\$U16~\$U17; 驱	动器可用空间大小储存到 \$U1	8~\$U19; 当前驱	动器编号储存到 \$U20 。*/

I: 内部变量; C: 常数

14

READ_CSV →读 CSV 文件并读取数值

指令格式	<i>P1</i> = READ_CSV(<i>P2</i> , <i>P3</i> , <i>P4</i>)	数据类型	S/U/SD/UD/F
功能	读 CSV 文件 P2 中位置在 P3 行 P4 列的单元,并将读I	取的数值存到 P1 。	
P1 (l)	存放读取结果的字位置。替这个命令选取的数据类别必须与要读取字段的数据类别一致,否则可能造成执行失败。若执行失败,如数据类别不对或字段不存在,则都不会写值到 P1. 要知道执行是否失败,须检查字\$S522。当字\$S522的值不为 0,就表示执行失败。		
P2 (I)	被读 CSV 文件的文件句柄。文件句柄是执行 OPEN_FILE 产生的。被读文件必须是一个 CSV 文件, 并且是以"读 CSV 文件 "方式打开。 分隔字符必须是 TAB。		
P3 (I/C)	被读单元的行数。行数从0开始算起。		
P4 (I/C)	被读单元的列数。列数从0开始算起。		
例 1	<pre> W 读 毕 /L 的 / Ŋ 致 ◇ Ŋ 致 ∧ Ŭ 开 如 异 起。 U10 = "test.csv" \$U100 = OPEN_FILE(\$U10,5) /*以"读取 CSV 文件"方式打开文件 "test.csv"*/ \$U200 = READ_CSV(\$U100,2,3) (F) /*从行 2 列 3 单元读取一个浮点数并存放结果到字\$U200 及 \$U201*/ </pre>		

I: 内部变量; C: 常数

READ_CSV_STR →读 CSV 文件并读取字符串

指令格式	<i>P1</i> = READ_CSV_STR (<i>P2,P3,P4</i>)
功能	读 CSV 文件 P2 中位置在 P3 行 P4 列的单元,并将读取的字符串存到 P1。
P1 (l)	存放读取结果的字节数组位置。这个命令可读取字符串的 最大长度是 128。如果被读字符串长度超过 128,则会造成执行失败。若执行失败,如字符串太长或字段不存在,则都不会写值到 P1.要知 道执行是否失败,须检查字\$S522。当字\$S522的值不为 0,就表示执行失败。
P2 (I)	被读 CSV 文件的文件句柄。文件句柄是执行 OPEN_FILE 产生的。被读文件必须是一个 CSV 文件,并且是以"读 CSV 文件 "方式打开。 分隔字符必须是 TAB。
P3 (I/C)	被读单元的行数。行数从 0 开始算起。
P4 (I/C)	被读单元的列数。列数从0开始算起。
例 1	\$U10 = "test.csv" \$U100 = OPEN_FILE(\$U10,5) /*以"读取 CSV 文件"方式打开文件 "test.csv"*/ \$U200 = READ_CSV_STR(\$U100,2,6) /*从行 2 列 6 单元读取一个 字符串并存放结果到启始位置 在\$U200 的字节数组*/

14.4.16. 比较指令

== →等于

指令格式	P1 = P2 == P3	数据类型	U/S/UD/SD/F/B
功能	当 P2 等于 P3 时,将位 P1 置 1,否则清 0。		
P1 (I/E)	位(Bit)运算结果。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		
例1	\$U3.3 = (\$U10 + \$U20) == 25.75 (F)		
」 由 却 亦 昌· □· 从 却 亦 鼎	寻.℃. 労粉.Λ⊑. 質米主汁ゴ		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

!= →不等于

指令格式	P1 = P2 != P3	数据类型	U/S/UD/SD/F/B
功能	当 P2 不等于 P3 时,将位 P1 置 1,否则清 0。		
<i>P1</i> (I/E)	位运算结果。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		
例1	\$U3.3 = (\$U10 + \$U20) != -700 (S)		
」. 山辺亦昌· ⊑· 从辺亦県	寻.℃. 告粉. Δ⊑. 質米主汁ゴ		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

> →大于

指令格式	P1 = P2 > P3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 大于 P3 时,将位 P1 置 1,否则清 0。		
P1 (I/E)	位运算结果。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		
例1	\$U3.3 = (\$U10 + \$U20) > \$U30 (UD)		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

>= →大于或等于

指令格式	P1 = P2 >= P3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 大于或等于 P3 时,将位 P1 置 1,否则清 0。		
<i>P1</i> (I/E)	位运算结果。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		
例1	\$U3.3 = (\$U10 + \$U20) >= 25.75 (F)		
」, 山如本目, ┏, 川如本日			

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

< →小于

指令格式	P1 = P2 < P3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 小于 P3 时,将位 P1 置 1,否则清 0。		
P1 (I/E)	位运算结果。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		
例 1	\$U3.3 = (\$U10 + \$U20) < 25.75 (F)		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

<= →小于或等于

指令格式	P1 = P2 <= P3	数据类型	U/S/UD/SD/F
功能	当 P2 小于或等于 P3 时,将位 P1 置 1,否则清 0。		
P1 (I/E)	位运算结果。		
P2,P3 (I/E/C/AE)	操作数。		
例 1	\$U3.3 = (\$U10 + \$U20) <= 25.75 (F)		

I: 内部变量; E: 外部变量; C: 常数; AE: 算术表达式

14.4.17. 字符串操作

STRCPY →字符串复制

指令格式	STRCPY(<i>P1, P</i> 2)		
功能	将 P2 内的字符串复制到 P1。		
P1 (I)	接收 P2 字符串的字节数组	。这个字节数组必须有足够的	空间去存放 ASCII 字符串和零终止符。
P2 (I)	数据源,即被复制的包含零	终止符的字节文字数据(数组	.) 。
例 1	<pre>\$U10 = "ABCDE" STRCPY(\$U20, \$U10) 执行 STRCPY 命令后,字节数组\$U10 所包含的文字"ABCDE" 转存为 ASCII 文字码到 \$U20,具体记忆区分配如下:</pre>		
	字 \$U20 \$U21 \$U22	高字节 'B' 'D' 0	低字节 'A' 'C' 'E'
例 2	<pre>\$U10 = "12" STRCPY(\$U20, \$U10) 执行 STRCPY 命令后,字节数据组(数组)\$U10 所包含的文字"12" 转存为 ASCII 文字码到 \$U20, 具体记忆区分配如下:</pre>		
	\$U20 \$U21	'2' 未定义	'1' 0

l: 内部变量

STRCAT →文字符串添加

指令格式	STRCAT(<i>P1, P</i> 2)					
功能	将 P2 内的文字符串添加到 P1 里。					
P1 (I)	字节数组,包含一个零终止符和被添加的 P2 字符串。这个字节数组必须有足够的空间去存放字符 串和零终止符。					
P2 (I)	要添加到 P1 的字节数组,它是包含了一个零终止符的字符串。					
例1	\$U10 = "ABC"					
	\$U20 = "12345"					
	STRCAT(\$U10, \$U20) /* 执行命令后,字节数组\$U10 所包含的字符串为"ABC12345"。*/					
例 2	\$U100 = "C:\MyFolder\"					
	\$U130 = "Test"					
	\$U140 = ".txt"					
	STRCAT(\$U100, \$U130)					
	STRCAT(\$U100, \$U140) /* 执行命令后,字节数组\$U100 所包含的字符串为 "C:\MyFolder\Test.txt"。*/					

l: 内部变量

STRLEN →计算字符串长度

指令格式	P1 = STRLEN(P2)
功能	计算 P2 字符串的文字长度(零终止符不计入),并将运算结果保存到 P1。
P1 (I)	运行结果。
P2 (I)	包含零终止符字符串的字节数组。
例1	\$U10 = "ABC" \$U20 = STRLEN(\$U10) /* 执行命令后,\$U20 的值等于 3。*/

l: 内部变量

STRCMP →比较字符串

指令格式	P1 = STRCMP(P2,P3)				
功能	按照字典顺序,比较字符串 P2 和 P3 (大小写敏感),并将比较结果保存到 P1。				
P1 (I)	比较结果。 描述 值 描述 0 P2等于 P3 1 P2 大于 P3 0xFFFF P2 小于 P3				
P2,P3 (I)	包含零终止符字符串的字节数组。	包含零终止符字符串的字节数组。			
例 1	\$U10 = "ABC" \$U20 = "abc" \$U30 = STRCMP(\$U10, \$U20) /* 执行命令后,\$U30 的值等于 0xFFFF。*/				
例 2	\$U10 = "XYZ" \$U20 = "ABC" \$U30 = STRCMP(\$U10, \$U20) /* 执行命令后,\$U30 的值等于 1。*/				
例 3	\$U10 = "ABC" \$U20 = "ABC" \$U30 = STRCMP(\$U10, \$U20) /* 执行命令	后, \$U30 的值等于 0 。*/			

l: 内部变量

STRICMP →比较字符串(大小写不敏感)

指令格式	<i>P1</i> = STRICMP(<i>P2,P3</i>)			
功能	按照字典顺序,以不区分字母大小写的方式比较字符串 P2 和 P3,并将比较结果保存到 P1。			
P1 (I)	推述 描述 0 P2等于 P3 1 P2大于 P3 0xFFFF P2小于 P3			
P2,P3 (I)	包含零终止符字符串的字节数组。			
例 1	\$U10 = "ABC" \$U20 = "abc" \$U30 = STRICMP(\$U10, \$U20) /* 执行命令后,\$U30 的值等于 0。*/			
例 2	\$U10 = "XYZ" \$U20 = "ABC" \$U30 = STRICMP(\$U10, \$U20) /* 执行命令后,\$U30 的值等于 1。*/			
例 3	\$U30 = \$TRICMP(\$U10, \$U20) /* 执行命令后, \$U30 的值等于 1。*/ \$U10 = "ABC" \$U20 = "XYZ" \$U30 = \$TRICMP(\$U10, \$U20) /* 执行命令后, \$U30 的值等于 0xFFFF。*/			

l: 内部变量

14

STRNCMP →比较字符串的前 n 个字符

指令格式	P1 = STRNCMP(P2,P3,P4)			
功能	按照字典顺序,比较字符串 P2 和 P3 的前	「P4 个字符(大小写敏感)。并将比较结果保存到 P1。		
P1 (I)	比较结果。 描述 0 P2 的子串等于 P3 的子串 1 P2 的子串大于 P3 的子串 0xFFFF P2 的子串小于 P3 的子串 注意: 在对 P4 个字符比较时,遇到任意一个字符串的零终止符,比较结束。如果在比较结束时两字符子串相等,字符子串短的更小。 在 ASCIL 码表中,字符代码从 91 到 96 (['_')' ']' '/' '/' ' ' and ``)的字符比任何字母都小。			
P2,P3 (I)	包含零终止符字符串的字节数组。			
P4 (I/C)	需要比较的字符个数			
例 1	\$U10 = "XYZ" \$U20 = "XYZAB" \$U30 = STRNCMP(\$U10, \$U20,4) /* 执行命令后,\$U30 的值等于 0xFFFF。*/			
例 2	\$U10 = "ABZ" \$U20 = "ABC" \$U30 = STRNCMP(\$U10, \$U20,2) /* 执行命令后,\$U30 的值等于 0。*/			
例 3	\$U10 = "AXC" \$U20 = "ABC" \$U30 = STRNCMP(\$U10, \$U20,3) /* 执行命令后,\$U30 的值等于 1。*/			

I: 内部变量; C: 常数

STRCHR →查找字符串中首次出现字符的位置

<i>P1</i> = STRCHR(<i>P2,P3</i>)
查找字符串 P2 中首次出现字符 P3 的位置,并将查找结果保存到 P1。
查找结果 。如果字符串 P2 中不包括 P3 字符,查找结果为 0xFFFF。否则为字符串 P2 中首次出现 字符 P3 的位置。
包含零终止符字符串的字节数组。
字符的 ASCII 代码
\$U10 = "The quick brown dog jumps over the lazy fox." \$U20 = 0x72 /* 字符'r' 的 ASCII 代码 */ \$U30 = STRCHR(\$U10, \$U20) /* 执行命令后,\$U30 的值等于 11。*/

NUM2STR →数值转换 ASCII 字符

指令格式	P1 = NUM2STR(P2, P3)	数据类型	U/UD
功能	将 P2 内的数值转换成 P3 个 ASCII 字符,并将转换约	结果保存到 P1 。	
P1 (I)	转换结果。		
P2 (I/C)	需转换的常数或是存储数值的地址。		
P3 (I/C)	指定转换字符数的确切数目。如果 P2 数值的位数小量 量的零;如果 P2 数值的位数大于 P3,那么超出的字 的字符串就根据实际长度保存到 P1。	于 P3 , 那么要在 2符就要被释放;	转换后的字符串前补上相应数 如果 P3 等于 0,那么转换后
例 1	\$U120 = 123 \$U100 = NUM2STR(\$U120, 0) (U) /* 执行命令后,字 */	节数据 \$U100 所	包含ASCII文字符串为"123"。
例 2	\$U120 = 1234567 (UD) \$U100 = NUM2STR(\$U120, 10) (UD) /* 执行命令后 "0001234567"。*/	,字节数据 \$U1 (00 所包含 ASCII 文字符串为
例 3	\$U120 = 1234567 (UD) \$U100 = NUM2STR(\$U120, 5) (UD) /* 执行命令后, "34567"。*/	字节数据 \$U10	0 所包含 ASCII 文字符串为

I: 内部变量; C: 常数

TIME2STR →系统时间转换成字符串

指令格式	P1 = TIME2STR(P2)			数据类型	U		
功能	将当前系统时间	将当前系统时间转换成字符串形式,字符串的格式由 P2 决定,并将转换结果保存到 P1。					
P1 (I)	转换结果。						
P2 (I/C)	指定转换后的机	指定转换后的格式					
. ,	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A						
	hhmmss	mss 0 hh: 时(00~23); mm: 分(00~59) ; ss: 秒(00~59)					
	hhmm	1	hh, mm: 同上				
例1	\$U10 = TIME2	110 = TIME2STR(0) /* 假设当前系统时间是 12:30:59,执行该命令后,字节数组\$U10~\$U11 所					
	包含的字符转码	存为" 123059	"。*/				

DATE2STR →系统日期转换成字符串

指令格式	P1 = DATE2S	TR(<i>P</i> 2)		数据类型	U		
功能	将当前系统日期	将当前系统日期转换成 ASCII 文字符串形式,字符串的格式由 P2 决定,并将转换结果保存到 P1。					
P1 (I)	转换结果。						
P2 (I/C)	指定转换后的	格式					
	格式	P2 的值	备注				
	YYMMDD	0	YY:年 (00~99); MM:月(0 ⁻	1~12); DD: 日(01~;	31)		
	YYMM	1	YY, MM: 同上				
	YYMMMDD	2	YY: 年 (00~99); MMM: 月(JAN~DEC); DD: 日(01~31)				
	YYMMM	3	YY, MMM: 同上				
例 1	\$U10 = DATE2STR(0) /* 假设当前系统日期是 2008 年 12 月 7 日,执行该命令后,字节数组 \$U10 所包含的字符转存为"081207"。*/						
例 2	\$U20 = DATE2STR(3) /*假设当前系统日期是 2008 年 12 月 31 日,执行该命令后,字节数组 \$U20 所包含的字符转存为"08DEC"。*/						

I: 内部变量; C: 常数

TD2STR →系统时间和日期转换成字符串

指令格式	<i>P1</i> = TD2STR(<i>P</i> 2)			数据类型	U	
功能	将当前系统时间和日期转换成字符串形式,字符串的格式由 P2 决定,并将转换结果保存到 P1。					
P1 (I)	转换结果。					
P2 (I/C)	指定转换后的格式:					
	格式	P2 的值	备注			
	YYMMDD hhmmss	0	YY: 年(00~99); MI	M:月(01~12); DD:	日(01~31)	
	hh: 时(00~23); mm: 分(00~59) ; ss: 秒(00~59)					
	YYMMMDD_hhmmss	D_hhmmss 1 YY, DD, hh, mm, ss: 同上 MMM: 月(JAN~DEC)				
	YYMMDD_hhmm	2	YY, DD, hh, mm: 同上; MM: 月(01~12)			
	YYMMMDD_hhmm	3	YY, DD, hh, mm:	司上; MMM: 月(JAN	N~DEC)	
		i				
例 1	\$U10 = TD2STR(0) /* 假设当前系统日期是 2008 年 12 月 7 日, 系统时间是 15:18:30。执行该 命令后,字节数组 \$U10 所包含的字符转存为"081207_151830"。*/					
例 2	\$U20 = TD2STR(3) /* 命令后,字节数组 \$U20	假设当前系 所包含的字	统日期是 2008 年 1 符转存为"08DEC31	2 月 31 日,系统时 _1330"。*/	间是 13:30:00 。执行该	

I2A →整数转换成 ASCII 文字符串

指令格式	P1 = I2A(P2,P3)	数据类型	U/S/UD/SD		
功能	将保存在 P2 内的整数转换为字符串,并将转换结界	果保存到 P1 。该	字符串的格式由 P3 指定。		
<i>P1</i> (I)	存储运行结果的字节数组。它是一个含零终止符的字	符串。			
P2 (I/C)	需转换的整数或是存储整数的地址。				
P3 (I/C)	指定字符串的小数字数。当 P3 等于 n 时,小数点插在整数右起第 n 位之前。当 P3 等于 0 时, 没有小数点。				
例1	\$U120 = 123 \$U100 = I2A(\$U120, 5, 0) /* 执行命令后,字节数组\$U100 为 "123". */				
例 2	\$U120 = 1234567 (UD) \$U100 = I2A(\$U120, 6, 2) (UD) /* 执行命令后,字节	5数组 \$U100 为;	"12345.67". */		
例 3	\$U120 = - <mark>12345 (S)</mark> \$U100 = I2A(\$U120, 5, 1) (UD) /* 执行命令后,字节	5数组 \$U100 为'	'-1234.5". */		

I: 内部变量; C: 常数

A2I →ASCII 文字符串转换成整数

指令格式	P1 = A2I(P2,P3,P4)	数据类型	U/S/UD/SD				
功能	将保存在 P2 的字符串转换成整数,并将运行结果得	保存到 P1 。					
<i>P1</i> (I)	运行结果。如果转换时发生错误,结果等于 0。						
P2 (I)	需转换字符串的起始地址。						
P3 (I/C)	指定字符串的长度。P3 可以等于 0。当 P3 等于 0 F	时,字符串必须是	上一个含零终止符的字符串。				
P4 (I/C)	指定字符串中需要转换的小数字数。						
例1	\$U120 = "123" \$U100 = A2I(\$U120, 0, 1) /* 执行命令后,\$U100 内的 16 位正整数值等于 1230。*/						
例 2	\$U120 = <mark>"123</mark> " \$U100 = A2I(\$U120, 0, 1) /* 执行命令后,\$U100 内	的 16 位正整数值	互等于 1230 。*/				
例3	\$U120 = "123" \$U100 = A2I(\$U120, 0, 1) /* 执行命令后,\$U100 内	\$U120 = "123" \$U100 = A2I(\$U120, 0, 1) /* 执行命令后,\$U100内的16位正整数值等于1230。*/					

F2A→浮点数转换成 ASCII 文字符串

指令格式	P1 = F2A(P2,P3)	数据类型	F
功能	将保存在 P2 的浮点数转换成字符串,并将转换结界	具保存到 P1 。该	字符串的格式由 P3 指定。
P1 (I)	存储运行结果的字节数组。它是一个含零终止符的字	符串。	
P2 (I/C)	需转换的浮点数或是存储浮点数的地址。		
P3 (I/C)	指定字符串包含的小数字数。		
例 1	\$U120 = 123.45 (F) \$U100 = F2A(\$U120, 2) /* 执行命令后,字节数组\$U	J100 为 "123.45	". */
例 2	\$U120 = 567.89 (F) \$U100 = F2A(\$U120, 1) (UD) /* 执行命令后,字节数	数组 \$U100 为"5	67.8". */
例 3	\$U120 = - <mark>1234 (S)</mark> \$U100 = F2A(\$U120, 1) (UD) /* 执行命令后,字节数	数组 \$U100 为"-12	234.0". */

I: 内部变数; C: 常数

A2F →ASCII 文字符串转换成浮点数

指令格式	P1 = A2F(P2,P3)	数据类型	F
功能	将保存在 P2 的字符串转换成浮点数,并将转换结身	果保存到 P1 。	
P1 (I)	运行结果。如果转换时发生错误,结果等于0。		
P2 (I)	需转换字符串的起始地址。		
P3 (I/C)	指定字符串的长度。P3 可以等于 0。当 P3 等于 0日	时,字符串必须是	上一个含零终止符的字符串。
例 1	\$U120 = "123.4" \$U100 = A2F(\$U120, 0) /* 执行命令后,\$U100 内的	的浮点数值为 123	3.4。*/
例 2	\$U120 = "1234567" \$U100 = A2F(\$U120, 6) (UD) /* 执行命令后, \$U1	00内的浮点数值	为 123456。*/
例 3	\$U120 = "-123.45" \$U100 = A2F(\$U120, 0) (S) /* 执行命令后,\$U100	内的浮点数值为	-123.45。*/

14.4.18. 运行操作

RUN →运行

指令格式	RUN(<i>P1</i>)
功能	运行在同一计算机上的可执行程序 P1。这个命令只能在图控软件上使用。
P1 (I/A)	需要运行的可执行程序的文件名。
例 1	RUN "ABC.exe" /*运行程序 ABC */
例 2	\$U10 = "XYZ.bat"
	RUN(\$U10) /* 运行批处理文件 XYZ */

I: 内部变量; A: ASCII 码字符串

RUNW →运行并且等待

指令格式	<i>P1</i> = RUNW(<i>P2</i>)
功能	运行在同一计算机上的可执行程序 P2,并将运行结果保存到 P1。需要注意的是这个命令之后的命令语句,需要等到该可执行程序结束运行后才会执行。这个命令只能在图控软件上使用。
P1 (I)	运行结果;如果这个代码等于0,表示运行成功;否则运行失败。
P2 (I/A)	需要运行的可执行程序的文件名。
例 1	<pre>\$U10 = RUNW "ABC.exe" /* 运行程序 ABC,并将运行结果保存到 \$U10。*/ IF \$U10 == 0 /* 如果运行结果为 0,那么运行批处理文件 XYZ。*/ \$U20 = "XYZ.bat" \$U11= RUNW(\$U20) /* 运行批处理文件 XYZ。 */ ENDIF</pre>

I: 内部变量; A: ASCII 码字符串

14.4.19. 打印操作

PRINT →打印

指令格式	<i>P1</i> = PF	RINT(<i>P2,P3</i>)		数据类型	U	
功能	将 P2 的	」数据依 P3 所指定的字	中节个数输出到打印机通讯排	妾口,并将完成f	代码保存到 P1 。	
P1 (I)	运行后产	产生的完成代码。代码	描述见下表:			
	代码	描述				
	0	成功				
	1	打印机没有准备好				
	3	系统错误				
	4	打印机正忙				
	7	未指定打印机				
			_			
P2 (I)	源数据存 印机是召	存储器首地址,源数据; 5内建中文字集库。	是指要被输出的数据(字节数	故)。注意如果要打	了印中文字需要先确认该台打	
P3 (I/C)	要被输出	出到打印机的字节数。				
例1	\$U10 =	"This is a test."				
	\$U20 =	\$U20 = PRINT(\$U10, 24)				
	\$U10 =					
	\$U20 = \$U10 -	PRINT(5010, 1)/ 反定 12	达换们子付到打印机。 7			
	\$U20 =	PRINT(\$U10, 1) /*发过	长换页字符到打印机。 */			
例 2	\$U10 =	0x401b /* ESC, '@' */				
	\$U20 =	PRINT(<mark>\$U10, 2)</mark> /* 初	始化 EPSON 打印机。 */			

PRINT_SCREEN →打印画面

指令格式	<i>P1</i> = PF	RINT_SCREEN(P2,P3)	数据类型	U
功能	打印画面	面编号 P2 的画面内容到打印机,并将完成代	码保存到 P1 。	
P1 (I)	运行后产	⁻ 生的完成代码。代码描述见下表:		
	代码	描述		
	0	操作成功		
	1	打印机没有准备好		
	2	画面编号无效		
	3	系统错误		
	4	打印机正忙		
	5	系统正忙		
	6	非正当使用该指令(见注)		
	7	未指定打印机		
	注意: 计	§指令只能用在主宏,事件宏,时间宏和循环	忘宠中。	
P2 (I/C)	要打印的	的画面编号。 要打印的画面区域的指定是在4	每一画面的画面属	属性对话框来设置。
P3 (I/C)	保留将来扩充功能使用,目前必须为零。			
例1	\$U0 = F	RINT_SCREEN(28, 0) /* 打印画面编号 28	的画面。*/	

I: 内部变数; C: 常数

BLANK →清空

指令格式	<i>P1</i> = BLANK (<i>P2</i>)	数据类型	U
功能	清空打印缓冲区 P1, 也就是让打印缓冲区 P1 仅含7	有空白字符。	
P1 (I)	要清空的打印缓冲区。打印缓冲区是一个字节数组。 必须将它清空。	在打印任何字符	守串到一个打印缓冲区之前,
P2 (I/C)	打印缓冲区的长度。长度的单位是字节。 举例而言,一个长度为 40 的打印缓冲区,是一个含 字符或 20 个中文字。	有 40 个字节的数	处组,它可以含有 40 个英文
例 1	BLANK(\$U100, 80) /*清空长度为 40, 位置在\$U100	的打印缓冲区。*	/

I: 内部变数; C: 常数

14

P2B →打印字符串

指令格式	<i>P1</i> = P2B (<i>P2, P3</i>)	数据类型	U
功能	打印字符串 P1 到打印缓冲区 P2 的位置 P3。		
<i>P1</i> (I)	要打印的字符串。字符串是一个字节数组。要打印的	字符串必须是以零	零结束的字符串。
P2 (I)	接受字符串 P1 的打印缓冲区。打印缓冲区是一个字=	节数组。	
P3 (I/C)	在打印缓冲区中摆放字符串 P1 的字节位置。字节位 举例而言,要打印字符串到打印缓冲区的起头位置,桌	2置是重从0开始 就要设 P3 为0。	算起。
例 1	BLANK(\$U100, 20) /*清空打印缓冲区*/ \$U10 = "Weight:" P2B(\$U100, \$U10, 0) /*打印字符串"Weight:" 到打印 \$U10 = I2A(1234, 2) /*字节数组将含有字符串"12.34" P2B(\$U100, \$U10, 8) /*打印字符串"12.34" 到打印缓 \$U10 = "kg" P2B(\$U100, \$U10, 14) /*打印字符串"kg" 到打印缓冲 PRINT(\$U100, 20) /*打印字符串"Weight: 12.34 kg"	缓冲区的字节位置 */ 冲区的字节位置; 中区的字节位置 14 到打印机*/	星 0*/ 8*/ !*/

I: 内部变数; C: 常数

P2B_R →打印字符串(靠右对齐)

指令格式	<i>P</i> 1 = P2B_R (<i>P</i> 2, <i>P</i> 3)	数据类型	U
功能	打印字符串 P1 到打印缓冲区 P2 。打印位置 P3 是	字符串在打印缓入	中区内靠右对齐的位置。
P1 (I)	要打印的字符串。字符串是一个字节数组。要打印的	字符串必须是以零	零结束的字符串。
P2 (I)	接受字符串 P1 的打印缓冲区。打印缓冲区是一个字	节数组。	
P3 (I/C)	字符串靠右对齐的位置,也就是字符串的最后一个字 位置是从0开始算起。 举例而言,要打印长度为6的字符串到打印缓冲区的	符在打印缓冲区。 起头位置, 就要	中要摆放的字节位置 。字节 设 P3 为 5。
例 1	BLANK(\$U100, 20) /*清空打印缓冲区*/ \$U10 = "Weight:" P2B_R(\$U100, \$U10, 6) /*打印字符串"Weight:" 到打 \$U10 = I2A(1234, 2) /*字节数组将含有字符串"12.34" P2B_R(\$U100, \$U10, 12) /*打印字符串"12.34" 到打 \$U10 = "kg" P2B_R(\$U100, \$U10, 15) /*打印字符串"kg" 到打印約 PRINT(\$U100, 20) /*打印字符串"Weight: 12.34 kg"3	「印缓冲区并将字 **/ 印缓冲区并将字符 爰冲区并将字符串 到打印机*/	符串靠右对齐到字节位置 6*/ 符串靠右对齐到字节位置 12*/ 靠右对齐到字节位置 15*/

14.4.20. 声音操作

SOUND →声音

指令格式	SOUND (<i>P1, P2, P3</i>)	数据类型	U
功能	播放声音。		
P1 (I/C)	声音编号。		
	注: 声音与编号是在人机应用的声音表中定义。		
P2 (I/C)	播放次数。如果只播放一次,就设为1。		
P3 (I/C)	连续播放的间隔时间。时间单位是 0.1 秒。如果不需	间隔,就设为0。	
例 1	SOUND(10, 5, 3) /* 播放编号 10 的声音 5 次,回放的	的间隔时间为 0.3	秒.*/

I: 内部变数; C: 常数

STOP_SOUND →停止声音

指令格式	STOP_SOUND
功能	停止播放当前声音。
例 1	STOP_SOUND /*停止播放当前声音. */

第十五章

Ø

9

排程

使用	排程	1
设定	排程	2
5.2.1.	排程对话框	3
5.2.2.	排程详细设置对话框	6
5.2.3.	时间设定区	8
排程	设置表	11
5.3.1.	基本功能	11
5.3.2.	功能选项	12
5 2 2		10
5.3.3.	ប定	12
	使用 设定 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 非 5.3.1. 5.3.2.	使用排程

15.1. 使用排程

15

排程功能可使人机在指定的时间执行预先排定的操作。例如,人机可在指定的开始/结束时间去打开/关闭马达。另一个例子 是,人机可以在控制过程中指定的开始时间设定运行模式温度,在控制过程指定的结束时间重设温度为待机温度。

同一个人机应用中最多可设置 48 个排程。每一个排程都可规划改变特定位置 PLC 的值或在设定的时间执行宏程序。

在人机运行画面为使操作员检视/改变排程的设定,画面中可使用排程设置表对象来操作和监看。

欲使用排程,请按以下步骤进行操作:

- 设定排程 详见 <u>第 15.2 节</u>。
- 建立并设定排程设置表 详见 <u>第 15.3 节</u>。

注意:

1) 时间排程为一次性动作。当到达开始时间,指定的装置地址只会写入一次,写入的动作将不会重复执行。



- 2) 开始值和禁止动作位在时间范围开始时读取一次,由于数据传输将造成延迟,开始时间将延迟;由于相同理由,结束时间也会发生延迟。
- 3) 当排程的时间范围改变,若当前时间在时间范围内,将执行打开动作。
- 4) 当多个排程出现相同的开始时间和结束时间,将会依排程编号,由小到大,依序执行,
- 5) 如果开始动作完成后,发生停电,结束动作将在电源恢复时执行。



15.2. 设定排程

用户可在排程的属性对话框中,进行各项排程的设定。欲打开排程对话框,可按以下方法择一操作:

1) 在软件的项目管理员窗口中,在人机应用 > 设置,双击排程节点(🍟)。

2) 在软件的项目管理员窗口中,在人机应用 > 设置,在排程节点(열)上点击鼠标右键,从弹出菜单中,选择属性。

3) 在软件主菜单中,点击人机应用,从次菜单中,选择排程...。

排程对话框包含以下两个页面,有些页面在需要设定时才会显现。

■ 一般页 详见 <u>第 15.2.1 节</u>。

■ 开始宏页 / 停止宏页

详见 <u>第 14.2.6 节</u>。

15.2.1. 排程对话框

在排程对话框中,可检视排程设定。欲打开人机应用排程对话框,有下面两种方式:

- 1) 在项目管理员窗口,关联人机应用中,在设置 -> 排程项目下双击鼠标。
- 2) 在选单列中,点击人机应用->排程。注意,排程将在当前人机应用执行,所以,排程欲执行的人机应用须为当前人机应用。

_											
排程											
一般	一般 #6 开始宏										
図合用											
	"信旦	排程存物	工论和作	定地 th		开机	结束	详细设置	禁止动作位		
<u> </u>	846 2	3HF112-0040	JIARAJIE	-9-16-4L		利加卡	利止	нысы	жшилна		_
	1	马达科	设位为1 🖌 🖌	W100.0		V	~	编辑	✓ W101.0		^
	2	马达B	设位为0 🖌 🖌	W100.1		~		编辑	V101.1		
	3	温度A	写值到字 🔽 🖌	W200		V	V	编辑			=
	4	温度B	写值到双字 🛛 🖌	W201		~	~	编辑			-
	5	最高温度	写值到字 🛛 🖌 🖌	W202		~	~	编辑			
	6	安全检查	执行宏 🔽			V		编辑			
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										~
											-
	语言:	简体中文 🔽 🗘									
OK Cancel Help											

欲启用人机应用的排程功能,勾选对话框中的"启用"。

下表为排程设置各属性的说明。

项目	说明
启用	欲使用排程,首先,勾选排程的"启用"。在项目规划中,个别排程可取消"用"的勾选,暂停排程的使用, 排程的设置在取消勾选后也不会消失。
编号	指定排程的编号。
排程名称	设定各种语言的排程名称。排程名称会显示在排程设置表对象上。排程名称的最大长度为 24 字符, 欲选择编辑的语言, 在对话框下方有语言选择的对话框。

接下页

项目	说明								
开始动作	设定人机在开始时间和结束时间要执行的动作。下表说明开始动作的5种选项。								
	动作	说明							
	设位为 1	在开始时间,设指定的位为1。如果勾选结束动作,在结束时间,重设位为 0。							
		范例: 开始时间:09:00:00 结束时间:17:00:00							
		开始时间							
		ON							
		OFF							
		09:00:00 12:00:00 17:00:00							
	设位为0	在开始时间,设指定的位为0。如果勾选结束动作,在结束时间,重设位为 1。							
		范例: 开始时间:09:00:00 结束时间:17:00:00							
		开始时间							
		OFF							
		09:00:00 12:00:00 17:00:00							
	写值到字	在开始时间,写开始值到指定的字。若勾选结束动作,在结束时间,写结束 值到指定的字。							
		范例: 开始时间: 09:00:00 结束时间: 17:00:00							
		开始值: 100 结束值: 60 写地址: W100							
		W100 100 W100 60							
	写值到双字	在开始时间,写开始值到双字。若勾选结束动作,在结束时间写结束值到指 定的双字。							
	执行宏	在开始时间执行指定的开始宏。如果勾选结束动作,在结束时间,执行指定的结束宏。当选择执行宏,将会显示关联的开始宏编辑页面,可在该页面编辑开始宏。当勾选结束动作,将会显示关联的结束宏页面,可在该页面编辑							
	 注: 上表所提的开始时	^{21 / 21 / 22 °} 「间、结束时间、开始值、结束值都在排程设定对话框中设定。							

接下页


15.2.2. 排程详细设置对话框

在排程详细设置对话框中,用户可设置排程的开始时间/日期、结束时间/日期、开始值和结束值。欲打开排程详细设置对话框,点击排程对话框中,该排程的编辑按钮。

范例一

- 1) 时间范围于星期一 09:00:00 开始,于星期四 17:00:00 结束。
- 2) 操作员可于运行时,使用排程设置表修改时间范围。
- 3) 开始值和结束值为浮点数。当排程开始,人机从内部字\$U120 和\$U121 读取开始值,写入指定的地址。当排程结束, 人机从内部字\$U122 和\$U123 读取结束值,写入指定的地址。

排程详细设置		? 🔀
排程编号: 5		确定
□特别日	┌写出值	取消
时间	○ 常数	
◎ 常数 ○ 变数	数据类别: 32位浮点数 <──	
✓ 在排程设定表内可改	开始值: \$1120 翩翩	
	结束值: \$1/122 翩翩	
✓ 开始日与结束日个别设定		
开始时间: 09 : 00 : 00 开始日: 一 💌		
结束时间:17:00:00 结束日:四 💙		

范例二

- 1) 时间范围可由装置/PLC 设定。记忆区从 PLC 的 W100 开始设置时间范围。
- 2) 在运行时,有效时间范围设定前,将使用对话框中预设的时间范围。预设的时间范围开始为每个工作日,从 09:00:00 到 17:00:00。本范例为每周一到周五,且本设定可以藉由画面设计一个排程设置表对象来修改。
- 3) 操作员可于运行时,使用排程设置表修改时间范围。
- 4) 开始数值和结束数值为 16 位正整数。当排程开始时,人机从 PLC 字位置 W30 读取开始值,写入指定的地址。当排程 结束,人机从 PLC 字位置 W31 读取结束值,写入指定的地址。

排程详细设置		? 🛛
排程编号: 7		确定
□特别日		取消
「时间	○ 常数	
○ 常数 ● 变数	数据类别: 16位正整数	
✓ 在排程设定表内可改	开始值: ¥30 📾 📾	
时间设定地址: ¥100 🗐 🛄	结束值: ₩31	
☑ 预设时间		
□ 开始日与结束日个别设定		
开始时间: 09 : 00 : 00		
结束时间:17 : 00 : 00		
适用日:		

15

*1*5

范例三

- 1) 时间范围开始于1月1日07:30:00,结束于1月1日20:00:00
- 2) 未勾选"在排程设置表内可改"表示无法于运行时,使用排程设置表对象修改时间范围。
- 3) 开始数值和结束数值为 16 位正整数。当排程开始时,人机写入 100 到指定的写入地址。当排程结束,人机写入 60 到 指定的写入地址。

排程详细设置		? 🗙
排程编号: 8 ♥特别日 月: 1 ♥ 日: 1 ♥ 时间 ⑦常数 ⑦变数 ①在排程设定表内可改 开始时间: 07 : 30 : 00 结束时间: 20 : 00 : 00	 写出值 ● 常数 ● 变数 数据类别: 16位正整数 ▼ 开始值: 100 结束值: 60 	确定 取消

下表为排程详细设置对话框各项目的说明。

项目		说明			
排程编号		排程的编号,此项目为只读。			
特别日		勾选此选项,排程只在特别日有效。			
月		特别日的月。			
日		特别日的日。			
叶问菜国	常数	选择常数,则时间范围无法由装置/PLC 设置。			
印加松田	变数	选择变量,则时间范围可由装置/PLC 设置。			
在排程设置	表内可改	选择此选项,操作员可使用排程设置表对象来更改时间范围。			
时间设定地	址	设定装置/PLC 设定排程时间范围的开始地址。关于时间设定地址,详见 15.2.3 节的说明。			
预定时间		设定排程是否启用预定时间范围。此属性只有在时间范围选择变量时才会出现。若操作员或 PLC 未设定有效的时间范围,人机将使用预定时间范围。			
开始日与结束日个别设定		选择此选项,开始日与结束日设定不同的日期。			
开始时间		设定排程的开始时间。			
开始日		排程的开始日。只有在勾选开始日与结束日个别设定后,此选项才会出现。			
结束时间		设定排程的结束时间。			
结束日		排程的结束日。只有在勾选开始日与结束日个别设定后,此选项才会出现。			
适用日		选择一周中,排程的适用日。			
写出值 常数 选择此选项,设定开始值和结束值为常数。					
变数 选择此选项,设定开始值和结束值为变量。					
数据类别		设定开始/结束值的数据类别。			
开始值		设定开始值或开始值的地址。			
结束值		设定结束值或结束值的地址。			

15.2.3. 时间设定区

下表说明时间设定区字的编排。

字编号	用途	描述
0	时间设置控制字	详见 <u>第 15.2.3.1 节</u>
1	时间设置状态字	详见 <u>第 15.2.3.2 节</u>
2	动作模式	详见 <u>第 15.2.3.3 节</u>
3	开始日或特别日的月	详见 <u>第 15.2.3.4 节</u>
4	开始时间(时)	时: 0-23
5	开始时间(分)	分: 0-59
6	开始时间(秒)	秒: 0-59
7	结束日或特别日的日	详见 <u>第 15.2.3.4 节</u>
8	结束时间(时)	时: 0-23
9	结束时间(分)	分: 0-59
10	结束时间(秒)	秒: 0-59

15.2.3.1 时间设置控制字(时间设置区 字 0)

位	15	1	0
	保留(需为 0)		0

位 0: 时间取得请求位

当人机侦测到时间取得请求位打开(从 0 到 1),将读取从时间设置区的字 2 到字 10,以取得排程的动作模式、开始时间、结束时间。

15.2.3.2 时间设置状态字(时间设置区 字 1)



- 位 0: 时间取得完成位
 - 0: 时间取得已执行或尚未执行。
 - 1: 时间取得完成
- 位1:错误通知位
 - 0: 时间数据已被正确的数据所取代
 - 1: 时间数据包含错误

注:

- 1) 当时间取得完成位从 0 变到 1,装置/PLC 必须将时间取得请求位由 1 变到 0。
- 2) 当人机侦测到时间取得请求位从 1 变到 0,时间取得完成位和错误通知位将会立刻从 0 变到 1。



15.2.3.3 动作模式(时间设置区 字 2)

位	15	2	1	0
	保留(需为 0)		0	0

- 位 0: 结束动作位
 - 0: 使排程的结束动作无效。
 - 1: 启动排程的结束动作。
- 位 1: 个别日设定位
 - 0: 排程的开始日和结束日相同
 - 1: 排程的开始日和结束日不同

注:

如果 个别日设定位为1 且超过两个开始/结束日位同时打开,将发生错误。

15.2.3.4 开始/结束日(开始日:时间设置区 字 3,结束日:时间设置区 字 7)

指定作为触发开始/结束动作的日。

位	15	07	06	05	04	03	02	01	00
	保留(需为 0)		六	Ŧī.	四	111	1		日

位 00: 日(0: 无, 1: 指定) 位 00: 一(0: 无, 1: 指定) 位 00: 二(0: 无, 1: 指定) 位 00: 三(0: 无, 1: 指定) 位 00: 四(0: 无, 1: 指定) 位 00: 五(0: 无, 1: 指定)

位 00: 六(0: 无, 1: 指定)

注:若排程设置为特别日,字 3(开始日)的高字节应包含特别日的月(1-12),且字 3(开始日)的低字节应包含特别日的日(1-31),字 7(结束日)应为 0。

	高字节(位 15-8)	低字节(字 7-0)
开始日:	特别日的月 (1-12)	特别日的日(1-31)
结束日:		0

15.3. 排程设置表

15.3.1. 基本功能

用户可以通过排程设置表将排程以列表方式呈现。且可以在运行时直接在排程设置表中修改排程的时间范围。

编号	名称	状态	设置	开始	结束	适用日
1	Motor A			00:00:00	23:00:00	—
2	Motor B			→ 05:00:00	五 20:00:00	
3	Temp.A			09:00:00	17:00:00	一/二/三/四/五
4	Temp.B			→ 09:00:00	四 18:00:00	
5	Max Temp.			07:30:00	20:30:00	04/10
6	Safty Check			08:00:00	23:00:00	01/01

以上以一个排程设置表的图例。第一行是抬头行,显示每个字段的抬头。其余行每一行显示一项排程。用户可以同滚动按钮 或滚动条滚动物件内容。一个排程设置表共有七个字段。下表为排程设置表各项字段的说明。

字段	描述
排程编号	相关排程的编号。这一个字段可以不显示。
排程名称	相关排程的名称。
状态	相关排程的当前状态。当前状态包括:动作、未动作、禁止、错误。
设置	若相关排程是可更改的,该字段会出现一个按钮。点击该按钮,用户可以看到以下两个设置排程的对话框,她可以设置相关排程的时间范围。
	Set Schedule Set Schedule Schedule ID: 3 Schedule ID: 4 OK OK
	Individual Start Day and End Day
	Start Time: 09 00 Cancel Start Time: 09 00 Start Day. Mon. Cancel End Time: 17 00 00 End Time: 18
	Applied Days: Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
	详细说明,请参考 <u>第 15.2.2 节</u> 。
开始时间	排程的开始时间。
结束时间	排程的结束时间。
适用日	一周内排程适用的日期。

每一排的文本颜色和字体的设置在一般页内设置。

15.3.2. 功能选项

下表是排程设置表中可增加的功能选项。选项的设定可在属性对话框中完成。

选项	说明
显现控制	设定排程设置表的显现与否,可由指定的位或当前用户等级控制。在显现页中,可进行此选项的设定。

15.3.3. 设定

所有排程设置表的设定都可在属性对话框中完成。排程设置表的属性对话框包含以下三个页面。

■ 一般页
 详见 <u>第 15.3.4 节</u>。
 ■ 高级页
 详见 <u>第 4.4.5 节</u>。
 ■ 显现页

详见 <u>第 4.4.6 节</u>。

15.3.4. 一般设定

本章节说明排程设置表一般页中各项属性的设定。下图是一般页的图例。

排程设置表			X
 一般 高级 显现 编号: SST0000 注: 外框 			
送框色: ■▲ GF_0011	辺白	华大商东	日子林纪
语笑 语言:简体中文 💙 📚	语言:简体中文	动作:	<u>□</u> 2773₩2 ▼1 ▼2 ▼3 ▼4 ▼5
字体: Font_3 🖌 🗸	字体: Font_3	未动作:	₩6
颜色: 🔲 看景颜色: 📕	颜色: 💻 🖌	禁止: □□▲	
☑ 显示排程编号	日期格式: MM/DD Y		
排程編号: 編号	简写	格线	
排柱石标: 石标 状态: 状态	星期日:日	▼垂直	
设置: 设置		颜色:	
开始时间:开始			
结束时间: 结束	星期四: 四	17世: 2 ♥ ♥	
适用日: 适用日	星期五:五		全选全删
	星期六:六		
			确定 取消 帮助

下表为一般页中各项属性的说明。

	属性	说明
编号		设定排程设置表的编号。当物件产生时,系统自动给予一组编号。同一个画面中的编号不会重复。编号的格式为 SSTnnnn。
注		可加入对象的说明文字。
外型设置		外型 、边框色、背景色的详细说明,请参考 <u>第 4.3.4 节 设定物件的外型</u> 。
抬头	语言	设定查看及编辑抬头行所使用的语言。语言相关的文本属性包含抬头的字体和名称。
	字体	设定抬头文字的字体。
	颜色	设定抬头文字的颜色。
	背景色	设定抬头行的背景色。
	显示排程编号	勾选排程设置表是否显示排程编号字段。
	排程编号	设定排程编号字段的抬头名称。当勾选了显示排程编号选项时,此选项才会出现。
	排程名称/状态/设 置/开始时间/结束 时间/适用日	设定排程名称/状态/设置/开始时间/结束时间/适用日字段的抬头名称。
讯息	语言	设定查看及编辑语言相关的文本属性设定所使用的语言。语言相关的文本属性包含 字体和简写。
	字体	设定文字的字体。
	颜色	设定文字的颜色。
	日期格式	选择日期显示格式。
	简写	设定排程名称/状态/设置/开始时间/结束时间/适用日字段的简写文字。
状态颜色	动作	设定排程动作时,显示在状态字段中的颜色。
	未动作	设定排程未动作时,显示在状态字段中的颜色。
	禁止	设定排程禁止时,显示在状态字段中的颜色。
	错误	设定排程动错误时,显示在状态字段中的颜色。
格线	垂直	勾选排程设置表是否显示垂直格线。
	水平	勾选排程设置表是否显示水平格线。
	颜色	设定格线颜色。
行距		设定排程设置表相邻两行间的距离(单位为像素)。
项距		设定排程设置表相邻两列间的距离(单位为像素)。
显示排程	<勾选框>	勾选此选项,即可在排程设置表中显示指定排程。
	全选	勾选此选项,选择所有排程。
	全删	勾选此选项,取消所有排程。

第十六章



16.1.	查找与替换	1
16.1	.1. 查找/替换文字或地址	1
16.1	.2. 查找结果窗口	2
16.1	.3. 宏编辑器窗口的快速查找和替换	3
16.2.	画面全览	4
16.3.	连接全览	7
16.4.	物件库1	0
16.4. 16.5.	物件库1 物件表1	0 2

16.1. 查找与替换

用户可使用"查找与替换"工具查找或替换项目中所使用的文字或地址。

16.1.1. 查找/替换文字或地址

本章节说明如何利用查找/替换停靠式窗口或查找/替换对话框来查找/替换文字或地址。



下表为查找/替换停靠式窗口/对话框中,各项属性的说明。

	属性	说明
查找字符串	<复合框>	输入欲查找的文字/地址,可从剪贴板粘贴或从清单中选择最近输入过的文字/地址。
	符合大小写	勾选此选项,只查找大小写均符合"查找字符串"字段内容的字符串。
	须全字符合	勾选此选项,只查找全字符合的文字/地址。在一个字符串中,只有部分字符串符合者, 将不在查找范围内。
查找对象	<复合框>	选择项目中, 欲查找的部份, 如下:
		当前画面、当前人机应用的画面、所有画面、当前宏、当前人机应用的宏、所有宏、 当前人机应用的标签、所有人机应用的标签。
	文字/地址	从列出的清单中,勾选欲查找的文字/地址种类。
停靠式窗口	查找	点击此按钮,在勾选的项目中,查找指定的文字/地址。符合的项目将出现在"查找结果"窗口中。关于查找结果窗口的详细说明,请参考 <u>第 16.1.2 节</u> 。
	替换	点击此按钮,打开查找/替换对话框,可设定替换文字/地址。

接下页

16

属性		说明
查找/替换 对话框	替换字符串	输入欲替换"查找文字"字段中文字的内容,可从剪贴板粘贴或从清单中选取最近输入 过的文字清单。
	找下一个	点击此按钮,从勾选的项目中,寻找下一个"查找对象"字段中的文字/地址,直到寻找 完毕。符合的项目会出现在查找结果窗口中。有关查找窗口的详细说明,请参考 <u>第</u> <u>16.1.2 节</u> 。
	替代	点击此按钮,查找符合的文字,然后,用替换字段的文字替换。替换的信息会显示在 查找结果窗口中。有关查找窗口的详细说明,请参考 <u>第 16.1.2 节.</u> 。
	替代全部	替换全部符合查找字段中的文字/地址。替换的信息会显示在查找结果窗口中。有关查 找窗口的详细说明,请参考 <u>第 16.1.2 节</u> 。
	关闭	点击此按钮,可结束对话框。

16.1.2. 查找结果窗口

查找结果窗口为停靠式窗口,可显示全部与寻找符合的结果和替换的信息。下图为查找结果窗口的范例。双击鼠标左键可浏 览查找/替换清单中的项目。



用户可以在查找结果窗口中点击鼠标右键,下表为弹出窗口中的菜单项目:

菜单项目	说明
清除	清除所有清单中项目。

16

16.1.3. 宏编辑器窗口的快速查找和替换

用户可在当前宏编辑窗口中,使用快速查找和替换来查找文字。符合的项目将逐项显示,用户可以查看每个符合的项目及相 关的内容。

在当前宏编辑窗口中,快速查找和替换可从插入点向下查找,查找和替换会自动查找未查找的内容,直到整个宏查找完毕, 将出现完成信息。

注: 符合的项目将不会出现在查找结果窗口中。

欲显示替换对话框,点击编辑 > 查找和替换菜单中,"替换..."选项。下图为替换对话框的范例。

■ 宏 -	initial		3
22	\$R2148 = 100095H(UD)		~
23	\$R2150 = 100005H(UD)		
24	\$R2152 = 150015H(UD)		
25	\$R2154 = 200025H(UD)		
26	\$R2156 = 650035H(UD)		
27	\$R2158 = 750015H(UD)		
28	\$R2160 = 700020H(UD)		
29	\$R2162 = 700030H(UD)		
30	\$R2164 = 600030H(UD)	替換 「 ? 🔀	
31	\$R2166 = 500035H(UD)		
32	\$R2168 = 500040H(UD)	查找对象: \$R2	
33	\$R2170 = 400035H(UD)	代换字符 \$R3	
34	\$R2172 = 400035H(UD)	—————————————————————————————————————	
35	\$R2174 = 300045H(UD)		
36	\$R2176 = 300055H(UD)		
37	\$R2178 = 200055H(UD)		
38	\$R2180 = 200057H(UD)		
39	\$R2182 = 150060H(UD)		
40	\$R2184 = 200065H(UD)		~
<			:

下表为替换对话框中,各项属性的说明。

属性	说明		
查找对象	输入或从剪贴板粘贴欲查找的文字。		
代换字符	输入或从剪贴	输入或从剪贴板粘贴欲代换的文字。	
须全字符合	勾选此选项,	只查找全字符合的文字/地址,在一个字符串中,只有部分符合者,将不在查找范围内。	
符合大小写	勾选此选项,只查找符合在"查找对象"框中,大小写均符合的字符串。		
替换	选择项目中欲	查找的部份,如下表:	
	选项	说明	
	选择	只查找或替换当前文件中选取的部份。	
	全文件	查找或替换窗口中,符合查找字段的部份。	
找下一个	点击此按钮,可从勾选的选项中,寻找下一个符合"查找对象"字段中的文字/地址,直到寻找完毕。符 合的项目在窗口中会反白显示。		
替换	点击此按钮,查找符合的文字,然后,用替换字段的文字替换。		
替换全部	替换全部符合查找字段中的文字/地址。		
取消	点击此按钮,	可结束对话框。	

16.2. 画面全览

画面全览显示当前人机应用各画面间的关系。画面全览以直线和箭头显示画面间的连线。连线为画面间以画面按钮或选页器 连线的关系。

欲打开画面全览,勾选主菜单中,查看 > 画面全览选项。下图为画面全览的范例。



选取了画面或连线后,可进行以下操作:

打开画面或画面属性。
 若画面未打开,双击缩图可打开画面。

若画面已打开,双击缩图可打开画面属性对话框。

• 移动画面和连线

点击画面的缩图并按住不放,当游标变成**+**+图标,拖动鼠标可移动选取的画面/连线到画面全览窗口中的任意位置。移动中的画面/连线会显示在画面的最上层,方便移动画面/连线。放开鼠标左键即可放置画面/连接。

16

以下为画面全览窗口中,图示的说明。

图示	工具提示	说明
4	更新	重新加载当前画面的内容。只有在画面间的关系改变时,才可点击此图示。
P	新画面	在当前人机应用建立新画面。
2	加画面连线	为选取的画面新增一画面按钮,在弹出的对话框中,设定按钮属性。选取画面后,才可点击此 图示。
Ē	加选页器连线	为选取的画面新增一选页器,在弹出的对话框中,设定选页器属性。选取画面后,才可点击此 图示。
Đ,	放大	放大画面全览。
Θ	缩小	缩小画面全览。
9	正常大小	回复画面全览至正常大小。
	显示内容	显示画面所有内容,如右图。
	显示名称/编号	在矩形方块中显示画面名称和画面编号,如右图。 (#1) Screen 1
6	打印	打印人机应用的信息、画面索引和画面全览。人机应用信息包含人机名称、机型、起始画面、 总画面数、人机应用名称。画面索引为显示全部画面的清单和画面所在的页面编号。
	打印预览	<complex-block><complex-block></complex-block></complex-block>
		点击此按钮 操作 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		打印 设定打印选项和打印页面。
		下页显示要打印的下一页。
		上页 显示要打印的上一页。
		整页 在画面中显示一整页。
		放入 放入坝宽贝围。 傍止 傍止菊原五五
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		[八四] [八四] [八四] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10

16

在画面全览空白处点击鼠标右键,将出现弹出式菜单,菜单包含以下选项:

选项	说明
新增画面	在当前人机应用建立一新画面,并显示画面全览。
选取全部	选取全部画面与连线。

在选取的画面点击鼠标右键,将出现弹出式菜单,菜单包含以下选项:

选项	说明
加画面连线	为选取的画面新增一画面按钮,在弹出的对话框中,设定按钮属性。
打开画面	打开选取画面。
删除画面	删除选取画面。
画面属性	打开画面属性对话框。

在选取的连线点击鼠标右键,将出现弹出式菜单,菜单包含以下选项:

选项	说明	
插入点	在指定的位置插入一个点。	
删除点	删除一个点。	
删除画面连线	删除选取的连线。	
删除画面连线和按钮	删除选取的连线和按钮。	
画面连线属性	在弹出窗口中,设定画面属性,如下图:	
	酉面连线属性 後 样式: ● 颜色: ● ↓ ● 确定 取消 按钮 <u>床田</u> <u>店</u> <u>市</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u>休田</u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	

16.3. 连接全览

连接全览显示整个项目中,设备/服务器和人机间的关系。连接全览为线和区块组合的示意图。区块代表了目标人机或设备/ 服务器,线代表连接。带有箭头的线表示连线关系。

在连接全览窗口中,有两种区块:目标人机区块和设备/服务器区块。目标人机区块包含人机用名称和支持的连接口,例如, C代表 COM(C1=COM1),E代表以太网络端口。设备/服务器区块包含设备种类。



用户可将光标移至目标人机区块、设备/服务器区块或连接上,选取相关的项目。选取后,可进行以下的操作:

■ 打开属性对话框并设定属性

双击目标人机区块可打开一般设置对话框,设定人机应用。 双击连接可打开连接属性对话框,设定连接。 双击设备/服务器区块,打开连接属性对话框,选择连接设备。

■ 移动区块

■ 调整连接线

将鼠标光标移至连接线的端点上,拖动端点可调整连接线大小和形状。

■ 建立连接

1. 将鼠标光标置于通讯端口端点上,例如:



2. 拖动鼠标将点移动到另一台人机的设备/服务器通讯端口上。例如:

拖动点到另一台人机 MT104_1 的 C3(COM3)上,当鼠标光标置于 MT104_1,在其通讯端口上会出现矩形方块,点的位置需放置于通讯端口的矩形方块内,才可建立连接。



- 3. 放开鼠标左键打开连接属性对话框,设定连接属性。
- 4. 按压确定按钮,接受连接设定;按压取消按钮,取消此连接设定。下图为两人机间新连接的设定。



下表为连接全览窗口中,图标的说明。

图示	工具提示	说明
	新增人机应用	新增人机应用并在弹出的窗口中设定人机的种类和人机应用名称。
	新增连接	在人机上新增连接,并在弹出窗口中设定属性。只有在目标人机为当前人机时,此选项才有效。
	新增设备/服务 器	新增设备/服务器。
5	重新整理	重新加载项目中,人机与设备/服务器的关系。
<u>••</u>	显示 Relationship	用线与箭头显示人机与设备/服务器间的关系。

用户可在连接全览的目标人机区块上点击鼠标右键,将出现弹出式菜单,菜单包含以下选项:

菜单项目	说明
新增连接	建立新通讯连接。
删除人机应用	删除人机应用。
人机应用属性	打开人机应用一般设置对话框。

用户可在连接全览的连接上点击鼠标右键,将出现弹出式菜单,菜单包含以下选项:

菜单项目	说明
插入点	在指定的位置新增点。
删除点	删除选取的点。
删除连接	删除一关联的通讯连接。
连接属性	打开关联连接的连接属性对话框。

用户可在连接全览的空白处上点击鼠标右键,将出现弹出式菜单,菜单包含以下选项:

菜单项目	说明
新增设备/服务器	新增设备/服务器
新增人机应用	新增人机应用
重新整理	重新加载项目中,人机与设备/服务器间的关系。

用户可在连接全览的设备/服务器区块上点击鼠标右键,将出现弹出式菜单,菜单包含以下选项:`

菜单项目	说明
删除设备/服务器	删除选取的设备/服务器。
设备/服务器属性	打开连接属性对话框。

16.4. 物件库

物件库窗口为一停靠式窗口。利用对象库可使对象设置、管理和共享变得更容易。它包含预设对象、一般对象、对象群和全局对象。

■ 默认物件

每一种对象均有一预设对象,此预设对象存于对象库中。每一种对象新建对象的设定即为预设物件。欲查看所有项目中的预设对象,可点击对象库窗口上方"Objects"卷标。

用户可以设定任何对象为该种类对象的预设对象。当设定一新的对象为预设对象,原本的预设对象将会舍弃不用。欲设定一对象为预设对象,在对象上点击鼠标右键,从弹出式菜单中,点选"存为默认值"。

■ 一般对象/对象群

一般对象/对象群可在全项目中使用。欲查看一般对象/对象群,用户可以点击窗口中的卷标。

欲设定对象为一般对象/对象群,用户可在对象/对象群上点击鼠标右键,从弹出的菜单中,点击"存到对象库..."指令,打开存 到对象库对话框。在对话框中,输入名称并选择一个存入类别。

■ 全局物件

全局对象可在全项目中使用,任何全局对象的修改会适用于项目中的全局物件上。欲查看项目中所有全局对象,用户可点击窗口中的"Global"标签。

欲设定对象为全局对象,在对象/对象群上点击鼠标右键,打开弹出菜单,点击"存为全局对象..."指令,打开存为全局对象对 话框。在对话框中,输入名称并选择一存入类别。

欲打开对象库,勾选主菜单中查看 > 对象库选项,下图为对象库全览的范例。



菜单项目	说明	
新增类别	新增一般对象/对象群的类别。右图为新增类别对 话框的范例,用户可在此对话框中设定类别名称 和物件显示的图标大小。	 新塔美别名: Object Group 割様大小 80 x 80 160 x 160 240 x 240 320 x 320 确定 取消
删除类别	删除选取的类别。	
类别属性	点击此指令,会出现右图的对话框。用户可在此 对话框中,更改类别名称和对象显示的图标大小。	送 字 原类别名: Object Group 新类别名: Dbject Group 部交別名: Dbject Group 部交別名: Dbject Group 部交別名: Dbject Group Ø标大小 ③ 80 x 80 ② 240 x 240 ③ 320 x 320 确定 取消
导入物件库	从对象库文件(*.pol)导入现有的类别。	
导出物件库	导出对象库中选取的类别为对象库文件(*.pol)	
清除对象库内无用数据	点击此指令,清除选取类别中,无用的对象。	

用户可在物件库窗口上方点击鼠标右键,将出现以下的菜单项目:

用户可以在全局类别窗口或用户定义类别窗口中,在物件上点击鼠标右键,弹出菜单中将出现以下项目:

菜单项目	说明
重新命名对象	点击此选项,打开重新命名对话框,更改选取对象的名称。
删除物件	删除选取物件。
物件属性	点击此选项,打开对象属性对话框,只存在于在全局对象。

16.5. 物件表

物件清单窗口为一停靠式窗口,显示画面物件和关联的输出入地址。

用户可以在对象表窗口中双击目录项目,即可在打开的对象属性对话框,修改对象属性。

用户可在物件表窗口空白处点击鼠标右键,然后,在弹出式菜单中,勾选欲显示的字段,如:编号、写入、监视、读取、通知、触控致能地址、显示致能地址、注;勾选选择全部,即可显示所有字段。

欲打开对象表,在主菜单中,勾选查看 > 对象表项目。下图为物件表的范例。

	画面的名	3称,用户	可以选择查看其它人机应	用画面的对象表。			
物件表						×	
5 - Testa		¥ .			_		
编号	物件	编号	写入地址	监视地址	读取地址	^	
000	Rectangle	R0003	N/A	N/A	N/A		
001	Bit Button	BB0008	1\Dbx_FTCrotturaCartaTest	N/A	N/A		
002	Rectangle	R0002	N/A	N/A	N/A		
003	Rectangle	R0001	N/A	N/A	N/A		
004	Rectangle	R0000	N/A	N/A	N/A		
005	Text	T0000	N/A	N/A	N/A		
006	Message Display	MD0000	N/A	1\M_AbilTesta	N/A		
007	Bit Button	BB0000	1\Dbx_TagliAntChiuso	N/A	N/A		
008	Bit Button	BB0001	1\Dbx_TaglioAntAperto	N/A	N/A		
009	Text	T0001	N/A	▶ 双击选取的项目,	可打开关联物	,作的	属性对话框。
010	Bit Button	BB0002	1\Dbx_TaglioPostChiuso	N	444717 6060	• • • • • •	
011	Bit Button	BB0003	1\Dbx_TaglioPostAperto	N/A	N/A		
012	Text	T0002	N/A	N/A	N/A		
013	Bit Button	BB0006	1\Dbx_ChisuraTrainoInf	N/A	N/A		
014	Bit Button	BB0007	1\Dbx_AperturaTrainoInf	N/A	N/A		
015	Text	T0004	N/A	N/A	N/A		
016	Bit Button	BB0004	1\Dbx_ChiusuraTrainoSup	N/A	N/A		
017	Bit Button	BB0005	1\Dbx_AperturaTrainoSup	N/A	N/A		
018	Text	T0003	N/A	N/A	N/A		
019	Text	T0005	N/A	N/A	N/A		
020	Text	T0006	N/A	N/A	N/A	\mathbf{M}	
<					>		

16.6. 输出/输入表

输出/输入表窗口为一停靠式窗口,可显示所有项目的输出/输入地址和使用者。 在输出/输入表窗口中,双击鼠标右键可修改每个项目。 若地址被对象使用,可在关联对象的属性对话框中,重新定义地址。 若地址被宏使用,可在宏编辑器窗口中,重新定义地址。

用户可在地址字段直接输入地址。

欲打开输出/输入,在主菜单中,勾选查看 > 输出/输入表项目。下图为输出/输入表的范例。

	当前人机用的名称的人机应用。	。用户可以选择查看;	另一项目			
1/0表					×	
Demo						
地址	目的	使用者		说明	^	
Y2	Monitor	Screens; <1>; <main>;</main>	; <toggle switch="">; <ts0023></ts0023></toggle>			
Y2	Write	Screens; <1>; <main>;</main>	; <toggle switch="">; <ts0023></ts0023></toggle>			
M17	Touch operation control bit	Screens; <1>; <main>;</main>	; <toggle sw="" td="" 在选取的项目上<=""><td>双击鼠标左键</td><td>可开启</td><td>物件属性对话</td></toggle>	双击鼠标左键	可开启	物件属性对话
M14	Monitor	Screens; <1>; <main>;</main>	; <toggle sw="" td="" 据<=""><td>,从山风小江陡,</td><td>чулд</td><td>仍们两正小阳</td></toggle>	,从山风小江陡,	ч у лд	仍们两正小阳
M14	Write	Screens; <1>; <main>;</main>	; <toggle 11="" sw="" td="" °<=""><td></td><td></td><td></td></toggle>			
M17	Touch operation control bit	Screens; <1>; <main>;</main>	; <toggle switch="">; <tsod< td=""><td></td><td></td><td></td></tsod<></toggle>			
R1103	Monitor	Screens; <1>; <main>;</main>	; <numeric display="">; <nd002< td=""><td></td><td>_</td><td></td></nd002<></numeric>		_	
R12	Monitor	Screens; <1>; <main></main>	; <numeric entry="">; <ne0019></ne0019></numeric>			
R12	kite	Screens; <1>; <main></main>	; <numeric entry="">; <ne0019></ne0019></numeric>		_	
R100	Moh	Screens; <1>; <main></main>	; <numeric display="">; <nd0017></nd0017></numeric>		_	
R1100	占去地址字段 输入新	++++++-	; <numeric display="">; <nd0014></nd0014></numeric>		_	
R1102	二山地址于权, 制八別	ג <u>רו</u> ידוו. ∘	; <numeric display="">; <nd0013></nd0013></numeric>			
D1	L'iorineor		; <multistate lamp="">; <ml0010></ml0010></multistate>			
D1	Monitor	Screens; <1>; <main>;</main>	; <multistate lamp="">; <ml0009></ml0009></multistate>		_	
R25	Monitor	Screens; <1>; <main>;</main>	; <bar graph="">; <bg0007></bg0007></bar>		_	
D10	Write	Screens; <1>; <main></main>	; <word button="">; <wb0006></wb0006></word>		_	
M60	Monitor	Screens; <1>; <main></main>	; <bit button="">; <bb0005></bb0005></bit>		_	
M60	Write	Screens; <1>; <main>;</main>	; <bit button="">; <bb0005></bb0005></bit>		_	
R117	Monitor	Screens; <1>; <main>;</main>	; <numeric display="">; <nd0004></nd0004></numeric>			
R116	Monitor	Screens; <1>; <main>;</main>	; <numeric display="">; <nd0003></nd0003></numeric>			
R115	Monitor	Screens; <1>; <main>;</main>	; <numeric display="">; <nd0002></nd0002></numeric>			
R2020	Monitor	Screens; <5>; <pid set<="" td=""><td>ting>; <numeric entry="">; <ne001< td=""><td>.7></td><td></td><td></td></ne001<></numeric></td></pid>	ting>; <numeric entry="">; <ne001< td=""><td>.7></td><td></td><td></td></ne001<></numeric>	.7>		
R2020	Write	Screens; <5>; <pid set<="" td=""><td>ting>; <numeric entry="">; <ne001< td=""><td>.7></td><td>~</td><td></td></ne001<></numeric></td></pid>	ting>; <numeric entry="">; <ne001< td=""><td>.7></td><td>~</td><td></td></ne001<></numeric>	.7>	~	
R2030	Monitor	Screens: <55; <pid set<="" td=""><td>tina>: <numeric entry="">: <ne001< td=""><td>5></td><td></td><td></td></ne001<></numeric></td></pid>	tina>: <numeric entry="">: <ne001< td=""><td>5></td><td></td><td></td></ne001<></numeric>	5>		

第十七章

编译/模拟运行/下载人机应用

17.1.	编译人机应用	
17.1.	1.1. 编译人机应用	1
17.1.	1.2. 产生人机运行包(PRP)文件	1
17.1.	1.3. 工作执行清单	2
17.2.	模拟运行人机应用	
17.2.	2.1. 连接/离线模拟运行	3
17.2.	2.2. 模拟运行人机应用	4
17.3.	PC 与人机间的数据传输	5
17.3.	3.1. 下载数据至触控屏	5
17.3	3.2. 上载数据到电脑	7
17.3	3.3. 使用 USB 线传输数据和安装 USB 驱动程序	8

9

17.1. 编译人机应用

使用本软件提供的编译功能,验证所有设定和规划的正确性、控制器的通讯设定、将宏指令转换成可执行的码和建立人机运行所需的数据。

人机运行数据为当前人机应用在人机上执行时所需的数据。用户编译人机应用后,将产生人机运行数据并储存人机运行数据 为 PL2 文件。

17.1.1. 编译人机应用

欲编译人机应用,可依以下步骤进行:

在菜单列中,点击"人机应用"打开人机子菜单后,点选"编译"。
 或在该软件的标准工具列上,点击¹²³编译图示。

2)	弹出编译人机应用对话框,显示编译的进度,欲取消编译 操作,点击取消按钮。右图为正在进行编译的编译人机应 用对话框的范例。	产生触控屏运行数据 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	? 🗙
3)	在编译完成后,编译人机应用对话框会显示人机运行数据的错误个数、警告个数和文件大小。详细的数据会显示在工作执行清单窗口中。有关工作执行清单的详细说明,请参考 <u>第 17.1.3 节 工作执行清单</u> 。 右图为编译完成后的编译人机应用对话框的范例。	产生触控屏运行数据	? 🗙

如果编译结果成功,当前人机应用的运行数据会存为 PL2 文件,文件名格式为:项目名称_人机应用名称.pl2。

17.1.2. 产生人机运行包(PRP)文件

人机运行包(PRP)包含人机运行数据和系统程序,欲建立人机运行包,用户可依以下步骤进行:

1) 在该软件菜单列上,点击"人机应用"打开人机子菜单后,点选"产生人机运行包(PRP)文件..."

2) 如果编译成功,用户需要在另存新文件对话框设定欲保存的文件名。

PRP 文件为可携式的文件,包含人机应用和系统程序。也就是说,用户可以将 PRP 文件储存在 PC 或 U 盘上,用该软件或 Data Transfer Helper(DTH)下载 PRP 文件到目标人机。

17.1.3. 工作执行清单

工作执行清单中会显示所有信息,包含:编译过程、错误消息、警告消息。工作执行清单窗口为停靠式窗口。在窗口中,错误消息前会显示红色圆圈,警告消息前会显示黄色圆圈。

下图为工作执行清单窗口的范例。

工作执行 清单	×
开始编译 PV121-TNT	~
创建文件 C:\\Program Files\PM Designer\\n_PV121-TNT.pl2.	
●错误 : 电池保护RAM空间不足以供配方记忆区O使用	
●数据收集器 #0 () : 错误 : 读取地址 /′ : 地址未指定	
──警告 : 沒有电池保护RAM供操作记录器使用: 由一般RAM代替	
处理画面 #1 (画面1).	=
●●画面 : 画面1(#1) : 位按钮(x=276 y=60 宽=100 高=50) : 错误 : 写入地址 () : 地址未指定	
●●画面 : 画面1(#1) : 位按钮(x=276 y=60 宽=100 高=50) : 错误 : 监视地址 () : 地址未指定	
●画面 : 画面1(#1) : 配方选择器(x=596 y=124 宽=128 高=500) : 错误 : 超出画面范围	
处理画面 #3001 (MUM_KPD_1).	
处理画面 #8002 (HEX_KPD_1).	_ ۲
处理画面#8099 (ASCII_KPD_1). 双击选取的消息可跳全错误消息发生的位置。	
处理画面 #8004 (PSW_KPD).]
处理画面 #8005 (COM_ERROR).	
处理画面 #8021 (Alarm_Msg).	
处理画面 #8007 (CNFRM).	
处理画面 #8008 (TransCom).	
处理画面 #8009 (PasswordTable).	
处理画面 #8010 (Real Time Clock).	
处理画面 #8011 (QUIT?).	~
	≥:

用户在工作执行清单窗口中,点击鼠标右键,出现以下菜单项目:

菜单项目	说明
清除	清除窗口中所有的项目

17.2. 模拟运行人机应用

17

模拟运行可验证项目规划的正确性。使用模拟运行功能,用户不必下载人机应用到目标人机,在 PC 上即可模拟人机应用在 人机上运行的情况。

该软件提供以下两种模拟方式:模拟运行(连接)和模拟运行(离线)。

17.2.1. 连接/离线模拟运行

种类	说明
模拟运行(离线)	使拟器 使拟器 人机应用画面 在模拟运行(离线)模式, PC 将会建立一个记忆区给装置/服务器的缓存器使用。模拟器 将与电脑的内存通讯,因此在离线模拟时不会产生通讯错误。
	离线模拟可用于画面虚拟效果和对象操作逻辑验证。
模拟运行(连接)	<image/> <complex-block></complex-block>

*1*7

17.2.2. 模拟运行人机应用

欲模拟运行人机应用,可依以下步骤进行:

- 1) 在模拟器开始执行时,须先储存并编译人机应用。
- 2) 使用本软件

在菜单列中,点击"工具"打开工具子菜单后,点选"模拟运行(离线)..."。

或在标准工具列中,点击模拟运行(离线)图示 **运**。 使用 PanelSlim.exe 执行文件(可单独执行的程序): 点击开始 -> 所有程序 -> "本软件" -> PanelSim

3) 在 PanelSim 对话框中,点击 Run 按钮开始模拟。



注:如果在本软件上模拟运行,上图的对话框会显示,并在模拟器启动前自动关闭,您不需关闭此对话框。

4) 在模拟器窗口上模拟运行人机应用,模拟器窗口的外观与目标人机相似。下图为模拟器窗口运行人机应用的画面。



17.3. PC 与人机间的数据传输

在本软件中,每当目标人机运行时,用户可以透过串行端口(Serial port)、以太网络和 USB 传输运行数据。

用户也可使用 micro SD 卡或 U 盘来更新人机应用。

17.3.1. 下载数据至触控屏

欲使用该软件下载数据,可依以下步骤进行:

1. 在该软件的主菜单中,点击人机应用打开人机应用子菜单,再从子菜单中点选下载数据至触控屏。

或在标准工具列上,点击下载图示.

2. 在下载数据至触控屏对话框中,可进行选项的选择和设定。

下图为下载数据至触控屏的范例。

下载数据至触控屏 ? 🔀
数据源 ● 当前人机应用 ● 人机运行包 (PRP)文件
下载 保留人机原数据 ②运行数据及系统程序 用户数据(\$N) 应用规划数据 警报纪录 时间和日期 取样数据 注意
连线设置 ● COM ○ 乙太网 ● USB 通讯口: 通讯端口 (COM1) ▼ 速率: 115200 ▼ 「 通讯失败后重新连接并继续下载尚未传输的数据
状态 传送就绪

注: 如果人机应用被修改,在下载数据前,本软件会自动编译人机应用。

17

下表为下载数据至触控屏中,各项属性的说明。

属性	说明			
数据源	选择欲下载的数据。"当前人机应用"为软件编译后产生的数据;"人机运行包(PRP)文件",包含当前人 机应用数据与系统程序。若选择人机运行包(PRP)文件,需再选择欲下载的 PRP 文件。			
下载	点选欲下载的项目,包含:运行数据和系统程序、应用规划数据、时间和日期。只有数据源为当前人 机应用,才会出现此选项。			
	用户可选择应用规划数据,	将人机应用备份到目标人机中。数据的格式与 PLF 文件相同。		
保留人机原数 据	勾选保留人机原数据中的用 的数据项目,而不会被清除	月户数据(\$N)、警报记录、配方数据、取样数据,即可在下载后保留所选择 余。		
	须付合以下余件,选取坝目 1) 盾人机应用使用软件断	1的		
	2) 在新旧人机应用中,电流 一致。	本为141.2.20或之后的版本编件或下载。 池保护记忆区、配方区、数据收集器、警报区和警报记录记忆区的设定必须		
连线设置	选择下载数据所使用的通讯	凡端口。		
	通讯端口	说明		
	СОМ	使用串行端口(serial port)下载数据,并选择通讯端口和速率。		
		 ○ COM ○ 乙太网 		
		· 通讯口: 通讯端口 (COM1)		
		速率: 115200 💌		
	以太网络	使用以太网络下载数据,输入目标人机的 IP 地址或从清单中选择最近连接过的网络。		
		○COM ③乙太网·		
		IP地址: 192.168.10.84 MT121-TNT 💽		
	USB	使用 USB 下载数据,在使用 USB 线下载数据前,须先安装 USB 的驱动 程序。关于 USB 驱动程序的详细说明,请参考 <u>第 17.3.3 节</u> 。		
	若目标人机有足够的内存,可在安全模式下传输数据。			
	模式 说明			
	直接模式	下载数据至闪存。		
	安全模式	将数据缓存于目标人机的 SDRAM 中,可防止大文件在下载时出现错误。		
		在传制成功后,SDRAM 中的数据才会被保存于内存中。		
状态	显示传输的状态和进度。			
开始	点击此按钮开始下载数据。			
取消	取消下载。			
关闭	关闭对话框。			

注:点击标准工具列上的 图标,即可使用"下载数据至触控屏"对话框中的设定,立即下载数据至目标人机中。



17.3.2. 上载数据到电脑

欲使用本软件上载数据,可按以下方式进行:

- 1) 在菜单列中,点击人机应用,从子菜单中选择上载数据到电脑...。
- 2) 在上载数据到电脑对话框中,进行设定后即可上载。
- 下图为上载数据到电脑对话框的范例。

上载数据到明	L İ İ			?×
┌上载 ——				
🔽 运行数据	屠及系统程序			
保存到	:			<u>C</u>
☑ 应用规划	刘数据			
保存到	:			C
💿 сом	○乙太网	🔿 USB		
通讯口:	通讯端口 (COM1)			~
速率:	115200	~		
状态				
传送就绪	İ			
	开始		关闭	

注: 若人机应用被修改过, 在下载前, 该软件会自动进行编译。下表为上载数据至电脑对话框中, 各项属性的说明。

属性	说明		
上载	选择欲上载的数据和储存上载的数据为指定的文件。用户可从 PLF 文件导入现有人机应用。		
连线设置	选择上载数据所使用的通道	汛端口。	
	通讯端口	说明	
	СОМ	使用串行端口(serial port)上载数据,并选择通讯端口和速率。	
		 ○ COM ○ 乙太网 	
		通讯口: 通讯端口 (COM1)	
		速率: 115200 👻	
	以太网络	使用以太网络上载数据,输入目标人机的 IP 地址或从清单中选择最近连接过的网络。	
		○COM ③乙太网	
		IP地址: 192.168.10.84 MT121-TNT	
	USB	使用 USB 上载数据,在使用 USB 在线载数据前,须先安装 USB 的驱动 程序。关于 USB 驱动程序的详细说明,请参考 <u>第 17.3.3 节</u> 。	
状态	显示传输的状态和进度。	·	
开始	点击此按钮开始下载数据。		
取消	取消下载。		
关闭	关闭对话框。		

[/

17.3.3. 使用 USB 线传输数据和安装 USB 驱动程序

本章节说明如何安装 USB 驱动程序,从微软 Windows 系统的 PC,下载人机应用至目标人机。

- **步骤 1:** 以 Administrator 身份登入。
- 步骤 2: 用 USB 线连接目标人机和电脑。
- 步骤 3: 开始安装驱动程序。

用户可从以下的方式,选择适合的方式安装驱动程序:

■ 找到新的硬件向导

启动目标人机, Windows 会自动弹出"找到新的硬件向导"对话框, 引导您安装驱动程序。

找到新的硬件向导		
	欢迎使用找到新硬件向导	
	Windows 将通过在计算机、硬件安装 CD 或 Windows Update 网站(在您允许的情况下)上查找来搜索当前和更 新的软件。 巍溪隐私策略	
	Windows 可以连接到 Windows Update 以搜索软件吗?	
	 ○ 是,仅这一次(Y) ○ 是,这一次和每次连接设备时(Y) ○ 否,暂时不(Y) 	
	单击"下一步"继续。	
	< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消	

■ 硬件更新向导

若未出现"硬件更新向导"窗口或窗口已关闭,按以下步骤可使窗口出现:

- 1. 在我的电脑上点击鼠标右键,然后选择管理。
- 在系统工具下,点击设备管理器。
 在右边的页面中会列出安装在电脑所有装置。
- 3. 展开通用串行总线控制器。
- 4. 在 Neo HMI 上点击鼠标右键,并选择属性。

		_
📙 计算机管理		×
🗐 文件(E) 操作(A) 查看(V) 🦈	窗口(11) 帮助(11)	X
← → 🗈 📧 📾 😫 😫	N 🛪 🗙 🛃	
 □ 计算机管理(本地) □ 振 系统工具 □ □ 事件查看器 □ □ 共享文件夹 □ □ 按 本地用户和组 □ □ 按 性能日志和警报 □ □ 存储 □ □ 存储 □ □ 存储 □ □ 可移动存储 ○ □ 存储 □ □ ○ 可移动存储 ○ □ ○ 確 ○ ○ 取动存储 ○ ○ 取動存 ○ ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	 磁盘驱动器 端口 (COM 和 LPT) 计算机 监视器 建二 型 人体学输入设备 声音、视频和游戏控制器 鼠标和其它指针设备 通用串行总线控制器 Intel (R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Control Intel (R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Control Intel (R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Control Intel (R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Control Intel (R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Control Intel (R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Control USB Root Intel (R) Intel (R)<th></th>	

- 5. 点击驱动程序标签页,然后选择更新驱动程序,即开始更新驱动程序。
- 步骤 4: 依指示安装驱动程序
 - 1. 点击**下一步**。





?×

2. 点击从列表或指定位置安装 (高级),然后选择下一步。

找到新的硬件向导	
	这个向导帮助您安装软件: Neo HMI
	 ◎ 自动安装软件(推荐)(L) ● 瓜列表或指定位置安装(高级)(S) 要继续,请单击"下一步"。
	< 上一步 (8) 下一步 (8) > 取消

3. 点击在这些位置上搜寻最佳驱动程序和在搜索中包括这个位置,点击浏览,选择\Maxtech Designer\Usb,为 驱动程序的文件夹,然后点击**下一步**。

找到新的硬件向导		
请选择您的搜索和安装选项。	浏览文件夹	?×
 ◆ 在这些位置上搜索最佳驱动程序 ⑤)。 使用下列的复选框限制或扩展默认搜索,包括本机路径和可移动媒体。会安装找到的最佳驱动程序。 ● 搜索可移动媒体(软盘、CD-ROM)(例) ● 在搜索中包括这个位置 ④): C:\Program Files\Maxtech Designer\Usb ● 浏览 ⑥ 不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序 ④)。 选择这个选项以便从列表中选择设备驱动程序。Windows 不能保证您所选择的驱动程序与您的硬件最匹配。 	选择包含您的硬件的驱动程序的文件夹。 ① Outlook Express ② Outlook Express ③ Maxtech Designer ④ Binary ④ ② Database ④ Drivers ④ Modules ④ Note ④ Pictures ④ Vab Vab	×
< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消	安望有社问于义许兴,请单击上面的 + 号。	取消 .:

4. 若出现以下对话框,点击**仍然继续。**

找到新的硬件向导			
向导正在安装软件,请稍候		硬件安装	ξ.
Neo HMI	0		正在为此硬件安装的软件: Neo HMI 没有通过 Windows 徽标测试,无法验证它同 Windows XP 的相容性。(<u>告诉我为什么这个测试很重要。</u>) 继续安装此软件会立即或在以后使系统支得不稳定。 Licrosoft 建议您现在停止此安装,并同硬件供应商 联系,以获得通过 Windows 数标测试的软件。
	< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消		仍然继续 ©) 停止安装 ©)

步骤 5: HMI 点击完成即可完成 Neo HMI 驱动程序的安装。

找到新的硬件向导		
	完成找到新硬件向导	
	该向导已经完成了下列设备的软件安装:	
	Neo HMI	
	要关闭向导,请单击"完成"。	
	〈上一步 (B) 完成 取消	

注: 当第一次连接目标人机与电脑上的 USB 端口,须先安装驱动程序。

在安装驱动程序后,支持 USB 传输的人机,即可使用 USB 线与电脑连接,传输数据。在本软件中,须先在下载数据至触控 屏/上载数据至电脑对话框中,选择 USB 为传输方式,才可使用 USB 传输数据。

第十八章



18.1. 访	t置/开始/结束通透通讯	1
18.1.1. 18.1.2.	设置通透通讯 开始/结束通透通讯	1
18.2. D	ata Transfer Helper (DTH)	
18.2.1. 18.2.2. 18.2.3.	操作设置 操作状态 时间范围	4 7 8
18.3. Te	extEditor	9
18.3.1. 18.3.2. 18.3.3.	导出文字 导入文字 TextEditor	9
18.4. R	ecipe Editor	
18.1. 设置/开始/结束通透通讯

18

通透通讯为一串行端口(serial port)通讯模式,透过人机连接 PC 和装置/服务器,并取得数据,通讯方式如下图所示。人机在此通讯模式中,如同一可通透的装置,作为 PC 与装置/服务器可直接通讯的工具。



18.1.1. 设置通透通讯

欲使目标人机可通透,取得或控制 PC 上的装置数据,须设置通透通讯。

欲设置通透通讯,点击主菜单中的工具,然后,再从子菜单中,再点选设置通透通讯... 下图为通透通讯连接和设置通透通讯对话框的范例。

触控屏通透串口(COM1)	अ置通透通讯 ? 🔀
РС # П(COM1) НМІ	连接设定 PC串口: 通讯端口 (COM1) 取得触控屏串口设置(经由PC串口) 触控屏通透串口: COM1 ▼ 选择一目标人机的串口端口,作 为连接装置/服务器的通讯端口。
PC (9600/7/1/EVEN) 触控屏目标串口 (COM2) FATEK FBs/FBe (9600/7/1/EVEN)	日标申口设定 连接名称: 连接1 控制器厂牌: Fatek Automation Corp. 控制器型号: FATEK FBs/FBe 波特率: 数据位: 停止位: 校验位: 9600 マ マ 1 EVEN 开始通透通讯 注: 在对话框中,通讯参数的设定 公 开始通透通讯 注: 在对话框中,通讯参数的设定 通透通讯已成功结束. 四進

如果目标人机中的人机应用,其连接设定与目标人机和装置/服务器间的实际连接设定相同,只需要按压 取得触控屏串口设置(经由PC串口) 按钮,在开始通透通讯前,即可从人机取得所有通讯参数。

下图为目标人机与装置/服务器连接设定的范例。

连接属性 🛛 🔀	连接属性
一般参数	一般参数
连接编号: 🚺	
连接名称: 连接1	波特率: 19600 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
连接种类: 直接连接(串口) 🖌	数据位数: 7 PLC 地址: 1
装置/服务器: Fatek Automation Corp. 🔽 FATEK FBs/FBe 🔽	
	停止位数: 1 🛛 🖌 🔷 🗘 🗘 🗘 😧 🗘 😧 😵 (x 0.1 秒)

注: 在连接属性对话框中, 通讯参数的设定, 必须与装置/服务器的通讯参数一致。

如果目标人机没有人机应用或连接的设定与实际连接不一致,在开始通透通讯前,用户需在对话框中重新设定通讯参数。

18.1.2. 开始/结束通透通讯

■ 开始通透通讯

欲开始通透通讯,可依以下步骤进行:

1) 在设置通透通讯对话框中,点击 开始通透通讯 按钮。

2) 在主菜单中,点击工具,然后,再从子菜单中,选择开始通透通讯。

如果通透通讯已成功建立,目标人机上会显示如下图的对话框,可控制和取得 PC 上的数据。



■ 结束通透通讯

欲结束通透通讯,可依以下步骤进行:

- 1) 在设置通透通讯对话框,点击 结束通透通讯 按钮。
- 2) 在主菜单中,点击工具,然后,再从子菜单中,选取结束通透通讯。
- 3) 点击人机上的结束按钮。

18

18.2. Data Transfer Helper (DTH)

Data Transfer Helper (DTH)为一可独立执行的程序,用户可利用 DTH 透过串行端口(serial port)或以太网络取得/更新人机应用数据。

欲执行 DTH,从开始 > 所有程序 > "本软件" > [┋] Data Transfer Helper (DTH).

用户可使用 DTH 从 PC 下载配方数据或 OS & AP 到 HMI。使用 DTH,用户也可以从 HMI 取得历史数据、操作记录、警报 计数、历史警报、配方数据、OS & AP 和将数据以指定的格式,储存为在 PC 上。下图为 Data Transfer Helper 对话框的范 例。

	nj v 1. 2. 74	
Malaama ta tha D	ata Tranafar Ilainar	
welcome to the Da	ata Transfer Helper	
What do you want to do with th	ne Panel?	
Operation Type		
 Get logged data (.csv) 	 Get logged operations (.csv) 	
Get alarm counts (.csv)	🔘 Get logged alarms (.csv)	
◯ Get recipe data (.csv)	🔘 Update recipe data (.csv)	
◯ Get recipe data (.prd)	🔘 Update recipe data (.prd)	
O Get OS & AP (.prp)	🔘 Update OS & AP (.prp)	
How do you want to connect to	o the Panel?	
Link Settings		
🔵 Serial Port (COM) 🛛 🧿) Ethernet	
IR Address 192 109 10	102 MT0701/0T	
IP Address: 192.168.10	.163 MT070-WST	▼
IP Address: 192.168.10	.163 MT070-WST	
IP Address: 192.168.10 What is your password?	.163 MT070-WST	
IP Address: 192.168.10 What is your password? Password:	.163 MT070-WST	
IP Address: 192.168.10 What is your password? Password: ******	.163 MT070-WST	
IP Address: 192.168.10 What is your password? Password: ****** Status	.163 MT070-WST	Abort
IP Address: 192.168.10 What is your password? Password: ****** Status	.163 MT070-WST	Abort
IP Address: 192.168.10 What is your password? Password: ****** Status To continue, click Next.	.163 MT070-WST	Abort
IP Address: 192.168.10 What is your password? Password: ****** Status To continue, click Next.	.163 MT070-WST	Abort
IP Address: 192.168.10 What is your password? Password: ****** Status To continue, click Next.	.163 MT070-WST	Abort

下表为 Data Transfer Helper (DTH)对话框中,各项属性的说明。

属性	说明				
操作类别	选择欲在目标人机上进行的操作。				
连接设置	选择连接目标人机的通讯端口。				
	通讯端口	端口 说明			
	串行端口(串口)	使用串行端口(serial port)连接目标人机,并选择通讯端口与速率。			
		 Serial Port (COM) Ethernet 			
		Port 通讯端口 (COM1)			
		Baud 115200 -			
	□ 以太网络 使用以太网络连接目标人机,输入目标人机的 IP 地址或从清单中 □ 近输入过的项目。				
		C Serial Port (COM) © Ethernet			
		IP Address: 192.168.10.163 MT070-WST			
密码	输入用户等级8或以上的有效密码。				
状态	显示传输状态和进度。				
上一步	点击此按钮可以返回之前设定画面。				
下一步	如果通讯已成功建立,点击此按钮可开始操作并进行操作属性的设定。				
完成	离开对话框。				
取消	取消操作。				

18.2.1. 操作设置

下表为 DTH 所支持的所有操作类别和其设定方式。

操作类别	设定		
取得数据收集器数据 (.csv/.txt)	csv/.txt) 将数据收集器所收集的数据储存为指定的文件。		
	🚰 DTH - Get Logged Data 🛛 🔀		
	Get Data Logger Time Range Save To (File Name)		
	DL_0(0) All C:\Program Files\Maxtech Designer\DL_0(0).csv		
	DL_1(1) Last 10 day(s)(today included) C:\Program Files\Maxtech Designer\DL_1(1).csv DL_15(15) Last 24 heur(e)(bic hour included) C:\Program Files\Maxtech Designer\DL_15(15) eru		
	上图的对话框列出人机应用中所有的数据收集器。此对话框中,需进行以下设定: • 勾选欲取得数据的数据收集器。		
	 点击时间范围(Time Range)下的 按钮,打开时间范围对话框,设定数据 收集的期间。关于时间范围对话框的详细说明,请参考<u>第 18.2.3 节</u>。 		
	• 输入文件名称或点击 Save To(File Name) _ 按钮,打开文件对话框,设定 文件名。		

操作类别	设定
取得操作记录(.csv/.txt)	储存操作历史记录为文字文件或 csv 文件。
	The set Logged Operations
	What is the duration you want?
	Time Range: All Edit
	Where do you want to save the logged operations?
	此对话框中, 需进行以下设定:
	 点击 Edt 按钮,打开时间范围对话框,设定操作历史数据的期间。关于时间范围对话框,请参考<u>第 18.2.3 节</u>
	• 输入文件名称或点击 Browse 按钮,打开文件对话框,设定文件名。
取得警报计数(.csv/.txt)	储存警报计数为文字文件或 csv 文件。
	DTH - Get Alarm Counts
	Where do you want to save the alarm counts?
	File Name: Alarm_Counts csv Browse
	输入文件名称或点击 Browse 按钮,打开文件对话框,设定文件名,格式可为 txt 或 csv。
取得警报历史(.csv/.txt)	储存警报历史为文字文件或 csv 文件。
	🚰 DTH - Get Logged Alarms
	What is the duration you want?
	Time Range: All Edit
	·
	Where do you want to save the logged alarms?
	High Yang Logged dama.tx
	 点击 按钮, 打开时间氾固对话框, 设定警报历史的期间。关于时间范围对话框, 请参考<u>第 18.2.3 节</u>
	• 输入文件名称或点击 Browse 按钮,打开文件对话框,设定文件名。

接下页

操作类别	设定		
取得配方数据(.csv/.txt/.prd)	储存配方区数据为 CSV/TXT/PRD 文件。		
	DTH - Get Recipe Data		
	Get Recipe Block Save To (File Name)		
	Recipe_0(0) C:\Program Files\Maxtech Designer\Recipe_0(0).csv		
	Recipe_1(1) C:\Program Files\Maxtech Designer\Recipe_1(1).csv Recipe_15(15) C:\Program Files\Maxtech Designer\Recipe_15(15).csv		
	上述对话框显示人机应用中的所有配方区。在此对话框中可进行以下设定: • 勾选欲取得数据所在的配方区。		
	• 输入文件名称或点击 Save To(File Name) 按钮,打开文件对话框,设定 文件名。		
更新配方数据(.csv/.txt/.prd)	从 CSV、TXT 或 PRP 文件更新配方数据。		
	🚰 DTH - Update Recipe Data 🛛 🔀		
	Update Recipe Block From (File Name)		
	Recipe_0(0) C:\Program Files\Maxtech Designer\Recipe_0(0).csv		
	上述对话框显示人机应用中的所有配方区。在此对话框中可进行以下设定.		
	• 勾选欲更新数据所在的配方区。		
	• 输入文件名称或点击 From(File Name) _ 按钮,打开文件对话框,设定文件 名。		
取得 OS & AP (.prp)	用户需输入正确的开发者密码,以取得并储存系统程序和人机应用运行数据(PRP 文件)。		
	🚰 DTH - Get Panel Application		
	Developer Password:		
	Where do you want to save the panel application?		
更新 OS & AP(.prp)	从指定的 PRP 文件更新系统程序和人机应用运行数据,原始的系统程序和人机应 用运行数据将全被新的取代。		
	TITE I SKOLING Z DOWNLINE NO		
	Where is the new panel application file?		
	Prie Prairie, ju		

18.2.2. 操作状态

操作状态对话框中将显示所有操作历史和状态。下图为操作状态对话框的范例。

PDTH - Operation Status	X
Status Abort	
Reading the logged data from data logger #0 ((0)) Writing the converted data of data logger #0 ((0)) to file C:\Program Files\Maxtech Designer\(0).csv The operation of getting logged data completed successfully. Reading the data of logged operations Writing the converted logged operations completed successfully. Reading the data of alarm counters Writing the converted alarm counters completed successfully. Reading data from recipe block #0 (Recipe_0(0)) Writing the converted data from recipe block #0 (Recipe_0(0)) Writing the converted data from data logger #1 (DL_1(1)) Reading the logged data from data logger #1 (DL_1(1)) Reading the logged data from data logger #1 (DL_1(1)) Reading the logged data from data logger #1 (DL_1(1)) Reading the logged data from data logger #1 (DL_1(1)) Reading the logged data from data logger #1 (DL_1(1)) Reading the logged data from data logger #1 (DL_1(1)) Reading the converted data of data logger #1 (DL_1(1)) Reading the converted data of data logger #1 (DL_1(1)) Reading the converted data of data logger #1 (DL_1(1)) Reading the converted data of data logger #1 (DL_1(1)) Reading the converted data of data logger #1 (DL_1(1)) Reading the converted data of data logger #1 (DL_1(1)) <th></th>	
To proceed the next operation, click Next.	
< Back Next > Finish Cance	el 🛛

18.2.3. 时间范围

时间范围对话框可设置收集数据的时间范围。

Time Range
Duration
CAI
C Last 🕛 🚔 day(s)
C Last 🕕 🚊 hour(s)
 Custom
From: 2010- 3-11 💌 17:15:22 📫
To: 2010- 3-11 ▼ 17:15:22 ÷
OK Cancel

下表为时间范围对话框中,各项属性的说明。

属性	说明
全部	选择此选项,取得关联记忆区的所有数据。
前(一)天	选择此选项,取得数天前的数据。勾选包含今天,即可取得今天的数据。
前(一)小时	选择此选项,取得数小时前的数据。勾选包含当前小时,即可取得当前小时的数据。
自订	选择此选项可自订数据收集的期间。用户需设定起始/结束日期和时间。

18.3. TextEditor

18

18.3.1. 导出文字

用户可从当前人机应用导出文字文件为 PTX 文件, PTX 文件可在 TextEditor 中打开及编辑, 详细说明, 请参考<u>第 18.3.3 节</u>。

欲导出人机应用的文字,在主菜单中,点击工具,然后,再从子菜单中,选择导出文字...。

下图为导出文字对话框的范例。

导出文字		? 🛛	
人机应用: 人机应用_1 💙 请在下方勾选想要导出文字的语言		「「茶田」	
导出选择 文字集	当作参照		
☑ 简体中文 Process Default Language	۲		
✓ 英文 Process Default Language	0		
如果勾选"导出选择"框中的语言,人机应用 中该语言的文字即会被导出为文字文件。 反之,如果未勾选"导出选择"框中的语言, 该语言的文字即不会被导出。			
	如果欲在导出	出文字后,执行 ⁻ 出的文件将在 Te y	TextEditor,请勾选 tEditor 中打开 以
☑ 完成导出后自动运行 TextEditor	供编辑。		

注:如果人机应用只使用一种语言,导出文字的操作将无效。

18.3.2. 导入文字

用户可以从 PTX 文件导入文字到人机应用。

欲导入人机应用的文字,在主菜单中,点击工具,然后,再从子菜单中,选择导入文字...。

下图为导入文字对话框的范例。

導入文字	? 🔀
人機應用: MT121-TNT ▼ 諸在下方勾選想要導入文字的語言.	開啓
導入選擇 文字集 當作參照	
導入條件: ● 相同用途 ● 相同参照文字	道入

下表为导入文字对话框中,各项属性的说明。

属性	说明
人机应用	选择欲储存导入文字的人机应用。
导入选择	勾选要导入的语言。
打开	点击此按钮,打开 PTX 文件。 注:人机应用中须包含与导入的 PTX 文件中相同的语言名称,否则将无法导入。
关闭	关闭此对话框。
导入条件	选择相同用途选项,导入与文件来源有相同用途的文字。 选择相同参照文字,导入与参照文字相同的文字
导入	点击此按钮导入所有选取的文字。

18.3.3. TextEditor

TextEditor 为一个可独立执行的程序,它可用来编辑所有画面中的多语言文字。

欲执行 TextEditor,可从开始 > 所有程序 > "本软件" > **购** TextEditor。或在主菜单中,点击工具;然后,再从子菜单中,选择 TextEditor。下图为 TextEditor 的范例。

PI TextEditor - C:\Documents and Settings\A	dministrator\ttt.PTX		-08
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>H</u> elp			
] 🗃 🖬 Ӽ 🖻 💼 ↓ ↑			
English(Referenced) 中文	簡體	Comment	~
USB memory stick (E:) de 值測到隨身碟 (E:) Failed to access the fla 讀寫快閃碟 (C:)失敗 Failed to access the mic 讀寫微DF (D:)失敗 Failed to access the USB 讀寫微自碟 (C:)失敗 Safe to use the flash di 可使用快閃碟 (C:) Safe to use the micro SD 可使用微閉碟 (C:) Safe to use the USB memo 可使用脑身碟 (C:) Flash disk (C:) removed 快閃碟 (C:)已移除 Micro SD (D:) removed 微DF (D:)已移除	检测到 U盘 (E:) 读取闪存盘 (C:)失败 读取Niero SD卡 (D:)失败 读取U盘 (C:)失败 可使用闪存盘 (C:) 可使用Wiero SD卡 (D:) 可使用U盘 (E:) 闪存盘 (C:)已移除 Miero SD卡 (D:)已移除	S : PopedSysMsg (15) : ML0000 : S #8 S : PopedSysMsg (15) : ML0000 : S #9 S : PopedSysMsg (15) : ML0000 : S #10 S : PopedSysMsg (15) : ML0000 : S #11 S : PopedSysMsg (15) : ML0000 : S #12 S : PopedSysMsg (15) : ML0000 : S #13 S : PopedSysMsg (15) : ML0000 : S #14 S : PopedSysMsg (15) : ML0000 : S #15 S : PopedSysMsg (15) : ML0000 : S #15 S : CopedSysMsg (15) : ML0000 : S #15	
USB memory stick (E:) re 随身碟 (E:)已移除 Select a file to update 選取一個PRP檔案來更新系 Select a file and run th 選取一個PRP檔案來東新系 Select a file to read data 選取一檔案寫入數據 Select a file to write dat 選取一檔案寫入數據 Select a file to append 選取一檔案寫入數據 Select a file to delete Select a file to rename Write recipe data to file Write recipe data to FRD 寫配方數據到客定 Write logged data to file 家和空母短短世界	U盘(E:)已移除 选取一个PRF文件来更新系结 选取一个PRF文件来运行 选取一文件读取数据 选取一文件可入数据 选取一文件可入数据 选取一文件更名 写配方数据到下件 写配方数据到下件 写而史数据到文件 写版史表据到文件	s 在欲编辑的项目上任一处点击鼠 s 标左键,即可在底部的字段进行编 辑。 s FileSelectionBox (16): ML0000 s FileSelectionBox (16): ML0000	
elect a file to append data選取一檔案附加數據 参照语言的文字为只读。	选取一文件附加数据 在此字段点击鼠标 编辑文字。	S : FileSelectionBox (16) : MLOOOO : S 左键,以指定的语言	

下表为工具列上所有按钮的说明。

图示	图示提示	说明
1 1	打开文件	打开 PTX 文件,用户可以使用导出文字工具建立 PTX 文件。关于导出文字,请参考 <u>第 18.3.1 节</u> 。
	保存文件	保存当前的 PTX 文件。
×	剪切	剪切选取的项目并暂存于剪贴板。
	复制	复制选取的项目并暂存于剪贴板。
꼘	粘贴	将剪贴板上的内容置于当前画面。
\rightarrow	Alt+Dn	将选取项目移至前一项目。
\uparrow	Alt+Up	将选取项目移至次一项目。

18.4. Recipe Editor

Recipe Editor 为一个可独立执行的程序,它可用来查看和编辑储存在 PC 上 PRD 文件的配方数据。 欲执行 Recipe Editor,可从开始 > 所有程序 > "本软件" > ⁴⁴ RecipeEditor

用户可以列为主或以行为主显示配方数据。

下图为以列为主的 RecipeEditor 范例。以列为主表示以列显示配方编号,用户可点击工具列上的 提示 按钮或使用查看菜单中的以列为主指令,使配方数据以列为主显示。

1	lecipeEditor = Z	\DateMutCake.p	or d						3	
	<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>H</u> elp									
j [je de <mark>r</mark>	8								
1	Recipe Data									▶欲编辑配方数据,可在格子上占击鼠
No	Name	Dates & Wal	Water	Butter	Sugar	Flour	Egg	Extra		标志 键 并输入所 雪的 数值
0	Mayonnaise Cake	2	1.00	0.5	1.00	2.00	1	1 mayonnaise		你在使开袖刀开面门致臣。
1	Cheese Cake	2	2.00	1.5	2.25	3.00	2	2t baking soda	ľ	注: 与默认的格式不符的数值, 将导致
2	Chocolate Cake	1	2.00	0.0	2.50	2.75	4	2t baking soda		在运行时,使用配方产生错误。
Ľ										
▼ R	eady							NUM		

下图为以行为主的 RecipeEditor 范例。以行为主表示以行显示配方编号,用户可点击工具列上的 🖹 按钮或使用查看菜单中的以行为主指令,使配方数据以行为主显示。

1	RecipeEditor - V	Server\PUBLIC\)ateNutCake.pro	ı 🔳 🗖 🛽
•	<u>File E</u> dit <u>V</u> iew	Help		
•	f i k el	No. No.		
	🛍 Recipe Data			
	Name.	0	1	2
	Name	Mayonnaise Cake	Cheese Cake	Chocolate Cake
	Dates & Walnuts	2	2	1
	Water	1.00	2.00	2.00
	Butter	0.5	1.5	0.0
	Sugar	1.00	2.25	2.50
	Flour	2.00	3.00	2.75
	Egg	1	2	4
	Extra	1 mayonnaise	2t baking soda	2t baking soda
•	Ready			NUM

18

第十九章

人机设置

19.1. 系	系统画面	1
19.1.1.	数值键盘	1
19.1.2.	字符键盘	2
19.1.3.	密码键盘	2
19.1.4.	密码表	3
19.1.5.	选取文件	4
19.1.6.	更名	5
19.2. 人	机设置	6
19.2.1.	进入人机设置模式	8
19.2.2.	一般设置	8
19.2.3.	校正触摸板	10
19.2.4.	时间和日期设定	11
19.2.5.	连接设定 (串行端口)	12
19.2.6.	连接设定 (以太网络)	13
19.2.7.	网络打印机地址	14
19.2.8.	FTP 网站	15
19.3. 使	使用系统载入程序恢复系统	16

19.1. 系统画面

系统画面为内建于人机应用中且可被用户使用的画面。系统画面为窗口画面,每一个系统画面最上方为抬头列,显示一行文 字代表此画面的用途。用户可按住抬头列不放,移动画面至所需的位置,然后,放开鼠标即可将画面置于所需的位置。

系统画面包含:

内建键盘,做为输入数字、ASCII字符和密码使用。 选择文件窗口和更名窗口,做为文件操作使用。

使用内建键盘,可省下规划客制键盘的时间。

19.1.1. 数值键盘

当按压数字输入对象、字按钮对象和配方表对象,人机将显示数值键盘,用以输入数值。下图为数值键盘的范例。



下表为数值键盘画面中,各项目的说明。

项目		说明
1 抬头行		按住抬头行不放,可移动画面窗口。
2 键盘显示		显示当前所输入的数值。
3 可输入范围	显示	显示可输入的数值范围。
按钮	+	按压此按钮,数值增1。
	—	按压此按钮,数值减1。
	0 ~ 7	按压八进制数值键盘的数字按钮,输入数值0到7。
	0~9	按压十进制数值键盘的数字按钮,输入数值0到9。
	0 ~ F	按压十六进制数值键盘的数字按钮,输入数值0到F。
	Esc	按压此按钮,关闭画面并放弃所有改变的设定。
	Clr	按压此按钮,清除输入的数值。
	Del	按压此按钮,删除前一个输入的字符。
	Ent	按压此按钮,关闭键盘画面并接收全部改变的设定。

19.1.2. 字符键盘

当按压字符输入对象,人机将显示 ASCII 字符键盘,用以输入 ASCII 字符。下图为字符键盘的范例。

ASCI	ASCII Character Keypad 🔋 👔 🕕										
	2 TEST										
1	2	3	4	5	б	7	8	9	0	-	Esc
Q	W	E	R	Т	Y	U	Ι	0	Р	\	Clr
Α	S	D	F	G	H	J	K	L	:	;	Del
Ζ	Χ	С	V	В	N	М	,	•	/	?	Ent
@	#	\$	%	&	*	()	_	+		Em

下表为字符键盘画面中,各项目的说明。

项目		说明				
1 抬头行		按住抬头行不放,可移动画面窗口。				
2 键盘显示		显示当前所输入的数值。				
按钮	ASCII 字符	按压此按钮输入 ASCII 字符。				
	Esc	按压此按钮,关闭此画面并放弃所有改变的设定。				
	Clr	按压此按钮,清除输入的数值。				
	Del	按压此按钮,删除前一个输入的字符。				
	Ent	按压此按钮,关闭键盘画面并接收全部改变的设定。				

19.1.3. 密码键盘

下图为密码键盘的范例。

Password Entry				
2 ***	2 ******			
1	2	3		
4	5	6		
7	8	9		
Esc	0	Ent		

下表为键盘画面中,各项目的说明。

Ţ	页目	说明
1 抬头行		按住抬头行不放,可移动画面窗口。
2 密码	显示	显示当前所输入的密码。
按钮	0~9	按压按钮输入数字0到9,将显示星号而非数字。
	Esc	按压此按钮,关闭此画面并放弃所有改变。
	Clr	按压此按钮,清除输入的数值。
	Ent	按压此按钮,关闭键盘画面并输入密码。

19.1.4. 密码表

欲注册新的密码或修改现有人机应用的密码,用户需在画面上建立一个功能按钮,指定功能按钮"显示密码表功能",当人 机应用开始运行,用户等级8的用户按压功能按钮,可取得如下的密码表。

注:用户只能取得用户等级低于或等于本身的密码。例如,如果当前用户等级为5,密码表只显示等级1到等级5的密码。

下图为当前用户等级为8,所显示的密码表。



下表为键盘画面中, 各项属性的说明。

项目	说明
1 抬头行	按住抬头行不放,可移动画面窗口。
密码	按压此字段,打开十进制数值键盘,设定关联用户等级的密码。密码为最多8位数的正整数,且在相同人机应用中不可重复。
确认	按压此按钮,关闭此画面并确认所有改变的设定。
取消	按压此按钮,关闭此画面并放弃所有改变的设定。

19.1.5. 选取文件

选取文件画面只有在人机支持此项操作出现。用户可在选取文件画面进行以下的操作:

No.	操作	No.	操作
1	选取文件更新 OS & AP	15	从 TXT 文件读取配方数据
2	选取文件并执行 OS & AP	16	从 DAT 文件读取配方数据
3	选取文件读取数据	17	写入 OS 和 AP 到文件
4	选取文件写入数据	18	打印画面到文件(256色)
5	选取文件附加数据	19	打印画面到文件(64K 色)
6	选取文件删除数据	20	写入收集数据到 LDF 文件
7	选取文件更名数据	21	从 LDF 文件读取收集数据
8	写入配方数据到 TXT 文件	22	写入曲线图数据到文件
9	写入配方数据到 DAT 文件	23	从文件读取曲线图数据
10	写入历史数据到文件	24	写入二维分布图数据到文件
11	写入历史警报到文件	25	从文件读取二维分布图数据
12	写入警报计数到文件	26	选取文件复制
13	写入操作纪录到文件	27	从文件读取收集数据
14	写入人机数据到文件		

下图为选取文件的范例。



19.1.6. 更名

更名画面只有在人机支持此项操作出现。用户可在更改系统中的文件名称:

Rename		
New name:		
Demo	PRP	预设的扩展名。
OK	Cancel	
		1
点击此处,将出现 ASCII 字符	F键盘,输入欲选取的档	
名。	的将会反巴显示。	

19.2. 人机设置

Õ	Panel	Setup	English 中文 (繁體) (简体)
General	Link 1	Copy AP to HMI	Boot from File
Touch Panel	Link 2	Copy AP to File	Update from File
Set Time/Date	Link 3	Copy File	Clear Recorded Data
	Link 4	Format Disk C	
		FTP Site	Run
H/W Information	LAN Printer Address		
PM V1.2.33			

在打开电源后,人机将显示人机设置画面,下图为 MT070 的人机设置画面。

注: 人机设置画面中的某些按钮只在需要设定时显现。

注:开机后,如果在一般设置中设定"开机后执行应用程序(Run AP After Power On)"选项为 True,目标人机将不会显示人机 设置画面,而直接运行人机应用。

下表为人机设置画面中,各项属性的说明。

属性	按压按钮
English/中文(繁体)/中文(简体)	设定画面所显示的语言。
一般	设定显示器的对比和亮度,详细说明,请参考 <u>第 19.2.2 节</u> 。
校正触摸面板	校正触摸板,详细说明,请参考 <u>第 19.2.3 节</u> 。
设置万年历	设定万年历的时间与日期,详细说明,请参考 <u>第 19.2.4 节</u> 。

接下页

属性	按压按钮	
硬件信息	显示目标人机的硬件信息,下图为硬件信息显示画面。	
	H/W Information	
	Serial Number: 07WT4DX0900002	
	Model Name: PV070-WST	
	DRAM Size (MB): 64	
	Battery Backed RAM Size (KB): 128	
	Flash ROM Size (MB): 8	
	Flash Disk C Size (MB): 128	
	MAC Address: 00 14 84 F9 00 02	
	Touch Panel Type: 0 0058 00D0 0FA0 0F18 0069 00C7 0F8A 0F06	
	Touch Panel Decoder Type: 0	
	COM Port: COM1/COM2	
	Ethernet Port. Available	
	Micro SD Card Socket: Available	
	Keal Time Clock: Available	
	Licensed Drivers Supported: True	
	Close	
网络打印机地址	设定网络打印机的 IP 地址,详细说明,请参考 <u>第 19.2.7 节</u> 。	
复制应用到人机	复制人机应用到其它 HMI。	
复制应用到文件	储存系统程序和人机运行数据为 PRP 文件。PRP 文件可被本软件和兼容的目标人机所使用。	
复制文件	复制文件。	
格式化 C 磁盘	将内建的闪存盘(C:)格式化。此项操作需用户等级高于或等于 8 才能进行。	
FTP 站	设定用户名称和允许目标人机作为 FTP 站。详细说明,请参考 <u>第 19.2.8 节</u> 。	
从文件运行应用	从 PRP 文件加载和运行系统程序和人机应用运行数据。原始的系统程序和运行数据将保留,加载的系统程序和运行数据将在关机后将消失。	
从文件更新应用	从 PRP 文件更新系统程序和人机应用运行数据。原始的文件将被新的文件所取代。	
清除记录数据	清除储存在电池保护记忆区的数据,包含操作历史记录、警报历史、警报计数和数据 收集器所收集的数据。此操作需要用户等级高于或等于 7 才能进行。	
运行	开始运行人机应用。如果需要登入,操作员需输入正确的密码后,才会显示启始画面。 所输入密码的用户等级将成为当前用户等级。在人机应用开始运行后,需要用户等级 高于当前用户等级的操作将无法进行。	

19.2.1. 进入人机设置模式

有时,用户需进入人机设置模式,调整人机的各项设定。以下说明当人机应用运行时,如何进入人机设置模式: 步骤 1:

触碰屏幕的左上角。如果此操作成功,在角落会闪烁一次。

步骤 2:

触碰屏幕的右上角。如果此操作成功,在角落会闪烁一次。

步骤 3:

触碰屏幕的左上角。如果此操作成功,在角落会闪烁一次。

只有在按左上角-右上角-左上角的顺序触摸屏幕的角落,才可使人机进入设置模式。

注:如果以上的方法无法进入设置模式时,必须检查是否一般设置画面中的允许运行人机设置(Allow To Run Panel Setup) 选项是否设为 True,如果此选项设为 False,则人机将无法进入设置模式。

19.2.2. 一般设置

用户可在人机设置画面上,按压一般设置按钮,打开一般设置画面进行设定。下图为一般设置画面的范例。

General			
(1		项目	按压按钮
Check Battery: Inte	↑ +	+	以7-6-5-4-3-2-1-7的顺序移动选取项目。
Screen Saver Lime (minutes): 0 2			当前输入物件将反白显示。
Allow To Run Panel Setup: True 3		↓	以 1-2-3-4-5-6-7-1 的顺序移动选取项
Communications Settings: Current 4	•		目。当前输入物件将反白显示。
Start-up Language: Default 5		+	调整选取物件或当前数据数入对象加 1。
Run AP After Power On: False 6		_	调整进取物件或当前数据数λ对象减1.
Display Upside Down: True 🛛 🕇 🕇 🕇 7			两正远4771731时双归双八小家风1。
IP Address: 192 168 10 163			
LCD Brightness	OK		
Increase Decrease Save	Cancel		

下表为一般设置画面中,各项属性的说明。

属性	说明
检查电池	如果欲使人机在运行人机应用前,检查电池,选择 True。如果电池检查失败,将会出现
	"电池备份记忆区错误,所有记录数据将被清除!"的错误消息。此属性默认为 True。
屏幕保护时间(分)	输入一数字,范围为0到60,在所设定的时间内(单位为分),若未触控屏幕,人机将关
	闭显示器背灯。此设定是为了延长 LED 的使用年限,如果设屏幕保护程序时间为 0,人
	机将不会关闭背灯。
允许执行人机设置程序	如果欲离开运行中的人机应用,进入人机设置画面,请选择 True。

接下页

屋性		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
		01.9J
通讯设定		当下载人机应用时,如果欲使用与其它数据传输相同的通讯参数设定,请选择默认;或选
		择当前(Current),使用人机应用现在的设定。欲设定通讯参数,按压人机设置画面的连
		接按钮,详细说明,请参考 <u>第 19.2.5 节</u> 或 <u>第 19.2.6 节</u> 。
启始语言		当下载人机应用时,如果欲使用与其它数据传输相同的起始语言,请选择默认,或从语言
		1 到 10 择一。
开机后执行应用和	呈序	欲在开机后立即运行人机应用,请选择 True,默认为 False。
显示上下颠倒		欲使画面上下翻转显示,请选择 True,默认为 False。
IP 地址		按下编辑字段,使用弹出的数值键盘输入 IP 地址。每个 IP byte 的数值范围为 0 到 255。
液晶显示器亮度	增	点击此处增加 LCD 亮度。
	减	点击此处减少 LCD 亮度。
	保存	点击此处保存当前 LCD 亮度。
确定		点击按钮关闭对话框并储存所有改变的设定。
取消		点击按钮关闭对话框并放弃所有改变的设定。

19.2.3. 校正触摸面板

欲校正触摸面板,用户可按压在人机设置画面上的触控屏幕按钮。然后,按以下的步骤,用非尖锐的笔头触碰白点和画面上的确认按钮。

1. 触碰画面左上角的白点。 Pin-point the white dot. 2. 触碰画面右下角的白点。 Pin-point the white dot. ۷. 3. 按住画面左上角的重做按钮可回到步骤 1。 Redo 或触控左下角的 ok 按钮进行下一步骤。 ok 4. 按住画面左上角的重做按钮可回到步骤 1。 ... ok Redo 或触控右上角的 ok 按钮进行下一步骤。 5. 按住画面左上角的重做按钮可回到步骤 1。 Redo 或触控画面中间的 ok 按钮完成校正。 ok 在校正完成后,人机设置画面会再显现。

注:请勿使用人何金属制或尖锐的物品,如螺丝起子或原子笔,触碰屏幕。

19.2.4. 时间和日期设定

按压设置画面上的设定时间/日期按钮,打开设定时间和日期画面。下图为设定时间和日期画面的范例。



项目	按压按钮
t	以 8-7-6-5-4-3-2-1-8 的顺序移动选取项 目。当前日期输入物件将反白显示。
+	以 1-2-3-4-5-6-7-8-1 的顺序移动选取项 目。当前日期输入物件将反白显示。
+	调整选取项目或当前数据数入物件加1。
-	调整选取项目或当前数据数入物件减 1。

下表为时间与日期设置画面中,各项属性的说明。

属性	说明
当前时间 (hh:m:ss)	显示万年历芯片中的当前时间。
当前日期 (yy/mm/dd)	显示万年历芯片中的当前日期。
当前周日	显示万年历芯片中的当前周日。
时	选择介于 0 到 23 的整数,代表时。
分	选择介于 0 到 59 的整数,代表分。
秒	选择介于 0 到 59 的整数,代表秒。
年	选择介于 0 到 99 的整数,代表年。
月	选择介于 0 到 99 的整数,代表月。
日	选择介于 0 到 99 的整数,代表日。
周日	选择星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日代表周日。
万年历调整(sec./day)	设定每天调整万年日时间的秒数。
设定	储存所有改变的设定。
设定&离开	点击此处结束对话框并接受所有改变的设定。
取消	点击此处结束对话框并放弃所有改变的设定。

19.2.5. 连接设定(串行端口)

本章节说明如何使用目标人机中的连接画面,设定序列通讯连接的通讯参数。默认的通讯参数与下载人机应用数据所使用的设定相同。

按压人机设置画面上的连接按钮,可打开连接画面。如果为序列连接,目标人机会显示串行端口参数画面,如下图。



下表为序列连接画面中,各项属性的说明。

属性	说明
通讯	如果欲使人机和控制器间的通讯无效,选择 False。当通讯无效时,人机不与控制器联机但仍会显示画面。
通讯口	选择 COM1 或 COM2 或 COM3,指定目标人机与控制器连接的串行端口。
传输速率	设定使用的波特率。
数据位	设定使用的数据位数。
奇偶校验	设定校验的方式。
停止位	设定使用的停止位数。
命令延迟	如果命令延迟为 0,表示在通讯驱动接收到最后发送讯号的响应后,会立即发送下一个讯号至连接的装置。如果命令延迟不为 0,通讯驱动延迟指定的时间后,才会发送下一个讯号至连接装置。
重试次数	通讯驱动重试的次数,通讯驱动在每次发送讯号后,会以指定次数重试直到连接装置成功地响应。 如果将重试次数设为0,则通讯驱动会使用默认的重试次数。
超时时间	设定通讯驱动等待连接装置响应的时间,当时间超过超时时间,通讯驱动将认定此联机通讯失败。
人机地址	设定人机应用地址。
PLC 地址	设定连接装置的地址。

19

19.2.6. 连接设定(以太网络)

本章节说明如何使用目标人机中的连接画面设定以太网络连接的通讯参数。默认的通讯参数与下载人机应用数据所使用的设定相同。

按压人机设置画面上的连接按钮,可打开连接画面。如果为以太网络连接,目标人机会显示以太网络参数画面,如下图。



下表为以太网络连接中,会出现的选项:

属性	说明
通讯	如果欲使人机和控制器间的通讯无效,选择 False。当通讯无效时,人机连接口与控制器连接但仍会显示画面。
命令延迟	如果命令延迟为 0,表示在通讯驱动接收到最后发送讯号的响应后,会立即发送下一个讯号至连接的装置。如果命令延迟不为 0,通讯驱动延迟指定的时间后,才会发送下一个讯号至连接装置。
重试次数	通讯驱动重试的次数,通讯驱动在每次发送讯号后,会以指定次数重试直到连接装置成功地响应。 如果将重试次数设为0,则通讯驱动会使用默认的重试次数。
超时时间	设定通讯驱动等待连接装置响应的时间,当时间超过超时时间,通讯驱动将认定此连接通讯失败。
连接口	显示使用的端口号。
IP 地址	设定连接装置的 IP 地址。用户可以按压关联字段,打开数值键盘,输入数字。
确认	点击此处结束对话框并接受所有改变的设定。
取消	点击此处结束对话框并放弃所有改变的设定。

欲使用网络打印机,用户需设定 IP 地址和打印机在人机上的连接连接口。用户可按下在人机设置画面上的网络打印机按钮, 打开画面,下图为范例。

LAN Printer Address		
IP Address: 140 132 164 72 Port: 20660		
OK Cancel		

下表为网络打印机画面中,会出现的选项:

属性	说明
IP 地址	设定连接的网络打印机地址。用户可以按压关联字段,打开十进制数值键盘,输入 IP 地址,范围 从 0 到 255。
连接口	设定使用的 IP 连接口。用户可以按压关联字段,打开十进制数值键盘,输入 0 到 65535 间的整数。
确认	点击此处结束对话框并接受所有改变。
取消	点击此处结束对话框并放弃所有改变。

19.2.8. FTP 网站

欲从远程存取目标人机中的文件,可依以下步骤进行:

- 打开 IE(或其它网页浏览器),在网址栏输入地址。输入 ftp://然后再输入目标人机的地址。例如,可输入 ftp://192.168.10.163。欲设定目标人机的 IP 地址,请参考<u>第 19.2.2 节</u>。
- 2) 目标人机(FTP 网站)需要使用者名称与密码登入。
 如果目标人机有人机应用,用户需要输入对应用户等级的密码,才可进入 FTP 网站读/写文件。
 注:可写入文件的用户亦可读取文件。

如果目标人机没有人机应用,用户可使用默认密码"123"远程存取 FTP 网站。

在成功登入目标人机(FTP 网站),将可看到符合存取权限的文件。画面和微软浏览器或我的电脑类似。用户可以从自己的硬 盘读取和写入文件到目标人机(FTP 网站)中,反之亦然。请记住需要相对应的用户等级才可进行此项操作。用户的权限可在 人机中设定。

欲设定用户名称读取/写入目标人机(FTP网站)的权限,用户可以按压在人机设置画面上的FTP网站按钮,打开如下的画面:

FTP Site	
User Name: user User Level for Write Operation: 0 💌 User Level for Read Operation: 0 💌	
	OK Cancel

下表为 FTP 网站画面中, 各项属性的说明。

属性	说明	
用户名称	设定目标人机的用户名称。按压此字段,出现 ASCII 字符键盘,可输入 8 个字符, 默认的用户名为"user"。	
写入操作的用户等级	设定写入文件到人机所需的用户等级。	
读取操作的用户等级	设定从人机读取文件的用户等级。	
确认	点击此处结束对话框并接受所有改变的设定。	
取消	点击此处结束对话框并放弃所有改变的设定。	

19.3. 使用系统载入程序恢复系统

当出现系统问题影响到人机的正常操作时,用户需要重新开机,进入 system loader 模式修改人机的错误,或更新系统程序。 在问题修正后,重新开机,人机即可正常运作。

欲进入 system loader 模式,在开机后,按住画面的左上角 3 秒,等待出现蜂鸣声,放开后即会出现如下的 System Loader 画面。

	Loader English 中文 (简体)
General	Update from File
Touch Panel	
Format Disk C	Run
H/W Information	

下表为 System Loader 画面中,各按钮功能的说明。

属性	按压按钮		
English/中文(繁 体)/中文(简体)	设定画面文字所显示的语言。		
一般设定	设定 IP 地址和显示器的亮度,下图为一般画面的范例。 General IP Address: 192 168 10 163 LCD Brightness OK Increase Decrease Save Cancel		
	下表为一般画面	ī中,各项属 性	上的说明。
	属性		说明
	IP 地址		按压此字段,弹出数值键盘,输入 IP 地址。IP byte 可输入 0 到 255 数字。
	LCD 亮度	增加	点击此处增加 LCD 亮度。
		减少	点击此处减少 LCD 亮度。
		保存	点击此处保存当前 LCD 亮度的设定。
	确认		点击此处结束对话框并接受所有改变。
	取消		点击此处结束对话框并放弃所有改变。
快工种体型托	拉丁钟拉尼草		
校止肥 <u></u> 関 収	校止肥拴併泰, 故主化由建始;		有豕考 <u>弗 19.2.3 节</u> 。
格式化磁盘し	格式化内建的闪存盘(C:),此项操作需要用户等级高于或等于 8。		
硬仵信息	显示目标人机硬件的信息,下图为硬件信息画面的范例。		
	H/W Information Serial Number: 07WT4DX0900002		
		Model Name:	PV070-WST
	Battery Backer	ARAM Size (MB): ARAM Size (KB):	128
	Flash	ROM Size (MB):	8
	Flash Disk C Size (MB): 128		
	MAC Address 00 14 84 F9 00 02 Touch Panel Type: 0 0058 0000 0FA0 0F13 0000 0059 0000 0FA0 0F13		00 14 84 F9 00 02
			0 0059 00C7 0F8A 0F06
Touch Panel Decoder Type: 0 COM Part: COM1/COM2		COM1/COM2	
	Ethernet Port. Available		Available
Micro SD Card Socket: Available		Available	
		Real Time Clock:	Available
	Licensed Drivers Supported: True		
			Close
从文件更新应 用	从 PRP 文件更新系统程序和人机应用运行数据。原始的系统程序和运行数据将被新的取代。		
运行	进入人机设置机	莫式。	



I. 软件的限制范围......1

I. 软件的限制范围

(A) 单一项目的限制:

No.	项目	最大值
01	人机应用总数	128
02	语言总数	10
03	每种语言的字体总数	20

(B) 单一人机应用的限制:

No.	项目	最大值
01	标签总数	无限制
02	宏总数	无限制
03	单一画面的物件总数	无限制
04	通讯连接总数	HMI:4; PanelExpress:16
05	一般用户记忆区 (\$U)	131072 字
06	电池保护记忆区 (\$N)	131072 字
07	画面总数	7999
08	密码总数	用户密码: 8 开发者密码: 1
09	数位警报区总数	16
10	类比警报区总数	16
11	配方区总数	16
12	配方大小	4095 字
13	单一配方区的配方总数	65535
14	数据收集器总数	16
15	取样大小(个别记忆区)	128 字
16	取样总数(个别记忆区)	65535